

No tricks here. Simple, straightforward packaging paired with unbelievable quality. Mantric brings you intense sensations without compromise.

Create an account at Lovehoney.co.uk to review products, earn Rewards and enjoy exclusive discounts.

Aquí no hay truco. Un embalaje sencillo combinado con la máxima calidad. Mantric apoya sensaciones intensas sin compromiso.

Crea una cuenta en Lovehoney.es para ganar puntos y disfrutar de descuentos exclusivos.

Keine Tricks. Schlichte Verpackung, hochwertige Qualität. Mantric sorgt für intensive Empfindungen ohne Kompromisse.

Erstellen Sie ein Kundenkonto auf Lovehoney.de um exklusive Rabatte und andere Vorteile zu erhalten.



MANTRIC
®

Remote Control
Prostate Stimulator

OPERATING MANUAL

To use with the remote control, press the + button to control the vibrations, and the - button to control the rotation.

Note: The toy will always return to mode 1 when switched back on.

Mode 1 - Slow	Mode 6 - Pulse/Wave
Mode 2 - Medium	Mode 7 - Slow Wave
Mode 3 - Fast	Mode 8 - Fast Wave
Mode 4 - Pulse	Mode 9 - Pulse/Constant
Mode 5 - Fast Pulse	Mode 10 - Ripple

Key details

Materials: Silicone and ABS plastic
Charging time: 70 minutes
Usage time: 60 minutes
Remote requires: 1 x CR2032 battery (included)
Standby time: 90 days
mAh: 280 mAh
Vibration functionality: 3 speeds/7 patterns
Rotation functionality: 3 speeds
Waterproof: Yes (toy only)

Before you get started

Your toy needs charging before first use. The light will flash during charging. Charge by plugging the USB cable into a USB charging point and the electrical connector to the magnetic socket on the toy. When the flashing stops and the light is solid, your toy will be fully charged and ready to use. The toy will take approximately 70 minutes to fully charge, and gives you up to 60 minutes of use between charges.

Remove the disc in the remote control before use.

How to use your toy

Before use, coat the length of the toy with water-based anal lubricant. Do not use silicone-based lubricant.

To turn on the toy, press either the rotation button or the power button. The rotation button controls the rotation in the head (3 speeds). The power button controls the vibrations in the body (3 speeds and 7 patterns).

To turn the toy off completely, press and hold the power button on the toy for 3 seconds, then press and hold the rotation button on the toy until the light stops flashing.

DEUTSCH

Bevor Sie beginnen

Ihr Toy muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Wählen Sie das Ladensymbol auf dem Bildschirm aus. Drehen Sie es auf, indem Sie das USB-Kabel an den USB-Ladeport anschließen. Lassen Sie es aufleuchten. Wenn das Licht aufgehört zu blinken und statisch wird, ist Ihr Toy vollständig aufgeladen und einsatzbereit.

Um das Toy zu laden, benötigt es 70 Minuten und gibt Ihnen bis zu 60 Minuten Aufladung. Entfernen Sie das Schutzpanzer in der Fernbedienung vor Gebrauch.

So verwenden Sie Ihr Toy

Beschützen Sie Ihr Toy vor Gebrauch mit Kleintüchern auf Wasserbasis. Verwenden Sie keine Gelsmittel auf Silikonbasis. Drücken Sie entweder auf den Rotationsknopf oder den Einschaltknopf Ihres Toys, um es anzuhalten. Der Positionsknopf der Rotationsspitze steuert die Geschwindigkeitseinstellung des Einschaltknopfes in der Schaltstange (3 Geschwindigkeitsstufen). Der Einschaltknopf steuert die Geschwindigkeitseinstellung des Positionsknopfes in der Schaltstange (3 Geschwindigkeiten).

Um das Toy vollständig auszuschalten, halten Sie bitte den Einschaltknopf des Toys 3 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie den Rotationsknopf anschließend außerhalb aufzublitzten. Verwendungsdauer: 60 Minuten Die Fernbedienung benötigt: 1 x CR2032 Batterie Standby: 90 Tage mAh: 280 mAh Vibrationsfunktion: 3 Intensitäten/7 Modi Rotationsfunktion: 3 Intensitäten/7 Modi Wasserdicht: Ja (nur das Toy)

中文

注意事项：再次启动时，震动档将切换至模式1。

模式1 - 慢速	模式6 - 波浪/脉冲
模式2 - 中速	模式7 - 慢波
模式3 - 快速	模式8 - 快波
模式4 - 脉冲	模式9 - 脉冲/恒速
模式5 - 快速脉冲	模式10 - 波浪

主要信息：

材料：硅胶和ABS塑料	材料：硅胶、ABS塑料
充电时间：70分钟	充电时间：70分钟
待机时间：90天	待机时间：90天
电量：280 mAh	电量：280 mAh
振动功能：七种速度	振动功能：七种速度
旋转功能：三种速度	旋转功能：三种速度
防水性：是（仅限震器）	防水性：是（仅限震器）

ESPAÑOL

Antes de comenzar

Para usar el mando a distancia, presione el botón para controlar las vibraciones, y el botón para controlar la rotación.

Atención: El juguete siempre volverá al modo 1 cuando lo encienda.

Modo 1 - Lento	Modo 6 - Pulsación/Constante
Modo 2 - Medio	Modo 7 - Ondulación/lenta
Modo 3 - Rápido	Modo 8 - Ondulación/rápida
Modo 4 - Pulsación	Modo 9 - Ondulación/Pulsación
Modo 5 - Pulsación rápida	Modo 10 - Onda

Para su consulta

Material: Silicona y plástico ABS
Tiempo de carga: 70 minutos

Manda a distancia requiere: 1 x pila CR2032 (incluida)
Tiempo de espera: 90 días
mAh: 280 mAh

Funcionalidad de vibraciones:
3 velocidades/7 patrones
Función de rotación: 3 velocidades
Impenetrable: Sí (solamente el juguete)

Características principales

Material: Silicona et plastique ABS
Temps de charge : 70 minutes
Durée d'utilisation : 60 minutes
La télécommande : Oui
Autonomie en mode veille : 90 jours
mAh : 150 mAh

Fonctionnalités des vibrations :
3 vitesses/7 modes
Étanche : Oui

Fonctionnalité de rotation : 3 vitesses
Étanchéité : oui, Télécommande - non

Modo 1 - Lento	Modo 6 - Pulsación/Constante
Modo 2 - Intermedio	Modo 7 - Vague lenta
Modo 3 - Rápido	Modo 8 - Vague rapide
Modo 4 - Pulsación	Modo 9 - Vague/pulsación
Modo 5 - Pulsación rápida	Modo 10 - Vaguelette

FRANÇAIS

Avant de commencer

Pour désactiver complètement votre sex toy, maintenez la touche Marche du sex toy enfoncée pendant 3 secondes, puis faites de même pour la fonction rotation jusqu'à ce que le voyant lumineux cesse de clignoter.

Pour utiliser votre sex toy en conjonction avec la télécommande, appuyez sur la touche « pour contrôler les vibrations » et sur la touche « pour contrôler la fonction rotation ».

Remarque: Votre toy se remettra automatiquement en mode 1 lorsque vous le remettrez en marche.

Pour désactiver complètement votre sex toy, cliquez sur la touche Marche de votre toy et attendez environ 70 minutes pour que l'énergie soit utilisée.

Pour pouvoir utiliser la télécommande, relâchez tout d'abord le petit disque qui se trouve à l'intérieur.

Mode d'emploi de votre toy

Récupérez votre toy d'un lubrifiant à base d'eau avant utilisation. Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicium.

Pour mettre votre sex toy en marche, appuyez soit sur la touche rotation, soit sur la touche Marche. La touche Rotation contrôle la fonction rotation de la tête du sex toy (3 vitesses). La touche Marche contrôle les vibrations de la hampe (3 vitesses et 7 modes de vibration différents).

Wenn Sie die Fernbedienung nutzen möchten, drücken Sie die Plus-Taste für die Vibrationsfunktion und die Minus-Taste für die Rotation.

Bitte beachten: Das Toy beginnt immer in Modus 1, wenn er wieder eingeschaltet wird.

Modus 1 - Langsam	Modus 6 - Pulsieren/Constant
Modus 2 - Mittel	Modus 7 - Langsam/Wellen
Modus 3 - Schnell	Modus 8 - Schnelle Wellen
Modus 4 - Puls	Modus 9 - Wellen/puls
Modus 5 - Pulsation	Modus 10 - Flattern

Wenn Sie die Fernbedienung nutzen möchten,

Material: Silikon und ABS-Kunststoff	Material: Silicone and ABS-Kunststoff
Ladezeit: 70 Minuten	Charging time: 70 minutes
Verwendungsdauer: 60 Minuten	Usage time: 60 minutes
Die Fernbedienung benötigt: 1 x CR2032 Batterie	The remote control requires: 1 x CR2032 battery (included)
Standby: 90 Tage	Standby: 90 days
mAh: 280 mAh	mAh: 280 mAh
Vibrationsfunktion: 3 Intensitäten/7 Modi	Vibration functionality: 3 speeds/7 patterns
Rotationsfunktion: 3 Intensitäten/7 Modi	Rotation functionality: 3 speeds
Wasserdicht: Ja (nur das Toy)	Waterproof: Yes (toy only)

