EN

savox

SALES PACKAGE CONTENTS





- Savox Promate® BT COM
- User Guide • EU Declaration of Conformity



SAVOX PROMATE BT COM CONTAINS THE FOLLOWING PARTS:

Savox Promate BT COM SSH01 earbud

USB cable Quick Guide



Volume + button

Multifunction (MF) button Power on/off, pairing, answer/end/reject USB charger connecto

Increase volume

PTT button 1 PTT button 2 Indicator light

Status indication (blue, red, green, purple

This product requires external headset or 3.5mm jack connector

SSH01 earbud (not in picture)

For customer support, please visit us at www.savox.com

Instructions for Use

Pre Use Connect headset or earpiece to BT COM in order to receive audio (prompts and calls, BT COM does not

INSTRUCTIONS FOR BASIC OPERATIONS

have internal speaker) Select operating mode (see mode changing paragraph) **Power on** When the device is off, press and hold the MFbutton for 2 seconds. Purple light flashes once and the device turns on. When powered on for the first time, the device goes to pairing mode automatically. Power off When the device is on, press and hold the MF button for 3 seconds. Purple light flashes once and the

device turns off. Pairing When the device is off, press and hold the MF button for 5 seconds. Blue and red light flash alternately. To complete the pairing, follow the instructions in your radio or mobile phone user guide. Select "Savox BT COM" and use the passcode 0000.

PTT calls Press and hold one of the PTT buttons to make a PTT call.* Phone calls

Making a call Make calls with your phone as you normally would. The call will be connect ted to the device automatically. Click the MF button Answering a call Ending a call Click the MF button. Press and hold the MF buttor Rejecting a call for 2 seconds.

* In order to make PTT calls, a compatible PTT service in radio or mobile phone is required

Vol + / Vol - Press the Volume + and Volume - buttons to adjust the volume. Mute / De-mute Press and hold the Volume + and Volume

- buttons at the same time for 2 seconds. Dual pairing enable When the device is in pairing mode, press and hold the Volume + button for 2 seconds. Green light flashes once. The device turns off. Single pairing enable When the device is in pairing mode press and hold the Volume – button for 2 seconds. Yellow light flashes once. The device turns off. Light indicator enable When the device is in pairing mode, press and hold the Main PTT button for 2 seconds. Blue and red light flash alternately. **Light indicator disable** When the device is in pairing

node, press and hold the Side PTT button for 2 seconds. Light turns off. DSP enable When the device is in pairing mode, press and hold the Volume + and Main PTT buttons at the same time for 2 seconds. You will hear a voice prompt: Enable DSP disable for power saving When the device is in pairing mode, press and hold the Volume – and Main PTT

buttons at the same time for 2 seconds. You will hear a voice prompt: Disable DSP. Reset pairing When the device is in pairing mode, press the Volume + and Volume - buttons for 2 seconds. The device turns off.

Light Indicators

Savox Promate BT COM uses a Tri-color LED light (blue, red and green). It shows as purple when blue and red turn on at the same time. It shows as yellow when green and red turn on at the same time. Different light combinations represent different statuses.

Powered, not connected Purple light flashes once. Red light flashes. Powering off Purple light flashes once. Device turns off

Connected Blue light flashes Pairing mode Blue and red light flash alternately.

Active phone call Green light flashes. **Battery low** Red light flashes **Charging battery**

Charging completed

Red light turns off and blue light flashes once.

Mode Changing

BT Com device has different SW modes for different host devices/ applications

Users can choose between modes 1, 2 and 3. (default mode is 1.) current mode can be identified from number of beeps at startup.

Connect an earpiece or headset to the BT COM and mount the earpiece to your ear.

User can browse modes by pressing volume down and holding it down and then pressing and holding MF button while device is on power off state and listening to the number of of beeps (one beep => mode 1 two beeps => mode 2 and three beeps => mode 3) Beeps are automatically browsed as long as buttons are pressed. Mode is selected by releasing pressed buttons at desired mode, confirmation tone is played after selection (be-

Mode 1. is compatible with majority of android terminals running PTT applications, such as Zello, Aldio, Tassta, Azetti, Genaker and many more

Mode 2. is compatible with radio terminals, such as Kenwood NX-radios $\textbf{Mode 3.} \ is \ compatible \ with \ majority \ of \ and \ roid \ terminals$

running PTT applications, such as Kodiak App Note: Compatibility has been tested during development of device, compatibility scenarios may have changed after testing due to operating system or application updates

Power Managemen

If left unused a fully charged battery will discharge itself over time. This product is powered by a built-in rechargeable battery which cannot be changed. Do not attempt to replace the battery – you may damage the battery, which could cause overheating and injury. Rechargeable battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. After a period of time that will vary depending on the conditions of use you may find that the built-in battery will power your product for only a couple of hours requiring you to charge it more frequently. The battery should be replaced only by SAVOX or a SAVOX Authorized Service Provider.

Temperature extremes may affect the ability of the battery to charge. Always try to keep the device between 15 °C and 25 °C (59 °F and 77 °F). Leaving the device in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions will reduce the capacity and lifetime of the battery. A device with a hot or cold battery may not work for a while even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing. Do not charge in humid environment. Unplug the charger when not in use. Do not leave the device connected to the charger for longer than necessary, since overcharging may shorter the battery lifetime. Usual charging time is approximately 2 hours. Charger is not included in the sales package

Care and maintenance

Do not sink the device in water or other liquid Do not expose the device to high temperatures for long

periods of time. High temperatures can shorten the life time of electronic devices, damage the battery and warp or melt certain plastics

Do not expose the device to sharp objects as this can cause scratches and damage

Do not put anything inside the device as this may

Do not dismantle the device as it does not contain serviceable parts. Disassembling the device may expose dangerous voltage levels or other hazards

Do not expose the device to low temperatures for long periods of time. After returning to normal temperatures, moisture can form inside the device and damage the electronic circuitry

SAVOX® PROMATE BT COM **User Guide**

EN

savox

Do not drop, knock or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and delicate mechanica

Do not use harsh chemicals, cleaning agents or strong detergents, when cleaning the device Use a soft, clean and dry cloth to clean lenses, LCD faces and other similar surfaces that scratch easily

Health and Safety Information

WARNING: Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injuries, or damage to your device or other property. Read all safety mation below before using this device

Damage: The device is made of metal and plastics which could break if it is dropped or if it receives significant impact. Do not use the device if the device's casing is broken or cracked as this could cause injury to you.

Responsible Listening: Damage to hearing occurs when a person is exposed to loud sounds over time. Hearing loss may increase as sound is played at louder volumes and for longer durations. Individual susceptibility to sound-inflicted hearing loss and hearing problems may vary. In addition, the volume of sound produced by this device may depend on the nature of the sound, the device to which it is connected, the device settings and other external factors. There is no single volume setting that is appropriate for you or for every combination of sound, setting and equipment. Please use your personal judgment and common sense when adjusting the volume of the device.

Modification: Any changes or modifications to this device not expressly approved in this document could void your warranty and void your authorization to operate this equipment. Use only approved batteries. The use of any unauthorized accessories may be dangerous and may void the device's warranty if said accessories cause damage or defect to the device.

For warranty terms please contact authorized distributor

This Product is for commercial use. SAVOX reserves all the rights to changes.

Design and manufacturing:

SAVOX Communications Ltd Sinikalliontie 3B, FIN-02630 Espoo, Finland savox@savox.com

FCC

FCC ID: TUFBTCOM

This device complies with Part 15 of the FCC Rules Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and
 This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: · Reorient or relocate the receiving antenna

• Increase the separation between the equipment and

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC RF exposure compliance requirements, please follow the operating instructions as documented in this manual. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

IC ID: 6574A-BTCOM

This device complies with Industry Canada licenseexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the This Class B digital apparatus complies with Canadian



As defined by the WEEE directive, this crossed-out wheelie bin label means that customers and end-users in EU countries should not dispose of electronic and electrical equipment or accessories as household waste. Customers or end-users in EU countries should contact their local equipment supplier or service centre for information on the waste collection system in their country

SAVOX PROMATE® BT COM Guía del usuario

CONTENIDO DEL ENVASE DE VENTA:



- Savox Promate® BT COM
- Declaración UE de Conformidad



Savox Promate BT COM SSH01 Auricular Cable USB Guía rápida



Botón de + volumer

Conector del cargador USB Micrófonos Botón PTT 1 Botón PTT 2

Botón de - volumen

Indicación de estado (azul, rojo, verde morado y amarillo) Este producto requiere cascos o auriculares Conector de 3,5 mm

Bajar el volumen

finalizar, rechazar llamada:

Botón multifunción (botón MF) Encender/apagar, vincular, responder

SSH01 auricular (no aparece en la imagen) Para soporte al cliente, visítenos en

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

Antes de usar Conecte los cascos o los auriculares a BT COM para poder recibir audio (indicaciones y llamadas, BT COM no tiene altavoz interno)

Encender Cuando el dispositivo está apagado, pulse y mantenga pulsado el botón MF durante 2 segundos. La luz morada parpadea una vez y el dispositivo se enciende Cuando se enciende por primera vez, el dispositivo pasa automáticamente al modo de vinculado Apagar Cuando el dispositivo está encendido, pulse y mantenga pulsado el botón MF durante 3 segundos. La luz

morada parpadea una vez y el dispositivo se apaga. Vincular Cuando el dispositivo está apagado, pulse y mantenga pulsado el botón MF durante 5 segundos. La luz azul y la roja parpadean alternativamente. Para completar la vinculación, siga las instrucciones de la quía del usuario de su radio o su teléfono móvil. Seleccione "Savox BT COM" y utilice el código de acceso 0000. Llamadas PTT Pulse y mantenga pulsado uno de los

Hacer una llamada Puede llamar con su teléfono como lo automáticamente al dispositivo.

Responder una llamada Haga clic en el botón MF. Finalizar una llamada Haga clic en el botón MF.

Rechazar una llamada

* Para hacer llamadas PTT, se requiere un servicio PTT

Vol + / Vol - Pulse los botones + volumen y - volumen para aiustar el volumen Silenciar / Anular silenciar Pulse y mantenga pulsados los botones de + volumen y - volumen a la vez durante 2

Activar vinculación doble Cuando el dispositivo esté en modo de vinculación, pulse y mantenga pulsado botón de + volumen durante 2 segundos. La luz verde parpadea una vez. El dispositivo se apaga.

modo de vinculación, pulse y mantenga pulsado el botón - volumen durante 2 segundos. La luz amarilla parpadea una vez. El dispositivo se apaga. Activar indicador luminoso Cuando el dispositivo esté en modo de vinculación, pulse y mantenga pulsado el botón de PTT principal durante 2 segundos. La luz azul y la roja

parpadean alternativamente. Desactivar indicador luminoso Cuando el dispositivo esté en modo de vinculación, pulse y mantenga pulsado el botón de PTT lateral durante 2 segundos. La luz se apaga-Activar DSP Cuando el dispositivo esté en modo de vinculación, pulse y mantenga pulsado el botón + volumen y de PTT principal a la vez durante 2 segundos. Oirá una indicación de voz: Oue le dice que active DSP. Desactivar DSP para ahorro de energía Cuando el dispositivo esté en modo de vinculación, pulse y mantenga pulsado el botón – volumen y de PTT principal a la vez durante 2 segundos. Oirá una indicación de voz: Que le

dice que desactive DSP. Restablecer vinculación Cuando el dispositivo esté en modo de vinculación, pulse y mantenga pulsado los botones + volumen y - volumen durante 2 segundos. El dispositivo se apaga

Indicadores luminosos

colores (azul, rojo y verde). Se muestra morado cuando se encienden al mismo tiempo la luz azul y la luz roja. Se muestra verde cuando se encienden al mismo tiempo la luz verde y la luz roja. Las diferentes combinaciones de luces representan los diferentes estados.

Encendido, no conectado La luz morada parpadea una vez. La luz roja parpadea.

La luz morada parpadea una vez. El dispositivo se apaga. Conectado

La luz azul parpadea.

Seleccionar el modo de operación (consulte la sección de cambio de modo)

botones PTT para hacer una llamada PTT.*

Llamadas de teléfono haría con cualquier teléfono. La llamada se conectará

Pulse y mantenga pulsado el botón MF durante 2

compatible en la radio o el teléfono móvi

Activar vinculación sencilla Cuando el dispositivo esté en

Savox Promate BT COM utiliza una luz LED de tres

Apagando

Modo de vinculación La luz azul y la roja parpadean alternativamente Llamada de teléfono activa La luz verde parpadea. BT COM La luz roja parpadea

Cambio de modo

selección (bi-bip).

Batería baja

Carga de batería

Carga completada

La luz roia está encendida

El dispositivo BT Com tiene diferentes modos de SW para

La luz roja se apaga y la luz azul parpadea una vez.

Los usuarios pueden seleccionar entre los modos 1, 2 v 3. (el modo predeterminado es 1.) El modo actual pued identificarse por el número de tonos emitidos al inicio. Conecte un auricular o unos cascos al BT COM y coloque

el auricular en su oreja. El usuario puede cambiar de modo pulsando la tecla de bajar volumen y manteniéndola pulsada y pulsando y manteniendo pulsado, a continuación, el botón MF mientras el dispositivo está en estado de apagado y escuchando el número de tonos emitidos (un tono> modo 1 dos tonos => modo 2 y tres tonos => modo 3) Va cambiando automáticamente de tonos mientras tenga pulsados los botones. El modo se selecciona liberando los botones presionados cuando esté en el modo que desea utilizar, se emite un sonido de confirmación tras la

Modo 1, es compatible con la mayoría de los terminales Android que ejecutan aplicaciones PTT, como Zello, Azetti, Aldio, Genaker, Tassta y muchas más

Modo 2. es compatible con terminales de radio, como radios Kenwood NX Modo 3. es compatible con la mayoría de los terminales Android que ejecutan aplicaciones PTT, como Kodiak App

Nota: La compatibilidad se ha probado durante el desarrollo del dispositivo, las situaciones de compatibilidad pueden haber cambiado tras las pruebas debido a actualizaciones del sistema operativo o la aplicación en los terminales host.

Administración de energía

Si deja sin utilizar una batería totalmente cargada se descargará con el paso del tiempo. Este producto recibe la energía de una batería recargable que no puede reemplazarse. No intente reemplazar la batería, puede dañar la batería, que podría causar sobrecalentamiento v lesiones. La batería recargable puede cargarse v descargarse cientos de veces, pero finalmente se desgastará. Tras un periodo de tiempo que variará en función de las condiciones de uso descubrirá que la batería incorporada solo puede cargar su producto para un par de horas y que es necesario cargarlo con más frecuencia. La batería solo puede reemplazarla SAVOX o un Proveedor de servicio autorizado de SAVOX

Las temperaturas extremas pueden afectar a la

capacidad de la batería para cargar. Mantenga siempre el dispositivo entre 15 °C y 25 °C. Si deja el dispositivo en lugares calientes o fríos, como un coche cerrado en verano o en condiciones invernales se reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Es posible que un dispositivo con una batería caliente o fría no funcione incluso si la batería está totalmente cargada. El rendimiento de la batería se ve especialmente limitado en temperaturas de varios grados bajo cero. No cargue el dispositivo en un ambiente húmedo. Desconecte el cargador cuando no se esté utilizando. No deie el dispositivo conectado al cargador más tiempo del necesario, ya que un exceso de carga puede reducir la vida útil de la batería. El tiempo de carga habitual es de aproximadamente 2 horas. El cargador no está incluido en el paquete de ventas

Guía del usuario

ES

Cuidado y mantenimiento

Do sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro No exponga el dispositivo a temperaturas elevadas durante largos periodos de tiempo. Las temperaturas elevadas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar la batería y deformar o derretir ciertos plásticos. No exponga el dispositivo a objetos afilados ya que esto puede causar arañazos y daños

No ponga nada dentro del dispositivo va que podría dañar los componentes internos No desmonte el dispositivo ni el cargador ya que ninguno contiene piezas reparables. Si desmonta el dispositivo puede quedar expuesto a niveles de tensión

peligrosos y otros peligros No exponga el dispositivo a temperaturas baias durante periodos largos de tiempo. Cuando vuelven las temperaturas normales, se puede formar humedad en el interior del dispositivo y dañar los circuitos electrónic No deje caer, golpee ni agite el dispositivo. El manejo poco cuidadoso puede romper las placas de circuitos

No utilice productos químicos agresivos, limpiadores ni detergentes fuertes cuando limpie el dispositivo. Utilice un paño suave, limpio y seco de los que se utilizan para limpiar lentes, LCD y otras superficies similares que

internos y otras piezas mecánicas delicadas

Información de salud y seguridad

se arañan con facilidad

ADVERTENCIA: Si no sigue estas instrucciones de seguridad podrían producirse fuego, descargas eléctricas u otras lesiones o daños en tu dispositivo u otras propiedades. Lea toda la información de seguridad antes de utilizar este dispositivo.

Daño: El dispositivo está fabricado de metal y plástico que podría romperse si se cae o si recibe un in fuerte. No utilice el dispositivo si su carcasa está rota o rajada ya que esto podría causarle lesiones Escucha responsable: El daño en la audición se produce cuando una persona se expone a sonidos fuertes durante mucho tiempo. La pérdida de audición puede aumentar

si el sonido se reproduce a volúmenes más altos y con duraciones más largas. La sensibilidad individual a la pérdida auditiva causada por el sonido y los problemas auditivos pueden variar. Además, el volumen del sonido producido por este dispositivo puede depender de la naturaliza del sonido, el dispositivo al que está conectado, los ajustes de dispositivo y otros factores externos. No hay un solo ajuste de volumen como tal que sea apropiado para usted o para cada combinación de sonido, ajuste y equipo. Utilice su juicio

personal y sentido común al ajustar el volumen del

Modificación: Los cambios o modificaciones en este dispositivo no aprobados expresamente en este documento pueden anular la garantía v anular la autorización para utilizar este equipo. Utilice solo baterías y cargadores aprobados. El uso de accesorios no autorizados puede ser peligroso y puede anular la garantía del dispositivo si dichos accesorios causan daños o defectos en el dispositivo

Este Producto es exclusivamente para uso comercial SAVOX se reserva el derecho a realizar cambios.

Diseño y fabricación

SAVOX Communications Ltd Sinikalliontie 3B, FIN-02630 Espoo, Finlandia savox@savox.com

Para ver las condiciones de la garantía, póngase

en contacto con su distribuidor autorizado



Conforme con la directiva RAEE, el símbolo del contenedor de basura tachado significa que los clientes y usuarios finales en los países de la UE no deberían de disponer los aparatos eléctricos o electrónicos ni ninguno de sus componentes junta a la basura doméstica. Clientes o usuarios finales en los países de la UE deben entrar en contacto con el centro de servicio o proveedores del equipo para obtener información acerca del sistema de recolección en su país.

SAVOX® PROMATE

DF

savox

DIE VERKAUFSVERPACKUNG ENTH





- Savox Promate® BT COM Bedienungsanleitung



DAS SAVOX PROMATE BT COM ENTHÄLT DIE **FOLGENDEN TEILE:**

Savox Promate BT COM SSH01 Ohrhörer USB-Kabel

Kurzanleitung



Leiser-Taste (-) Lautstärke verringern e) Ein-/Ausschalten, Pairing, Anrufe

Mikrofone PTT-Taste 2

Statusanzeige (blau, rot, grün, lila und

Für dieses Produkt wird ein externes Headset bzw. ein externer Ohrhörer benötigt.

SSH01 Ohrhörer (nicht abgebildet)

Für Kundensupport besuchen Sie uns bitte unter www.savox.com

GEBRAUCHSANWEISUNG Produkthinweise

Anrufe entgegen

Anrufe beender

Anrufe abweisen

Vor Verwendung Schließen Sie einen Kopfhörer oder Hörer an das BT COM an, um Audio empfangen zu können (Anweisungen und Anrufe; das BT COM verfügt nicht über interne Lautsprecher)

Betriebsmoduswahl (siehe Abschnitt zur Modusänderung) Einschalten Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die MF-Taste 2 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt einmal lila und das Gerät schaltet sich ein. Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wechselt es automatisch in den Pairing-Modus.

Ausschalten Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die MF-Taste 3 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt einmal lila und das Gerät schaltet sich aus.

Pairing Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie

die MF-Taste 5 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt abwechselnd blau und rot. Um den Pairing-Vorgang abzuschließen, befolgen Sie die Anweisungen in der Benutzeranleitung Ihres Funkgeräts oder Mobiltelefons. Wählen Sie "Savox BT COM" aus und verwenden Sie das Passwort 0000.

PTT-Anrufe Halten Sie eine der PTT-Tasten gedrückt, um einen PTT-Anruf zu tätigen.* Telefonate Anrufe tätigen

Telefonieren Sie mit Ihrem Telefon wie sonst auch. Der Anruf wird automatisch mit

dem Gerät verbunden. nDrücken Sie die MF-Taste. Drücken Sie die MF-Taste Halten Sie die MF-Taste 2 Sekunden gedrückt.

* Um PTT-Anrufe zu tätigen, muss das Funkgerät oder Mobiltelefon über einen kompatiblen PTT-Dienst

Lauter/leiser - Drücken Sie die Lautstärketasten + und -, um die Lautstärke anzupasser Stummschalten Halten Sie die Lautstärketasten + und gleichzeitig 2 Sekunden gedrückt. Dual Pairing aktivieren Halten Sie die Lautstärketaste + im Pairing-Modus 2 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt einmal grün. Das Gerät schaltet sich aus. Single Pairing aktivieren Halten Sie die Lautstärketaste – im Pairing-Modus 2 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt einmal gelb. Das Gerät schaltet sich aus. Kontrollleuchte aktivieren Halten Sie die Haupt-PTT-Taste

im Pairing-Modus 2 Sekunden gedrückt. Die LED blinkt

abwechselnd blau und rot. Kontrollleuchte deaktivieren Halten Sie die seitliche PTT-Taste im Pairing-Modus 2 Sekunden gedrückt. Die Kontrollleuchte schaltet sich aus. **DSP aktivieren** Halten Sie die Lautstärketaste + und die Haupt-PTT-Taste im Pairing-Modus gleichzeitig 2 Sekunden gedrückt. Folgende Sprachausgabe ist daraufhin zu hören: DSP aktiviert.

DSP zum Strom sparen deaktivieren Halten Sie die Lautstärketaste – und die Haupt-PTT-Taste im Pairing-Modus gleichzeitig 2 Sekunden gedrückt. Folgende Sprachausgabe ist daraufhin zu hören: DSP deaktiviert. Pairing zurücksetzen Halten Sie die Lautstärketasten + und - im Pairing-Modus 2 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich aus

Leuchtanzeigen

Das Savox Promate BT COM verwendet eine dreifarbige LED-Leuchte (blau, rot und grün). Die LED leuchtet lila, wenn blau und rot gleichzeitig leuchten. Die LED leuchtet gelb, wenn grün und rot gleichzeitig leuchten. Verschiedene Lichtkombinationen stehen für unterschiedliche Status.

Eingeschaltet, nicht verbunden Die LED blinkt einmal lila. Die LED blinkt rot.

Die LED blinkt einmal lila. Das Gerät schaltet sich aus Die LED leuchtet blau.

Pairing-Modus
Die LED blinkt abwechselnd blau und rot. **Aktiver Anruf**

Die LED blinkt grün Akku schwach Die LED blinkt rot. Akku wird geladen

Die LED leuchtet rot Ladevorgang abgeschlossen Das rote Leuchten verschwindet und die LED blinkt

Modusänderung Das BT Com verfügt über verschiedene Modi für

erschiedliche Hostgeräte/-anwendunge Benutzer können zwischen den Modi 1, 2 und 3 wählen. (Der Standardmodus ist 1.) Der aktuelle Modus ist anhand der Anzahl der Pieptöne beim Einschalten

Verbinden Sie einen Ohrhörer oder ein Headset mit dem BT COM und befestigen Sie den Ohrhörer am Ohr. Indem der Benutzer bei ausgeschaltetem Gerät die Lautstärketaste – gedrückt hält und dann die MF-Taste drückt und ebenfalls gedrückt hält, kann er anhand der Anzahl der Pieptöne die verschiedenen Modi erkennen (ein Piepton => Modus 1, zwei Pieptöne => Modus 2 und drei Pieptöne => Modus 3). Die verschiedenen Pieptöne sind automatisch zu hören, solange die Tasten gedrückt gehalten werden. Der Modus wird ausgewählt, indem die Tasten beim gewünschten Modus losgelassen werden. Nach der Auswahl ist ein Bestätigungston (pi-piep) zu hören.

Modus 1 ist mit dem Großteil der Android-Geräte kompatibel, auf denen PTT-Anwendungen wie Zello, Azetti, Aldio, Genaker, Tassta und viele andere ausgeführt werden

Modus 2 ist mit Funkterminals wie beispielsweise den Kenwood NX-Handfunkgeräten kompatibel. Modus 3 ist mit dem Großteil der Android-Geräte kompatibel, auf denen PTT-Anwendungen wie beispielsweise Kodiak App ausgeführt werden.

Hinweis: Die Kompatibilität wurde während der Entwicklung des Geräts getestet. Es kann sein, dass sich die Kompatibilitätsszenarien nach diesen Tests aufgrund von Betriebssystem- oder Anwendungs-Updates auf den Host-Geräten geändert haben.

Energieverwaltung

Wird ein vollständig aufgeladener Akku nicht verwendet, entlädt er sich mit der Zeit selbst. Dieses Produkt wird von einem eingebauten Akku mit Strom versorgt, der nicht ausgewechselt werden kann. Versuchen Sie nicht, den Akku zu wechseln. Der Akku könnte dabei beschädigt werden, was zu einer Überhitzung und in Folge davon zu Verletzungen führen könnte. Der Akku kann hunderte Male entladen und wieder aufgeladen werden. Mit der Zeit nützt er sich dennoch ab. Nach einer gewissen Zeit, die von der Nutzung des Geräts abhängt, werden Sie vielleicht feststellen, dass der integrierte Akku nur noch wenige Stunden hält und häufiger aufgeladen werden muss. Der Akku sollte ausschließlich von SAVOX oder einem von SAVOX autorisierten Dienstleister ausgewechselt

Extreme Temperaturen können sich auf die Aufladbarkeit des Akkus auswirken. Achten Sie darauf das Gerät stets bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C (59 °F und 77 °F) aufzubewahren. Durch die Aufbewahrung an heißen oder kalten Orten, etwa is einem verschlossenen Auto unter hochsommerlichen oder winterlichen Bedingungen, verringern sich Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit erwärmtem oder abgekühltem Akku funktioniert unter Umständen selbst dann für einige Zeit nicht, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Insbesondere bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt ist die Leistung des Akkus stark eingeschränkt. Laden Sie den Akku nicht in feuchten Umgebungen. Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn Sie es nicht verwenden. Verbinden Sie das Gerät nicht länger als nötig mit dem Ladegerät, da sich durch ein Überladen des Akkus seine Lebensdauer verkürzen kann. Die übliche Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten

Pflege und Wartung

Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten

Das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum hoher

SAVOX® PROMATE LITE COM

DE

savox

Temperaturen aussetzen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, den Akku beschädigen und dazu führen, dass bestimmte Kunststoffe schmelzen oder sich verformen. Das Gerät von scharfen Gegenständen fernhalten, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

Keine Gegenstände in das Innere des Geräts stecken, um Beschädigungen der inneren Komponenten zu

Das Gerät oder das Ladegerät nicht zerlegen, da keines der beiden wartbare Teile enthält. Das Zerleger des Geräts birgt unter anderem das Risiko eines Stromschlags durch gefährliche Spannungen.

Das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum niedrigen Temperaturen aussetzen. Nachdem das Gerät wiede seine normale Temperatur erreicht hat, kann sich im Inneren Feuchtigkeit bilden und die Elektronik

Das Gerät nicht fallen lassen, stoßen oder schütteln Leiterplatten und empfindliche mechanische Teile im Inneren des Geräts können durch eine grobe Behandlung zu Bruch geher

Das Gerät nicht mit aggressiven Chemikalien oder scharfen Reinigungsmitteln reiniger Linsen, LCDs und andere ähnliche Oberflächen verkratzen leicht und sollten daher mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch gesäubert werden.

Gesundheit und Sicherheit

WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderweitigen Verletzungen führen und die Beschädigung des Geräts sowie anderer Gegenstände zur Folge haben. Lesen Sie alle nachstehender Sicherheitsinformationen, bevor Sie das Gerät

Beschädigungen: Das Gerät besteht aus Metall und Kunststoff Reides kann durch einen harten Aufprall brechen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist. Sie könnten sich ansonsten

Verantwortungsvolles Hören: Das Gehör wird geschädigt, wenn eine Person für längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt ist. Die Gefahr eines Hörverlustes erhöht sich, wenn Töne über einen längeren Zeitraum mit höherer Lautstärke wiedergegeben werden. Die individuelle Anfälligkeit für derartige Hörverluste und Hörprobleme kann variieren. Darüber hinaus kann die Lautstärke des Geräts

abhängig von der Natur der Töne, dem angeschlossenen Gerät, den Geräteeinstellungen sowie anderen externen Faktoren variieren. Es gibt nicht die eine Lautstärkeeinstellung, die für Sie oder jedwede Kombination aus Tönen, Einstellungen und Geräten angemessen ist. Gehen Sie beim Einstellen der Lautstärke nach Ihrem persönlichen Hörempfinden und mit gesundem Menschenverstand vo

Modifikationen: Änderungen oder Modifikationen

Für Kundensupport besuchen Sie uns bitte unter

an diesem Gerät, die in diesem Dokument nicht ausdrücklich genehmigt sind, können dazu führen, dass Ihre Garantie erlischt und Sie nicht länger befugt sind, dieses Gerät zu verwenden. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Akkus und Ladegeräte. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör kann gefährlich sein und dazu führen, dass die Garantie des Geräts erlischt, wenn besagtes Zubehör Beschädigungen oder Defekte am Gerät verursacht

Bitte kontaktieren Sie für die Garantiebedingungen

Dieses Produkt ist für den kommerziellen Gebrauch

Design and und Herstellung Sinikalliontie 3 B, FIN-02630 Espoo, Finland savox@savox.co ww.savox.com



Die WEEE Direktive definiert, dass Kunden und Endnutzer in Ländern der Europäischen Union (EU) elektronische und elektrische Geräte sowie elektronisches oder elektrisches Zubehör nicht in den Hausmüll entsorger dürfen. Innerhalb der EU setzen Sie sich bitte mit dem örtlichen Vertreter oder Kundendienst Ihres Gerätelieferanten in Verbindung, der Ihnen Auskunft zur Altgeräteentsorgung/-abholung geber

SAVOX PROMATE® BT COM Notice d'emploi

CONTENUI DE L'EMBALLAGE



- Notice d'emplo



SAVOX PROMATE BT COM **CONTIENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :**

Savox Promate BT COM Écouteur SSH01 Câble USB

Guide Rapide



Bouton Volume +

Bouton multifonction (bouton MF) Mise sous / hors tension les appels

Connecteur de chargeur USB Microphones Bouton PTT 1 Bouton PTT 2 Indicateur lumineu

Affichage de l'état (bleu, rouge, vert violet et jaune) Fiche jack 3,5 mm écouteur externe

Écouteur SSH01 (pas dans l'image) Pour le service client, veuillez visiter notre site:

INSTRUCTIONS POUR LES OPÉRATIONS DE BASE

Notice du produit

Pré-utilisation Connecter le casque ou l'écouteur à BT COM pour la réception audio (invites et appels, BT COM ne dispose pas de haut-parleur interne) Sélectionner le mode de fonctionnement (voir le paragraphe sur le changement de mode) Mise en marche lorsque l'appareil est éteint, appuyer sur le bouton MF et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant violet clignote une fois et l'appareil s'allume. Lorsqu'il est allumé pour la première fois, l'appareil passe uement en mode d'apparien Éteindre Lorsque l'appareil est allumé, appuyer sur le bouton MF et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant violet clignote une fois et l'appareil s'éteint. Appariement Lorsque l'appareil est éteint, appuyer sur le bouton MF et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes. Le voyant bleu et rouge clignotent alternativement. Pour compléter l'appariement, suivre les instructions de votre quide d'utilisation de radio ou de téléphone mobile. Sélectionner « Savox BT COM » et utiliser le code 0000. Appels PTT Maintenir un des boutons PTT enfoncé pour faire un appel PTT.* Appels téléphoniques

Faire un appel Faites des appels avec votre téléphone comme vous le feriez normalement. L'appel sera automatiquement connecté à l'appareil.

Cliquer sur le bouton MF.

Finir un appel Cliquer sur le bouton MF.

Rejeter un appel Appuyer et maintenir le bouton MF enfoncé pendant

* Pour effectuer des appels PTT, un service PTT compatible est nécessaire dans la radio ou le téléphone mobile Vol + / Vol - Appuyer sur les boutons Volume + et Volume -

Activer / Désactiver la coupure du son Appuyer et maintenir les boutons Volume + et Volume - enfoncés en même temps pendant 2 secondes. Activation du double appariement Lorsque l'appareil est

en mode d'appariement, maintenir le bouton Volume + enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant vert clignote une fois. L'appareil s'éteint. Activation de l'appariement simple Lorsque l'appareil est

en mode d'appariement, maintenir le bouton Volume enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant jaune clignote une fois. L'appareil s'éteint. Activation de l'indicateur lumineux Lorsque l'appareil est en mode d'appariement, maintenir le bouton PTT principal enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant bleu et rouge

clignotent alternativement. Désactivation d'indicateur lumineux Lorsque l'appareil est en mode d'appariement, maintenir le bouton PTT latéral enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant s'allume Activation du DSP Lorsque l'appareil est en mode d'appariement, maintenir les boutons Volume + et PTT principal enfoncés en même temps pendant 2 secondes. Vous entendrez une invite vocale: Activer DSP. Désactivation du DSP pour économiser l'énergie Lorsque l'appareil est en mode d'appariement, maintenir les boutons Volume - et PTT principal enfoncés en même temps pendant 2 secondes. Vous entendrez une invite

vocale: Désactiver DSP. **Réinitialiser l'appariement** Lorsque l'appareil est en mode d'appariement, maintenir les boutons Volume + et Volume enfoncés pendant 2 secondes. L'appareil s'éteint.

Indicateurs lumineux

Savox Promate BT COM utilise un voyant LED tricolore (bleu, rouge et vert). Il apparaît en violet lorsque le bleu et le rouge s'allument en même temps. Il apparaît en jaune lorsque le vert et le rouge s'allument en même temps. Différentes combinaisons de lumière représentent

Alimenté, non connecté Le voyant violet clignote une fois. Le voyant rouge

Mise hors tension

Le voyant violet clignote une fois. L'appareil s'éteint. Connecté

Le voyant bleu clignote.

Mode d'appariement Les voyants bleu et rouge clignotent alternativement. Appel téléphonique actif

Le voyant vert clignote. Batterie faible

Batterie en charge Le voyant rouge s'allume

Le voyant rouge clignote

Chargement terminé

Le voyant rouge s'éteint et le voyant bleu clignote une

Changement de mode

Le périphérique BT Com dispose de différents modes SW pour différents périphériques / applications hôtes. Les utilisateurs peuvent choisir entre les modes 1, 2 et 3. (le mode par défaut est 1). Le mode actuel peut être identifié par le nombre de bips au démarrage. Connecter un écouteur ou un casque au BT COM et mettre l'écouteur à votre oreille

L'utilisateur peut parcourir les modes en appuyant sur le bouton volume - et en le maintenant enfoncé, puis en maintenant enfoncé le bouton MF lorsque l'appareil est éteint et en écoutant le nombre de bips (un bip => mode 1 deux bips => mode 2 et trois bips => mode 3) Les bips sont automatiquement parcourus aussi longtemps que les boutons sont appuyés. Le mode est sélectionné en relâchant les boutons appuyés au mode désiré, la tonalité de confirmation est entendue après la sélection (be-beep).

Le Mode 1. est compatible avec la majorité des terminaux Android exécutant des applications PTT, telles que Zello, Azetti, Aldio, Genaker, Tassta, et bien

Le Mode 2. est compatible avec les terminaux radio,

tels que Kenwood NX-radios Le Mode 3. est compatible avec la majorité des terminaux Android exécutant des applications PTT, telles que Kodiak App

Remarque : La compatibilité a été testée lors du développement de l'appareil, les scénarios de compatibilité peuvent avoir changé après les tests en raison des mises à jour du système d'exploitation ou

Gestion de l'alimentation

au fil du temps si elle n'est pas utilisée. Ce produit est alimenté par une batterie rechargeable intégrée qui ne peut pas être changée. Ne pas essayer de remplacer la batterie - vous risqueriez d'endommager la batterie, ce qui pourrait entraîner une surchauffe et des blessures. La batterie rechargeable peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par s'user. Après une période variant en fonction des conditions d'utilisation, vous constaterez que la batterie intégrée fera fonctionner votre produit pendant seulement quelques heures, ce qui vous obligera à la recharger plus fréquemment. La batterie doit être remplacée uniquement par SAVOX ou un fournisseur de services SAVOX agréé.

Une batterie complètement chargée se déchargera

Les températures extrêmes peuvent affecter la capacité de chargement de la batterie. Toujours essayer de maintenir l'appareil entre 15 ° C et 25 ° C (59 ° F et 77 ° F). Laisser l'appareil dans des endroits chauds ou froids, comme dans une voiture fermée en été ou en hiver, réduira la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil avec une batterie chaude ou froide peut ne pas fonctionner pendant un certain temps même si la batterie est complètement chargée. La performance de la batterie est particulièremen limitée à des températures bien en dessous de zéro. Ne pas charger dans un environnement humide. Débrancher le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas laisser l'appareil connecté au chargeur plus longtemps que nécessaire, car une surcharge peut réduire la durée de vie de la batterie. Le temps de chargement habituel est d'environ 2 heures. Le chargeur n'est pas inclus dans le paquet de vente.

SAVOX PROMATE® BT COM Notice d'emploi

Entretien et Maintenance

Ne pas couler l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées pendant de longues périodes. Des températures élevées peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques. Ne pas exposer l'appareil à des objets tranchants car cela peut causer des rayures et

Ne pas placer des objets à l'intérieur de l'appareil car cela pourrait endommager les composants intern Ne pas démonter l'appareil ou le chargeur car ils ne ontiennent aucun élément réparable. Le démontage de l'appareil peut exposer des niveaux de tension dangereux

Ne pas exposer l'appareil à des températures basses pendant de longues périodes. Après retour à des températures normales, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques

manipulation brutale peut casser les cartes des circuits internes et les pièces mécaniques délicates Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, de produits de nettoyage ou de détergents puissants lors du nettoyage

Ne pas laisser tomber, heurter ou secouer l'appareil. Une

Utiliser un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer les lentilles, les faces LCD et les autres surfaces similaires qui peuvent facilement se raver

Informations sur la santé et la sécurité

de l'appareil.

MISE EN GARDE : Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres blessures, ou endommager votre appareil ou d'autres biens. Lire toutes les informations de sécurité cidessous avant d'utiliser cet appareil.

plastique pouvant se casser s'il est tombé ou s'il subit un impact important. Ne pas utiliser l'appareil si le boîtier de l'appareil est cassé ou fissuré, car vous pourriez vous Écoute Responsable: Les lésions auditives surviennent

Dommage: L'appareil est fabriqué à partir de métal et de

lorsqu'une personne est exposée à des sons forts au fil du temps. La perte auditive peut augmenter à mesure que le son est joué à des volumes plus forts et pour des périodes plus longues. La susceptibilité individuelle à la perte auditive et aux problèmes d'audition peut varier. De plus, le volume de son produit par cet appareil peut dépendre de la nature du son, de l'appareil auquel il est

connecté, des paramètres de l'appareil et d'autres facteurs externes. Il n'y a pas de réglage de volume unique qui vous conviendrait ou pour chaque combinaison de son. réglage et équipement. Veuillez vous fier à votre jugement personnel et votre bon sens lors du réglage du Modification: Tout changement ou modification de

cet appareil non expressément approuvé(e) dans ce document pourrait annuler votre garantie et annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement Utiliser uniquement des batteries et des chargeurs approuvés. L'utilisation de tout accessoire no autorisé peut être dangereuse et peut annuler la garantie de l'appareil si ces accessoires causent des dommages ou une défectuosité à l'appareil.

Pour les conditions de garantie, veuillez contacter le distributeur agréé

Ce produit est destiné à un usage commercial. SAVOX se

IC ID: 6574A-BTCOM

norme NMB-003 du Canada.

SAVOX Communications Ltd Sinikalliontie 3B, FIN-02630 Espoo, Finlande

savox@savox.com

Cet appareil s'accorde avec Industrie Canada licenceexempte RSS standard. (1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et (2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris l'intervention qui peut causer l'opération non désirée de

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la



Comme la directive DEEE l'explicite, cette marque composée d'une poubelle sui roues barrée d'une croix signifie que les clients et les utilisateurs des pays de l'UE ne devraient pas inclure leurs équipements électriques et électroniques ou accessoires dans leurs déchets ménagers. Les clients ou utilisateurs des pays de l'UE devraient contacter le représentant local de leur fournisseur d'équipement ou un centre de service pour s'informer sur le système de collection de déchets dans leur pays