

Addition to user's guide Complément au guide d'utilisation 350 REMOTE TRAINER

FOR USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not caUse harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

(FCC Part 15.21)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Recrient or relocate the receiving antenna.
- —Increase the separation between the equipment and receiver.
- —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

help (FCC Part 15.105)

This portable equipment with it's antenna complies with FCC's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance, follow the instructions below:

- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- 2. Avoid direct contact to the antenna, or keep contact to a minimum while using this equipment.

www.eyenimal.com sales@eyenimal.com



Addition to user's guide Complément au guide d'utilisation 350 REMOTE TRAINER

FOR USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not caUse harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment,

(FCC Part 15.21)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 8 digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- —Reorient or relocate the receiving antenna.
- —Increase the separation between the equipment and receiver.
- $-\!$ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

help (FCC Part 15.105)

This portable equipment with it's antenna complies with FCC's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance, follow the instructions below:

- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any
 other antenna or transmitter.
- Avoid direct contact to the antenna, or keep contact to a minimum while using this equipment.



Addition to user's guide Complément au guide d'utilisation 350 REMOTE TRAINER

FOR USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not caUse harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

(FCC Part 15.21)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- —Reorient or relocate the receiving antenna.
- —Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
- that to which the receiver is connected.

 —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

help (FCC Part 15.105)

This portable equipment with it's antenna complies with FCC's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance, follow the instructions below:

- 1. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- Avoid direct contact to the antenna, or keep contact to a minimum while using this equipment.

www.eyenimal.com sales@eyenimal.com



Addition to user's guide Complément au guide d'utilisation 350 REMOTE TRAINER

FOR USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not caUse harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

(FCC Part 15.21)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- —Increase the separation between the equipment and receiver.
- —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

(FCC Part 15.105)

This portable equipment with it's antenna complies with FCC's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance, follow the instructions below:

- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- Avoid direct contact to the antenna, or keep contact to a minimum while using this equipment.

www.eyenimal.com sales@eyenimal.com





350 REMOTE TRAINER

TEACH HIM TO LISTEN TO YOU

EN - User's guide SP - Manual de instrucciones FR - Guide d'utilisation

User's guide

Contents of the product

- 1 350 Remote Trainer receiver collar fitted with short contact points and a strap 1 3-V CR2 thisium battery for the collar 1 350 REMOIT RAINER remote control fitted with a 3-V CR2430 lithium battery 1 neon test Jamp 1 pair of long contact points 1 carry strap This user's quide



First use from new

Fitting the battery in the receiver collar

- Unscrew the 4 screws of the top of the collar using a screwdriver.
 Insert the battery (3V Lithium (R12) <u>paying attention to follow polarity indicated on the battery housing</u> (ref. Diagram 4).
 A beep sound flow pitch is emitted, indicating the correct installation of the battery.
 If you do not hear any beep after having inserted the battery, remove it immediately from its housing. Check the polarity before trying again.
 Belove putting the lid back in place, check that the rubber seal is in its groove.
 Sizew up the 4 sucess with case (do not over tighten them).

Polarity "-" of the battery Polarity "1" of the battery FCC compliance

EYENIMAL declares that the 350 Remote Trainer complies with part 15 of the FCC rules.



This device compiles with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any technical changes or modifications on the receiver collar or on the remote control not expressly approved by the manufaction shall would the user's authority to operate the equipment.

EYENIMAL" is a trademark of Num'Axes S.A. company - France

Do not hesitate to contact a professional trainer for any further advice.

WARNING
Any person with individual device for cardiac assistance (pacemaker, defibrillator) must take precautions when they use 350 REMOTE TRAINER.
This device emils some static magnetic fields (a magnet is located in the remote control).
(Frequency=915 MHz, at = 0.75 mW).
The device complies with Part 15 of the FCC rules.
Any technical changes or modifications on the receiver collar or on the remote control not expressly approved by the manufacturer shall void the user's authority to operate the equipment.

Thank you for choosing a EYENIMAL* product. Before using your product, please read the instructions in this guide carefully and keep it for future reference.

Before using your product, we advise you to have your dog checked by your vet to ensure he is fit to wear a collar

Check your dog's neck regularly, the repeated rubbing of the contact points against the animal's skin may cause irritation. If this hay remove the collar until all signs of skin irritation have disappeared. Do not leave the collar more than 8 hours per day on your dog.

Start with the lowest level of stimulation and define the level from which your dog reacts by increasing gradually.



Activate/deactivate the remote control

Remote control is supplied with battery fitted.

- Activate, press for 1 second the On/Off red button © located on the side of the remote control (ref. Diagram.1). Indications appear
 on the LCD screen.
- Deactivate: press for 1 second the On/Off red button
 ¹ of the remote control (ref. Diagram.1). The LCD screen is off.

To increase the battery life, we recommend you to deactivate the unit if you are not using it for a long period.

· Activate/deactivate the receiver collar

A magnet located in the remote control is used to either switch on/off the receiver collar.

- Activate: move the remote control towards the collar so that the red mark on the remote control comes into contact with the red
 mark on the receiver collar, hold for 1 second (ref. Diagram 5). The indicator light on the collar will flash in green indicating that the
 receiver collars is On.
- Deactivate: move the remote control towards the collar so that the red mark on the remote control comes into contact with the red mark on the collar, hold for 1 second (ref. Diagram 5). The indicator light on the collar will flash from green to red and then off: the receiver collar is off.

To increase the battery life, we recommend you to deactivate the unit if you are not using it for a long period.



Coding of the remote control and receiver collar

Each remote control has its own individual radio operator code. The coding of the remote control with the receiver collar enables the two units to work together.

IMPORTANT: before beginning the coding, make sure no other person is using his 350 REMOTE TRAINER or other products from the EYENIMAL range close by: your receiver collar could accidentally record the code of his remote control. If that occurs, re-code the remote control with the receiver collar.

CODING PROCEDURE

- Activate the remote control: press for 1 second the On/Off red button \odot located on the side of the remote control.

 Collar in <u>position "deactivated" lindicator light off</u>: move the remote control towards the collar so that the red mark on the remote control comes into contact with the red mark on the receiver, <u>hold for 6 seconds</u>. The indicator on the collar lights in fixed green, then flashes in red.
- note control away from the receiver collar.
- Press the button of the remote control. A beep sound is emitted; the collar is then synchronized with your remote co

Reprogram a receiver collar

The receiver collar can be re-coded indefinitely, either with the same remote control, or with a new one from EYENIMAL range (Ref. § Coding procedure).

How to use the remote control

The 350 REMOTE TRAINER remote control is designed to operate with 1 receiver collar.

If you press the Beeper button, the receiver collar will emit sound signals. There is no time limit for this function: the beeper will continue to sound for as long as the button is pressed.

It's up to you to use the beeper depending on the way you want to train your dog. With the beeper you can:

— send a sound to your dog when it is disobedient,

— draw its attention.

It's very important to always use the beeper in the same way in order not to disturb your dog

· F button: Flash static correction

Press the F button to send a warning to your dog using static correction transmitted by the two contact points located on the receiver collar for a defined length of time of less than one second.

C button: Continuous static correction

Press the C button to send a warning to your dog using static corrections transmitted by the two contact points located on the receiver collar, this will last for as long as the button is pressed but limited to 8 seconds maximum.

* "+" and "-": static correction level control buttons

Use the "+/-" buttons for rapid adjustment of the static correction level of the receiver collar

Level 1: very weak static correction – Level 9: strong static correction Always start with the lowest level of static correction.

Checking/replacing battery of remote control

Performance [radio range] of the remote control may deteriorate as battery becomes weak. Be prepared to replace the battery. To check the condition of the battery, turn on the remote control and look at the battery level indicator on the LCD screen. The symbols which appear indicate the following.

Battery fully charged

Weak battery: prepare to replace the battery.

Dead battery: your 350 REMOTE TRAINER functions in safety mode and the system locks up. The battery must be replaced.

Starting out with the training collar

- You can start using the collar with 6 month-old puppies that have already received some rudimental training: "stay", "sit", or at least
- "nos".

 Do not use the collar with dogs that are not in good physical shape (i.e. cardiac problems, epilepsy) or have behavioral problems.

 Your dog will need to get used to the collar, for a few days let the dog wear the collar but do not use it.

 Positive and effective taking takes time. Do not rush.

 Choose a familiar area, a plote your dog is used to your dog. The collar but to the level of the lowest intensity and increasing gradually.

- Increasing gradually.

 Choose the right moment to press a button: at the exact time your dog does something wrong.

 Give your dog plenty of encouragement: he will learn faster and his desire to respond will only increase.

The difference between continuous and flash static correction

Both functions are extremely interesting and useful, since they can be adapted to any dog and any situation.

* continuous static correction ould be typically used for training at a location that is familiar to the dog (at the beginning). Because the static correction is continuous, et the lowest intensity and take advantage of the length of the static correction rather than of the intensity, so your dog has time to

understand.

- flash static correction

Use this function to correct your dog. The low static correction will attract his attention; he will feel something unpleasant at the precise moment he is behaving badly.

Cautions for use

- This appliance is not intended to use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
 The receiver collar is statily waterproof. Your dog can swim in water.
 The remote control is shower proof only: it is only designed to remain a short time in the rain. Put it in a dry place as soon as possible. If the remote control fails not betware, it could be dranaged in an ineversible way.

 The dog should not were a media, metallic collar, or any other bind of collar together with the training collar.
 Avoid placing the ermote control for does to object usentile to magnetic fields, which could be ineversibly damaged.

- Avoid placing the remote control close to objects sensitive to magnetic fields, which could be irreversibly damaged.

 Do not place or keep the unit in places exposed to high temperatures.

 EVENIMAL advises to use the same type and same brand of batteries as those supplied in your new purchased product.

 Other brands of batteries may not operate, or may not be completely compatible with your product. You can purchase the suitable batteries from EVENIMAL or from your distributor.

 Remove the battery from the receiver collar and finem the remote control if you are not using the appliance for 3 months or more. The collar will memorize the configuration chosen (coding).

 It is necessary to replace the battery every two years, even if the unit has not been used for long periods.

 Never leave a discharged battery in the unit (collar and remote control); leakage could damage your product.

- Avoid cleaning the unit with volatile liquids such as solvents or cleaning fluids. Use a soft cloth and neutral detergent in order to maintain water tightness, we recommend the replacement of the seal located in the receiver collar every y

Troubleshooting

Should your product stop working or develop a fault, first read this user's guide over, then check the batteries and replace them if necessary and retry. Also check that you are using the product correctly.

If you encounter any problem, re-code the receiver collar with the remote control (ref. Coding procedure).

Reinitialize the system as follows:

- Remove the collar battery from its housing.

- Replace the old battery with a new one as follows:

 On the back of the remote control, unsciew the sciew and remove the battery cover.

 Remove the old battery.

 Insert the new battery (3-V lithium CR 2430) making sure the palarity "="need on the battery is visible (ref. Dagram 0).

 Put the battery cover back in place.

 Relighten the sciew.

 Check the remote control operates correctly.

Checking/Replacing battery of receiver collar

To check the condition of the battery, observe the indicator light located on the front of the receiver collar:

- Battery fully charged: flashes slowly green.
 Week battery. flashes quickly red.
 Replace the old battery with a new one (3-V Lithium CR2) (See § First use from new Fitting the battery in the receiver collar). Check the receiver collar operates correctly.

Changing the contact points

Two different series of contact points are supplied. The length of the contact points must be sufficient to have proper contact with the dog's skin, enabling the device to operate correctly.

If you have a long-haired dog and the short contact points fitted to the collar in the factory are inadequate, remove and replace them with the long ones supplied with the kit. Carefully tighten them manually (do not use a key).

How to check that your product is functioning properly

- You can check that your product is operating correctly at any time.

 Before doing so, make sure that the receiver collar is turned "off" (indicator light off).

 Place the nean test lamp in constact with each of the contact points (by unscrewing them then by screwing them up in order to grip wises of the test lamp under the contact points).

 Turn "On" the remote control and receiver collar.

 Press the For C button and modify the level of intensity of the static corrections: the test lamp must light with more or less intensity.

Getting the best results

The training instructions you send to your dog are sent from the remote control to the receiver collar by radio waves. These radio waves are sensitive and the range reaches approximately 350 yards (depending on geography and envir

- The performances of your product will be optimal if you respect the following recommendations:

 To obtain a good radio range, do not cover the part located above the LCD screen when you hold the remote control in your hand.
 The position of the receiver cold around the neck of the dog should be in the following way; the On/Off indicator light is visible and is not in contact with the breast of the dog.
 Check the batteries (remote control and receiver collar) before using the unit and replace them as soon as the level of load is weak.
 The performances of the batteries contact using it.

 The performance of the batteries contact was the control and receiver collar) before using the unit and replace them as soon as the level of load is weak.

 The performances of the batteries decrease slightly under temperatures lower than 32PL if possible keep the remote control warm (e.g. inside a pocket) before using it.

Fitting the collar

The strap must be adjusted so that the contact points are in contact with the skin of the dog.

- Collar adjustment is very important:

 If the strap is too loose, the collar is likely to move and repeated friction can irritate the skin of your dog. Furthermore, it will not
 - function correctly.

 If the strap is too tight, the dog will have breathing difficulties.

The strap is properly adjusted when you can insert two fingers between the strap and your dog's neck.

Do not leave the collar positioned at the same place for long periods (i.e. over 3 hours) because this can cause imitations. If your dog must carry the collar for long periods, change regularly the position around the neck of your dog

- With a metallic tool (e.g. screwdriver, scissors) touch each of the 2 battery contacts for approximately 2 seconds (ref. Diagram 7). Insert the battery again: one beep sound is emitted indicating the battery is in correct position.

 Restart your collar using the remote control.



Diagram 6

If the problem persists, contact your retailer. You can also contact EYENIMAL by Email sales@evenimal.co Depending on the extent of the malfunction, you may have to return your product for service and repair

- For all repairs, please supply the following:

 the complete product
 the proof of purchase (invoice or sales receipt)

If you omit one of these items, the After Sales Service will have to invoice you for any repair costs incurred.

Technical specifications

	Remote control	Receiver collar
Power	1 3-V CR2430 lithium battery	1 3-V CR2 lithium battery
Battery life	Continuous use: approximately 50 000 triggers	In stand by: approx. 7 months Continuous use: approx. 2 months
Range	approximately 350 yards	
Tightness	Shower proof	Waterproof
Indicator of wear of the batteries	Indicator on LCD screen	Indicator light
Level of sanctions	9	
Use temperature	between - 4 F and +104 F	between - 4 F and +104 F
Dimensions	3,8 × 1,7 × 0,70 In	2,7 x 1,7 x 0,70 in
Weight (battery included)	1,76 oz	2.6 oz (without strap) Collar adjustable to neck sizes from 2,8 to 19,6 in

Guarantee

EYEMIMAL guarantees the products against all manufacturing defects for two years after purchase. All postage and packing charges will be the purchaser's sole responsibility. After the warranty period a service or upgrade charge will apply relative to replacement of the product, with new or rehabithed tense retPRIMAL's sole discretion.

Guarantee conditions

- - - Changing the batteries,
 Changing the stripe, coursed when sending the article back to the distributor or to EYENIMAL,
 Direct or indirect risks incurred when sending the article back to the distributor or to EYENIMAL,
 Damage to the product caused by:

 negligence or incorrect use (ex:bites, breakage, cracking),
 use contaxy to the instructions or not envisioned therein,
 repairs performed by unauthorized persons.
- Loss or met.
 No dain may be advanced against EYENIMAL particularly in relation to incorrect use or breakdown.
 EYENIMAL reserves the right to modify the characteristics of its products with a view to making technical improvements or to complying with new regulations.

- The information contained in this guide may be subject to amendment without prior notice Photos and drawings are not contractual. Warranty is void if product resold

Register your product

Your product can be registered on our website www.eyenimal.com

Spare parts

You can purchase spare parts (strap, batteries ...) from your supplier at any time. You can also contact Customer center sales devenimal com

Collection and recycling of your device at the end of its life



The pictogram which appears on your product means that this one cannot be thrown with household refuse. fou have to bring the device to a collection location suitable for treatment, development, recycling of electronic wastes or bring it back to

your distributor.

Adopting this precess, you do something for the environment; you contribute to the preservation of natural resources and to the protection of human health.

Manual de instrucciones



Puesta en/fuera de servicio del mando a distancia

La pila se encuentra ya en el mando cuando adquiere el producto.

- Puesta en servicio: presionar durante 1 segundo el botón rojo Encendido/Apagado Ó situado en el lado del mando a distancia (ver Fig. 1). Aparecen las indicaciones sobre la panalalla C.C.
 Puesta fuera de servicio: presionar durante 1 segundo el botón rojo Encendido/Apagado Ó del mando a distancia. Se apagan las indicaciones sobre la pantalla IC.O.

Si no utiliza el mando a distancia durante un cierto tiempo, es conveniente ponerlo fuera de servicio para preservar la duración de la pila.

Puesta en/fuera de servicio del collar

n situado en el mando a distancia permite poner en servicio o fuera de servicio el collar.

- Puesta en servicio: acercar el indicador rojo del mando hasta tocar el indicador rojo del collar durante 1 segundo (ver Fig. 5). La luz indicadora del colla se enciende y después papadea en verde: el collar está en servicio.

 Puesta fuera de servicio: acerca i endicador rojo del mando hasta tocar el indicador rojo del collar durante 1 segundo (ver Fig. 5). La luz indicadora cambia de verde parpadeante a rojo continuo y después se apaga: el collar está apagado.

Si no utiliza el collar durante un cierto tiempo, es conveniente ponerlo fuera de servicio para preservar la duración de la pila.



Sincronización del mando a distancia y del collar receptor

La sincronización permite acoplar su mando a distancia con el collar receptor suministrado

Composición del producto

- 1 collar 350 REMOTE TRAINER equipado con electrodos cortos y una correa 1 pila de litio 3 Volts CR2 para el collar 1 mando a distanca 350 REMOTE TRAINER equipado con una pila de litio 3 Volts CR2430 1 lámpara de prueba 1 juego de electrodos staros con consecuente de seguridad este manual de instrucciones

Presentación del producto



Primera puesta en servicio

Colocar la pila en el collar

- Deseniosque los 4 tornillos de la tapa del collar usando un destornillador.
 Introducca la piña (3 V litrio CR2) <u>essectando la orientación indicada cerca del aloiamiento de la pila</u> (ver Fig. 4).
 Se emite una serál sonora que inicida la colocación correcta de la pila. Si no hubiera ringuna serál después de insertar la pila, siquela y coloquela correctamente, teniendo cuidado de la polaridad de la pila.
 Antes de colocar la tapa, compruebe que la junta tórica se encuentra bien colocada en la ranuna de la trampilla.
 Apriete (legramente los 4 fornillos.

IMPORTANTE: antes de empezar con la codificación, se debe tener en cuenta que ninguna otra persona cercana esté utilizando un 350 RENOTE TRAINER o cualquier otro producto de la gama EYENIMALE su collar receptor podría registrar el código de ese mando a distancia vecino. Reprogramar de nuevo el collar si courre esta sistuación.

- PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACIÓN

 1. Poner en servicio el mando a distancia presionando durante 1 segundo el botón Encendido/Apagado 🕆 situado en el lado del
- Poner en servicio el mando a distancia presionando durante 1 segundo ol botón Encendido/Apagado ® situado en el lado del mando.

 Collar en posición "fuera de servicio" (luz indicadora apagada): acercar el indicador rojo del mando hasta tocar el indicador rojo del collar durante à segundos (ver Fig. 5). La luz indicadora del collar se enciende en verde fijo y después pasa al rojo parpadeante. Alejar el mando a distancia del collar.

 Pulstar la tecla "aviso sonoro." del el mando a distancia. Se emite un aviso sonoro. El collar receptor está sincronizado con su mando a distancia.

Reprogramar un collar receptor

Se puede reprogramar su collar receptor indefinidamente, bien sea con <u>el mismo</u> mando a distancia o con <u>otro nuevo</u> mando de la gama EYENIMAL (ver § Procedimiento para la codificación).

Utilización del mando a distancia

El mando a distancia 350 REMOTE TRAINER ha sido diseñado para controlar I collar.

♦ Tecla : aviso sonoro

La presión sobre la tecla 🎙 permite emitir a distancia avisos sonoros en el collar. No hay limitación de tiempo en esta función: los avisos sonoros se emiten mientras que mantenga pulsado el botón.

Es posible utilizar los avisos sonoros de varias maneras según el tipo de adiestramiento que esté realizando, Puede:
- avisar al perro de su error
- Blamar su atención a distancia ...

Es muy importante utilizar siempre la misma forma de adiestrar con el fin de no confundir a su perro.

Tecla F: estímulos flash Presionando el botón "F' puede poner en guardía a distancia a su perro, gracias al envío de estímulos breves, transmitidos por los dos electrodos del collar receptor, de una duración de menos de 1 segundo.

Tecla C: estimulos continuos

Presionando el botón "C" puede poner en guardia a distancia a su perro, gracias al envío de estímulos continuos, transmitidos por los dos electrodos del collar receptor, **de una duración limitada a 8 segundos máximo**.

Teclas de regulación "+" y "." Las teclas de regulación + y - permiten regular rápidamente el nivel de los estímulos. Dispone de 9 niveles.

Dispone de 9 niveies. Nivel 1: indica el más suave / Nivel 9: indica el más fuerte Empiece siempre con el nivel de estímulo más bajo.

Desgaste/sustitución de la pila del mando a distancia

En caso de desgaste de la pila, las prestaciones (alcance radio) del mando disminurán. Prever la sustitución de la pila cuanto antes.
Para controlar el nivel de carga de la pila, pomer en servicio su mando a distancia y observar el indicador de desgaste de la pila sobre la
pantalla LCD. Los diferentes simboles en dicho indicador tienen los siguientes significados:

| Pila en buen estado
| Pila en buen estado
| Pila debli, pensar en sustituir la pila
| Pila gastada: su producto está en modalidad de seguridad, el sistema se "bloquea"; se debe sustituir la pila.

Sustituir la pila gastada por una pila nueva (3V CR2430) procediendo de la siguiente

- Sacar el tornillo y la tapa de la pila situados en la parte posterior del mando.
 Sacar la pila gastada.

- Insertar la pila nueva en su alojamiento: el siglo "+" escrito sobre la pila debe estar visible (ver Fig. o). Apretar el tornillo sujetador para fijar la tapa del alojamiento de la pila. comprobar el buen funcionamiento de su mando.



Desgaste/sustitución de la pila del collar

Para controlar el estado de la pila, observar la luz indicadora situada en la parte frontal del collar:

Pila en buen estado: la luz verde parpadea lentamente.

Pila débil: la luz roja parpadea rápidamente. Prever la sustitución de la pila cuanto antes.

Sustituir la pila gastada por una pila nueva siguiendo el procedimiento indicado al principio de este manual de instrucciones (ver § Primera puesta en servicio: Colocar la pila en el collar).

Cambio de los electrodos

Con el equipo se entregan dos juegos de electrodos de longitudes distintas. La longitud de los electrodos ha de ser suficiente para hacer un buen contacto con la piel del petro y para que el collar funcione correctamente. Si su petro tiene pelo largo y los electrodos cortos montados de fábrica no son adecuados, desenrósquelos y cámbielos por los electrodos largos que se suministran con los accesorios.

largos que se suministran con los accesorios. Es suficiente un ajuste manual y moderado (no usar herramienta).

Verificación de su aparato

- Antes de empezar esta operación, asegurarse de que el coltar esté fuera de servicio.
 Entonces, puede poner en contacto la lámpara de prueba con cada uno de los electrodos. Desenrosque y después enrosque de manera que se sujeten los fillos de la lámpara de prueba bajo los electrodos.
 Poner en servicio el mando y el Coltar receptor.
 Pulsar la tecla "F" o "C" del mando modificando el nivel de intensidad de los estimulos: la lámpara de prueba debe encenderse.

Para obtener los mejores resultados

Las órdenes de adiestramiento que envien a su perro son transmitidas del mando a distancia al collar receptor por ondas radio. Estas ondas radio son sensibles y "alcanzan" una distancia de 350 yards/370 metros (esta distancia puede variar según el entorno y la configuración del tereno donde se encuentre).

- Las prestaciones de su producto serán óptimas si respetan las siguientes recomendaciones:

 Para un alcance correcto de las ondas, debe sostener su mando de manera que la parte superior de la pantalla LCD esté al descubierto.

 Siempre fijar el collar alrededor del cuello del perro de manera que la luz indicadora esté visible y no contra el pecho del perro.

 Comprobar el estado de la pila del mando tanto como del collar receptor antes de utilitzar el aparato y cambiarla cuando el nivel de carga esté débil.
- Cuando la temperatura es inferior a 0°C/32F, la pila es menos eficaz que a temperatura ambiente. Guardar el mando al abrigo (ej. en un bolsillo de chaqueta) antes de utilizarlo.

Ajuste del collar

Debe assegurarse que los electrodos estén en contacto con la piel del perro.

Si la correa está demassado suelta, el collar se moverá y los frotamientos repetidos de los electrodos sobre la piel del perro podrán povocar initracionery no fruncionaria correctamente.

- Evitor el uso de líquidos volátiles como disolventes o la gasolina para limpiar el aparato. Utilice un paño suave empapado de solución de detergente neutra.
 Para preservar su estanqueldod, se recomienda cambiar la junta del collar cada año.

En caso de malfuncionamiento

Antes de atribuir un fallo al aparato es preciso consultar este manual para comprobar que el problema no sea debido a una pila agotada o a errores de uso.

En caso de inconvenientes, se aconseja repetir la codificación del collar receptor con el mando a distancia (ver § Procedimiento para la codificación).

Proceder a un "reset" del collar receptor sscondo la pila de su alojamiento, con una pieza metalica (por ej un destomilador o tijezas) poner en contacto durante 2 segundos los dos quantos que sujetan la pila (ver Fig. 7). Insertar de nuevo la pila: se emite un aviso sonoro indicando la colocación curecta de la pila. Puesta en servicio su collar ayudándose del mando.



weniente persiste, póngase en contacto con su vendedor o con EYENIMAL (sales se eyenimal.com).

Según la magnitud de su problema, puede que tenga que hacernos llegar su producto para ser reparado y testado en nuestra fábrica

Para cualquier reparación, el Servicio Post Venta necesita obligatoriamente:

la fecha de compra (factura o ticket de compra)
 Si olvida usted uno de estos elementos, el Servicio Post Venta le facturará el arreglo.

Características técnicas

	Mando a distancia	Collar receptor
Alimentación	1 pila de litio 3 V tipo CR2430	1 pila de litio 3V tipo CR2
Autonomía	En funcionamiento intensivo; cerca de 50 000 presiones	En "Stand-by": cerca de 7 meses En funcionamiento intensivo: cerca de 2 meses
Alcance radio	Cerca de 320 metros/ 350 yards	
Estanqueidad	Al chorreo	Al inmersión
Indicador de carga de la pila	Por indicador sobre la pantalla LCD	Por indicador luminoso
Niveles de estimulos	9	
Temperatura de utilización	Entre - 20°C y +40°C / -4F y +104F	Entre - 20°C y +40°C / -4F y 104 +F
Dimensiones	98 mm x 45 mm x 18 mm / 3,8 x 1,7 x 0,70 ln	68 mm x 43 mm x 38 mm / 2,7 x 1,7 x 0,70 ln
Peso (con la pila)	50 g / 1,7 oz	75 g/ 2,6 oz (sin la correa) Collar ajustable al cuello de 20 cm a 50 cm / 7,8 hasta 19,6 in

Garantía

EYENIMAL garantiza el producto contra los defectos de fabricación durante los 2 años consecutivos a su adquisición. Los gastos del transporte ida/vuelta del producto corren exclusivamente a cargo del comprador.

Condiciones de garantía

Si el collar está demasiado apretado, su perro tendrá dificultades para respi

La correa está bien ajustada cuando pueden pasar dos dedos entre la correa y el cuello del perro.

Si su perro tiene que llevar el collar durante un cierto tiempo, cámbielo de posición regularmente alrededor de su cuello para que no le provoque irritaciones. También, se recomienda no dejar puesto el collar varias horas consecutivas.

Iniciación al collar de adiestramiento

- El periodo de iniciación puede empezar con cachorros de 6 meses, que ya hayan recibido una educación básica con los rudimentos del adiestramiento: "sentado", "quieto" o, por lo menos, algún napapolxo...
 No ponga de collar a un pere roc on mala salud (con problemas cardiacos, epilepsia, u otros) o que tenga trastornos de comportamiento.
 En necesario un cierto tiempo para que se acostumbre al collar pongale el collar sin utilizado.
 No salte etapas para efectuar un adiestramiento positivo y tranquilo:
 En consersio que terremo al que su pere os elá acostumbrado a ferceuentar.
 Determine el nivel de estimulo desde el cual su perro reacciona empezando por el nivel de intensidad más bajo y aumente paudiatiamente.
 - paulultamente. E sprecio elegie el momento propició para presionar un botón: esactamente cuando el perro hace algo incorrecto. Animelo con caricias: entenderá más rápidamente y aumentar á su voluntad de obedecer.

La diferencia entre estimulos "continuos" y "flash"

Estas dos funciones son muy interesantes porque se pueden modular y adaptar a cualquier sujeto según las situaciones esp

Estimulos continuos
En general se debe utilizar para una lección de adiestramiento en un terreno familiar para el perro (cuando se empieza). Dado su duración (continua, el usuario tiene siempre que usar la intensidad más debil y controlar bien su duración, de manera que el perro tenga tiempo de entender.

Estimulos flash
 Es para llamar a la ordea. Sive para llamar la atención del perro cuando comete un error. Durante la caza se recomienda emplear al estimulo flash, ya que dura poco y evita molestar al perro en acción.

Precauciones de uso

- Este aparato no está diseñado para que le utilicen personas (niños incluídos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faita de experiencia y de conocimientos, salvo que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones para la utilización del aparato por una persona responsable de su seguridad. Vigile que los niños no jueguen con el aparato.

 El collar receptor es un producto perfectamente estanco a la inmersión. Su perro puede bañarse en los rios sin perjudicar el

- colla receptor.

 El mando es estanco al chorreo (no sumergible): en lo posible protegero del agua. Puede causar daños inversibles en caso de que el mando se sumerja en el agua.

 No es conveniente utilizar una medalla metàllica u otro collar cuando su pero fleve su collar de adiestramiento.

 Alejar el mando de objetos sensibles a los campos magnéticos: el mando integra un innin permanente que causaria daños integra un innin permanente que causaria daños.

- irreparables.

 Procurar no quandar ni dejar nunca el aparato espuesto a alfas temperaturas.

 EYENIARA recomienda la utilización de pilas de modelo y marca idénticos a las que están proporcionadas con su equipo de educación canina. Pilas de otras marcas podrán no funcionar o no ser compatibles con su producto. Pueden conseguirse las pilas adecuadas directamente en EYENIMAL o en su distribuidor.

 Si es prerén ou cuar el producto dumante un pesido prolongado del orden de 3 meses, se recomienda recitor las pilas del mando a distancia y del collar. La codificación del collar se conserva durante nuemeroso meres incluso in ausencia de la pila.

 Cada 2 años es peresos cambiala fasi las también cando el aparata haya sido poco usado.

 No dejar nunca pilas agotadas dentro del aparata y collar): pueden perjudicar su producto.

Mantenimiento

- La garantia será válida únicamente presentando a EYENIMAL la fecha de compra (factura o ticket de compra) sin tachaduras.

 Dicha garantia no cubre ninguno de los siguientes puntos:

 a removación de las palas

 el canabio de la compra directos o indirectos, derivados de la devolución del producto a su distribuidor o a EYENIMAL.

 el detenior del producto resultante de:

 la negligencia o error del sustanto (por ejemplo: mordeduras, roturas, fisuras, etc.)

 una utilización contaria a las instrucciones o no prevista

 la repartaciones realizadas por personas no habilitadas

 * la pérdida o el robo
- la pédidia de l'ortobo
 la l'ortobo de una averia.

 S. D'ENIMAL es reserva el derecho de modificar las características de sus productos para realizar mejoras técnicas o respetar nuevas normativas.

 La información de esta guía puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso.

 7. Fotos y dibujos no contractuales.

 8. La gurantia no es valida si vende el producto a otra persona.

- Inscriba su producto

Puede inscribir su producto en nuestro sitio web www.eyenimal.com.

Accesorios

Puede encargar a su vendedor, en cualquier momento, los accesorios (pila, correa, electrodos...) o contactar sales ⊜evenimal com

Reciclaje de aparatos electrónicos al final de su vida




El pictograma que aparece en su producto, significa que el equipo no puede mexclarse con basuras domésticas.

Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para el tratamiento, la valorización y el reciclaje de las basuras electrónicas o bien devolverlo as un distribuidor.

Dete se remegaco en pamera.

Adoptando este comportamiento, hará un gesto con el medio ambiente, contribuyendo así a la preservación de los recursos naturales y a la protección de la salud humana.



Composition du produit

- I collier 350 REMOTE TRAINER équipé d'électrodes courtes et d'une sangle 1 pils lithium 3 Volts CR2 pour le collier 1 Réécommande équipée d'une pile lithium 3 Volts CR2430 1 pils d'électrodes longues 1 dragono. 1 dragono. 1 DVD ce guide d'utilisation

Présentation du produit



Première mise en service

Mise en place de la pile dans le collier

- Dévissez les 4 vis du couverde du collier à l'aide d'un tournevis. Insérez la pile 3 V Utilium (R2 en respectant la polarité indiquée près du logement de la pilg (cf. Fig. 4). Un big sonore long gavel est émis, indiquant une mise en place correcte de la pile. Si vous rientendez au la pile, ôtez-la immédiatement de son support. Vétificz sa polarité avant une nouvelle insértion. Avant de replace le couverde, contrôlez la présence du joint d'étanchétié dans sa rainure. Revissez modériement les 4 vis.

- Appuyer sur la touche de la télécommande. Le collier émet un bip sonore, il est codé avec votre télécommande.

Reprogrammer un collier récepteur

Vous pouvez recoder votre collier indéfiniment, soit avec <u>la même</u> télécommande, soit avec <u>une nouvelle</u> télécommande de la gamme Remote Trainer (cf. § Procédure de codage).

Utilisation de la télécommande

La télécommande du 350 REMOTE TRAINER est conçue pour piloter 1 collier

❖ Touche ◀: avertissement sonore

L'appui sur la touche « Bip sonore » vous permet de commander à distance un avertissement sonore sur le collier. Il n'y a pas de limitation de temps de cette fonction : des bips sonores sont émis tant que vous appuyez sur cette touche.

Il est possible d'utiliser le bip sonore de plusieurs façons en fonction de la methode de dressage que vous utilisez. Il peut : -servi à avertir le chien de son erreu, -attrer son attention à distance, ...

Il est très important de toujours utiliser le bip sonore de la même façon afin de ne pas perturber votre chien.

Touche F: stimulation Flash

L'appui sur le bouton « F » vous permet de mettre en garde à distance votre chien par l'envoi de stimulations délivirées de façon brève par les deux électrodes du collier, pendant une durée définie de moins d'une seconde.

Touche C : stimulation Continue

L'appui sur le bouton « C » vous permet de mettre en garde à distance votre chien par l'envoi de stimulations délivrées de façon continue par les deux électrodes du collier, pendant une durée équivalente à la durée de l'appui sur ce bouton, mais limitée à 8 secondes maximum.

❖ Touches de réglage «+» et «-»

nes +/- permettent de régler très rapidement le niveau d'intensité de la stimulation délivrée par le collier. 9 niveaux sont

disponibles. Niveau 1 : stimulation très faible. Niveau 9 : stimulation forte. Commencex toujours par le niveau de stimulation le plus faible.

Usure/remplacement de la pile de la télécommande

En cas d'usure de la pile, les performances (portée radio) de la télécommande se trouvent diminuées. Ne tardez pas à la remplacer,

Pour pouvoir contrôler la pile, mettez en service votre télécommande et observez le témoin d'usure de pile affiché sur l'écran LCD.

Les divers symboles de cet indicateur ont les significations suivantes :

La pile est en bon état

La pile est faible : prévoyez sans tarder une pile de rechange

La pile est usagée : votre produit se met en sécurité, le système « se bloque » : vous devez remplacer la pile

Remplacez la pile usagée par une nouvelle pile de même type (3V Lithium CR 2430) en procédant de la façon suivante :

- Au dos de la télécommande, ôtez la vis et la trappe à pile. Enlevez la pile usagée. Insélez la pile neuve dans son support: <u>le = + = inscrit sur la pile doit être</u> visible (cf. Fig.). Positionnez puis fixer la trappe en utilisant la vis. Verifiele le bon fonctionnement de votre télécommande.





Mettre en/hors service la télécommande

La pile est déjà présente dans la télécommande lorsque vous achetez le produit

- Mise en service: appui prolongé de 1 seconde sur le bouton rouge Marche/Arrêt (*) situé sur le côté de la télécommande (cf. Fig. 1). Des indications appeaissent sur l'écan LCD.
 Mise hors service: appui prolongé de 1 seconde sur le bouton rouge Marche/Arrêt (*) (cf. Fig. 1). L'écran LCD s'éteint.

Mettre en/hors service le collier

Un aimant situé dans la télécommande permet de mettre en ou hors service le collier

- Mise en service : mettre en contact le repère rouge de la télécommande avec le repère rouge du coillier pendant une durée de 1 seconde (cf. Fig. 5). Le voyant s'allume puis clignote en vert : le coillier est en Marche.
- Mise hors service : mettre en contact le repère rouge de la télécommande avec le repère rouge du collier pendant une durée de 1 seconde (cf. Fig. S), le voyant passe de la phase clignotement vert au rouge continu, puis il s'éteint : le collier est à l'Arrêt.



Pour préserver les pilles, il est recommandé de mettre hors service la télécommande et le collier dès que vous ne les utilisez plus

Codage de la télécommande et du collier

Le codage de la télécommande avec le collier permét aux deux éléments de fonctionner ensemble.

IMPORTANT: avant de débuter le codage, assurez-vous qu'aucune autre personne proche de vous n'utilise son 350 REMOTE TRAINER ou tout autre produit de la gamme EYENIMAL: votre collier pourrait enregistrer le code de cette télécommande voisine. Si cela se produit, procédez à nouveau au codage de la télécommande avez le collier.

PROCEDURE DE CODAGE

- 1. Mettre en service la télécommande : appui prolongé de 1 seconde sur le bouton Marche/Arrêt (©) situé sur le côté de la
- télécommande.
 Collier <u>en position « hers service » (veyant éteint)</u> : mettre en contact le repère rouge de la télécommande avec le repère rouge du collier <u>en position « hers service » (veyant éteint)</u> : mettre en contact le repère rouge de la télécommande avec le repère rouge du collier <u>pendant 6 secondes consécutives</u>. Le voyant du collier <u>s'allume</u> en vert fixe puis passe au rouge clignotant.

Usure/remplacement de la pile du collier

Pour contrôler l'état de la pile du collier, observez le voyant de mise en/hors service situé en façade du collier :

La pile est en bon etat : dignotement lent vert.

La pile est fable : dignotement rapide rouge, Prévoyez sans trop tarder le remplacement de la pile.

Remplacez la pile usagée par une pile neuve (cf. § 1** mise en service ; Mise en place de la pile dans le collier).

Changement des électrodes

Deux jeux d'electrodes de longueurs différentes sont livrés d'origine. La longueur des électrodes doit être suffisante pour faire un bon contact avec la peau du chien et que le collier fonctionne correctement. Si votre chien a des pols longs et que les électrodes courtes montées en usine ne conviennent pat, remplacez-les par les électrodes longues fournies avec les accessoires. Un serrage modéré à la main sans outil est suffisant (ne pas utiliser de clé).

Vérification de votre produit

- Avant d'effectuer cette opération, assurez-vous que votre collier est en position « arrèt ».
 Vous pouvez alors placer chaque fil de la lampe néon test sous chacune des electrodes (en les dévissant puis en les revissant de façon à pincer les fils de la lampe test sous les eléctrodes).
 Mettez la télécommande et le collière en marche.
 Appuyez Sur la touche « F » ou « C » en modifiant le niveau d'intensité des stimulations ; la lampe test doit s'allumer avec plus ou moins d'intensité lumineuxe.

Pour obtenir les meilleures performances

Les consignes de dressage que vous adressez à votre chien sont transmises de la télécommande vers le collier par les ondes radio. Ces ondes radio sont sembles et « portent » à une distance pouvant atteindre 350 yards environ (distance variable selon l'environt le relief dans lesquès vous évoluces.

- Les performances de votre produit seront optimales si vous respectez les recommandations sulvantes :

 pour obtenit une portée radio satisfaisante, tenez votre télécommande de façon à bien dégager la partie située au-dessus de l'écran LCD.
- entez toujours le collier autour du cou du chien de la façon suivante : le voyant Marche/Arrêt est visible, il n'est pas en contact
- orbeitet, vogosis le cons. avec le obtraid du chier.

 Revet le politraid du chier.

 Controlez l'état des piles (télécommande et collier) avant d'utiliser l'appareil et remplacez-les dès que le niveau de charge est faible.

 Else performances des piles se dégradent légérement sous des températures inférieures à 32F. Gardez si possible votre télécommande au chaud (par exemple dans une poche intérieure) avant de l'utiliser.

Ajustement du collier

- La sangle doit être ajustée de façon à ce que les électrodes soient bien en contact avec la peau du chien.

 Si la sangle est trop lâche, le collier ne fonctionnera pas correctement. De plus, il risque de bouger et les frottements répétés peuven trirler la peau de voire chien.

 Si la sangle est trop serrée, le chien aura des difficultés à respirer.

La sangle est bien réglée quand vous pouvez passer deux doigts entre la sangle et le cou de votre chien.

Evitez de laisser le collier positionné au même endroit pendant plusieurs heures d'alfilée car cela peut causer des initations. Si votre chien doit porter le collier pendant de longues périodes, changez en régulièrement l'emplacement autour de son cou.

L'initiation au collier de dressage

- La période d'initiation peut commencer sur un jeune chien agé d'au moins 6 mois et ayant reçu une éducation de base composée
 des rudiments de dressage : « asis » , « couché » ainsi riçuin rappel mininum.
 Nous vous recommandons de ne pas mettre le collère aru un chien en mauvaies santé (problèmes cardiaques, épilepsie et autres) ou
 ayant des troubles du comportement.
 Une période d'adaptation au collère et nécessaire : au début, mettez le collier au cou de votre chien lors de vos sorties mais sans
 l'autres d'inqu'il s'y habitue.
 La blucte altre per de se d'appe pour un dessage positif et serein :

- Choississez un terrain familier où votre chien a l'habitude d'aller.
 Déterminez le niveau de stimulation à partir duquel votre chien réagit en commençant par le niveau d'intensité le plus faible de na augmentant progressivement.
 Choississez le bon moment pour déclencher un avertissement sonoire ou une stimulation: c'est-à-dire au moment précis où il commet la faute et non appés.
 Encouragez votre chien par des caresses, des flatteries verbales: il comprendra plus rapidement et sa volonté d'obéir ne fera que s'accentuer.

La différence entre la stimulation « continue » et la stimulation « flash »

Ces deux fonctions présentent un intérêt certain : celui de pouvoir moduler et s'adapter à chaque sujet en fonction de chaque situation

La stimulation « continue »

Cette fonction est généalement à utiliser pour une leçon de dressage dans un terrain familier pour le chien (au départ). Du fait de sa durée « continue ». Tutilisateur doit toujours utiliser la plus faible internaite quitte à jouer sur la durée, de façon a ce que le chien ait le temps d'assemiler.

La stimulation « flash »

Cest le rappel à l'ordre. De faible intensité, elle sent à attirer l'attention de votre animal qui ressent un lèger désagrément au moment même ou il commet la faute.

· Précautions d'emploi

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont rédultes ou des personnes dénuées d'expérience ou de conanissance, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 I convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 Le collier 350 Remote Trainer est un produit parfaitement étanche à l'immersion. Votre chien peut traverser des cours d'eau

- sans souci.

 La télécommande est étanche aux ruissellements (mais pas à l'immersion); elle est prévue pour rester un court instant sous la pluie. Mettez-la a l'abri de l'eau dès que possible. Si votre télécommande tombe dans une flaque d'eau, celle-ci risque d'être endommagée de façon inferentible.

 Nous vous déconseillons le port d'une médaille, d'un collier métallique ou de tout autre collier quand votre, chien porte son collier d'éducation.

- Nous votus aeconiseinois se port u une medianie, d'un conier interinique ou de sous autre conier quient vanc ciner purie aux conier déducation.

 Eviter d'approche la télécommande trop près d'objets sensibles aux champs magnétiques : celle ci intègre un aimant permanent qui risquerait de les endomnager de Eqon irréversible.

 Prenet soin de ne pas stocker ou ranger l'appareit d'ans des endoits exposés à une température élevée.

 Prenet soin de ne pas stocker ou ranger l'appareit d'ans des même modèle et de même marque que celles qui vous ont été fournies lors de l'achat de votre produit. Des piles d'autres marques pourraient ne pas fonctionner ou ne pas être tolalement compatibles avec votre produit. Vous pouvez vous procurer les piles adéquates auprès de EYEMIMAL ou de votre distributeur.

 Dans le cas d'une non-utilisation prolongée, supérieure à trois mois environ, il est recommandé de retirer la pile de la télécommande et d'u collier. La configuration du collier (colage) est conservée pendant de nombreux nois même en l'absence de pile.

 Les piles doivent être changées tous le 2 a am même à l'appareit a l'aps séte utilisé pendant de longues périodit de longues périodit el produit.

 Ne laissez jamais de piles usagées dans l'appareil (collier et télécommande) : elles peuvent fuir et endommager votre produit.

- Evitez d'utiliser des liquides volatils tels que diluant ou benzine pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un linge doux trempé d'une solution détergente neutre.

 Afin de préserver l'étanchéité de votre collier, il est fortement recommandé d'en changer le joint chaque année.

En cas de dysfonctionnement

Avant d'attribuer une panne à l'appareil, prenez soin de relire ce guide et assurez-vous que le problème n'est pas dù à une pile faible ou à des erreurs d'utilisation.

En cas de problème, procèdez à un recodage du collier avec la télécommande (cf. Procédure de codage).

Procédez éventuellement à un reset du collier.

Enregistrement de votre produit

Vous pouvez enregistrer votre produit sur notre site internet www.eyenimal.com

Accessoires

Vous pouvez vous procurer les accessoires (pile, sangle....) à tout moment auprès de EYENIMAL ou de votre distributeur

Collecte et recyclage de votre appareil en fin de vie

A Le pictogramme apposé sur votre produit signifie que l'équipement ne peut être mêlé aux ordures ménagères.

Il doit être remis à un point de collectre approprié pour le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets électroniques ou rapporté chez votre distinbuteur.

En adoptant cette démarche, vous faites un geste pour l'environnement, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Pour ce faire, ôtez la pile de son logument, puis avec une pièce metallique (par ex. tournexis, ciseaux) mettez en liaison les 2 supports de pile pendant Ja secondes environ (cf. Fig. 7). Insérez a nouveau la pile : vous devez entendre un bip sonore indiquant une mière en place correct de la pile.

Remettez votre collier en service à l'aide de la télécommande.



Selon l'ampleur du dysfonctionnement, vous devrez contacter le vendeur ou nous contacter par email : sales@eyenimal.com

- Pour toutes réparations, le Service Après-Vente a impérativement besoin :

 de votre produit complet

 de la preuve d'achat flacture ou ticket de caissel

 Si vous ometite z'un de ces éléments, le Service Après-Vente vous facturera la réparation.

Caractéristiques techniques

	Télécommande	Collier récepteur
Alimentation	1 pile lithium 3 V type CR2430	1 pile de 3V type CR2
Autonomie	En fonctionnement intensif : environ 50 000 commandes	En veille : environ 7 mais En fonctionnement intensif : environ 2 mais
Portée radio	350 yards environ (320 mêtres)	
Etanchéité	Aux ruissellements	A l'immersion
Témoin d'usure des piles	Par indicateur sur écran LCD	Par voyant lumineux
Niveaux de stimulation	9	100
Température d'utilisation	Entre - 4F et +104F	Entre 4F et +104F
Dimensions	3,8 x 1,7 x 0,70 In	2,7 x 1,7 x 0,70 ln
Poids (avec la pile)	1,7 oz	2,6 oz (sans la sangle) Collier réglable à l'encolure de 7,8 à 19,6 in

Garantie

EYENIMAL garantit le produit contre les défauts de fabrication pendant les 2 années qui suivent l'acquisition. Les frais de transport aller retour du produit sont à la charge exclusive de l'acheteur.

· Conditions de garantie

- produit.

 13. ETEIMAL se réverve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

 14. Les informations contenues dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.



sales@eyenimal.com www.eyenimal.com