Bluetooth Notebook Mouse











System Compatibility

PC running Windows XP/XP64/Vista/Mac OS X

Installation

- Press the clip on the underside of the mouse.
- Unclip the battery cover.
- Slide the cover back to expose the battery compartment.
- Insert the batteries in the compartment in the direction shown. Replace the cover.

Powering the mouse on/off

The mouse will automatically switch itself on when you insert new batteries. To save battery power when not using the mouse, press the power button on the underside and hold for for 3-5 seconds. To restart the mouse press the button once.

The mouse LED flashes blue to indicate the batteries are running down. When this happens replace the batteries

Installation for users of Macintosh® OS X

Please note: your computer must be bluetooth enabled

Click on the bluetooth icon on the right of the menu bar at the top of the screen. Select "Set up bluetooth device" to open the Bluetooth Setup Assistant and follow onscreen instructions to pair the mouse with your computer's bluetooth receiver. When prompted, quit the setup assistant.

Installation for users of Windows® XP, XP64 and Vista

Please note: your computer must be bluetooth enabled.

Go to Windows Start, Settings, Control Panel, Bluetooth Devices. Click on the Devices tab and click Add to open the Add Bluetooth Device Wizard. Select "my Device is set up and ready to be found" and click Next. Your PC will now search for the mouse. If the mouse is not found, press the button on the underside of the mouse once and, with your mouse, click on Search Again. When the mouse is found, click on the mouse icon and then click on Next. At the next screen, select "Don't use a Passkey" and, when prompted, click Finish. Your mouse is now set up and ready to use.

Troubleshooting

If the mouse does not work:

- Check the batteries have not expired and are inserted properly.
- Make sure the mouse is switched on by pressing the button on the underside.
- Re-establish a bluetooth connection between mouse and computer by following the installation instructions above



Systemkompatibilität

PC mit Windows XP/XP64/Vista/Mac OS X

Installation

- Drücken Sie auf die Klemme auf der Unterseite der Maus.
- Lösen Sie die Batterieabdeckung.
- Schieben Sie die Abdeckung nach hinten, um das Batteriefach freizulegen
- Legen Sie die Batterien in der angezeigten Richtung in das Batteriefach ein. Setzen Sie die

Die Maus schaltet sich beim Einlegen neuer Batterien automatisch ein. Um Batterieleistung zu sparen, wenn die Maus nicht benutzt wird, halten Sie die Ein-/Austaste auf der Unterseite der Maus 3-5 Sekunden gedrückt. Um die Maus wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste einmal. Die LED an der Maus blinkt blau auf, wenn die Batterien fast leer sind. Wechseln Sie dann die

Batterien aus. Installation für Macintosh® OS X Benutzer

Hinweis: Bluetooth muss für Ihren Rechner aktiviert sein.

Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol rechts in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand. Wählen Sie "Bluetooth-Gerät einrichten", um den Bluetooth-Setup-Assistenten zu starten. Folgen Sie den eingeblendeten Anweisungen, um die Maus mit dem Bluetooth-Empfänger Ihres Rechners zu koppeln. Beim Prompt beenden Sie den Setup-Assistenten.

Installation für Windows® XP, XP64 und Vista Benutzer

Hinweis: Bluetooth muss für Ihren Rechner aktiviert sein.

Gehen Sie zu Windows Start, Einstellungen, Systemsteuerung, Bluetooth-Geräte. Klicken Sie auf das Register "Geräte", dann auf "Hinzufügen", um den Bluetooth-Geräteassistenten zu öffnen. Wählen Sie "Mein Gerät ist eingerichtet und kann gefunden werden" und klicken Sie auf "Weiter". Ihr PC sucht daraufhin die Maus. Wenn er sie nicht findet, drücken Sie einmal die Taste auf der Mausunterseite und klicken Sie mit der Maus auf "Erneut suchen". Sobald der Rechner die Maus gefunden hat, klicken Sie auf das Maussymbol und klicken Sie auf "Weiter". Im nächsten Menü wählen Sie "Kein Passwort benutzen" und beim Prompt klicken Sie auf "Fertigstellen". Jetzt ist die Maus eingerichtet und kann verwendet werden.

Störungssuche

Wenn die Maus nicht funktioniert:

- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien voll und korrekt eingelegt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Maus eingeschaltet ist. Drücken Sie dazu die Taste auf der Unterseite
- 3 Stellen Sie die Bluetooth-Verbindung zwischen der Maus und dem Rechner her. Befolgen Sie dazu die Installationsanleitung oben.



Compatibilité système

PC sous Windows XP/XP64/Vista/Mac OS X

Installation

- Pressez le clip situé sous la souris
- Déboitez le couvercle du compartiment des piles.
- Retirez le couvercle des piles afin d'ouvrir le compartiment.
- 4 Insérez les piles dans le compartiment tel qu'indiqué. Replacez le couvercle

Allumer et éteindre la souris

La souris s'allumera automatiquement quand vous insérez de nouvelles piles. Pour économiser les piles quand vous n'utilisez pas la souris, pressez le bouton Marche situé sous la souris pendant 3 à 5 secondes. Pour redémarrer la souris pressez le bouton une fois.

La DIODE de la souris cliquotera en bleu pour indiquer que les piles sont faibles. Quand cela arrive, remplacez les piles

Installation pour les utilisateurs de Macintosh® OS X

Merci de noter : votre ordinateur doit être Bluetooth

Cliquez sur l'icône Bluetooth dans la partie droite de la barre de menu en haut de l'écran. Sélectionnez Régler un périphérique Bluetooth " pour ouvrir l'assistant d'installation Bluetooth et suivez les instructions à l'écran pour appairer la souris avec le récepteur Bluetooth de votre ordinateur. Quand cela est demandé, quittez l'assistant d'installation.

Bluetooth

Installation pour les utilisateurs de Windows® XP, XP64 et Vista

Merci de noter : votre ordinateur doit être Bluetooth.

Allez dans Démarrer Windows, Réglages, Panneau de configuration, Périphérique Bluetooth. Cliquez sur l'onglet Périphérique et cliquez sur Ajouter pour ouvrir l'assistant d' " Ajout de périphérique Bluetooth ". Sélectionnez " Mon périphérique est réglé et prêt à être trouvé " et cliquez sur Suivant. Votre PC va maintenant rechercher la souris. Si la souris n'est pas trouvée, pressez le bouton situé sous la souris une fois et, avec votre souris, cliquez sur Chercher à nouveau. Quand la souris est trouvée, cliquez sur l'icône de la souris et cliquez sur Suivant. Dans le prochain écran, sélectionnez " Ne pas utiliser de code " et, quand cela s'affiche, cliquez sur Terminer. Votre souris est à présent réglée et prête à l'emploie.

Dépannage

Si la souris ne fonctionne nas :

- Vérifiez que les piles fonctionnent et qu'elles sont correctement installées.
- Vérifiez que la souris est allumée en pressant sur le bouton situé sous la souris.
- Etablissez à nouveau une connexion Bluetooth entre la souris et l'ordinateur en suivant les instructions d'installation ci-dessus.



Compatibilità con i sistemi

PC con Windows XP/XP64/Vista/Mac OS X

Installazione

- Premete la molletta nella parte inferiore del mouse.
- Sganciate la copertura della batteria.
- Fate scorrere indietro la copertura per rendere accessibile il compartimento delle batterie.
- Inserite le batterie nel compartimento, rispettando il verso indicato. Richiudete la copertura.

Accensione e speanimento del mouse

Il mouse si accende automaticamente quando vengono inserite nuove batterie. Per risparmiare le batterie quando non usate il mouse, premete il bottone di accensione nella parte inferiore e tenetelo

premuto per 3-5 secondi. Per riaccendere il mouse premete il bottone una volta. Il LED del mouse lampeggia con luce blu per indicare che batterie si stanno scaricando. Quando questo succede sostituite le batterie

Installazione per gli utenti di OS X Macintosh

Nota: il vostro computer deve supportare bluetooth.

Fate click sull' icona bluetooth a destra della barra del menu in cima allo schermo Selezionate "Set up bluetooth device" per aprire l'assistente al Setup Bluetooth e seguite le istruzioni sullo schermo per allineare il mouse con il ricevitore bluetooth del vostro computer. Quando vi viene richiesto, uscite dall'assistente di setup.

Installazione per gli utenti di Windows XP, XP64 e Vista

Nota: il vostro computer deve supportare bluetooth.

Andate a Start, Impostazioni, Panello di Controllo, Dispositivi Bluetooth. Fate click sulla linguetta Periferiche e fate click su Aggiungi per aprire l'assistente "Aggiungi un dispositivo Bluetooth". Selezionate "La periferica è configurata ed è pronta per il rilevamento" e fate click su Avanti. Ora il vostro PC cercherà il mouse. Se il mouse non viene trovato, premete una volta il bottone sotto al mouse e, con il vostro mouse, fate click su Cerca ancora. Quando il mouse viene trovato, fate click sull'icona del mouse e poi fate click su Avanti. Nello schermo successivo, selezionate "Non utilizzare nessuna passkey" e, quando vi viene richiesto, fate click su Fine. Il vostro mouse è ora impostato e pronto all'uso.

Risoluzione problemi

Se il mouse non funziona:

- Controllate che le batterie siano cariche e siano inserite nel modo corretto.
- Assicuratevi che il mouse sia acceso premendo il bottone sotto al mouse.
- Ristabilite la connessione bluetooth tra mouse e computer seguendo le istruzioni per l'installazione riportate sopra.



Compatibilidad del sistema

PC con Windows XP/XP64/Vista/Mac OS X

Instalación

- Presione el clip en la parte inferior del ratón.
- Retire la cubierta de la batería
- Deslice hacia atrás la cubierta para mostrar el compartimento de la batería.

Introduzca las baterías en el compartimiento en la dirección mostrada. Vuelva a colocar la cubierta. Encendido/apagado del ratón

El ratón se encenderá automáticamente al introducir las nuevas baterías. Para ahorrar carga de las baterías cuando no está utilizando el ratón, mantenga presionado el botón de encendido en la parte de abajo entre 3 y 5 segundos. Para reiniciar el ratón presione el botón una vez.

El LED (diodo emisor de luz) del ratón destella en azul para indicar que se están agotando las baterías. Cuando esto ocurra reemplace las baterías.

Instalación para usuarios de Macintosh® OS X

Tome nota por favor que su ordenador debe tener el bluetooth activado.

Haga clic en el icono bluetooth a la derecha de la barra de menú en la parte superior de la pantalla. Seleccione "Configurar dispositivo bluetooth" ("Set up bluetooth device") para abrir el Asistente de Configuración de Bluetooth y siga las instrucciones en la pantalla para conectar el ratón al receptor bluetooth de su ordenador. Cuando reciba la indicación, abandone el asistente de configuración.

Instalación para usuarios de Windows® XP, XP64 y Vista

Tome nota por favor que su ordenador debe tener el bluetooth activado.

Vaya a Windows Inicio (Start), Configuraciones (Settings), Panel de Control (Control Panel), Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices). Haga clic en el tabulador Dispositivos (Devices) y haga clic en Añadir (Add) para abrir el Asistente de Dispositivos Bluetooth. Seleccione "mi Dispositivo está configurado y listo para encontrarlo" ("my Device is set up and ready to be found") y haga clic en Siguiente (Next). Ahora su PC buscará el ratón. Si no se encuentra el ratón, presione una vez el botón en la parte de abajo del ratón y, con su ratón, haga clic en Buscar otra Vez (Search Again). Cuando se encuentre el ratón, haga clic en el icono del ratón y a continuación haga clic en Siguiente (Next). En la siguiente pantalla, seleccione "No utilice una Llave Maestra" ("Don't use a Passkey") y, cuando reciba la indicación, haga clic en Acabar (Finish). Ahora su ratón está configurado y listo para usar.

Resolución de problemas

- Si el ratón no funciona:
 - Compruebe que las baterías no han caducado y que están puestas correctamente,
- Asegúrese de que el ratón está encendido presionando el botón en la parte de abajo
- Restablecer una conexión bluetooth entre el ratón y el ordenador siguiendo las anteriores instrucciones de instalación.

Information for Customers in the United States

FCC Compliance and Advisory Statement

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device must accept any interference, and;

 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Recircing or locate the receiving antenna; Increase the separation between the equipment and receiver; Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
 Saitek Industries, 2295 Jefferson Street, Torrance, CA 90501, USA
 Conditions of Warranty

- Warranty period is 2 years from date of purchase with proof of purchase submitted. Operating instructions must be followed.
- Specifically excludes any damages associated with leakage of batteries Note: Batteries can leak when left unused in a product for a period of time, so it is advisable to inspect batteries
- Note: Detucties can read which the images in a processing product must not have been damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or Product must not have been damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or maintanance by any Product must not have been damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or alteration of the serial number, improper electrical voltages or currents, repair, alteration or maintenance by any person or party other than our own service facility or an authorized service center, use or installation of non-Saitek replacement parts in the product or the modification of this product in any way, or the incorporation of this product in any way, or the incorporation of this product in any use violative of instructions furnished by Saitek ple.

 Obligations of Saitek shall be limited to repair or replacement with the same or similar unit, at our option. To obtain repairs under this warranty, present the product and proof of purchase (eg, bill or invoice) to the authorized Saitek Technical Support Center (listed on the separate sheet packaged with this product) transportation charges prepaid. Any requirements that conflict with any state or Federal laws, rules and/or obligations shall not be enforceable in that particular territory and Saitek will adhere to those laws, rules, and/or obligations.

 When returning the product for repair, please pack it very carefully, preferably using the original packaging materials. Please also include an explanatory note.

 IMPORTANT. To save yourseff unnecessary cost and inconvenience, please check carefully that you have read and

- IMPORTANT: To save yourself unnecessary cost and inconvenience, please check carefully that you have read and

IMPORTANT: To save yourself unnecessary cost and inconvenience, please check carefully that you have read and followed the instructions in this manual. This warranty is in Lieu of all other expressed warranties, obligations or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment

This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the

- La période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat.
- Les instructions de fonctionnement doivent être correctement suivies
- Sont exclus spécifiquement tous les dommages dus à une fuite des piles.

 NB: Les piles risquent de fuir si elles sont laissées trop longtemps à l'intérieur d'un appareil. Il est donc
- NB : Les piles risquent de turi si elles sont laissées trop longtemps à l'inténeur d'un appareil. Il est donc recommandé d'inspecter les piles de façon régulière, as Le produit ne doit pas avoir été endommagé par une dégradation, une utilisation non conforme, une négligence, un accident, une destruction ou une altération du numéro de série, l'utilisation de voltages ou courants électriques inadaplés, la réparation, la modification ou la maintenance par toute personne ou tiers autre que norte propre Service Après Vente ou un centre de réparation agréé. l'utilisation ou l'installation de pièces de remplacement qui ne soient pas des pièces Saitek, ou la modification du produit de quelque manière que ce soit, ou l'introduction de ce produit dans n'importe quel autre produit, ou des dommages causés au produit par un accident, le feu, des inondations, la foudre, les catastrophes naturelles, ou toute utilisation allant à l'encontre des instructions fournies
- Les obligations de Saitek sont limitées à la réparation ou au remplacement par un produit identique ou similaire, à notre convenance. Afin d'obtenir la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (c'est à dire le ticket de caisse ou une facture) au Centre de Support Technique Saitek agréé (la liste vous est fournie sur une feuille séparée se trouvant également dans l'emballage du produit), en ayant au préalable payé les frais d'envoi. Toute condition en contradiction avec des lois, règles é/ou obligations fédérales ou étatiques ne pourra pas être appliquée dans ce territoire spécifique et Saitek adhèrera à ces lois, règles et/ou
- Lors du renvoi du produit en vue d'une réparation, veillez s'il vous plaît à l'emballer soigneusement, en utilisant de préférence l'emballage d'origine. Merci également de bien vouloir inclure une note explicative. perférence l'emballage d'origine. Merci également de bien vouloir inclure une note explicative.

 IMPORTANT : afin de vous permettre d'éviter des coûts et des désagréments inutiles, merci de vérifier soigneusement que vous avez lu et suivi les instructions figurant dans ce manuel.

 Cette garantie agit en lieu et place de toutes les autres garanties, obligations et responsabilités. TOUTES GARANTIES, OBLIGATIONS OU RESPONSABILITES IMPLICITES, INCLUANT SANS RESTRICTION LES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITE OU D'ADAPTABILITE A UN USAGE SPECIFIOUE, SONT LIMITEES ET CONDITIONS IMPLICITES DE CUALITE OU D'ADAPTABILITE A UN USAGE SPECIFIOUE, SONT LIMITEES, EN DUREE, A LA DUREE DE CETTE GARANTIE LIMITEE ECRITE. Certains Etats n'autorisent pas de restrictions de durée de la garantie, auquel cas les restrictions décrites ci-dessus ne vous sont pas applicables. EN AUCUN CAS NOUS NE POURRONS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR DES DEGATS SPECIFIQUES OU RESULTANT D'UNE INFRACTION A CETTE GARANTIE OU A TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT. Certains Etats n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dégâts accidentels, indirects, spéciaux ou induits, auquel cas la restriction cl-dessus ne vous est pas applicable. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un Etat à l'autre.

 Ce symbole sur le produit ou dans le manuel signifie que votre équipment électrique et électronique doit être, en fin de vie, jeté séparement de vos déchets ménagés. Il existe en France des systèmes de collecte différents pour les déchets recyclables. Pour plus d'information, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.



locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.



Garantiebedingungen

- Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab dem nachgewiesenen Kaufdatum.
- Die Bedienungsanleitung ist zu beachten.
 Schäden im Zusammenhang mit dem Auslaufen von Batterien sind spezifisch aus dem Garantieumfang
- Hinweis: Batterien können auslaufen, wenn sie über einen längeren Zeitraum ungenutzt in einem Gerät verbleiben
- Hinweis: Battenen konnen auslauten, wenn sie uber einen langeren Zeitraum ungenutzt in einem Gerat verbieit. Es ist daher ratsam, die Batterien regelmäßig zu überprüfen. Die Garantie ist ausgeschlossen bei Verunstaltung des Geräts, unsachgemäßer oder missbräuchlicher Benutzung, mangeinder Sorgfalt, Unfall, Beseitigung oder Anderung der Seriennummer; Anschluss an eine falsche Spannung oder Stromart, Reparatur, Umbau oder Wartung des Geräts durch fremde Personen außerhalb unserer Serviceeinrichtung oder eines autorisierten Servicecenters; Verwendung oder Einbau von nicht von Saitek stammenden Ersatzteilen in das Gerät oder sonstigen Veränderungen: Einbau in andere Geräte; Beschädigung des Geräts durch höhere Gewalt (z.B. Unfall, Brand, Hochwasser oder Blitzschlag) oder eine den Anweisungen von Saitek zuwider laufende Benutzung
- Die Garantiepflicht beschränkt sich darauf, dass Saitek das Gerät nach eigener Wahl entweder repariert oder durch ein gleiches oder ähnliches Gerät ersetzt. Zur Inanspruchnahme der Garantie sind dem autorisierten Saitek Technical Support Center (Anschrift liegt dem Gerät in der Verpackung bei) Gerät und Kaufbeleg (z.B. Kassenzettel





Condizioni della garanzia

- Il periodo di garanzia è di 2 anni dalla data d'acquisto con presentazione della prova d'acquisto.

per questo è consigliabile controllarle regolarmente.

- in periodo di galanzia e di zi alimi dala dadi dadipusio con presentazione della prova dadipusio.

 Seguire le istruzioni per il funzionamento.

 Esclude espressamente qualsiasi danno associato alla perdita delle batterie.

 NB: le batterie possono perdere se sono lasciate inutilizzate in un prodotto per un periodo di tempo prolungato, e
- per questo e consigliabile controllarie regolarmente. Il prodotto non deve essere stato danneggiato a causa di deturpazione, uso errato, abuso, negligenza, incidente, distruzione o alterazione del numero di serie, incorrette tensioni o correnti elettriche, riparazione, modificazione o manutenzione effettuata da qualisiasi persona o parte eccetto dal nostro servizio di manutenzione o un centro di manutenzione autorizzato, utilizzo o installazione di parti di ricambio non Saitek nel prodotto o la modifica di questo prodotto in qualsiasi modo. O l'incorporazione di questo prodotto in qualsiasi altro prodotto, o danni al rotto provocato da incidente, incendio, inondazione, fulmini o forza maggiore, o qualsiasi uso che contravviene alle istruzioni fornite da Saitek plo
- Gli obblighi di Saitek saranno limitati alla riparazione o sostituzione con la stessa unità o con un'unità simile, a scelta cii obbilgin di Sattek saranno imitata alla riparazione o sostituizione con la stessa unita o con ununta simile, a soeita di Sattek. Per otthener le riparazioni ai sensi della presente garanzia, presentare il prodotto e la prova dicujutot (ad es. la ricevuta o la fattura) al Centro Assistenza Tecnica Saitek (elencato nel foglio separato contenuto nella confezione di questo prodotto), con le spese di trasporto prepagate. Qualsiasi requisito che è in conflitto con qualsiasi legge, regolamento e/o obbligo statale o federale non sarà applicabile in quel territorio particolare e Saitek
- qualisasi legge, regolarento el ocologio statale o receraie non sara applicabile in quel territorio particolare e saltek adeirida a quelle leggi, regole elo obblighi. Quando il prodotto viene reso per la riparazione, imballarlo molto attentamente, preferibilmente utilizzando i materiali d'imballaggio iniziali. Includere inottre una nota esplicativa. IMPORTANTE: per risparmiare costi e inconvenienti inutili, controllare attentamente di aver letto e seguito le istruzioni in questo manuale.
- Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, gli obblighi o le responsabilità esplicite. LA DURATA DI QUALSIASI GARANZIA, OBBLIGO, O RESPONSABILITÀ IMPLICITI, COMPRESI MA NON LIMITATI ALLE QUALSIASI GARANZIA, OBBLIGO, O RESPONSABILITA IMPLICITI, COMPRESI MA NON LIMITATALE GARANZIE IMPLICITE DI RESPONSABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SARÀ LIMITATA ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA SCRITTA. Alcuni Stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, perciò le suddette limitazioni possono non essere pertinenti nel vostro caso. NOI SAREMO MAI RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO SPECIALE O CONSEGUENTE PER VIOLAZIONE DI QUESTA O DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, DI QUALSIASI TIPO. Alcuni Stati non Carriero dell'accioni dell'individuo dell'in consentono l'esclusione o la limitazione di danni speciali, incidentali o consequenti, per cui la suddetta limitazione



consentono l'esclusione o la limitazione di danni speciali, incidentali o conseguenti, per cui i a sudoetta limitazione può non applicarsi nel vostro caso. La presente garanzia vi conferisce diritti legali speciali, e potete avere anche altri diritti che variano da uno Stato all'altro.

Questo simbolo riportato sul prodotto o nelle istruzioni indica che, al termine della loro vita, le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smalitte separatamente dai rifiuti domestici.

Nell'Unione Europea sono disponibili sistemi per la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti. Per richiedere ulteriori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore dove è stato effettuato



Condiciones de la garantía

l'acquisto del prodotto

- indiciones de la garantía es de 2 años desde la fecha de compra con presentación de comprobante. Se deben seguir las instrucciones de funcionamiento.

- Se deben seguir las instrucciones de funcionamiento.

 Se excluye sepecificamente cualquier daño asociado con pérdidas de pilas.

 Nota: Las pilas pueden perder cuando se dejan en un producto sin usar durante cierto tiempo, por lo que se recomienda inspeccionar las pilas regulamente.

 El producto no se deberá haber dañado como resultado de modificación, uso indebido, abuso, negligencia, accidente, destrucción o al tierración del número de serie, tensiones o corrientes eléctricas inadecuadas, reparación, modificación o mantenimiento por parte de cualquier persona que no sea de nuestras instalaciones de servicio o de un centro de servicio autorizardo, uso instalación de juras de repuestro que no sea na la Salide en al producto o

- accidente, destrucción o alteración del número de serie, tensiones o corrientes eléctricas inadecuadas, reparación, modificación o mantenimiento por parte de cualquier persona que no sea de nuestras instalaciones de servicio o de un centro de servicio autorizado, uso o instalación de piezas de repuesto que no sean de Saitek en el producto o modificación de este producto de cualquier manera o la incorporación de este producto en cualesquier atoros productos o daños causados por accidente, incendio, inundación, rayos o fuerza mayor o por cualquier uso que viole las instrucciones suministradas por Saitek plc.

 Las obligaciones de Saitek se limitaria n erpearar o sustituir la unidad por otra igual o similar, según optemos. Para obtener reparaciones de acuerdo a esta garantia, deberá presentar el producto y comprobante de compra (p. ej., una factura o un albarán) al Centro de asistencia técnica de Saitek autorizado (listado en una hoja separada empaquetada con este producto) y pagando los gastos de transporte. Cualesquiera requisitos que entren en conflicto con cualesquiera leyes, normas y/u obligaciones estatales o federales no serán aplicables en dicho territorio en particular y Saitek se atendrá a dichas leyes, normas y/u obligaciones. Cuando se devuelva el producto para reparar, rogamos que se empaquete con mucho cuidado, preferentemente utilizando los materiales de envasado originales. Se ruega adjuntar una nota explicativa.

 IMPORTANTE: Para ahorrarse costes e inconvenientes innecesarios, rogamos que compruebe cuidadosamente que ha leído y seguido las instrucciones de este manual.

 Esta garantía sustituye a cualesquiera otras garantías, obligaciones o responsabilidades explícitas.

 CUALESQUIERA GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES IMPLICITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A LO MISMO, LAS GARANTÍAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y APITIUD PARA UN FIN PARTICULAR, SE LIMITARÁN EN CUANTO A DURACIÓN AL PERIODO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA. Algunos estados no permiten initaciones en cuanto al tiempo de duraci



tación antenor podría no aplicarse a usted. Esta garanita le da derechos legales específicos y tambien (tener otros derechos, que varian entre estados. Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que no debería tirar a la basura doméstica el equipo eléctrico o electrónico al final de su vida útil. En los países de la UE existen sistemas de recogida separados para reciclaje. Para más información, rogamos que se ponga en contacto con la autoridad local o con el vendedor al que compró el producto.



FCC NOTE

FCC NOTE:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE:

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.