

ENGLISH

RF96APM - Z-WAVE PLUS WIRELESS ON/OFF PLUG-IN MODULE; 12A, MAX COMBINED LOAD: 1400W

The ON/OFF Plug-In Module is a Z-Wave Plus enabled device and is fully compatible with any Z-Wave enabled network. The device can be set up in a Z-Wave network to communicate directly with other end devices such as PIR motion detector, or to report directly to a Z-Wave controller.

This product supports the S2 security protocol that uses encrypted Z-Wave Plus messages to communicate to other security-enabled Z-Wave Plus products. A security-enabled Z-Wave Plus Controller must be used in order to fully utilize the security features of this product

This ON/OFF Plugin module is designed to control the on/off status of lighting and appliances in the home. Control the connected load by associating it with another end device such as a sensor or switch, or through automations, schedules, and mobile apps by pairing with a compatible Z-Wave controller. Each module is also designed to act as a repeater to re-transmit the Z-Wave signal to ensure that it is received at its intended destination by routing the signal around obstacles and signal dead spots.

Adding Z-Wave Wireless Module to a Z-Wave Network: Auto Inclusion

This ON/OFF plug supports Auto Inclusion feature where it will automatically enter Inclusion mode when first powered up after a factory reset.

- 1. There is an ON/OFF button on the front of the device which is used to carry out inclusion, exclusion or association.
- 2. Put your Z-Wave Controller into inclusion/exclusion mode.
- 3. Plug this ON/OFF Plug-in module into a wall outlet near the load to be controlled.

 4. The Inclusion process should be completed when the LED stops blinking.

Note: If Auto Inclusion fails, refer to the Troubleshooting section regarding Manual Inclusion

- 1. From the Z-Wave Controller's interface, turn on the newly added ON/OFF Plug-in Module (refer to the Controller's user manual for instructions). The LED indicator on the module should turn ON
- 2. Turn OFF the module before connecting any appliance to it.

Operating Instructions:

- Plug this ON/OFF Module into a wall outlet near the appliance/lighting load to be controlled.

• Plug the appliance into the Controllable outlet of the module, indicated by a wireless icon printed on the module.

Note: There are two outlets at opposite sides of the module. Loads plugged into the controllable outlet can be controlled by this module whereas the other side is

non-controllable and acts only as an electrical pass-through outlet.

Important: Make sure the total load of both sides do not exceed 1400 watts. For instance, if the load of uncontrollable outlet is 1400 watts, the other should be 0 watt; while if the load of controllable outlet is 600 watts, the other should be 800 watts.

Set the switch on the load permanently to the ON position

• To control the load manually from the module, simply press the module's ON/OFF button. When the red indicator LED turns ON (for about 5 seconds) this indicates electrical power is directed into the appliance. When the LED turns OFF, electrical power is cut off from the appliance.

Programming

Z-Wave Group

The unit supports two Z-Wave Association Groups:

Group 1: Association with 1 Controller node.

Group 2: Association with 4 nodes (i.e. end devices such as detectors or other lighting switches). This allows the ON/OFF module to receive commands directly from these end devices without the participation of the controller

Group 1 commands:

- When the unit is powered for the first time, the unit will send a Notification Report to the node of Group 1.
- When setting the unit or changing the unit's status, the unit will send a Binary Switch Report to the node of Group 1. When the unit is OFF, Switch Binary Report Value = 0x00. When the unit is ON,
- Switch Binary Report Value = 0xFF
- Device Reset: When performing Factory Reset the unit will send Device Reset Locally Notification to the node of Group1

• When the button on the unit is pressed, the unit will send a Basic Set command to the nodes of Group 2. When the unit is OFF, Basic Set Value = 0x00. When the unit is ON, Basic Set Value

AGI Group (Association Group Information)

Group (UTF-8)	Profile	Command Class & Command (List) N bytes
Group 1 (lifeline)	General: A	Binary Switch Report, Notification Report Device Reset Locally Notification
Group 2 (Basic Set)	Control: Key 1	Basic Set

- . Basic Get: Inquire about the status of the device • Basic Report: Report the status of the device
- . Basic Set: Set the status of the device Notification
- The device will send notifications (Notification Type =0x08, Event = 0x01) upon being powered ON.

Configuration parameters:

The configurable values are as f Remember the last status:

Parameter	Size	Range	Default
13	1	1/0	1: remember (0: do not remember)

Controllable outlet

Prise télécommandée

Pass-through outlet

Toma de corriente de transmisión

Botón de ENCENDIDO/

APAGADO e indicador I FD

à DEL

Prise électrique normale

Toma de corriente controlable

ON/OFF button & LED indicator

Bouton marche/arrêt et témoin

Troubleshooting Guides

The table below lists the several steps involved when adding or removing the unit from the Z-Wave network

Action/Status	Description	LED indication
No node ID Status	The unit has not been added to the Z-Wave network	2-second ON, 2-second OFF
Auto Inclusion	Inclusion starts immediately when power is applied for the first time (This occurs only if no node ID is stored in the module, usually after Exclusion or after executing a Factory Reset)	
Manual Inclusion	If auto inclusion fails: 1. Put the Z-Wave Controller into Inclusion mode 2. Press the ON/OFF button 3 times within 1.5 seconds to put the unit into Inclusion mode	
Exclusion	Put the Z-Wave Controller into Exclusion mode Press the ON/OFF button 3 times within Seconds to put the unit into Exclusion mode	
Factory Reset (Please use this procedure only when the network pri- mary controller is missing or otherwise inoperable)	Press the ON/OFF button 3 times within Seconds to put the unit into exclusion mode Within 1 second of step 1, press and hold the button for 5 seconds Node ID is deleted. The device reverts to factory default state	2-second ON, 2-second OFF

^{*} Failure or success in including/excluding the ID can be viewed on the Z-Wave Controller

Note: If you are connecting this unit to a Z-wave Controller that utilizes the S2 security protocol, you may be asked to enter a 5 digit Device Specific Key (DSK) that is unique to each unit by your controller. This can be found in one of two places:

- on the QR code label on the back of the unit
- on the insert card inside the packaging

Table below lists typical problems encounter

Symptoms	Possible Cause	Solution		
The unit is not working and LED is always off even when knob is pressed.	The unit is not plugged into the electrical outlet properly	Check power connections to the unit		
The unit's LED turns on but connected appliance does not turn ON	The connected appliance has its own power switch set to OFF The appliance requires a separate remote control to turn	Set the ON/OFF switch of the appliance itself to ON position Appliances turned ON/OFF by with remote control cannot be controlled by this ON/OFF plug module		
The module works if operated manually but cannot be controlled wirelessly by end devices in Group 2 mode	Z-Wave Association process was not implemented Frequency interference Out of range	Carry out Z-Wave Association Wait for a while to re-try Move the device or module closer to each other		
Specification				
Operating Voltage	120V/AC, 60Hz			
Maximum Load	1400W combined, 600W max for controlled outlet			
RF Range	Up to 100 ft line of sight			
Frequency Range	US: 908.42 MHz			
FCC ID	UH2-RF96APM			
IC	4706C-RF96APM			
* Specifications are subject to change without notice				

FCC STATEMENT

HCL STALEMENT
This device on my not cause harmful interference, and
2: This device may not cause harmful interference, and
2: This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following meas

· Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Consult the dealer or an experienced radio/IV technician for help.
 FCC CAUTION.
 Any changes or modifications not expressly approved by Eaton Wiring Devices could void the user's authority to operate the equipment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
 This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs.
 Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with greater than 20cm between the radiator & your bod

EATON WIRING DEVICES LIMITED 2 YEAR WARRANTY

EATON WIRING DEVICES LIMITED 2 YEAR WARRANTY
Eaton Wiring Devices warrants its switch to be free of defects in materials and workmanship in normal use and service for a period of two years from date of original purchases. THIS TWO (2) YEAR LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LABILITIES, EXPRESSED OR IMPLED (INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE THAT IS IN DURATION IN EXCESS OF TWO YEARS FROM THE DATE OF ORIGINAL CONSUMER PURCHASE). NO AGENT, REPRESENTATIVE, OR EMPLOYEE OF EATON HAS AUTHORITY TO INCREASE OR A LITER THE OBLIGATIONS OF EATON UNDER THIS WARRANTY.
To obtain warranty service for any properly installed Eaton switch that proves defective in normal use send the defective switch prepaid and insured to Quality Control Dept., Eaton Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, 6a 30269; in Canada: Eaton Wiring Devices, 5925 McLaughlin Road, Mississauga, Ontario LSR 18B. Eaton will repair or replace the defective unit, at its option. Eaton will not be responsible under this warranty if examination shows that the defective condition of the unit was caused by misuses, abuse, improper installation, alteration, improper maintenance or repair of damage in shipment to Eaton. EATON SHALL HAVE NO RESPONSIBILITY FOR INSTALLATION OF THE SWITCH, OR FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE, OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONTINGENT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NIND, RESULTING FROM DEFECTS in JH EXWITCH OR FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR INVESTED AND ANY EXPRESS OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONTINGENT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY SHORLING FROM DEFECTS IN JH EXWITCH OR FOR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT AT EATON'S OPTION. IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT.

THE EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF THE LIMITED VARRANTY OF THIS PRODUCT AT EATON'S OPTION. IMPLIED WARRANTIES (IF ANY) INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTAGITY, ARE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD ENDING TWO YEARS FR apply usu. Some Garaguary provinces as the control of the control

FRANCAIS

RF96APM – MODUL<mark>e z-wave p</mark>lus sans fil enfichable avec interrupteur marche/arrêt: 12A, charge maximum combinée: 1400w

Le module enfichable avec interrupteur marche/arrêt est un dispositif utilisant la technologie Z-Wave Plus entièrement compatible avec tout réseau Z-Wave. Il peut être configuré dans un réseau Z-Wave afin de communiquer directement avec d'autres dispositifs terminaux, comme un détecteur de mouvement à infrarouge passif, ou faire directement rapport à un contrôleur Z-Wave. Ce produit prend en charge le protocole de sécurité S2, qui se sert de messages chiffrés Z-Wave Plus pour communiquer avec les autres produits sécurisés de la gamme Z-Wave Plus. Pour profiter

pleinement des fonctions de sécurité de ce produit, il faut utiliser un contrôleur sécurisé Z-Wave Plus.

Ce module enfichable avec interrupteur marche/arrêt sert à contrôler l'alimentation de l'éclairage et des appareils de la maison. Il est possible de contrôler la charge raccordée en l'associant à un autre terminal, comme un détecteur ou un interrupteur, ou par l'entremise d'automatisations, de calendriers et d'applications mobiles intégrés à un contrôleur Z-Wave compatible. Chaque module sert aussi de répétiteur , afin d'assurer la réception du signal Z-Wave par le destinataire prévu, il le retransmet en lui faisant contourner les obstacles et les points morts.

Inté<mark>gration d</mark>e le module sans fil Z-Wave dans un réseau Z-Wave

usion automatique

Cette fiche marche/arret prend en charge la fonction d'inclusion automatique, c'est-à-dire qu'elle active automatiquement le mode d'inclusion à la première mise en marche suivant toute réinitialisation

À l'avant du dispositif se trouve un bouton marche/arrêt servant à en effectuer l'inclusion, l'exclusion ou l'association.

. Mettre le contrôleur Z-Wave en mode d'inclusion/exclusion. 3. Brancher ce module enfichable marche/arrêt dans une prise murale, près de la charge à contrôler

4. Le processus d'inclusion devrait se terminer dès que le témoin à DEL cesse de cligno

Remarque : Si l'inclusion automatique échoue, consulter la section de dépannage qui se rapporte à l'inclusion manuelle.

1. À partir de l'interface du contrôleur Z-Wave, activer le module enfichable avec interrupteur marche/arrêt tout juste ajouté (suivre les instructions du manuel de l'utilisateur du contrôleur). Le témoin à DEL du module devrait s'allume

2. Désactiver le module avant d'y raccorder tout appareil.

• Brancher ce module avec interrupteur marche/arrêt dans une prise murale, près de l'appareil/la charge d'éclairage à contrôler.

Brancher l'appareil dans la prise télécommandée du module, marquée d'une icône de connexion sans fil.

Remarque : Le module compte deux prises : une de chaque côté. Il est possible de contrôler les charges branchées dans la fiche télécommandée avec ce module, alors que l'autre fiche tient uniquement lieu de prise de courant électrique

Important: S'assurer que la charge totale des deux côtés ne dépasse pas 1400 watts. Par example, si la fiche incontrôlable supporte une charge de 1400 watts, l'autre ne devrait en supporter aucune; si la fiche télécommandée supporte une charge de 600 watts, l'autre devrait en supporter une de 800 watts.

• Laisser en permanence l'interrupteur de la charge en position « ON ».
• Pour contrôler la charge manuellement à partir du module, appuyer simplement sur le bouton marche/arrêt de ce dernier. L'activation du témoin à DEL rouge (pendant environ 5 secondes) indique que l'alimentation électrique est dirigée vers l'appareil concerné. Lorsque le témoin s'éteint, l'alimentation est coupée de l'appareil.

Programmation

Groupe Z-Wave

L'unité prend en charge deux groupes d'association Z-Wave :

Groupe 1: association avec 1 nœud du contrôleur

Groupe 2: association avec 4 nœuds (c.-à-d. des terminaux comme des détecteurs ou d'autres interrupteurs d'éclairage). Cela permet au module marche/arrêt de recevoir des commandes directement de ces terminaux sans passer par le contrôleur

Commandes du groupe 1 :

• Lorsqu'elle est mise sous tension pour la première fois, l'unité envoie un rapport de notification au nœud du groupe 1.

• Lors de la configuration ou d'un changement d'état de l'unité, celle-ci envoie un rapport d'interrupteur bipolaire au nœud du groupe 1. Lorsque l'unité est éteinte, la valeur du rapport d'interrupteur bipolaire est égale à 0xFF.

• Réinitialisation du dispositif : Lorsqu'une réinitialisation d'usine est effectuée, l'unité envoie une notification de réinitialisation locale au nœud du groupe 1

• Lorsqu' on appuie sur le bouton de l'unité, celle-ci envoie une commande de configuration de base aux nœuds du groupe 2. Lorsque l'unité est éteinte, la valeur de la configuration de base est égale à 0x00.

Groupe AGI (information sur le groupe d'association)

Groupe (UTF-8)	Profil	Classe de commandes et commandes (liste) – N octets
Groupe 1 (câble de sécurité)	Général : A	Rapport d'interrupteur bipolaire Rapport de notification Notification de réinitialisation locale du dispositif
Groupe 2 (configuration de base)	Contrôle : touche 1	Configuration de base

Lorsque l'unité est allumée, la valeur de la configuration de base est égale à 0xFF.

Commandes de base

• Requête de base : s'informe de l'état du dispositif. Rapport de base : indique l'état du dispositif.

 Configuration de base : détermine l'état du dispositif Notification

Le dispositif envoie des notifications (type de notification = 0x08, événement = 0x01)

dès sa mise sous tension

Paramètres de configuration

Voici les valeurs configurables Se souvenir du dernier état			
Paramètre Taille Plage Par défaut			
13	1	1/0	1 : se souvenir (0 : ne pas se souvenir)

www eaton com www.eaton.com/wiringdevices

EIS-0245-EFS (REV. B)

1 of 2

Guides de dépannage

Le tableau ci-dessous énumère les diverses étanes liées à l'ajout ou au retrait de l'unité du réseau 7-Wave

Action/état	Description	Témoin à DEL
Aucun état pour le nom de nœud	L'unité n'a pas été ajoutée au réseau Z-Wave.	2 secondes allumé, 2 secondes éteint
Inclusion automatique	L'inclusion démarre aussitôt que le module est mis sous tension pour la première fois (ce qui se produit uniquement si le module ne contient aucun nom de nœud, soit habituellement après une exclusion ou une réinitialisation d'usine).	
Inclusion manuelle	Si l'inclusion automatique échoue : 1. Mettre le contrôleur Z-Wave en mode d'inclusion. 2. Appuyer sur le bouton marche/arrêt trois fois en 1,5 seconde pour mettre le module en mode d'inclusion.	
Exclusion	Mettre le contrôleur Z-Wave en mode d'exclusion. Appuyer sur le bouton marche/arrêt trois fois en 1,5 seconde pour mettre le module en mode d'exclusion.	
Réinitialisation d'usine (Veuillez utiliser cette procédure uniquement lorsque le contrôleur principal du réseau est manquant ou inutilisable.)	1. Appuyer sur le bouton marche/arrêt trois fois en 1,5 seconde pour mettre le module en mode d'exclusion. 2. Dans la seconde qui suit l'étape 1, appuyer et maintenir enfoncé le bouton pendant 5 secondes. 3. Le nom du nœud est supprimé. Le dispositif retrouve ses réglages d'usine.	2 secondes allumé, 2 secondes éteint

^{*} La réussite ou l'échec de l'inclusion/exclusion du nom est affichée sur le contrôleur Z-Wave.

Remarque: En cas de branchement de cette unité à un contrôleur Z-Waye qui se sert du protocole de sécurité S2, l'appareil peut exiger l'inscription d'une clé spécifique (DSK) de 5 chiffres, réservée par votre contrôleur à chaque unité.

Elle se trouve à l'un de ces deux emplacements

- sur l'étiquette du code QR, derrière l'unité;
- sur la fiche insérée dans l'emballage.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. L'u'ulisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS D'EATON WIRING DEVICES

Eaton Wiring Devices garantit que son interrupteur est exempt de défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions d'utilisation et de service normales pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale. CETTE GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, GBLIGATION DE UN ESPONSABILITÉ, QU'ELLE SOIT EXPLUTE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE). AUCUN AGENT, REPRÉSENTANT OU EMPLOYE D'EATON AL POUVOIR D'A SUGMENTE ON DE MODIFIER LES OBLIGATIONS D'EATON EN VERTU DE CETTE GARANTIE.

DE LA DATE D'AGRAT INTIFIALE, AUQUIN GLEN I, REPRESENTANT OU EMPLUYE D'EATON N'A LE PUDUVIT D'AUGMENTER OU DE MODIFIER LES DELIGATIONS D'EATON EN VERTU DE CETTE GARANTIE.

Pour obtenir un service de garantie pour tout interrupteur Eaton correctement installé qui s'avère défectueux dans des conditions d'utilisation normales, envoyer l'interrupteur en question prépayé et assuré à l'adresse suivante : Quality Control Dept, Eaton Wiring Devices, 5925 McLaughlin Road, Mississauga (Ontario) LSR 188. Eaton réparera ou remplacera l'unité défectueuse, à sa discrétion. Eaton ne pour aêtre tenu responsable en vertu de la présente garantie s'il examen prouve que le problème a été causé par une mauvaise utilisation, une utilisation abuseve, une intérion, un mauvais entretien ou une réparation inappropriée avant l'ervoi à Eaton LATION DÉCLIR ESPONSABILITÉ QUANT À L'INSTALLATION DE L'INTERRUPTEUR ET TOUTE BLESSURE, TOUT DOMMAGE MATÉRIEL OU TOUT DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU INDIRECT DE TOUTE SORTE DÉCOULANT DES DÉFAUTS DE L'INTERRUPTEUR OU DE LA VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPLOSABILITÉ DUANT D'UNE GARANTIE EXPLOSABILITÉ D'UNE GARANTIE EXPLOSABILITÉ D'UNE D'UNE GARANTIE EXPLOSABILITÉ D'UNE GARANTIE EXPLOSABILITÉ D'UNE GARANTIE EXPLOSABILITÉ D'UNE GARANTIE EXPLOSABILITÉ

OU IMPLICITE DU PRODUIT.
LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LES PRÉSENTES EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, À LA DISCRÉTION D'EATON. LES GARANTIES IMPLICITES (LE CAS ÉCHÉANT) IMPLIQUENT, SAN TOUTEFOIS SY LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DURENT DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ D'EATON NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT EN VERTU DE TOUT AUTRE RECOURS AUTORISÉ PAR LA LOI. Les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous, car certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité en cas de dommage particulier ou indirect du autorisen Exponération de responsabilité ou encore la modification ou la limitation de la durée d'une garantie implicite. Certaines provinces canadiennes n'autorisent pas l'exclusion ou les écarts de garanties implicites, certaines des limitations ci-dessus peuvent don

à vous. La présente garantie vous donne des droits légaux précis, et d'autres droits peuvent vous être accordés d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre. Lire attentivement les instructions. En cas de questions concernant l'utilisation ou l'entretien de ce produit, écrire à : Consumer Service Division, Eaton Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269.

ESPAÑOL

RF96APM - MÓDULO ENCHUFABLE DE ENCENDIDO/APAGADO INALÁMBRICO Z-WAVE PLUS: 12A, CARGA MÁXIMA COMBINADA: 1200W

El módulo enchufable de ENCENDIDO/APAGADO es un dispositivo habilitado para Z-Wave Plus y es totalmente compatible con cualquier red habilitada para Z-Wave El dispositivo puede ser configurado en una red Z-Wave para comunicarse directamente con otros dispositivos finales tales como sensores de movimiento PIR, o para informar directamente a un controlador de Z-Wave

Este producto es compatible con el protocolo de seguridad S2 que usa mensajes encriptados de Z-Wave Plus para comunicarse con otros productos Z-Wave Plus con seguridad habilitada. A fin de aprovechar completamente las funciones de seguridad de este producto, debe usarse un controlador Z-Wave Plus con seguridad habilitada. Este módulo enchufable de ENCENDIDO/APAGADO está diseñado para controlar el estado de encendido/apagado de la iluminación y los aparatos en el hogar. Controle la carga conectada asociándolo con otro dispositivo final como un sensor o interruptor, o a través de automatizaciones, programaciones y aplicaciones móviles sincronizándolo con un controlador de Z-Wave compatible. Además, cada módulo está diseñado para actuar como un repetidor que retransmite la señal de Z-Wave para garantizar que esta sea recibida en su destino previsto, dirigiendo la señal alrededor de obstáculos y dirigiendo la señal alrededor de obstáculos y zonas sin cobertura de señal

Agregar el módulo inalámbrico Z-Wave a una red Z-Wave:

Este enchufe de ENCENDIDO/APAGADO es compatible con la función de inclusión automática donde ingresará automáticamente el modo inclusión cuando se encienda por primera vez después de un reinicio de fábrica.

- 1. Hay un botón de ENCENDIDO/APAGADO en la parte frontal del dispositivo que se usa para realizar la inclusión, la exclusión y la asociación
- Ponga su Controlador Z-Wave en modo inclusión/exclusión.
- 3. Conecte este módulo enchufable de ENCENDIDO/APAGADO a una toma de corriente de pared cerca de la carga que se controlará.
- 4. El proceso de inclusión se habrá completado cuando el LED deje de parpadear.

Nota: Si la inclusión automática falla, consulte la sección de Resolución de Problemas que se refiere a la inclusión manual.

- 1. Desde la interfaz del Controlador Z-Wave, encienda el módulo enchufable de ENCENDIDO/APAGADO recientemente añadido (consulte el manual del usuario del Controlador para obtener
- instrucciones). El indicador LED del módulo deberá encenderse. 2. Apague el módulo antes de conectar algún aparato a este.

- Instrucciones de operación

 Conecte este módulo de ENCENDIDO/APAGADO en una toma de corriente de pared cerca de la carga de iluminación/del aparato que se controlará.
 Conecte el aparato en la toma de corriente controlable del módulo, que se indica con un ícono inalámbrico impreso en el módulo.

Nota: Encontrará dos tomas de corrientes en lados opuestos del módulo. Las cargas conectadas a la toma de corriente no controlable pueden ser controladas por este módulo, siempre y cuando el otro lado no sea controlable y actúe solo como una toma de corriente eléctrica de trasmisión.

Importante: Asegúrese de que la carga total de ambos lados no exceda los 1400 vatios. Por ejemplo, si la carga del toma de corriente no controlable es de 1400 watts, la otra debería ser de 0 watts; mientras que si la carga del toma de corriente controlable es de 600 watts, la otra debería ser de 800 watts.

- Fije el interruptor en la carga permanentemente en la posición de ENCENDIDO.
- Para controlar la carga manualmente desde el módulo, simplemente presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO del módulo. Cuando el LED indicador rojo se enciende (durante aproximadamente 5 segundos), quiere decir que la energía eléctrica está dirigida hacia el aparato. Cuando el LED se apaga, la energía eléctrica está desconectada del aparato

Le tableau ci-dessous présente les problèmes habituellement rencontrés

Symptômes	Cause possible	Solution	
L'unité ne fonctionne pas et le témoin à DEL est toujours éteint, même si le bouton est enfoncé.	L'unité n'est pas branchée correctement dans la prise électrique.	Vérifier les connexions d'alimentation de l'unité.	
Le témoin à DEL de l'unité s'allume, mais l'appareil connecté ne s'active pas.	L'interrupteur de l'appareil connecté est en position « OFF ». Une autre commande à distance est nécessaire pour allumer l'appareil.	Placer l'interrupteur marche/arrêt de l'appareil en position « ON ». Les appareils allumés et éteints à distance ne peuvent être contrôlés avec ce module marche/arrêt.	
Le module fonctionne s'il est opéré manuellement, mais ne peut être contrôlé à distance par les terminaux en mode Groupe 2.	Le processus d'association au réseau Z-Wave n'a pas été effectué. Linterférence des fréquences. Hors de portée.	Effectuer l'association au réseau Z-Wave. Attendre un moment, puis réessayer. Rapprocher le dispositif du module.	
Spécifications			
Tension de fonctionnement	120 V c.a., 60 Hz		
Charge maximale	1400 W combinés, 600 W max pou	ır sortie contrôlée	
RF Plage	Jusqu'à 100 pi en visibilité directe		
Plage de fréquences	ÉU.: 908,42 MHz		
ID DE LA FCC	UH2-RF96APM		
IC	4706C-RF96APM		
* Les spécifications sont indiquées sous ré	serve de modifications.		

Programación

2 of 2 Grupo Z-Wave

La unidad es compatible con dos Grupos de Asociación de Z-Wave:

Grupo 1: Asociación con 1 nodo Controlador.
Grupo 2: Asociación con 4 nodos (es decir, dispositivos finales tales como detectores u otros interruptores de iluminación). Esta permite que el módulo de ENCENDIDO/APAGADO reciba comandos directamente de estos dispositivos finales sin la participación del controlado Comandos del Grupo 1:

Cuando la unidad se enciende por primera vez, esta envía un informe de notificación al nodo del Grupo 1.

• Al configurar la unidad o cambiar el estado de la unidad, esta enviará un informe de interruptor binario al nodo del Grupo 1. Cuando la unidad está apagada, el valor del informe del interruptor binario es 0x00. Cuando la unidad está encendida, el valor del informe del interruptor binario es 0xFF.

• Reinicio del dispositivo: Al realizar el reinicio de fábrica, la unidad enviará la notificación a nivel local del reinicio del dispositivo al nodo del Grupo 1.

• Cuando se presiona el botón de la unidad, esta envía un comando de configuración básica a los nodos del grupo 2. Cuando la unidad está apagada, el valor de configuración básica es 0x00. Cuando la unidad está encendida, el valor de configuración básica es 0xFF.

Información del Grupo de Asociación (AGI, por sus siglas en inglés)

Grupo (UTF-8)	Perfil	Clase de comandos y bytes N de (lista de) comandos
Grupo 1 (línea de vida)	General: A	Informe de interruptor binario, Informe de notificación Notificación a nivel local del reinicio del dispositivo
Grupo 2 (Configuración básica)	Control: Clave 1	Configuración básica

- Get básico: Consulta sobre el estado del dispositivo.
- Informe básico: Informa el estado del dispositivo Configuración básica: Configura el estado del dispositivo

Notificación

El dispositivo enviará notificaciones (Tino de notificación = 0x08 Evento = 0x01) al ser encendido.

Parámetros de configuración:

Los valores configurables son los siguientes: Recordar el último estado:			
Parámetro Tamaño Rango		Valor predeterminado	
13	1	1/0	1: recuerda (0: no recuerda)

Guías de resolución de problemas

Acción/estado	Descripción	Indicación del LED
Estado sin identifi- cación de nodo	La unidad no ha sido añadida a la red Z-Wave	Encendido de 2 segundos Apagado de 2 segundos
Inclusión automática	La inclusión comienza de inmediato cuando se aplica energía por primera vez. (Esto ocurre solo si no se almacena ninguna identificación de nodo en el módulo, usualmente después de la exclusión o antes de ejecutar un reinicio de fábrica).	
Inclusión manual	Si la inclusión automática falla: 1. Ponga el Controlador Z-Wave en modo Inclusión. 2. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO 3 veces dentro de 1,5 segundos para poner la unidad en modo Inclusión.	
Exclusión	Ponga el Controlador Z-Wave en modo Exclusión. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO veces dentro de 1,5 segundos para poner la unidad en modo Exclusión.	
Reinicio de fábrica (Use este procedimiento solo cuando no se encuentre el controlador primario de la red o, que de otro modo, sea inoperable).	Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO 3 veces dentro de 1,5 segundos para poner la unidad en modo de exclusión. Dentro del segundo 1 del paso 1, presione el botón y manténgalo presionado durante 5 segundos. 3. La identificación del nodos es borra. El dispositivo se revierte al estado de valor predeterminado de fábrica.	Encendido de 2 segundos Apagado de 2 segundos

Nota: Si está conectando esta unidad a un Controlador Z-Waye que utiliza el protocolo de seguridad S2, es posible que se le solicite que ingrese una Clave Específica del dispositivo (DSK, por sus siglas er inglés) de 5 dígitos, que es única para cada unidad por parte de su controlador.

- Esta puede encontrarse en uno de estos dos lugares: En la etiqueta del código QR en la parte posterior de la unidad
- En la tarjeta de inserción dentro del empaque.

ionto tabla monojona los problemas tínico

La siguiente tabla menciona los prob	nemas tipicos encontrados:	
Síntomas	Posible causa	Solución
La unidad no está funcionando y el LED está siempre apagado, incluso cuando se presiona el botón.	La unidad no está conectada correctamente en la toma de corriente eléctrica.	Verifique las conexiones de energía con la unidad.
El LED de la unidad se enciende, pero el aparato conectado, no.	El aparato conectado tiene su propio interruptor de corriente configurado en APAGADO. El aparato necesita un control remoto separado para ser operado.	Configure el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del propio aparato en posición de ENCENDIDO. Los aparatos ENCENDIDOS/APAGADOS con control remoto no pueden controlarse mediante este módulo enchufable de ENCENDIDO/APAGADO.
El módulo funciona si se opera manualmente, pero no puede ser controlado de forma inalámbrica por dispositivos finales en modo del Grupo 2.	No se implementó el proceso de Asociación de Z-Wave. Interferencia de frecuencia. Fuera de rango.	Realice la Asociación de Z-Wave. Espere un momento para volver a intentarlo. Ponga el dispositivo o el módulo más cerca uno del otro.
Especificación		
Tensión de servicio	AC 120 V, 60 Hz	
Carga máxima	1400W combinados, 600W máx.	Para salida controlada
RF Rango	Línea visual de hasta 100 pies	
Rango de frecuencia	EE. UU.: 908,42 MHz	
Identificación FCC	UH2-RF96APM	
IC	4706C-RF96APM	
* Las especificaciones están sujetas a cam	nbios sin aviso.	

GARANTÍA I IMITADA DE 2 AÑOS OTORGADA POR FATON WIRING DEVICES.

GARANIIA LIMITADA DE ZANOS UTURGADA PUR EA LON WINING DEVICES

EATO MÉTING Devices garantiza que su interruptor está libre de defectos en lo referente a materiales y mano de obra bajo uso y servicio normales durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original. ESTA GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADOS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS (INCLUYENDO TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMMERCIABILIDADO I DONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO QUE, EN CUANTO A DURACIÓN,
EXCEDA LOS DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINALA DO EL CLIENTE. INIMIGION AGENTA.

A fin de obtener servicios de garantía para todo interruptor eston instalado correctamente que pruebe defectos en condiciones normales de uso, envie el interruptor defectusos prepagado y asegurado al Departamento de Control de Caidiad, Eaton Wirring Devices, 203

Copper Circle, CRA 20259: en Canadá: Eaton Wirring Devices, 5925 McLaughlin Road, Mississaugo, Ontario, 158 I Bas, Eaton reparará o remplazará la unidad defectous, a su libre elección. Eaton no se responsabilizará, bajo la presente garantia, si al inspección indica que la condición defectuosa de la unidad fue causada por uso inadecuado, abuso, instalación inapropiada, alteración, mantenimiento o reparación inapropiados de daños en el envío a Eaton. EATON NO SERÁ RESPONSABEL DE LA INSTALACIÓN DEL INTERBIETOR N. IN GENERAL DE LA DEPAIRE AND A DEPAIRE AND A DEPAIRE A LA DEPAIRE AND A DEPAIRE A LA DEPAIRE AND A RUPTOR, NI DE NINGUNA LESIÓN, DAÑO A LA PROPIEDAD, O TIPO DE DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONTINGENTE O CONSECUENTE, QUE RESULTE DE LOS DEFECTOS EN EL INTERRUPTOR O POR INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA

LE ÚNICA SOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA LIMITADA CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO A LA LIBRE ELECCIÓNDE EATON, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS LA UNICA SULCIUM PUR INCOMPLIMIENT UDE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA EN EL PRESENTE DUCUMENTO ES LA REPARACIÓN O EL REPARACIÓN PRESCRITA POR LEY, SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños inciden tales o consecuentes ni permiten descargos de responsabilidad, modificaciones o limitación el algunación de los daños inciden tales o consecuentes ni permiten descargos de responsabilidad, modificaciones o limitación es ala duración de una garantía implicita, de modo que las limitaciones enteriores pueden no ser aplicables en su caso. Algunas provincia de Canadá no permiten la exclusi o variación de las garantías implicitas, por lo que es posible que algunas o todas las limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varian de un estado a otro y de una provincia a otra. Lea cuidadosamente las instrucciones incluidas. Si tiene alguna pregunta con respecto al uso o cuidado de este producto, escriba a: División de Servicio al Cliente, Eaton Wiring Devices, 203 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269.

www eaton com www.eaton.com/wiringdevices

EIS-0245-EFS (REV. B)