TANDY COMBO DE TECLADO Y RATÓN INALÁMBRICO



Corporation en Estados Unidos y otros países.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft

Esperamos que disfrute de Combo de Teclado y Ratón Inalámbrico de Tandy. Le suplicamos leer esta quía del usuario

Contenido del Embalaie

- Ratón Inalámbrico
- Teclado Inalámbrico

antes de utilizar su nuevo teclado y ratón.

- Receptor de USB
- Guía del Usuario

Especificaciones

Requisitos del sistema Windows® 10, Windows 8, Windows 72.0 Versiónhasta 32,8ft (10m) Rango de operación. Frecuencia... 2.4 GHz Alimentación Ratón : baterías 2 × AAA .. Teclado: baterías 2 × AAA Resolución de Ratón.. ... 800 / 1200 / 1600 dpi Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

> 5. Pulse DPI repetidamente para seleccionar 800, 1200 ó 1600 dpi. El indicador LED parpadea una vez para 800. dos vez para 1200 v tres veces para 1600.

Configuración

1. Inserte dos baterías AAA según los símbolos de polaridad (+, -) marcados en el interior de teclado y



2. Quitar el receptor de la Enchufe el receptor al puerto USB de su parte inferior del ratón.



4. Encienda su ratón.

Nota Acerca de las Baterías:

- Reemplace las baterías cuando se encienda el indicador de batería baia.
- Deseche las baterías viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre.
- Solamente utilice baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías (alcalinas o recargables), o baterías recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el teclado y ratón durante una semana, retire las baterías. Éstas pueden despedir sustancias químicas capaces de dañar componentes electrónicos



Indicador de batería baja y DPI Encienda cuando la batería está baia

Parpadea: una vez - 800dpi, dos vez - 1200dpi. tres veces - 1600dpi

información adicional sobre la configuración del ratón y ← Anterior ♠ - Navegador web SU USO. → Siguiente 🗷 - F-mail

★ - Favoritos para Internet

🎵 - Abrir reproductor

- Mi computadora

■ - Calculadora

multimedia

Q - Buscar

Funciones Multimedia

►/II - Reproducción/ 4+ - Subir

Indicadores LED -

A - Se ilumina cuando

Caps Lock está activado

1 - Se enciende cuando

Num Lock está activado

batería está baja

- Se enciende cuando la

Z X O V B N M C C C em e 1 1 1 1

TANDY

Para el desempeño óptimo, coloque del teclado y ratón

Su teclado entra en modo de ahorro de energia cuando

Almacene el receptor en el ratón cuando no se utilice el ratón.

Si no tiene pensado utilizar el ratón, apagar su ratón para

marchar en vacío al cabo de 5 minutos. Para reactivar el

cercano al receptor dentro 10m (32,8 pies)

teclado, pulse cualquier tecla.

ahorrar la energía de la batería.

ASDFGHJKL

Pausa

Sincronización

Si el ratón o teclado no está funcionando adecuadamente. sincronizar el teclado y ratón con el receptor otra vez.

Consulte su sistema operativo de asistencia en línea para

- 1. Apagar el ratón. Desenchufe y enchufe el receptor en el puerto USB del computadora.
- 2. Ratón: Encender el ratón. Pulse y mantenga pulsado el botón rueda y botón derecho. Se llevará de 5 segundos para emparejar.

Teclado: Pulse Esc y K para iniciar el sincronización. Se llevará de 4 a 8 segundos para empareiar.

3. La sincronización toma aproximadamente 15 segundos.

Cuidado y Servicio

- Vidrio, terciopelo negro, o espejos pueden interrumpir el sensor óptico.
- Maneje el teclado y ratón con cuidado; no lo deje caer.
- No modifique ni manipule los componentes internos del ratón. Podría provocar fallos en el funcionamiento e invalidar la garantía.
- Utilice y almacene el teclado y ratón sólo en entorno de temperatura ambiente.
- Mantenga seco el teclado y ratón; si se moja, séguelo inmediatamente con un paño.
- Mantenga el teclado y ratón alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.

Información de la FCC

mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B. de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vava a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- · Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el recentor
- Si necesita avuda, consulte a su comerciante o a un técnico de radio v televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere deiar de utilizar el producto. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el partido responsable para conformidad podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo

> Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina. v (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.





•	Modelo	2604602	
•		General Wireless Operations Inc. dba RadioShack 300 RadioShack Circle Fort Worth, TX 76102 817-415-3200	
		-	-

Combo de Teclado y Ratón Inalámbrico

Garantía Limitada de 1-Año Consulte www.radioshack.com/help para detalles. RadioShack Customer Relations

300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102

RoHS Cumple la "Directiva de las Restricciones en Sustancias Peligrosas" de la Unión en Sustancias Peligrosas" de la Unión Europea, que protege el medio ambiente restringiendo el uso de ciertos materiales y productos.

www.radioshack.com

© 2016 General Wireless Operations Inc. Todos los derechos reservados. Tandy es una marca registrada bajo licencia por General Wireless Operations Inc., dba RadioShack

Impreso en China

2604602 UG SP.032816.indd All Pages

4/14/2016 5:32:15 PM

2604602