





Betriebsanleitung
Operating instructions
Notice d'utilisation


efector 190°

Lese-/Schreibkopf für RF-Identifikationssysteme

Read/write head for RF identification systems

Tête de lecture/écriture pour identification par radiofréquence (RFID)

DTA100



Diese Betriebsanleitung

- ... gilt für alle Geräte des Typs DTA100.
- ... richtet sich an fachkundige Personen im Sinne von EMV- und der Niederspannungs-Richtlinie.
- ... ist Bestandteil des Gerätes. Sie enthält Angaben zum korrekten Umgang mit dem Produkt. Lesen Sie sie vor dem Einsatz, damit Sie mit Einsatzbedingungen, Installation und Betrieb vertraut werden. Befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Inhalt

1.	Sicherheitsweise
2.	Bestimmungsgemäße Verwendung Seite
3.	Funktionsweise
4.	Anzeigeelemente
5.	Montage
6.	Elektrischer Anschluss
7.	Der Lese-/Schreibkopf im AS-i Netzwerk Grundeinstellung
8.	Zusatzfunktionen gemäß AS-i Profil 7.4 Seite 8
9.	Funkanlagenzulassung
10.	EG-Konformitätserklärung
11.	Wartung, Instandsetzung, Entsorgung Seite &
12.	Technische Daten Maße

1. Sicherheitshinweise



Allgemeines

Befolgen Sie die Angaben der Betriebsanleitung. Nichtbeachten der Hinweise, Verwendung außerhalb der nachstehend genannten bestimmungsgemäßen Verwendung, falsche Installation oder Handhabung können Beeinträchtigungen der Sicherheit von Menschen und Anlagen zur Folge haben.

Der Einbau und Anschluss muss den gültigen nationalen und internationalen Normen entsprechen. Die Verantwortung trägt derjenige, der das Gerät installiert.

Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft eingebaut, angeschlossen und in Betrieb gesetzt werden, da die sichere Funktion des Gerätes und der Anlage nur bei ordnungsgemäßer Installation gewährleistet ist.

Schalten Sie das Gerät extern spannungsfrei bevor Sie irgendwelche Arbeiten an ihm vornehmen.

Das Gerät muss gemäß den Kriterien für sichere Kleinspannung (SELV) mit einer externen Gleichspannung von 26,5...31,6 V versorgt werden.

Das Gerät ist gemäß nachstehender technischer Spezifikation in einem weiten Umgebungstemperaturbereich betreibbar. Aufgrund der zusätzlichen Eigenerwärmung kann es an den Gehäusewandungen beim Berühren in heißer Umgebung zu hohen wahrnehmbaren Temperaturen kommen.

Bei Fehlfunktion des Gerätes oder bei Unklarheiten setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung. Eingriffe in das Gerät können schwerwiegende Beeinträchtigungen der Sicherheit von Menschen und Anlagen zur Folge haben. Sie sind nicht zulässig und führen zu Haftungs- und Gewährleistungsauschluss.



Funkanlagen

Transportieren und lagern Sie keine entflammbaren Gase, Flüssigkeiten oder explosive Stoffe im Bereich des Gerätes. Funkgeräte dürfen generell nicht in der Nähe von Tankstellen, Kraftstoffdepots, Chemiewerken oder Sprengarbeiten benutzt werden.



Elektronische Geräte

Der Betrieb kann die Funktionsfähigkeit von nicht ordnungsgemäß geschirmten elektronischen Geräten beeinträchtigen. Schalten Sie das Gerät in der Nähe medizinischer Geräte aus. Bitte informieren Sie sich bei Störungen ggf. beim Hersteller des jeweiligen Gerätes.

FCC Zulassungshinweis

Entsprechende Hinweise für die Funkzulassung USA/Kanada befinden sich im englischsprachigen Teil unter "1. Safety Instruction".

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Lese-/Schreibkopf DTA100 liest berührungslos Daten von systemkonformen RFID-Transpondern (ID-TAGs),
- wandelt sie in digital codierte Werte
- und stellt diese der AS-i Steuerungsebene zur Verfügung (AS-i Master, Controller oder Host).


Einsatzbereiche sind z.B.:

- Materialflusssteuerung und -kontrolle in Fertigungslinien,
- Lagermanagement durch automatische Lagerguterkennung,
- Behältermanagement, Kommissionierung oder die Warenverfolgung.


3. Funktionsweise

Die ID-TAGs werden passiv betrieben, d.h. ohne Batterie. Die zum Betrieb notwendige Energie wird vom Lese-/Schreibkopf aufgebracht.

Das physikalische Prinzip der Energieübertragung beruht auf der induktiven Kopplung. Die integrierte Antennenspule des Lese-/Schreibkopfes erzeugt ein magnetisches Feld, das zu einem Teil die Antennenspule des ID-TAGs durchdringt. Durch Induktion wird dort eine Spannung erzeugt die den Datenträger mit Energie versorgt.




4. Anzeigeelemente



5. Montage

Die Befestigung erfolgt wahlweise mit 2 Stk. M4 Schrauben und Muttern oder mittels Klemmhalterung. Informationen zum erhältlichen Montagezubehör finden Sie im Internet unter:

www.ifm-electronic.com → Datenblatt-Suche → DTA100 → Zubehör




Bei der Montage von mehreren Lese-/Schreibköpfen die Mindestabstände zwischen den Systemen beachten → siehe 12. Technische Daten.

6. Elektrischer Anschluss


Den Lese-/Schreibkopf über die M12-Steckverbindung mit dem AS-i-Netz verbinden. Die Spannungsversorgung erfolgt aus dem AS-i-Netz.

Eine Auswahl an Kabeldosen finden Sie im Internet unter:

www.ifm-electronic.com → Datenblatt-Suche → DTA100 → Zubehör



Abstand AS-i Leitung zum Lese-/Schreibkopfgehäuse beachten.



7. Der Lese-/Schreibkopf im ASi-Netzwerk

Grundeinstellung

Parameter	Wert
I/O Code [hex]	7
ID Code [hex]	4
Extended ID2 Code [hex]	С
ID1 Code für Codewert [hex]	F
Slave-Adresse (Werkseinstellung)	0

Adressierung

Der Lese-/Schreibkopf wird adressiert mit einem Adressiergerät (z.B. AC1144), dem Master oder mit der AS-i-Software des Hosts (die Komponenten müssen AS-i Version 2.1 unterstützen).

Vergeben Sie eine Adresse zwischen 1 und 31.

Analogwert-Repräsentation

Für das AS-Interface ist der Lese-/Schreibkopf ein Analogeingang-Slave mit Übertragungsprotokoll nach Profil 7.4. Arbeitet der Master gemäß Master-Profil M3 oder M4, erkennt er den Lese-/Schreibkopf automatisch und unterstützt das Profil 7.4.


Im Bereich der Analogwertübertragung sind die Profile 7.3 und 7.4 identisch.

Das Handbuch mit der ausführlichen Beschreibung der AS-i Dienste nach Profil 7.4 finden Sie im Internet unter:

www.ifm-electronic.com → Datenblatt-Suche → DTA100 → weitere Informationen

Belegung der Datenbits

In einem Übertragungszyklus werden folgende Daten in Datentripel übertragen:



Additional Information Bits:

O = Overflow-Bit (wird bei den Werten 7FFF und 8000 Hex. gesetzt, sonst 0)

V = Valid-Bit (wird bei einem gültigen Wert gesetzt)

Codewert-Darstellung durch Datenbits D16...D1

Die Darstellung des ID-Wertes erfolgt als vorzeichenbehaftete 16 Bit Zahl.

Bereich	Dezimal von	bis	Hex von	bis
Wertebereich	0	32767	0	7FFF
Meldebereich	-1	-32768	FFFF	8000

Wert 0 = kein ID-TAG im Lesebereich oder ID-TAG nicht erkannt.

8. Zusatzfunktionen gemäß AS-i Profil 7.4

Read ID String

Abfrage von AS-i Slave Informationen.

Read Diagnosis String

Abfrage von Statistiken über Lese-/Schreibvorgänge.

Read Parameter String

(nicht implementiert)

Write Parameter String

Schreiben von Daten auf den Transponder.

Das Handbuch mit der ausführlichen Beschreibung der AS-i Dienste nach Profil 7.4 finden Sie im Internet unter:

www.ifm-electronic.com → Datenblatt-Suche → DTA100 → weitere Informationen

9. Funkanlagenzulassung

Kennzeichnung nach R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment)

CE-Identifikationsnummer: CE 0682

Intended use: Verwendung in allen EU Staaten

10. EG-Konformitätserklärung

Die EG-Konformitätserklärung ist im Internet einsehbar unter:

www.ifm-electronic.com → Datenblatt-Suche → DTA100 → weitere Informationen

11. Wartung, Instandsetzung, Entsorgung

Bei sachgemäßem Betrieb sind keine Maßnahmen für Wartung und Instandhaltung notwendig. Das Gerät darf nur vom Hersteller repariert werden.


Entsorgen Sie das Gerät nach Gebrauch umweltgerecht gemäß den gültigen nationalen Bestimmungen.

12. Technische Daten

DTA100

Lese-/Schreibkopf DTS/125/RW/AS/US

mit integriertem AS-i Slave Profil 7.4 schwenkbare M12-Steckverbindung



EN 50295 (1999-03)

PA (Polyamid) 3 LED

grün: Betriebsspannung gelb: TAG gelesen rot: Fehler AS-i Datenkommunikation

M12-Steckverbindung

Einsatzbereich Erkennen von Objekten auf Transporteinrichtungen; geeignet für Vorbeifahrgeschwindigkeiten bis 0,5 m/s Elektrische Ausführung AS-i Betriebsspannung 26,5...31,6 DC (AS-i) [V]Stromaufnahme [mA] ≤ 50 Arbeitsfrequenz [kHz] 125 Vorbeifahrgeschwindigkeit [m/s] Lesen: ≤ 0,5 Schreiben: nur statisch Abstand zum ID-TAG * [mm] Lesen: \leq 15 (bei 0,5 m/s); \leq 20 (statisch) Schreiben: ≤ 10 (statisch) Abstand Lese-/Schreibkopf Lesen: ≥ 200 [mm] Lesen und Schreiben: ≥ 400 Datenbereitstellungszeit [ms] Wertebereich 16 Bit (15 Bit ID-Wert, 1 Bit Meldungen) Umgebungstemperatur: -20...50 °C Umgebungsbedingungen Lagertemperatur: -25....80 °C Vibration: 20 g; 10...2000 Hz Schock: 50 g; 11 ms Schutzart, Schutzklasse IP 67. III AS-i-Profil 7.4 E/A-Konfiguration [Hex] 4 ID-Code [Hex] AS-i-Zertifikat 71501

ifm electronic gmbh • Teichstraße 4 • D-45127 Essen

EMV

Anzeige

Anschluss

Bemerkungen

Gehäusewerkstoffe

Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor!

*) bezogen auf ID-TAG E80301 (Mitte Schraube)

Abstände zu anderen ID-TAGs siehe jeweiliges Datenblatt (E803xx)

DE - DTA100

17.03.2006

The operating instructions

- ... apply to all DTA100 type units.
- ... are for authorised persons according to the EMC and low voltage directives.
- ... are part of the unit. They contain information about the correct handling of the product. Read them before use to familiarise yourself with operating conditions, installation and operation. Follow the safety instructions.

Contents

1.	Safety instructions	11
2.	Function and features	12
3.	Operating principle	12
4.	Indicators	13
5.	Installation page	13
6.	Electrical connection	14
7.	The read/write head in the AS-i network Basic setting	15 15 15
8.	Additional functions to the AS-i profile 7.4 page	16
9.	Approval of radio equipment	16
10.	EC declaration of conformity page	16
11.	Maintenance, repair, disposalpage	16
12.	Technical data Dimension	17 17

1. Safety instructions

General

Follow the operating instructions. Non-observance of the instructions, operation which is not in accordance with prescribed use, wrong installation or handling can affect the safety of people and machinery.

The installation and connection must comply with the applicable national and international standards. Responsibility lies with the person installing the unit. The unit must be installed, connected and put into operation by a qualified electrician as the safe function of the unit and machinery is only guaranteed when installation is correctly carried out.

Disconnect the unit externally before handling it.

The unit must be supplied with an external direct voltage of 26.5...31.6 V according to the criteria for safe extra-low voltage (SELV).

According to the technical specifications indicated in the instructions the unit can be operated in a wide operating temperature range. Because of the additional internal heating the housing walls can have high perceptible temperatures when touched in hot environments.

In case of malfunction of the unit or uncertainties please contact the manufacturer. Tampering with the unit can seriously affect the safety of people and machinery. This is not permitted and leads to an exclusion of liability and warranty.



Radio equipment

Do not transport and store any flammable gases, liquids or explosive substances near the unit. In general, radio equipment must not be used in the vicinity of petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Electronic devices

Operation of the unit can affect the function of electronic devices that are not correctly shielded. Disconnect the unit in the vicinity of medical equipment. Please contact the manufacturer of the corresponding device or equipment in case of problems.

FCC Notices (USA, Canada)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions.

- (1) this device my not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by **ifm electronic gmbh** may void the FCC authorization to operate this equipment.

2. Function and features

- The DTA100 read/write head reads without contact data of RFID transponders (ID tags) that conform to the system,
- converts them into digitally coded values
- and provides them to the AS-i control level (AS-i master, controller or host).

Application examples:


- Material flow control in production lines
- Warehouse management by the automatic detection of stored products
- Tank management, order picking or product tracking

3. Operating principle


The ID tags are operated passively, i.e. without battery. The energy required for operation is supplied by the read/write head.

The physical principle of the energy transfer is based on inductive coupling. The antenna coil integrated in the read/write head generates a magnetic field which partly penetrates the antenna coil of the ID tag.

A voltage is generated by induction that supplies the data carrier with energy.




4. Indicators



5. Installation

Fixing is done using 2 M4 screws and nuts or an angle bracket. Information about the available mounting accessories is given on our website at:

www.ifm-electronic.com → Data sheet direct → DTA100 → Accessories




When mounting several read/write heads adhere to the minimum distances between the systems \rightarrow see 12. Technical data.

6. Electrical connection


Connect the read/write head to the AS-i network using the M12 connector. Voltage is supplied via the AS-i network.

You can find a selection of sockets on our website at:

www.ifm-electronic.com → Data sheet direct → DTA100 → Accessories



Adhere to the distance between the AS-i cable and the housing of the read/write head.



7. The read/write head in the AS-i network

Basic setting

Parameters	Values
I/O code [hex]	7
ID code [hex]	4
Extended ID2 code [hex]	С
ID1 code for coded value [hex]	F
Slave address (factory setting)	0

Addressing

The read/write head is addressed using an addressing unit (e.g. AC1144), the master or the AS-i software of the host (the components must support the AS-i version 2.1).

Assign an address between 1 and 31.

Analogue value representation

For the AS-interface the read/write head is a slave having an analogue input with the transmission protocol to the profile 7.4. If the master operates to the master profile M3 or M4, it automatically detects the read/write head and supports the profile 7.4.


For the analogue value transmission the profiles 7.3 and 7.4 are identical.

You can find the manual with details about the AS-i services to the profile 7.4 on our website at:

www.ifm-electronic.com → Data sheet direct → DTA100 → Additional Data

Assignment of the data bits

In one transmission cycle the following data are transferred in data triples.



Additional information bits:

O = overflow bit (is set for the values 7FFF and 8000 hex, otherwise 0)

V = valid bit (is set for a valid value)

Coded value representation using the data bits D16...D1

The ID value is represented as a signed 16-bit number.

Range	Decimal from	to	Hex from	to
Value range	0	32767	0	7FFF
Message range	-1	-32768	FFFF	8000

Value 0 = no ID tag in the reading range or ID tag not detected.

8. Additional functions to the AS-i profile 7.4

Read ID string

Reading of AS-i slave information

Read diagnosis string

Reading of statistics of read/write operations

Read parameter string

(not implemented)

Write parameter string

Writing of data to the transponder

You can find the manual with details about the AS-i services to the profile 7.4 on our website at:

www.ifm-electronic.com → Data sheet direct → DTA100 → Additional Data

9. Approval of radio equipment

Marking to R & TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment)

CE identification number: CE 0682 Intended use: use in all EU countries

10. EC Declaration of Conformity

You can find the EC declaration of conformity on our website at:

www.ifm-electronic.com → Data sheet direct → DTA100 → Additional Data

11. Maintenance, repair, disposal

In case of correct use no maintenance and repair measures are necessary. Only the manufacturer is allowed to repair the unit.


After use dispose of the unit in an environmentally friendly way in accordance with the applicable national regulations.

12. Technical data

DTA100

Read/write head DTS/125/RW/AS/US

with integrated AS-i slave profile 7.4 rotatable M12 connector



Application Electrical design		Detection of objects on conveying systems; suitable for travel speeds up to 0.5 m/s AS-i
Liectrical design		AUTI
Operating voltage	[V]	26.531.6 DC (AS-i)
Current consumption	[mA]	≤ 50
Operating frequency	[kHz]	125
Travel speed *	[m/s]	read: ≤ 0.5 write: only static
Distance to the ID tag *	[mm]	read: ≤ 15 (at 0.5 m/s); ≤ 20 (static) write: ≤ 10 (static)
Separation between read/ heads [mm]	write	read: ≥ 200 read and write: ≥ 400
Data provision time	[ms]	≤ 70
Value range		16 bits (15-bit ID value, 1-bit message)
Operating conditions		operating temperature: -2050 °C storage temperature: -2580 °C vibration: 20 g; 102000 Hz shock: 50 g; 11 ms
Protection		IP 67, III
AS-i profile		7.4
I/O configuration	[Hex]	7
ID code	[Hex]	4
AS-i certificate		71501
EMC		EN 50295 (1999-03)
Housing material		PA (polyamide)
Display		3 LED green: operating voltage yellow: tag read red: error AS-i data communication
Connection		M12 connector

ifm electronic gmbh • Teichstraße 4 • D-45127 Essen

Remarks

For the distances to other ID tags see the respective data sheet (E803xx) We reserve the right to make technical alterations without prior notice .

*) referred to the ID tag E80301 (middle of the screw)

GB - DTA100

17.03.2006

La notice d'utilisation

- ... s'applique à tous les appareils de type DTA100.
- ... s'adresse à des personnes compétentes selon les directives CEM et basse tension.
- ... fait partie de l'appareil. Elle fournit des indications sur l'utilisation correcte du produit. Lisez-la avant l'utilisation afin de vous familiariser avec les conditions environnantes, l'installation et le fonctionnement. Respectez les consignes de sécurité.

Contenu

1.	Consignes de sécurité
2.	Caractéristiques et fonctionnement page 20
3.	Fonctionnement
4.	Eléments de visualisation
5.	Montage
6.	Raccordement électrique
7.	La tête de lecture/écriture dans le réseau AS-i Réglage de base
8.	Fonctions supplémentaires selon le profil AS-i 7.4 page 24
9.	Homologation des équipements radio page 24
10.	Déclaration de Conformité CE
11.	Maintenance, réparation, élimination page 24
12.	Données techniques Dimension

1. Consignes de sécurité



Généralité

Respectez les indications de la notice d'utilisation. Le non-respect des consignes, l'emploi non conforme par rapport aux prescriptions, un montage ou une manipulation incorrects peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes et des installations.

Le montage et le raccordement doivent être conformes aux normes nationales et internationales en vigueur. La personne qui installe l'appareil en est responsable.

L'appareil doit être monté, raccordé et mis en service par un électricien qualifié car seul un montage correct garantit le bon fonctionnement de l'appareil et de l'installation.

Mettre l'appareil hors tension avant de le manipuler.

L'appareil doit être alimenté en tension continue de 26,5 à 31,6 V selon les critères de la basse tension de sécurité (TBTS).

L'appareil peut fonctionner dans une grande plage de températures ambiantes selon la spécification technique fournie dans la notice. En ambiance chaude, en raison de l'échauffement interne supplémentaire, les parois du boîtier peuvent monter à des températures importantes.

En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil ou en cas de doute, veuillez contacter le fabricant. Les interventions sur l'appareil peuvent avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes et des installations. Elles ne sont pas autorisées et aboutissent à une exclusion de responsabilité et de garantie.



Equipements radio

Ne transportez et stockez pas de gaz, liquides inflammables ou de substances explosives près de l'appareil. En général, les équipements radio ne doivent pas être utilisés à proximité de stations d'essence, de dépôts de carburants, d'usines chimiques ou de lieux où il existe des risques de détonation.



Appareils électroniques

L'emploi de l'appareil peut affecter le bon fonctionnement des appareils électroniques qui ne sont pas correctement blindés. Mettez l'appareil hors tension à proximité des équipements médicaux. En cas de problèmes, veuillez contacter le fabricant de l'appareil ou de l'équipement correspondant.

Homologation FCC

Des informations correspondantes concernant cette homologation du matériel radio aux Etats-Unis / au Canada se trouvent dans la partie anglaise "1. Safety Instruction".

2. Caractéristiques et fonctionnement

- La tête de lecture/écriture DTA100 lit sans contact les données des étiquettes électroniques RFID (TAG) qui sont compatibles avec le système,
- les convertit en valeurs codées numériquement
- et les met à la disposition du bus de communication AS-i (maître AS-i , passerelle AS-i vers un autre bus de terrain, système de commande).

Exemples d'applications :


- Contrôle du flux de manutention dans des lignes de production ;
- Gestion de magasin grâce à une détection automatique des produits stockés ;
- Gestion de cuves, préparation de commandes ou traçabilité des produits fabriqués.

3. Fonctionnement


Les TAG sont passifs, l'énergie nécessaire à leur fonctionnement étant fournie par la tête de lecture/écriture.

Le principe physique du transfert de l'énergie repose sur le couplage inductif. La bobine de l'antenne intégrée dans la tête de lecture/écriture génère un champ magnétique qui pénètre en partie la bobine de l'antenne du TAG.

Une tension est générée par induction qui alimente le support de données en énergie.




4. Eléments de visualisation



5. Montage

La fixation se fait par 2 vis M4 et écrous ou par une équerre. Vous trouverez des informations sur les accessoires de montage disponibles sur notre site web à :

www.ifm-electronic.com → Fiche technique → DTA100 → Accessoires




En cas de montage de plusieurs têtes de lecture/écriture respectez les distances minimales entre les systèmes → voir 12. Données techniques.

6. Raccordement électrique


Raccordez la tête de lecture/écriture au réseau AS-i via le connecteur M12. L'alimentation en tension s'effectue via le réseau AS-i.

Vous trouvez une sélection de connecteurs femelles sur notre site web à :

www.ifm-electronic.com → Fiche technique → DTA100 → Accessoires



Respectez la distance entre le câble AS-i et le boîtier de la tête de lecture/d'écriture.



FRANÇAIS

7. La tête de lecture/écriture dans le réseau AS-i

Réglages de base

Profil AS-i / Adresse	Valeurs
Code E/S [hexa]	7
Code ID [hexa]	4
Code ID2 [hexa]	С
Code ID1 [hexa]	F
Adresse d'esclave (réglage usine)	0

Adressage

La tête de lecture/écriture est adressée à l'aide d'une unité d'adressage (par ex. AC1144), le maître AS-i ou le logiciel AS-i du système de commande (les composants doivent être compatibles avec la version AS-i V 2.1).

Affectez une adresse entre 1 et 31.

Représentation des valeurs analogiques

La tête de lecture / écriture est considérée comme un esclave AS-i à une entrée analogique utilisant le protocole de transmission suivant le profil AS-i 7.4. Si le maître AS-i travaille selon le profil maître M3 ou M4, il détecte automatiquement la tête de lecture/écriture et est compatible avec le profil 7.4.

Pour la transmission de valeurs analogiques les profils 7.3 et 7.4 sont identiques.

Vous trouvez le manuel donnant un descriptif détaillé de la communication AS-i selon le profil 7.4 sur notre site web à :

www.ifm-electronic.com → Fiche technique → DTA100 → Information sur le Produit

Affectation des bits de données

Dans un cycle de transmission les données suivantes sont transmises par triplets de données :



Bits d'information supplémentaires :

O = bit de débordement (est mis à 1 pour les valeurs 7FFF et 8000 hexa, sinon 0)

V = bit valable (est mis à 1 pour une valeur valable)

Représentation des valeurs stockées par des bits de données D16...D1

La valeur numérique stockée dans le TAG est représentée par un nombre de 16 bits avec signe.

Plage	Décimal de	à	Hexa de	à
Plage de valeurs	0	32767	0	7FFF
Plage de messages	-1	-32768	FFFF	8000

Valeur 0 = aucun TAG dans la plage de lecture ou TAG non détecté.

8. Fonctions supplémentaires selon le profil AS-i 7.4

Read ID string (lecture de la chaîne ID)

Lecture des informations venant de l'esclave AS-i

Read diagnosis string (lecture de la chaîne de diagnostic)

Lecture de statistiques des opérations de lecture/écriture

Read parameter string (lecture de la chaîne de paramètres) (non implémenté)

Write parameter string (écriture de la chaîne de paramètres)

Ecriture de données sur le TAG

Vous trouvez le manuel donnant un descriptif détaillé des possibilités du profil 7.4 sur notre site web à :

www.ifm-electronic.com → Fiche technique → DTA100 → Information sur le Produit

9. Homologation des équipements radio

Marquage selon R & TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment = équipements radioélectriques et équipements terminaux de télécommunications) Numéro d'identification CE : CE 0682

Numero a identification CE. CE 0002

Utilisation prévue : utilisation dans tous les états de l'UE

10. Déclaration de Conformité CE

Vous trouvez la déclaration de conformité CE sur notre site web à : www.ifm-electronic.com → Fiche technique → DTA100 → Information sur le Produit

11. Maintenance, réparation, élimination

En cas de fonctionnement correct, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures relatives à la maintenance et la réparation. L'appareil ne doit être réparé que par le fabricant.

Assurez une élimination écologique de l'appareil après son usage selon les règlements nationaux en vigueur.


RANÇAIS

12. Données techniques

DTA100

Tête de lecture/écriture RFID DTS/125/RW/AS/US

avec esclave AS-i intégré profil 7.4 connecteur M12 orientable



Application

Technologie

Tension d'alimentation [V]

Consommation [mA]

Fréquence de fonctionnement [kHz]

Vitesse de passage * [m/s]

Distance du TAG * [mm]

Distance entre têtes de lecture/écriture [mm]

Temps de fourniture des données [ms]

Plage de valeurs

Remarques

Conditions d'utilisation

Détection d'objets sur des systèmes de convoyage ;			
appropriée pour des vitesses de passage jusqu'à 0,5 m/s			
AS-i			

26,531,6 DC (AS-i)	
≤ 50	
125	
lecture : ≤ 0,5	
écriture : seulement statique	
lecture : ≤ 15 (à 0,5 m/s); ≤ 20 (statique)	
écriture : ≤ 10 (statique)	

lecture : ≥ 200 lecture et écriture : ≥ 400

≤ 70

16 bits (valeur ID de 15 bits + 1 bit de signe)

température ambiante : -20...50 °C température de stockage : -25....80 °C vibration : 20 g; 10...2000 Hz choc : 50 g: 11 ms

Protection	
Profil AS-i	
Configuration E/S	[hexa]
Code ID	[hexa]
Certificat AS-i	
CEM	
Matières boîtier	
Indication	

Raccordement

choc . 50 g, 11 ms
IP 67, III
7.4
7
4
71501
EN 50295 (1999-03)
PA (polyamide)
3 LED verte : tension d'alimentation jaune : TAG lu rouge : erreur de communication des données AS-i

embase M12

*) par rapport au TAG E80301 (milieu de la vis)
Pour les distances avec d'autres TAG voir la fiche technique correspondante (E803xx)

ifm electronic gmbh • Teichstraße 4 • D-45127 Essen

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis .

FR - DTA100

17.03.2006