# Features:

- Officially licensed Pokémon collectable
   Auxiliary In 3.5mm input for direct connection

- Precision tuned ported speaker enclosure
   Oversized 52mm driver for enhanced bass and detail
   USB Rechargeable Lithium-Ion 2000 mAh battery
   Volume, Play Pause, FF, RR, control buttons

- · Sound indications for Bluetooth® Connection / Low Battery • Mil spec PCB with SMD parts for amplification

# **Specifications:**

- Connectivity: Wireless Bluetooth® V5.0
  Dimensions: 5.12" x 5.46" / 130mm x 138.8mm
  Battery Life: 4-10 hours (varies upon volume, charge and connection)
  Battery: Rechargeable Lithium-lon via Micro USB
  Speakers: SZmm Massive Audio® driver
  USB Port: Micro USB, DC 5V/1A

- Frequency: 500Hz 20KHz S/N: 88dB

# Packing:

- 1 x Jigglypuff Speaker

- 1 x Micro USB Cable 1 x 3.5mm Cable 1 x User Guide







# JIGGLYPUFF BLUETOOTH® SPEAKER **USER GUIDE**

Applicable models: KULO-PK-JG



# Button Interface:

- Left = ON / Bluetooth® & Auxiliary
  (plugging in the 3.5mm cable will auto switch to auxiliary)
  Right = OFF

# Play / Pause / FF / RR

- lay / Pause / FF / KK
  Press + for Volume Up (Quick press)
  Press for Volume Down (Quick Press
  Press > for PLAY and again for PAUSE
  Press and hold for Previous Track
  Press and hold + for Next Track

 $^{\circ}$ Do not use while charging, Use 5V / 1A USB charge block or computer's USB port  $^{\circ}$ Due to constant improvements specifications are subject to change without notice

1	Charging / ON Status LED Indicator	4	Micro USB Charging
2	Bluetooth / OFF Switch	5	Volume, Skip Track, Play/Pause
3	Auxiliary Input		





# The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by POKÉMON $^{\rm m}$ is under license.

©2019 The Pokémon Company International. ©1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

MANUFACTURED BY | FABRIQUÉ PAR | PRODOTTO DA HERGESTELLT VON | MANUFACTURADO POR GEEKNET, INC. 625 WESTPORT PARKWAY, GRAPEVINE, TX 76051 U.S.A. MADE IN CHINA | FABRIQUÉ EN CHINE | FATTO IN CINA IN CHINA HERGESTELLT | HECHO EN CHINA







# Base LED Indicator:

LED OFF = Fully Charged Red LED = Charging Blue LED = Connected to Bluetooth® or AUX Red Flashing LED = Low Battery Blue Flashing LED = ON / Looking for Bluetooth® connection

Bluetooth Pairing:

Move the switch on the back to the far left position

The Bluetooth' name is = JIGGLYPUFT

The device will auto pair to the last device it was connected to

If no device can be auto-paired, the speaker will wait for a new device to connect

Charging:

We recommend tuning off the device before charging

Connect the device and power source via Micro-USB cable Use a 1A / 5V USB charging block\* or

connect to your computers USB portThe LED will turn OFF when charging is complete

'although we employ protection circuitry, using a higher Amp/Volt charging block than

recommended may damage your unit

# TROUBLESHOOTING:

HEARING DISTORTION
A Lower the volume on your phone/device.
B Make sure it's charged up! Check for low battery, and charge speaker via USB.

NOT LOUD ENOUGH?
 A Turn up the volume on your phone and device
 B Make sure it's charged up!

3 <u>UNABLE TO PAIR WITH BLUETOOTH\* DEVICE?</u>
A Confirm that your phone/device is Bluetooth\* compatible.
B Follow Bluetooth\* pairing instructions in this guide

EXPERIENCING SIGNAL LOSS OR DROPOUTS VIA BLUETOOTH?
 A Move speaker closer to your phone/device.
 Make sure it's charged up!
 C Turn off your speaker and phone/device, then power up and reconnect.

# FCC STATEMENT

This exponent has been existed and found to comply with the limits for a Case 8 digital exists, gurnant to Part 11 of CS class. The distinct service growing the provide exception and the part of the control of the co

FCC NOTICE
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1 This device may not cause harmful interference,
2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired ope

it. enna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter ( € This product is compliant with the CE directive. All returns must be made to the original place of purchase.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-isolated, dangerous voltage within the inside of the device that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

All the exclamation point within an equilistant strangle is intereded to alert the user to the presence of important or, and servicing instructions in the literature accompanying the device. Read these instructions before operation. Keep instructions for their instructions of their instructions are of their instructions for their

Do not expose the device to sand or dust, or cover it with items, such as newspapers, tablecloths, or curtains.
 Do not operate the device in an enclosed cabinet. Leave sufficient free space around the device for adequate ve

Free and Electric Shock Hazard

Fine and Electric Shock Hazard

For not expose your POED/BMS Speaker to liquid, moisture, humidity, or rain. Do not use the POED/BMS Speaker mear a battube, sink, saume, pool, or steam room. Exposure of the POED/BMS Speaker to moisture could result in electric shock.

For not droy, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incherate, paint, or insert foreign objects in to the POED/BMS Speaker to electric shock.

For not recovery one POED/BMS Speaker to extremely high or low temperatures.

For not leave your POED/BMS Speaker not offer studiety for extended periods of time.

For not token your POED/BMS Speaker not one such as a cooking burners, candles, or fireplaces.

Komaila.

• Only charge the battery in accordance with the user instructions supplied with the POKÉMON Speaker.

• Do not attempt to disassemble the POKÉMON Speaker charger or force open the built-in battery because this may result in

electric shock.

- Do not charge the POKÉMON Speaker in damp areas or in extremely high or low temperatures because this could result in electric shock.

the POKÉMON Speaker when it is being charged. Always unplug the charger first before cleaning the speaker.

<u>Automobile Accident Hazard</u>
• Do not leave or store the POKÉMON Speaker near or over your automobile's air bag because serious injury may result when an air bag deploys.
 Do not place the POKÉMON Speaker on high surfaces such as shelves. During music playback the speaker may fall.

CAU I TUTO As

To not use abrainer cleaners to clean your POKEMON Speaker because this could cause scratches and damage.

Do not bring your POKEMON Speaker in to contact with any sharp objects because this could cause scratches and damage.

Do not insert anything this your POKEMON Speaker unless otherwise specified in the user instructions. This may damage the internal components.

Do not attempt for organity, modify, or disassemble your POKEMON Speaker yourself, it does not contain any user-serviceable

components.

To be not attempt for replace your PDICEMIN Speaker battery, it is built in and is not changeable.

Keep out of the range of children under 6 years old to prevent choking on small removable parts.

Keep out of the range of children under 6 years old to prevent choking on small removable parts.

The property of the replace of the replace

Make sure that the power supply voltage is within the range indicated on the label on the device or power adapter. 
If you are not sure of the type of power supply, consult you dealer or local power company.

Do not attempt to repeat or service the device yourself.

The power of the power o

# Rohs Compliance

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

"WEE NOTICE

The directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEED, which entered into force as European law on 13th February 2001, resulted in a major change in the treatment at end of life. The purpose of this Directive is, as a first priority, the prevention of WELT, and in addition, to promote the reade, recycle and other forms of recovery of such weaters as a to the promote of the reade of life. The purpose of this Directive is, as a first priority, the prevention of WELT, and in addition, to promote the reade, recycle and other forms of recovery of such weaters as a to the consists of the consected out-wheeled bins, a shown above. This product man to the disposed of or dumped with part other household waste. You are liable to dispose of all your electronic or electrical Waste equipment by relocating over to the specified collection poin for recycling of all characters wasted. Biolated collection and proper recovery of your electronic recycling of the electronic and electrical weater equipment will ensure safety of human health and environment. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovers, and collection points, please contact your local city center, household waste disposal service, shop from where you purchased the equipment, or manufacturer of the

CS Jakement
This device contains licence exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with innovation, science and Economic
Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause literaference; and
(1) This device may not cause literaference; and
the literafe contains the literaference that may cause undesired operation of the device.
The term "Cs." before the certification registration number only signifies that the Individual's penical actional specifications.
Cet apparel control dee insettuen / reference sceneration seems and RSS (RSS) d'innovation, Sciences et
Development économique Canada. L'exploitation est autorible aux deux conditions suivantes: (1) Tappareir ne doit pas
tour l'accompliance de la control de l'accompliance de l'acc

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'innovation, Sciences et Developpement économique Canada. L'exploitation est autoriée aux deux conditions suivanters 1 (1) fappareil ne doit pas produire de troudliag.

Component les fenctionnements.

# Fonctionnalités:

- Pokémon sous licence officielle à collectionner
- Fokemon sous itente d'interet à contectionner
   Entrée auxiliaire de 3,5 mm pour une connexion directe
   Caisson de haut-parleur avec orifices réglés avec précision
   Haut-parleur surdimensionné de 52 mm pour des basses et des nuances
- Batterie Lithium-Ion 2000 mAh rechargeable par port USB
- Volume, Play Pause, FF, RR, boutons de commande
   Indications sonores pour la connexion Bluetooth™/batterie faible
   Circuit imprimé Mil spec avec composants CMS pour l'amplification

# Caractéristiques:

- Connectivité : Bluetooth<sup>MD</sup> V5.0 sans fil

- Connectivite: sulvetootime "vo. sans nit
  Dimensions: 130 mm x 138,8 mm/5,12 po x 5,46 po
  Autonomie de la batterie: 4 à 10 heures
  (varie en fonction du volume, de la charge et de la connexion)
  Batterie: Lithium-lon rechargeable via Micro USB
  Haut-parleur: haut-parleur Massive Audio<sup>MC</sup> de 52 mm
- Port USB: Micro USB, CC 5 V/1 A · Fréquence : 500 Hz à 20 KHz

# · Décibels : 88 dB

# Contenu de l'emballage :

- 1 x Haut-parleur Rondoudou





# हर्गींचे स्विदिने 'हान बाग



# **GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR** HAUT-PARLEUR BLUETOOTH RONDOUDOU

Applicable models: KULO-PK-JG



# Interface de bouton :

- Bouton MARCHE/ARRÊT

   Gauche = MARCHE/Blu
- Gauche = MARCHE/Bluetooth<sup>10</sup> et auxiliaire (le branchement du câble 3,5 mm passera automatiquement en mode auxiliaire)
  Droite = ARRÊT

# Lecture/Pause/-->/<

- Lecturer/auser->/s--Appuyez sur + pour augmenter le volume (appui rapide) Appuyez sur pour diminuer le volume (appui rapide) Appuyez sur pour LECTURE et encore pour ARRÊT Appuyez et maintenez enfoncé pour la piste précédente Appuyez et maintenez + pour la piste suivante

\*Ne pas utiliser pendant la charge, utiliser un chargeur USB 5 V/1 A ou le port USB d'un ordinateur \*En raison des améliorations constantes, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

1	Témoin d'état de charge/ DEL d'état EN MARCHE	4	Chargement par micro USB
- 2	Bouton Bluetooth/ARRÊT	5	Volume, Saut de piste, Lecture/Pause
- 3	Entrée auxiliaire		





# La marque nominative et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ladite marque par POKÉMON $^{\rm MC}$ est soumise à une licence.

© 2019 The Pokémon Company International. © 1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK Inc. TM, ®, et les noms des personnages sont des marques de Nintendo.

MANUFACTURED BY | FABRIQUÉ PAR | PRODOTTO DA HERGESTELLT VON | MANUFACTURADO POR GEEKNET, INC. 625 WESTPORT PARKWAY, GRAPEVINIE, TX 76051 U.S.A. MADE IN CHINA | FABRIQUÉ EN CHINE | FATTO IN CINA IN CHINA HERGESTELLT | HECHO EN CHINA







Voyant DEL de base :
Voyant étent - complètement chargé
Voyant rouge - en cours de chargement
Voyant bleu - connecté à Bluetooth<sup>10</sup> ou auxillaire
Voyant bleu - connecté à Bluetooth<sup>10</sup> ou auxillaire
Voyant rouge clignotant - batterie faible
Voyant bleu clignotant - allumé/recherche d'une connexion Bluetooth<sup>10</sup>

Appairage Bluetooth:

Deplacer le bouton à l'arrière vers la position extrême gauche
Le nom du Bluetooth<sup>®</sup> est - JIGGLYPUFF
L'appareil s'appareira automatiquement au dernier appareil auquel il a été connecté
Si aucun appareil ne peut être appairé automatiquement, le haut-parleur attendra qu'un nouvel
appareil se connecte

Charge:

Nous vous recommandons d'éteindre l'appareil avant de le recharger. Connectez l'appareil et la source d'alimentation via un câble Micro-USB. Utilisez un chargeur USB 11/5/9° ou connectez-le au port USB de votre ordinateur. La DEL s'éteindra lorsque la charge sera terminée "même si nous utilisons des circuits de protection, l'utilisation d'un chargeur plus puissant que celui recommandé peut endommager votre appareil

- INTERVINAUE : DISTORSION AUDITIVE

  A Baissez le volume de votre téléphone/appareil.

  B Assurez-vous qu'il est chargé! Vérifiez si la batterie est faible et chargez le haut-parteur via USB.

- LE SON N'EST PAS ASSEZ FORT?
   A Augmentez le volume de votre téléphone et de votre appareil B Assurez-vous qu'il est chargé!

# 3 IMPOSSIBLE DE JUMELER AVEC UN APPAREIL BLUETOOTH<sup>100</sup>2 A Assurez-vous que votre téléphone/appareil est compatible Bluetooth<sup>100</sup>. B Suivez les instructions d'appairage Bluetooth<sup>100</sup> dans ce guide

- 4 PERTE DE SIGNAL OU COUPURES DE SIGNAL VIA BLUETOOTH? A Rapprochez le haut-parleur de votre téléphone/appareil.

- A Rapprochez le haut-parleur de votre téléphone/appareil.
   B Assurez-vous qu'il est chargé!
   Éteignez votre haut-parleur et votre téléphone/appareil, puis rallumez-le et reconnectez-le.

# DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC LA FCC

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaire conforme à la section 15 de la Réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe 6. Ces intrinses sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences numbles dans les installations redischedites. Cet exquement géréves, utilisée peut énettre des ondes nadeléctifiques succeptibles de créer des interférences numbles dans les communications nadeléctriques sit écapement particulière. Dans le cas duc étaplement créent des interférences une la réception adou sétérêtées, ce qui peut être vérifé en éteignant et en raillumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriègre ces interférences en appliquant une ou plusieurs des meures uvanients:

« Récritences ou déplaces l'anterime de réception.

« Récritences ou déplaces l'anterime de réception.

» Récritences entre l'équipement et le réception.

» L'augmentail à débrace s'entre l'équipement et le réception.

» L'augmentail à débrace s'entre l'équipement et le réception.

» Veuillez consulter le distributeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour de l'aide.

AMERISSMENT FCC

\*Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annu l'autorisation de l'utilisateur d'utilisée cet équipement.

\*Cet appareil, et son antenne ou ses antennes ne doivent pas être positionnés ou utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Le symbole de l'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur que la tension non isolée et dangereuse à l'intérieur du dispositif peut être suffisamment élevée pour faire craindre une décharge électrique pour des personnes.

All Le point d'actamation à l'intérieur d'un triangle équillatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la prisence d'instructions importantes d'utilisation et d'entrétein dans la documentation accompagnant l'appareil. Neur de le lire cei instructions avant leur distillation. Conserver ces instructions pur pourpoir vous y réferer utilerurement. Suiver toute l'instructions d'installation, d'utilisation et d'entrétein de l'appareil. Pour éviter tout ritupe de bassulement ou de chute, place l'appareil au une surface plane et der. Pour procéed au entrétagne de l'appareil, étigenére d'édand-Nettopez uniquement avec un chilfon doux et sec. Pour assurer la compatibilité, n'utilisez que les accessiones recommandés par le faircrant. Lorsque papareil passe soudiament d'un environnement ritor du le métromement d'audit de lo condensation pout, se former dans on boller. Annt tutilisation, jusses l'appareil dans un environnement dund jougé à ce que l'humidi "évapure. Pur auserier à compatibilité, n'utilisez que la secretoire recommandés par le l'abricant.

N'exposez pas l'appareil au sable ou à la poussière, et ne le recouvrez pas d'objets tels que des journaux, des nappes des rideaux.
N'utilisez pas l'appareil dans une armoire fermée. Laissez suffisamment d'espace libre autour de l'appareil pour une ventilation adequare.

Assurez-vous que la tersion d'alimentation est dans la plage indiquée sur l'étiquette de l'appareil ou de l'adaptateur secteur.

Si vous n'êtes pas sir du type d'alimentation, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.

N'essayez pas de répairer ou d'entretenir l'appareil vous-même.

Courir ou retier le boliter peut vous cepozer à de décharges électriques et à d'autres dangers.

Courir ou retier le boliter peut vous cepozer à de décharges électriques et à d'autres dangers.

Nutritiers par l'appareil si une anomales perpoduit.

Si de la finnée ou une odeur se désigae de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez immédiatement vous revendeur.

AVERTISSEMENT A

Veuillez lire attentivement cen nues ..., particular de prévent les domines natéries.

Risque d'incendie et de décharge électrique

\*\*Repose par vive heut-parteur PORISION aux liquides, à l'hamistié, à la moissoure ou à la pluie. N'itéllisez pas le 
\*\*Repose par vive heut-parteur PORISION aux liquides, à l'hamistié, put province de la saire, d'une périene ou d'un hamman. L'exposition du 
haut-parteur PORISION à l'humidité pout provoquer une décharge électrique.

\*\*Critez de faite tombe, démontre, ouvrile, érance, pluis, édémone, perforre, déchiqueter, mettre au micro ondes, incir 
peninde ou insére des dijets étranges dans le laux-parteur PORISION, de telles actions pourraient entrainer une déclarateur.

- piederfor au innerer our supera cumpan-piederfor au innerer our Supera cumpan-Nettopye le haul-parier POREMON uniquement avec un chilfron sec. N'exposse pas votre haul-parier POREMON à des températures extrémement basses ou élevées. Ne laisserpe soive haul-parier POREMON à la funiter derect du solet prediant de longues périodes. Ne laisserpe soive haul-parier POREMON à la funiter derect du solet prediant de longues périodes. N'exposse par la laisse de la laisse de la funite su succession de la funite su section de la funite su

\*N'obstruct pas les ouvertures de vertilation.

Bagger liè aux batterier charageurs 
\*Ne jeter pas votre haut-parlier POKEMON au feu. La batterie pourrait exploser et causer des biessures, la mort ou 
l'appartiché de bodies.

\*Ne jeter pas votre haut-parlier POKEMON au feu. La batterie pourrait exploser seve. Le haut-parleur POKEMON.

\*Ne sayer pas de démontre le chargeur du haut-parleur POKEMON ou de forcer l'ouverture de la batterie intégrée, car ceta 
pourrait provoquer au mécharge électrier, en déstage électrique.

\*Ne charger pas le haut-parleur POKEMON dans de endroits hamides ou à des températures extrémement élevées ou 
basses, car ceta pourait provoquer an écharge électrique.

\*Ne rettoyer pas le haut-parleur POKEMON ionsq'eil est en cours de charge. Debranches toujours le chargeur avant de 
Bolageur d'accédent automobile.

\*Ne latiesc pas ou ne ranger pas le haut-parleur POKEMON prés ou au-dessus du coussin gonflable de votre véhicule, car le 
déploiement 41 ou constit portibule pourait entraîner des blesoures graves.

\*Ne placez pas le haut-parleur POKEMON sur des surfaces élerées telles que des étagéres. Pendant la lecture de la musique, 
le haut-parleur pour forbie.

# ATTENTION 🛦

- Sidespitation ser provincial consistent of affichages qui exigent qu'un appareit execurque ou 
  production des la consistent de affichages qui exigent qu'un appareit execurque ou 
  production des la consistent de victor autorisation de votre compagnia existent des. Ne jetez pas la batterie avec 
  la consiste et la batterie du haut-parieur conformément aux réglementations focales. Ne jetez pas la batterie avec 
  la consistent de la batterie du haut-parieur conformément aux réglementations focales. Ne jetez pas la batterie avec 
  la consistent de la batterie du haut-parieur conformément aux réglementations focales. Ne jetez pas la batterie avec 
  la consistent de la batterie du haut-parieur parieur de la conformément aux réglementations focales. Ne jetez pas la batterie avec 
  la conformation de la confo s ménagères, odoffication (comme le retrait de la grille du haut-parleur) de l'appareil, sans autorisation préalable du fabricant uler votre garantie et votre autorisation d'utiliser l'appareil.
- N'Utilitée pas de nettoyants afrairlis pour nettoyer voire haut-parleur PURAUNU, car cea pourrais causer ou reyeur-se che dominages.

  N'e jurissi nettements.
  N'e jurissi nettements.
  N'e jurissi nettements.
  N'e jurissi nettements.
  N'e propriet pr

voter terrudiou.

N'essaye pas de répairer l'appareil vous-même. Dritez d'utiliser des appareils tombés ou endommagés.

51 l'appareil tombe et que le boliser est endommagé, les composats internes risquent de ne pas fonctionner normalement.

51 l'appareil tombe et que le boliser est endommagé, les composats internes risquent de ne pas fonctionner normalement.

75 pour réduir les inspires d'électrosion, ne touchée auxon commercer avec le insains mouilles. Ne retirer en aucun cas le

16 le liderfire en aucun cas aucune partie de l'appareil. Ne placez en aucun cas l'appareil sur in autre appareil électrique. Ne lobouge en aucune cas les ouvertures de ventidation. Procéder à l'installation conformement aux instructions d'a fabricant.

Cet équipement est un appareil électrique de classe il ou à double isolation. Il a été conçu de telle manière à ne pas nécessiteur une mis à la terre électrique de sécurité.