Features:

- Officially licensed Rick & Morty collectable Auxiliary In 3.5mm input for direct connection
- · Precision tuned ported speaker enclosure
- Dual stereo 36mm driver for enhanced bass and detail
 USB Rechargeable Lithium-Ion 2000 mAh battery
 Volume, Play Pause, FF, RR, control buttons

- Sound indications for Bluetooth® Connection / Low Battery
- Mil spec PCB with SMD parts for amplification

Specifications:

- Connectivity: Wireless Bluetooth® V5.0 Dimensions: 7.57" x 8.69" / 192mm x 221mm
- Battery Life: 4-10 hours (varies upon volume, charge and connection)
 Battery: Rechargeable Lithium-ion via Micro USB
 Speakers: 2 x 36mm Stereo Massive Audio® drivers
 USB Port: Micro USB, DC SV/1A

- Frequency: 500Hz 20KHz S/N: 88dB

Packing:

- 1 x Get Schwifty Speaker
- 1 x Micro USB Cable 1 x 3.5mm Cable
- 1 x User Guide



GET SCHWIFTY BLUETOOTH® SPEAKER USER GUIDE

Applicable models: KRTV-RM-OTH

Rick an Morth





Button Interface:

ON / OFF Switch • Left = ON / Blue

- Left ON / Bluetooth® & Auxiliary (plugging in the 3.5mm cable will auto switch to auxiliary)
 Right OFF

- Play / Pause / FF / RR
 Press + for Volume Up (Quick press)
 Press for Volume Down (Quick Press
 Press > for PLAY and again for PAUSE
 Press and hold for Previous Track
 Press and hold + for Next Track

*Do not use while charging, Use 5V / 1A USB charge block or computer's USB port *Due to constant improvements specifications are subject to change without notice

1	Charging / ON Status LED Indicator	4	Micro USB Charging
2	Bluetooth / OFF Switch	6	Volume, Skip Track, Play/Pause
3	Auxiliary Input		



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Rick α Morty is under license.

MANUFACTURED BY | FABRIQUÉ PAR | PRODOTTO DA HERGESTELLT VON | MANUFACTURADO POR GEEKNET, INC. 625 WESTPORT PARKWAY, GRAPEVINE, TX 76051 U.S.A. MADE IN CHINA | FABRIQUÉ EN CHINE | FATTO IN CINA IN CHINA HERGESTELLT | HECHO EN CHINA

RICK AND MORTY, ADULT SWIM, the logos and all related characters and elements are trademarks of and \otimes Cartoon Network. (s/XX)*



Base LED Indicator: LED OFF = Fully Charged

LED OFF = Fully Charged Red LED = Charging Blue LED = Connected to Bluetooth® or AUX Red Flashing LED = Low Battery Blue Flashing LED = ON / Looking for Bluetooth® connection

Bluetooth Paring:
Move the switch on the back to the far left position
The Bluetooth name is - GET SCHWIFTY
The device will auto pair to the last device it was connected to
fin or device can be auto-paired, the speaker will wait for a new device to connect

Charging:
We recommend tuning off the device before charging
Connect the device and power source via Micro-US8 cableUse a 1A / SV US8 charging block* or
connect to your computers US8 portThe LED will turn OFF when charging is complete
"although we employ protection circuitry, using a higher Amp/Volt charging block than
recommended may damage your unit

TROUBLESHOOTING:

- NOT LOUD ENOUGH?
 A Turn up the volume on your phone and device
 B Make sure it's charged up!
- 3 <u>UNABLE TO PAIR WITH BLUETOOTH® DEVICE?</u>
 A Confirm that your phone/device is Bluetooth® c
 B Follow Bluetooth® paring instructions in this gui oth® compatible.

- 4 EXPERIENCING SIGNAL LOSS OR DROPOUTS VIA BLUETOOTH?
 A Move speaker closer to your phone/device.
 B Makes ure it's charged up!
 C Turn off your speaker and phone/device, then power up and reconnect.

FCC STATEMENT

This exponent has been tested and found to comply with the time for a Claus B digital device, personant to Part TCG class. These limits are designed to provide reasonable prediction against the land interferore an intelligent installation. This equipment is a many control of the complete production and the control of the con

FCC NOTICE
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1 This device may not cause harmful interference,
2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired op

(€ This product is compliant with the CE directive. All returns must be made to the original place of purchase.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the sure to the presence of un-isolated, dangerous voltage within the inside of the device that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operatin and servicing instructions in the literature accompanying the device. Read these instructions before operation. Keep these instructions for the instructions for the instructions for the instructions for the instruction for instructions for the order. To add that or day, place the device on a first and hard surface. To clear the device, and of device first. Clear only with soft and dry form of the forwarm readings, condensation may form in the housing of the device. Enforce use, leave the device in the warm environment until the motisture evaporates. To ensure compatibility, only use accessorier recommended by the manufactured of the device in the surface of the device in the

Do not expose the device to sand or dust, or cover it with items, such as newspapers, tablectoths, or curtains.
 Do not operate the device in an enclosed cabinet. Leave sufficient free space around the device for adequate v

WARNING 📤

- Free and Electric Shock Hazard

 Do not expose year RICK & MORT' Speaker to eliquid, mostsure, humidity, or rain. Do not use the RICK & MORT is abstrable, sink, such pool, or steem room. Exposure of the RICK & MORT's Speaker to mosture could result.

 Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, inclinate, paint, or inst objects in the IRCK PROFESS of people, such actions could result in electric shock.

 Do not reave year RICK & MORT's Speaker to extremely high or low temperatures.

 Do not leave year RICK & MORT's Speaker in direct surisities for extended periods of time.

 Do not leave year RICK & MORT's Speaker in extremely high or low temperatures.

 Do not leave year RICK & MORT's Speaker near open flames such as coaking burners, candies, or fireplaces.

- Battery/Chairger-Hazard

 Bo not dispose of your POLIC & MORTY Speaker in a fire. The battery could opplode causing injury, doubt or portal collapse.

 Bo not dispose of your POLIC & MORTY Speaker with the user instructions appoind with the RECK & MORTY Speaker.

 Do not attempt to dissemable the BICK & MORTYSpeaker and present of the opport the built-in battery because this may result in electric shock.

 Bo not charged the BICK & MORTY Speaker in damp areas or in extremely high or low temperatures because this could result to Do not clean the RICK & MORTY Speaker when it is being charged. Always unplug the charger first before cleaning the ownsker.

speaser. Bullomobile Accident Hazard. On not leave or store the RICK & MORTY Speaker near or over your automobile's air bag because serious injury may resulven an air bag declors. Do not place the RICK & MORTY Speaker on high surfaces such as shelves. During music playback the speaker may fall.

- use abrasive cleaners to clean your RICK B. MORTY Speaker because this could cause scratches and damage. bring your RICK B. MORTY Speaker in to contact with any sharp objects because this could cause scratches and
- damage.

 Do not insert anything into your RICK & MORTY Speaker unless otherwise specified in the user instructions. This may dar the internal components.

- the internal components.

 Do not attempt to repair, modify, or disassemble your RICK & MORTY Speaker yourself, it does not contain any user-serviceable components.

 Do not attempt to replace your RICK & MORTY Speaker battery, it is built-in and is not changeable.

 Keep out of the range of children under 6 years old to prevent choicing on small removable parts.

 De one of the men underture suggested dranger for your RICK & MORTY Speaker. Other charges could result in electric shock
- and damage speaker.

 Observe all signs and displays that require an electrical device or RF radio product to be switched off in designated areas.

 Turn off your RICK & MORTY Speaker prior to boarding an aircraft. Do not use the RICK & MORTY Speaker inside an aircraft
- unless allowed by your afrine.

 Dispose of the speaker and the speaker's battery in accordance with local regulations. Do not dispose of the battery with regular household waste.

 Any modification (such as removing the speaker grill) to the device, without prior authorization from the manufacturer, moved your warranty and authority to operate the device.

- Make sure that the power supply voltage is within the range indicated on the label on the device or power adapter. If you are not sure of the type of power supply, comunit you dealer or local power company.

 Do not attempt to repair or service the device yourself.

 To look, and other hazards.

 If repair it required, contact your dealer and refer all servicing to qualified service personnel.

 If repair it required, contact your dealer and refer all servicing to qualified service personnel.

 If any smole or dore becomes spapered, supplies power cont and contact your dealer immediately,

 If any smole or dore becomes spapered, supplies the power contact and contact your dealer immediately,

 If the diversic is objected and the housing is damaged, the internal components may not function normally.

 To reduce the risk of electric shock, do not touch any connector with wet hands. Never remove the housing of the dever ulbraicate my part of the device, there place the device on top of any other electrical equipment, there builds are the control of the device of the control of the de

Rohs Compliance

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

K Satement The down contains licence-evenpt transmitten(s)/receiver(s) that comply with invocation, Science and Economic This device contains licence-evenpt (SSSs). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The term 'C', 'Evidence' the centrification registration number only splittle that the industry Ganada technical specification the term 'C', 'Evidence' the centrification registration number only splittle that the industry Ganada technical specification the term 'C', 'Evidence' the centrification registration registr

- e brouillage,
 sateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en
 tre le fonctionnement

Fonctionnalités:

- Rick & Morty sous licence officielle à collectionner

- Rick a moity sous itente oriteite a Cottectionner
 Entrée auxiliaire de 3,5 mm pour une connexion directe
 Caisson de haut-parleur avec orffices réglés avec précision
 Double stéréo de 36 mm pour des bases et des nuances améliorées
 Batterie Lithium-lon 2000 mAh rechargeable par port USB
- · Volume, Play Pause, FF, RR, boutons de commande
- Indications sonores pour la connexion Bluetooth^{MD}/batterie faible
- Circuit imprimé Mil spec avec composants CMS pour l'amplification

Caractéristiques:

Connectivité: Bluetooth¹⁰⁰ V5.0 sans fil
Dimensions: 192 mm x 221 mm/7,57 po x 8,69 po
Autonomie de la batterie: 4 à 10 heures
(varie en fonction du volume, de la charge et de la connexion)
Batterie: Lithium-lon rechargeable via Micro USB
Haut-parleur: 2x haut-parleur Massive Audio¹⁰⁰ de 36 mm
Port USB: Micro USB, CC 5 V/1 A

Fréquence: SONLe: 2004

Fréquence

· Fréquence : 500Hz - 20KHz · Décibels : 88 dB

Contenu de l'emballage :

- 1 x Haut-parleur Get Schwifty
- 1 x Câble micro USB
- 1 x Câble de 3,5 mm
- 1 x Guide de l'utilisateur





GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR HAUT-PARLEUR BLUETOOTH RONDOUDOU

Rick an Morth

Applicable models: KRTV-RM-OTH





Interface de bouton :

- Bouton MARCHE/ARRÊT

 Gauche = MARCHE/Blu
- Gauche = MARCHE/Bluetooth¹⁰⁰ et auxiliaire (le branchement du câble 3,5 mm passera automatiquement en mode auxiliaire)
 Droite = ARRÊT

*Ne pas utiliser pendant la charge, utiliser un chargeur USB 5 V/1 A ou le port USB d'un ordinateur *En raison des améliorations constantes, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis

1	Charging / ON Status LED Indicator	4	Micro USB Charging
2	Bluetooth / OFF Switch	5	Volume, Saut de piste, Lecture/Pause
3	Auxiliary Input		



La marque nominative et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ladite marque par Rick & Morty $^{\rm isc}$ est soumise à une licence.

MANUFACTURED BY | FABRIQUÉ PAR | PRODOTTO DA HERGESTELLT VON | MANUFACTURADO POR GEEKNET, INC. 625 WESTPORT PARKWAY, GRAPEVINIE, TX 76051 U.S.A. MADE IN CHINI, I FABRIQUÉ EN CHINE | FATTO IN CINA IN CHINA HERGESTELLT | HECHO EN CHINA

RICK AND MORTY, ADULT SWIM, les logos ainsi que tous les personnages et éléments associés sont des marques commerciales de et ⊕ Cartoon Networks. (sXX) *



Voyant DEL de base :

Voyant éteint – complétement chargé Voyant rouse – en cours de chargement Voyant bleu – connecté à Bluetooth^{no} ou auxillaire Voyant rouse (ignotant – batterie faible Voyant bleu clignotant – allumé/recherche d'une connexion Bluetooth^{nr}

Appairage Bluetooth:

Deplacer le bouton à l'arrière vers la position extrême gauche
Le nom du Bluetooth^{the} est - GET SCHWIFTY
L'appareil s'appareira automatiquement au dermier appareil auquel il a été connecté
Si aucun appareil ne peut être appairé automatiquement, le haut-parleur attendra qu'un nouvel
appareil se connecte

Charge:

Nous vous recommandons d'éteindre l'appareil avant de le recharger. Connectez l'appareil et la source d'alimentation via un câble Micro-USB. Utilisez un chargeur USB 11/59° ou connectez-le au port USB de votre ordinateur. La DEL séteindra lorsque la charge sera terminée "même si nous utilisons des circuits de protection, l'utilisation d'un chargeur plus puissant que celui recommandé peut endommager votre appareil

- <u>DISTORSION AUDITIVE</u>

 A Baissez le volume de votre téléphone/appareil.

 B Assurez vous qu'il est chargé! Vérifiez si la batterie est faible et chargez le haut parteur via USB.
- LE SON N'EST PAS ASSEZ FORT?
 A Augmentez le volume de votre téléphone et de votre appareil B Assurez-vous qu'il est chargé!
- 3 IMPOSSIBLE DE JUMELER AVEC UN APPAREIL BLUETOOTH™2 A Assurez-vous que votre téléphone/appareil est compatible Bluetooth™0. B Suivez les instructions d'appairage Bluetooth™0 dans ce guide
- 4 PERTE DE SIGNAL OU COUPURES DE SIGNAL VIA BLUETOOTH? A Rapprochez le haut-parleur de votre téléphone/appareil.

- A Rapprochez le haut-parleur de votre téléphone/appareil.

 B Assurez-vous qu'il est chargé!

 C Éteignez votre haut-parleur et votre téléphone/appareil, puis rallumez-le et reconnectez-le.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC LA FCC

AMERISSABAT FCC

*Tout chargement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annul l'autorisation de l'utilissatur d'utiliser cet équipement.

*Cet appareil, et son antenne ou ses antennes ne doivent pas être positionnés ou utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Le symbole de l'éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur que la tersion non isolée et dangereuse à l'intérieur du dispositif peut être suffisamment élevée pour faire craindre une décharge électrique pour des personnes.

electrique pour des personnes.

À le poire d'externation à l'intérieur d'un triangle équillatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence
d'instructions importantes d'utilisation et d'entrétein dans la documentation accompagnut l'appareil. Neur été le lie ces
instructions avant lous dilisation, commerce ces instructions pour pouvoir vous y référer utilenzement, s'instructions avant lous des l'appareil. Pour éviter tout risque de basculement ou de chute,
instructions d'installation, d'utilisation et d'entrétein de l'appareil. Pour éviter tout risque de basculement ou de chute,
placer l'appareil au une surface plane et dure. Pour procéder an entrotyage de l'appareil, étégresée de dévoir. Nettoyez
uniquement avec un chiffon doux et sec. Pour assurer la compatibilité, n'utilisez que les accessionier recommandes par le
faricant. Lorque l'appareil passe soudiamement d'un environnement troid au le mémormement d'une du commercement troid au mentronnement chand jough à ce que l'humind
l'évapour. Pour autorier la compatibilité, n'utilisez que les accessioniers recommandés par le faincient.

rideaux.
N'utilisez pas l'appareil dans une armoire fermée. Laissez suffisamment d'espace libre autour de l'appareil pour une
mentilation adéquate.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement ces mises en garde et ces avertissements de sécurité afin d'assurer votre sécurité pers

AVER II ISSEMENT 34 Westliest the attentivement or since on grade et cas avertissements de sécurité afin d'assurer votre sécurité personnelle veulle décharge électrique.

Risque d'incondie et de décharge électrique.

Risque d'incondie et de décharge électrique.

N'expource pas voient bust parler RISC à MORTY au les liquides, à l'humidité, à la moissoure ou à la pluie. N'utiliser pas le haut-patier RISC à MORTY part d'une basignoire, d'un évier, d'un sauns, d'une piccire ou d'un hamman. L'exposition du duit-patier RISC à MORTY à thumidité pour provoquer use décharge électrique.

- N'exte de faire tontière, delenuter, courri, étracer, pier, défermer, perferer, déchiquete, mettre au micro-ondre, incinéere décharge électrique.

- N'exte de faire tontière, delenuter, courri, étracer, pier, défermer, perferer, déchiquete, mettre au micro-ondre, incinéere décharge électrique.

- N'exte des l'aux parlers RISC à MORTY avinquement avec un chiffon sec.

- N'exte pas le haut-parlers RISC à MORTY à des température estrémement basses ou élevées.

- Nel sisser pas votre haut-parlers RISC à MORTY à de sumpérature estrémement basses ou élevées.

- Nel sisser pas votre haut-parlers RISC à MORTY à des température estrémement basses ou élevées.

- Nel sisser pas votre haut-parlers RISC à MORTY à des températures extrémement basses ou élevées.

<u>Danger lié aux batteries/chargeurs</u>

Ne jetez pas votre haut-parleur RICK & MORTY au feu. La batterie pourrait exploser et causer des blessures, la mort ou un

» Ne jeter pas votre hast-parlera BICK & MORTY su feu. La batterie pourrait explorer et causer des blessures, la mort ou un effondrement du portrait.
» Ne chargez la batterie que conformément aux instructions d'utilisation fournies avec le haut-parlera BICK & MORTY. » N'essayer pas de domente le charges en haut-parlera BICK & MORTY ou de force l'ouverture de la batterie intégrée, car cela pourrait provoquer une écharge électrique.
cela pourrait provoquer une des charge électrique.
besent province de l'aux des montres de l'aux des méroits humides ou à des températures extrêmement élevées ou basses, car cela pourrait provoquer une décharge électrique.
» Ne nettyper pas le haut-parlerar BICK & MORTY forsqu'elle est en cours de charge. Débranchez toujours le chargeur avant de nettoyre le haut-parlerar.

nettopre' ne haut parteur.

Régueur d'accident autombille.

* Ne laissez pas on ne rangez pas le haut-parleur RICK & MORTY près ou au-dessus du coussin gonflable de votre véhicule, car
le dejolisement d'un coussin gonflable pourrait entraîner des Diessures graves.

* Ne placez pas le haut parleur RICK & MORTY sur des surfaces élevées telles que des étagères. Pendant la locture de la massique, le haut-périeur peut tomber.

ants abrasifs nour nettover votre haut-narieur RICK & MORTY, car cela nourrait causer des ravures et

des dommages.

Ne jamais mettre votre haut-parieur RICK & MORTY en contact avec des objets tranchants, car cela pourrait provoquer des rayures et des dommages.

rope et de decimange.

No l'indexe rie de noto the lut parleur de l'indexe rie de l'indexe dans le mode d'emplot. Cela pourrait rendomager les composants internes.

N'indexe rie de nuis votre haut parleur BICK & MORTY, sauf indication contraire dans le mode d'emplot. Cela pourrait endomager les composants internes.

N'essuyer pas de répreser, modifier ou od désassembler votre haut-parleur RICK & MORTY, vous-même, elle ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur.

N'essuyer pas de remplacer la batterire de votre haut-parleur RICK & MORTY, elle est intégrée et ne peut pas être changée.

Teinir brox de portée des enfants de moins de ans pour eviter qu'îs ne s'écutifient avec de préties pièces amonibles.

Teinir brox de portée des enfants de moins de fair pour éviter qu'îs ne s'écutifient avec de préties pièces amonibles.

Utilises uniquement de changeur suggée peur le fairlancing pour vier baut-parleur RICK & MORTY. d'autres changeurs sont cours de la contrain de la comment de la commen

**Coucie Ve. Louis - Journal of Committee Comm ation (comme le retrait de la grille du haut-parleur) de l'appareil, sans autorisation préalable du fabricant, tre gerantie et votre autorisation d'utiliser l'appareil.

Assurez-vous que la tension d'alimentation est dans la plage indiquée sur l'étiquette de l'appareil ou de l'adaptateur secteur. Si vous n'étes pas sûr du type d'alimentation, renségnez-vous auprès de votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale. Nessayez pas de regiere ou d'entreteir l'appareil vous-même. Dourir ou retter le boliter peut vous exposer à des décharges électriques et à d'autres dangers. Ourir ou retter le boliter peut vous exposer à des décharges électriques et à d'autres dangers. Un vitairez pas l'appareil si une anomalle produit.

Si de la funée ou une odeur se déspage de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et contactez immédiatement votre revendeur.

revendeur.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Évitez d'utiliser des appareils tombés ou endommagés.
SI 'appareil tombe et que le boliter est endommagé, les composants internes risquent de ne pas fonctionner normalement.
Pour réduire les risques d'électrocution, ne touchez auxun connecteur avec les mains mouillées. Ne retirez en auxun cas le boliter de l'appareil.

CONFORMITÉ ROHS

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

a limitation de l'unisation de certainnes substanctes consequences desse te equipments e clectroniques.

Auf CONCENTAT L'ORECTIVE DESTE :

L'al directive sur les déchets d'éculpiements électriques et électroniques (DEEE), entrée en vigiueur en tant que loi
propriée de l'active de l'expériment l'expéri