Menú principal

Aplicación



- 1 Ejecute la aplicación en su Smartphone Android™.
- Toque sobre ON/STANDBY en la pantalla principal.
- 3 Toque Bluetooth Streaming, USB Host, AUX in, o FM.

Mando a distancia

- Pulse 🕝 para encender la unidad principal.
- Use o después de INPUT SELECT para seleccionar Bluetooth Streaming, USB, FM o Aux In.
- Pulse para reproducir o hacer una pausa en la canción actual.
- Use o para saltar a la canción anterior o a la siguiente.

Oír música - Smartphone, USB

Aplicación



Reproductor de música para Audio Bluetooth y Dispositivo USB

- 1 Ejecute la aplicación en su Smartphone Android™.
- Toque Bluetooth Streaming, o USB Host.
 - Para seleccionar una canción de la lista, toque luego toque una canción.
 - Toque o para oír la canción anterior o la siguiente.
 - Toque la pantalla para hacer una pausa en la canción en reproducción. Vuelva a tocar la pantalla para reanudar la canción.

Mando a distancia

- Pulse para encender la unidad principal.
- 2 Use ⊙ o ⊙ después de INPUT SELECT para seleccionar Bluetooth Streaming o USB.
- Pulse para reproducir o hacer una pausa en la canción actual.
- 4 Use 😁 o 💬 para saltar a la canción anterior o a la siguiente.
- 5 Pulse **⊙** o **△** para ajustar el volumen.

- 1 Pulse (b) para encender la unidad principal.
- Pulse el botón FUNC para cambiar la fuente de sonido y seleccione Bluetooth Streaming o USB. La música sonará cuando cambie la fuente de sonido.
- 3 Pulse + o para ajustar el volumen.
- Mantenga pulsado el botón FUNC tres segundos y pulse – o + para saltar a la canción anterior o a la siguiente. Después de unos segundos, podrá ajustar el volumen pulsando + o -.

Oír música – Entrada Aux

Aplicación



■ Nota

Conecte el dispositivo al conector AUX IN en la parte trasera de la unidad antes de usarla.

- 1 Ejecute la aplicación en su Smartphone Android™.
- 2 Toque AUX In.
- Toque y ajuste los efectos de sonido según sus preferencias.

Mando a distancia

- 1 Pulse para encender la unidad principal.
- 2 Pulse ⊙ o ⊙ después de INPUT SELECT y seleccione AUX in.
- Pulse el botón 3D SOUND, FLAT, EQ1, o EQ2 según sus preferencias.
- 4 Use ♥ o ♠ para ajustar el volumen.

- Pulse 🖒 para encender la unidad principal.
- Pulse el botón FUNC para cambiar la fuente de sónico y seleccione AUX in. La música se reproducirá cuando cambie de fuente de sonido.
- 3 Pulse + o para ajustar el volumen.

Oír música - Radio FM

Aplicación



- Ejecute la aplicación en su Smartphone Android™.
- 2 Toque sobre FM en la pantalla principal.
- Toque

 o

 para sintonizar la frecuencia de su emisora de radio favorita. O arrastre

 o

 para buscar canales. Cuando se encuentra un canal, la frecuencia se detiene.
- 4 Arrastre la frecuencia hasta la barra situada en la parte inferior de la pantalla para asignar la frecuencia al canal que desee. Puede asignar hasta 18 canales. Toque en FM1 y seleccione otra para sintonizar en el canal presintonizado.
- Toque en ST para cambiar el sistema de sonido. Seleccione ST para estéreo o MONO para monoaural.

Mando a distancia

- Pulse para encender la unidad principal.
- 2 Pulse o o o después de INPUT SELECT y seleccione FM.
- 3 Use 💬 o 💬 para saltar al canal presintonizado anterior o al siguiente.
- Pulse ○ o para seleccionar el canal manualmente.
- 5 Use **⊙** o **⊙** para ajustar el volumen.

- Pulse 🖒 para encender la unidad principal.
- 2 Pulse el botón FUNC para cambiar la fuente de sonido y seleccionar FM.
- Mantenga pulsado el botón FUNC tres segundos y pulse – o + para saltar al canal presintonizado anterior o al siguiente. Después de unos segundos, podrá ajustar el volumen pulsando + o -.

Configurar los efectos de sonido

Aplicación



Efectos de sonido en la reproducción por Bluetooth, USB y AUX

- 1 Encienda su Smartphone Android™ y ejecute la aplicación.
- Toque en la parte superior derecha de la pantalla mientras está oyendo música a través del Bluetooth, puerto USB o entrada AUX.

- Toque sobre el ajuste de sonido según sus preferencias.
 - Toque sobre USER EQ y ajuste la configuración de sonido para EQ1 y EQ2. Para ajustar la configuración EQ1 o EQ2, toque EQ1 o EQ2, realice los ajustes y toque en SAVE. Para recuperar los ajustes de fábrica, toque en RESET.
 - Toque EQ1 o EQ2 para oír la música con la configuración de sonido preestablecida que haya ajustado en la opción USER EQ.
 - Toque 3D SOUND para oír la música en sonido 3D.
 - Toque **FLAT** para oír la música sin variación en su configuración de audio actual.
 - Toque en Play para cambiar la opción de reproducción. Esta opción no está disponible si está reproduciendo desde un reproductor de música portátil.

Mando a distancia

- 1 Pulse 🕲 para encender la unidad principal.
- Pulse el botón 3D SOUND, FLAT, EQ1, o EQ2 según sus preferencias.
- 3 Pulse el botón Repeat o Shuffle según sus preferencias.


Configuración

Reloj

Aplicación



- Encienda su Smartphone Android™ y ejecute la aplicación.
- Toque **SETTING** en la pantalla principal y toque en **Clock**. Se mostrará en la pantalla la hora sincronizada con su Smartphone Android™. La hora es la misma que la que indica la unidad principal.



- Pulse 🖒 para encender la unidad principal.
- Pulse el botón CLOCK en el mando a distancia. Aparecerá la hora en la unidad principal durante unos segundos.


Ajustar

Alarma

Aplicación

- 1 Encienda su Smartphone Android™ y ejecute la aplicación.
- 2 Toque **SETTING** en la pantalla principal y luego toque **Alarma**.





- Toque o para ajustar la hora de activación de la alarma y toque para asignarla a un día de la semana o toque Once.
- ▲ Toque luego toque Next.

Configuración



5 Seleccione la fuente de sonido para la alarma y toque en Next.



Ajuste el volumen de la alarma, toque en ON o OFF junto al botón de Alarma, y luego toque Save. La alarma de la unidad principal sonará del modo configurado.

■ Nota

La alarma sólo funciona cuando tiene la unidad principal en el modo en espera (Modo Reloj).

Configuración

Apagado Automático (A.P.D.)

Aplicación

- 1 Toque **SETTING** en la pantalla principal y luego toque **A.P.D.**
- Toque o para seleccionar una de las opciones siguientes para el Apagado Automático.
 - Off: La función de Apagado Automático no funcionará.
 - Clock Mode: Cuando no haya ninguna actuación en la unidad principal durante dos horas, la unidad principal cambiará a modo reloj. Se mantendrá el emparejamiento con la aplicación a través del Bluetooth.
 - Power Save Mode: Cuando no haya ninguna actuación en la unidad principal durante dos horas, la unidad principal cambiará a modo de Ahorro de Energía.

Info

Aplicación

Toque SETTING en la pantalla principal y luego toque Info. Aparecerán en pantalla el nombre del modelo y la versión de la aplicación.

Modo Apagado auto

Aplicación

Toque sobre Sleep en la pantalla principal. El tiempo para el apagado automático cambia desde los 15 hasta los 120 minutos.

Mando a distancia

Pulse el botón SLEEP en el mando a distancia. Cada vez que pulse este botón el tiempo cambia desde 15 a 120.

Guía de resolución de problemas

Si ocurre un problema, lea la tabla siguiente antes de llevar su unidad a reparar. Si el problema persiste, intente resolverlo apagando y encendiendo la unidad. Si con esto no resuelve la situación, consulte con su vendedor. Bajo ninguna circunstancia intente reparar el receptor usted mismo. Esto podría invalidar la garantía.

Síntoma	Causa Posible	Solución	
	El adaptador eléctrico está desconectado.	Conecte bien el cable.	
No enciende	Mal enchufado en la toma de corriente, o toma de corriente sin alimentación.	Compruebe la toma de corriente usando una bombilla u otro electrodoméstico.	
	El volumen maestro está demasiado bajo.	Ajuste el volumen maestro.	
No hay sonido	Tiene activado el botón de MUTE.	Pulse el botón MUTE para desactivar el efecto de silencio.	
,	Selección incorrecta de la fuente de entrada.	Seleccione correctamente la fuente de entrada.	
	Conexiones incorrectas entre los equipos.	Realice las conexiones correctamente.	
Recepción FM de mala	No está conectada la antena	Conecte la antena	
calidad	La antena no está colocada para una recepción óptima.	Cambie la posición de la antena.	
El mando a distancia no	Baterías no colocadas o agotadas.	Cambie las pilas	
funciona.	El mando a distancia está obstaculizado.	Retire cualquier obstáculo.	
No funciona usando la aplicación y no hay sonido a través de la conexión Bluetooth.	Falló el emparejamiento entre su Smartphone y la DS-N10A.	Compruebe el estado de emparejamiento en el menú de ajustes de su Smartphone.	

Especificaciones

SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR

• Salida nominal: 6 W + 6 W (1 kHz, 8Ω , THD 1%)

• Relación Señal / Ruido: >70dB (IHF-ponderación A, 20kHz LPF)

 Sensibilidad de Entrada AUX: 500mV

SECCIÓN DEL ALTAVOZ

• Estructura: Tipo Bass Reflex

· Altavoces: tipo cono

Impedancia: 8Ω

· Entrada máxima: 10 W

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE FM

Margen de recepción: 87.5MHz - 108.0 MHz

S/R (Mono/Estéreo): >60 dB / >55 dB

Bluetooth

Nombre del modelo: BTM0605C4NA

Sistema Bluetooth: v2.0 + Compatible EDR

Soporte Clase 2

Potencia de salida: -6-5 dBm

Rango de frecuencias: 2402-2480 MHz

GENERAL

Alimentación eléctrica: 100-240V CA, 50/60 Hz (12V CC)

Consumo de potencia: 13 W CA (11 W CC)

• Consumo de potencia en espera: 0,5 W o menos

• Dimensiones máximas (AxAxF): 251 x 216 x 152 mm

• Peso: 1,12 kg (Neto)

Nota

 El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin notificación previa para hacer mejoras.

Aviso legal

'Play Store' es una marca comercial de Google Inc.
Android™ es una marca comercial de Google Inc.
La palabra, marca y logos Bluetooth®, son marcas comerciales registradas pertenecientes a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por Sherwood Corporation es bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son aquellos de sus respectivos propietarios.

DS-N10A

SISTEMA DE REPRODUCCIÓN INALÁMBRICA CON PUERTO DE CONEXIÓN



Approval Sheet

Bluetooth Module BTM0605C4NA

			Approved
AutoSound			
	Design	Check	Approve
TRF			3
	06 Mar 2009		06 Mar 2009

TRF

Revision 1.0


Revision History

Revision no	Date	Page	Description of changes	Issuer
Ver1.0	06 Mar 2009		First Realease	MK KIM


1. General Description

□ Fully Qualified Bluetooth v2.0+EDR system
 □ Enhanced Data Rate (EDR) compliant with v2.0 of specification for both 2Mbps and 3Mbps modulation modes
 □ Full Speed Bluetooth Operation with Full Piconet Support
 □ Scatternet Support
 □ 1.8V core, 1.7 to 3.6V I/O Split Rails
 □ Ultra Low Power Consumption
 □ Excellent Compatibility with Cellular Telephones
 □ Minimum External Components Required
 □ Integrated 1.8V Regulator
 □ USB and UART Port to 3Mbits/s
 □ RoHS Compliant

2. Block Diagram



3. Pin Description



Pin	Pin Name	Direction	Description
1	UART_RTS	0	UART request to send. active low
2	USB_DN	I/O	USB data minus
3	PCM_CLK	I/O	Synchronous data clock
4	UART_TX	0	UART data output. active high
			From Module to Host
5	USB_DP	I/O	USB data plus with selectable internal $1.5 \text{k}\Omega$
			pull-up resistor
6	VDD_1V8	I	Positive input voltage for Core and RF circuitry
			(1.7~1.9V)

7	UART_CTS	I	USB clear to send. active low		
8	UART_RX	I	UART data input. active high		
			From Host to Module		
9	VDD_REG	I	Positive Input for the internal regulator		
			(2.4~3.6V)		
10	GND	I	Ground		
11	PIO8	I/O	Programmable input/output line		
12	PIO9	I/O	Programmable input/output line		
13	PIO0	I/O	Programmable input/output line		
14	PIO2	I/O	Programmable input/output line		
15	GND	I	Ground		
16	ANT	I/O	Antenna		
17	GND	I	Ground		
18	PIO3	I/O	Programmable input/output line		
19	PCM_OUT	0	Synchronous data output		
20	PCM_SYNC	I/O	Synchronous data sync		
21	PIO1	I/O	Programmable input/output line		
22	PIO7	I/O	Programmable input/output line		
23	VDD_PIO	I	Positive input voltage for UART, USB, PCM and		
			PIO Interface		
			UART Interface : VDD_PIO = 1.7~3.6V		
			USB Interface : VDD_PIO = 3.1~3.6V		
24	PIO5	I/O	Programmable input/output line		
25	PIO4	I/O	Programmable input/output line		
26	RESETB	I	Reset if low. Input debounced so must be low		
			for >5ms to cause a reset		
27	PIO6	I/O	Programmable input/output line		
28	PCM_IN	I	Synchronous data input		

4 Electrical Characteristics

4.1 Absolute Maximum Ratings

Rating		
Storage Temperature	-40℃ ~ +85 ℃	
Supply Voltage : VDD_1V8	-0.4 V ~ 2.2 V	
Supply Voltage : VDD_PIO	-0.4 V ~ 3.7 V	
Supply Voltage : VDD_REG	-0.4V ~ 5.6 V	
Other Terminal Voltages	(VSS-0.4V) ~ (VDD+0.4V)	

4.2 Recommended Operating Conditions

Rating		Тур	
Operating Temperature Range	-30℃ ~ +70 ℃		
Supply Voltage : VDD_1V8	1.7 V ~ 1.9 V	1.8V	
Supply Voltage : VDD_PIO	1.7 V ~ 3.6 V	3.3V	UART
	3.1V ~ 3.6V	3.3V	USB
Supply Voltage : VDD_REG	2. 2V ~ 4.2 V	3.3V	

4.3 Power consumption

@ 2.8V

Mode	Тур	Unit
ACL No traffic, Master	6.4	mA
ACL No traffic, Slave	14.0	mA
SCO HV1	40.0	mA
SCO HV3	19.5	mA

5. RF characteristic

5.1 Basic Data Rate

Transmitter - Basic Data Rate


Item	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
Output power			1		dBm
Initial Carrier Frequency Tolerance		-45		45	kHz
Carrier Frequency Drift	DH1(1-Slot)	-24		24	kHz
Modulation Characteristics	△f1avg	140		175	kHz
	△f2max	115			kHz

Receiver - Basic Data Rate

Items		Min	Тур	Max	Unit
Rx Sensitivity(0.1% BER)	Single Slot Packet	-74	-83		dBm
Rx Sensitivity(0.1% BER)	Multi Slot Packet	-74	-83		dBm


6. Marking & Physical Dimension

6.1 Marking Basic Data Rate




No.		Description
1,2,3	втм	Bluethooth Module
4	0605	Size : 6.5 * 5.4
5	С	Main Chipset : C= CSR
6	4	IC Version : 4 = BC04 ROM Type
7	N	Shield Type : N = Metal CAN Type
8	A	Hardware Revision
9	YY	Manufactured Year
Α	ММ	Manufactured Month
В	DD	Manufactured Day
С	AAA	Production revision

6.2 Dimension



6.3 Recommended foot-print



7. Physical interface


The firmware configures itself when it boots by reading the values on a set PIO pins.

_					
Р	in Valu	es	Host Transport	Features	
PIO	PIO	PIO		Auto System	Auto Baud Rate
[0]	[1]	[4]		Clock Adaptation	Adaptation
0	0	0	BCSP (default)	Available	Available
0	0	1	BCSP with UART	Available	Available
			configured to use 2 stop		
			bits and no parity		
0	1	1	USB, 26MHz crystal	Not Available	Not Appropriate
1	0	0	Three-wire UART	Available	Available
1	0	1	H4DS	Available	Available
1	1	0	UART (H4)	Available	Available
1	1	1	Undefined	-	-

All PIO pin in input with weak pull-down.

7.1 UART interface

BTM0605C4NA UART interface provides a simple mechanism for communicating with other serial devices using the RS-232 protocol.



Possible UART Settings

Parameter		Possible Values	
Baud Rate	Minimum	1200 baud (≤2% Error)	
		9600 baud (≤1% Error)	
	Maximum	3Mbaud(≤1% Error)	
Flow Control		RTS/CTS or None	
Parity		None, Odd or Even	
Number of Stop Bits		1 or 2	
Bits per Byte		8	

8. Power Connection

BTM0605C4NA has three voltage input Pin.

VDD 1V8:

Positive input voltage for Core and RF circuitry (1.7~1.9V)

VDD_REG:

Positive Input for the internal regulator (2.4~3.6V)


VDD_PIO:

Positive input voltage for UART, USB, PCM and PIO Interface

UART Interface : $VDD_PIO = 1.7 \sim 3.6V$ USB Interface : $VDD_PIO = 3.1 \sim 3.6V$


8.1 UART interface

8.1.1 1.8V only operation



- VDD_REG keep the NC
- IO voltage is 1.8V


8.1.2 2.8V only operation



- VDD_1V8 keep the NC
- IO voltage is 2.8V


8.2 USB interface

8.2.1 3.3V only operation



- VDD_1V8 keep the NC
- IO voltage is 3.3V

8.2.2 3.3V only operation with external regulator




- VDD_REG keep the NC
- IO voltage is 3.3V


9. Reliability Test

Test Item	Test Condition	
High Temp. Operating	70℃, 96h Supply Rated Voltage	
High Temp. & Humidity Storage	60°C 95%RH, 96h	
Low Temp. Operating Life	-30℃, 96h Supply Rated Voltage	
Reflow Test	260°C, 2Times	
Thermal Shock Storage	-40 ℃~ 85 ℃ Each 30min, 100cycle	
Vibration	20~2000Hz,0.053G/Hz or 8g's RMS X,Y,Z axis Each 30min.	
Drop(JIG)	152cm 8 Times	
ESD	 1. 150pF, 330Ω 5 times every 1sec, +/- 2KV(ANT,GND) 2. Over Class 1B, HBM 100pF, 1500Ω 5 times every 1sec, +/- 500V(All Pin) 3. Over Class B, MM (this mode is option) 200pF, 0Ω 5 times every 1sec, +/- 400V(All Pin) 	


10. Packing Information

10.1 Carrier Tape Packing





10.2 Carrier Reel information



- 1Reel included 2,000psc BTM0605C4NA Module.

10.3 Label information

	PACKIN	G LABEL		
	XXXXX	-XXXXXXXXXX		
Code No				
Product	BLUETOOTH MODULE			
Model				
Part No	BTM0605C4NA_			
Packing Lot		Quantity	2000	
Date	2009.03.02			
Inspection Result	Vender	User	/ 🙈	
Maker	T	RF	LEAUTH	

11. Reflow Profile

