Wi-Fi HDD Disque dur portable USB 3.0

Quick start guide Guide de démarrage rapide Guía de puesta en marcha rápida Manuale d'uso Schnellstartanleitung

Snelle startershandleiding Skrócona instrukcja obsługi

نظرة شاملة | Overview | Vue d'ensemble | Esquema | Informazioni generali | Überblick | Vista geral | Overzicht | Przegląd | Общие сведения | نظرة شاملة



2

EN Battery level LED Red: low battery Flashing green: charging Solid green: drive On Off: battery full or drive Off

EN HDD read/write LED

Flashing white: read/write

White: stand-by

USB3.0 port).

Blanc: en veille

à un port USB3.0).

Blanco: en reposo

Bianco: stand-by

porta USB 3.0).

(FR) Témoin du niveau de batterie Rouge: batterie faible Vert clignotant: en charge Vert: en marche

Eteint: batterie pleine ou appareil arrêté ES Indicador de nivel de batería

o: bateria baja

(LED is blue when the device is connected at a

(FR) Témoin de lecture/écriture du disque dur

Blanc dignotant: lecture/écriture en cours (Le témoin est bleu quand l'appareil est connecté

(ES) Indicador de lectura/escritura del disco

Blanco intermitente: lectura/escritura en curso (El color del indicador será azul cuando el aparato

(II LED è di colore blu quando connesso as una

(DE) LED des Laufwerks beim lesen/schreiber

(Die LED leuchtet blau wenn sie mit einem USB

Weiß: Stand-by Modus Weiß (blinkend): Jesend/schreibend

Branco: stand-by
Branco itermitente: leitura/escrita em curso

(LED azul, quando a unidade está conectado a

esté connectado a un puerto USB3.0).

(IT) LED hard disk lettura/scrittura

Lampeggiante bianco: lettura/scrittura

Verde: cargado Apagado: bateria llena o aparato desconectado

T LED livello batteria so: livello batteria basso

Verde lampeggiante: batteria in carica Verde: dispositivo acceso Nessun led acceso: livello batteria completo

DE LED der Batterieanzeige Rot: schwache Potterie Grün (blinkend): Ladezustand Grün: Laufwerk eingeschaltet Aus: Batterie vollständig geladen oder Laufwerk

NL Controle LED HDD in werking lezen/schrijver Wit: standby

Kninnerend wit: lezen/schrijven in werking

(PT) LED de nível de bateria Vermelho: bateria fraca Verde itermitente: a carregar Verde: conectado

Deligado: totalmente carregado ou desconectado NL Batterijniveau LED Rood: batterii biina leeg

Knipperend groen: oplader Groen: in werking Uit: volle batterii of toestel staat uit PL Ledowy wskaźnik poziomu naładowania

baterii Czerwony: słaba bateria Migający zielony: ładowanie Zielony: napęd włączony Dioda nie świeci się: bateria naładowana lub napęd wyłaczony

(RU) Индикатор уровня заряда батареи Красный: Низкий уровень заряда батареи Мигающий Зеленый: Идет зарядка Зеленый: В работе Выключен: батарея полностью заряжена или устройство выключено

ضوء LED لمستوى شحن البطارية صوه LED لمسترى سخن البطارية أحمر: بطارية ضميفة أخضر وأسمن: جاري شمن البطارية أخضر تأبيت: محرك الأقراص في وضع تشغيل يدون ضوء: الطارية مكتملة الشعن أو محرك الأقراص في وضع إيفاف تشغيل

3

(EN) Wi-Fi LED Blue: Wi-Fi ready

Azul: Wi-Fi conectado

(IT) LED Wi-Fi Blu: Wi-Fi attivo (FR) Témoin Wi-Fi (DF) I FD Wi-Fi Bleu: Wi-Fi prêt Azul: Wi-Fi disponíve (ES) Indicador Wi-Fi

PI Ledowa dinda kontroli Wi-Fi Niebieski: Wi-Fi (PT) LED Wi-Fi włączone

RU Индикатор интернета

تتزيل تطبيق Connect Emtec Connect | Connect Emtec

RU Индикатор Wi-Fi

Голубой: готов н полключению к Wi-Fi

ضوء LED للواي فاي: (AR) الأزرق: جاهز للاتصال بالواي فاي.

NL) Wi-Fi LED

Blauw: Wi-Fi ready

Green: connected to Internet

(FR) Témoin Internet /ert: connecté à Interne (ES) Indicador internet rde: conectado a Internet

(IT) LED Internet erde: connesso ad Internet (DE) Internet LED

(PT) LED Internet

Verde: conectado à Internet (NL) Internet LED Groen : aangesloten op Internet

(PL) Ledowa dioda kontroli ołaczenia z internetem Zielony: połączony z interneten

Зеленый: подключен к интернету

ضوء LED لشبكة الإنترنت

www.emtec-international.com

Guia de instalação rápida

Инструкция по использованию

ليل بدء التشغيل السريع

5

(EN) Power buttor Press and hold for 2 seconds to power on/turn

Off: synchronization mode (the HDD works as a standard portable HDD).

FR Bouton marche/arrêt Appuver sur le bouton pendant 2 secondes pour

Appareil en marche: mode Wi-Fi HDD Appareil éteint: mode synchronisation (le disque dur fonctionne comme un disque dur portable standard).

(ES) Botón on/off Mantener el botón apretado 2 segundos para

6

FR Port USB 3.0 (ES) Puerto USB 3.0

EN USB 3.0 Port **(DE**) USB 3.0 (PT) Porta USB 3.0 PL USB 3.0 Poort T Porta USB 3.0

Aparato en funcionamiento: modo Wi-Fi HDD Aparato apagado: modo sincronización (el disco duro funciona como un disco duro portátil estandar). (IT) Tasto accensione Premere il tasto per circa due secondi per

encender/apagar el aparato.

accendere/ spegnere il dispositivo. On: modalità Wi-Fi HDD attiva Off: modalità sincronizzazione (l'hard disk opera come un normale HDD portatile).

(DE) Power Button/Startknopf Den Power Button für 2 Sekunden gedrückt halten um das Gerät ein- und auszüschalten An: WLAN Festplattenlaufwerk Modus Aus: Offline USB-Modus (wird als normale externe Festplatte gelesen)

RU Порт USB 3.0 منفذ يو إس بي 3.0 🗚

PL Port USB 3.0 Reset

PT Botão Ligar/Desliga ressione e segure por 2 segundos para ligar/ desligar a unidade

3.0 Anschluss verbunden ist).

(PT) Leitura HDD/escrita LED

uma porta USB 3.0).

Ligado: modo Wi-fi HDD Desligado: modo de sincronização (o HDD funciona como um disco rígido portátil standard).

NL Aan/Uit Knop Hou de knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat' aan' of 'uit' te schakelen

Off: synchronisatie stand (De vaste schiif werkt als een standaard mobiele HDD). (PL) Przycisk zasilania

Przyciśnij i trzymaj przez 2 sekundy aby włączyć/ wyłaczyć urzadzenie On: urządzenie HDD Wi-Fi włączone w trybie

(EN) Ethernet port (RJ45)

(RJ45)

(ES) Puerto Ethernet (RJ45)

(IT) Porta Ethernet (RJ45)

(RU) Кнопка Питания

زر الطاقة إضغط على الزر لمدة ثانيتين لتشغيل/ إيقاف تشغيل

Off: urządzenie HDD Wi-Fi w trybie synchronizacji (urządzenie działa jak standardowy przenośny dysk

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы Включить/Выключить устройство. Устройство в работе: Wi-Fi HDD Off: режим синхронизации (HDD работает как стандартный портативный HDD).

الجهاز على الروحات يبين سعيراً بيد المتصل وضع التشغيل - محرك الأقراص الثابت المتصل بالواتي فاي وضع إيقاف التشغيل - المزامنة (يعمل محرك الأقراص الثابت كمحرك أقراص قياسي منتقل).

PL Port Ethernet (RJ45)

(RU) Интерфейс Ethernet (RJ45)

منفذ الإيثرنت (RJ45)

the App Store or Google play. FR Téléchargez l'application gratuite Emtec Connect sur l'App Store et Google play

ES Descargar la aplicación gratuíta Emtec Connect en l'App Store o Google play.

(EN) Download the free Emtec Connect app in

(IT) E' possibile effettuare il download dell'app gratuita da App Store oppure da Google play.

(DE) Laden Sie sich die kostenfreie Emted Connect-App im App Store oder bei Google play

PT Descarregue a aplicação grátis «Emtec

Connect» na «App Store» ou no «Google play». ND Download de gratis Emtec Connect app in de App Store of Google play.

PD Pobierz darmową aplikację Emtec Connect w App Store lub Google play

RU Скачать бесплатное приложение Emtec Connect в App Store или Google play.

م بتنزيل تطبيق Connect Emtec المجاني (AR) مرجود في منجر التطبيقات «أب ستور» أو «غوغل

Connect your Wi-Fi HDD to your mobile devices (no Internet connection required) | Connecter votre Wi-Fi HDD a vos appareils mobiles (une connexion a Internet n'est pas nécessaire) I Conecte su Wi-Fi HDD à sus dispositivos móviles (no se precisa conexión a Internet) I Come collegare l'HDD Wi-Fi ad un dispositivo mobile (senza l'ausilio di una connessione internet) I Verbinden Sie Ihre WLAN Festplatte mit Ihren mobilen Geräten (keine Internet Verbindung benötigt) I Conecte o seu Wi-Fi HDD aos seus dispositivos móveis (não é necessária conecção à Internet) | Verbind uw Wi-Fi-HDD met uw mobiele apparaten (geen internetverbinding vereist) | Podłaczanie Wi-Fi HDD do urzadzeń mobilnych (nie jest wymagane połaczenie z internetem) | Подключение Wi-Fi HDD к вашему мобильному устройству (не требуется подключение к интернету) [الأوجرة المنتقلة (أو يزم الاتصال بالإنترنت) [мобильному устройству (не требуется подключение к интернету (المقال المتصال بالوابي فاي بالأجهزة المنتقلة (أو يزم الاتصال بالإنترنت)

Download Emtec Connect App | Télécharger l'application Emtec Connect | Descargar la aplicación Emtec Connect | Download APP Emtec Connect | Download

von Emtec Connect-Anwendungen | Descarreque a aplicação «Emtec Connect» | Download Emtec Connect App | Pobierz aplikacje Emtec Connect | Скачать

Go to Wi-Fi settings of your mobile device and choose the name of your Wi-Fi HDD in the network list. Enter the password (default: FMTEC4567) When the connection is established, open Emtec

Connect app to enjoy your files. (FR) Allez dans les paramètres Wi-Fi de votre appareil mobile et choisissez le nom de votre

Wi-Fi HDD dans la liste des réseaux disponibles sez le mote de passe (par défaut: FMTEC4567). Quand la connexion est établie, ouvrez l'application Emtec Connect et profitez de vos fichiers.

(FS) Vava a parámetros Wi-Fi en su dispositivo vil y elija el nombre de su Wi-Fi HDD en la lista de redes disponibles. Introduzca la contraseña (por defecto: FMTFC4567)

Cuando la conexión se establezca, abra la aplicación Emtec Connect y acceda a sus archivos

(IT) Accedere al menu impotazioni Wi-Fi del dispositivo mobile che si vuole connettere, quindi selezionare il nome del proprio HDD Wi-Fi dalla lista delle connessioni possibili. Inserire la password dell'hard disk (preimpostata: EMTEC4567).

Una volta che la connessione viene stabilita è possibile condividere i files utilizzando Emtec Connect App.

DE Wählen Sie unter Ihren WLAN Einstellunger Ihres Mobilen Gerätes, den Namen Ihrer WLAN Festplatte in der Netzwerk Liste. Geben Sie das Passwort ein (Voreinstellung FMTFC4567)

nn die Verbindung hergestellt ist, öffnen Sie die Emtec Connect App um Ihre Dateien zu

PT Aceda às definições de Wi-Fi no seu dispositivo móvel e selecione o nome do seu

Wi-Fi HDD na lista de redes disponíveis. Digite a senha (padrão: EMTEC4567). Quando a conexão for estabelecida, abra a

aplicação «Emtec Connect» e desfrute os seus arquivos. (NL) Ga naar Wi-Fi-instellingen van uw mobiel apparaat en kies de naam van uw Wi-Fi-HDD in de liist met netwerken. Voer het wachtwoord in

standaard: EMTEC4567) Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, open de Emtec Connect-toepassing en geniet van

PL Przejdź do ustawień Wi-Fi w urządzeniu mobilnym i wybierz z listy nazwę urządzenia Wi-Fi HDD. Wprowadź hasło (domyślnie: EMTEC4567). Po nawiązaniu połączenia otwórz aplikację Emtec Connect i korzystaj z dostępu do swoich plików.

(RU) Зайти в настройки Wi-Fi на мобильном

стройстве и выберите имя для вашей Wi-Fi HDD в списке сетей. Введите пароль (пароль по умолчанию: ЕМТЕС4567). Когда соединение установлено, откройте приложение Emtec Connect, чтобы насладиться

انتقل إلى إعدادات الواي فاي الموجودة على جهازك المنتقل واختر اسم محرك الاقراص الثابت الخاص بك من قائمة الشبكة الخل كلمة المرور (الكلمة الافتراضية: EMTEC 4567).

لاتصال، قم بفتح تطبيق Emtec Connect

Apple, the Apple logo, Mac, Mac OS and iOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service

Android and Google Play are trademarks of Google Inc. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the

All other trademarks are the property of their respective owners.

Charge the battery | Charger la batterie | Cargar la batería | Caricamento batteria | Aufladen der Batterie | Carregar a bateria | Batterij opladen | Ładowanie baterii | Зарядить батарею | شحن البطارية EN Connect the included USB 3.0 cable into any available USB port on your computer.
The battery LED will start flashing while it is

charging and will turn off once it is fully charged You may use any Power Adapter (not included) with 5V/2.1A charging current to charge the product. In Wi-Fi HDD mode Wi-Fi function works when the battery is charging.

FB Connectez le câble USB3.0 inclus sur un des ports USB de votre ordinateur Le témoin du niveau de batterie clignote pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complétement chargée Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur (non inclus) de 5V/2.1A.

disponible pendant la charge de la batterie. (ES) Conecte el cable USB 3.0 incluído en cualquiera de los puertos USB de su ordenador. El indicador de nivel de batería pestañea durante la carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada. Se puede utilizar un adaptador (no incluído) de 5V/2.1A.

En mode Wi-Fi HDD, la fonction Wi-Fi reste

En modo Wi-Fi HDD, la funcion Wi-Fi sigue disponible durante la carga de la batería.

del computer La batteria LED inizierà a lampeggiare guando il dispositivo è in carica per poi spegnersi una volta che la batteria è completamente carica ' possibile utilizzare un qualsiasi alimentatore (non incluso nella confezione) di tipo 5V/2.1A per caricare il prodotto In modalità Wi-Fi HDD. la funzionalità wireless

funziona solo se la batteria è in carica. (NE) Verhinde das heinhaltete LISB 3 0 Kahel mit jedem verfügbaren USB Anschluss deines Computers. Während des Ladevorganges wird die LED bis zur vollständigen Aufladung am blinken sein.

Gerät aufzuladen Auch während die Batterie am laden ist wird die weiterhin ausgeführt.

Sie können ebenfalls ein 5V/2.1A Netzteil (nicht

PT Conecte o cabo USB 3.0 incluído, a qualquer porta USB disponível no seu computador.

O LED da bateria começa a piscar enquanto Collegare il cavo USB 3.0 ad una porta USB está a carregar e vai desligar assim que estiver totalmente carregada.

Pode utilizar qualquer adaptador de alimentação

USB w komputerze

8

(não incluído) com 5V/2 1A Em modo Wi-Fi HDD, a função Wi-Fi está disponível enquanto carrega a bateria. (NL) Sluit de meegeleverde USB 3 0-kabel aan

op een beschikbare USB-poort op uw computer De LED batterij knippert tijdens het opladen en gaat uit zodra deze volledig is opgeladen. U kunt ook gebruik maken van een voedingsadapter (niet meegeleverd) met 5V/2.1A. laadstroom om het apparaat op te laden In de WiFi HDD modus , blijft de Wi-Fi-functie beschikbaar als de batterij wordt opgeladen.

PL Podłącz kabel USB 3.0 (w zestawie) do portu

Ledowa dioda zacznie migać podczas ładowania

baterii i wyłączy się po jej pełnym naładowaniu.

Aby naładować urzadzenie można także użyć kabla zasilającego o napięciu 5V/2.1A (brak w zestawie). W trybie HDD Wi-Fi, funkcja Wi-Fi działa, gdy bateria iest naładowana. (RU) Подключите прилагаемый кабель USB

3.0 к любому свободному порту USB на вашем компьютере. Индикатор батареи начнет мигать во время зарядки и отключется, как только устройство будет полностью заряжено.

Вы можете также использовать любой адаптер питания (не вхолит в комплект) с 5V/2.1A В Wi-Fi HDD режиме, функция Wi-Fi работает даже во время зарядки аккумулятора. صل كابل اليو إس بي 3.0 بأي منفذ يو إس بي مناح على جهاز (AR) الحاسوب الخاص بك.

سيبدأ ضوء البطارية في الوميض أثناء الشحن وسيختفي الضوء عند اكتمال الشحن. عد المتعان المتعلق. يمكنك استخدام أي محول طاقة (غير مدرج بالجهاز) يعمل بنيار قوته 5 فولت/2.1 أمبير لشحن بطارية الجهاز. في وضعية محرك الأقراص الثابت المتصل بالواي فاي، تعمل خاصية الواي فاي عندما تكون عملية شحن البطارية جارية.

United States and other countries



(Het licht is blauw als het apparaat is aangesloten op een USB3.0-poort). PL Ledowy wskaźnik odczytu/zapisu dysku HDD Biały: czuwanie

Migający biały: odczyt/zanis (Dioda LED iest niebieska, gdy urzadzenie iest podłączone do portu USB 3.0).

(RU) Индикатог чтения/записи HDD Белый: stand-by Мигающий Белый Чтение/Запись (светится голубым устройства в порт

ضوء LED للقراء:/الكتابة على محرك الأقراص الثابت: ابيض - وضع الإستعداد ويموض ابيض - قراءة/ كتابة ويموض المضوء الى اللون عندما يكون الجهاز متصالاً به



(DE) Ethernet-Anschluss

(PT) Porta Ethernet (R.J45)

(NL) Ethernet poort (RJ45)

(RJ45)