

Input/Entrée: AC120V 60Hz
For/Pour: 1xF8/6T5 Lamps/Lampes 0.15A
Rapid-Start/Démarrage rapide
Class/Classe: P. O.C.V 600V

Type 1 Our apr/Exterieu
Ballast class must be grunde Le boîtien de ballast doit

Ballast cute must be grounded

Le boîtien de ballast doit être mis à la terre

Date: 20-11-2008



226237

