

# **AFTERGLOW™ AW.1**

For Nintendo Wii

CAUTION - Always Use Wrist Strap - Wii gameplay with the AFTERGLOW™ Remote can involve rapid or vigorous motion. Please ensure to use the enclosed wrist strap to prevent losing your grip on the AFTERGLOW™ Remote and causing damage to the remote or surrounding objects, or injury to other people.



Thank you for purchasing the AFTERGLOW™ Remote for Wii®

### Contents:

- 1 AFTERGLOW™ Remote for Wii®
- 1 AFTERGLOW™ Remote Wrist Strap
- 1 Manual

# Using the AFTERGLOW™ Remote:

1) The AFTERGLOW™ Remote is designed to work with the Nintendo Wii® videogame system. The AFTERGLOW™ Remote must be synced to the Nintendo Wii console in order to function.




2) First, remove the battery door from the AFTERGLOW™ Remote and insert two (2) AA batteries into the compartment according to the battery orientation instructions engraved in the battery compartment.




3) Next, open the small door on the front of your Wii system. While the Wii is powered ON, press the red "Sync" button within.



4) Now, press the red "Sync" button in the AFTERGLOW™ Remote's battery compartment. The four player-indicator LEDs on AFTERGLOW™ Remote will flash while communication takes place.





6) Replace the battery door on the AFTERGLOW™ Remote.



7) Before play connect the wrist strap to the AFTERGLOW™ Remote. Always wear the AFTERGLOW™ Remote Wrist Strap and ensure that it is tightened securely around your wrist




CAUTION - Allow adequate room around you during game play. Stay at least 3 feet away from the TV. As you move around during gameplay, make sure objects and other people are out of your range of movement or arm motion to prevent damage or injury.

### **Changing AFTERGLOW™ Modes:**

- 1) The AFTERGLOW™ Remote features three (3) modes of lighting effects: "ON", "ACCELERATOR", and "OFF."
- 2) The green AFTERGLOW™ button in the AFTERGLOW™ Remote's battery compartment is used to cycle through these three modes.



3) Upon first-use, the AFTERGLOW™ Remote will begin with the default ON setting.



4) Press the AFTERGLOW™ button once to cycle to ACCELERATOR setting. The AFTERGLOW™ Remote will vibrate twice to signal the change. In ACCELERATOR mode, AFTERGLOW™ lighting will activate when the AFTERGLOW™ Remote experiences strong acceleration.



5) Press the AFTERGLOW™ button once more. Three vibrations will signal the AFTERGLOW™ Remote is now on the OFF setting. Only the AFTERGLOW™ Remote's appropriate player indicator light will glow.



- 6) To return to ON mode, press the AFTERGLOW™ button once more. One vibration will signal the remote is now in ON mode.
- 7) Cycle through the three settings as often as you like and enjoy the AFTERGLOW™ in your favorite mode!

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate, the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does ause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- —Increase the separation between the equipment and receiver.
- —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: X5B-PL7602E

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# IC: 8814A-PL7602E

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilistateur de l'appareil doit doit accepter tout brouillage radioélectrique subi. même si le brouillage est susceptible d'en compettre le fonctionnement.





1840 East 27th Street Vernon, CA 90058 USA CBX II - 382-390 Midsummer Blvd., Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 2RG UK

For technical questions please visit
www.pdp.com or call: 1-800-331-3844 (USA & CANADA ONLY)

© 2012 Performance Designed Products LLC. All rights reserved. PDP and AFTERGLOW are trademarks of Performance Designed Product LLC. Will is a registered trademark of Nintendo of America, Inc. This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Nintendo.

CUIDADO - <u>Siempre use la muñequera</u> – Jugar Wii con el control remoto AFTERGLOW™ puede involucrar movimientos rápidos o vigorosos. Favor use la muñequera incluida para no soltar el control remoto AFTERGLOW™ y causar daños al control remoto o a los objetos que están alrededor o lesiones a personas.





Gracias por comprar el control remoto AFTERGLOW™ para Wii®

# Contenido:

- 1 control remoto AFTERGLOW™ para Wii®
- 1 muñequera para el control remoto AFTERGLOW™
- 1 manual

# Uso del control remoto AFTERGLOW™:

 El control remoto AFTERGLOW™ está diseñado para funcionar con el sistema de video juegos Nintendo Wii®. El control remoto AFTERGLOW™ debe ser sincronizado con la consola Nintendo Wii para poder funcionar.



Primero, remueva la puerta de las pilas del control remoto AFTERGLOW™ e inserte dos

 (2) pilas AA dentro del compartimiento de acuerdo a las instrucciones de orientación marcadas en el compartimiento de las pilas.



 Luego, abra la puerta pequeña al frente de su sistema Wii. Mientras el Wii está ENCENDIDO, presione el botón rojo de sincronización que se encuentra adentro.



4) Ahora, presione el botón rojo de sincronización en el compartimiento de las pilas del control remoto AFTERGLOW™. Los indicadores LED de cuatro jugadores en el control remoto AFTERGLOW™ parpadearán mientras la comunicación toma lugar.



5) La sincronización entre el control remoto AFTERGLOW™ y la consola Wii se confirmará cuando las luces indicadoras de jugadores dejen de parpadear y se reemplacen con sólo una luz indicadora de jugador iluminada



6) Coloque nuevamente la puerta de las pilas en el control remoto AFTERGLOW™.



7) Antes de jugar, enganche la muñequera al control remoto AFTERGLOW™. Siempre use la muñequera para el control remoto AFTERGLOW™ y asegúrese de que esté apretada firme mente alrededor de su muñeca.




CUIDADO - <u>Deje suficientemente espacio</u> en su alrededor mientras juegue. Quédese por lo menos a 3 pies del televisor. Mientras se desplace durante el juego, asegúrese de que los objetos y las personas sean alejados de sus movimientos o del movimiento de su brazo para evitar daños o lesiones.

### Cambio de modo de AFTERGLOW™:

 El control remoto AFTERGLOW™ cuenta con tres (3) modos de efectos de iluminación: "ON" (Activado), "ACCELERATOR" (Acelerador) y "OF" (Desactivado).  El botón verde de AFTERGLOW™ en el compartimiento de las pilas del control remoto AFTERGLOW™ se usa para alternar entre estos tres modos.



3) Después de usar por primear vez, el control remoto AFTERGLOW™ comenzará con el ajuste predefinido de activado (ON).



4) Presione el botón de AFTERGLOW™ una vez para cambiar al ajuste de acelerador (ACCELERATOR). El control remoto AFTERGLOW™ vibrará dos veces para identificar el cambio. En el modo de acelerador (ACCELERATOR), la iluminación de AFTERGLOW™ se activará cuando el control remoto AFTERGLOW™ experimenta una aceleración fuerte



5) Presione el botón AFTERGLOW™ una vez más. Tres vibraciones señalarán que el control remoto AFTERGLOW™ se encuentra en el ajuste desactivado (OFF). Sólo el indicador AFTERGLOW™ de jugador apropiado del control remoto se iluminará.



- 6) Para regresar al modo activado (ON), presione AFTERGLOW™ una vez más. Una vibración señalará que el control remoto se encuentra activado (ON).
- 7) ¡Alterne entre los tres ajustes tan a menudo como guste y disfrute del AFTERGLOW™ en su modo favorito
  - \* Por favor guarde esta información para referencia en el futuro.



1840 East 27th Street Vernon, CA 90058 USA CBX II - 382-390 Midsummer Blvd., Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 2RG UK

Si tiene preguntas técnicas, favor visite www.pdp.com o llame al: 1-800-331-3844 (EE.UU. Y CANADÁ ÚNICAMENTE)

© 2012 Performance Designed Products LLC. Todos los derechos reservados. PDP y AFTERGLOW son marcas comerciales de Performance Designed Products LLC. Wii es una marca registrada de Nintendo of America, Inc. Este producto no está diseñado, fabricado, patrocinado o endosado por Nintendo.

ATTENTION - <u>Utilisez toujours la dragonne</u> – Les jeux vidéo pour Wii avec la télécommande AFTERGLOWMC peuvent faire l'objet de mouvements rapides et puissants. Veuillez toujours utiliser la dragonne fournie pour éviter que la télécommande AFTERGLOWMC ne vous échappe, ce qui pourrait l'endommager, ainsi que les objets environnants ou blesser des personnes.



Merci d'acheter d'avoir acheter la télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> pour Wii<sup>MD</sup>

### Contenu:

- 1 télécommande AFTERGLOWMC pour Wii<sup>MD</sup>
- 1 dragonne pour télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup>
- 1 manuel

# $\textbf{Utilisation de la télécommande AFTERGLOW}^{\text{MC}}:$

 La télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> est conçue pour être utilisée avec le système de jeux vidéo Nintendo Wii<sup>MD</sup>. La télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> doit être synchronisée avec la console Nintendo Wii pour fonctionner.



2) Tout d'abord, ouvrez le couvercle des piles de la télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> et insérez 2 piles AA dans le compartiment en les orientant par référence aux signes gravés dans le compartiment des piles.



3) Ensuite, ouvrez le petit couvercle sur le devant du système Wii. Quand la Wii est mise en marche (ON), appuyez sur le bouton rouge de synchronisation (Sync).



4) Puis, appuyez sur le bouton rouge de synchronisation (Sync) AFTERGLOW<sup>MC</sup> dans le compartiment des piles de la télécommande. Les quatre témoins DEL des joueurs de la télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> clignoteront pendant que la liaison s'effectue.



5) La synchronisation entre la télécommande AFTERGLOW™ et la console Wii sera confirmée quand les témoins des joueurs cesseront de clignoter et seront remplacés par la DEL d'un joueur allumée en continu.



6) Replacez le couvercle des piles sur la télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup>.



7) Avant de jouer, accrochez la dragonne à la télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup>. Utilisez toujours la dragonne de la télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> et vérifiez qu'elle est suffisamment serrée autour de votre poignet.




ATTENTION - <u>Prévoyez suffisamment</u>
d'espace autour de vous pendant le jeu.
Restez à au moins 91 cm (3 pieds) du téléviseur. Quand vous vous déplacez pendant le jeu, veillez à ce que les objets et les personnes soient toujours hors de portée de vos mouvements ou de ceux de votre bras pour éviter des dommages ou des blessures.

# $\textbf{Modification des Modes de l'AFTERGLOW}^{\text{MC}}:$

- La télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> intègre trois (3) modes d'effets lumineux : « ON » (Activé), « ACCELERATOR » (Accélérateur) et « OFF » (Désactivé).
- Le bouton vert AFTERGLOW<sup>MC</sup> dans le compartiment des piles de la télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> permet d'alterner entre ces trois modes.



 Lors de la première utilisation la télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> le mode par défaut est ON (Activé).



4) Appuyez une fois sur le bouton AFTERGLOW<sup>MC</sup> pour passer en mode ACCELERATOR (Accélérateur). La télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> vibrera deux fois pour indiquer le changement de mode. En mode accélérateur (ACCELERATOR), la lumière de l'AFTERGLOW<sup>MC</sup> sera activée quand la télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> sera soumise à une accélération importante.



5) Appuyez une nouvelle fois sur le bouton AFTERGLOW<sup>MC</sup>. Trois vibrations indiqueront que la télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> est désormais en mode désactivé (OFF). Uniquement le témoin DEL du joueur approprié utilisant la télécommande AFTERGLOW<sup>MC</sup> sera allumée.



- Pour revenir au mode activé (ON), appuyez de nouveau sur le bouton AFTERGLOW<sup>MC</sup>. Une vibration indiquera que la télécommande est désormais en mode activé (ON).
- 7)Alternez entre ces trois possibilités autant que vous le souhaitez et divertissez-vous avec l'AFTERGLOW<sup>MC</sup> dans votre mode favori!
  - \* Veuillez conserver cette information pour toute référence ultérieure



1840 East 27th Street Vernon, CA 90058 USA CBX II - 382-390 Midsummer Blvd., Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 2RG UK

Pour toute question technique allez sur le site www.pdp.com ou appelez le : 1-800-331-3844 (ÉTATS-UNIS ET CANADA UNIQUEMENT)

© 2012 Performance Designed Products, LLC Tous droits réservés. PDP et AFTERGLOW sont des marques de commerce de Performance Designed Products LLC. Wiest une marque déposée par Nintendo of America, Inc. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, commandité ou approuvé par Nintendo.

VORSICHT – <u>Legen Sie immer die Handgelenkschlaufe an!</u> Es kann vorkommen, dass Sie beim Spielen schnelle und heftige Bewegungen mit der AFTERGLOW™ Fernbedienung für Wii\* machen! Bitte legen Sie zum Spielen immer die beiliegende Handgelenkschlaufe an, damit Sie die AFTERGLOW™ Fernbedienung nicht versehentlich wegschleudern und andere Personen verletzen oder Schäden verursachen (an der Fernbedienung selbst oder an Gegenständen in der Umgebung).



Vielen Dank für den Kauf der AFTERGLOW™ Fernbedienung für Wii®.

### Inhalt:

- 1 AFTERGLOW™ Fernbedienung Wii®
- 1 Handgelenkschlaufe für die AFTERGLOW™ Fernbedienung
- 1 Anleitung

# Verwendung der AFTERGLOW™ Fernbedienung:

 Die AFTERGLOW™ Fernbedienung ist für das Videospiel-System Nintendo Wii® konzipiert. Die AFTERGLOW™ Fernbedienung funktioniert erst, wenn sie mit der Nintendo Wii®-Konsole synchronisiert wurde.



2) Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs der AFTERGLOW™ Fernbedienung und legen Sie zwei (2) AA-Batterien in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polangaben im Batteriefach.




3) Öffnen Sie die kleine Klappe vorne an der Wii-Konsole. Drücken Sie die rote Taste "SYNC" hinter der Klappe. (Die Konsole muss eingeschaltet sein.)




4) Drücken Sie die rote Taste "SYNC" im Batteriefach der AFTERGLOW™ Fernbedienung. Die vier Spieler-LEDs auf der AFTERGLOW™ Fernbedienung blinken während der Kommunikation zwischen Fernbedienung und Konsole.



5) Sobald die Spieler-LEDs nicht mehr blinken und nur noch eine Spieler-LED dauerhaft leuchtet, ist die AFTERGLOW™ Fernbedienung mit der Wii-Konsole synchronisiert.



6) Verschließen Sie das Batteriefach der AFTERGLOW™ Fernbedienung wieder mit der Abdeckung.



7) Befestigen Sie vor dem Spielen die Handgelenkschlaufe an der AFTERGLOW™ Fernbedi enung. Legen Sie zum Spielen immer die Handgelenkschlaufe der AFTERGLOW™ Fernbedi enung an, und achten Sie darauf, dass die Schlaufe fest und sicher an Ihrem Handgelenk sitzt.



AVORSICHT – Achten Sie beim Spielen immer auf ausreichenden Sicherabstand zu Ihrer Umgebung! Ihr Abstand zum Fernsehgerät muss mindestens 1 Meter betragen. Stellen Sie sicher, dass sich andere Personen und Gegenstände immer außerhalb Ihres Bewegungsradius und außerhalb der Reichweite Ihrer Arme befinden, wenn Sie sich beim Spielen im Raum bewegen.dommages ou des blessures.

### Ändern der AFTERGLOW™ Leuchtarten:

- Die AFTERGLOW™ Fernbedienung bietet drei (3) verschiedene Leuchtarten: "EIN", "BESCHLEUNIGUNG" und "AUS".
- 2) Mit der grünen Taste "AFTERGLOW" im Batteriefach der AFTERGLOW™ Fernbedienung können Sie von Leuchtart zu Leuchtart weiterschalten.



3) Bei der ersten Verwendung steht die AFTERGLOW™ Fernbedienung auf der Standardeinstellung "EIN".



4) Drücken Sie einmal die Taste "AFTERGLOW", um zur Leuchtart "BESCHLEUNIGUNG" weiterzuschalten. Die AFTERGLOW™ Fernbedienung vibriert zwei Mal, um die Änderung der Leuchtart zu bestätigen. In der Leuchtart "BESCHLEUNIGUNG" leuchtet die AFTER GLOW™ Fernbedienung nur dann auf, wenn sie eine starke Beschleunigung registriert.



5) Drücken Sie noch einmal die Taste "AFTERGLOW". Die AFTERGLOW™ Fernbedienung vibriert drei Mal, um anzuzeigen, dass jetzt die Leuchtart "AUS" eingestellt wurde. In dieser Leuchtart leuchtet nur die zutreffende Spieler-LED auf der AFTERGLOW™ Fernbedienung.



- 6) Um in die Leuchtart "EIN" zurückzukehren, drücken Sie erneut die Taste "AFTERGLOW". Die AFTERGLOW™ Fernbedienung vibriert einmal, um anzuzeigen, dass wieder die Leuchtart "EIN" eingestellt ist.
- 7) Sie können auf diese Weise immer nacheinander von Leuchtart zu Leuchtart schalten, um die AFTERGLOW™ Fernbedienung so leuchten zu lassen, wie es Ihnen am besten gefällt.

\*Bitte bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.



1840 East 27th Street Vernon, CA 90058 USA CBX II - 382-390 Midsummer Blvd., Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 2RG UK

Hilfe bei technischen Fragen finden Sie unter www.pdp.com oder telefonisch unter 1-800-331-3844 (nur aus USA/Kanada)

© 2012 Performance Designed Products LLC. Alle Rechte vorbehalten. PDP und AFTERGLOW sind Marken von Performance Designed Products LLC. Wii ist eine eingetragene Marke von Nintendo of America, Inc. Dieses Produkt wurde nicht von Nintendo entwickelt und wird nicht von Sony hergestellt, gefördert oder empfohlen. ATTENZIONE: indossa sempre il laccetto. Durante il gioco, l'utilizzo del telecomando AFTER-GLOW™ per console Wii può implicare l'esecuzione di movimenti rapidi e violenti. Assicurati di indossare sempre il laccetto fornito per evitare di perdere la presa sul telecomando AFTER-GLOW™ e di scagliarlo da qualche parte nella stanza danneggiando il telecomando stesso o eventuali oggetti circostanti o ferendo eventuali persone presenti.



Grazie per aver acquistato il telecomando AFTERGLOW™ per console Wii®

### Contenuto della confezione:

- 1 telecomando AFTERGLOW™ per console Wii®
- 1 laccetto per telecomando AFTERGLOW™ per console Wii®
- 1 manuale

# Come utilizzare il telecomando AFTERGLOW™

 Il telecomando AFTERGLOW™ è stato progettato per funzionare in abbinamento con la console Nintendo Wii®. Per funzionare, il telecomando AFTERGLOW™ deve essere prima sincronizzato con la console Nintendo Wii.



2) Prima di tutto, togliere lo sportello del vano batterie dal telecomando AFTERGLOW™ e inserire due (2) batterie di tipo AA nel vano, nel senso indicato in rilievo all'interno del vano stesso.




3) Poi, aprire lo sportellino anteriore della console Wii. Con la console Wii accesa, premere il pulsante di sincronizzazione interno.



4) Ora premere il pulsante di sincronizzazione rosso nel vano batterie del telecomando AFTERGLOW™. Durante la fase di sincronizzazione dei dispositivi, i quattro LED sul teleco mando AFTERGLOW™ lampeggiano.



5) L'avvenuta sincronizzazione tra il telecomando AFTERGLOW™ e la console Wii viene confermata dall'accensione fissa di un unico LED giocatore sul telecomando.



6) Richiudere lo sportello del vano batterie del telecomando AFTERGLOW™.



7) Prima di giocare, collega il laccetto al telecomando AFTERGLOW™. 7) Indossa sempre il laccetto del telecomando AFTERGLOW™ assicurandoti che sia ben stretto attorno al polso.




ATTENZIONE – Mentre giochi, assicurati di aver spazio sufficiente intorno. Mantieni una distanza di almeno 1,8 metri dal televisore. Per evitare possibili danni o lesioni, mentre ti muovi giocando, assicurati che non ci siano oggetti o altre persone vicino a te o nella zona di movimento del braccio.dommages ou des blessures.

### Modifica delle modalità di illuminazione del telecomando AFTERGLOW™:

- Il telecomando AFTERGLOW™ si può illuminare in tre (3) modalità diverse: "ACCESO", "ACCELERATO", e "SPENTO".
- Il pulsante verde AFTERGLOW™ all'interno del vano batterie serve a passare da una modalità all'altra.



3) Quando viene utilizzato per la prima volta il telecomando AFTERGLOW™, la modalità di illuminazione predefinita è "ACCESO".



4) Premere il pulsante AFTERGLOW™ una volta per passare alla modalità "ACCELERATO". Una doppia vibrazione del telecomando AFTERGLOW™ segnala il cambio di modalità. In modalità "ACCELERATO", il telecomando AFTERGLOW™ si illuminerà nel momento in cui avvertirà una forte accelerazione.



5) Premere nuovamente il pulsante AFTERGLOW™. Tre vibrazioni segnalano che la modalità di illuminazione del telecomando AFTERGLOW™ è "SPENTO". Rimane acceso solo il LED corrispondente al giocatore che impugna il telecomando AFTERGLOW™.



6) Per portare di nuovo il telecomando su "ACCESO", premere nuovamente il pulsante AFTERGLOW™. Una vibrazione segnala che il telecomando è "ACCESO".

7) Possibile passare da una condizione all'altra con la frequenza desiderata per utilizzare il telecomando AFTERGLOW™ nella modalità preferita!

\*conservare queste informazioni per un'eventuale futura consultazione



1840 East 27th Street Vernon, CA 90058 USA CBX II - 382-390 Midsummer Blvd., Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 2RG UK

www.pdp.com o chiamare il numero: 1-800-331-3844 (solo USA e CANADA)

© 2012 Performance Designed Products LLC. Tutti i diritti riservati. PDP e AFTERGLOW sono marchi commerciali della Performance Designed Products, LLC. Wii è u marchio registrato dalla Nintendo of America, Inc. Questo prodotto non è stato progettato, prodotto, sponsorizzato o in altro modo supportato dalla Nintendo.

CUIDADO - <u>Utilize sempre a correia para o pulso</u> - Jogar com o comando AFTERGLOW™ pode envolver movimentos rápidos ou enérgicos. Não se esqueça de utilizar a correia para o pulso incluída para evitar que o comando AFTERGLOW™ caia, causando danos neste ou nos objectos que o rodeiam ou ferimentos em outras pessoas.



Obrigado por ter adquirido o comando AFTERGLOW™ para Wii®

# Conteúdo:

- 1 Comando AFTERGLOW™ para Wii®
- 1 Correia para o pulso do comando AFTERGLOW™
- 1 Manual

### Usar o comando AFTERGLOW™:

1) O comando AFTERGLOW™ foi concebido para funcionar com o sistema de videojogos Nintendo Wii®. O comando AFTERGLOW™ tem de ser sincronizado com a consola Nintendo Wii para poder funcionar.



2) Primeiro, retire a tampa do compartimento das pilhas do comando AFTERGLOW™ e insira duas (2) pilhas AA no compartimento, de acordo com as instruções de orientação gravadas neste.




3) Em seguida, abra a pequena porta na parte da frente do sistema Wii. Com o Wii ligado, pressione o botão vermelho "Sync" no seu interior.



 Agora, pressione o botão vermelho "Sync" no compartimento das pilhas do comando AFTERGLOW™. Os quarto LEDs de indicação dos jogadores do comando AFTERGLOW™ piscam durante a comunicação.



5) A sincronização entre o comando AFTERGLOW™ e a consola Wii é confirmada quando as luzes de indicação dos jogadores deixam de piscar, sendo substituídas por uma única luz brilhante de indicação do jogador.



6) Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas no comando AFTERGLOW™.



7) Antes de jogar ligue a correia para o pulso ao comando AFTERGLOW™. Coloque sempre a correia para o pulso do comando AFTERGLOW™ e certifique-se de que fica bem ajustada em volta do pulso.




CUIDADO - <u>Deixe um espaço suficiente</u>
à sua volta durante o jogo. Mantenha-se
a pelo menos 1 m de distância da televisão. Ao
movimentar-se durante o jogo, certifique-se de
que os objectos e outras pessoas estão fora do
alcance dos seus movimentos ou do movimento
do seu braço para evitar danos ou ferimentos.
dommages ou des blessures.

### Alterar os modos AFTERGLOW™:

- 1) O comando AFTERGLOW™ possui três (3) modos dos efeitos luminosos: "LIGADO", "ACELERADOR" e "DESLIGADO".
- 2) O botão verde AFTERGLOW™ existente no compartimento das pilhas do comando é utilizado para alternar entre esses três modos.



 Quando é utilizado pela primeira vez, o comando AFTERGLOW™ é iniciado com a predefinição LIGADO.



4) Pressione o botão AFTERGLOW™ uma vez para mudar para a definição ACELERADOR. O comando AFTERGLOW™ vibra duas vezes para indicar a alteração. No modo ACELERADOR, a iluminação do AFTERGLOW™ é activada quando é dada uma forte aceleração ao comando AFTERGLOW™.



5) Pressione novamente o botão AFTERGLOW™. Três vibrações indicam que o comando AFTERGLOW™ se encontra agora na definição DESLIGADO. Só a luz de indicação do jogador adequada acenderá no comando AFTERGLOW™.



- 6) Para voltar ao modo LIGADO, pressione novamente o botão AFTERGLOW™. Uma vibração indica que o comando encontra-se agora no modo LIGADO.
- 7) Alterne entre as três definições as vezes que desejar e desfrute do AFTERGLOW™ no seu modo favorito!

### \*Guarde estas informações para referência futura



1840 East 27th Street Vernon, CA 90058 USA CBX II - 382-390 Midsummer Blvd., Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 2RG UK

www.pdp.com ou telefone para: 1-800-331-3844 (APENAS NOS E.U.A. E CANADÁ)

© 2012 Performance Designed Products LLC. Todos os direitos reservados. PDP e AFTERGLOW são marcas comerciais da Performance Designed Products LLC. Wii é uma marca registada da Nintendo of America, Inc. Este produto não é concebido, fabricado, patrocinado ou aprovado pela Nintendo.

WAARSCHUWING - Gebruik altijd je polsriem - Bij het spelen van Wii games met de AFTER-GLOW™ remote maak je snelle en felle bewegingen. Gebruik dus altijd de meegeleverde polsriem. Daardoor voorkom je dat de AFTERGLOW™ remote uit je hand glipt waardoor de remote of objecten in de omgeving schade kunnen oplopen of andere personen gewond raken



Hartelijk voor de aankoop van de AFTERGLOW™ afstandsbediening voor Wii®



### Inhoud:

- 1 AFTERGLOW™ afstandsbediening voor Wii®
- 1 Polsband voor AFTERGLOW™ afstandsbediening
- 1 Handleiding

### De AFTERGLOW™ afstandsbediening gebruiken:

 De AFTERGLOW™ afstandsbediening is ontworpen voor gebruik met het Nintendo Wii° videogamesysteem. U kunt de AFTERGLOW™ afstandsbediening pas gebruiken nadat hij met de Nintendo Wii-console is gesynchroniseerd.



2) Maak om te beginnen het klepje van het batterijenvak van de AFTERGLOW™ afstandsbe diening open en plaats hierin twee (2) AA-batterijen in de stand die in het batterijenvak is aangegeven.




3) Open vervolgens het deurtje aan de voorkant van uw Wii-systeem. Terwijl het Wii-systeem is ingeschakeld, drukt u op de rode "Sync"-knop achter het deurtje.



4) Vervolgens drukt u op de rode "Sync"-knop in het batterijenvak van de AFTERGLOW™ afstandsbediening. De vier spelerstatuslampjes op de AFTERGLOW™ afstandsbediening knipperen terwijl de communicatie wordt opgebouwd.



5) De synchronisatie tussen de AFTERGLOW™ afstandsbediening en de Wii-console is een feit wanneer de spelerstatuslampjes niet meer knipperen en door één oplichtend spelerstatus lampje is vervangen.



6) Plaats het klepje op het batterijenvak van de AFTERGLOW™ afstandsbediening terug.



7) Maak de polsriem aan de AFTERGLOW™ Remote vast voordat je begint te spelen. Draag altijd de polsriem van de AFTERGLOW™ Remote en zorg ervoor dat deze stevig om je pols is bevestigd.




WAARSCHUWING - Zorg voor voldoende bewegingsruimte wanneer je deze games speelt. Om schade en verwondingen te voorkomen, moet je minstens op een meter afstand van de tv blijven. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen of andere personen in de buurt zijn als je tijdens het gamen in actie hent

# Een ander AFTERGLOW™ lichteffect kiezen:

- 1) De AFTERGLOW™ afstandsbediening heeft drie (3) verschillende lichteffecten: "ON" (Aan), "ACCELERATOR" (Versneller) en "OFF" (Uit).
- 2) U kunt uit deze drie standen kiezen met behulp van de groene AFTERGLOW™ knop in het batterijenvak van de AFTERGLOW™ afstandsbediening.



3) Wanneer u de AFTERGLOW™ afstandsbediening voor de eerste keer gebruikt, wordt de standaard "ON" (Aan)-stand ingeschakeld.



4) Druk één keer op de AFTERGLOW™ knop om naar de stand "ACCELERATOR" (Versneller) door te schakelen. De AFTERGLOW™ afstandsbediening trilt twee keer om aan te geven dat u hebt overgeschakeld. In de "ACCELERATOR" (Versneller)-stand lichten de lampjes van AFTERGLOW™ afstandsbediening op als deze een sterke versnelling ondervindt.



5) Druk nu nog een keer op de AFTERGLOW™ knop. Drie trillingstoten geven aan dat u de AFTERGLOW™ afstandsbediening daardoor naar de stand "OFF" (Uit) hebt overgeschakeld. Alleen het eigen spelerstatuslampje van de AFTERGLOW™ afstandsbediening licht nu op.



- 6) Om naar de "ON" (Aan)-stand terug te schakelen, drukt u eenvoudig nog een keer op de AFTERGLOW™-knop. Eén trillingstoot betekent dat u de afstandsbediening weer naar de "ON" (Aan)- stand hebt overgeschakeld.
- 7) U kunt deze drie standen zo vaak als u wilt gebruiken om met de AFTERGLOW™ in uw favoriete stand veel spelplezier te beleven!

### Ga voor technische informatie naar



1840 East 27th Street Vernon, CA 90058 USA CBX II - 382-390 Midsummer Blvd., Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 2RG UK

www.pdp.com of bel: 1-800-331-3844 (gælder KUN i USA og Canada)

© 2012 Performance Designed Products LLC. Alle rechten voorbehouden. PDP en AFTERGLOW zijn handelsmerken van Performance Designed Products LLC. Wii is een gedeponeerd handelsmerk van Nintendo of America, Inc. Dit product is niet ontworpen, gefabriceerd, gesponsord of goedgekeurd door Nintendo