

#### Directions

- 1. Remove the battery lid and place 2 AA batteries into the Predator S Type Wireless controller. Make sure the batteries are inserted as shown in the battery compartment. A pair of matched, fresh, premium, batteries will vield best results
- 2. Insert the receiver into the PlayStation® controller slot 1 (or slow 2 if slot 1 is already occupied) of your choice  $and\ power\ up\ the\ Predator\ S\ Type\ and\ then\ your\ Play Station ``2.\ Note:\ Press\ the\ Connect\ button\ on\ the\ Receiver\ press\ the\ Connect\ button\ on\ the\ Receiver\ press\ the\ Connect\ button\ on\ the\ Receiver\ press\ pres$ once (Signal LED will FLASH slowly). Then press the Select Button on controller. This programs the Receiver to connect to that Controller every time it is used. This operation can be done again and again to connect to
- 3. Alternatively, if any problems should occur during play (due to low batteries, receiver disconnection from the system,etc.) you can turn the controller off and then on, check the control, and if you still do not have signal, press the connect button on the receiver, wait three seconds and then press the Start button or one of the

Note: If you are using more than one Predator S type controller, simply repeat the above steps and it should connect exactly the same way on an available channel.

- 4. Insert a game into your PlayStation®2.
- 5. You are now ready to play.

# Warning

Please verify that all the batteries are inserted correctly. If they are inserted incorrectly, it may cause personal injury as well as damage to your Chameleon Wireless Controller.

# Troubleshooting

If you are having difficulties with your new Predator S-Type Wireless Controller please refer below:

# My system turns on but I don't see anything on the TV.

- 1. Check to verify that your A/V cable is properly connected to your system.
- 2. Check to verify that your A/V cable is properly plugged into your television set.

# My Predator S Type Wireless Controller does not respond.

- 1. Check to verify that your batteries are inserted correctly.
- 2. Check to verify that the power is on. Check to verify that the signal LED is blinking.

#### The power LED is on but my Predator S-Type does not respond while in the system menu.

- 1. Check to verify your Predator S-Type Receiver/Transmitter unit is firmly and properly plugged into the correct
- 2. Check to verify that the receiver is firmly connected to the system and the light is on. Then, press the connect button, wait three seconds and press Start or any action button on the controller in the corresponding slot.

#### Warranty Card

GameStop Accessories warrants to the original consumer purchaser that the product will be free from defects in materials and / or workmanship for a period of 5 years from the date of purchase. If a defect covered by this warranty occurs during this period, GameStop Accessories at testing this period, GameStop Accessories at testing the prior replace, at no charge, any part that GameStop Accessories determines to be defective. To obtain warranty service during the warranty period, send the defective product postage pre-paid, with a money order for \$4.00 (in U.S. currency) to cover the return postage and handling, along with proof of purchase and the date of purchase to

# GameStop

Vernon, CA 90058

This warranty shall not apply if the product has been damaged by abuse, misuses, negligence, accident, modification, tampering or by any other causes unrelated to defective materials and / or workmanship.

Repair or replacement as provided under this warranty is GameStop Accessories' exclusive prerogative. ANY APPLICABLE IMPLIEDWARRAN TIES, INCLUDING WARRANTIES OR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HERE BY LIMITED TO 5 YEARS FROM THE DATE OF PURCHADE AN ARE SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL PELICAN ACCESSORIES OR INCIDENTAL DAMAGES RESULT FROM THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights, which vary from state to state.

 $\triangle$  **CAUTION**: Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the users

authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Controller Model: BB-178 FCC ID: X5B-BB178 IC: 8814A-BB178 Dongle Model: BB-178A FCC ID: X5B-BB178A IC: 8814A-BB178A
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio RSS-210. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



#### **Console Protection Guarantee**

GameStop's Console Protection Guarantee assures you of GameStop's commitment to quality and customer satisfaction. The Protection Guarantee warrants the connection (the plug port of the video game console and the plug of the GameStop controller) between the controller and your video game console system., i.e., that with the proper use of our controller (see

manual) we agree to replace or repair your video game system in the event that our controller directly causes damage to your game console as a result of our controller failing to perform properly. Circumstances that may cause our protection guarantee to take effect might be one of the following: the video game console does not acknowledge a controller which has been plugged in, original controller fails to operate after using a GameStop's controller, other non-pad controllers fail to operate after using a GameStop's Controller. This protection warranty does not include the video game power supply, any part relating to the CD/DVD load and read mechanism, internal operating system, nor the cabinet of the video game system. This warranty will not apply if the GameStop controller is not used as directed in the product manual enclosed. For further information or help please contact us toll free at (800) 331-3844 or on line at http://www.pelicanperformance.com

# Overview

The Predator S-Type Wireless Controller uses advanced 2.4 GHz technology and Channel-Hopping which gives you the ability to play without the limitations and hassles of typical corded controllers and switch-dependent controllers. All of this gives you lightning fast control over your favorite games without cords to trip over, channels to set, or fears of outside interference disturbing play control. There are a few buttons, LED's (lights), and features not found on your basic PlayStation®2 Controller. The following is an explanation of these elements.

# **Auto-Hopping:**

This removes the hassle of setting channels via a series of switches or having your connection corrupted by interference. Auto-hopping moves to the nearest, clearest channel for you, with no breaks in play, to make sure your signal never lags behind your commands. Simply press the connect button on the receiver, wait three seconds and press the Start button on the controller to make a connection

#### **Features & Benefits**

#### Auto On/Off:

Touch any of the four action buttons Start, or Select to power up your new wireless controller.

# **Hyper-Responsive Controls:**

Our controls are made out of top quality components so that you lose nothing in control and response when you need it most and over the life of your controller.

#### Signal LED:

#### Multi-function LEDs:

LED lights on controller and receiver are used to indicate various functions as illustrated in chart below.

LED OFF = Power OFF

LED solid RED = ANALOG mode

LED flash every 3-seconds = seeking connection with receiver

LED fast GREEN flash = Action buttons depressed

# Rumble On/Off

Depressing and holding the DOWN direction on the Directional Pad (D-Pad) while pressing the SELECT button once turns off

the rumble motor. A short rumble indicates success. Depressing and holding the UP direction on the D-Pad while pressing the SELECT button once turns the rumble motors on. A long rumble indicates success.

#### **Battery Compartment:**

Predator S Type controller requires the use of two AA batteries (not included). The batteries were placed to balance the weight perfectly in the controller to increase comfort and controlling. Double check and make sure batteries are inserted correctly.

#### Power Save Mode:

When not in use for 3 minutes the Predator S Type Controller automatically goes into a sleep mode to conserve batteries. A touch of any action button puts the controller back into play mode. Holding the Start button for 5 seconds will send the pad to sleep. After 15 minutes of non-use, it will power off. Press the Start button or one of the four action buttons to return the controller from sleep.

# **Product Layout**







#### **Product Layout** Receiver/Transmitter Unit









#### Garantie de protection de votre console

La garantie GameStop de protection de votre console est une preuve de l'engagement de Pelican de fournir des produits de qualité et de s'assurer de la satisfaction de ses clients. La garantie de protection couvre la connexion (le port de branchement de la console de jeux vidéo et le port de branchement du contrôleur GameStop) entre le contrôleur et votre

**Product Layout** 

Predator S -Type Controller

**Product Layout** 

Receiver/Transmitter Unit

console de jeux vidéo. C'est-à-dire que sous réserve d'un usage correct du contrôleur (voir le manuel), nous garantissons le remplacement ou la réparation de votre console de jeux vidéo dans le cas ou notre contrôleur serait directement responsable d'un dommage causé à votre console par suite d'un mauvais fonctionnement de notre contrôleur. L'application de la garantie de protection peut être la conséquence d'une des raisons suivantes : la console de jeux vidéo ne reconnaît pas un contrôleur qui a été branché, le contrôleur d'origine ou d'autres contrôleurs sans boutons directionnels ne fonctionnent plus après qu'un contrôleur GameStop a été utilisé. Cette garantie de protection ne couvre pas l'alimentation électrique du jeu vidéo, les éléments relatifs au mécanisme de chargement et de lecture du CD/DVD, le système d'exploitation interne, ni le boîtier du système de ieux vidéo. Cette garantie ne s'appliquera pas si le contrôleur GameStop n'est pas utilisé conformément aux directives du manuel du produit ci-joint. Pour toute information complémentaire ou assistance, veuillez nous contacter au (800) 331-3844 ou sur notre site http://www.pelicanperformance.com.

#### **Présentation**

Le contrôleur sans fil Predator de type S utilise une technologie avancée à 2.4 GHz avec sauts de fréquence, ce qui vous donne la possibilité de jouer sans les limitations et inconvénients des contrôleurs classiques avec fil et commutateurs. Tout cela vous permet un contrôle fulgurant de vos jeux préférés, sans cordons sur lesquels on trébuche, canaux à configurer, ou l'inquiétude d'interférences extérieures vous empêchant de vous concentrer sur le jeu. Il existe quelques boutons, DEL (diodes) et caractéristiques que vous ne trouvez pas sur votre contrôleur PlayStation®2 classique. Vous trouverez ci-après une description détaillée de ces éléments.

#### Sauts de fréquence automatiques :

Cela supprime l'inconvénient d'avoir à régler les fréquences par toute une série de commutateurs ou que votre connexion soit perturbée par des interférences. Cette fonction se met automatiquement sur la fréquence la plus proche et la plus claire. évitant les interruptions pendant le jeu, vous assurant que le signal n'est jamais décalé par rapport à vos commandes. Appuyez tout simplement sur le bouton connexion sur le récepteur, attendez trois secondes et appuvez sur n'importe quel bouton d'action sur le contrôleur pour établir une connexion.

# Caractéristiques et avantages

#### Marche/arrêt automatique:

Appuyer sur n'importe quel des quatre boutons d'action Start (Démarrer) ou Select (Sélection) pour mettre en marche votre contrôleur sans fil.

# Contrôles à réactivité rapide :

Nos contrôleurs sont fabriqués avec des composants de haute qualité, c'est pourquoi vous n'expérimenterez aucune perte de contrôle ou réactivité dans les moments cruciaux et cela pendant la durée de vie de votre contrôleur.

# DEL témoin de signal :

# DEL témoins multifonction :

Les témoins DEL du contrôleur et du récepteur correspondent à plusieurs fonctions détaillées ci-dessous.

DEL éteinte = Hors tension

DEL ROUGE fixe = mode ANALOGIQUE

DEL clignotante toutes les 3 secondes = Tentative de connexion avec le récepteur

DEL VERTE à clignotement rapide = boutons d'action appuyés

#### Bruit de fond Activé/Désactivé (On/Off)

Maintenir appuyer la flèche BAS du pavé directionnel (D-Pad), tout en appuyant une fois sur le bouton SELECT (Sélection) pour désactiver le moteur du bruit de fond. Un bruit de fond court signifie que le bruit de fond est désactivé. Maintenir appuyer la flèche HAUT du pavé directionnel (D-Pad), tout en appuyant une fois sur le bouton SELECT (Sélection) pour activer le moteur du bruit de fond. Un bruit de fond long signifie que le bruit de

### Compartiment des piles :

Le contrôleur Predator de type S utilise deux piles de type AA (non fournies). Les piles sont positionnées de façon à équilibrer parfaitement le poids dans le contrôleur, afin d'accroître le confort et le contrôle. Vérifiez bien que les piles ont été insérées correctement.

#### Mode d'économie des piles :

Quand le contrôleur Predator de type S n'est pas utilisé pendant 3 minutes, il se met automatiquement en mode veille pour économiser les piles. Il vous suffit de toucher un quelconque bouton pour que le contrôleur revienne en mode actif. Le maintien appuyé du bouton Start (Démarrer) pendant 5 secondes met le contrôleur en mode veille. Après 15 minutes d'inactivité, il s'éteint. Appuyer sur le bouton Start (Démarrer) ou l'un des quatre boutons d'action pour activer de nouveau le contrôleur.boutons d'action pour renvoyer le contrôleur du

# Instructions

- 1. Ouvrez le couvercle des piles et placez deux piles AA dans le contrôleur sans fil Predator de type S. Assurezvous qu'elles sont insérées dans le réceptacle tel qu'indiqué ci-après. Une paire de piles adaptées neuves et de qualité permettra d'obtenir les meilleurs résultats.
- 2. Insérer le récepteur dans le connecteur 1 du contrôleur de la PlayStation® (ou le connecteur 2 si le 1 est déjà utilisé) et mettre en marche le Predator de type S puis la PlayStation®2. Remarque : Appuyer une fois sur le bouton CONNECT (Connexion) du récepteur (la DEL témoin de signal CLIGNOTE lentement). Puis appuyer sur le bouton Select (S'election) du contrôleur. Ceci programme le r'ecepteur pour qu'il se connecteà ce contrôleur chaque fois qu'il est utilisé. Cette opération peut être répétée pour connecter plusieurs contrôleurs.
- 3. De même, si un quelconque problème se présente pendant le jeu (piles faibles, récepteur déconnecté du système, etc.), vous pouvez éteindre le contrôleur et le remettre en marche, vérifiez la commande et si vous n'avez toujours pas de signal appuyez sur le bouton connexion du récepteur et après trois secondes appuyez sur le bouton Start (Démarrer) ou l'un des boutons action.

Remarque : Si vous utilisez plus d'un contrôleur Predator de type S, répétez tout simplement les étapes cidessus. Il doit alors se connecter de la même façon sur une fréquence disponible.

- 4. Insérez un jeu dans votre PlayStation®2.
- 5. Vous êtes maintenant prêt à jouer.

#### • Avertissement

Vérifiez que les piles ont été insérées correctement. Si elles n'ont pas été placées correctement, cela pourrait vous blesser et endommager votre contrôleur sans fil Predator de type S.

# Problèmes et solutions

Si vous avez des problèmes avec votre nouveau contrôleur sans fil Predator de type S, reportez-vous au guide ci-après:

Mon système s'allume, mais je ne vois rien sur le téléviseur.

- 1. Vérifiez que le câble A/V est correctement connecté au système.
- 2. Vérifiez que le câble A/V est correctement connecté au téléviseur.

#### Mon contrôleur sans fil Predator de type S ne répond pas.

- 1. Vérifiez que les piles ont été insérées correctement.
- 2. Vérifiez que l'appareil a été mis sous tension. Vérifiez que la DEL témoin de signal clignote.

La DEL témoin de mise sous tension est allumée, mais mon Predator de type S ne répond pas quand je suis dans le menu système.

- 1. Vérifiez que le récepteur/émetteur de votre Predator de type S est fermement et correctement connecté au port correct du contrôleur
- 2. Vérifiez que le récepteur est fermement connecté au système et que la lumière est allumée. Ensuite, appuyez sur le bouton connexion, attendez trois secondes, puis appuyez sur Start (Démarrer) ou l'un des boutons action du contrôleur du connecteur correspondant.

# Carte de garantie

fabrication pour une période de 5 ans à partir de la date d'achat. Si un défaut couvert par cette garantie se produit pendant cette période, GameStop Accessories, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera, gratuitement, toute pièce que GameStop Accessories jugera défectueuse

Pour obtenir le service de la garantie pendant la période de couverture, vous devez envoyer le produit défectueux en port prépayé, avec un mandat de 4 USD pour couvrir le coût de l'envoi en retour et de la manutention, sans oublier de joindre la preuve d'achat et la date d'achat à :

# GameStop

1840 East 27th Street Vernon, CA 90058

Cette garantie ne s'appliquera pas si le produit a été endommagé par suite d'une utilisation abusive, incorrecte, négligente, d'un accident, d'une modification, d'une mauvaise manipulation ou toute cause autre que des matériaux défectueux et/ou un défaut

La décision de réparation ou de remplacement couverts par cette garantie est de la seule prérogative de Pelican Accessories.
TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN JESAGE
PARTICULIER SONT LIMITÉES À S ANS À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT ET SONT ASSULETTIES AUX CONDITIONS FIXES DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. EN AUCUN CAS PELICAN NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES RÉSULTANT DU MANQUEMENT À UNE GARANTIE QUELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir éventuellement d'autres droits qui varient d'État à État.

Controller Model: BB-178 FCC ID: X5B-BB178 IC: 8814A-BB178 Dongle Model: BB-178A FCC ID: X5B-BB178A IC: 8814A-BB178A Tous changements ou modifications apportés qui ne seraient pas approuvés expressément par le fabricant pourraient rendre caduque le droit de l'utilisateur de faire usage de l'équipement. Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. La mise en service est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nocives, et (2) cet appareil peut supporter toute interférence reçue, v compris une interférence nuisible au bon fonctionnement.