





Legal information

Safety Instructions

- To prevent electric shock, do not remove covers.
- Do not attempt to service the printer yourself.
- There are no user serviceable parts inside.
- Only use a suitable mains power source within the limits marked on the printer.
- Avoid touching the thermal printhead heating elements as grease and contamination will shorten the printhead's useful life.
- Only use the supplied power cords and use in conjunction with a properly grounded supply.
- Before transporting the printer, remove the dye film and card hoppers and pack the printer in its original packaging.

If using this printer in Germany:

To provide adequate short-circuit protection and over-current protection for this printer, the building installation must be protected by a 16 Amp circuit breaker.

Warranty: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

Rechtliche Hinweise

Sicherheitshinweise

- Entfernen Sie bitte nie das Gehäuse, es droht Stromschlag!
 - Warten Sie den Drucker nie eigenständig.
 - Es sind keine anderweitig verwendbare Teile im Inneren vorhanden.
 - Nutzen Sie nur die auf dem Drucker angegebenen Stromquellen.
 - Verhindern Sie es, die heizenden Elemente des Druckers zu berühren; Fett und Schmiermittel verunreinigen den Druckkopf und führen zu einer verkürzten Lebensdauer.
 - Nutzen Sie nur die mitgelieferten Stromkabel in Verbindung mit einer korrekt geerdeten Stromversorgung.
 - Zum Transport nutzen Sie bitte die Originalverpackung des Druckers und entfernen Sie die Farbbänder und Kartenbälter.
- Bei Nutzung des Druckers in Deutschland:**
 Bei Anchluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einem 16-Amp-Überstromschalter abgesichert ist.
- Garantie:** www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

Información legal

Instrucciones de seguridad

- Para evitar descargas eléctricas, no retire las cubiertas.
 - No intente reparar la impresora usted mismo.
 - No hay piezas que el usuario pueda reparar.
 - Utilice solamente una fuente de alimentación de red adecuada dentro de los límites indicados en la impresora.
 - Evite tocar el cabezal de impresión ya que elementos como la grasa y la contaminación acortarán la vida útil del cabezal de impresión.
 - Utilice únicamente los cables de alimentación suministrados y siempre en conjunción con descarga a tierra.
 - Antes de transportar la impresora, retire la cinta, las tarjetas, la tóvala de entrada y la de salida de tarjetas y coloque la impresora en su embalaje original.
- Si utiliza esta impresora en Alemania:**
 Para proporcionar una protección contra cortocircuitos y sobrecaja de corriente adecuada para esta impresora, la instalación del edificio tiene que estar protegida por un disyuntor de 16 amperios.

Garantía: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

Informations légales

Mesures de sécurité

- Afin d'éviter l'électrocution, ne pas enlever les couvertures.
 - Il n'y a aucune partie de l'imprimante réparable par l'utilisateur.
 - Utiliser une source d'électricité conforme aux indications de l'imprimante.
 - éviter de toucher les éléments de chauffage de la tête d'impression, la graisse et les saletés peuvent réduire la durée de vie de l'imprimante.
 - Utiliser seulement la source d'alimentation fournie avec l'imprimante en conjonction avec une source d'électricité acceptable.
 - Avant de transporter l'imprimante, retirer le ruban d'impression et les chargeurs de cartes et emballer l'imprimante dans son emballage d'origine.
- Si vous utilisez cette imprimante en Allemagne:**
 Afin d'apporter une protection contre les court-circuit ou surintensités pour cette imprimante, le bâtiment doit être protégé par un disjoncteur de 16 Ampères.

Garantie: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

Informações legais

Instruções de segurança

- Para prevenir um choque elétrico, não remova as tampas.
 - Não tente reparar a impressora.
 - A impressora não contém quaisquer peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
 - Utilize apenas uma fonte de alimentação elétrica adequada dentro dos limites indicados na impressora.
 - Evite tocar nos elementos de aquecimento da cabeça de impressão térmica, uma vez que gorduras e contaminação irão encurtar a vida útil da cabeça de impressão.
 - Utilize apenas os cabos de alimentação fornecidos e utilize com uma fonte devidamente ligada à terra.
 - Antes de transportar a impressora, remova a película de tinta e os depósitos de alimentação de cartões e coloque a impressora na embalagem original.
- Se a impressora se destinar a ser utilizada na Alemanha:**
 Para proporcionar uma proteção adequada contra curto-circuitos e proteção contra sobreintensidade de corrente a esta impressora, a instalação do edifício deve estar protegida por um disjuntor de 16Amp.

Garantia: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

法律情報

安全上のご注意

- 感電防止のために、カバーは取り外さないでください。
- お客様自身でプリンタの点検や修理は行わないでください。
- 内部にはお客様自身で修理できる部品は含まれていません。
- 内部にはお客様自身で修理できる部品は含まれていません。
- プリントヘッドの使用寿命を縮める原因となるため、サーマルプリントヘッドの発熱体には触れないでください。
- プリントを移動させる場合は、インクリボンとカードホッパーを外し、納品時と同じ状態で梱包してください。
- プリントのショート、過電流を防ぐため、機体使用時は16Ampのブレーカーでプリンタを保護してください。
- 保証について www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

법률 정보

안전 지침

- 감전을 예방할 수 있도록, 커버를 제거하지 마십시오.
- 직접 프린터를 정비하거나 시도하지 마십시오.
- 프린터 내부에는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다.
- 그리스와 오염물질이 프린트 헤드의 사용 수명을 줄일 수 있기 때문에 열김과 카드 헤드의 가열 부품을 만지지 마십시오.
- 제공된 전선만을 사용하고 전원을 적절하게 접지하여 사용하십시오.
- 프린터를 운송하기 전에 염료 필름과 카드 헤드를 제거하고 프린터를 원래의 포장 용기에 포장하십시오.
- 독일에서 프린터를 사용하는 경우:
 프린터의 감전과 과전류를 적절하게 예방하기 위하여, 건물 내 설치는 16Amp 회로 차단기로 보호되어야 합니다.
보증: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

法律信息

安全需知

- 为了防止电击,请不要拆卸机器外壳。
- 不要尝试自己维修打印机。
- 打印机内部无客户可以维修的部件。
- 仅使用在打印机标识范围内的电源供电。
- 请避免用任何异物接触打印头的打印表面,因为油脂和异物可能会降低打印头的寿命,甚至损坏打印头。
- 仅使用机器附带的原装电源线组件并正确接地。
- 在运输打印机之前,请取下色带和卡盒并将机器放置在其原装包装之中。
- 如果在德国使用此打印机:**
 为了向打印机提供有效的短路和过载保护,必须由一个16A的断路器提供保护
质保: www.ultraID.com/warranty
EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc

Юридическая информация

Инструкции по технике безопасности

- Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышки.
 - Не пытайтесь проводить техническое обслуживание принтера самостоятельно.
 - Внутри изделия отсутствуют детали, которые могут быть обслужены пользователем.
 - Используйте только те источники электропитания, которые отвечают требованиям, указанным на маркировке принтера.
 - Страйтесь не касаться нагревающихся элементов термопечатающей головки, так как жир и грязь сокращают срок службы печатающей головки.
 - Используйте только шнуры электропитания, поставляемые в комплекте, причем источники питания должны быть соответствующим образом заземлены.
 - Перед транспортировкой принтера удалите цветную пленку, снимите принянник для карточек и упакуйте принтер в оригинальную упаковку.
- Если принтер используется в Германии.**
 Для обеспечения надежной защиты принтера от короткого замыкания и повышенной силы тока место установки принтера должно быть оснащено 16-амперным электрическим предохранителем.

Гарантийное обслуживание:

www.ultraID.com/warranty
ЭМС ФНС: www.ultraID.com/emc

تعليمات السلامة

- لمنع الإصابة بضدمة كهربائية لا تزع الأغطية.
 - لا تتعامل صيانة الطابعة بنفسك.
 - لا تزدج أجزاء داخل الطابعة يمكن صيانتها بنفسك.
 - لا تستخدم سوى مصدر طاقة مناسب في الحدود.
 - البنية على الطبيعة.
 - لأن الشم والتلوث يوديان إلى تقصير مدة صلاحية رأس الطابعة.
 - لا تستخدم سوكولات الطاقة المرفقة مع الطابعة و يجب استخدامها مع مصدر طاقة موصى أرضياً بالطريقة الصحيحة.
 - قبل تخلص الطابعة ازدع غشاء الطلاء و تخزن ثقلي.
 - البطاقات و قم بتنظيف الطابعة في تنفيذها الأصلية.
- إذا كنت تستخدم هذه الطابعة في المانيا:**
 لتوفر الأمانة الكافية في حالة صر الدائرة الكهربائية
 والحماية من زيادة التيار لهذه الطابعة يجب حماية تثبيت البناء باستخدام قاطع تيار 16 أمبير.

www.ultraID.com/warranty
 EMC FCC/EU: www.ultraID.com/emc