Montage und Betriebsanleitung 0

 Assembly and Operating Instructions B

Instructions de montage et d'utilisation

- **(3)** Instrucciones de uso y montaje
- P Instruções de montagem e modo de utilização
 - Istruzioni di montaggio e d'uso





FLYING LAP


- Instrukcja obsługi i montażu
 Montage- en gebruiksaanwijzing
 Monterings- och bruksanvisning
 Asennus- ja käyttöohjeet


- Összeszerelési és használati útmutató
- 🕲 Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας


20066002




























7.64.12.321.00



- S Med reservation för tekniska H Müszaki és konstrukciós och designrelaterade ändringar. változások előfordulhatnak
- CIN Olkeus tekniikan ja muotoilun GE Εεπιφύλοζη τεχνικών aiheuttamiin muutoksiin pidä- σχεδιαστικών τρποποιής tetään.




D WICHTIGI Deko-Elemente und Carrera Fahrzeuge werden als Symbol-Abbildungen dargestellt. Nur zum Zweck der Anleitung, Verpackungsinhalt siehe Stückliste. • GB/USA IMPORTANT! Décorative elements and Carrera vehicles are presented as symbolic illustrations, purely for the purposes of the instructions. For package contents see parts list. • FIMPORTANT! Les éléments de décoration et les véhicules Carrera sont représentés sous forme de figures symboliques, uniquement à des fins d'instruction. Pour le contenu de l'emballage, voir la liste de pièces. E jIMPORTANTE! Los elementos decorativos y los vehículos Carrera se muestran en imágenes con símbolo. Solo para servir a las instrucciones. Véasse lista de pièzas del contenido del paquete. • PIMPORTANTE! De elementos de decoração e os carrera carrera são representados em forma de simbolos. Apenas para efeitos informacios. Ver o conteúd do a embalagem na lista de peças. • Importante! Element deventarive eveture Carrera evengon a raffigurat com ellustrazion is imboliche. Solo a scopp indicativo. Contenuto della confezione vedi elenco del pezzi. • PL WAZNE! Elementy dekoracyjne i pojazdy Carrera zostaly przedstawlone w formie symboli. Wyłącznie jako wskazówka. Zawartość opakonala- patr zwykaz części. • NL BELLANGRINIA! Decorative-elemente ne Carrera-vogertulgen worden als symbolen afgebeeld, slechts ter lilustratie van de handleiding. De verpakkingsinhoud vindt u op de stuklijst. • S/WKTIGTI Dekorelement con Carrera rognomovi promovi prom





ANSCHLUSSSCHIENE · CONNECTION TRACK PIÈCE DE RACCORDEMENT · PIEZA DE CONEXIONES · RACCORDO





Vor Beginn der Einstellungen Autorennbahn korrekt aufbauen, ans Stromnetz anschließen und Fahrzeuge auf Startposition stellen.

○ Einstellung: Sound

- Schieberegler auf 🚾 | 1)) stellen Gewünschten Sound durch Drücken des ③ PLUS-Buttons auswäh-len: Formel 1 (= Grundeinstellung), DTM oder GT. Position Schieberegler verstellen, um gewählten Sound zu übernehmen

- Einstellung: 20- bzw. 30-Rundenrennen
 Schieberegler auf 20 bzw. 30 stellen und PLUS-Button drücken, um Einstellung zu bestätigen Motoren-Sound ertönt
 PLUS-Button erneut drücken, um Rennen zu starten
- Startsignal abwarten, dann Handregler betätigen Zielfanfare signalisiert Rennende. Das Siegerfahrzeug kann weiterfahren das Verliererfahrzeug bleibt nach Überqueren der Ziellinie stehen. (In Verbindung mit Pit-Stop-Schlene (optional) wird der Sieger zusätzlich durch Blinken an der jeweiligen Spur angezeigt)

- stellung zu bestatigen Motoren-Sound erforit
 Das zu verfolgende Fahrzeug in markierte Startposition 🕑 🗮 stellen
 PLUS-Button erneut drücken, um Verfolgungsjagd zu starten
 Startsignal abwarten. Das zu verfolgende Fahrzeug (immer auf roter
 Spur) kann starten, der Verfolger kann erst nach zeitlicher Verzöge-
- Spuri) kann starten, der Verloiger kann erst nach zeitlicher Verzogerung losfahren
 Das Rennen ist beendet, wenn der Verfolgte eingeholt ist und die Ziellinie von beiden Fahrzeugen überquert wurde
 Zielfanfare signalisiert das Rennende. Das Siegerfahrzeug kann weiterfahren das Fahrzeug des Verlierers bleibt stehen. (In Verbindung mit Pit-Stop-Schiene (optional) wird der Sieger zusätzlich durch Blinken an der Spur angezeigt)

- Einstellung: Training ohne Rundenbegrenzung
 Schieberegler auf stellen und PLUS-Button drücken, um Einstellung zu bestätigen Motoren-Sound erlönt
 PLUS-Button erneut drücken, um Training zu starten
 Startsignal abwarten, dann Handregler betätigen

6 Erklärung: Ghostcar (1-Spieler-Modus)

Alle Renn-Modi können auch mit einem vorher programmierten "Ghostcar" (selbstfahrendes Fahrzeug) als Gegner gespielt werden. Für diese Funktion muss dem Gegner-Fahrzeug das eigenständige Fahren erlemt werden. Es empfiehlt sich, vor der Programmierung Trainingsrunden zu absolvieren.

- Programmierung: Ghostcar (1-Spieler-Modus) Schieberegler auf Stellen Fahrzeug ca. 30 cm vor der Start/Finish-Linie platzieren PLUS-Button drücken
- Runden mit gewünschter Geschwindigkeit fahren, bis die Ziellinie zwei-mal mit positivem Soundsignal überquert wurde (Aufzeichnungszeit darf 25 Sek nicht überschreiten) und dann wieder ca. 30 cm vor der Start/ Finish-Linie stoppen. Bestätigungston für erfolgreiche Speicherung abwarten (Hinweis: Fehlsound ertönt, wenn Runde nicht erfolgreich gespeichert werden konnte)
 Handregler, mit dem die Ghostcar-Runde gefahren wurde, abziehen.

- Schieberegler auf gewünschten Rennmodus (Training, Rundenrennen oder Verfolgungsjagd) stellen.
 Beide Fahrzeuge an der Start/Finish-Linie platzieren.
 1-Spieler-Rennen durch zweimal Drücken des PLUS-Buttons starten –
- Ende des Startsignals abwarten, dann Handregler betätigen
- Nach der Start/Ziellinie sollte sich eine Gerade (mindestens 30 cm) befinden. Nach der Start/Ziellnie sollte sich eine Gerade (mindestens 30 cm) betinden. Wenn das Ghostcar aus der Bahn gerät, so kann es durch geschicktes Einschieben (Schubs, etwa in Fahrgeschwindigkeit) über die Start/Finish-Linie wieder ins Rennen gebracht werden.

 1-Spieler-Modus in Verbindung mit Carrera GO!!! Plus App und Pit-
- Stop-Game nicht verfügbar.

@ Carrera GO!!! Plus APP

© Carrera GO!!! Plus APP
Die Carrera GO!!! Plus APP bietet zusätzliche digitale Games in Verbindung mit der Autorennbahn. Bei Aktivierung der GO!!! Plus APP werden während des Renngeschehens unterschiedliche Games an jeweils einen Fahrer geschickt. Der betroffene Fahrer wird gestoppt. (In Verbindung mit Pit-Stop-Game muss der Fahrer bei Aufleuchten des APP-Feldes innerhalb der farblichen Markierung an der Pit-Stop-Schiene anhalten.) Die nach dem Zufallsprinzip gewählte, anstehende Aufgabe muss schnellstmöglich gelöst werden, um wieder weiterfahren zu können. Während die Aufgabe gelöst wird, ist das jeweilige Fahrzeug blockiert und wird erst nach Lösen der Aufgabe, jedoch spätestens nach 20 Sek., wieder freigegeben. (In Verbindung mit Pit-Stop-Game erfönt bei Nichtanhalten an der Pit-Stop-Schiene ein Fehlton und die gefahrene Runde wird nicht gezählt.) Anbindung: APP via Bluetooth®

• Einmalig Carrera GO!!! Plus App über den AppStore oder Google Play downloaden und am mobilen Endgerät installieren (für Kompatibilität siehe unten)

bilität siehe unten)
Bluetooth® am Endgerät aktivieren, APP starten, um Endgerät mit der Carrera GO!!! Plus Rennbahn zu verbinden (Verbindung erfolgt automatisch). Die Kopplung war erfolgreich, wenn der Hinweis "Connection successful" in der App erscheint.

Wichtige Information zur Kompatibilität:

Geräte-Kompatibilität iPhone ab iPhone 5 und iPad ab iPad 3 Android-Geräte: Verfügbarkeit Bluetooth® LE wird vorausgesetzt Software-Kompatibilität ab Android 5.0 1 ab iOS 8.0

Eine Liste aller kompatiblen Geräte finden Sie auf www.carrera-toys.com/goplus

O Integrierter Lautsprecher

- PLUS Start-/Bestätigungsbutton
- Anschlussbuchse für externen Lautsprecher (3,5mm Klinkenstecker)
- Fahrzeug auf Schiene "blau" = Handregler in Buchse "blau"
- Tahrzeug auf Schiene "rot" = Handregler in Buchse "rot"

Hinweis: Anschlussschiene ist mit einem Kurzschluss- und Überlastungsschutz ausgestattet. Anschlussschiene schaltet dann automatisch ab, blaue LED beginnt schnell zu blicken. Bahn überprüfen, gegebenenfalls Kurzschluss beseitigen und Bahn über PLUS Start-/Bestätigungsbutton reaktivieren. Ghostcar muss bei Kurzschluss durch geschicktes Einschieben über die Start/Finish-Linie wieder ins Rennen gebracht werden

(GB)(USA)

The track must be set up correctly, connected to the power source and cars placed on the start positions before commencing with the settings.

- Setting: Sound
 Set slider control to (1)
 Push the PLUS button to select the desired sound: Formula 1 (default setting), DTM, or GT.
 Adjust position of slider control to apply the selected sound setting.

- Setting: 20 or 30 laps
 Set slider control to 20 or 30 and press PLUS button to confirm setting engine sound is emitted
 Press PLUS button again to start the race
 Wait for the start signal, then operate hand control
- wait for the start signal, then operate hand control. The end of the race is signalised by a finish fanfare. The winning car can continue driving, but the losing car remains halted after crossing the finishing line. (In conjunction with the pit-stop track (optional), the winner is additionally indicated by the lane flashing).

- Setting: chase
 Set slider control to and press PLUS button to activate the setting engine sound is emitted.
 Place the car being chased at the marked start position ♀
 Press PLUS button again to start the chase
 Wait for the start signal. The car being chased (always on the red lane!) can start straightaway but the chaser can only start after a delay period.

- The race is over when the chaser has caught up with the car they are chasing and both cars have crossed the finish line. The end of the race is signalised by a finish fanfare. The winning car can continue driving, but the losing car remains halted. (In conjunction with the pit-stop track (optional), the winner is additionally indicated by the lane

Setting: training with no lap restriction

- Set control slider to and press PLUS button to activate the setting engine sound is emitted
- Press PLUS button again to commence training Wait for the start signal, then operate the hand control

Explanation: Ghost car (1-player mode)

Explanation: Gnost car (1-player mode)
All racing modes can also be played with a previously-programmed
"ghost car" (autonomous car) as an opponent. However, for this function
to work, the opposing car must first go through a learning procedure.
Before programming, it is recommended to perform trial laps.

- Programming: Ghost car (1-player mode)
 Set slider control to
 Place the car about 30 cm before the start / finish line
- Press PLUS button

 Prive laps at the desired speed until the car has crossed the finishing line twice with a positive acoustic signal (the recording must not last more than 25 sec.) and then stop it again about 30 cm before the start / finish line. Wait for the sound signal to confirm that the recording was successful (note: an error tone will sound if the lap was not successfully recorded)

- Tolly recorded)
 Detach hand control used to drive the lap.
 Set slider control to the desired racing mode (training, lap or chase)
 Place both cars at the start / finish line.
 Commence 1-player race by pressing the PLUS button twice wait
 for the start signal to complete, then operate the hand control

- There should be a straight (at least 30 cm) placed after the start / finish line. If the ghost car comes off the track, it can be brought back into the race by carefully pushing it at about normal running speed over the start / finish line.

 1-player mode is not available in conjunction with the Carrera GO!!!
- Plus App and Pit Stop game

O Carrera GO!!! Plus APP

Carrera GO!!! Plus APP
The Carrera GO!!! Plus app offers additional digital games that can be played in conjunction with the race track. When the GO!!! Plus app is activated, games are sent randomly to one of the drivers while the race is in progress. The driver in question is halted (when used in conjunction with the Plt-Stop game, the driver must stop at the pit-stop track when the app field inside the coloured markings lights up). The randomly selected task that is now pending must be performed as quickly as possible; only then can the player resume driving. The car is blocked from driving while the task is being performed and is only cleared to continue driving once the task has been solved or, at the latest, after 20 seconds (in conjunction with the Pit-Stop game, an error signal is sounded if the car fails to stop at the pit-stop track; the lap being driven is not counted.)

APP connection is via Bluetooth®

Download the unique Carrera GO!!! Plus App from the AppStore or Google Play and install on your mobile device (see below to check compatibility)

Activate Bluetooth® on your mobile device, start the APP to connect the terminal unit with Carrera GO!!! Plus racetrack (connection is made automatically). The message "Connection successful" is displayed in the app when the pairing procedure has completed successfully.

the app when the pairing procedure has completed successfully

Important compatibility information:

Device compatibility
iPhone: iPhone 5 and above, iPad: iPad 3 and above
Android devices: availability of Bluetooth® LE required Software compatible from Android 5.0 upwards I from iOS 8.0 upwards

For a list of all compatible devices, please see www.carrera-toys.com/goplus

Integrated loudspeakers

- PLUS start/activate button
- Oconnection socket for external loudspeakers (3.5mm jack plug)
- Car on 'blue' track = hand control connected to 'blue' socket
- O Car on 'red' track = hand control connected to 'red' socket

Note: the power track incorporates a short-circuit and overload protection. The power track then disconnects automatically and the blue LED starts to flash quickly. Check the track and rectify the short-circuit if there is one. Thank a reactivated by using the PLUS start / confirmation button. In the event of a short circuit, the ghost car must be brought back into the race by skilffully pushing it over the start/finish line.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple, the Apple logo, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play is a trademark of Google Inc

Bluetooth











D Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.

GB Subject to technical and design-related changes.

(58)

F Sous réserve de modifications techniques ou de desig

Se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas y relacionadas con el diseño.

Con riserva di modifiche tecniche e di design.



Avant de commencer à effectuer les réglages, mettre en place correctement le circuit automobile, raccorder celui-ci au réseau électrique et placer les voitures à la position de départ.

Placer le curseur sur la position

- Sélectionner le son souhaité en appuyant sur le 3 bouton PLUS : Formule 1 (=réglage standard), DTM ou GT.
- Modifier la position du curseur afin de conserver le son sélectionné

- Réglage: courses de 20 ou 30 tours

 Placer le curseur sur 20 ou 30 et appuyer sur le bouton PLUS pour confirmer le réglage un son de moteur se fait entendre
 Appuyer à nouveau sur le bouton PLUS pour démarrer la course

 Attendre le signal de départ puis actionner le contrôleur de vitesse
- Attenue le signa de depart puis actionine le continued de viesses. La musique d'arrivée signale la fin de la course. La voiture gagnante peut continuer à rouler la voiture perdante s'immobilise après avoir franchi la ligne d'arrivée. (en combinaison avec les rails d'arrêt en box (optionnel), le vainqueur est également signalé par un clignotement sur la voie correspondante)

- la vole correspondante)

 Réglage : course-poursuite

 Placer le curseur sur et appuyer sur le bouton PLUS pour confirmer le réglage un son de moteur se fait entendre

 Placer le véhicule à poursuivre en position de départ signalisée
 Appuyer à nouveau sur le bouton PLUS pour démarrer la course-poursuite

 Attendre le signal de départ. Le véhicule à poursuivre (toujours sur la voie rouge!) peut démarrer, le poursuivant ne peut démarrer qu'après un temps défini
 La course est terminée lorsque le véhicule poursuivi est rattrapé et lorsque la ligne d'arrivée est franchie par les deux véhicules

 Le bruit de fanfare signale la fin de la course. Le véhicule vainqueur peut continuer à rouler, le véhicule perdant reste immobile (en combinaison avec les rails d'arrêt en box (optionnel), le vainqueur est également signalé par un clignotement sur la voie

ORéglage : entraînement sans limitation de tours

- regrage : entraniernent sans limitation de tours
 Placer le curseur sur et appuyer sur le bouton PLUS pour confirmer le réglage − un son de moteur se fait entendre
 Appuyer à nouveau sur le bouton PLUS pour démarrer l'entraînement
 Attendre le signal de départ puis actionner le contrôleur de vitesse

© Explication: Ghostcar (mode 1 joueur)
Il est également possible de jouer dans tous les modes de course avec une
"voiture fantôme" (voiture autopilotée) préalablement programmée comme
adversaire. Pour cette fonction, le véhicule adversaire doit connaître les
bases de la conduite autonome. Il est conseillé d'effectuer quelques tours d'essai avant de commencer la programmation.

Programmation: Ghostcar (mode 1 joueur)

- Placer le curseur sur la position Placer la voiture env. 30 cm devant la ligne de départ/arrivée
- Appuyer sur le bouton PLUS
 Effectuer deux tours complets avec la voiture à la vitesse souhaitée et Effectuer deux tours complets avec la voiture à la vitesse souhaitée et vous assurer qu'un signal sonore positif se fait entendre lors du franchissement de la ligne d'arrivée (le temps d'enregistrement ne doit pas dépasser 25 secondes), puis arrêter à nouveau env. 30 cm avant la ligne de dépar/varrivée. Attendre l'emission de la tonalité confirmant que l'enregistrement a été effectué avec succès (remarque : une tonalité d'erreur retentit en cas d'échec d'enregistrement du tour)
 Retirer le contrôleur de vitesse avec lequel la course a été réalisée
- Positionner le curseur sur le mode de course souhaité (entraînement, course en tours et course-poursuite)

- Placer les deux voitures sur la ligne de départ/arrivée.
 Lancer une course à 1 joueur en appuyant deux fois sur le bouton PLUS_ attendre la fin du signal de départ, puis actionner la commande manuelle
- La ligne de départ/arrivée doit normalement être suivie d'une ligne
- droite (minimum de 30 cm). Si la voiture fantôme quitte le circuit, elle peut être remise en piste en l'insérant adroitement (en la poussant approximativement à la vitesse de course) sur la ligne de départ/arrivée.

 Mode 1 joueur non disponible avec l'appli Carrera GO!!! Plus App et le jeu Pit Stop Game

O APPLI Carrera GO!!! Plus
L'APPLI Carrera GO!!! Plus offre des jeux numériques supplémentaires en
combinaison avec le circuit automobile. En cas d'activation de l'appli GO!!! Plus, différents jeux sont envoyés à chaque pilote pendant la course. Le pi-lote concerné est arrêté. (En combinaison avec le jeu Pit Stop Game, le pilote doit s'arrêter en box lorsque le champ de l'appli s'allume dans le marquage coloré.) La mission sélectionnée de manière aléatoire doit être effectuée le plus rapidement possible afin de pouvoir redémarrer. Le véhicule est bloqué pendant que la mission est réalisée et ne peut redémarrer que lorsque la peridair i que la rinsioni est realisee et i le peut reuerinare que utosque la mission est accomplie, toutefois après 20 secondes minimum. (En combinaison avec le jeu Pit Stop Game, un message d'erreur se fait entendre si le véhicule n'est pas arrêté en box et le tour réalisé n'est pas compté). L'aison: APP via Bluetooth®

Télécharger l'appli Carrera GO!!! Plus via l'AppStore ou Google Play

et l'installer sur un terminal mobile (voir compatibilité ci-dessous)
Activer le Bluetooth® sur l'appareil mobile, puis lancer l'application pour utiliser l'appareil mobile avec le système Carrera GO!!! Plus circuit de course à connecter (connexion automatique). Le couplage est effectué avec succès lorsque l'indication "Connection successfull" apparaît sur l'appli.

Informations importantes relatives à la compatibilité

Compatibilité des appareils iPhone à partir de l'iPhone 5 et iPad à partir de l'iPad 3 Appareils Androïd : la disponibilité Bluetooth® LE est supposée

Compatibilité logicielle à partir d'Android 5.0 | à partir d'iOS 8.0

Vous trouverez une liste de tous les appareils compatibles sur www.carrera-toys.com/goplus

O Haut-parleur intégré

- O Bouton de démarrage/de confirmation PLUS
- O Prise de raccordement pour haut-parleur externe (jack 3,5 mm)
- Véhicule sur le rail "bleu" = contrôleur de vitesse dans la prise "bleue"
- ① Véhicule sur le rail "rouge" = contrôleur de vitesse dans la prise "rouge"

Remarque : Le rail de connexion est muni d'un dispositif de protection contre les courts-circuits et les surcharges. Le rail de connexion s'éteint automatiquement et la LED bleue commence à clignoter rapidement. Vérifier le circuit. Si nécessaire, enrayer le court-circuit et réactiver le circuit à l'aide du bouton PLUS de départ/confirmation. En cas de court-circuit, la voiture fantôme doit être remise en piste en l'insérant adroitement sur la ligne de départ/arrivée



Antes de comenzar con los ajustes, montar correctamente el circuito, co-nectarlo a la red eléctrica y situar los vehículos en la posición de salida.

O Ajuste: Sonido

- Mover la barra deslizante a (1))
 Seleccionar el sonido deseado pulsando el (3) botón PLUS:
 Fórmula 1 (=configuración inicial), DTM, o GT.
- Cambiar la posición de la barra deslizante para adoptar el sonido seleccionado
- Ajuste: carrera de 20 ó 30 vueltas
 Mover la barra deslizante a 20 ó 30 y pulsar el botón PLUS para confirmar el ajuste; se oye el ruido de motores
 Volver a pulsar el botón PLUS para empezar la carrera

- Esperar a la señal de salida, luego pulsar el mando La bocina de meta señala el fin de la carrera. El vehículo vencedor puede seguir corrriendo; el vehículo perdedor se detiene tras cruzar la línea de meta. (en combinación con la pista de Pit Stop (opcional), el vencedor se mostrará además con el parpadeo del carril correspondiente)

Aiuste: Persecución

- Mover la barra deslizante a y pulsar el botón PLUS para confirmar el ajuste; se oye el ruido de motores
- Poner el vehículo que perseguir en la posición de inicio marcada ②
 Holver a pulsar el botón PLUS para empezar la persecución
 Esperar a la señal de salida. El vehículo que perseguir (¡siempre en
- el carril rojo!) puede arrancar, el vehículo perseguidor puede arrancar tras un retraso
- La carrera finaliza si de atrapa al perseguido y ambos vehículos han cruzado la línea de meta
- cruzado la linea de meta La bocina de meta señaliza el fin de la carrera. El vehículo vencedor puede continuar corriendo, el vehículo del perdedor se detiene (en combinación con la pista de Pit Stop (opcional), el vencedor se mos-trará además con el parpadeo del carril)

- Ajuste: entrenamiento sin límite de vueltas
 Mover la barra deslizante a y pulsar el botón PLUS para confirmar el ajuste; se oye el ruido de motores
 Volver a pulsar el botón PLUS para empezar el entrenamiento
- Esperar a la señal de salida, luego pulsar el mando

Explicación: coche fantasma (modo de 1 jugador)

También se puede jugar a todos los modos de carrera con un "coche fantasma" (vehículo que circula por sí mismo) previamente programado como contrincante. Para esta función, el vehículo contrincante debe haber aprendido a conducir solo. Se recomienda hacer vueltas de entrenamiento antes de la programación.

Programación: coche fantasma (modo de 1 jugador)

- Mover la barra deslizante a Situar el vehículo unos 30 cm antes de la línea de salida/llegada.
- Pulsar el botón PLUS
- Conducir a la velocidad deseada hasta cruzar la línea de meta dos veces con una señal sonora positiva (el tiempo de grabación no debe veces con una serial solitola positiva (entripo de grazacion no devenera ser superior a 25 seg.) y después parar de nuevo unos 30 cm antes de la línea de salida/llegada. Esperar al tono que confirma que se ha guardado correctamente. (Nota: el sonido de error se escucha cuando no se ha podido guardar la vuelta correctamente).
- Retirar el mando con el que se ha corrido la vuelta Poner la barra deslizante al modo de carrera deseado (entrenamien-
- to, carreras de vueltas y persecución)
 Situar ambos vehículos en la línea de salida/llegada.
 Comenzar la carrera de 1 jugador pulsando dos veces el botón PLUS.
 Esperar a que finalice la señal de salida y después accionar el mando.
- Tras la línea de salida/llegada debería ubicarse una línea recta (mínimo de 30 cm).
 Si el coche fantasma se sale del circuito, se puede incorporar de
- nuevo a la carrera introduciéndolo hábilmente (con un ligero empujón a la velocidad del vehículo) por la línea de salida/llegada.

 Modo de 1 jugador en combinación con la aplicación GO!!! Plus de Carrera y juego de Pit Stop no disponible

☼ Aplicación GO!!! Plus de Carrera
La aplicación GO!!! Plus de Carrera
La aplicación GO!!! Plus de Carrera ofrece juegos digitales adicionales
en combinación con el circuito. Al activar la aplicación GO!!! Plus de
Carrera, durante la carrera se enviarán diferentes juegos a un piloto
respectivamente. Dicho piloto afectado se detendrá. (En combinación
con el juego Pit Stop, el piloto debe detenerse si se illumina el campo
de la aplicación en el marcado de color de la pista del Pit Stop.) La
tera executación se escribado electricante de productor de la polizarse la már rán. de la aplicación en el marcado de color de la pista del Pit Stop.) La tarea pendiente escogida áleatoriamente debe realizarse lo más rápido posible para poder seguir corriendo. Mientras se está realizando la tarea, el vehículo respectivo está bloqueado y no se bloqueará hasta que se haya realizado la tarea o, a más tardar, tras 20 segundos. (En combinación con el juego Pit Stop se emite un tono de error en caso de no detenerse en la pista del Pit Stop y la vuelta recorrida no se cuenta.)

Conexión: aplicación vía Bluetooth®

Descargar la aplicación GO!!! Plus de Carrera única a través de AppStore o Google Play e instalarla en el dispositivo móvil (véase

abajo sobre compatibilidad)
Activar el Bluetooth[®] del dispositivo e iniciar la aplicación para conectar dicho dispositivo con el circuito Carrera GO!!! Plus (la conexión es automática). El emparejamiento ha sido satisfactorio si aparece la indicación "Connection successful"

Información importante sobre compatibilidad:

Compatibilidad con dispositivos
iPhone a partir del iPhone 5 e iPad a partir del iPad 3
Dispositivos de Android: disponibilidad de Bluetooth® LE como requisito para
la Compatibilidad de software a partir de Android 5.0 l

Encontrará una lista de todos los dispositivos compatibles en www.carrera-toys.com/goplus

Altavoz integrado

- PLUS Botín de inicio/confirmación
- Casquillo de conexión para altavoz externo (conector jack de 3,5 mm)
- Vehículo en pista «azul» = mando en casquillo «azul»
- Vehículo en pista «roja» = mando en casquillo «rojo»

Nota: El riel de unión está provisto de un dispositivo de protección frente a cortocircuito y sobrecarga. En dichos casos, el riel de unión se desconecta automáticamente y el LED azul comienza a parpadear rápidamente. Comprobar el circuito, retirar el cortocircuito en caso necesario y reactivar el circuito con el botón de inicio/confirmación PLUS. En caso de cortocircuito, se debe incorporar de nuevo el coche fantasma a la carrera introduciéndolo hábilmente por la línea de salida/llegada.



Prima delle impostazioni montare la pista correttamente, allacciare alla rete elettrica e mettere le vetture sulla posizione di partenza

1 Impostazione: audio

Mettere il cursore su

- Selezionare l'audio desiderato premendo il © pulsante PLUS: Formu-la 1 (impostazione base), DTM oppure GT. Cambiare la posizione del cursore per salvare l'audio selezionato.

Impostazione: gara di 20 o 30 giri
 Mettere il cursore su 20 oppure 30 e premere il pulsante PLUS per confermare l'impostazione – risuona il rombo dei motori
 Premere nuovamente il pulsante PLUS per iniziare la gara
 Attendere il segnale di partenza, quindi azionare il comando manuale
 Internationale di periodi per la contrata di produccio della gara.

La fanfara d'arrivo segnala la fine della gara. La vettura vincitrice può proseguire - quella perdente si ferma dopo aver attraversato la linea del traguardo. (in abbinamento con la rotaia del pit-stop (opzionale), il vincitore viene segnalato inoltre con lampeggiamenti sulla relativa corsia)

Impostazione: inseguimento
 Mettere il cursore su e premere il pulsante PLUS per confermare l'impostazione – risuona il rombo dei motori

mare l'impostazione – risuona il rombo dei motori
Mettere la vettura da inseguire sulla posizione di partenza contrassegnata €

Premere nuovamente il pulsante PLUS per iniziare l'inseguimento
Attendere il segnale di partenza. La vettura da inseguire può partire (sempre sulla corsia rossa!), l'inseguitore può partire solo dopo un ritardo temporale

La gara è finita quando la vettura inseguita è stata raggiunta e la linea del traguardo è stata passata da entrambe le vetture La fanfara d'arrivo segnala la fine della gara. La vettura vincitrice può

proseguire – quella del perdente si ferma (in abbinamento con la rotaia del pit-stop (opzionale), il vincitore viene segnalato inoltre con lampeggiamenti sulla relativa corsia)

- Impostazione: allenamento senza limite dei giri
 Mettere il cursore su e premere il pulsante PLUS per confermare l'impostazione risuona il rombo dei motori
- Premere nuovamente il pulsante PLUS per iniziare l'allenamento Attendere il segnale di partenza, quindi azionare il comando manuale

Spiegazione: ghostcar (modalità 1 giocatore)

Tutte le modalità di gara possono anche essere giocate con una "ghostcar" (vettura autopilotata) precedentemente programmata come avversario. Per questa funzione alla vettura avversaria deve essere insegnato il pilotaggio autonomo. Prima della programmazione si consiglia di effettuare giri di prova.

Programmazione: ghostcar (modalità 1 giocatore)

tere il cursore su

Posizionare la vettura ca. 30 cm prima della linea di partenza/arrivo.

- Premere il pulsante PLUS
 Percorrere i giri alla velocità desiderata finché la linea del traguardo Percorrere i giri alla velocità desiderata finche la linea del traguardo è stata attraversata due volte con segnale acustico positivo (il tempo di registrazione non deve superare i 25 sec.) e poi fermarla di nuovo ca. 30 cm prima della linea di partenza/arrivo. Attendere il segnale di conferma dell'avvenuta memorizzazione. (Nota: se il giro non ha potuto essere memorizzato, risuona il segnale errore) Staccare il comando manuale con il quale è stato percorso il giro. Mettere il cursore sulla modalità di gara desiderata (allenamento, perco acirio inpostipione).
- gara a giri e inseguimento)

 Posizionare entrambe le vetture sulla linea di partenza/arrivo.

 Iniziare la gara a 1 giocatore premendo due volte il pulsante PLUS –

 attendere la fine del segnale di partenza, poi azionare il comando

manuale

Nota:

Dopo la linea di partenza/arrivo dovrebbe esserci un rettilineo (di almeno 30 cm).

Se la ghostcar esce di pista, può essere riportata in gara con un abile inserimento (spinta, all'incirca alla velocità di marcia) sulla linea di

partenza/arrivo.
La modalità a 1 giocatore non è disponibile in abbinamento con l'App Carrera GO!!! Plus e il Pit-Stop-Game

O APP Carrera GO!!! Plus

L'APP Carrera GO!!! Plus offre inoltre games digitali in abbinamento con la pista. All'attivazione dell'APP GO!!! Plus, durante la gara a un pilota vengono di volta in volta inviati games differenti. Il pilota interessato viene fermato. (In abbinamento con il Pit-Stop-Game, all'illuminarsi del campo APP il pilota deve fermarsi entro il contrassegno colorato sulla ro-taia del pit-stop). Il compito da svolgere, selezionato secondo il principio di causalità, deve essere svolto al più presto per poter proseguire. Men-tre il compito viene svolto, la relativa vettura è bloccata e viene sbloccata solo dopo lo svolgimento del compito, al più tardi tuttavia dopo 20 sec. (In abbinamento con il Pit-Stop-Game, in caso di mancato arresto sulla rotaia del pit-stop risuona un segnale di errore e il giro percorso non

viene contato).

viene contato).

Collegamento: APP via Bluetooth®

Scaricare una volta l'APP Carrera GO!!! Plus attraverso l'AppStore o Google Play e installare sul terminale mobile (per la compatibilità vedi sotto)

Attivare Bluetooth® sul terminale, attivare l'App per connettere quest'ultimo con la pista Carrera GO!!! Plus (la connessione avviene automaticamente). L'accoppiamento è riuscito se nell'App appare l'indiractione. Connectione supersettu"

dicazione "Connection successful". Informazioni importanti sulla compatibilità:

Compatibilità dispositivi iPhone da iPhone 5 e iPad da iPad 3 Dispositivi Android: si presuppone la disponibilità Bluetooth® LE Compatibilità software da Android 5.0 | da iOS 8.0

Un lista di tutti i dispositivi compatibili può essere trovata su www.carrera-toys.com/goplus

Altoparlante integrato

Pulsante di partenza/conferma PLUS

O Presa di collegamento per altoparlante esterno (spina jack 3,5 mm)

Vettura su rotaia "blu" = comando manuale nella presa "blu"

Vettura su rotaia "rossa" = comando manuale nella presa "rossa"

Nota: la rotaia di collegamento è dotata di una protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. La rotaia di collegamento si disattiva automaticamente, il LED blu inizia a lampeggiare velocemente. Controllare la pista, eventualmente eliminare il cortocircuito e riattivare la pista con il pulsante Partenza/Conferma PLUS. In caso di cortocircuito, la ghostcar deve essere riportata in gara con un abile inserimento sulla linea di nartenza/arrivo. di partenza/arrivo



Die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren. Über-prüfen Sie den Inhalt des Kartons auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden.

Sicherheitshinweise:

ACHTUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. Achtung: Funktionsbedingte Klemmgefahr. Verpackung aufbewahren, da sie wichtige Hinweise enthält. Der Transformator ist kein Spielzeug. Die Anschlüsse des Trafos nicht kurzschließen.

ACHTUNG! Dieses Spielzeug enthält Magnete oder magnetische Bestandteile. Magnete, die im menschlichen Körper einander oder einen metallischen Gegenstand anziehen, können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn Magnete verschluckt oder eingeatmet wurden.

Hinweis an die Eltern:

Transformatoren und Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeig-Iransformatoren und Netzgerate für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung dieser Produkte
muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen. Den Trafo regelmäßig auf Schäden an der Leitung, am Stecker oder am Gehäuse
untersuchen. Spielzeug nur mit empfohlenen Transformatoren betreiben. Bei einem Schaden darf der Transformator nicht mehr verwendet
werden. Die Rennbahn nur mit einem Transformator betreiben. Bei längeren Spielpausen wird empfohlen, den Transformator vom Stromnetz zu trennen. Gehäuse von Trafo und Geschwindigkeitsreglern nicht öffnen.

olinen. Die Bahn und Fahrzeuge sind regelmäßig auf Schäden an Leitungen, Steckern und Gehäusen zu überprüfen. Defekte Teile auswechseln.Die Autorennbahn ist nicht für den Betrieb im Freien oder in Nassräumen geeignet. Flüssigkeiten fernhalten.

Keine Metallteile auf die Bahn legen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Bahn nicht in unmittelbarer Nähe empfindlicher Gegenstände aufstellen, da aus der Piste geschleuderte Fahrzeuge Beschädigungen verursachen können

konnen.
Teppichboden ist keine geeignete Aufbauunterlage.
Vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker ziehen! Für die Reinigung ein feuchtes Tuch benutzen, keine Lösungsmittel oder Chemikalien. Bei Nichtgebrauch die Bahn staubgeschützt und trocken aufbewahren, am besten im Originalkarton.

Schleiferenden auffächern. Nur die Schleiferenden sollten die Fahrbahn berühren. Schleifer regelmäßig von Staub und Schmutz reinigen. Überprüfe regelmäßig den Zustand der Schleifer, da schlecht eingestellte, bzw. verschmutzte Schleifer die Fahrleistung beinträchtigen. Fahrzeuge nicht bei laufendem Motor festhalten oder blockieren, dadurch kann es zu Überhitzung und Motorschäden kommen.

Die Fahrzeuge können durch zu schnelles Fahren von der Bahn abkommen. Dies ist keine Fehlfunktion der Fahrzeuge sondern wird durch zu schnelles Fahren verursacht. Deshalb unbedingt darauf achten, dass vor Kurven und im Looping (falls im Set enthalten) rechtzeitig die Geschwindigkeit reduziert wird.

Geschwindigkeit reduziert wird.
Sollte die Strecke einen Looping enthalten, so sollte vor Verlassen des Loopings der Turbo Knopf am Handregler losgelassen werden, damit das Fahrzeug nach dem Looping nicht zu schnell ist (s. Seite 2).
Hinweis: Das Fahrzeug darf erst im komplett zusammengebauten Zustand wieder in Betrieb genommen werden. Der Zusammenbau darf

Autorennbahn nicht in Gesichts- oder Augenhöhe betreiben, da Verletzungsgefahr durch herausschleudernde Fahrzeuge besteht. Im Spielbetrieb können sich Fahrzeugkleinteile, wie Spoiler oder Spiegel. welche aufgrund der Originaltreue so nachgebildet werden müssen, eventuell lösen oder brechen. Um dies zu vermeiden, haben Sie die Möglichkeit, diese durch Entfernen vor dem Spielbetrieb zu schützen

Alle Carrera Ersatzteile im Web Shop erhältlich: carrera-toys.com/shop

nur von Erwachsenen vorgenommen werden.

Technische Daten:

Ausgangsspannung Spielzeugtransformator:



Strommodi

 Spielbetrieb = Fahrzeuge werden über Handregler betätigt
 Nach 5 Minuten inaktiven Spielbetriebs schaltet die Anschlussschiene in den Stand-by Modus, kein Spiel möglich.
 STROMVERBRAUCH < 0,5 Watt / 0,5 W Reaktivierung erfolgt durch Drücken des PLUS Start-/Bestätigungsbutton

- 3.) Aus-Zustand = Netzgerät vom Stromnetz getrennt
- Unsachgemäßer Gebrauch des Transformators kann einen elektrischen Schlag verursachen.

Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II angeschlossen werden.

· Das Spielzeug darf nur mit einem Transformator für Spielzeuge be nutzt werden.

 Nicht mit regelbaren Transformatoren verwenden!
 Wenn die Anschlussleitungen oder das Gehäuse des Transformators beschädigt sind, muss dieser entsorgt und durch einen neuen Transformator ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Entsorgungshinweise in dieser Anleitung







Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2012/19/EU entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.



Please read this manual carefully and keep it for future reference. Please check the contents of the package to make sure that it is complete and that no damage has occurred during transportation.

WARNING! Not suitable for children under 36 months. Danger of suffocation due to small parts which may be swallowed. Warning: risk of pinching caused by function. Please save the packaging as it contains useful safety information. The transformer is not a toy. Avoid short ircuits by keeping the opposite poles away from each other.

circuits by keeping the opposite poles away non-earn suite.

WARNING! This toy contains magnets or magnetic components. Magnets attracting each other or a metallic object inside the human body may cause serious or fatal injuries. Seek medical attention immediately if magnets are swallowed or inhaled.

Notice for parents:

Transformers and power supply units are not suitable to be used as toys. The use of such products needs to be constantly supervised by the parents

Check the transformer periodically for damage. Only the recommended transformer should be used. Never use more than one transformer. In case of damage do not attempt to continue to use the transformer. Do not open the transformer or the speed controls. Remove the plug from the electrical socket when not in use.

Check the track, vehicles, and parts periodically for damage. Defective parts should be repaired or replaced. The set has been designed for indoor use only. Keep liquid substances away from all electrical connections

Keep metal objects away from the track as they can cause short circuits. Vehicles travelling at high speed can fly off the track, therefore keep the track away from delicate objects to avoid damaging them.

It is not recommended to set the track up on carpet floors.

Disconnect the plug before cleaning or servicing the racetrack! Only use a damp cloth for cleaning, no solvents or chemicals. When it is not in use, store the track in a dry and dust-protected location, preferably in the original cardboard box.

Check them regularly as contact brushes being badly adjusted or dirty affect road performance.

Don't lock or hold the cars while the engine is on. This may lead to overheating and engine breakdown.

Driving too fast may cause the cars veering off the track. This is not a malfunction of the cars but a reaction on driving at very high speed. For this reason it is extremely important to slow down before bends or in a loop (in case it is included in the set).

In case the track comes with a loop, the turbo-button at the speed regulator has to be released before the loop is left. This prevents the car from getting too fast after the loop (see page 2).

Note: The vehicle may only be operated again in a completely assembled condition. Assembly may only be carried out by an adult

Do not operate race track at face- or eye-level – risk of injury due to cars being catapulted off the track. During operation, small car parts such as spoilers or mirrors, may come off or break. To avoid this it is possible to remove them before operation.

Technical Information:

Transformer voltage for this toy:



Electricity modes

Operating mode = cars are operated via speed controllers
 After five minutes' inactivity, the power track switches into stand-by mode, and play is not possible.
 CURRENT CONSUMPTION < 0,5 watt / 0,5 w

Reactivate by pressing the PLUS start / confirmation button.

- 3.) Off-state = power supply unit disconnected from mains supply
- Misuse of transformer can cause electrical shock
- The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the following symbol.
- The toy must only be used with a transformer for toys.
- · Not to be used with controllable transformers
- If the connecting leads or the transformer casing become damaged, the transformer must be disposed of and replaced by a new one. Please follow the instructions for disposal included in these instruc-









This device is marked by «selective sort throught» symbol related to sort through domestic, electric and electronic, waste. This means the product must be treated by a specialized «sorting/collecting» system in accordance with European directive 2012/19/EU, to reduce the impact accordance with European directive 2012/19/EU, to reduce the impact upon environment. For more precise information, please contact your local administration. Electronical product which are not going through special collecting, are potentially dangerous for environment and human health, because of dangerous substance.



Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver. Vérifier bien qu'il ne manque aucune pièce et que rien n'ait été endommagé durant le transport

écautions d'emploi :

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Danger d'étouffement – Présence de petits éléments pouvant être avalés.
Attention : risque de coincement fonctionnel. Conservez l'emballage, il contient des informations importantes. Le transformateur n'est pas un jouet. Ne pas court-circuiter les raccordements du transformateur. ATTENTION! Ce jouet contient des aimants ou des composants ma-gnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallíque à l'intérieur du corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d'ingestion ou d'inhalation d'aimants, demandez immédiatement une assistance médicale.

Remarque pour les parents :

Les transformateurs et les blocs-secteurs des jouets ne sont pas des jouets et ne doivent pas être employés comme tels. Ces produits devront être utilisés sous la surveillance constante des parents. Vérifier régulièrement que le câble, la fiche ou le boîtier ne soient pas

endommagés. N'utiliser le jouet qu'avec le transformateur recomman-dé. En cas de dommage, ne pas se servir du transformateur. N'utiliser le circuit qu'avec un transformateur. Il est conseillé de débrancher le transformateur en cas de nonutiisation prolongée. Ne pas ouvrir le coffret du transformateur, ni les régulateurs de vitesse.

Vérifier régulièrement que le circuit et les véhicules ne soient nas endommagés au niveau des câbles, fiches et boîtiers. Changer les pièces défectueuses. Le circuit n'est pas adapté pour un emploi en plein air ou dans des pièces humides. Tenir éloigné des liquides.

Pour éviter des courts-circuits, ne pas poser de pièces métalliques sur la piste. Ne pas installer le circuit près d'objets fragiles; en cas de sortie de piste d'une voiture, cela pourrait causer des dégâts

La moquette n'est pas une surface de montage adaptée.

Retirer la fi che avant tout nettoyage ou entretien! Pour le nettoyage, utiliser un torchon humide, pas de solvant ou de produits chimiques! Si le circuit n'est pas utilisé, conserver le circuit en le protégeant de la poussière et de l'humidité, de préférence dans son carton original.

Brosser les extrémités des frotteurs. Seules les extrémités doivent toucher la piste

Nettoyer régulièrement les frotteurs de la poussière et des salissures. Vérifier régulièrement leur état car des frotteurs encrassés ou mal réglés risquent de perturber la conduite.

Ne iamais maintenir ou bloquer les véhicules tant que le moteur tourne étant donné que ceci risque de provoquer une surchauffe et d'endommager le moteur.

Les véhicules peuvent être catapultés hors du circuit lors d'une vitesse excessive. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement des voitures. mais d'un comportement provoqué par un excès de vitesse. Veillez donc particulièrement à réduire la vitesse à temps avant les virages et dans le ou les loopings (si contenus dans le lot). Si le circuit comporte un looping, tu dois relâcher le bouton turbo du régulateur manuel avant de quitter le looping afin que la voiture ne soit pas trop rapide en quit-tant le looping (cf. page 2).

Remarque: La voiture ne pourra être remise en marche qu'entièrement remontée. Seules des personnes adultes sont autorisées à exécuter l'assemblage

Ne pas faire de courses de voitures à hauteur du visage ou des yeux, car il y a risque de blessures en cas de projection des voitures hors du circuit.En mode de jeu, des petits éléments de la voiture, comme le becquet ou le rétroviseur qui doivent être reproduits comme tels pour rester fidèles aux originaux, risquent de se détacher voire de se briser. Pour éviter ces désagréments, vous avez la possibilité de les protéger en les enlevant avant d'activer le mode de ieu.

Caractéristiques techniques :

Tension de sortie du transformateur pour ce jouet:



Modes de courant

Mode Jeu = les véhicules sont actionnés par le régulateur manuel 2.) Après 5 minutes d'inactivité, le rail de connexion bascule en mode veille et il devient impossible de jouer.

CONSOMMATION DE COURANT < 0.5 watt / 0.5 W

Le rail de connexion doit être réactivé en appuyant sur le bouton PLUS de départ/confirmation.

3.) État à l'arrêt = Adaptateur secteur séparé du réseau

• L'utilisation non conforme du transformateur peut causer un choc électrique.

Le jouet doit être raccordé uniquement à des appareils de la classe de protection II.

Le jouet doit être utilisé uniquement avec un transformateur pour

Ne pas utiliser avec des transformateurs réglables!

• Si un câble de raccordement ou le boîtier du transformateur est endommagé, ce dernier doit être mis au rebut et remplacé par un nouveau transformateur. Veuillez respecter les consignes de mise au rebut contenues dans ce manuel.
















Por favor, lea las instrucciones atentamente y guárdelas para futura referencia. Por favor, compruebe los contenidos de la caja para asegurarse de que está completo y no ha sufrido ningún daño durante el transporte.

Información de seguridad: ¡ADVERTENCIA! No adecuado para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia por piezas pequeñas que pueden tragarse. Advertencia: peligro de pillarse los dedos. Por favor, conserve el embalaje ya que contiene información útil sobre seguridad. El transformador no es un juguete. Evite los cortocircuitos manteniendo separados los polos

ADVERTENCIA! Este juguete contiene imanes o magnéticos. La unión de los imanes entre sí o a un objeto metálico dentro del cuerpo humano puede provocar lesiones graves o mortales. Si se han tragado o inhalado los imanes, busque atención médica inmediata.

Advertencia a los padres:

Los transformadores y los bloques de alimentación para juguetes no deben ser usados como juguetes. Este juguete debe ser montado por un adulto. El uso de estos productos debe tener lugar bajo vigilancia constante de los padres.

constante de los padres.
Revise el transformador periódicamente. Solo debe utilizarse el transformador recomendado. Nunca utilice más de un transformador. En caso de avería, no intente seguir utilizando el transformador. No abra el transformador ni los mandos. Retire el enchufe de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando.

Revise la pista, vehículos y piezas periódicamente. Las piezas defec tuosas deben ser reparadas o reemplazadas. Este juego ha sido diseñado para ser utilizado solo dentro de casa.

Mantenga las sustancias líquidas alejadas de todas las conexiones

Mantenga los objetos metálicos alejados de la pista, ya que pueden manteriga los objetos interacios ariejados de la pista, ya que pueden causar cortocircuitos. Los vehículos que circulan a alta velocidad pue-den salirse de la pista, por lo tanto mantenga alejado de la pista cual-

quier objeto delicado para evitar que resulte dañado. Mediante enchufe y desenchufe de la clavija del transformador puede reanudar las carreras

No está recomendado montar la pista sobre suelos con alfombras. Saque el enchufe de la toma de corriente, antes de limpiar o someter el circuito a mantenimiento. Utilice un trapo húmedo sin disolventes ni productos químicos. Si no utiliza el circuito, guárdelo en un lugar seco

productos químicos. Si no utiliza el circuno, guardelo en un lugar seco y libre de polvo, preferentemente en su caja original. Limpiar con un cepillo los extremos de las escobillas de contacto cuidando que sólo éstos tengan contacto con la pista y eliminando periódicamente la suciedad y el polvo. Compruebe su estado periódicamente ya que las escobillas sucias y desajustadas perjudican el rendimiento. No sujetar ni bloquear los vehículos con el motor en marcha, ya que ello puede provocar su sobrecalentamiento y deteriorarse el motor.

Los vehículos pueden caerse de la pista si van demasiado deprisa. Esto no es un mal funcionamiento de los vehículos, sino que es causado simplemente por conducir demasiado deprisa. Por ello debe procurarse, sobre todo, reducir a tiempo la velocidad antes de alcanzar las rarse, sobre todo, reducir a tiempo la velocidad antes de alcanzar las curvas y en el looping (en el caso de que esté contenido en el juego). Si la pista contuviese un looping, antes de salir del looping, debería soltarse el botón Turbo del regulador manual, para que el vehículo no vaya demasiado deprisa después del looping (véase Pág. 2).

Nota: El vehículo sólo debe ponerse en servicio otra vez en estado completamente montado. El montaje ha de ser efectuado exclusivamente por adultos.

No utilizar la pista de carreras a nivel de la cara o de los ojos ya que existe peligro de hacerse daño por coches expulsados. En las carreras, las pengio de inacerse dano por coories expuisados. En las carrefas, las piezas pequeñas del coche, como spoilers o retrovisores exteriores, montadas en el vehículo y parte de la reproducción original del coche, podrían desprenderse o incluso romperse. Para evitarlo es posible quitarlas antes de la carrera.

Información técnica:

00 Voltaje del transformador para este juguete: 14,8V === 10,4 VA

Modos de corriente

- 1.) Funcionamiento del juego = los vehículos son accionados mediante
- Tras 5 minutos de inactividad del juego, el riel de unión pasa al modo de suspensión y no es posible jugar.

 CONSUMO DE CORRIENTE < 0,5 vatio / 0,5 W
- Este se reactiva pulsando el botón de inicio/confirmación PLUS.
- 3.) Estado apagado = fuente de alimentación no conectada a la
- El mal uso del transformador puede provocar un choque eléctrico.
- El juguete solo debe conectarse a un equipo de la Clase II que tenga el siguiente símbolo.
 El juguete solo debe utilizarse con un transformador para juguetes.
 ¡No utilizar con transformadores regulables!
 Si el cable de conexión o la carcasa del transformador están dañados,
- se deben desechar y sustituir por un transformador están dañados, se deben desechar y sustituir por un transformador nuevo. Por favor, siga las indicaciones de eliminiación de residuos de estas instrucciones.









Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para desechos eléctricos y de equipos electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto deberá manipularse de acuerdo con la Norma Europea 2012/19/EU para ser reciclado o desmantelado para disminuir el impacto medioambiental. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos que no están incluidos en este proceso de clasificación selec-tivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud de los seres humanos debido a la presencia de sustancias peligrosas.



Leggere attentamente e conservare con cura le istruzioni per l'uso. Controlla che il contenuto della scatola sia completo e non presenti danni dovuti al trasporto.

Avvertenze di sicurezza:

AVVERTENZA! Non adatto ai bambini di età inferiore ai tre anni. Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite o inalate provocando il soffocamento. Si consiglia l'utilizzo sotto la supervisione di un adulto. Leggere attentamente prima dell'uso e conservare le avvertenze per future referenze. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima di consegnare il giocattolo al bambino. I colori e i dettagli possono variare rispetto a quanto illustrato. Avvertenza: pericolo di schiacciamento dovuto al funzionamento. Il trasformatore non è un giocattolo. Non corto-

circuitare i collegamenti del trasformatore.

AVVERTENZA! Questo oggetto contiene magneti o componenti magnetici. Un magnete che si attacca a un altro magnete o a un oggetto metallico all'interno del corpo umano può provocare lesioni gravi o mortali. In caso di ingestione o inalazione di magneti, richiedere immediatamente assistenza medica.

Avvertenza per i genitori: I trasformatori e gli alimentatori per giocattoli non devono essere considerati a loro volta giocattoli. I bambini ne possono fare uso solo in presenza dei genitori. Controllare regolarmente che il trasformatore non presenti danni al filo, alla spina o al rivestimento esterno. Il giocattolo deve essere usato solo con un trasformatore per giocattoli con le seguenti caratteristiche 14,8 V === 10,4 VA. In caso di guasto il trasformatore non deve più venire usato. Usare la pista solo con un trasformatore. Il giocattolo non deve essere connesso ad un numero di alimentazioni superiore a quello raccomandato. In caso di pause prolungate di gioco consigliamo di staccare il trasformatore dalla presa di alimentazione. Non aprire il rivestimento esterno o i regolatori di velocità.

Controllare regolarmente che la pista e le vetture non presentino danni ai fili, alle spine e ad i rivestimenti esterni. Sostituire le parti difettose. La pista automobilistica non è adatta per il funzionamento all'aperto o in locali umidi.
Tenere lontani i liquidi. Non appoggiare parti metalliche sulla pista per evitare corti circuiti. Non montare la pista nelle dirette vicinanze di oggetti fragili, perché le vetture che sbandano ed escono di pista possono causare danni

La moquette non è una base adatta per il montaggio.

Pulizia del giocattolo – Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione estrarre la spina elettrica! Per la pulizia utilizzare un panno umido, non usare solventi o prodotti chimici. Se la pista non viene utilizzata, custodirla in un luogo protetto dalla polvere e asciutto, o meglio ancora nel cartone origina-le. Tenere il giocattolo lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Se non viene usata, tenere la pista in luogo asciutto e al riparo dalla pol-vere, possibilmente nella confezione originale. Spazzolare le estremità del cursore. Solo le estremità del cursore devono toccare la pista. Pulire regocursore, cono le estrefinita dei cursore devolto locciare la pista. Pulme lego-larmente il cursore. Controllare regolarmente che il cursore sia ben messo perché mal regolato o sporco limita le prestazioni della corsa. Non tenere fermi o bloccati i veicoli con il motore acceso, perché questo può causare surriscaldamento e danni al motore.

I veicoli possono uscire dalla pista a causa della velocità troppo elevata. Questo non dipende da un malfunzionamento dei veicoli, bensì dall'eccesso di velocità. Per questo si deve assolutamente ridurre tempestivamente la velocità prima delle curve e nel looping (qualora esso sia compreso nel set). Qualora la pista abbia un looping, prima di uscire dal looping è consigliabile non azionare il pulsante turbo del regolatore manuale per evitare che il veicolo sia troppo veloce all'uscita del looping (vedi pag. 2).

Nota: Mettere di nuovo in funzione il veicolo solo quando completamente montato. Il montaggio può essere eseguito solo da persone adulte.

Non azionare l'autopista all'altezza degli occhi o del viso, le auto in corsa che sbandano ed escono dalla carreggiata possono provocare lesioni. Durante il gioco è possibile che piccole parti dell'autoveicolo, per es. spoiler o specchietti che sono così riprodotti per restare fedeli all'originale, possano allentarsi o rompersi. Per evitare che ciò avvenga si consiglia di togliere queste piccole parti prima di iniziare il gioco

Tensione di uscita trasformatore del giocattolo: 14,8V === 10,4 VA

Modi elettrici

- 1.) Gioco attivo = le vetture vengono azionate con i comandi manuali
- Dopo 5 minuti di gioco inattivo, la rotaia di collegamento commuta sulla modalità stand-by, nessun gioco possibile.

 CONSUMO DE CORRENTE ELECTRICA < 0,5 watt / 0,5 W La riattivazione avviene premendo il pulsante Partenza/Conferma
- **PLUS** 3.) Stato OFF = alimentatore staccato dalla rete elettrica
- L'uso improprio del trasformatore può causare scosse elettriche
 Il giocattolo può essere collegato solo ad apparecchi della classe di protezione II.
- Il giocattolo può essere usato solo con un trasformatore per giocattol
- Non usare con trasformatori regolabili!

 Quando le linee di collegamento o il corpo del trasformatore sono danneggiati, quest'ultimo deve essere smaltito è sostituito da uno nuistruzioni









0 0

INFORMAZIONI AGLI UTENTI – ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 31/12/2010 e che alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti essetiziari giurita e inter vita agri intorier centi un haccoria uniteritziata veri inture elettrici e elettrici ed elettronici, oppure riconsegnaria al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al recupero ambientalmente compatibile contribuisce ad evitate. possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni ammi-nistrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014



NORLDNIDE CARRERA

Stadibauer Marketing + Vertrieb GmbH AUSTRIA

Fax +43 662 86 92 1-012 Internet www.carrera-toys.com Rennbahn Allee 1 5412 Puch / Salzburg · Austria Phone +43 662 88 921-0 Fax +43 662 88 921-512

GERMANY

Rennbahn Allee 1 5412 Puch / Salzburg · Austria Phone +49 911 7099-0 Fax +49 911 7099-119 Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH

Fax +49 911 7099-119 Internet www.carrera-toys.com USA / CANADA Carrera of America Inc.

Email reception@carrera-toys.com Internet www.carrera-toys.com 2 Corporate Drive Cranbury, NJ 08512 · USA Phone +1 609 409 8510 Fax +1 609 409 8610

BENELUX

Landsheerlaan 33
6114 MP Susteen. Netherlands
Email service, benelux@carrera-toys.com
Internet www.carrera-toys.com Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH

FRANCE
Stadibauer Marketing +
Vertrieb GmbH
21 B. Route Nationale
Domaine de L'Harcardrie
59220 Ennetieres-En-Weppes - France
Phone +33 12084893
Fax +33 12084893
Fax +33 20884893
Faxil carrera-toys@orange.ir
Internet www.carrera-toys.com

ITALY

assistenza@carrera-toys.com Stadibauer Marketing +
Vertrieb GrnbH
Rennahn Alles 1
5412 Puch / Salzburg · Austria
Phone +39 0735 81084
Email assistenza@carrera-toys.c

SPAIN / PORTUGAL / LATIN AMERICA Stadibauer Iberia SLU

Calle Fluviá 97, 1° 2°
08019 Barcelona · Spain
Phone +34 93 3036335
Email contacto@carrera-toys.com
Internet www.carrera-toys.com

HUNGARY

Magyarország Importer Szadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH Remnabin Allee 1 5412 Puch / Salzburg - Austria Phone +38 305566 502. Email office@stadlbauer-toys.hu Intengri www.carrear-foys.com

Service: GAME PARK – VINOZE ZOLTÁN Berky Lili utca 36. · 1171 Budapest · Hungary Phone +381 258-7809 Email vinzol@t-online.hu

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH POLAND

Service:
REKMAN B2B IT
U. Europelska 4. Magnice
55-040 Kobierzyce - Poland
Phone +48 515-056-298
Mobile +48 71 393 78 10
Email serwis-carrera@rekman.com.pl Rennbahn Allee 1
Ag12 Puch 1 Satzburg - Austria
Phone 448 22 645 14 20
Fax 448 22 645 14 21
Faxill office@stadlbauer-toys.pl
Internet www.carrera-toys.com

Carrera Distributors

ARGENTINA
MEGATOVS S.A
MEGATOVS S.A
Hipolito Yrigoyen 13866
Burzco - CP. 1852
Provincia de Buenos Aires - Argentina
Fast +54.11 4214-5635
Fran +54.11 4214-5635
Email speysere@hormal.com

AUSTRALIA

Zimbler Pty Ltd.
899 Heidelberg Road Ivanhoe, Victoria 3079 - Australia Phone +61 3 84811000
Fax +61 3 94872311
Errail sales@zimbler.com.au Internet www.zimbler.com.au

BULGARIA

Ivantichev Ltd.
78a, Maria Luiza Blvd.
1202 Soffa - Bulgaria
Phone +359 283 22020
Fax +359 283 22020
Email kivanchev@del.bg

CHINA

Shanghai Wowgame
Commercial Company Ltd.
Room 110, Tower 1,
German Centre,
88 Keyuan Road,
Clangliang Hi-Tech Park),
Pudong,
201203 Shanghai China
Phone +86 21 53821692
Mobile +86 1557 774448408
Email eddychan@wowgame.com.cn
Internet www.wowgame.net.cn

CYPRUS
TGW TOYS GAMES WORLD LTD
38 Spyrou Kyprianou Street
4043 Petarnos Germasogias,
Limassol - Cyprus
Phone +357 25 43043
Email info@toytower.com
Internet www.toytower.com

CZECH REPUBLIC

ConQuest entertainment a.s. Hloubetinska 11 188 00 Praha 9 - Hloubetin Czech Republic Phone +420 284 000 111 Fax +420 284 000 101 Fax Hazin radim.kalo@conquest.cz Internet www.oqe.cz Internet www.oqe.cz

DENMARK / SWEDEN /
NORWAY / FINLAND / ICELAND
Tactic Games OY
Raumanjuovantie 2
P. Dex 4444
28101 Pori : Finland
Phone +358 2 624 4144
Exx +358 2 624 4211
Email info@tactic.net
Internet www.tactic.net

EGYPT
EL-Zayat Enterprise for International Trade
El-Zayat ElfMostashfa ElYounany St.,
El-Abaseya
Cairo - Egypt
Phone +20 2 24826657
Fax +20 2 24861912
Email elzayatco@gmail.com
Internet www.zayatoo.com

ESTONIA

Anvol Ltd.
Madikse 7, 74114 Maardu · Estonia
Phone +372 63 88 100
Fax +372 63 88 101
Email anvol@anvol.eu Email anvol@anvol.er Internet www.anvol.eu

GREECE

Enarxis Dynamic Media Ltd. 68, Ilia Iliou Street 11 744, Neos Kosmos Athens Greece Phone +30 2109011900 Fax +30 2109028700 Email info@enaxis.eu Internet www.enaxis.eu

HONG KONG Chun Lee (HK) Industrial Limited RM. 1801-5. 18/F. King Palace Plaza, S2A Sha Tsu Road, Isuen Wan N. I. Hong Kong Phone +852 910 38679 Phone +4829 910 38679 Emall eddychan@yu-lee.com

INDIA
Karma Solutions
1717A, Oshiwara Industrial Center,
Opp Oshiwara Bus depot,
Link Road, Email sales@karma-toys.com Goregaon West, Mumbai 400104 · India Phone +91 22 40230860 Mobile +91 9920075400

NDONESIA

jud. Neamt · Romania Phone · +40 233 221117 Email office@seventoys.ro Internet www.seventoys.ro

RUSSIA

Seven Springrom srl. Piata 22 Decembrei nr. 18 610007 Piatra Neamt,

ROMANIA

Meruya - Kembangan Jakarta 11910 Indonesia Phone +62 21 68290-06 Fax +62 21 68290-16 Email smile@toyskingdom.co.id internet www.toyskingdom.co.id PT. Toys Games Indonesia Kawan Lama Building, 7th Floor Jl. Puri Kencana No. 1

SAUDI ARABIA

ISRAEL
TOP PLAY (SRAEL (T.P.I.) LTD
Po. Box 7823 Kiryat Matalon
Petech-Tikva, 49250 · Israel
Phone +972 39823767
Mobile +972 6838966
Fax +972 8966074
Email top-play@012.net.il
Internet www.fopPlay-toys.com

NewBoy Saudi Co. Ltd.
Al Harmar Dist. (4), Al Ikhlas Street
beside Japanese consulate
P.O. Box: 68260 —
Jeddah 71556 - KSA
Phone +986 12 68330-8
Fax +966 12 68330-8
Email info@newboy.com

JAPAN Kyosho Corporation Atsugi Operation Center: 153 Funako Atsugi, Kanagawa 243-0034 - Japan Internet www.kyosho.com

SERBIA / MONTENEGRO
CoolPlay d.o..
Dr. Nika Milianica 18
11000 Belgrade - Serbia
Phone +381 65 8026620
Email office@coolplay.rs

SOUTH KOREA

F, AQUAD.
F, AQUAD.
F, O. Box 1565 Jounieh Lebanon
Twin Towers Building Blik A
Sarba High Way, Jounieh · Lebanon
Phone + 4961 3 842656
Fax +961 9 635473
Email riad,aouad@faouad.com

LEBANON

MONGOLIA

JN Corporation B8 Superrace Kintex 2nd Exhibition Hall, 408 Hallyu World-ro, Goyang-ei, Gyonggi-do, Seoul 411-766, Rep. of Korea Phone +82 70 41956602 Mobile +82 10 33706601 Fax +82 31 9657257 Enail dwjuna@jn-toys.co.kr

Waldmeier AG
Neutsrasse Go
Neutsrasse Go
Phone +41 62 387 98 18
Fax +41 62 387 98 20
Email info@waldmeier.ch
Internet www.waldmeier.ch SWITZERLAND Circie LLC
Granto Town, District Bayanzurkh 26th
khoroo, Ikh Mongol State Street
21052 Ulaanbaatrar - Mongolia
Phone +976 77073034
Fax +976 11 30546
Fmail import1@orgil.mn
Internet www.orgil.mn

FW Cave Ltd.
15 Old North Road, P.O. Box 278,
15 Old North Road, P.O. Box 278,
Kumeu 0841, Auckland · New Zealand
Phone +64 9 4157 766
Fax +64 9 4157 766
Email sales@fw.cave.co.nz
Internet www.fwcave.co.nz

NEW ZEALAND

TURKEY
SUNMAN SAN, MAM, ITH. IHR. ve TIC. A.Ş.
SUNMAN SAN, MAM, ITH. IHR. ve TIC. A.Ş.
Turgut Özal Cad. No.125
41/20 Çayırıvu / Kocaeli - Turkey
Phone +90 216 419 80 80
Fax +90 216 314 67 20
Email info@sunman.com.tr
Internet www.sunman.com.tr

UNITED KINGDOM

The Hobby Company Ltd.
Garforth Place, Knowhili
Milton Keynes MK5 8PG UK
Phone +44 1908 209480
Fax +44 1908 235900 Email enquiries@hobbyco.net Internet www.hobbyco.net

JNITED ARAB EMIRATES

Unitoys MSK Lt3 Mnewhiki, 7-2, 123.08 Moscow · Russia Phone +7 495 276 0286 Fax +7 499 946 4816 Fax = 7 499 946 4816 Immall office@unitoys.ru

Toyworld Distributor
P.O. Box 289, Gibbea Building
Al Wahda Street, Sharjah · UAE
Phone +971 6 5337418
Fax +971 6 533682
Faxin info@toyworlduae.com
Internet www.toyworlduae.com

1/03 - 2016



Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Carrera Produkts!

einer Beanstandung oder Fragen zum Produkt haben, wenden Sie sich Sollten Sie trotz unserer umfangreichen Qualitätskontrollen Anlass zu bitte direkt an uns.

Wir helfen Ihnen sofort, kompetent und zuverlässig

Dazu stehen Ihnen folgende Rufnummern zur Verfügung

D ++49 (0)911 7099-145 (zum Ortstarif)

CH ++41 [0]62 387 98 37 (zum Ortstarif) ++43 (0)662 88921-145 (zum Ortstarif)

Wir sind während der üblichen Geschäftszeiten, Montag bis Freitag, für Sie erreichbar.

Serviceadresse einzusenden oder zu Ihrem Händler zurückzubringen Bitte vermeiden Sie es, komplette Rennbahnsets an unsere Rufen Sie uns vorher an!

Sie können auch auf unserer Homepage carrera-toys.com unter "Service" zu allen Artikelgruppen Antworten zu häufig gestellten Fragen finden.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Carrera Produkt!

Ihr Carrera Team

Congratulations on the purchase of your new Carrera item!

- (NSA) GB
- On our homepage carrera-toys.com under section "Service" you can find answers to all frequently asked questions.
- For international service and support please contact your local distributor (see back side).
- 🗜) Vous pourrez trouver des répon**ses** aux questions fréquemment posées dans la section "Service" de notre site internet carrera-toys.com.
- Pour toutes assistances et un service à l'international, contactez votre distributeur local (voir au dos).
- m En nuestra página Web carrera-toys.com y en la sección "Ayuda" encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes.
- Para asistencia técnica y ayuda internacionales, pongase en contacto con su distribuidor local (véase dorso)
- Per l'assistenza internazionale e il servizio clienti contatti il Suo trova le risposte alle domande piu frequenti rivenditore locale (vedi sul retro).

Sulla nostra homepage carrera-toys.com, nell'area "Service",

Have fun with your Carrera Product!

Your Carrera Team



Garantiekarte

Bei den Carrera-Produkten handelt es sich um technisch hochwertige Spielzeuge, die sorgfältig behandelt werden sollten. Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Alle Teile werden einer sorgfältigen Prüfung unterzogen (technische Änderungen und Modelländerungen, die der Verbesserung des Produktes dienen, sind vorbehalten).

Sollten dennoch Fehler auftreten, wird eine Garantie im Rahmen der nachstehenden Garantie-Bedingungen gewährt:

Die Garantie umfasst nachweisliche Material- oder Fabrikationsfehler, die zum Zeitpunkt des Kaufes des Carrera-Produkts vorhanden waren. Die Garantiefrist beträgt vom Verkaufsdatum an gerechnet 24 Monate. Ausgeschlossen ist der Garantiefast beträgt vom Verschleißteile (wie z.B. Schleifer), Schäden durch unsachgemäße Behandlung/Nutzung oder bei Fremdeingriffen. Die Reparatur darf nur durch die Firma Stadlbauer Marketing+Vertrieb GmbH oder ein von dieser autorisiertes Unternehmen ausgeführt werden. Im Rahmen dieser Garantie wird nach Wahl der Firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH das Carrera-Produkt als Ganzes oder nur die defekten Teile ausgetauscht oder gleichwertiger Ersatz gewährt. Von der Garantie ausgeschlossen sind Transport-, Verpackungs- und Fahrtkosten sowie vom Käufer zu vertretende Schäden. Diese sind vom Käufer zu tragen. Die Garantieansprüche können ausschließlich vom Ersterwerber des Carrera-Produkts in Anspruch genommen werden.

Anspruch auf die Garantieleistung besteht nur dann, wenn

- die ordnungsgemäß ausgefüllte Karte zusammen mit dem defekten Carrera-Produkt, der Kaufquittung/der Rechnung/dem Kassenzettel eingesandt wird.
- keine eigenmächtigen Änderungen an dieser Karte vorgenommen wurden. das Spielzeug gemäß der Bedienungsanleitung behandelt und bestimmungsgemäß genutzt wurde.
- die Schäden/Fehlfunktionen nicht auf höhere Gewalt oder betriebsbedingten Verschleiß zurückzuführen sind.

Garantiekarten können nicht ersetzt werden.

Hinweis für EU-Staaten: Es wird auf die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Verkäufers hingewiesen sowie darauf, dass diese Gewährleistungspflicht durch gegenständliche Garantie nicht eingeschränkt wird.

Bitte senden Sie Kopie der vollständig ausgefüllten Garantiekarte, das defekte Teil und die Kaufquittung an folgende Adresse (die Versendung erfolgt auf Risiko des Käufers): Innerhalb Deutschland AUSSCHLIESSLICH als Warensendung, Päckchen oder Paket der DEUTSCHEN POST an:

Firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH · Chiemseestraße 200 · D-83278 Traunstein Innerhalb Österreichs an:

Firma Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH · Handelszentrum 6 · A-5101 Bergheim Endverbraucher-Hotline: ++49 911 7099-145

Catteta

Certificate of warrantee

Carrera products are products of high technical standards which should be handled with care. It is imperative that you observe the instructions given in the instruction manual.

All parts are tested carefully (subject to technical and model changes, which serve the improvement of the product). Nevertheless, should there occur any defects a warrantee is issued within the framework of the following warrantee-conditions:

The warrantee covers demonstrable defects of material or workmanship existent at the time the Carrera product was purchased. The warrantee period is 24 months from the date of purchase. This warrantee will not cover parts subject to wear and tear (e.g. contact brushes), defects caused by improper use or unauthorised interference. Repairs may only be carried out by Stadibauer Marketing + Vertrieb GmbH or by a company authorized by them. Within the framework of this warrantee Stadibauer Marketing + Vertrieb GmbH will replace, at its option, the Carrera product or its defective parts or provide a substitute product of equal value. This warrantee will not cover transport, packaging and travel costs as well as damages the buyer has to account for. These have to be borne by the buyer. Exlusively the first buyer of the Carrera product is entitled to claim for warrantee.

You may claim your warrantee under the following conditions

- the properly filled in warrantee card is sent in together with the defective Carrera product. the receipt / the invoice / the sales check no changes of the certificate of warrantee have been carried out without authorisation
- the toy has been used according to the instruction manual and its normal purpose
- the damage / malfunction is not due to force majeure or operational wear or tear

Certificates of warrantee cannot be replaced.

Note for EU-countries: We refer to the statutory warranty obligation of the seller as well as to the fact that this warranty obligation is not limited by the concrete warrantee.

Please send a copy of the completely filled in warranty card together with the defective part and the receipt to your country address sufficiently stamped according to the attached list of distributors

Delivery is effected at buyer's risk.



Tarjeta de garantía

Los productos Carrera son de alta calidad técnica y deben ser tratados cuidadosamente. Es importante que lea las indicaciones que aparecen en las instrucciones.

Todas las piezas son sometidas a un riguroso control de calidad (nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas para la mejora del producto). Aún así, en el caso de observar algún defecto se concederá una garantía en el marco de las siguientes condiciones:

La garantía cubre los fallos demostrables de material o de fabricación, existentes en el momento de la compra del producto Carrera.

El plazo de garantía es de 24 meses, contados desde la fecha de la compra. Queda excluido el derecho a garantía sobre las piezas de desgaste, daños por utilización inadecuada, o bien por actuaciones de terceros. La reparación debera ser realizada sólo por la empresa Stadibauer Marketing + Vertrieb GmbH, o bien, por una empresa autorizada por ésta. En el marco de esta garantía, a elección de Stadibauer Marketing + Vertrieb GmbH, se cambiará el producto Carrera completo, o sólo las piezas defectuosas, o bien se concederá repuesto por el mismo valor. De la aplicación de la garantía están excluidos, los gastos de transporte, embalaje y viaje, así como los daños atribuibles al comprador. Estos correrán por cuenta del comprador. El derecho de garantía solamente puede ejercerlo el primer comprador del producto Carrera

Existe el derecho a prestación de garantía solo si:

- Es enviada la tarjeta de garantía, debidamente cumplimentada, junto con el producto defectuoso Carrera y la factura o recibo de compra.

 No fue efectuada ninguna modificación arbitraria en la tarjeta de garantía.

 El juguete fue utilizado y tratado, de conformidad con las instrucciones de uso.
- Los defectos o el mal funcionamiento no son debidos a fuerza mayor o a un desgaste normal.

Las tarjetas de garantía no pueden ser reemplazadas

Aviso para los países de la UE: Se hace referencia al deber legal de prestación de garantía del vendedor. Al mismo tiempo, el deber de garantía no puede ser limitado por ninguna garantía objetiva.

Envíe la copia de la tarjeta de garantía, debidamente cumplimentada, el producto defectuoso y el resguardo de compra, suficientemente franqueados, a la dirección de su respectivo país, indicada en la lista adjunta de distribuidores.

El comprador es responsable del riesgo derivado del envío.

Carrera®

Bon de Garantie

Les produits CARRERA sont des jouets techniques de qualité élevée, que nous vous prions de traiter avec soin. Veuillez impérativement respecter les indications des instructions d'emploi.

Toutes les pièces sont soumises à un contrôle approfondi (sous réserve de modifications techniques et de modifications des modèles, destinées à perfectionner le produit). Dans l'hypothèse d'éventuels défauts, une garantie sera accordée dans le cadre des conditions de garantie ci-après :

La garantie englobe les défauts matériels et de fabrication évidents qui existaient à la date La garantie enjouer les defauts materiels et de l'abrication evidents qui existaient a la dat de l'achat du produit Carrera. Les produits sont garantis pour une durée de 24 mois à compter de la date d'achat. La garantie ne saurait s'étendre à des pièces d'usure, telles les boucles, et à tout dommage découlant d'un traitement / d'un emploi non conforme à l'usage prévu ou des interventions de tiers non autorisées. Les réparations relèvent strictement de la société Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH ou une entreprise dûmen autorisée. Dans le cadre de cette garantie, la société Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH aura le choix entre le remplacement du produit Carrera en entier ou des pièces défaillantes uniquement ou d'un produit de même valeur. Les prestations de garantie ne s'appliquent pas aux coûts de transport, d'emballage et de déplacement ainsi qu'aux dommages causés par l'acheteur. Ces coûts incombent à l'acheteur. Seul le premier acquéreur du produit Carrera pourra prétendre aux droits à garantie.

L'exercice des prétentions à garantie est uniquement possible

- si le bon de garantie dûment rempli est envoyé ensemble avec le produit Carrera défaillant, le reçu / la facture / le ticket de caisse. si le bon de garantie ne présente aucune modification arbitraire.
- si le jouet a été utilisé et traité en conformité avec les instructions d'emploi. si les dommages/dysfonctionnements ne sont pas imputables à un cas de force majeure ou à une usure fonctionnelle.

Les bons de garantie égarés ne seront pas remplacés.

Notice pour les États membres de l'UE : Nous signalons l'obligation légale de garantie du vendeur ainsi que le fait que cette obligation de garantie n'est pas restreinte par la garantie présente.

Veuillez envoyer une copie du bon de garantie entièrement rempli, la pièce défectueuse et le reçu sous pli suffisamment affranchi à l'adresse valable pour votre pays conformémen à la liste des distributeurs ci-jointe.

L'envoi se fera au risque de l'acheteur.



Warranty card

Please fill out completely and send in with defective part and receipt.

Sustomer information	Kundendaten
Vame:	Name:
\dress:	Adresse:
elephone:	Telefonnummer:
E-Mail:	I E-Mail:
Product information	Produktdaten
Article number:	Artikelnummer:
Description:	Bezeichnung:
Date of purchase:	Kaufdatum:
Place of purchase:	Bezugsquelle:
Please mark the kind of malfunction:	Bitte kreuzen Sie die Art der
☐ Car doesn't drive	☐ Auto fährt nicht
☐ Both cars don't drive	☐ Beide Autos fahren nicht
Other defects (car):	☐ Sonstiges (Auto):
☐ Transformer defect	☐ Trafo defekt
☐ Speed regulator defect	☐ Handregler defekt
☐ Trackparts damaged	Schienenelemente gebroch
☐ Connecting track defect	Anschlussschiene defekt
Other defects (Track parts):	I ☐ Sonstiges (Schienenelemen
The accument defeat	Rundenzähler defekt
_ Lap counter defect	Sonstiges:
Otner:	Offistiges.
By completely filling out this form your claim will be processed quickly and you will soon	Durch gewissenhaftes Ausfülle
be able to enjoy driving on your Carrera-racetrack again.	I Reklamation gewährleistet und
	gleichlichen Fahrgenuss mit e
Bon de Garantie	Tar
Duil de Galaitie	ı ı aı
Ce hon doit être complété et nous être adressé avec	Favor enviar s
Ce bon doit être complété et nous être adressé avec le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse.	Favor enviar s
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse.	у
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse.	y o
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Vom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono:
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección:
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Vom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono:
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Vom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail:
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo:
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción:
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora:
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Ambos coches no funciona
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Ambos coches no funciona
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Ambos coches no funciona
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Ambos coches no funciona Otros (coche):
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Ambos coches no funciona Otros (coche):
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Ambos coches no funciona Otros (coche): Transformador con defecto Regulador manual con defe
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Cotros (coche): Transformador con defecto Regulador manual con defe
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Cotros (coche): Transformador con defecte Regulador manual con defecte Elementos de vía rotos Vía de conexión con defect
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Cotros (coche): Transformador con defecte Regulador manual con defecte Elementos de vía rotos Vía de conexión con defect
Le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Ambos coches no funciona Otros (coche): Transformador con defecto Regulador manual con defecto Elementos de vía rotos Vía de conexión con defecto Otros (elementos de vía):
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Ambos coches no funciona Otros (coche): Transformador con defecto Regulador manual con defecto Regulador manual con defecto Circos (elementos de vía): Cuentavueltas con defecto
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Ambos coches no funciona Otros (coche): Felementos de vía rotos Vía de conexión con defecto Cotros (elementos de vía): Cuentavueltas con defecto Otros:
Le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Ambos coches no funciona Otros (coche): Felementos de vía rotos Vía de conexión con defecto Cotros (elementos de vía): Cuentavueltas con defecto Otros:
le ticket d'achat ainsi que la pièce défectueuse. Client Nom:	Datos del cliente Nombre: Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz Coche no funciona Ambos coches no funciona Cotros (coche): Felementos de vía rotos Vía de conexión con defecto Cotros (elementos de vía): Cuentavueltas con defecto Cotros:

Garantiekarte

Bitte unbedingt ausfüllen und gemeinsam

Kundendaten
Name:
Telefonnummer:
E-Mail:
E-Iviali.
Produktdaten
Artikelnummer:
Bezeichnung:
Kaufdatum:
Bezugsquelle:
Bitte kreuzen Sie die Art der Funktionsstörung an:
☐ Auto fährt nicht
☐ Beide Autos fahren nicht
☐ Sonstiges (Auto):
Tuese desert
☐ Trafo defekt
☐ Handregler defekt ☐ Schienenelemente gebrochen
☐ Anschlussschiene defekt
☐ Anschlussschiene detekt
Solistiges (Schleheliellerite).
□ Rundenzähler defekt
Sonstiges:
Tarjeta de garantía
Favor enviar sin falta y junto con la pieza defectuosa y el comprobante de compra.
Datos del cliente
Nombre:
Dirección:
Dirección:
Dirección:
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo:
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción:
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra:
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora:
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz la clase de transtorno funcional:
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz la clase de transtorno funcional: Coche no funciona
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz la clase de transtorno funcional: Coche no funciona Ambos coches no funcionan
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz la clase de transtorno funcional: Coche no funciona
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz la clase de transtorno funcional: Coche no funciona Ambos coches no funcionan
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz la clase de transtorno funcional: Coche no funciona Ambos coches no funcionan Otros (coche):
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz la clase de transtorno funcional: Coche no funciona Ambos coches no funcionan Otros (coche):
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz la clase de transtorno funcional: Coche no funciona Ambos coches no funcionan Otros (coche): Transformador con defecto Regulador manual con defecto
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz la clase de transtorno funcional: Coche no funciona Ambos coches no funcionan Otros (coche):
Dirección: Número de teléfono: E-Mail: Datos del producto Número de artículo: Descripción: Fecha de compra: Casa proveedora: Favor marcar con una cruz la clase de transtorno funcional: Coche no funciona Ambos coches no funcionan Otros (coche): Transformador con defecto Regulador manual con defecto Elementos de vía rotos

Por medio de un rellenado como es debido, estará garantizado un rápido y poco complicado, trato de su eclamación y usted, podrá volver otra vez, tan pronto como sea posible, al incomparable deleite de conducir en una pista de carreras de autos.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditionssuivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.