

Manual do usuário Home Button Capture Button Left Bumper Right Bumper Minus Button Plus Button Left Stick A Action Buttons Directional Pad Right Stick LED Connection Indicator

CONTENTS

. Enhanced Wireless Controller for Nintendo Switch Batteries

Manuale per l'uso

SET UP

Check for system update. Nintendo system update version 6.0.1 or later is required for use of PowerA Wireless controllers.

- 1. Connect your Nintendo Switch to the Internet
- 2. Typically, system updates will be downloaded automatically when connected online.
- 3. Select 'System Settings' from HOME menu, then scroll down to 'System' to see System Update version and automatically check for system update.

For additional help, search 'system update' from Nintendo Support website.

INSTALL BATTERIES

1. Confirm your Nintendo Switch Console is powered ON.

WIRELESS PAIRING

From the HOME Menu, select "Controllers," then "Change Grip and Order." While the following screen is displayed, press and hold down the SYNC Button for at least one second on the Controller you wish to pair.

NOTE: Once controller is paired once, it will auto-connect next time.

UNDERSTANDING LED INDICATORS

There are three LED locations on this controller: top, front and bottom. 1. The top LED near the Sync button will flash Red when the Alkaline batteries are getting near depletion, Replace Alkaline batteries once low battery indicator is flashing to avoid interrupting gameplay.

- 2. The front LED (between Home/View buttons) indicates controller is powered and will flash during programming of Advanced Gaming Buttons.
- 3. The four LED on the bottom indicate player number 1-8 and will cycle from left to right during wireless pairing.

ASSINGNING ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Press and hold the program button for 2-3 seconds on the back of the controller. The program LED indicator will flash, signaling the controller is in assign mode. 2.Press 1 of the following buttons (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/D-pad) to

re-assign. Then press the Advanced Gaming Button (AGR or AGL) that you wish to assign. The Program LED indicator will stop flashing, signaling the Advanced Gaming Button has been set

3. Repeat for the remaining Advanced Gaming Button

NOTE: Advanced Gaming Button assignments will remain in memory even after disconnected.

RESETTING ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Hold the program button down for 2-3 seconds. The LED Connection Indicator will slowly flash, signaling the controller is in program mode.

2. Press and hold the Assign Program Button for 5 seconds to reset to no function.

TROUBLESHOOTING

Q1. My Wireless Controller is not pairing

- A1. Confirm batteries are properly installed, and are not drained, used or damaged
- A2. Confirm you are following the pairing process listed above A3. Remove and replace the Alkaline batteries to reset the Wireless controller

For support with your authentic PowerA accessories, please visit the Support section of PowerA.com, email CustomerService@ PowerA.com or call (866)-308-4031. Mon-Fri 5:00AM-5:00PM PST

MOTION WARNING

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain: • Avoid excessive play. Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play. • If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again. • If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Customer Service Service client Kundendienst Servicio a clientes Assistenza clienti Apoio ao Cliente

15525 Woodinville-Redmond Rd NE Woodinville, WA 98072

CustomerService@PowerA.com 2-Year Limited Warranty: Visit PowerA.com for details and to register your product

Garantía limitada de 2 años. Visita PowerA.com para obtener detalles y para registrarte.

Garantia limitada de 2 anos: Visita PowerA.com para obter detalhes e registar o teu produto

Beschränkte 2-Jahres-Garantie - Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie unter PowerA.com Garantie limitée de 2 ans - Rendez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations et pour enregistrer votre achat.

Garantia limitada de 2 anos: Visita PowerA.com para obter detalhes e registar o teu produto



CAN ICES-3(B)/NMB-3(B):

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

BATTERY LEAKAGE WARNING

Leakage of battery fluid can cause personal injury as well as damage to your controller. If battery leakage occurs, thoroughly wash the affected skin and clothes. Keep battery fluid away from your eyes and mouth. Leaking batteries may make popping sounds. To avoid battery leakage:

- Do not mix used and new batteries (replace all batteries at the same time).
- . Do not mix different brands of batteries.
- Alkaline batteries recommended. Do not use Lithium ion, nickel cadmium (nicad), or carbon zinc batteries.
- Do not leave batteries in the remote for long periods of non-use.
- Do not recharge alkaline or non-rechargeable batteries.
- Do not put the batteries in backwards. Make sure that the positive (+) and negative (-) ends are facing in the correct directions. Insert the negative end first.
- . When removing batteries, remove the positive end first.
- . Do not use damaged, deformed or leaking batteries · Remove exhausted batteries from the remote
- · Rechargeable batteries must be removed from the remote before being charged
- Rechargeable batteries should be charged under adult supervision
- Do not short circuit the supply terminals

AUSTRALIAN WARRANTY STATEMENT:

This product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased within Australia or New Zealand, this product comes with a One-year warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within One year from date of purchase, in order to claim the warranty

All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's return policies and

procedures. Any expenses incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase are the full responsibility of the consumer.

AU WHOLESALE DISTRIBUTOR:

Level 2, 2 Darling Street South Yarra, Australia VIC 3141 bluemouth.com.au Email: support@bluemouth.com.au +613 9646 4011

MANUFACTURED BY:

Bensussen Deutsch & Associates, Inc. (BDA, Inc.) 15525 Woodinville-Redmond Rd. NE Woodinville, WA 98072 BDAINC.com | POWERA.com

SUPPORT/ADDITIONAL LEGAL

For more FAQs and support, visit support.powera.com. PowerA, and the PowerA logo are trademarks of Bensussen Deutsch and Associates, Inc. TM and @ Bensussen Deutsch and Associates, Inc.

GERMAN

INHALT:

- Erweiterter kabelloser Controller für Nintendo Switch
- Bedienungsanleitung

AUF SYSTEMAKTUALISIERUNG PRÜFÉN:

Für die Nutzung von kabellosen PowerA-Controllern wird die Nintendo Systemaktualisierung Version oder höher benötig oder höher benötigt. 1. Verbinden Sie Ihren Nintendo Switch mit dem Internet $2.\ Im\ Normalfall\ werden\ Systemaktualisierungen\ automatisch$ heruntergeladen, wenn eine Verbindung mit dem Internet besteht. 3. Wählen Sie im Home-Menü Systemeinstellungen aus, und scrollen Sie dann bis zu System nach unten, um die Version der Systemaktualisierung festzustellen und automatisch auf Systemaktualisierungen zu prüfen.

Für weitere Hilfe suchen Sie nach Systemaktualisierung auf der Support-Website von Nintendo.

BATTERIEN EINLEGEN

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Nintendo Switch-Konsole eingeschaltet ist.

KARFILIOSE KOPPLUNG

Wählen Sie im Home-Menü Controller, dann Griffweise/ Reihenfolge ändern. Halten Sie, während der folgende Bildschirm angezeigt wird, die SYNC-Taste für mindestens eine Sekunde lang an dem Controller gedrückt, den Sie verbinden wollen. Wenn der Controller einmal verbunden wurde, verbindet er sich beim nächsten Mal automatisch.

LED-ANZEIGEN VERSTEHEN

An diesem Controller gibt es drei LED-Positionen: Oben, vorne

1. Die obere LED-Leuchte nahe der Sync-Taste blinkt rot, wenn die Alkalibatterien fast leer sind. Wechseln Sie die Alkalibatterien, sobald die LED-Leuchte blinkt, um

Spielunterbrechungen zu vermeiden

2. Die vordere LED (zwischen den Home- und View-Tasten) zeigt an, dass der Controller geladen ist und blinkt während der Programmierung der Tasten für erweiterte Spielfunktionen. 3. Die vier LEDs an der Unterseite zeigen die Spielernummern 1 bis 8 an und werden während des kabellosen Kopplungsvorgangs von links nach rechts weitergeschaltet.

PROGRAMMIFRUNG DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN:

1. Halten Sie die Programmtaste auf der Rückseite des Controllers für zwei bis drei Sekunden gedrückt. Die LED an der Vorderseite blinkt, und zeigt so an, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.

2. Drücken Sie als nächstes die einzelne Controller-Funktion, die Sie duplizieren wollen (die vordere LED wird schneller blinken): A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/Steuerkreuz-Richtung.
3. Drücken Sie dann entweder AGR oder AGL, um die ausgewählte

Funktion einer Taste für erweiterte Spielfunktionen zuzuordnen. Die vordere LED wird aufhören zu blinken, wenn die Taste ausgewählt. wurde. Wiederholen Sie diese Schritte für andere Tasten für erweiterte Spielfunktionen.

Hinweis: Die Funktionen der Tasten für erweiterte Spielfunktionen werden innerhalb des Controllers für zukünftige Spielsitzungen gespeichert.

TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN NEU PROGRAMMIEREN ODER ZURÜCKSETZEN:

1. Eine Wiederholung der drei oben beschriebenen Schritte ersetzt die vorherige Tastenbelegung mit einer neuen. 2. Halten Sie die Programmtaste für fünf Sekunden gedrückt, um alle Tastenbelegungen zu löschen.

F1. Mein kabelloser Controller koppelt sich nicht

A1. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt und nicht leer, benutzt oder beschädigt sind

A2. Stellen Sie sicher, dass Sie dem oben beschriebenen Kopplungsprozess folgen A3. Entnehmen und ersetzen Sie die Alkalibatterien, um den

kabellosen Controller zurückzusetzen Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen finden Sie unter

PowerA:com/Support/

WARNHINWEIS - ALKALIBATTERIE:

Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie Ihr Gerät für längere Zeiträume lagern. Entnehmen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind. Entnehmen Sie alte, schwache oder verbrauchte Batterien sofort und recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß lokalen und nationalen/regionalen Entsorgungsvorschriften

Läuft eine Batterie aus, entnehmen Sie alle Batterien mit Vorsicht, um zu vermeiden, dass die ausgelaufene Flüssigkeit in Kontakt mit Ihren Händen oder Ihrer Kleidung kommt. Spülen Sie die Haut unverzüglich mit Wasser ab. Bevor Sie neue Batterien einlegen, reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.

ITALIAN CONTENUTO:

- Controller senza fili migliorati per Nintendo Switch
- Istruzioni per l'uso

CONTROLLO DEGLI AGGIORNAMENTI DI SISTEMA:

Per l'utilizzo dei controller PowerA Wireless è richiesto l'aggiornamento del sistema Nintendo alla versione 6.0.1 o successiva.

- 1. Collega il tuo Nintendo Switch a Internet
- 2. In genere, gli aggiornamenti di sistema verranno scaricati automaticamente una volta connessi online.
- 3. Selezionare ""Impostazioni di sistema"" dal menu HOME, quindi scorrere verso il basso fino alla voce ""Sistema"" per visualizzare la versione di Aggiornamento Sistema e controllare automaticamente la presenza di un aggiornamento del sistema.

Per ulteriore assistenza, cercare aggiornamento del sistema dal sito web del supporto Nintendo.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Verificare che la consolle Nintendo Switch sia accesa

ACCOPPIAMENTO WIRELESS

Nel menu HOME selezionare Controllers (Controller), quindi Change Grip and Order (Modifica impugnatura e ordine). Durante la visualizzazione della schermata seguente, tenere premuto il pulsante SYNC per almeno un secondo sul controller da accoppiare. Al termine dell'accoppiamento, la connessione sarà automatica al successivo utilizzo del controller

INFORMAZIONI SUGLI INDICATORI A LED

Su questo controller sono presenti tre posizioni dei LED: superiore, anteriore e inferiore

1. Il LED superiore accanto al pulsante Sync lampeggia in rosso quando le batterie stanno per esaurirsi. Sostituire le batterie alcaline quando il LED lampeggia per evitare interruzioni di gioco.

2. II LED anteriore (tra i pulsanti Home/View) indica che il controller è alimentato e lampeggerà durante la programmazione dei pulsanti

3. I quattro LED sulla parte inferiore indicano il numero di giocatore (da 1 a 8) e vengono attivati ciclicamente da sinistra a destra durante l'accoppiamento wireless.

MAPPAGGIO DEI PULSANTI DI GIOCO AVANZATO:

1. Tenere premuto il Pulsante di Programmazione sul retro del controller per 2-3 secondi. Il LED frontale lampeggia, a indicare che il controller è in modalità di programmazione.

2. Quindi, premere la singola funzione del controller che si

desidera duplicare (il LED anteriore lampeggerà più velocemente): A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/Direzione D-pad.

3. Quindi premere AGR o AGL per assegnare le funzioni selezionate ad un pulsante di gioco avanzato. Il LED frontale smetterà di lampeggiare una volta che il pulsante è impostato. Ripetere per l'altro pulsante di gioco avanzato.

Nota: le funzioni del pulsante di gioco avanzato sono salvate nel controller per le sessioni di gioco future.

RIPROGRAMMAZIONE O RIPRISTINO DEI PULSANTI DI GIOCO

1. La ripetizione delle tre fasi precedenti sostituirà la precedente assegnazione al pulsante con una nuova.

2. Tenere premuto il pulsante Program per 5 secondi per eliminare tutte le assegnazioni dei pulsanti."

"Risoluzione dei problemi:

D1. Il mio controller senza fili non esegue l'accoppiamento R1. Verificare che le batterie siano installate correttamente e che non siano scariche, usurate o danneggiate

R2. Verificare di attenersi alla procedura di accoppiamento sopra illustrata

R3. Rimuovere e sostituire le batterie alcaline per resettare il

Per le ultime domande frequenti, visitare PowerA.com/Support/

AVVERTENZA SULLE BATTERIE ALCALINE:

Rimuovere le batterie prima di conservare il dispositivo per lunghi periodi di tempo. Rimuovere le batterie se usurate. Rimuovere sempre immediatamente le batterie vecchie, scariche o usurate e riciclare o smaltire conformemente alle normative nazionali/locali.

Se una batteria perde, rimuovere tutte le batterie facendo attenzione a non far entrare a contatto mani o vestiti con il liquido fuoriuscito. In caso contrario, sciacquare subito la pelle con acqua corrente. Prima di inserire le batterie nuove, pulire accuratamente il vano batterie con un panno asciutto."

FRENCH CONTIENT:

- Manette sans fil optimisée pour Nintendo Switch
- Manuel de l'utilisateur

VÉRIFIER LES MISES À JOUR DE LA CONSOLE :

La version 6.0.1 ou supérieure de la console Nintendo est requise pour pouvoir utiliser les manettes sans fil PowerA

- 1. Connectez votre Nintendo Switch à Internet
- 2. En général, les mises à jour de la console sont téléchargées automatiquement dès que vous êtes connecté en ligne.
- 3. Dans le menu Home, sélectionnez « Paramètres de la console » puis faites défiler les options et sélectionnez Console pour afficher la mise à jour de la console et vérifier automatiquement s'il existe une nouvelle version.

Pour plus d'informations, recherchez « mise à jour de la console » sur le site Web de l'assistance Nintendo."

INSTALLATION DES PILES

1. Vérifier que la console Nintendo Switch est allumée.

SYNCHRONISATION SANS FIL

Dans le menu « HOME », sélectionner « Manettes » (Controllers), puis « Changer le style/l'ordre » (Change Grip and Order). Tandis que l'écran suivant s'affiche, appuyer sur le bouton SYNC et le maintenir enfoncé pendant au moins une seconde sur la manette que vous souhaitez synchroniser.

Lorsque la manette a été synchronisée une fois, elle se connectera automatiquement la fois suivante.

COMPRENDRE LES VOYANTS LED

Cette manette est dotée de trois voyants LED situés sur le haut, à l'avant et à la base.

1. Le voyant LED du haut, près du bouton SYNC, clignotera en rouge lorsque les piles alcalines seront presque déchargées. Afin d'éviter les interruptions de jeu, remplacer les piles alcalines dès que le voyant LED clignote.

2. Le voyant LED à l'avant (entre les boutons Home/Vue) indique que la manette est allumée et clignotera pendant la programmation des boutons de jeu programmables.

3. Les quatre voyants LED à la base indiquent le numéro du joueur (1 à 8) et s'allumeront tour à tour de gauche à droite lors de la synchronisation sans fil. '

PROGRAMMER LES BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES :

1. Appuyez sur le bouton de programmation à l'arrière de la manette et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes. Le voyant LED à l'avant clignotera, indiquant que la manette est en mode d'affectation.

2. Ensuite, appuyez sur une fonction de la manette à affecter (le voyant LED à l'avant clignote plus rapidement) : A/B/X/Y/L/R/ZL/ 7R/Croix directionnelle

3. Appuyez ensuite sur le bouton AGR ou AGL pour affecter la fonction sélectionnée à un bouton de jeu programmable. Le voyant LED à l'avant arrête de clignoter dès que le bouton est paramétré. Répétez la procédure pour les autres boutons de jeu programmables. Remarque: les fonctions des boutons de jeu programmables sont enregistrées sur la manette pour les sessions de jeu suivantes

REPROGRAMMER OU RÉINITIALISER LES BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES:

1. Répétez les 3 étapes précédentes pour modifier l'affectation d'un bouton.

2. Appuyez sur le bouton de programmation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour supprimer toutes les affectations de bouton. DÉPANNAGE .

Q1. Ma manette sans fil ne parvient pas à effectuer la

R1. Vérifiez que les piles sont correctement insérées et qu'elles ne sont pas déchargées, usées ou endommagées

R2. Vérifiez que vous suivez bien le processus de synchronisation indiqué ci-dessus

R3. Retirez les piles alcalines, puis remplacez-les afin de réinitialiser la manette sans fil

Pour consulter les dernières Questions fréquentes, rendez-vous sur www.PowerA.com/Support/

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES ALCALINES:

Retirez les piles avant de ranger votre appareil pour une période prolongée. Retirez les piles lorsqu'elles sont usées. Retirez toujours les piles anciennes, faibles ou usées sans attendre, puis recyclez-les ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et nationales/régionales en vigueur.

En cas de fuite d'une pile, retirez toutes les piles en veillant à ce que le liquide qui s'est écoulé ne touche ni vos mains ni vos vêtements. Si cela arrive, rincez immédiatement et abondamment la peau avec de l'eau. Avant d'insérer de nouvelles piles, nettoyez soigneusement le compartiment des piles avec un chiffon sec.

SPANISH CONTENIDO:

- Mando inalámbrico compatible para Nintendo Switch

COMPROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA:

Es necesaria la actualización del sistema Nintendo versión 6.0.1 o posterior para el uso de los mandos inalámbricos PowerA Wireless. 1. Conecta tu Nintendo Switch a Internet

2. Normalmente, las actualizaciones del sistema se descargan de forma automática al conectarte a Internet.

3 Selecciona 'Configuración de la consola' en el menú HOME y, a continuación, desplázate hacia abajo hasta 'Consola' para ver la versión de la Actualización de la consola y buscar nuevas actualizaciones automáticamente.

Para obtener más ayuda, busca actualizar la consola en el sitio web de asistencia de Nintendo.

INSTALA LAS PILAS

1. Comprueba que la consola Nintendo Switch esté encendida.

SINCRONIZACIÓN INALÁMBRICA

En el menú HOME, selecciona "Mandos", luego "Cambiar agarre y orden". Mientras se muestra la pantalla siguiente, mantén pulsado el botón SYNC durante un mínimo de un segundo en el mando que desees sincronizar.

Una vez sincronizado el mando, la próxima vez se conectará

QUÉ SIGNIFICAN LOS INDICADORES LED

Hay tres indicadores LED en este mando: el superior, el frontal

1. El LED superior junto al botón Sync parpadea en color rojo cuando las pilas alcalinas se están agotando. Sustituye las pilas alcalinas cuando el LED esté parpadeando para evitar interrupciones en el juego. 2. El LED frontal (entre los botones de inicio/vista) indica que el mando tiene batería y parpadeará durante la programación de los botones de control avanzado de juego.

3. Los cuatro LED inferiores indican los números de jugador del 1 al 8 y alternan de izquierda a derecha durante la sincronización inalámbrica

ASIGNACIÓN DE LOS BOTONES DE JUEGO AVANZADO:

1. Mantén pulsado el botón de programación de la parte trasera del mando durante 2-3 segundos. El LED frontal parpadeará para

indicar que el mando está en modo de asignación. 2. Después, pulsa la función única del mando que quieres duplicar (el LED frontal parpadeará más rápido): A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/ Dirección de la cruceta.

3. Luego pulsa AGR o AGL para asignar la función seleccionada a un botón de control de juego avanzado. El LED frontal dejará de parpadear una vez configurado el botón. Repite la operación para el otro botón de control avanzado de juego.

Nota: Las funciones de los botones de control avanzado de juego se guardan en el mando para las próximas sesiones de juego

REPROGRAMACIÓN O RESTABLECIMIENTO DE LOS BOTONES DE CONTROL AVANZADO DE JUEGO:

1. Si repites los tres pasos anteriores se sustituirá la asignación anterior del botón con una nueva.

2. Mantén pulsado el botón de programación durante 5 segundos para borrar todas las asignaciones de botones."

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

P1. El mando inalámbrico no se sincroniza.

R1. Confirma que las pilas estén bien instaladas y que no estén agotadas, usadas ni dañadas.

R2. Confirma que estás siguiendo el proceso de sincronización descrito anteriormente.

R3. Extrae y sustituye las pilas alcalinas para reiniciar el mando inalámbrico. Para consultar las últimas preguntas frecuentes visita PowerA.

com/Support/'

ADVERTENCIA SOBRE PILAS ALCALINAS: Si vas a almacenar el dispositivo durante un periodo largo de tiempo, extrae las pilas. Extrae las pilas si están gastadas. Extrae siempre las pilas viejas, a medio usar o gastadas inmediatamente y recíclalas o deséchalas conforme a la normativa de reciclaje local y nacional.

Si detectas una fuga de las pilas, extrae todas las pilas con cuidado de que el líquido derramado no entre en contacto ni con las manos ni con la ropa: a continuación, aclárate las manos con agua. Antes

de poner pilas nuevas, limpia a fondo el compartimento de las pilas con un paño seco.

PORTUGUESE

CONTEÚDO:

- . Comando sem fios avançado para a Nintendo Switch
- Guia do Utilizador"

VERIFICAR SE HÁ ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA:

É necessária a atualização com a versão 6.0.1 ou posterior do sistema Nintendo para utilizar os comandos sem fios PowerA. 1. Liga a Nintendo Switch à Internet.

2. Regra geral, as atualizações do sistema serão transferidas automaticamente quando estás online.

3. Seleciona Definições do Sistema no menu HOME, desloca-te para baixo para Sistema para ver a versão Atualização do Sistema e procura automaticamente se há atualizações do sistema. . Para ajuda adicional, procura atualização do sistema no website de Suporte da Nintendo.

INSTALAR PILHAS

1. Confirme que a Consola Nintendo Switch está ligada.

EMPARELHAMENTO SEM FIOS

No menu HOME, selecione "Controllers", em seguida, "Change Grip and Order". Enquanto o ecrá seguinte é apresentado, prima sem soltar o botão SYNC durante pelo menos um segundo no comando que pretende emparelhar.

Assim que o comando seja emparelhado, passará a ligar-se

NOCÕES SOBRE INDICADORES LED

Existem três LEDs neste comando: na parte superior, à frente e na

1. O LED na parte superior, perto do botão Sync, irá piscar a vermelho quando as pilhas alcalinas estiverem quase esgotadas Substitua as pilhas alcalinas assim que o LED começar a piscar para evitar interrupções no jogo.

2. O LED da frente (entre os botões Home/Vista) indica que o comando está aceso e irá piscar durante a programação dos Botões de Jogo Avancados.

3. Os quatro LEDs na parte inferior indicam os números de jogador 1-8 e serão percorridos da esquerda para a direita durante o

MAPEAR BOTÕES DE JOGO AVANÇADOS:

emparelhamento sem fios.

1. Prime e mantém premido o Botão de Programação na parte posterior do comando durante 2 a 3 segundos. O LED da frente irá piscar para indicar que o comando está no modo de atribuição. 2. Em seguida, prime apenas a função do comando que queres dunlicar (o LED da frente irá piscar mais rapidamente): A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/Botão direcional.

3. Em seguida, prime o botão AGR ou AGL para atribuir a função selecionada a um Botão de Jogo Avançado. O LED da frente deixará de piscar assim que o botão for definido. Repete o procedimento para outro Botão de Jogo Avançado.

Nota: as funções do Botão de Jogo Avançado são guardadas no comando para as sessões de jogo futuras.

REPROGRAMAR OU REPOR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADO:

1. Repete os 3 passos acima para substituíres a atribuição anterior de um botão.

2. Prime e mantém premido o Botão de Programação durante 5 segundos para apagar todas as atribuições de botões.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: P1. O meu comando sem fios não está a emparelhar

R1. Confirme se as baterias estão corretamente instaladas e se não estão esgotadas, usadas ou danificadas.

R2. Confirme se seguiu o processo de emparelhamento indicado

R3. Retire e substitua as pilhas alcalinas para repor o comando sem fios. As Perguntas frequentes mais recentes estão disponíveis em PowerA.com/Support/

AVISO RELATIVO ÀS PILHAS ALCALINAS:

Retire as pilhas antes de armazenar o dispositivo durante períodos prolongados. Retire as pilhas se estiverem gastas. Retire sempre as pilhas velhas, fracas ou gastas imediatamente e recicle ou elimine-as em conformidade com os regulamentos de eliminação nacionais e locais.

Em caso de fugas de pilhas, retire-as tendo o cuidado de evitar que o fluido derramado entre em contacto com as suas mãos ou o vestuário. Em seguida, lave imediatamente as mãos com água. Antes de inserir novas pilhas, limpe rigorosamente o compartimento das pilhas com um pano seco.'