

BATARANG CONTROLLER FOR PS3®

For current FAQs, visit www.PowerA.com/support
2-Year Limited Warranty - visit PowerA.com for details and to register.

Note: This product is only compatible with the PS3®. The Bataraing Wireless Controller is equipped with motion sensing technology, and supports all games that feature the SIXAXIS® icon. Please refer to your software's user guide for further information.

BATARANG CONTROLLER INCLUDES:

- (1) Bataraing Wireless Controller
- (1) USB RF receiver
- (1) USB charging cable
- (1) Quick start guide

BATARANG CONTROLLER FEATURES:

- Batman: Arkham City themed design
- 2.4GHz Wireless controller
- Motion sensing technology
- Dual rumble motors
- Internal rechargeable battery (570mAh)
- Comfortable soft-touch grips
- LED illuminated accents with choice of 7 built-in colors
- Auto-sync feature
- Power ON/OFF switch
- Battery charge indicator
- Compatible with PC (requires driver download)

CHARGING:

Note: The Bataraing Wireless Controller must be charged prior to use. You can also charge the controller using any suitable Mini-B cable connected to a USB compliant port.

1. Turn the Bataraing Wireless Controller on (see Fig. 1).
2. Connect one end of the USB Charging Cable to the Mini-B port on the Bataraing Wireless Controller (see Fig. 2).
3. Connect the other end of the USB Charging Cable to any available USB port on your PS3.
4. Verify that the PS3 is powered "ON".
5. The battery charge indicators will blink to indicate that charging has begun.
5. Charging is complete when the battery charge indicators are all illuminated

BATARANG CONTRÔLEUR POUR PS3®

Pour les Questions fréquentes, rendez-vous sur www.PowerA.com/support
Garantie limitée de 2 ans – rendez-vous sur PowerA.com pour de plus amples informations et pour enregistrer votre achat.

Remarque : ce produit est uniquement compatible avec la PS3®. Une technologie de détection de mouvement est intégrée à la manette sans fil Bataraing qui peut prendre en charge tous les jeux comportant l'icône SIXAXIS®. Veuillez vous reporter au Manuel de l'utilisateur du logiciel pour tout complément d'information.

LA MANETTE BATARANG COMPREND

- (1) Manette sans fil Bataraing
- (1) Guide de démarrage rapide
- (1) Récepteur radio USB
- (1) Câble de recharge USB

CARACTÉRISTIQUES DE LA MANETTE BATARANG

- Conception inspirée du thème Batman : Arkham City
- Manette sans fil 2,4 GHz
- Technologie de détection de mouvement
- Deux moteurs sonores
- Batterie rechargeable interne (570 mAh)
- Poignées confortables à revêtement « soft-touch »
- Ornements illuminés par DEL avec choix de sept couleurs intégrées
- Fonction de synchronisation automatique
- Interrupteur Marche/Arrêt
- Indicateur de charge de la batterie
- Compatible avec PC (exige le téléchargement d'un pilote de périphérique)

CHARGE

Remarque : la manette Bataraing sans fil doit être chargée avant l'utilisation. Vous pouvez également recharger la manette avec tout câble Mini-B adapté en la connectant à un port USB compatible.

1. Mettez la manette Bataraing sans fil sous tension (voir Fig. 1).
2. Raccordez une extrémité du câble de charge USB sur le port Mini-B situé sur la manette Bataraing sans fil (voir Fig. 2).
3. Raccordez l'autre extrémité du câble de charge USB à n'importe quel port USB disponible sur la console PS3.
4. Assurez-vous que la console PS3 est allumée.

BATARANG CONTROLLER FÜR PS3®

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen ist unter www.PowerA.com/support abrufbar.
Beschränkte 2-Jahres-Garantie – Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.PowerA.com.

Hinweis: Dieses Produkt ist nur mit der PS3® Konsole kompatibel. Der Bataraing Wireless Controller ist mit Bewegungserkennungstechnologie ausgestattet und unterstützt alle Spiele mit dem SIXAXIS™-Symbol. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihrer Software.

BATARANG CONTROLLER – LIEFERUMFANG

- (1) Bataraing Wireless Controller
- (1) Kurzanleitung
- (1) USB-Funkempfänger
- (1) USB-Ladekabel

BATARANG CONTROLLER – FUNKTIONSMERKMALE

- Design im Motiv Batman: Arkham City
- 2,4 GHz Funk-Controller
- Bewegungserkennungstechnologie
- Zwei Vibrationsmotoren
- Integriert wieder aufladbarer Akku (570 mAh)
- Griffen mit angenehmer Soft-Touch-Beschichtung
- Lichtakzente durch LED-Beleuchtung in einer Auswahl von 7 integrierten Farben
- AutoSync-Funktion
- EIN/AUS-Schalter
- Akku-Ladeanzeige
- PC-kompatibel (Treiber-Download erforderlich)

AUFLADEN

Hinweis: Der Bataraing Wireless Controller muss vor der Benutzung aufgeladen werden. Sie können den Controller auch über andere passende Mini-B-Kabel laden, die Sie an einem dem USB-Standard entsprechenden Anschluss anschließen.

1. Schalten Sie den Bataraing Wireless Controller ein (siehe Abb. 1).
2. Schließen Sie ein Ende des USB-Ladekabels an den Mini-B-Anschluss am Bataraing Wireless Controller an (siehe Abb. 2).
3. Schließen Sie das andere Ende des USB-Ladekabels an einen beliebigen freien USB-Anschluss Ihrer PS3 Konsole an.
4. Vergewissern Sie sich, dass die PS3 Konsole eingeschaltet ist (Schalterstellung „ON“).

SYNCING:

Note: To operate as a wireless controller, the Bataraing Wireless Controller requires the use of the included USB RF receiver.

1. Insert the USB RF Receiver into any available USB port on the PS3 console.
2. Turn the Bataraing Wireless Controller on (see Fig. 1).
3. When the controller is properly synced to the PS3, one of the four LED channel indicators will stay illuminated.
4. If you are player #1 or are playing a single-player game, confirm that the controller is connected to channel #1. If not, press and hold the "Home" button (see Fig. 1) to access the PS3 menu, and change the controller settings by following the on-screen menu.

CHARGING WHILE PLAYING:

1. To charge while playing, connect one end of the included Mini-B cable to the Bataraing Wireless Controller, and the other end to any available USB port on the PS3.
2. When charging begins, the battery charge indicator LEDs will blink slowly.

SLEEP/ACTIVE MODES:

The Bataraing Wireless Controller will enter a "sleep mode" after 3-5 minutes of inactivity. Press the "Home" button to reactivate the controller. The controller will automatically sync after returning to active mode.

Note: To turn off the controller, slide the ON/OFF switch to the off (position see fig. 1).

USING THE COLOR CHANGING LED FUNCTION:

Note: The Bataraing Wireless Controller default setting is LEDs OFF.

1. Turn the LEDs on, press the LED select button (See Fig. 1).
2. Cycle through the multiple LED colors, press the LED select button until the desired color is illuminated.
3. To "POWER OFF" the LEDs, simply cycle through the colors using the LED select button until the LEDs are no longer illuminated.

LED CHANNEL INDICATORS:

The LED channel indicators located on the front of the Bataraing Wireless Controller (see Fig. 1) indicate which channel the controller is synced to (1, 2, 3 or 4).

Standard Charging Mode

Four blinking LEDs indicates a controller is in charge mode without being sync'd to the receiver.

5. Les indicateurs de charge clignotent pour indiquer que la charge est en cours.
6. La charge est terminée lorsque tous les indicateurs de charge sont allumés.

SYNCHRONISATION

Remarque : pour pouvoir fonctionner comme manette sans fil, la manette Bataraing doit être utilisée avec le récepteur radio USB inclus.

1. Insérez le récepteur radio USB dans tout port USB disponible sur la console PS3.
2. Mettez la manette Bataraing sans fil sous tension (voir Fig. 1).
3. L'un des quatre témoins lumineux de canal de la manette deviendra fixe lorsque la manette sera correctement synchronisée à la PS3.

4. Si vous êtes le joueur numéro 1 ou le joueur unique, vérifiez que la manette est raccordée au canal numéro 1. Si ce n'est pas le cas, appuyez et maintenez le bouton "Home" (voir Fig. 1) enfoncez pour accéder au menu de la PS3 et modifiez les paramètres de la manette en suivant le menu à l'écran.

RECHARGE SANS ARRÊTER DE JOUER

1. Pour charger la manette tout en jouant, raccordez une des deux extrémités du câble Mini-B inclus à la manette Bataraing sans fil et l'autre extrémité à n'importe quel port USB disponible de la PS3.
2. Lorsque la charge commence, les DEL d'indicateur de charge clignotent rapidement.

MODES VEILLE/ACTIF

La manette Bataraing sans fil passe en mode « veille » après 3 à 5 minutes d'inactivité. Appuyez sur le bouton « Home » pour réactiver la manette. La manette effectue une synchronisation automatique une fois repassée en mode actif.

Remarque : pour éteindre la manette, glissez l'interrupteur Marche/Arrêt sur Arrêt (voir fig. 1).

UTILISATION DE LA FONCTION DE CHANGEMENT DE COULEUR DES DEL

Remarque : par défaut, les DEL de la manette Bataraing sont éteintes.

1. Pour allumer les témoins DEL, appuyez sur le bouton de sélection DEL (voir Fig. 1).
2. Pour passer cycliquement aux autres couleurs des témoins DEL, appuyez sur le bouton de sélection DEL jusqu'à ce que la couleur voulue s'illuminera.
3. Pour éteindre les témoins DEL, appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection DEL jusqu'à ce que ceux-ci s'éteignent.

MANETTE BATARANG MISE

1. Pour allumer les témoins DEL, appuyez sur le bouton de sélection DEL (voir Fig. 1).
2. Pour passer cycliquement aux autres couleurs des témoins DEL, appuyez sur le bouton de sélection DEL jusqu'à ce que la couleur voulue s'illuminera.
3. Pour éteindre les témoins DEL, appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection DEL jusqu'à ce que ceux-ci s'éteignent.

LED-KANALANZEIGE

Die LED-Kanalanzeige auf der Vorderseite des Bataraing Wireless Controllers (siehe Abb. 1) zeigt an, mit welchem Kanal der Controller momentan synchronisiert ist (1, 2, 3 oder 4).

Normaler Akku-Ladebetrieb

Vier blinkende LEDs bedeuten, dass ein Controller aufgeladen wird, ohne mit dem Empfänger synchronisiert zu sein.

Akku-Ladebetrieb bei gleichzeitigem Spielbetrieb

Eine einzelne blinkende LED zeigt an, dass ein Controller mit dem Empfänger synchronisiert ist und ein Ladekabel angeschlossen ist.

Normaler Spielbetrieb

Eine einzelne durchgehängende LED zeigt an, dass ein Controller mit dem Empfänger synchronisiert ist, aber momentan keine der Lademöglichkeiten genutzt wird.

Schwacher Akku

Eine schnell blinkende LED weist auf einen niedrigen Akkustand hin.

1. Zum Aufladen beim Spielen schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Mini-B-Kabels an den Bataraing Wireless Controller und das andere Ende an einen beliebigen freien USB-Anschluss auf der PS3 an.
2. Zu Anfang des Ladevorgangs blinken die LED-Leuchten der Akku-Ladeanzeige langsam.

RUHE-/AKTIV-MODUS

Nach 3-5 Minuten ohne Aktivität schaltet der Bataraing Wireless Controller in den „Ruhemodus“. Drücken Sie auf die Taste „Home“, um den Controller wieder zu aktivieren. Nach der Rückkehr in den Aktivmodus synchronisiert der Controller sich automatisch.

Hinweis: Um den Controller auszuschalten, stellen Sie den EIN/AUS-Schalter auf AUS (Schalterposition siehe Abb. 1).

NUSTUNG DER FARBWICHSELFUNKTION DER LED-LEUCHTEN

Hinweis: Standardmäßig sind die LEDs des Bataraing Wireless Controllers ausgeschaltet.

1. Um die LEDs einzuschalten, drücken Sie auf die LED-Auswahlstaste (siehe Abb. 1).
2. Um durch verschiedene LED-Farben zu schalten, drücken Sie so lange auf die LED-Auswahlstaste, bis die gewünschte Farbe aufleuchtet.
3. Um die LEDs AUSZUSCHALTEN, schalten Sie einfach mit der LED-Auswahlstaste durch die verschiedenen Farben durch, bis die LEDs nicht mehr leuchten.

SYNCRONISATION:

Hinweis: Standardmäßig sind die LEDs des Bataraing Wireless Controllers ausgeschaltet.

1. Schalten Sie den Bataraing Wireless Controller ein (siehe Abb. 1).
2. Schließen Sie ein Ende des USB-Ladekabels an den Mini-B-Anschluss am Bataraing Wireless Controller an (siehe Abb. 2).
3. Schließen Sie das andere Ende des USB-Ladekabels an einen beliebigen freien USB-Anschluss Ihrer PS3 Konsole an.
4. Vergewissern Sie sich, dass die PS3 Konsole eingeschaltet ist (Schalterstellung „ON“).

Simultaneous Game Play and Charging

A single blinking LED indicates a controller is synced to the receiver and a charging cable is being used.

Standard Play Mode

A single solid LED indicates a controller is synced to the receiver but no charging method is being used.

Low Battery

A rapidly flashing LED indicates the controller's battery is low.

SET UP AND USE OF THE BATARANG CONTROLLER



Fig. 1 Front View



Fig. 2 Top View



Fig. 3 USB RF Receiver

TROUBLESHOOTING

PROBLEM:

The Bataraing Wireless Controller will not connect.

SOLUTION:

- Make sure the Bataraing Wireless Controller is powered on.
- Make sure USB RF Receiver is properly connected to the PS3.

PROBLEM:

The Bataraing Wireless Controller is connected, but is not responding.

SOLUTION:

- The controller may have entered sleep mode. Press the "Home" button to return to active mode.
- Confirm that the controller is assigned channel #1. Refer to the "Controller Settings" section of your PS3 User Guide for instructions on how to change controller numbers.
- If you have tried all of the above, make sure your PS3 is not surrounded by too many other electronic devices, wireless devices or metal objects, as these may cause interference. Try relocating your PS3 away from these types of items.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the equipment.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

MANDO BATARANG PARA PS3®

Para ver las preguntas frecuentes actuales, visita www.PowerA.com/support. Garantía limitada de 2 años. Visita PowerA.com para obtener detalles y para registrarse.

Nota: este producto sólo es compatible con PS3®. El mando inalámbrico Batarang está equipado con tecnología de sensores de movimiento y admite todos los juegos que tengan el icono de SIXAXIS®. Consulta tu guía del usuario de software para obtener más información.

EL MANDO BATARANG INCLUYE:

- (1) mando Batarang inalámbrico
- (1) guía de inicio rápido
- (1) receptor USB RF
- (1) cable cargador USB

CARACTERÍSTICAS DEL MANDO BATARANG:

- Diseño temático de Batman: Arkham City
- Mando inalámbrico de 2.4 GHz
- Tecnología de detección de movimiento
- Motores sonoros duales
- Batería interna recargable (570 mAh)
- Agarraderas cómodas y suaves al tacto
- Detalles con luces LED con opción de 7 colores incorporados
- Característica de sincronización automática
- Interruptor de encendido/apagado (On/Off)
- Indicador de carga de la batería
- Compatible con su computadora (requiere descargar el controlador)

CARGA:

Nota: el mando inalámbrico Batarang se debe cargar antes de su uso. También puedes cargar el mando mediante un cable Mini-B adecuado conectado a un puerto USB compatible.

1. Enciende el mando inalámbrico Batarang (consulta la Fig. 1).
2. Conecta un extremo del cable cargador USB al puerto Mini-B ubicado en el mando inalámbrico Batarang (consulta la Fig. 2).
3. Conecta el otro extremo del cable cargador USB en cualquier puerto USB disponible en la consola PS3.
4. Verifica que la consola PS3 esté en la posición "ON" (Encendido).
5. Los indicadores de carga de la batería parpadearán para indicar que ha comenzado a cargar.
6. La carga completa cuando los indicadores de carga de la batería están todos iluminados.

SINCRONIZACIÓN

Nota: para operar como un mando inalámbrico, el mando inalámbrico Batarang está equipado con tecnología de sensores de movimiento y admite todos los juegos que tengan el icono de SIXAXIS®. Consulta tu guía del usuario de software para obtener más información.

1. Inserta el receptor USB RF en cualquier puerto USB disponible en la consola PS3.
2. Enciende el mando inalámbrico Batarang (consulta la Fig. 1).
3. Cuando el mando esté debidamente sincronizado con la consola PS3, uno de los cuatro indicadores de canal LED permanecerá iluminado.
4. Si eres el jugador 1 o si estás jugando a un juego para un sólo jugador, confirma que el mando esté conectado al canal 1. Si no fuera así, presiona y mantén presionado el botón "Home" (Menú principal) (consulta la Fig. 1) para acceder al menú de PS3 y cambia la configuración del mando en el menú en pantalla.

CARGA DURANTE EL JUEGO

1. Para cargar mientras juegas, conecta un extremo del cable Mini-B incluido al mando inalámbrico Batarang y el otro extremo a cualquier puerto USB disponible en la consola PS3.
2. Cuando comienza a cargarse, las luces LED del indicador de carga de la batería parpadean lentamente.

MODOS DE REPOSO/ACTIVO

El mando inalámbrico Batarang ingresará a un "modo de reposo" después de 3 a 5 minutos de inactividad. Presiona el botón "Home" (Menú principal) para reactivar el control. El control se sincronizará automáticamente después de volver al modo activo.

Nota: para apagar el mando, desliza el interruptor de encendido/apagado a la posición "off" (apagado) (consulta la Fig. 1).

CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN CAMBIO DE COLOR DE LAS LUCES LED

Nota: la configuración predeterminada del mando inalámbrico Batarang es luces LED APAGADAS

1. Enciende las luces LED, presiona el botón de selección de las luces LED (consulta la Fig. 1).
2. Para ver los múltiples colores de las luces LED, presiona el botón de selección de las luces LED hasta que ilumine el color deseado.
3. Para "APAGAR" las luces LED, simplemente pasa por los colores presionando el botón de selección de las luces LED hasta que las luces ya no se iluminen.

BATARANG CONTROLLER PS3®

Per le FAQ aggiornate visitare il sito www.PowerA.com/support
Garanzia limitata di 2 anni. Per ulteriori informazioni e per registrarsi visitare il sito PowerA.com

Nota: questo prodotto è compatibile solo con la PS3®, il controller Batarang Wireless è dotato di tecnologia motion sensing e supporta tutti i giochi SIXAXIS™. Per ulteriori informazioni consultare la guida per l'utente del software in uso.

LA CONFEZIONE DEL CONTROLLER BATARANG CONTIENE

- (1) Controller Batarang Wireless
- (1) Guida rapida
- (1) Ricevitore RF USB
- (1) Cavo USB di ricarica

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLER BATARANG

- Design stile Batman: Arkham City
- Controller wireless da 2,4 GHz
- Tecnologia motion sensing.
- Due motori rumble
- Batteria ricaricabile interna (570mA)
- Comode impugnature morbide
- Illuminazione a LED con 7 colori selezionabili
- Funzione di auto-sincronizzazione
- Interruttore d'accensione
- Indicatore del livello di batteria
- Compatibilità PC (occorre scaricare i driver)

CARICA

Nota: il controller Batarang Wireless deve essere caricato prima dell'uso. È anche possibile caricare il controller Pro Elite Wireless collegando un cavo Mini-B ad una porta USB compatibile.

1. Accendere il controller Batarang Wireless (Fig. 1).
2. Collegare un'estremità del cavo USB di ricarica alla porta Mini-B del controller Batarang Wireless (Fig. 2).
3. Collegare l'altra estremità del cavo USB di ricarica ad una porta USB sulla PS3™.
4. Verificare che la PS3™ sia accesa (posición "ON").
5. Gli indicatori del livello di batteria lampeggianno per indicare che la batteria è in carica.
6. Quando tutti gli indicatori sono accesi la batteria è carica.

INDICATORI DEI CANALI A LED:

Gli indicatori di canale a LED situati sulla parte anteriore del controller Batarang

INDICADORES DEL CANAL LED:

Los indicadores de canal LED ubicados en el frente del mando inalámbrico Batarang (consulta la Fig. 1) muestran con qué canal está sincronizado el mando (1, 2, 3 o 4).

Modo de carga estándar

Cuando cuatro luces LED están parpadeando, esto indica que un mando está en modo de carga sin estar sincronizado con el receptor.

Jugar y cargar simultáneamente

Cuando sólo hay una luz LED parpadeando, esto indica que el mando está sincronizado con el receptor y que se está usando un cable cargador.

Modo de juego estándar

Una única luz LED que brilla sin interrupción indica que el mando está sincronizado con el receptor pero que no se está usando el método de carga.

Batería baja

Una luz LED que parpadea rápidamente indica que la batería del mando está baja.

MANDO BATARANG DISPOSICIÓN

Fig. 1 Vista frontal Indicador de carga de la batería Botón LED de encendido/apagado Botones de acción Control de dirección ON/OFF interruptor Botón del menú principal (HOME)

Fig. 2 Vista superior Puerto para el cable cargador USB Botón RB RT Botón LB LT

Fig. 3 Receptor USB RF

Wireless (Fig. 1) indicano con quale canale è sincronizzato il controller (1, 2, 3 o 4).

Modalità di ricarica standard

Quattro indicatori a LED lampeggianti indicano che il controller è in modalità di ricarica senza essere sincronizzato con il ricevitore.

Giocare e ricaricare contemporaneamente

Un unico indicatore a LED lampeggiante indica che il controller è sincronizzato con un ricevitore e che la batteria viene ricaricata via cavo.

Modalità di gioco standard

Un unico indicatore a LED fisso indica che il controller è sincronizzato con un ricevitore e che la batteria non viene ricaricata.

Livello di carica della batteria basso

Un LED che lampeggia rapidamente indica che il livello di carica della batteria è basso.

BATARANG CONTROLLER DISPOSICIÓN

Fig. 1 Vista anteriore Indicatore del livello di batteria Pulsante ON/OFF illuminato da LED Pulsante SELECT START Pulsante di attivazione Pad direzionale ON/OFF interruptore Pulsante HOME

Fig. 2 Vista dall'alto Pulsante RB Pulsante RT Porta USB per il cavo caricabatteria Pulsante LB Pulsante LT

Fig. 3 Ricevitore RF USB

USO DE LA FUNCIÓN DE SELECCIÓN DE LOS COLORES DE LOS LED

Nota: per impostazione predefinita i LED del controller Batarang Wireless sono spenti.

1. Per accendere i LED premere el pulsante de selección LED (Fig. 1).
2. Para activar ciclicamente los colores de los LED premere el pulsante de selección LED fino a obtener la iluminación del color deseado.
3. Per spegnere i LED attivare ciclicamente tutti i colori tramite el pulsante de selección LED fino a quanto tutti i LED risultano spenti.

INDICATORI DI CANALE A LED:

Gli indicatori di canale a LED situati sulla parte anteriore del controller Batarang

INDICADORES DEL CANAL LED:

Los indicadores de canal LED ubicados en el frente del mando inalámbrico Batarang (consulta la Fig. 1) muestran con qué canal está sincronizado el mando (1, 2, 3 o 4).

Modo de carga estándar

Cuando cuatro luces LED están parpadeando, esto indica que un mando está en modo de carga sin estar sincronizado con el receptor.

Jugar y cargar simultáneamente

Cuando sólo hay una luz LED parpadeando, esto indica que el mando está sincronizado con el receptor y que se está usando un cable cargador.

Modo de juego estándar

Una única luz LED que brilla sin interrupción indica que el mando está sincronizado con el receptor pero que no se está usando el método de carga.

Batería baja

Una luz LED que parpadea rápidamente indica que la batería del mando está baja.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA:
El mando inalámbrico Batarang no se conecta.

SOLUCIÓN:

- Asegúrate de que el mando inalámbrico Batarang esté encendido.
- Asegúrate de que el receptor USB RF esté debidamente conectado a la PS3.

PROBLEMA:
El mando inalámbrico Batarang está conectado, pero no responde.

SOLUCIÓN:

- El mando puede haber ingresado en el modo de reposo. Presiona el botón "Home" (Menú principal) para volver al modo activo.
- Confirma que el mando esté asignado al canal 1. Consulta la sección "Configuración del mando" de la Guía del usuario de PS3 para ver las instrucciones para cambiar los números del mando.
- Confirma que la batería interna del mando esté bien cargada.
- Si ya probaste todo lo anterior, asegúrate de que tu PS3 no esté rodeada de demasiados dispositivos electrónicos, dispositivos inalámbricos u objetos de metal, ya que estos pueden causar interferencias. Intenta trasladar tu PS3 a un lugar alejado de este tipo de objetos.

ASISTENCIA

Para recibir asistencia con accesorios POWER A auténticos, envía un correo electrónico a PowerA@bdainc.com o llama al (888) 664-4327 (de 5 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA:
Il controller Batarang Wireless non si collega.

SOLUZIONE:

- Verificare che il controller Batarang Wireless sia acceso.
- Verificare che il ricevitore RF USB sia collegato correttamente alla PS3.

PROBLEMA:
Il controller Batarang Wireless è collegato ma non risponde.

SOLUZIONE:

- Il controller potrebbe essere passato in modalità sospensione. Per tornare in modalità attiva premere il pulsante "Home".
- Verificare che il controller sia collegato sul canale n. 1. Consultare la sezione "Impostazioni del controller" della Guida per l'utente della PS3 per istruzioni su come cambiare i numeri del controller.
- Verificare che la batteria interna del controller sia carica.
- Se tutte le soluzioni di cui sopra non risolvono il problema verificare che la PS3 non sia circondato da un numero eccessivo di dispositivi elettronici, dispositivi wireless ed oggetti di metallo, in quanto questi potrebbero causare interferenza. Provare a spostare la PS3.

ASSISTENZA

Per richiedere assistenza sugli accessori originali POWER A inviare un messaggio e-mail a PowerA@bdainc.com o chiamare il numero +1 888 664-4327 (dalle ore 05:00 alle ore 17:00, fuso orario del Pacifico statunitense).

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda ocasionar funcionamiento no deseado.

Advertencia: todos los cambios o modificaciones que se le realicen a esta unidad y que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido establecidos para proporcionar protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no vayan a producirse las interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario tratar de subsanar la interferencia. Para ello, puede tomar una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente que se encuentra en un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con las normas del RRS exentas de licencia de la Industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda ocasionar funcionamiento no deseado del dicho mecanismo.

Servicio a clientes POWER A:

PowerA.com
PowerA@bdainc.com
1-888-664-4327

Garantía limitada de 2 años. Visita PowerA.com para obtener detalles y para registrarse.

BDA, Inc.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

Guía de inicio rápido SP Español

POWER A Amplify Your Experience

BATMAN ARKHAM CITY BATARANG CONTROLLER

for PS3®

Guía de inicio rápido SP Español

POWER A Amplify Your Experience

BATMAN ARKHAM CITY BATARANG CONTROLLER

pour PS3®

Guide Rapida IT Italiano

POWER A Amplify Your Experience