

Contents

ATTENTION AND PRECAUTIONS55
FOR YOUR SAFETY
YOUR PHONE
GETTING STARTED1010
BATTERY
REMOVING AND INSTALLING BATTERY1010
CONNECTING TO NETWORK1212
INSERTING AND REMOVING SIM CARD 1212
INSERTING AND REMOVING MEMORY CARD
POWER ON/OFF PHONE
PIN AND PUK
PHONE LOCK 1414
LOCKING THE KEYPAD1414
CONNECTING TO NETWORK
BASIC FUNCTIONS <u>16</u> 16
MAKING A CALL
MAKING DOMESTIC CALLS
DIALING EXTENSION NUMBER OF FIXED-LINE TELEPHONE
DIALING INTERNATIONAL CALLS
DIALING PHONE NUMBERS IN THE CALL RECORDS
EMERGENCY CALLS
Answering a Call 1818
CALL RECORDS 1818
2

CALL OPTIONS	<u>18</u> 18
USING THE MENUS	2020
USING THE MENUS	<u>20</u> 20
ACCESSING A MENU FUNCTION	
EXITING A MENU FUNCTION	
LIST OF MENU FUNCTIONS	<u>2020</u>
MESSAGES	2323
	_
CREATE A NEW SHORT MESSAGE	
CREATE A NEW MULTIMEDIA MESSAGE	2323
CONTACT	2424
	_
ADD NEW CONTACT	
SEARCHING FOR A CONTACT	2424
MULTIMEDIA	2525
	_
CAMERA	
AUDIO PLAYER	
FM RADIO	2526 2626
IMAGE VIEWER	2626
moc variot	2020
GAMES	<u>27</u> 27
JAVA APPLICATIONS	2727
WAP	2828
SETTING THE CONNECTION PROFILE	
SETTING THE WAP	2828

CONNECTING TO THE NETWORK.

3

FACEBOOK 2929 Wift 2929	
BLUETOOTH3434	
INPUT METHOD	
CHANGING THE TEXT INPUT MODE. 3536 ENTERING (ABC AM DAIC). 3536 ENTERING NUMBERS. 3536 ENTERING SYMBOLS. 3536	

Attention and Precautions

For your safety



Remember to comply with legal requirements and local restrictions when using the phone, for example, in aero plane. petrol stations, hospital or while driving

Always keep your handsfree to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety. Don't use handset while driving.



Mobile phones can interfere with the functioning of medical devices such as hearing aids or pacemakers. Keep at least 20 cm/9 inches) between the phone and pacemaker. When using the mobile phone hold it to the ear which is furthest away from the pacemaker. For more information, consult your doctor.

All wireless phones may be susceptible to interference, which could affect performance. The phone may cause interference in the vicinity of TV sets, radios and PCs.

The mains voltage (V) specified on the power supply unit must not be exceeded. Otherwise the charging device may be damaged. The power supply must be plugged into an easily accessible AC mains power socket when charging the battery. The only way to turn off the charging device after charging the battery is to unplug it.



Only qualified personnel may install or repair this product.



When connecting to any other product, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.



Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.

Security Requirements

Before making or answering a call, you should pay attention to the local laws about the use of wireless mobile phones and take them into account in practical use. Traffic safety

Pay attention to traffic safety. Do not use your mobile phone while driving. Park before making or answering a call. Flight Safety

Please turn off your GSM mobile phone before the airplane takes off in order to protect airplane's communication system from interference. Using mobile phone before the plane taking off should get aircrew's permission according to safety regulations.

Environment Safety Do not use your mobile phone near precision electronic equipment. Radio wave interference may cause malfunctioning of such electronic

equipment and other problems. Operating of mobile phone may interfere with medical devices like hearing aids and pacemakers.

Do not use your phone in a potentially dangerous atmosphere. Please strictly observe with the restrictions on the use of wireless devices.

Maintenance Battery instructions

When the phone automatically turns off or indicates the alarm information of power shortage, please charge the battery in time. For the first few times, please charge the battery fully.

When not in use, please separate the battery with power supply. Overcharging will shorten the life of the battery.

Do not expose your products to extreme high or low temperatures. Do not expose the battery to temperatures above+40℃. Do not use damaged battery.

Do not expose your mobile phone to direct sunlight or in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices. Do not expose the battery into fire or throw it away. Return the wear-out battery to the provider or put it in the appointed recycle place. Do not put

it in familial rubbish. Follow these guidelines to protect your products : keen the products out of children's reach

Keep your product dry. Do not expose it to liquid or moisture. Do not short-circuit the battery, as this can cause excessive heat to bring about fire. Do not expose your mobile phone to direct sunlight or in hot areas. High

temperatures can shorten the life of electronic devices. Do not attempt to disassemble the mobile phone and battery by yourself. Non-expert handling of the devices may damage them. Prevent liquid from leaking into your phone.

Please use original accessories. Using any unauthorized accessories may affect your mobile phone's performance.

Note: The performance of your phone depends on your local network operator's card and how you actually use it. We are not responsible for any damages due to inappropriate use.

Please read these brief rules. Violation of these rules might cause danger or break laws.

Your Phone



- Volume key Power key Back key
- Trackpad Menu key
 - 8 End key
- Send key 9 Headset jack
 - Qwerty 10 Charger jack

Key functions

Keys	Description	
[Send	Press to perform one of the following:	

key]	■ Open recent call log	1			
	 Call a contact when a contact 				
	name/number is highlighted				
[Menu	Press to open a list of actions available on the	1			
key]	current screen.				
	Select Yes in prompt windows.				
[End key]	When on a call, press to hang up.	1			
	When not on a call:				
	Press and hold to power on/off the phone. Press to back to idle screen.	•	格式化:	取消項目符	號與編號
[Back	Press to return to previous menu.	1			
key]	Select No in prompt windows.				
Trackpad	Press this key in idle mode to enter the main	1			
key]	menu.				
	Performs the function of the prompt displayed at				

lower left corner of the screen.

Getting Started

Battery

The battery at its initial condition is charged to 50% full, and can be used after unwrapping.

Removing and installing battery

For removing:

A. Push the battery back cover;

В. Lift the battery up as indicated by the arrow;

c



Warning: Make sure to power off the phone before taking out SIM card, battery, otherwise your SIM card might be damaged.

For installing:

Place the metal contact points of the battery upward and flush with metal contact points in the battery bay, then insert the bottom of battery into battery bay.

Place the back cover of the battery onto the phone squarely, and push in the direction of the arrow till it clicks into place.



While charging, the power supply indicator at phone's screen icon zone will flash in a rotation manner, if the phone is off while charging, a charging screen will still appear, indicating that the phone is recharging. If the phone is still being overused while the power supply is insufficient, the recharging indicator will appear on the screen after the recharging has started for a while When the power supply indicator at the screen's icon zone shows full

and stops flashing, it means charging has completed. If it takes place when the phone is off, the screen will display charging-finished icon. The process generally takes about 2.5 hours. It is normal that the battery, the phone and the charger will become hot during the charging process.

Once charging is completed, disconnect the phone and the charger from the AC power supply.

Note: Battery must be charged in a well ventilated place with surrounding temperature at -10°C ~+55°C, and it is imperative that a charger provided by manufacturer is used. Using unauthorized charger 11

might cause danger, which also violates warranty terms prescribed by the manufacturer. If the charging temperature is too high or too low, the phone will automatically give warning and stop charging, so as to prevent damages to batter.

Connecting to Network

SIM card

A valid SIM (Subscriber Identity Module) card must be inserted in the

phone before using it.

All information related to making connection to the network are recorded

in the chips of SIM card, including the names, phone numbers and short messages you have stored in the SIM card Phone book. In order to prevent loss or damage of the into in the SIM card, it is necessary to avoid touching metal contact surface, and keep SIM card far from electricity current and magnet.

Inserting and removing SIM card

Power off the phone; remove battery and other external power connection, as shown in the image. Insert SIM card into SIM card socket.

When you need to remove SIM card, please power off the phone first, remove battery, then remove the card.



Inserting and removing memory card

Power off the phone: remove battery and other external power connection. Insert memory card into card slot as shown in the image.



To power on, please press and hold the End key. Then the screen will

display the prompts like Enter phone password, SIMcard password in sequential order as per the setting done by user. Once the appropriate password is entered, the phone will search for network connection and latch accordingly to the proposition activated.

password is entered, the prione will search for network connection latch accordingly to the appropriate network. To power off, please press and hold the End key.

PIN and PUK

To prevent illegal usage, PIN (Personal Identification Number) code is adopted to encrypt for protection of your SIM card. Selecting this option and if having set up PIN code protection, you have to enter PIN code each time you power on the phone.

Press and hold the End key to power on the phone;

Enter PIN code, use Back key to delete input-errors, Menu key for "OK".
For instance, if PIN setting is 1234, then enter the following input: 1 2 3
4 "OK".
If there are three consecutive input errors, your SIM card will be locked

up by the network, the phone will inquire PUK code.

Note: Your service provider will set up a standard PIN (4 to 8 digits)
number for your SIM card; you should change it into your private
password as soon as possible. PUK code will be provided by the
network provider.

Phone lock

The phone lock protects your phone from unauthorized use. The default phone lock code is 1122. You can change it into any numeric string of 4 to 8 digits.

When phone lock treation is enabled, you need to get the correct

If the phone lock function is enabled, you need to enter the correct phone lock code when the phone is powered on or in the standby mode.

Locking the Keypad

To unlock the keypad, press Menu key and Alt key.
If the Auto Keypad Lock function is enabled and the phone is idle for a
preset period in standby mode, the keypad is locked automatically.

Note: When the keypad is locked, you can press Send key to answer an incoming call or make emergency calls.

Connecting to network

After SIM card is successfully unfocked, the phone will automatically search available network (with searching showing on the screen). Once the connection is made, the name of the service provider will be displayed on the screen. At this time your phone has been connected to the service network.

Note: If the screen prompts "Emergency", this means you have moved out of the normal network coverage (service range) or your card has not passed authentication, but you can still transmit emergency calls based on signal strength.

15

Basic Functions

Making a call

When the logo of service provider appears on the display screen, you can dial or receive calls. The info bar at the upper left comer of the display screen shows network signal strength (when there are 5 info bars the signal is at its strongest). The call quality is very likely to be affected by obstructions.

Making domestic calls

Enter phone number, and then press Send key to make the call. If the
user needs to change phone number, press Back key "Chear" back and
delete numbers. Disling arrimation will be displayed on the screen
during disling, Call state into will be shown on the screen after the called
party ends the call

You can enter and dial domestic call following the order:

(Area code) (Phone number) (Dial)

Dialing extension number of fixed-line telephone

Some extension numbers of fixed-line telephone cannot be connected directly, you must dial the power board phone number, then press p key , then dial extension number.

You can dial extension numbers of fixed-line telephone in the following order:

(Area code) (Power board number) P (Extension number) Send key

code) (Power board number) P (Extension number) Send key

Dialing international calls

To make an international call, you may press * key to power continually, till the screen displays the pre-digit symbol '+' for international long distance call, which will enable you to make a call from any country

without knowing the local international access code. You can enter numbers in the following sequence to make an international call:

international call:

(+) (Country code) (complete phone number) (Send key)

After inputting prefix number, input the code and the complete phone number of the wanted country. The country code follows usual practice,

number of the wanted country. I he country code follows usual practice, such as Germany 49, UK 44, Sweden 46, India 91 etc. Like making an international call, the "0" before city code number should be dropped.

Dialing phone numbers in the call records

Every phone number you have dialed or received will be stoned in the list of phone call records. The latest dialed, received and missed numbers will be listed, according to their types, in the respective menu of dialed calls, received calls and missed calls. When call record fist is full, the old numbers will automatically be deleted. To view the list, do the followlons:

the billowings:
In standby state press Send key to view the record for all calls.
All phone numbers in the list can be dialed directly by pressing the Send key.
When the list is displayed, press "OK" to read the details, then "options"

to Save or Delete the number. Emergency calls

As long as in the network service range (which can be confirmed by checking the signal strength bars on the top left comer of the screen), you can always call emergency service. If your network supplier does not provide roaming service in your area, the screen will deplay "Emergency", to intorn you that notly emergency call is permitted. If you are within the network service range, you can also make emergency calls even without the SIM card.

Answering a call

An incoming call can be accepted with the single press of Send key. If earphone has been connected, use the button on the earphone to answer a call, and if it is not convenient for you to press it, set automatic answer as on, assuring that the earphone is plugged on, so as to

answer calls automatically while the phone rings or vibrates. If Any Key answer function is chosen, then a call can be answered on pressing any key, other than End key and Back key.

Call records

Your phone can also store call records of the latest missed calls. received calls, dialed calls, the time of last call as well as total amount of received calls and total dialed calls for you.

Call options

In call connected state, pressing Menu key "Options" can enter call option, or pressing Back key "H-Free" to activate speaker, under activated-hands free condition, press Back key "H-held" to power off speaker. Operation methods of call options are the same with that of Function menu.

This call options can only be viewed during call process, moreover, the functions of call waiting, call holding, and conference calls need service support, please contact your service provider for details.

In the call options, you can make the following operations: Hold Single call: Make the current call hold.

End Single call: End the current call. New call: Enter new dialing interface.

Phonebook: Enter Phone book menu Messages: Enter Short message menu. Owing to restriction of network engagement, MMS function is barred during call process.

Sound Recorder: Record the current call.

Background sound: Setup the background sound for the current calling. Mute: On selecting silence during a incoming call, the ringer will be muted.

DTMF: Operations of DTMF powering on and off Conference*: Enter multiple party conference call state. By following the

prompts, you can have the following functions: receive waiting calls, add them to multiplication them to make the collection of them to make the private party call, said privately, with one party of the conference while maintaining all other conference while maintaining all other conference while maintaining all other multiple party call one deep multiple party call oneself, maintaining party while said conference while the multiple party call oneself, maintaining party of the multiple party call and end current call and current call and other maintaining the party call oneself, maintaining calls oneself, maintaining the party call on

Note: The menu marked * items will only appear in special circumstances. For conference function, it is necessary to apply for service supply to corresponding service operator.

19

Using the menus

The phone offers a range of functions that allow you to tailor it to your needs.

These functions are arranged in menus and submenus which can be accessed by scrolling or using the appropriate shortcut.

Accessing a menu function

- Press OK key in standby mode.
 Press Tracknad key to scroll to:
- Press Trackpad key to scroll to the desired main menu.
- Press Menu key to enter the main menu.

 If the main menu contains any submenus reach the desired one with
- Direction key.
 4. Press Menu key to enter the submenu.

Exiting a menu function You can return to the previous menu level by press back key.

List of menu functions

1 Calendar	B-9 Message settings	
i Galeridai	oro message settings	
2 Phonehook	9 Multimedia	
	9-1 Image viewer	
3 Call center	9-2 Video player	
	9-3 Photo editor	
4 Opera Mini	9-4 Sound recorder	
	9-5 FM radio	
5 Web	9-6 Slide show	
5-1 STK		
5-2 Internet service	10 User profiles	
5-3 WiFi	10-1 General	
5-4 MSN	10-2 Meeting	
5-5 Yahoo	10-3 Outdoor	
5-6 Skype	10-4 Indoor	
5-7 Facebook	10-5 Silent	
5-8 Data account	10-6 Headset	
5-9 Licence manager	10-7 Bluetooth	
6 Audio player	11 Games	
	11-1 JAVA	
7 Camera	11-2 Fun&games	
	11-3 Vitter	
8 Messaging	11-4 Motalk	
8-1 Write message	11-5 Bubble	
8-2 Inbox	11-6 GameCenter	
8-3 Drafts	L	
8-4 Outbox	12 File manager	
8-5 Sent messages	L	
8-6 Delete messages	13 Settings	
8-7 Broadcast message	13-1 Dual SIM settings	
8-8 Templates	13-2 Phone settings	

13-3 Network settings

13-4 Security settings

13-5 Connectivity 13-6 Restore factory settings

14 Email

15 Organizer 15-1 Tasks

15-2 Alarm

15-3 World clock 15-4 Notes

15-5 Synchronization

15-6 Calculator

15-7 Currency converter 15-8 Ebook reader

Messages

Create a new short message

- Enter Messages, then select SMS
- Write Message.
- Press the Menu key (Option) and select the required items, including Insert symbol, Input method, Insert template, Advanced, Save to drafts.
- Press the Menu key (Option) and select Send to enter number or add from phonebook.

Create a new Multimedia Message

- Enter Messages, then select Multimedia message
 Press the Menu key (Option) and select the items you want to send, including Insert symbol, Input method, add picture, add sound, add video.add subject and so on.
- Press the Menu key (**Option**) and select **Send to** enter number or add from phonebook.
- add from phonebook.
 Press the Menu key(Option) and select Send, Send options, edit recipient and so on.

Contact

Add new contact

- 1. Select "Phonebook > Add new contact".
- Press Menu key (Options) to select, caller groups phonebook settings.
- 3. Edit contact.
- Finish editing, press Menu key (Option), then select Done or Add detail.

Searching for a Contact 1. Select Menu > Phonebook

In phonebook list,enter the name, or the first letter of the name to search.

Multimedia

Camera

- Select Menu > Camera.
- Press Menu key (Options), and then select to view the photo album or set relevant parameters.
- Press OK key to take a photo.
- Press Menu key (Option)to select delete, forward or photo editor
 the photo: press Back key to take another photo; be previous photo will

be saved automatically. Audio player

- 1. Select Menu > Audio plaver
- Press Menu key (list) and select refresh list, settings.
- Press wenu key (isst) and select refresh isst, settings.
 Access the Music Player interface and adjust the Play and Pause of the music by the OK key. Press number key 4 or 6 to choose the
- previous/next audio file; Press side key to adjust the volume.
- 3. Press Back key (Back) to return to the main menu.

FM radio

- The headset cable suggest connect to the handset as antenna while playing FM.
- Connect a compatible headset to the phone.
- Select Menu > Multimedia > FM Radio to activate the FM radio. After loading, the phone plays a program.
- On the FM Radio screen, you can do as follows:
- Press side key to adjust the volume. Press Trackpad key to tune by 0.1 MHz.
- Press I rackpad key to tune by U.1 MHz.

 4. Press Menu key (Options) and select Channel list, Auto Search, Settings and so on.

Sound recorder

- 1. Select Menu > Multimedia > Sound Recorder.
- Press Menu key (Options) and select Record.
- During the recording process, press OK key to pause/continue.
- Press Back key (Stop) to stop recording.

Image viewer

- Select Menu > Multimedia > Image viewer.
- Press Menu key (Options) and select view, browse style, use as and so on.

Games

Java applications

Installing applications

Press Menu key, and then select File manager, select installation files have the extension .jar or .jad

Press Menu key (Options) and then select Install and follow the instructions in the phone.

Select Phone or Memery card to install 3.

The application will be installed in Java folder. Removing applications

Press Menu key, and then select Games > Java.

Press Menu key (Options) and then select Delete, confirm with 2. Yes.

WAP

You can access WAP sites and use WAP-based services on your phone. To access the WAP sites through your phone, you need to subscribe the corresponding service from the service provider and set the relevant parameters on your phone first. For details about the service and the charges, contact your service provider.

Setting the connection profile

- Setup the data account:
- Select "Menu > Services > Data Account".
- 2. Select your service provider from list. Press Menu key (Edit) or OK key to open. 3. Setup the data account with the information provide by your service
- provider.
- 4. Press Menu (Done) , pop-up message to preserve. Press Menu key (Yes) to save : press Back key (No) to exit.

Setting the WAP

1. Select Menu > Services > Insert service > Settings, and select Edit account

Select your profile.

Connecting to the Network

- You can browse WAP pages on your phone after setting the connection profile and WAP parameters.
- Select "Menu > Services > Insert service". 2. Select Input Address and press Menu key (OK).
- 3. Input a WAP site address.
- 4. Press Menu key (Options) and select Done. 28

The browser will display the corresponding WAP page.

Facebook

- Select Menu > Services > Facebook.
- Press Menu key (OK) to select start.
- Input username and password, press Back key (Sigh in).
- Press Menu key (Menu) to select APN settings, help, about and exit.

If you use it first time, you should select settings do some setting such as Network access. Auto invocation etc.

Wifi

The WiFi allows you to access network using a wireless connection. from virtually anywhere within its operating range. Keep in mind however, that the number, thickness, and location of walls .ceilings, or other objects that the wireless signals must mass through, may limit this range. Connect WiFi:

Select Menu > Services > WiFi.

Search available networks automatically Press Up or Down keys to select the wireless network. Press Menu key (Options) to select Connect.

Enter the connection password if it is necessary. If the password is correct your phone will connect the wireless network. Disable WiFi:

Select Menu > Services > WiFi. Press Up or Down keys to select the wireless network. Press Menu key (Options) and then select Disable WiFi.

Your phone also can be as a modem. The following steps teach you how to setting.

- 1. The mobile is power on; Then plug the USB cable, select the COM port You must set modem in your computer: How to set modem pls
- refer to the notes. 3. Establish dial-up internet connection,:
- a). Open the modern you have setted in your computer

b). Then you can see the picture, User name & Password is blank, The dial number input"*99#"; Now you can dial.

The mobile, settings->phone settings-> UART settings. You can change SIM1 or SIM2 .

Notes: How to set modem

1. Turn on the computer -> Control Panel -> Phone and Modem Options



Select modern option



Select com port the computer has recognized



Turn on the computer -> Control Panel -> Phone and Modem -->modem--> attribute





Usim card: at+cgdcont=1,"IP","XXXX","",0,0 Sim card : at+cgdcont=1,"IP","XXXX",""

Note: XXXX depends on your service provider.

Bluetooth

Activate Bluetooth:on/off Bluetooth function.when the Bluetooth is on, main LCD interface status bar will display the Bluetooth icon. Inquiry Audio Device: open, the search Bluetooth hands-free devices. Search for Bluetooth device: show the devices which had matched with my device.

Connecting devices: show devices conection with my deviced.

Settings: Include the following

This device is visible: wheather the device can be searcher Name of this device: change device name

Set audio path: set up voice to transfer path for Bluetooth headset or remain in the machine.
 Storage:set up the storage, such as phone, memory card, or

always ask.

My Bluetooth: Service records.

Input method

Changing the Text Input Mode

The indicator of the current text input mode is displayed in the upper left. corner of the screen. You can press to change the text input mode.

Indicator Text Input Mode ahc Traditional input mode

123 Number input mode

Note:Press Back key (Clear) once to delete the last entered character. Press and hold Back key (Clear) for about 3s to clear all the entered characters at a time.

In any text input mode (except the "123" mode), press to

enter a space.

Entering (ABC and abc)

In the "ABC" or "abc" input mode, you can press a key labeled the desired letters .

Entering Numbers

In the "123" input mode, press a key labeled the desired number. In the "ABC" or "abc" input mode, press alt key then input a number.

Entering Symbols To any input modes, press Symbol key to display a symbol list.

Guía de Usuario Teléfono Móvil Digital SM/GPRS Speed

Contenido

1 LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES	5
1.1 INTRODUCCIÓN	5
1.2 AVISO DE SEGURIDAD	5
1.3 PARA SU SEGURIDAD	6
2. ANTES DEL USO <u>15</u> 4	4
2.1 COMPONENTES NOMBRE Y DESCRIPCIÓN	
2.2 FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO	
2.3 INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM Y TARJETA T-FLASH	
2.3.1 La Tarjeta SIM	
2.3.2.Instalar y quitar la tarjeta SIM	
2.3.3.T-Flash Card	6
2.4 BATERÍA	8
2.4.1 Instalación de la batería	
2.5.CÓDIGO DE SEGURIDAD	7
3.INICIO RÁPIDO21	9
3.1.Función de características 214	9
3.2.MARCACIÓN	4
3.3.RECHAZAR UNA LLAMADA 232	
3.4.RESPONDER A UNA LLAMADA	
3.5.FINALIZACIÓN DE UNA LLAMADA	
3.6.LLAMADAS DE EMERGENCIA242	2
2	

	40
4.6.4.Grabadora de video. 43	40
4.6.5.Reproductor de video44	
4.6.6.Reproductor de audio	41
4.6.7.Radio FM	42
4.7.DIVERSIÓN Y JUEGOS	42
4.8.EXTRA	42
4.8.1.Bluetooth	42
	44
4.8.3.Convertidor de Divisas	
4.8.4.Lector de libros electrónicos	45
4.9.GESTOR DE ARCHIVOS	46
4.10.CONFIGURACIÓN50	
4.10.1.Configuración Dual SIM	
4.10.2.Ajustes del teléfono	
4.10.3.Configuración de la red	
4.10.4.Configuración de seguridad51	
4.10.5.Restaurar configuración54	
4.10.6.Configuraciones del T-sensor54	
4.11.ATAJOS <u>54</u>	50
4.12.PERFIL DEL USUARIO	50
5.APÉNDICE56	52

4.6.2.Cámara.....

1 Los Principios Fundamentales

1.1 Introducción

Gracias por elegir el teléfono móvil GSM/GPRS. Después de leer esta guía usted podrá dominar plenamente el uso de su teléfono móvil y apreciar todas sus funciones, y su facilidad de uso.

El teléfono móvil está diseñado para su uso en nedes GSM / GPRS. No sóo el teléfono puede ofrecerie las funciones básicas de liamada, sino también muchas funciones prácticas como un nombre de contacto estilo tarjeta de presentación, 64 tonos de liamada personalizados, esta seito tarjeta de presentación, 64 tonos de liamada personalizados, este alterna, calculadora, lista de tareas, MIKS y Mános Libres, etc., bodo esto persona pora meiorar el liempo que pasa trabalando y lucando.

Por otra parte, el Teléfono Celular utiliza una interfaz hombre-máquina personalizada y su diseño funcional perfecto satisfará todas sus necesidades. El teléfono móvil es compatible con tecnología GSM / GPRS y ha sido aprobado por las autoridades de

certificación tanto a nivel nacional y en el extranjero.

Nuestra compañía se reserva el derecho de revisar el contenido de este manual sin previo aviso.

1.2 Aviso de seguridad

Si el teléfono se pierde o es robado repórtello inmedistamente al sector u oficina gubernamental responsable de las telecomunicaciones, u otra autoridad competente, para desactivar su teléfono móvil y las tarjetas SIM. Esto le permitirá reducir la posibilidad de sutrir pérdidas económicas por el mal uso del teléfono. Es posible que le sea requerido el número IMEI (International Mobile Equipment Identity, o Identificador Internacional de Equipo Movil), el cual se encuentra escrito en la etique correspondiente en el reverso del teléfono, debajo de la batería. Es recomendable conservar anotado este número.

Para evitar un uso indebido de su teléfono, por favor, tome las siguientes medidas de precaución, tales como:

Configurar el número PIN de la tarjeta SIM del teléfono móvil.

Dentro de un automóvil, no dejar a simple vista el teléfono móvil, cárquelo con usted, o quárdelo en la guantera o baúl bajo llave.

1.3 Para su seguridad

Precauciones generales

Para el funcionamiento eficiente y seguro del teléfono móvil a su móvil de mano, observe las siguientes normas.

> No encienda su telébono móvil en lugares con un uso restringido de telebrala móvil, de cos modo el normal médicos se verán efectidos. Apaque su telébro móvil demiro de aviones, en puntos de carga de combustible y cerca de equipo médico electrónico. No utilise su telébro móvil certa do cerupos electrónicos de precisión. Interferencia de las de combustibles de la combustible de la los equipos electrónicos y unos problemas. Il succionamiento de equipos electrónicos, y unos problemas.

Mientras conduce por favor obedezca las leyes y reglamentos con respecto al uso del teléfono móvil. Al hablar por teléfono mientras conduce, por favor obedezca las reglas siguientes: concentrarse en la conducción y estar al tanto de las condiciones del tráfico, si su teléfono móvil dispone de una función de manos libres, por favor, utilizarlo en este modo. En condiciones de conducción difíciles, por favor, detenga el coche antes de marcar o de descolgar el teléfono.

Por favor, cumpla las leves, reglamentos y señales, cuando se encuentre cerca de una zona de almacenamiento de combustible, productos químicos o materiales volátiles. Por favor, mantenga los teléfonos móviles, baterías y

cargadores lejos de los niños, para evitar que se dañen a sí mismos con ellos. Utilice únicamente equipamiento y baterías aprobados.No

conecte productos incompatibles. Por favor, no utilizar el teléfono móvil cerca de equipos electrónicos de precisión. La interferencia de las ondas de radio

pueden provocar el mal funcionamiento de equipos electrónicos, y otros problemas. Se debe prestar especial atención, cerca de los siguientes equipos: audífonos, marcapasos y otros equipos médicos electrónicos, detectores de humo, puertas automáticas y de otras instalaciones de control automático.

Para averiguar el efecto de los teléfonos móviles en un marcapasos o de otra pieza de equipo médico electrónico por favor póngase en contacto con los fabricantes locales o agentes de ventas de los equipos. Para evitar el mal funcionamiento del teléfono móvil, o la posibilidad de incendio, evite impactar violentamente, sacudir o

tirar su teléfono móvil.

Por favor no coloque las pilas, cargador de teléfono móvil dentro de un homo de microondas o equipos de alta presión.

De lo contrario, podría dar lugar a accidentes imprevistos, tales como daños en el circuito o incendio.

Por favor, no utilizar el teléfono móvil cerca de cases inflamables o volátiles, de lo contrario podría causar un mal

funcionamiento o incendio. Por favor, no someta su teléfono móvil a altas temperaturas, alta humedad o lugares con polvo, de lo contrario esto puede llevar al mal funcionamiento de su teléfono móvil. Para evitar la caída de su teléfono móvil y un mal

superficies inestables o irregulares. Seguridad del Teléfono.

No desarmar o modificar el teléfono móvil, ya que dará lugar a daños en el teléfono, tales como fuga del líquido de la batería o falla de los circuitos electrónicos.

funcionamiento o se dañe, no coloque el teléfono sobre

No fuerce la pantalla LCD, ni use en ella algún objeto extraño, esto puede dañar los paneles LCD y generarse fugas del líquido LCD. Evite el contacto del liquido LCD con los oios, si esto ocurre, lave inmediatamente con agua limpia, sin frotar, y busque atención médica.

En circunstancias muy poco frecuentes, el uso del teléfono móvil en los automóviles puede afectar negativamente a los equipos electrónicos internos. A fin de garantizar su seguridad en estas circunstancias por favor no use el teléfono móvil.

Si su coche está equipado con un airbag, por favor no coloque el teléfono en la parte superior, o dentro de la zona de contacto de la bolsa de aire para evitar graves perjuicios al conductor o el pasalero, cuando el airbao se infla.

Por favor, no utilizar agujas, puntas de lápiz, u otros objetos cortantes en el teclado, ya que puede dañar el teléfono móvil o hacer que funcione mal.

No permita que el teléfono entra en contacto con objetos magnéticos como tarjetas magnéticas como las ondas de radiación de los teléfonos móvifes pueden borrar la información almacenada en discos flexibles, pagar las tarjetas y las tarjetas de crédito

Por favor, mantenga los objetos metálicos pequeños, tales como chinches, lejos del receptor. Cuando el receptor está en uso se convierte en magnético y puede atraer a estos pequeños objetos de metal y por lo tanto estos pueden causar lesiones o dañar el teléfono móvil.

Evite que el teléfono mévil entre en contacto con agua u otros líquidos. Si los líquidos entran en el teléfono, esto podría causar un cortocircuito, pérdidas en la batería o mail funcionamiento.

Medida de lo posible, utilice el teléfono móvil en un lugar alejado de la telefonía fija, televisores, radios y equipo de oficina automatizado a fin de evitar que afecte tanto al equipo y el teléfono móvil.

Seguridad de la batería

No desensamble ni modifique la batería, ya que esto hará que la batería sufra fugas, sobrecalentamiento, roturas y puede ocasionarse fuego. No tire las pilas usadas con la basura doméstica cotidiana. Deshágase de las pilas viejas en los lugares designados, de acuerdo con las normas específicas para su eliminación.

acuerdo con las normas específicas para su eliminación.

Por favor no ponga o arroje las baterías al fuego, ya que esto hará que la batería se incendie y explote.

Al instalar la batería, no utilice la fuerza o la presión, ya que esto hará que la batería sufra de fugas, sobrecalentamiento,

Por favor no utilice cables, agujas u otros objetos metálicos para provocar cortocircuito la batería. Además, no se ponga la batería cerca de joyería y otros objetos metálicos, ya que esto hará que la batería sufra de fugas, sobrecalentamiento, ruptura

nora que la bateria suna de rugas, subrecareniamiento, ropiora o fuego.

Por favor, no aplique soldadura de los puntos de contacto de la batería, ya que esto hará que la batería sutra de fugas,

sobrecalentamiento, ruptura o fuego.

Si el líquido de las baterías entra en los ojos, se corre el riesgo de ceguera. Si esto ocurre no se frote los ojos, pero de inmediato lave los oios con aqua limoia y vava al hosoliat para

recibir tratamiento.

Por favor, no utilice las pilas en ambientes de alta temperatura, ocera de lugares como un incendio o una caldera, ya que esto hará que la batería sufra de fugas, sobrecalentamiento, ruptura o fueco.

Si la batería se sobrecalienta, sufre cambios de color, o se deforma durante el uso, la carga o almacenamiento, por favor, deje de usar y reemplácela con una batería nueva.

ruptura o fuego.

Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa esto podría causar quemaduras de la piel. De inmediato lave con aqua limpia y busque atención médica si es necesario.

Si la pila tiene fugas o emite un olor extraño, por favor, retire la batería de la proximidad del fuego (estufa o caldera) para evitar un incendio o una explosión.

Por favor, no deje que la batería se moje ya que esto hará que la batería sufra de fugas, sobrecalentamiento, ruptura o fuego. Por favor, no utilicen o baterías en los lugares de alta temperatura, como la luz solar directa, ya que esto hará que la batería sufra fuga y sobrecalentamiento, brinde un rendimiento.

No recarque la batería por más de 24 horas continuas.

Seguridad del Cargador

y se acorte la vida de la batería.

Conecte el cargador a un toma corriente de 127 V de C. A., el uso de cualquier otra tensión provocará fugas, incendios y causar daños en el teléfono móvil y cargador.

No provocar corto circuito del cargador, ya que esto puede

causar una descarga eléctrica, humo y los daños al cargador.

Por favor, no use el cargador si el cable de alimentación está

dañado, ya que esto provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Por favor, limpiar inmediatamente cualquier tipo de polvo acumulado en la toma de corriente eléctrica.

Por favor no coloque recipientes con agua cerca del cargador con el fin de evitar que el agua salpique el cargador y provocando un corto circuito en la energía eléctrica, tugas o mal funcionamiento.

Si el cargador se pone en contacto con agua u otro líquido de inmediato la alimentación debe ser desconectado para evitar un incendio o una descarga eléctrica corta, o mal funcionamiento del cargador.

Por favor, no utilice el cargador en el cuarto de baño u otras zonas con excesiva humedad, ya que esto causará una descarga eléctrica, fuego o daños en el cargador.

Por favor, no toque o manipule el cargador con las manos mojadas, ya que esto causará una descarga eléctrica.

No modifique ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, ya que esto podrá causar una descarga eléctrica o fuego.

Antes de limpiar o llevar a cabo el mantenimiento por favor, desconecte el caroador de la toma eléctrica.

Al desconectar el cargador, no tire del cable, sino sujete del cuerpo del cargador, ya que tirando del cable se daña y puede provocar una descarga eléctrica o fuego.

Limpieza y mantenimiento

El teléfono móvil, batería y cargador no son resistentes al agua. Por favor, no use en el baño u otras zonas con excesiva humedad y del mismo modo evite que se mojen con la lluvia.

12

Utilice un paño suave v seco para limpiar el teléfono móvil. batería v cargador.

Por favor, no utilice alcohol, disolventes, benceno u otros disolventes para limpiar el teléfono móvil.

Un conector sucio hará un contacto eléctrico pobre, se pierde potencia e incluso puede imposibilitar la recarga. Por favor, limpiar con regularidad.

Consideraciones Generales Teléfono:

Por favor, use el teléfono móvil en el medio ambiente con una temperatura de entre 5°C ~ 40°C v una humedad entre el 35%~ 85%.

En lo posible, utilice el teléfono móvil en un lugar aleiado de la telefonía fila, televisores, radios v equipo de oficina automatizados a fin de evitar afectar tanto al equipo y el

teléfono móvil

Batería:

Por favor, coloque la batería en un lugar fresco y sombreado y bien ventilado fuera de la luz solar directa. La vida de todas las baterías de los teléfonos móviles es limitada. El tiempo útil de las pilas disminuye con la frecuencia de carga. Cuando la carga se vuelve ineficaz, esto significa que la batería está al final de su vida v la batería debe ser sustituido por uno nuevo del tipo designado

Do not dispose of old batteries with everyday domestic garbage. No arrole las pilas usadas con la basura doméstica cotidiana.Please dispose of old batteries at the directed places with specific rules for their disposal.Deshágase de las pilas viejas en los lugares designados con normas especificas para su eliminación.

Cargador:

Por favor, no cargar en los siguientes lugares: 1, en la luz del sol, 2, la temperatura ambiente inferior al 5°Co superior a 40°C, 3, lugares húmedos, con polvo o lugares con exceso de vibración (esto puede generar mal funcionamiento), 4, cerca de televisores, radios, o equipos electrónicos.

14

2. Antes del uso

2.1 Componentes Nombre y Descripción



2.2 Funcionamiento del teclado



- 2 Trackpad
- 3 Tecla de Menú
- Tecla Inicio
 Teclado Qwerty
- 7 8 9
- Teda de encendido
- Teda Atrás
 - Teda Fin Entrada para audifonos
 - 10 Entrada para el cargador

2.3 Instalación de la Tarjeta SIM y Tarjeta T-Flash

2.3.1 La Tarjeta SIM Antes de usar su teléfono móvil debe insertar una tarjeta SIM en el

telétono. La tarjeta SIM e su clave para entrar en el móvil digital GSM / GPRS. La tarjeta SIM es suministrada por el provedor de red La información negistrada en el chip de la tarjeta SIM contiene todos los datos relacionados con el establecimiento de una conesión con la edjunto con los nombres y números en su agenda y los mensajes. La tarjeta SIM puede ser removido de su tielétono mídty l se insentada en cualquier otro teléfono móvil GSM / GPRS para ser leida (un nuevo teléfono móvil de forma automática leerá la tarjeta SIM).

2.3.2.Instalar y quitar la tarjeta SIM
La tarjeta SIM se encuentra normalmente en una tarjeta de
plástico Antes de insertar en el teléfono con cuidado debe quitarlo.

Apague el teléfono, extraiga la batería y desconecte de otras fuentes de alimentación externa.

Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM como se muestra en la imagen siguiente.

Cuando necesite extraer la tarjeta SIM, retire la tarjeta SIM como se muestra en la imagen siguiente.



2.3.3.T-Flash Card

Retire la batería, inserte la tarjeta T-Flash con la superficie metálica hacia abajo.

17



Consejo: Si usted tiene algún problema con el T-Flash Card, compruebe si la tarjeta T-Flash está instalada correctamente o no y si hay una buena conexión entre la tarjeta T-Flash y los contactos.

2.4 Batería

2.4.1 Instalación de la batería

Empuje la tapa de la batería hacia abajo y retírela.

Alinear la batería con contacto metálico del compartimiento de la batería, insertándola hasta el fondo.

Empuje la tapa de la batería hasta que quede completamente insertada en el compartimento de la batería



Consejo: Evite hacerlo incorrectamente para evitar el dañar el conector de la batería en el PCB.

2.5.Código de Seguridad Código PIN

PIN (Personal Identification Number) es evitar el uso ilegal de su tarjeta

SIMS is e introduce tres veces consecutivas el PIN de forme enfonea, su tarjeta SIM quedrá bloqueada y el eléthono le preguntaria por el número PLM. En este momento, es necesario introducir el número PLM, para desbloquear las trajeta SIME intramor PIN y número PLM pondero haber esto proporcionado a usted, junto con la tarjeta SIM de su proveedor de sentrón. Sin ol tiene, por tavor, póngase en contacto con su proveedor de resto.

Para la activación de algunas funciones es necesario introducir el número PINZ. Si no lo tiene, póngase en contacto con su proveedor de red. Si, sucesivamente i introduce su número PINZ tres veces de forma incorrecta, esta función no podrá utilizar, y usted necesita el número de PUK2 para desbloquear.Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de red. El códico PUK

El cougo PUN.

Cuando desee cambiar el código PIN bloqueado, necesita introducir el
código PUK.Código PUK puede haber sido proporcionado a usted,
junto con la talejas BIM.S in o lo tiene, por favor, péngase en contacto
con su proveedor de red.

Si. sucesivamente, introduzca su número PUK diez veces de forma

incorrecta, su tarjeta SIM no será útil. Póngase en contacto con su proveedor de red para la nueva tarjeta SIM. Listed no puede cambiar el código PUK. Si ha perdido el código, póngase en contacto con su proveedor de red.

Código PUK2

Cuando desee cambiar el código PIN2 bloqueado, es necesario introducir el código PUK2.Si, sucesivamente, introduzca su número de PUK2 diez veces de forma incorrecta, no se utiliza la función relativa.

Póngase en contacto con su proveedor de red para la nueva tarjeta SIM. Usted no puede cambiar el código PUK. Si ha perdido el código, póngase en contacto con su proveedor de red.

3.Inicio Rápido

3.1.Función de características

Su teléfono móvil tiene varias funciones prácticas, además de las llamadas de voz básicos. Esta es una breve introducción: Agenda telefónica. Para buscar por su nombre una registro de la agenda rápidamente.

Cada contacto en la agenda puede incluir tres números de

teléfono, puede guardar una entrada de la agenda de teléfonos a la tarjeta SIM o en teléfono móvil;

Para editar, enviar un mensaje corto a un número de teléfono de la agenda, copie la entrada de la libreta de teléfono entre la tarjeta SM y del teléfono móvil, configurar una tecla de marcación en rápida, la lista negra y agregarlo a un grupo de llamada;

Puede configurar un timbre personalizado para cada grupo de llamada.

Mensajes

Para guardar, reenviar, borrar, editar, la respuesta de la EMS y el uso de plantillas de mensajes;

El tamaño máximo de un MMS es 100KB;El MMS incluye contenidos multimedia (incluyendo imágenes, video, sonido y texto). Usted puede personalizar el MMS y comprobar el estado de los mensajes en la tarjeta SIM y teléfono. También puede seleccionar si prefiere guardar los mensajes. Historial de llamadas. El teléfono móvil de soporta siguientes funciones sobre el historial de llamadas están disponibles:

> Para guardar toda la información sobre sus llamadas. Para marcar el número en el registro de llamadas.

llamada.

Para guardar el número en la historia de libreta de teléfonos de llamadas o agregar a la lista negra.

Para eliminar un registro y borrar todos los registros sobre la

Para guardar automáticamente y revisar la cuenta de SMS.

Para guardar automáticamente, y buscar GPRS cuenta.

Puede hacer las siguientes configuraciones personalizadas de acuerdo a sus costumbres de uso: Ajastes de teléron, ajastes de red, configuración de seguridad y así sucesivamente. En cada menú se pueden realizar los ajustes según sus pretienencias de uso de su telénon móvil, o periemplo, la techa y la hora, Encendido / apagado automático, marcación rápida, bioqueo del litaredas, bioqueo del lettéfono y aís uposivamente.

Multimedia: El teléfono admite funciones, tales como: cámara, grabadora de video, reproductor de video, reproductor de audio, grabador de sonido, el Gestor de archivos, etc.

Java (seleccionable): Usted puede instalar el programa Java y eiecutar estos programas en el teléfono. Perfil de usuario: Su teléfono móvil ofrece muchos perfiles diferentes para configurar el tono de llamada del teléfono móvil, seoún el caso y entornos.

Organizador: Los soportes de telefonía móvil: alarma, calendario, Para, reloj mundial y así sucesivamente.

Servicio WAP: Su teléfono móvil es compatible con Wireless Application Protocol (WAP) de servicios. Se puede acceder a diferentes servicios WAP.

Extras: Los soportes de telefonía móvil: Calculadora, Bluetooth, conversor de divisas y así sucesivamente.

Atajos: Puede establecer distintos accesos directos de alguna clave relativa.

El método de entrada: Su teléfono dispone de varios métodos de entrada para que usted elia, como Inglés, Número.

3.2.Marcación

To el modo de espera, pulse el teclado para activar la interfaz de captura de número, entonces usted puede hacer una llamada. Durante una llamada, presione la sofitæy izquierda "Opción" para acceder al menú de llamada, en el menú de llamada puede realizar las operaciones siguientes: retener, finalizar, nueva llamada, agenda, mensajería, etc.

3.3.Rechazar una Ilamada

Símbolos para su conveniencia.

Para rechazar una llamada entrante, pulse la **tecla Final.**23

3.4.Responder a una llamada

Cuando tienes una llamada entrante, el teléfono le dará la información correspondiente. (Por ejemplo: vibración, timbre, etc.). Si red lo soporta, el teléfono mostrará el nombre o número de la persona que llama. Y entonces usted puede contestar la llamada pulsando la tecla de marcación.

3.5.Finalización de una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla Finalizar para finalizar una llamada.

1808.

3.6.Llamadas de emergencia
Sin una tarjeta SIM, también puede transmitir llamadas de emergencia. Operadores de red diferentes tienen diferentes números,

consulte a su operador de red para los detalles. 3.7.Historial de llamadas

Su teléfono móvil puede almacenar registros de las llamadas recibidas, perdidas, rechazadas y marcados más recientemente. Consejo: El número de llamadas entrantes incluidas en la lista negra se quardarán en las llamadas rechazadas.

3.8.Desvío de llamadas

En el desvio de llamadas, el servicio de ned le permite desviar las llamadas, en determinadas situaciones preestablecidas, ciertas llamadas entrantes a un número de telétono que usted designe. Puede establecer y cancelar la función de desvió de llamadas entrantes su teléfono móvil. Este servicio requiere el apoyo de la red. Púngase en contacto con su proveedor de red para activar este servicio.

3.9.Llamada en espera

Si la llamada en espera está activada, puede contestar la segunda llamada durante la primera convocatoria.

3.10.La restricción de llamadas

Introduzca el "Bioqueo de Barandas" submenió para establecer cualquiera de la siguiente convocatoria de restracción de los grupos para aumentar la seguridad de au sitélicino de uso no autorizado Las litandas salennes, la lamadas entrantes cuando se pasea, las llamadas salennes cuando se pasea, las llamadas salennes assientes internacionales cuando desarrollaria, algunos proveedores de de servicio. Para de tener más información, póngase en contacto con su proveedor de necesarios.

3.11.Apagado

En el modo de espera, mantenga pulsada la tecla de encendido para apagar el teléfono.

25

4.Menúde Funciones

4.1.Organizador

El teléfono suministra algunas funciones de organizador, tales como: Agenda, Lista de tareas, Alarma, Reloj Mundial, Cronometro, etc.

1.1.1.Calendario

Al lingresar al submenú de calendario, el calendario aparecerá en la pantalla y con la fecha actual marcada. Puede presionar las teclas de navegación para cambiar la fecha, el contenido de la fecha correspondiente aparecerá.

Lista de tareas: Para entrar en el submenú la lista de tareas, seleccione Agregaru/Opción, se puede añadir nuevo elemento. Introduza la opción de desplazamiento y seleccionar para asignar la fecha y añadir nuevo registro.

Ir a la fecha: Seleccione Vaya al asignar la fecha. Para ingresar la fecha, pulse [OK], el asignar la fecha se mostrará. Hay diferentes fondos de pantalla para cada mes.

4.1.2.Tareas

Usted puede guardar para una jornada hasta 10 entradas. Seleccione "Lista de Tareas" en el submenú, puede editar, agregar, ver y borrar la jornada.

4.1.3.Alarma

Usted puede guardar y programar muchas alarmas. Seleccione una

alarma en el menú de alarma, puede editar y fijarlo.

4.1.4.Reloj mundial

Introduzca el "reloj del mundo" submenú, en la que tenga a ver el reloj mundial en la interfaz de búsqueda. Utilice la opción de seleccionar y activar o desactivar el "horario de verano para la ciudad".

4.2 Agenda o Directorio Telefónico Usted puede utilizar la función de agenda para guardar información de tarjetas de contacto, tales como nombres, grupos, números de teléfono,

tonos de llamada personalizados, imágenes para las llamadas entrantes, Chat, correo electrónico, tarjeta de presentación y notas de gente que le es importante. Todo lo que necesita hacer es presionar la softke y derecha. "Libreta de teléfonos" para introducir directamente

la función de agenda.

Nota: Las tarjetas SIM diferentes almacenar cantidades diferentes de números de acuerdo a su tamaño de memoria.

En la guía telefónica, usted puede ver estas funciones tales

como:Añadir nuevo contacto y lista Contacto

Añadir nuevo contacto Para agregar un nuevo registro a la
acenda.Puede cuardar el número en la "Tarieta SM" o el

Pulse la SoftKey izquierda "Opciones" se puede ver: seleccionar, grupos de llamadas y la configuración de la guía telefónica, resione "enter Joans la configuración de la Apenda

Preferencia de almacenamiento predeterminado o seleccionar al guardar el número.

De marcación rápida que puede seleccionar esta función de encendido / apagado, y usted puede fijar el número de marcación rápida. Mi número Puede editar su información.

Número Extra número extra guardado en la tarjeta SIM.Puede ver v editar.

Estado de la memoria Puede comprobar cuántos nombres y números almacenados en la guía telefónica (de la tarjeta SIM y la memoria del teléfono) o de cuánto espacio libre queda.

Copia de contactos Para copiar el registro desde la tarjeta SIM a Teléfono o teléfono a la tarjeta SIMLUsted tendrá el mismo registro en un almacenamiento diferente.

Mover contactos Para mover el registro de SIM al Teléfono o

teléfono a la tarjeta SIM.

Eliminar Seleccione SIM o del teléfono para borrar todas las entradas en el teléfono móvil o agenda de la tarjeta SIM. También puede seleccionar uno por uno para eliminar de la

Los grupos de llamantes de teléfono es compatible con cinco grupos de llamantes. Seleccione el grupo en la lista. Para ver y editar los detalles de llamadas de grupo, incluyendo el nombre, el tono de llamada. fotografía o películo.

4.3.Centro de Llamadas

llamadas, contador SMS y GPRS.

agenda en turno.

4.3.1.Historial de llamadas
Usted puede ver la información relacionada con los registros de
llamadas, entre ellas: Llamadas perdidas, llamadas enviadas, llamadas
recibidas. Eliminar recistro de llamadas, tiempo de llamada. costo de

4.3.2.Ajustes de llamadas

Para un ajuste general, como: SIM1, SIM2 ajuste de llamada (incluyendo identificador de llamada, llamada en espera, desvio de llamadas, restricción de llamadas), remarcado automático, marcación IP, hora de llamada, aviso de tiempo de llamadas, finalizar llamada automáticamente.

4.4.Servicios

4.4.1.STK

STK es el valor afiadido del servicio prestado por el provvedor de servicios. Su teléfono soporta la función, se necesita el apoyo de su operador de red. Para obtener más información, póngase en contacto con el operador de red. 4.2 Servicios de hitemet

Su teléfono móvil es compatible con protocolo de servicios de aplicación inalámbrica (WAP). Se puede acceder a diferentes servicios WAP como noticias informes metacontóricos informesción de vuelo y

aplicación inaliamorica (WAP). Se puede accident a diretentes servicios WAP como noticios, informes meteorológicos, información de vuelo y así sucesivamente. Estos servicios están especialimente diseñados para telefonos móviles y gestionada por los proveedores de servicios WAP. Nota: El servicio esta GPRS disponible con el apoyo del proveedor de red. sólo en el ámbito de cobertura de la red.

> Página de inicio La página de Internet que tiene preestablecido el sitio web de WAP.SI no ha configurado la página de inicio, el teléfono usará el sitio web por defecto de la fábrica.

> Marcadores "bookmark"puede guardar las ligas a determinadas páginas WEB de su preferencia.

Páginas recientes Para ver el historial de la página del explorador.

Páginas sin conexión Para ver la página en modo offline. Entrada de Direccióningresa una dirección URL.

Bande ja de entrada de servicio Usted puede leer el mensaje del proveedor de servicios.

Aiustes Para modificar algunos parámetros de la función.

Perfil Para seleccionar los ajustes de servicio.

Opciones del navegador para establecer las especificaciones del navegador de Internet, incluyendo el tiempo de espera. Configuración de mensales del servicio Para activar o

desactivar los mensaies de servicio. Borrar caché Para borrar la caché del explorador.

Borrar cookiesPara eliminar la información personal de

Internet

4.4.3.La cuenta de datos Datos GSMEn este menú, puede configurar y editar los datos de la cuenta elementos como los siguientes:

Nombre de la cuenta Para editar el nombre de la cuenta de

datne

Número de línea que conecta El número de la cuenta de datos actual.

Nombre de usuario por defecto es WAP.

Contraseña por defecto es WAP.

Tipo de línea Para seleccionar el tipo de datos entre analógicas y ISDN. Velocidad Para seleccionar lavelocidad de transmisión de datos WAP entre 4.8Kbps, 9.6Kbps, 14.4 Kbps

DNSDirección de DNS en WAP.

GPRS.Menú de visualización de la datos de la cuenta GPRS WAP, puede configurar y editar los datos de la cuenta

elementos como los siguientes: Nombre de cuenta: Para editar el nombre de la cuenta de

dates APN: por defecto es "en blanco". Nombre de usuario: El ID del servidor APN, el valor por

defecto es nulo. Contraseña: La clave de la APN de servidor, el valor

predeterminado es nulo. Auth.Tipo: T Para seleccionar de los dos elementos de la normal y segura para autorizar su identificación en WAP pulsando el botón izquierdo / derecho.

DNS: Dirección de DNS en WAP.

Sigalasinstruccionespara el modo de pruebadel BLU SPEED Plug-and-Play Modem:

31

Antes de iniciar, por favor inslate el controladorUSB-232.
Conecte el teléfono a la computadorapormedio del cable USB (recuerdeselectionar Puerto Seria o Serial Port).
Configuracionesespecificaspara el Teléfono y Modern:
Valla al Panel de Control — Yogloones de Teléfono y Modern (Figura

Figura1 Seleccione la Pestaña "Módems"

De Clic en "Agregar" (Figura 2). Se abrirá el "Asistenteparaagregar Hardware" (Figura 3).



Figure 2

Total and the second second

Figura 3 Asegurarque la opción "No detector el móden. Lo seleccionaré de unalista" y darclic en "Siguiente>" (Figura 4)



Cuando el Asistentefinalice, revise el Teléfono y las "Opciones de 34

Figura 6

teléfono y modem" nuevamente (refierase al paso 1)

Ahorapodráverunanuevaopción"Módemestándar de 33600 bps", (figura 6).

Revise las "Opciones de teléfono y modem", seleccione el Modem y de Clic en Propiedades (Figura 7) y asignamoslassiguientesopciones en la pestaña "OpcionesAvanzadas" (figura 8).



Figura 7



Figura 8

35

Asignar el siguiente valor en el campo "Comandos de inicializaciónadicionales": Para tarjeta SIM 3G: at+cqdcont=1,"IP","XXXX","",0,0

Para tarjeta SIM 2G: at+cgdcont=1,"IP*,"XXXX*,"** NOTA: el valor arribamencionadodebeescribirse en linoles.

Seleccione "Marcardesde la PC", el número a marcares "99#, el nombre de usuario y password debenestarvacios, y con esto se

conectapormedio de la tarjeta SIM.

Si deseasseleccionaroltratarjeta SIM, en tuteléflonoseleccionasimenú /
Configuraciones del Teléflono / Configuración UART y seleccionas la tarjetadeseada.
3. Ohoose dial-up for computer, the dialing number is "99lli set User

name and password to blank, then dial up via the 3GSim card.

4.If you want to select another Simcard, just click Phone settings

->System settings ->UART settings, then you can change the Simcard.

4.5.Mensajes

4.5.1.Escribir mensaje Ingrese en el menú "Escribir mensaje", para editar un mensaje SMS.

Enviar a: Después de terminar su mensaje SMS, puede utilizar esta noción para seleccionar al número al nue desea enviar

esta opción para seleccionar el número al que desea enviar.

El método de entrada Para cambiar el método de entrada actual.

36

Insertar plantilla Para editar el mensaie de nuevo con la plantilla.

Avanzado. Para insertar obietos, número, nombre o favoritos v establecer el formato de texto.

Guardar en Borradores Guarda el mensaje en Borradores. Usted puede enviar más tarde.

Después de terminar su mensaje SMS puede seleccionar "Enviado a", entonces usted puede editar los destinatarios y usted puede seleccionar para enviar SIM1/SIM2. Nota: En algunas ciudades y zonas, el centro de masaies no es

4.5.2.Bandeja de entrada Los nuevos mensajes entrantes como los SMS y MMS se guardan en la carpeta "Bandeja de entrada". Ingrese alsubmenú de la "Bande ja de entrada". El teléfono móvil le mostrará una lista de los mensajes en la "Bande ja de entrada. Uso los botones de dirección para desplazarse

hasta el mensaje que desea leer. Pulsando el botón "Opciones", puede llevar a cabo las siguientes operaciones en el mensaie actual:

Responder para responder al remitente.

compatible con masajes de más de 160 cartas de inglés.

Remitente Llamar para llamar al remitente.

Avanzar Para reenviar el mensaje actual a otra persona.

Para borrar el mensaie visto.

Eliminar todo para borrar todos los mensaies.

Avanzado Usted puede utilizar el número, dirección o USSD en el mensaje y usted puede copiar o mover el mensaje.

en el mensaje y usaeo puede copiar o miover el mensaje.

4.5.3.Borradores

"bar al submenú de "Borradores" para leer los mensajes pulse

"bk".Al pulsar "Borradores", ouede llevar a cabo las siquientes

operaciones en el mensaje actual:

Enviar para enviar el mensaje actual.

Editar para editar el mensaje.

Para borrar el mensaje actual.

Eliminar todo para borrar todos los mensajes en el buzón de salida.

Avanzado Usted puede utilizar el número, dirección o USSD en el mensaje y usade puede copiar o mover el mensaje.

4.5.4. Bandeja de salida
ingrese al submenú de "Bandeja de Salida" para leer los mensajes
pulse "ôt." Pulsando el botón "Opciones", puede llevar a cabo las
siquentes operaciones en el mensaje a chasi:

Avanzar Para reenviar el mensaie actual a otra persona.

Avanzar Para reenviar el mensaje actual a otra persona.

Borrar, para borrar el mensaje actual.

Eliminar todo para borrar todos los mensajes en el buzón de salida.

Avanzado. Usted puede utilizar el número, dirección o USSD en el mensaje y usted puede copiar o mover el mensaje.

4.5.5.MMS

Escribir mensaje crear un mensaje MMS y las opciones son las siguientes: el receptor, CC, BCC, asunto, contenido.

Bandeja de entradalos MMS recibidos se guardan en la carpeta "Bandeja de entrada".

Responder para responder al remitente MMS Remitente Llamar para llamar al remitente.

Avanzar Para editar el MMS actual y enviar a los demás destinatarios.

Eliminar para eliminar la actual.

Borrar Todos Para borrar todos los MMS en la Bandeja de entrada.

Avanzado Usted puede utilizar el número, dirección o USSD en el MMS, y se puede copiar o mover los MMS.

Bande ja de salida MMS que no tuvieron un envio exitoso se quardan en la carpeta "Bande ja de salida".

Ver para examinar el contenido del mensaje actual.

Enviar para enviar el guardado MMS.

Para borrar el MMS actual.

Borrar Todos Para borrar todos los MMS en la Bandeja de salida.

Guardar como plantilla: guarda el mensaje como una plantilla.

Propiedades para ver información detallada del MMS actual. Usodelos detalles del remitente

Borradortras ser editado, el MMS que no será enviado se quarda en esta carpeta.

Ver para examinar el contenido del mensaje actual.

Enviar para enviar el MMS guardado.

Para borrar el MMS actual.

Usodelos detalles del remitente

Eliminar todo para eliminar todos MMS en los borradores.

Guardar como plantilla: guarda el mensaje como una plantilla.

Propiedades para ver información detallada del MMS actual.

Plantillas Introduzca en esta lista para editar o borrar la plantilla predeterminada.

Los ajustes de MMS * Usted debe hacer los ajustes necesarios antes de utilizar las funciones de MMS.

Perfiles Seleccione el proveedor de servicios.

Establecer: el período de validez, prioridad, el informe de entrega, informe de lectura, temporizador de diapositivas, tiempo de entrega.

Recuperar para configurarios detalles relativosdel proceso de recepción, tales como: la red de origen, de itinerancia, leer el informe, el informe de entrega, etc.

Filtro, configura el filtrado de mensajes.

Estado de la memoria Compruebe el estatus de lamemoria

4.5.6.El mensaie de difusión

Modo de recepción, puede seleccionar "ON" para entrar en modo de recepción, seleccione "No" para rechazar recibir mensajes de información

Leer mensaje, leer los mensajes recibidos de difusión.

Idiomas, cambiar el idioma

Ajuste de canal, establecer el canal de mensajes de difusión.

Nota: Los operadores de red deben admitir la función "emisión de mensajes" para que esté disponible.

4.5.7.Plantillas

Al acceder a esta lista de masaje, usted puede editar o borrar la plantilla predeterminada.

4.5.8.Configuración de SMS

Ingrese al menú de "Configuración de Mensaje", para:

Ajuste de perfiil Para seleccionar un perfil adecuado para los mensajes, después de entrar en el modo relativo, puede configurar las opciones relativas tales como: nombre, número de centro de mensajes, el tiempo disponible y el estilo del mensaje.

La configuración para: informe de entrega / ruta respuesta / Guardar el mensaie enviado Activar o Desactivar.

Estado de la memoría Para comprobar el estado de la tarjeta SIM y buzón de mensajes del teléfono.

Almacenamiento preferente dos lugares para el

Sugerencia: esta función requiere ser soportada por operador de red.

4.6.Multimedia

4.6.2.Cámara

Este teléfono móvil está equipado con una cámara de alta resolución que puede utilizar para tomar fotografías en cualquier momento o lugar y luego guardarlas en su teléfono móvil.En la interfaz de la cámara, pulse "Opción", para llevar a cabo las siguientes operaciones:

Fotos Para mostrar la lista de archivos.

almacenamiento: de teléfono o tarjeta SIM.

Ajustes de la cámara para ajustar el sonido del obturador, EV, Contraste, Anti-parpadeo, retardo del temporizador, ajustes de disparo. Seleccione [OK] para activar la configuración.

Ajustes de la imagen incluyendo el tamaño de fotos y el ajuste de calidad fotográfica. Balance de blancos para ajustar el balance de la luz.

Modo de escena Para que el modo como auto o nocturno.

Ajustes de efectos Para establecer efecto disparo especial.

Almacenamiento de dos lugares para el almacenamiento:

Restaurar valores predeterminados Pulse [OK] y seleccione Si para volver a la configuración predeterminada.

4.6.3Visor de imágenes Ingrese al submenú del "Visor de imágenes".

puede realizar las siguientes operaciones:

4.6.4.Grabadora de video

tarjeta de memoria.

En la interface de cámara, puede ajustar la visión para que lo que desea grabar aparezca en la pantalla. Presione el botón rojo de "orabar" para activar la grabadora de video. Pulse el botón "Opciones".

Videocámara Ajustes Para establecer algunas especificaciones de la grabadora de video.

Ajustes de vídeo Incluye ajuste de la calidad del vídeo.

El balance de blancos para ajustar el balance de la luz.

La configuración de efectos Para establecer efecto disparo especial.

Almacenamiento de la memoria del teléfono o T-Flash tarjeta de memoria.

Restaurar valores predeterminados Pulse (OK) y seleccione Sí para volver a la configuración predeterminada.

Sugerencia: En la interfaz de búsqueda de vídeo, pulsando la respectiva tecla de número, puede ajustar la especificación relativa de los efectos de vídeo. 4.6.5.Reproductor de video

Seleccione el submenú"Video Plaver" para ver la lista de videos almacenados en el reproductor de videos, pulse la tecla de la izquierda para llevar Reproducir, Enviar, Renombrar, Eliminar, Eliminar todos los archivos, "Ordenar por" la lista de reproducción y

uer el dectino de almacenamiento 4.6.6.Reproductor de audio Ingrese al submenú del "reproductor de audio" para abrir el

reproductor de MP3. En el menú del reproductor de audio, pulse "lista" para entrar en la lista de reproducción de audio, y presione el botón "Opciones" para llevar a cabo las siguientes operaciones para cada archivo de audio:

> Reproducir, reproducir el archivo de audio actual. Detalles Para ver los detalles del archivo de música actual.

Añadir a tonos de llamada Para agregar el archivo de música actual en la lista de tono de perfil.

Actualizar lista

AlustesPara establecer la especificación relativa para el reproductor de audio.

AutoGen, lista de reproducción autogenerada 44

Repetir, tres opciones para su elección: Off, una individual, todas.

Shuffle, para reproducir de forma aleatoria.

Reproducción de Fondo Cuando se establece esta función, puede reproducir los archivos de audio al tiempo de ejecutar otras tareas con su teléfono móvil. BT Salida estéreo Set On / Off para la reproducir a través de un

dispositivo Bluetooth 3D Stereo.

Auriculares BT estéreo / desactivar la salida de auriculares BT.

4.6.7.Radio FM

Este teléfono móvil también cuenta con radio FM radio. Puede buscar en programas de radio o hacerlo manualmente. Presione la tecla suave izquierda para ver las siguientes operaciones:

45

Lista de canales.Aquí podrá encontrar la frecuencia del programa, usted puede editar y borrar el programa.

Entrada manual. Usted puede ingresar manualmente la frecuencia del programa que desee.

Búsqueda automática. Puede guardar los canales de búsqueda.

Configuración.Puede seleccionar configuración diferente para la función de FM, tales como: reproducción de fondo, perfil, altavoz. etc.

4.7.Diversión y juegos

Por favor, consulte la ayuda del juego. Usted puede instalar un programa Java y ejecutar estos programas en el teléfono. Y usted puede editar los elementos de la red de estos programas.

4.8.Extra

4.8.1.Bluetooth

En el submenú Bluetooth, existen las siguientes opciones para que usted pueda llevar a cabo el ajuste relativo de los servicios de Bluetooth:

Encender Pulse la tecla suave izquierda para encendido / apagado de la función Bluetooth.

Biosquedatel dispositivode audio, pulse la sofisey trujuerda para buscar el auricular l'auserola. Si busconto. Si hay altre propositivo de l'autorità del soficio del construire di dispositivo. Presione la sofisey grupierda para "conscionata dichos dispositivo. Presione la sofisey grupierda para "conscience la cidego de auriculares por defecto er 0000, para los delle cidego de auriculares por defecto er 0000, para los delle el auricular con el aparatio con éxito y hacer una llamada con auriculares 8T.

Mi dispositivo Pulse la sofficey/aquierda "OK" para entrar en elsubmenú "mi dispositivo", la pantalla mostrará el aparato que se han conectado con el auricular. Seleccione un aparato y presione la tecla izquierda de "Opciones" para llevar a cabo las siguientes operaciones:

Conectar Para conectar el aparato con el teléfono y también puede conectar al servicio de la grabadora de servicio.

46

Desconectar para desconectar el aparato de conexión.

Cambiar el nombre Para cambiar el nombre del aparato.

Para borrar el registro actual.

Borrar todos Para eliminar todos los registros.

Lista de servicios para mostrar el registro de servicio de los aparatos actuales.

Búsqueda de dispositivosPara buscar nuevos aparatos Bluetooth.

Configuración

Visibilidad Oprima la softkevoara encendido / apagado esta

función.

Cambia el nombre del dispositivo Usted puede cambiar el

nombre del dispositivo en la conexión Bluetooth.

Autenticación Oprima la softkey para encendido / apagado esta función.Cuando se establece que en adelante, los otros

aparatos de Bluetooth permite conectar el dispositivo.

Ruta de audio Para seleccionar la ruta de audio de "Dejar en teléfono" y "Enviar al auricular BT".

Configuración del FTP Oprima la softkey"OK" para entrar en el submenú: "Compartir carpeta": la tarjeta de memoria o Telétono / Administrador de archivos / carpetas. "Derecho de acceso": libremente guardar y leer o de sólo lectura. Acerca de Para mostrar el nombre de los aparatos de Bluetooth, dispositivos Bluetooth Añadir y servicio compatible.

Transmisión de Archivostanto para el emisor y el receptor de BT deberá estar activa (en la configuración de los aparatos deben ser visibles). Al abrir el archivo seleccionado, y seleccione Opciones / transmisión / enviaria a BT, luego el código de entirada conectado a transmisifior ludor predeterminado de conexión código es 00000.

Reproducción de másica: cuando se activa el reproductor de másica y onocate el telébrico con suricilaries ET. En el submentia laparato, y onocate el telébrico no suricilaries ET. En el submential aparato, másica para los actividanes ET y asegúnizes de que la considiriente el telébrico y el autricularies ET y asegúnizes de que las considirientes el telébrico, en má payarto de submenti, seleccione si Desconectar para desconectar el parato de submenti, seleccione si Desconectar para desconectar el productor de másicas servicio de control remoto.

4.8.2.Calculadora El teléfono móvil dispone de una calculadora con 4 funciones básicas

para facilitar cálculos sencillos.Entrar en elsubmenú de"Calculadora" para mostrar la interfaz de operación de la calculadora:

teclas de número del 0 al 9 para introducir los números que desee introducir.

Presione la softkeyderecha, puede eliminar la última entrada o resultado, presione la softkeyderecha, "Volver", para salir de la calculadora, presione la softkey izquierda, "Aceptar" para calcular el resultado.

Conse jo: La precisión de esta calculadora es limitada, se producen errores de redondeo, especialmente en el caso de indivisibilidad.

4.8.3.Convertidor de Divisas

Usted puede realizar conversiones entre divisas si se conoce el tipo de cambio. Primero ingrese la tasa de conversión y pulse la tecla OK para elegir cómo desea que la moneda se calcula, a continuación, presione la tecla de navegación y la entrada del valor de la moneda local, pulse Aceptar

para obtener el resultado. 4.8.4.Lector de libros electrónicos.

Esta función soporta las codificacionesde texto UCS2, UTF8, GB2312. Dentro del menú de la aplicación pulse tecla izquierda "opción", así mostrará el menú de opciones, comprendidas las siguientes

Actualización (limpieza de Bookshelf) Actualizar los e-books

Abrir E-Book, para abrir los archivos de e-book, en el menú de opciones, puede encontrar, salto para, Ir a favoritos, Añadir favorito, Eliminar marcador, Información sobre el libro, Ajustes, Ajustes Generales, Ayuda y Cerrar.

Configuración global

Información sobre el libro Mostrar el nombre del texto, el tamaño y la información de formato de texto

Eliminar, Eliminar este texto.

Elimine todos los archivos Eliminar todoslos textos en esta ruta

Ordenar pornombre, tipo, hora, tamaño y ninguno a clase.

Aplicar Configuración global, restaurar la configuración predeterminada del sistema.

Ayudaver la configuración del teclado.

4.9.Gestor de archivos

Entre en el menú Gestor de archivos; Pulse la tecla "opción" para llevar a cabo las siguientesoperaciones:

Abrir para mostrar los archivos en la raíz.

Nueva Seleccione [OK] para crear una nueva carpeta, y editar

Formato de formatear la tarjeta flash y borrar los datos almacenados.

4.10.Configuración

4.10.1.Configuración Dual SIM

Dual SIM activo, SIM1y SIM2 están activas.

Abierta Sólo SIM1,SIM1 estaactiva, pero SIM2 apagada.

Abierta Sólo SIM2,SIM1 se apagará, pero SIM2 estáactiva.

Abierta 3010 Sim 2,Sim i se apagara, pero Sim 2 esta activo

Modo de vueloSIM1 y SIM2 están apagadas.

4.10.2.Ajustes del teléfono

Fecha y hora incluida la configuración de la ciudad predeterminada y zona horaria, la configuración de la hora y el establecimiento de formato de hora. Calendario de encendido / apagadoSe puede programar 4 diferentes horarios para el encendido y apagado automático del teléfono.

Idioma Puede establecer el idioma deseado para que se muestre en su teléfono.

Actualización automática de fecha v hora. On / Off para

Pref.Métodos de entrada Este menú le permite configurar el método de entrada preferido como predeterminado. Pantalla Aquí se puede establecer: Fondo de pantalla, salvapantallas, encendido / apagado de pantalla, Mostrar fecha

y hora. Texto de saludo Para editar las palabras de saludo.

actualizar la fecha y hora automáticamente. Ajustes MISC Configure el brillo y duraciónde la retroiluminación de la pantalla LCD.

4.10.3.Configuración de la red Selección de red La función Selección de red le permite:

seleccionar una red automática o manualmente.

Preferencias seleccione la red de preferencia para el servicio. 4.10.4.Configuración de seguridad

Ajustes de seguridad

Bloqueo de SIM

Ingrese en el submenú "Configuración de seguridad" en el menú

"Configuración". Estas configuraciones de seguridad le ayudarán a mantener la privacidad y para evitar que otras personas utilicen el teléfono sin su permiso.

El bloqueo de SIM se hace por el número PIN, el número de PIN puede impedir el uso llegal de su tarjeta SIM.

Si la función Bloqueo SIM està Desactivado Seleccione Activado para introducir el número PIN para bloquear la tarjeta SIM, el teléfono le recordará que debe introducir el número PIN al encender. Seleccione

Off para cancelar et númeno PIN de seguridad.

Nota: Si usted, sucesivamente, introduce tres veces su número de PIN

Nota: Si usted, sucesivamente, introduce tres veces su número de PIN

Nota: Si usted, sucesivamente, introduce tres veces su número de PIN

momento necesivamente, su número PIN para desbloquera in tarjeta SIMLEI

número PIN y número PIN puede haber sido proporcionado a usted,

unito con la tarieta SIMLS no lo tiene, con favor, confusase en contrate.

con su proveedor de red.El código PIN de fábrica suele ser 1234.Cámbielo con su propia contraseña tan pronto como sea posible.

Marcación Fija

Si la tarjeta SM admite la función, usted puede fijar el número a los cuales el telébro fiene permitidos marcar. Cuando está activado el modo de marcación fija, la persona puede liamar a los números de telébron almacenados en la lista de marcación fija. Entra en el submenú de marcado fijo para llevar a cabo los siguientes ajustes:

Modo: Introduzca el PIN2 para activar la lista de marcado fijo.

Lista de marcación fija: para añadir el número telefónico fijo

Marcación prohibida

Cambiar la contraseña. Usted puede cambiar el código PIN/PINZ.

Nota: Para Activar / Desactivar la función tendrá que introducir el número PINZ. Sin no lo tiene, por favor, póngase en contacto con su proveedor de red. Si, sucesivamente, introduzas su número PINZ tres veces de forma incorrecta, esta función no podrá utilizar, y usted necestita el número de PUNZ para desbloquear. El número de marcación prohibida no se mostrará en la agenda cuando se activa la función.

Bloqueo del teléfono

El bloqueo del teléfono puede evitar el uso ilegal de su teléfono.Entre en el submenú de bloqueo del teléfono, para llevar a cabo los siguientes ajustes:

Seleccione Activar para introducir el número correcto para activar esta función.El usuario debe introducir la contraseñacada vez que encienda el teléfono.

Seleccione Off para cancelar la función.

Nota: Contraseña [0000]

Auto Bloqueo de teclado Para evitar pulsar una tecla no deseada, puede utilizar esta función para bloquear el teclado. Si no lleva a cabo cualquier operación en el tiempo establecido, el teclado se bloquea automáticamente.

Cambio de contraseña Para restablecer el código incluyendo el PIN, PINZ y el código de teléfono.

Nota: Algunos funciones necesita el apoyo de su operador de red. 4.10.5.Restaurar configuración El valor predeterminado de configuración de restauración de fábrica es: nono.

21 valor predeterminado de configuración de resiguración de la 0000. 4.10.6.Configuraciones del T-sensor

> Interruptor de audio: Para establecer On / Off Interruptor de Escritorio: Para establecer On / Off

Atajos ubmenú, puede seleccio Añadir nuevo contacto

Para configurar la aplicación de T-Sensor:

4.11.Atajos
En el submenú, puede seleccionar la función relativa a los atajos.

Buscar contacto

Número SIM1de propietario

El texto de saludo

Aiustes de tonos

Volumen

Alarma

4.12.Perfil del usuario

El teléfono móvil ofrece muchos perfiles diferentes para configurar el tono de llamada del teléfono móvil, según el caso y entomos.

4

General

Activar para activar el modo Normal.

Personalizar para modificar las opciones de configuración de los perfiles generales tales como: tono de llamada, volumen, Tipo de alerta, Tipo de timbre, tonos Extra, Modo de respuesta.

Reunión Las operaci

Las operaciones son semejantes a la opción General.

Las operaciones son semeiantes a la opción General.

Bajo techo

Las operaciones son semejantes a la opción General.

Auricular

Usted puede activar este modo cuando se inserta un auricular.El funcionamiento de este menú es el mismo que la opción **General.**

Bluetooth

.La operación se activará el auricular BT y activar el auricular BT.

5.Apéndice

En términos simples, la función de cámara de video de Internet (WEB CAM) es lograr la función de chat a través de la cámara del telefono y conexión a Internet de una PC. La PC, bas requisitos de configuración de la PC para la función de video de Internet

El sistema operativo del PC es Windows XP SP2 o versiones más avanzadas.

Las herramientas de chat como MSN v QQ se debe instalar

para apoyar la función de chat de vídeo.

Conexión a Internet debe estar en buenas condiciones.

Pasos de la operación de la cámara de vídeo de Internet.

Pulse la tecla Cancelar para encender el teléfono.

Conecte el teléfono con un PC encendida por cable de datos USB.

En la interfaz de configuración de USB, seleccione "cámara de video de Internet", presione la sofficey izquierda "OK" para hacer que el teléfono entra en el estado de la cámara a Internet.

Asegúrese de que la conexión de la PC está en buenas condiciones.

Entra en el chat con otros a través de QQ, MSN u otras herramientas de chat.

Características de la cámara de vídeo de Internet:

Soporta la característica de plug-and-play (conectar y ejecutar).

La exposición es automática.

Control automático de ganancia.

El efecto de video se puede mejorar a través de ajuste de los contenidos de las opciones de la cámara de video de Internet en el PC, tales como: brillo, contraste, tono de color, saturación, nitidez, gamma, balance de blancos, el contraste de contraluz, etc.

NOTA: En el curso de chat de video, la tasa de actualización real es influenciada por la velocidad de Internet, no decende del teléfono.

FCC Regulations:

•This mobile phone complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This mobile phone has been tested and found to comply with the limits
 57

for a Class B dollal device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can indicated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more

of the following measures;

-Recrient or relocate the receiving antenna,
-Increase the equipment and receiver,
-Connect the equipment into an outer on a circuit different from that to

which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure Information

(SAR)

This mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This phone is designed and manufactured not to exceed the emission

Inis prone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement forom as the Societif Appropriator Rais - SAR. The SAR time story the FCC is 16Wkg. Teess for SAR are conducted standard operating positions accomplished the particular standard operating positions accomplished the particular standard positions accomplished the particular standard st

The highest SAR value for the device as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.406 W/kg for WWAN Head SAR and 0.055 W/kg for WWAN Head SAR and when som on the body, as described in this user guide, is 0.698 W/kg for WWAN Body SAR and 0.022 W/kg for WWAN Body SAR. (Body-wom measurements differ among device models, depending upon available accessories and FCC requirements.

格式化: 字型: (中文) SimSun

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government

requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC

RF exposure quidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID: YHLBLUSPEED

For body worn operation, his phone has been tested and meets the FCC RF exposure quidelines for use with an accessory that contains no metal and the positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body. Use of other accessories may not ensure complance with FCC RF exposure quidelines. If you do no tuse a body-worn accessory and are not holding the phone at the ear, position the handset a minimum of

1.5 cm from your body when the phone is switched on.
This device is compliance with SAR for general population funcontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified.

accordance with the measurement methods and proce in OET Bulletin 65 Supplement C.

格式化: 字型: (中文) SimSun