MODEL NO. FP-DRBRGB2

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with m inimum distance 20cm between the radiator & your body.

This device complies with RSS247 of Industry Canada. Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d'Industrie. This device complies with Industry Canada licenseexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage prejudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage recu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indesirable.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

The device should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

L'appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateu et votre corps.

CAUTION. 1. For temporary (90 days max) installation and use only. 2. For indoor danage, use only decorative lamp accessories packaged with this product. 4. Always undug this product before installing or replacing fuses and/or lamps. 5. Replace lamps only with 3.6 Volt. 10.77 Watt spare lamps provided with this product. 6. This is an electric roduct - not a toy 170 avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock it should not be played with or placed where small children can reach it. 7. To reduce the risk of fire and electric shock, use only the power supply Cat. No. GT-30/150W manufactured by Chao Tai Electron Co Ltd. that was provided with his product. Model 1920U.0 120V, 60Hz, 0.86A, 103.2W. 0.319 FP

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

PRECAUCIÓN: 1.Para uso e instalación temporal solamente (máximo de 90 días). 2.Para vidados, use sól los accesoros de lámparas decoralivas empacados con este producto. 4.Desconecte sempre esté producto antes de instalar combar hoca y fortubates. 5.Reemplace sólo on los focos de requeste de 3.6 folis. 0.72 Matis, que se induyen con el producto. 6.Este es un poducio eléctrico y ou un juguelle Para entar el resgo de internotes, que admitiva en combar hoca; y descargas eléctricas, no se dele usar para jugar y des permaneter fuera del alcance de los nitos. 7. Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas, use sólo la fuente de comiente Cat. No. 67-36/150W fabricada por Chao Tai Electron Co Ltd. que se incluye con este producto. Modelo 19250L.0 120V, 60Hz. 0.86A, 103.2 W. 03.19 FP

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) deberá a vepdrar cialquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar la operación no deseada.

350 LUCES LED

PARA USO EN INTERIORES SOLAMENTE

MODELO NO. 19250LO

IMPORTANTES INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

Cuando se usan productos eléctricos se deben seguir siempre precauciones básicas incluyendo las siguientes:

a) LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

- b) No use productos de temporada en exteriores a menos que sean adecuados para el uso en interiores y exteriores. Cuando los productos se usen en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla conectado a tierra (GFCI). De no existir, comuníquese con un electricista calificado para su instalación adecuada.
- c) Este producto de temporada no está concebido para la instalación ni el uso permanentes.
- d) No lo instale ni coloque cerca de calentadores a gas o eléctricos, chimeneas, velas ni ninguna otra fuente de calor similar.
- e) No sujete los cables del producto con grapas o clavos ni coloque dichos cables sobre gancho o clavos filosos.
- f) No permita que los focos queden encima del cable de suministro o cualquier otro.
- g) Desenchufe el producto al salir de la casa, cuando se retire a dormir o si lo deja desatendido. h) ¡Este es un producto eléctrico no un juguete! Para evitar riesgos de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocar al alcance de los niños pequeños.
- No use este producto para ningún otro propósito que no sea para el que está destinado.
- No cuelgue adornos ni ningún otro objeto del cable, los alambres o de la serie de lunes.
- k) No cierre puertas ni ventañas sobre él producto o la extensión eléctrica pues esto podría dañar el aislamiento de los alambres.
- I) No cubra el producto con paños, papeles ni ningún otro material que no sea parte del mismo cuando esté en uso. m) Este producto está equipado con focos de presión. No enrosque los focos.
- n) Lea y siga todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se incluyen con el mismo.

OCONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- a) Cuando coloque el producto en un árbol vivo, el árbol debe estar bien conservado y fresco. No lo coloque en árboles vivos cuyas agujas tengan un color marrón o se rompan fácilmente. Mantenga el recipiente del árbol lleno de agua.
- b) Si el producto se coloca sobre un árbol, dicho árbol debe estar bien fijo y estable.
- c) Antes de usar o reusar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche todo producto que tenga cables o alambres cortados, dañados o con el aislamiento raído, grietas en los portalámparas o soportes, conexiones sueltas o alambres de cobre expuestos.
- d) Cuando vaya a guardar el producto, retírelo con cuidado de donde se haya colocado, ya sean ramas de árboles o arbustos, para evitar cualquier tensión excesiva en los conductores, conexiones y alambres del producto.
- e) Cuando no esté en uso, guárdelo de manera organizada en un lugar seco, fresco y protegido de la luz solar.

PRECAUCION:

- Riesgo de incendio. Este producto no contiene focos que permitan que el producto funcione si un foco se quema. Sólo reemplace las focos con los focos de repuesto incluidos con este producto.
- Para reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas: (a) No lo instale en árboles que tengan agujas, hojas o ramas cubiertas de metal o materiales que parezcan de metal y (b) no instale ni soporte las líneas de manera que se pueda dañar el aislamiento de los alambres.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO **PARA EL USUARIO**

Reemplazo de los focos:

- 1. Tome el enchufe y retírelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No jale el cable para desenchufarlo.
- 2. Jale el foco y la base Plástica hacia afuera del portalámpara.
- 3. Reemplace el foco con focos LED de 3,6 Volts y 0,072 Watts solamente (se incluye con el producto).
- Si la base del foco nuevo no entra en el portalámpara, siga los pasos siguientes al paso 3
- a) Retire la base del foco quemado estirando los conductores del foco y jalándolo suavemente hacia afuera.
- b) Inserte los conductores del foco nuevo a través de los orificios de la báse vieja, uno por cada orificio.
- c) Después de insertarlo completamente en la base, doble cada conductor hacia arriba, como los de los otros focos del juego para que los conductores toquen los contactos en el interior del portalámpara.

Use el control remoto

- 1. Hale la película plástica de la cubierta de las batería para que llegue corriente al control remoto (Fig. 1).

 2. El control remoto tiene diez botones (Fig. 2)
- a. Encendido/apagado Presione para apagar el juego y presione nuevamente para encenderlo.
- b. Función Presione para cambiar el patrón de luces al modo siguiente

NOTA: Elija la función y luego el color.

3. El alcance efectivo del control remoto es de 33 pies (10 m).



Fig.2



PRECAUCIÓN SOBRE LA BATERÍA

- Compre siempre el tamaño correcto y el grado de batería más adecuado para el uso especificado.
 Reemplácelas solo con batería tipo CR2032 litio.
- Limpie los contactos de la batería y los del dispositivo antes de instalar la batería
- Asegúrese de que la batería estén instaladas de manera correcta en lo que se refiere a la polaridad (+ y -).
- Retire la batería del equipo cuando no lo use por un período prolongado.
- Retire la batería usadas inmediatamente.







Advertencia: Los cambios y modificaciones que se le hagan a esta unidad y que no hayan sido aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento de las regulaciones podrían anular la autoridad del usuario para usar este producto.

NOTA: este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Réoriente o reubique la antena de recepción.
- -Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- -Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que usa el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Para cualquier pregunta y/o asistencia, llame al servicio al cliente al 1-877-398-7337ó visítenos por internet en www.geholidaylighting.com. FP-19 IMPRESO EN CHINA ©2019 Nicolas Holiday Inc., 204 Spring Hill Road Trumbull, CT 06611 9F., No.37 Guangfu North Road Taipéi, Taiwán 10560 Todos los derechos reservados.



INSTRUCTION MANUAL FOR BLUETOOTH AND REMOTE CONTROL

CONTROL MODES: Bluetooth mode and RF (radio frequency) mode are two independent mode features and can only be used one mode at a time.

A. Bluetooth Mode:

Android & iOS system applicable. Operation: switch tree "ON". Turn on Bluetooth on your smart device and choose "Nicolas" to pair. When pairing is successfully made, you can now play music from your device.

Turn on Bluetooth on your—smart device (iOS/Android). Select "Nicolas" to connect.—After pairing successfully, you can turn on your own music mode. Open your music APP (iOS/Android).

B. RF (radio frequency) Mode:

Remote control is included in the product package. Remote control has various light effects & music functions.



Notes:

- 1. Bluetooth mode uses music from your device to play with the lights of the tree, so the 9 remote control functions will be unavailable under this mode. Bluetooth automatically disconnects when RF remote control is used.
- 2. Tree lights will change according to the default music or correspond to the music from the Bluetooth device.
- 3. Remote control includes 7 colors, 64 functions and 8 pattern combinations.
- 4. Each key corresponds to the chart below. Continue pressing the same key to cycle through all color selections.

Function	1 Fade	2 Twinkle	3 Flash	4 Dual Color	5 Chasing	6 Steady	7 Combo	8 Music	9 Volume
Red	•	•	•	Warm white multi combo	• All Colors	•	•Auto	• All Music	• High
Green	•	•	•	• R/Gr	Multi Chasing	•	•Layer Cascade	 Jolly Old Saint Nicholas 	• Mid
Purple	•	•	•	• W/Bl	• R/G/W Chasing	•	•Up-down Wave	• 12 Days of Christmas	• Low
Blue	•	•	•	• W/R	 Patriotic Chasing 	•	•Warm white multi combo	Ding Dong Merrily On High	/
Gold	•	•	•	• Gr/Bl	/	•	•3-speed Layer Chase	• Deck the Halls	/
White	•	•	•	• R/Go	/	•	•Warm white combo	• Carol of the Bells	/
Cool White	•	•	•	• Pu/Bl	/	•	•Multi combo	• We wish you a Merry Christmas	/
Multi	•	•	•	• W/Multi	/	•	/	Nutcracker	/
Patriotic	•	•	•	/	/	•	/	• Jingle Bells	/

GE is a trademark of General Electric Company and is under license by Nicolas Holiday Inc.

Questions, call customer service toll-free at 1-877-398-7337 or visit us on web at www.geholidaylighting.com

Nicolas Holiday Inc.

9 F., No. 37, Guangfu North Rd. Taipei, Taiwan 10560 All rights reserved.

MADE IN CHINA Printed in China