此為在公司環境中所取得的測量值,

自本公司網站下載並安裝「Elecom 滑鼠助手」,即可使用如按鈕指派和高速捲動等功能。針對 Windows® 作業系統,您可使用

頁斜輪由左自右進行捲動。針對 Macintosh 系統,您可使用「上一頁」和「下一頁」鍵

ttp://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/

/indows®RT 8.1 無法使用「Elecom 滑鼠助手」。

並非保證值。

8*包括滾輪按鈕

發射光型

通过我们的网站下载"Elecom Mouse Assistant"并安装,便可以使用按键分配和高速滚动等功能。对于 Windows®,它能通过纵横

衮轮沿左右方向进行滚动。对于苹果计算机,它能使用"前进"键/"后退"键。

lecom Mouse Assistant 不支持 Windows®RT 8.1。

ttp://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant/

连续工作时间:约 235 小时

连续待机时间:约1,851天 估计可用时间:约534天

连续工作时间:约 137 小时

连续待机时间:约1,851天 估计可用时间:约325天

这些指标是在公司环境下的测试值, 不是保证值。

学传感器方法

非可见光波长范围

发射光类型

5 Tombol "maju"

6, Tombol fungsi 1 sampai 3 7, Fungsi-fungsi dapat ditetapkan pada 8 tombol ini. Pada saat dibeli, fungsi belur ditetapkan. Untuk menetapkan fungsi, silakan instal Elecom Mouse Assistant

€ 2

Manual

Bluetooth atau sebaliknya.

Saat menggunakan koneksi Bluetooth

1 Ubah moda koneksi ke "Bluetooth".

Jika komputer Anda tidak mendukung Bluetooth 4.0 atau Anda upgrade dari Windows 8.1 atau Windows 7 Silakan gunakan adapter Bluetooth* untuk Bluetooth 4.0.

2 Klik tombol "Start" 💶 pada sisi kiri bawah layar n klik pada ikon "Pengaturan" 🔯.

3 Klik "Perangkat" pada layar "Pengaturan Windows

E 4 4 0 0

4 Klik "Bluetooth & perangkat lainnya", dan klik design to the second

5 Klik "Bluetooth"

Saat layar add device tampil, tekan dan tahan

klik "Selesai".

9 Produk ini akan ditambahkan pada "Mouse, keyboard & pena", "Terhubung" akan

tampil dan proses penyandingan selesai

취급 주의사항

◯ 금지 사항

의무 이행 사항

🚺 주의 사항

⚠ 경고

•

tombol penyandingan di

bagian bawah selama dua atau tiga detik, kemudian

memulai proses penyandingan.

8 Saat berubah menjadi "Terhubung",

Untuk Windows® 10

Metode penyandingan dapat berbeda, tergantung pada komputer PC yang digunakan. Dalam hal ini, silakan baca panduan penggunaan komputer PC Anda.

pada PC dan tablet.

13 Tombol seleksi moda dava

19 Tutup baterai 20 Bagian penyimpanan 21 Konektor USB (jantan)

Mouse Trackhall

herkedin sehanyak tingkat laju saat ini koneksi nirkabel 2.4 GHZ ke koneksi 500 hitungar * Tidak dapat tersambung pada dua 18 Bagian penyimpanan unit 1500 hitunga

1 Masukkan baterai Hanya dengan koneksi nirkabel 2.4 Ghz, Bluetooth

Dapat digunakan dapat baterai jika menggunakan kabel 1 Lepas tutup baterai. 2 Masukkan baterai sesuai dengan petunjuk pada bagian bawah Masukkan baterai dengan orientasi plus dan minus yang benar.

3 Pasang kembali tutup baterai pada tempat semula.

2 Nyalakan daya ON Hanya dengan koneksi nirkabel 2.4 Ghz, Bluetooth Beroperasi dengan daya ON/OFF jika tersambung dengan kabel. Tidak ada perbedaan antara mod

> 1 Geser moda daya pada posisi H (kecepatan tinggi ata Hi speed) atau L (energi rendah atau Low energy). Pada moda kecepatan tinggi, performa tracking menjadi lebih tinggi saat bola digerakkan dengan cepat, tetapi usia baterai menjadi lebih singkat.

Lampu LED menyala merah untuk beberapa saat. beberapa saat.

Untuk Windows® 7

adapter Bluetooth® untuk Bluetooth 4.0. (* Kami tidak bertanggung jawab atas pengoperasian ini.

Petunjuk saat menyandingkan

Ubah moda seleksi pada posisi
"Bluetooth".

Untuk macOS High Sierra (10.13)

1 Ubah moda seleksi pada posisi

Silakan beli adapter untuk Bluetooth 4.0 pada Windows 7 di kaw

Untuk metode penyandingan, silakan baca panduan penggunaan

Hanya dapat digunakan untuk alat yang mendukung Macintosh dengan Bluetooth 4.0.

Dari menu Apple, klik "Preferensi Sistem..." untul

menampilkan layar pengaturan sistem.

Klik "Bluetooth" untuk menampilkan layar

W B B P 8 9 4

4 = 1 = 4 A §

5 Klik "EX-G Pro Trackball" untuk memulai proses

Saat berubah menjadi "Terhubung", proses

(

T 0 0 0 0

4 Saat pencarian gawai, Tombol

pada permukaan bawah

selama dua atau tiga

lepaskan.

penyandingan.

Indikator Biru

3 Menyambungkan ke PC Untuk koneksi dengan kabel

1 Sambungkan kabel USB pada port microB USB produk ini. 2 Nyalakan komputer PC. 3 Masukkan konektor USB produk pada port USB komputer PC.

Jangan sentuh area terminal konektor USB secara langsung. 4 Driver akan terpasang secara otomatis dan trackball kemudian dapat digunakan.

• Saat tersambung dengan kabel, koneksi nirkabel 2.4 GHz dan Bluetooth tidak dapat digunakan.

Pastikan arah dan tempat colokan konektor sudah benar. Jika mengalami kesulitan saat memasukkan, harap periksa bentuk dan orientasi konektor. Memasukkan konektor dengan paksa dapat menyebabkan kerusakan pada konektor dan Anda dapat terluka.

Saat terhubung dengan moda nirkabel 2.4 GHz


1 Nyalakan komputer PC. 2 Ganti moda koneksi ke "nirkabel 2.4 GHz".

Sisipkan unit penerima ke dalam port USB PC. Pastikan arah dan tempat colokan konektor sudah benar
 lika mengalami kesulitan saat memasukkan haran perik asukan alah dari ketipat cuksah subrekus suatan berlai. ka mengalami kesulitan saat memasukkan, harap periksa bentuk dan o lapat menyebabkan kerusakan pada konektor dan Anda dapat terluka. angan sentuh area terminal konektor USB secara langsung.

4 Driver akan terpasang secara otomatis dan trackball kemudian dapat digunakan.

Membersihkan trackball 1 Dorong keluar bola dari belakang dengan jari atau pena.

Hilangkan debu dari area tempat tiga bola penopang merah bersentuhan dengan trackball menggunakan korek kapas.



Spesifikasi	
Tingkat laju	500/1000/1500 dpi (dapat diubah)
Antar muka	USB * Untuk moda koneksi kabel/nirkabel 2.4 GHz
Bentuk konektor	USB (A) jantan * Untuk moda koneksi kabel/nirkabel 2.4 GHz
Sistem Operasi yang kompatibel	Windows* 10, Windows* 8.1, Windows* RT 8.1, Windows* 7, macOS High Sierra(10.13)* *Harya mendukung model dengan Bluetooth40 atau yang lebih tinggi dan terpasang sebagai standar (Anda mungkin perlu untuk update ke versi terbaru dari masing-masing Sistem Operasi atau service pack)
Metode komunikasi	Metode GFSK
Frekuensi radio	Pita 2,4 GHz
Rentang gelombang radio	Materi-materi non magnetik (seperti meja kayu): kira-kira 10m Materi-materi magnetik (seperti meja besi): kira-kira 3m

imensi eksternal sekitar L132mm x P19mm x T5mm

the trackball. If used as is, it may cause a fire or electric

if the product is behaving abnormally, such as by generating heat, smoke, or giving off a strange smell, immediately stop using the product, shut down the PC, and then after sufficiently checking for whether the product is generating heat without being burned, remove the receiver unit from the PC, and remove the batteries from the trackball. After that, please contact your dealer. If used as is, it may cause a fire or electric shock.

If the product is behaving abnormally, such as by

dealer. If used as is, it may cause a fire of electric shock.

Please do not drop or bump this product. In the unlikely event that this product is damaged, immediately stop using the product, remove the receiver unit from the PC, and remove the batteries from the trackball. After that, please contact your dealer. If used while still damaged, it may cause a fire or electric shock.

Do not attempt to disassemble, modify or repair this product. Doing so may cause a fire, an electric shock, or malfunction.

or malfunction.

Please do not throw this product into a fire. Rupturing may cause fire or injury.

Please do not insert or pull out the receiver unit with wet hands. In addition, do not modify or forcibly bend the product. It will cause a fire or electric shock.

The receiver unit presents a swallowing hazard for children, so be sure to store it in a place out of the reach of children. It will cause a fire or electric shock.

Do not place this product in any of the following environments

• In a place where it is not flat or there is vibration

This product does not have a waterproof structure. Use or store in a place not exposed to liquids such as water Rain, water spray, juice, coffee, steam, sweat can also be the cause of malfunctions.

Only use this product with PCs and video game system

If the trackball is not used for one month or more, remove the receiver unit from the BC

Do not use this product with any device that may significantly be affected in the case of this product

When disposing of this product and the batteries, follow your local regulations and laws.

In a car exposed to sunlight, a place exposed to direct

In a place that becomes hot, such as around a heater

· In a moist place or a place where condensation may occu

In a place where a magnetic field is generated, such as

Safety Precautions

Mandatory action

Situation that need

!WARNING

⚠ CAUTION

In a dusty place

nalfunctioning.

Batteries For this product, use AA alkaline batteries, AA manganese batteries, or AA type nickel-metal hydride rechargeable batteries.

 \bigcirc

■Cleaning the Product

If a foreign object (water, metal chips) enters the product, immediately stop using the product, remove the receiver unit from the PC, and remove the batteries from Use of a volatile liquid (paint thinner, benzene, alcohol) may affect the material quality and color of the product.

This product is a wireless device that can use the entire 2.4 GHz band, and is able to avoid the mobile entity identification device range. The GFSK method is adopted as the radio wave method, and the interference distance is 10 m

 Do not use in equipment which may cause serious effects due to it malfunctioning. In rare cases, it may be affected by radio waves of the same frequency or \bigcirc radio waves of mobile phones from outside, causing a nalfunction, deterioration in operation, or stop working Do not use this product in places where radio wave usage is prohibited, such as hospitals. Radio waves of this product may affect electronic devices and medica devices (for example pacemakers).

Limitation of Liability

In no event will ELECOM Co., Ltd be liable for any lost profits or special, consequential, indirect, punitive damages arising out of the use of this product.
ELECOM Co., Ltd will have no liability for any loss of data, damages, or any other problems that may occur to any devices connected to this product.

When not using this product for long periods of time, remove the batteries. This may cause fluid leak or

Precautions on wireless

method, and the interference distance is 10 m.

Before using this product, check whether "other wireless stations" are not operating nearby.

In the unlikely event that radio interference occurs between this product and "other wireless stations ", change the location of use or stop using this product.

""Other wireless stations" refer to industrial, scientific, medical instruments which use the same 2.4 GHz as this product, as well as other wireless stations of the same type, such as in-house mobile entity identification wireless stations requiring a license, specific low power wireless stations and amateur wireless stations not requiring a license, used in plant production lines.

• WARNING

devices (for example pacemakers).

• Due to the possibility of hindering safe navigation of aircraft, use of wireless mice in aircraft is prohibited by the Civil Aeronautics Act. Turn off the power of the wireless mice before boarding and do not ever use after boarding.

• Please note that we can not assume any responsibility, even if events such as an accident or social damage occur due to a failure of this product.

C hingga 40°C/hingga 90%RH npa kondensasi) 0°C hingga 60°C∕hingga 90%RH npa kondensasi

Kira-Kira 235 jam Masa siaga berkelanjutan: Kira-kira 1.851 har Perkiraan usia penggunaan Kira-kira 534 hari

Masa siaga berkelanjutan: Kira-kira 1.851 hari

erkiraan usia penggunaan baterai

If the product body becomes dirty, wipe it with a soft, dry cloth

나는 등 비정상적으로 작동할 경우, 즉시 제품 사용을 멈추고 PC를 종료한 다음 즉시 제품이 연소되지 않고 열이 발생하는지 잘 살핀 후 PC에서 리시버 유닛을 분리한 다음 트랙볼에서 건전지를 분리하십시오. 그 후 대리점에 문의해주십시오. 그 상태로 사용할 경우 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

● 이물질(용, 금속 조각)이 제품에 들어가면 즉시 제품 사용을 중단하고 리시비 유닛을 PC에서 분리한 다음 트랙볼에서 건전지를 분리하십시오. 그 상태로 사용할 경우 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

제품에 열이 발생하거나 연기가 나는 경우, 이상한 냄새가

ttp://www.elecom.co.jp/global/download-list/utility/mouse_assistant

현정필 수 있습니다.

제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오. 드물지만
제품이 손상된 경우, 즉시 제품 사용을 중단하고 리시버 유닛을 PC에서 분리한 다음 트랙볼에서 건전지를 분리하십시오. 그 후 대리정에 문의해주십시오. 손상된 상태로 사용할 경우 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 제품을 분해, 개조하거나 수리하려 시도하지 마십시오. 그럴 경우 화재나 감전, 오작동이 발생할 수 있습니다.

이 제품을 불속에 던지지 마십시오. 파열 시 화재나 상해가 발생할 수 있습니다. 리시버 유닛을 젖은 손으로 삽입하거나 빼지 마십시오. 또한 제품을 개조하거나 강제로 구부리지 마십시오. 화재나 강전을 일으킬 수 있습니다.

급단을 듣는 곧 가 쓰러 하기. 크시버 유닛은 어린이가 실수로 삼킬 위험이 있습니다. 절대로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오. 화재나 감전을 일으킬 수 있습니다.

본 제품을 다음과 같은 곳에서 보관하지 마십시오. 직사광선이 노출되는 차 안

• 히터 주변과 같이 뜨거워지는 곳 난방기기 주변의 고온인 곳 • 단당기기 주면의 고온인 곳 • 평지가 아니거나 진동이 있는 곳 • 자석과 같이 자기장이 발생하는 곳

이 제품은 방수 구조가 없습니다. 물과 같은 액체에 노출되지 않는 구에서 나오 또는 모르기 • 먼지가 많은 곳 노출되지 않는 곳에서 사용 또는 보관하십시오. 비, 물, 주스, 커피, 증기, 땀으로 인해 오작동이 발생할 수 있습니다.

컴퓨터, 게임기용 트랙볼 이외의 용도로는 사용하지 마신시으

본제품의 오동작으로 인해 중대한 영향을 미칠 위험이 있는 기기에서는 사용하지 않사 나 있는 기기에서는 사용하지 마십시오 트랙볼 한 달 이상 사용 하지 않으면, PC에서 리시버 유닛을 분리하십시오.

이 제품과 건전지를 폐기할 경우 지역 규정 및 법률을 준수하십시오.

القديمة والجديدة. البطاريات قد تسرب السوائل، مما يتسبب في حدوث

한국어 (KO)

■건전지 이 제품에는 AA 알칼리 건전지 , AA 망간 건전지 , AA 나켈수소 충전 건전지를 사용하십시오.

으렛동안 제품을 사용하지 않을 경우 건전지를 분리하십시오. 이로 이체 계획되었다. 분리하십시오. 이로 인해 건전지액이 누출되거나 오작동이 발생할 수 있습니다. 유형이 다른 건전지를 함께 사용하거나 오래된 건전지를 사

■관리 방법

휘발성 액체(시너, 벤젠, 알코올)를 사용하면 변질이나 변색을 일으킬 위험이 있습니다.

(삼는시 확인하십시오... - 도물계 본 제종과 "다른 무선국"" 사이에 무선 간섭이 발생할 수 있습니다. 사용 장소를 변경하거나 이 제품 사용을 중단하십시오. " "다른 무선국"은 이 제품과 같은 2.4 GHZ를 이용하는 산업용, 과학용, 의료용 기기와 면허가 필요한 실내 모바일 식별 무선국 등 다른 무선국, 특정 저전력 무선국, 플랜트 생산라인에서 이용되는 면허가 필요하지 않은 아마추어 무선국을 나타냅니다.

오작동으로 인해 심각한 피해가 발생할 수 있는 장치에는 사용하지 마십시오. 드물게 외부 휴대전화의 동일 주파수나 전파의 영향을 받아 오작동, 성능 열화, 작동 중단이 발생할 수 있습니다.

내에서는 무신 마우스 사용이 금시됩니다. 답응 무선 마우스 전원을 끄고 탑승 후 절대 사용하지 마십시오.

* 본사는 본 제품의 고장으로 인한 사고나 사회적 피해가

책임의 제한

(AR)

 엘레컴 주식회사는 제품의 사용으로 인한 특별 손해, 결과적 손해, 간접적 손해, 처벌적 손해, 이익 상실에 대한 보상 책임을

 엘레컴 주식회사는 제품과 연결된 장치에서 일어날 수 있는 데이터 손실, 오류 또는 기타 문제에 대해 어떠한 보증도 하지 安全注意事项 禁止事項

4 强制事项 | 需注意事项

건전지와 함께 사용하지 마십시오. 건전지액이 누출되고 오작동이 발생할 수 있습니다. 본 제품이 더러워졌을 때는 부드러운 마른 천으로 닦아 주십시오.

무선 주의사항

본 제품은 전체 2.4 GHz 대역을 이용할 수 있는 무선 장치이며 모바일 식별 장치 범위를 회피할 수 있습니다. 전파 방식으로 GFSK 방식을 채택하였으며 간섭 거리는 10m입니다. • 본 제품을 사용하기 전에 "다른 무선국*"이 가까이 작동하지

• 전파 이용이 금지된 병원과 같은 장소에서는 본 제품을 의료기기(심박조율기 등)에 영향을 미칠 수 있습니다. • 항공기의 안전한 항법에 지장을 줄 수 있으므로 민간항공법(civi keronautics Act)에 따라 항공기 내에서는 무선 마우스 사용이 금지됩니다. 탑승 전에

발생하더라도 어떠한 책임도 없음을 주의해 주십시오.

中文・简体 (ZH(CN))

<u>/</u>警告

如果有异物(水、金属屑)进入产品,立即停止使用本产品,拆掉 计算机 上的连收服 经后长工业 品,拆掉 计算机上的接收器,然后拆下轨迹球上的电池。 如果照常使用,可能会导致起火或触电。

如果照常使用,可能妥等效起火或服电。 如果该产品出现异常。例如发热、冒烟、或散发出异常气 味,立即停止使用该产品、关闭计算机,然后仔细检查该 产品是否正在发热,但要确保自己不被灼伤,然后拆下 计算机上的接收器,再来拆掉轨迹球上的电池、完成上 达操作后,联系您的经销商。如果照常使用,可能会导致 起火或触电。

请不要扔下或撞击本产品。如果发生偶发情况,本产品 遭到损坏,立即停止使用该产品,拆掉 计算机上接收器 拆下轨迹球上的电池。完成上选操作后,联系您的经销 商。如果在损坏后仍然继续使用,可能会导致起火或撤 不要试图拆卸、修改或维修本产品。这些操作可能会导致起火、触电或发生故障。

不要用湿手插拔接收器。此外,不要修改或强制弯曲本产品。这将会导致起火或触电。

● 存在儿童误食接收器的危险,因此,请存放于儿童无法 触及的地方。这将会导致起火或触电。

<u>/</u>注意

请勿将本产品放在以下场所。 阳光曝晒下的汽车中,或被阳光直射的地方会变热的地方,例如热源周围 • 潮湿或可能产生结露的地方 • 不平或有震动的地方。

产生磁场的地方(例如磁铁附近)。灰尘多的地方 本产品没有防水结构。在不会暴露到液体(例如水)的地方使用或存储。雨水、水雾、果汁、咖啡、蒸汽、汗水也可

能会导致产品发生故障。 请勿在计算机、游戏机以外的用途使用轨迹球。 请勿与在可能因本产品操作失误而引发严重影响的设备一并使用。

如果没有使用轨迹球鼠标一个月或更长时间,请在计算机上拆下接收器。 请按照当地的政策和法规处理本产品和电池。

"其他无线电台"是指与本产品一样,使用相同的 2.4 GHz 频 段的工业,科学、医疗仪器,以及其他同一类型的无线站,例如 需要许可证的室内移动实体识别无线电台、专用低功率无线 电站,以及在工厂生产线中使用的、不需要许可证的业务无线

<u>♪</u>警告

发生故障、退化或停止操作。

的电源,在登机后也永远不要使用。 *请注意,即使由于本产品的故障导致事故发生或造成

🚫 สิ่งที่ห้ามทำ

🔲 สิ่งที่ต้องทำ

🗥 คำเตือน

(Tiếng Việt (VI)

本产品使用 AA 碱性电池、AA 锰电池、或 AA 型镍金属 氢化物可充电电池。 当长期不使用本产品时,请拆下电池。否则可能导致电池液体泄露或发生故障。 不要使用不同类型的电池,或将新旧电池混合使用。电池可能发生液体泄露,导致故障。

■保养方法

当本产品变脏时,请用干燥而柔软的布擦拭。 使用挥发性液体(涂料稀释剂、苯、酒精)可能会影响材料质量和本产品的颜色。

无线预防措施

在使用本产品之前,请检查附近是否有未在操作中的"其他无 线站"。如果发生突发情况,本产品与"其他无线站"之间发生无线干扰,请更改使用位置或停止使用本产品。

请勿在可能因本产品操作失误而引发严重影响的设备 上使用。在一些罕见情况下,它可能会受到相同频率的 无线电波或外面手机无线电波的影响,导致在操作中

及主政(率、返化级)中止無下。 - 不要在禁止使用无线电波的地方使用本产品,例如医院、本产品的无线电波可能会影响电子设备和医疗设备(例如起搏器)。 - 由于可能妨碍飞机的安全导航,根据《民用航空法》,禁

社会危害,我们也不承担任何责任。

止在飞机上使用无线鼠标。在登机前请关闭无线鼠标

ELECOM Co., Ltd. 对因使用本产品造成的特殊损失、结果性损失、间接损失、惩罚性损失或所损失利益的赔偿均不承担任

้ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ถ้าสิ่งเปลาผลบ (บ้า, เศษโลหะ) เข้าสู่ผลิตภัณฑ์
ต้องหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ที่หที่ แล้วถอดหน่วยรับสัญญาณ
ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และถอดแบดเตอร็ออกจาก
แห้รักบอล มีฉะปั้นแล้ว หากยิ่งใช้งานต่อไป อาจจะทำให้
เกิดให้ใหม่หรือไฟฟ้าข้อด

 ถ้าเลือดรับเรื่อง

เกิดไท่ใหม่หรือไฟทำข้อด
ถ้าผลิตคัณชร์การหวามผิดปกติ เช่น เกิดความร้อน, ครับ
หรือมีกลิ่นแปลกๆออกมา ต่องหนุดใช้งานผลิตภัณฑ์ทัน แล้วปิดตร์จองอนทั้งกลอร์ และภายหรือง่ากการครางสอบ ว่าผลิตภัณฑ์เกิดความร้อนโดยไม่เกิดการใหม่ จึงถอด หน่ายรับผู้สูญกแออกจากเครื่องคอมทั่งเตอร์ และถอด แบลเคอร์ออกจากแหร้านอด หลังจากนั้นไปรดิติดต่อ ด้วนทนจำหน่ายของคุณ มีจะนำแล้ว หากยังใช้งานต่อไป อาจจะทำให้เกิดไฟใหม่หรือไฟที่เรียด

อาจจะทำไหเกิดไฟใหม่เหรือใหญ่ของ โปรคอบท่านคิดก็เด็จหน่อเหรือขบกระแทก ในกรณีที่ ผลิตภัณฑ์นี้เสียหาย ต่องหนุดไข่เคลือกัณฑ์หน้า แล้วอเล หน่ายวิ่นสัญญาณออกจากเครื่องคอบทั้งเคอร์ และออด แบดเองรื่ออกจากแท้รักบอล หลังจากนั้นโปรคลิตอ่อ ตัวแทงจำหน่ายของคุณ ถ้ายังจาใจ้านในขณะที่ผลิตภัณฑ์ เสียหายอาจจะทำให้เกิดไฟใหม่หรือไฟฟ้าชื่อด

ห้ามพยายามถอดประกอบ, ปรับเปลี่ยนหรือช่อมแช การทำเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดไฟใหม้, ไฟฟ้าช็อต หรือทำงานผิดปกติ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับไวร์เลส

🔼 คำเตือน

หรอทางานผิดปกติ โปรดอย่าโยนผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปในกองไฟ เพราะผลิตภัณฑ์ที่แตกร้าวอาจจะเป็นเหตุให้เกิดไฟใหม่ หรือการบาดเจ็บ

หรือการบาลเจ้น ไปรดอย่างสอดหรือดึงหน่วยรับสัญญาณด้วยมือเปียก นอกจากนี้ อย่าเรียนใส่ยนหรือฝึงตัดผลิตอ์เณฑให้เด็จงอ เพราะอาจจะเป็นเหตุให้เก็ดให้เห็นที่รู้อิไฟฟ้าข้อต เก็บหน่วยรับสัญญาณให้โกลมือเด็ก เพราะเด็กอาจจะกลินหน่วยรับสัญญาณและเก็ดอันดรายได้ ผลิตภิณพีอาจจะเป็นเหตุให้เก็ดให้เหมที่รู้อไฟฟ้าข้อต

พาเตอน
ท่ามใช่ผลิตภัณฑ์นี้กับอุปกรณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบร้ายแร เมื่องจากการท่างานผิดปกติของผลิตภัณฑ์ ในบางารณี ผลิตภัณฑ์ขอาจจะได้รับผลกระทบจากคลันบ้านทูที่มีความถี่ เดียวกัน หรือคลันวิทยุที่ถูกปล่อยออกจากโทรศัพท์มีอถือ ท่าให้เกิดการท่างานผิดปกติ, ท่างานข่าง หรือหนุดท่างาา ท่ามใช่ผลิตภัณฑ์นี้ในสถานที่ที่ท่ามใช่คลั้นวิทยุ เช่น โรงพยาบาล เป็นคัน เพราะคลันวิทยุของผลิตภัณฑ์นี้ อาจจะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อินลึกหรอนิกส์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เช่น เครื่องกระตุนให้ท่าหัวใจ เป็นสน)

-------การใช้งานเมาส์ไร้สายในเครื่องบินเป็นข้อห้ามดาม

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ELECOM Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อการ สูญเสียผลประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ, ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง, ความเสียหางอ่อม, ความเสียหาย จากการถูกลงไทษ อันเกิดจากการใช่งานอุปกรณ์นี้

ELECOM Co., Ltd. จะใม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียสูญเสียข้อมูล ความเสียหาย หรือปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อื่นที่เขื่อม ต่อกับอุปกรณ์นี้

พระราชบัญญ์ดีการบินพระฮอน แบบชอหาเมตาม ที่จะไปข้อขวางต่อการบินพระฮอน เพราะมีความเป็นไปได้ ที่จะไปข้อขวางต่อการบินทางที่ปลอดภัยของเครื่องบิน จังควรปิดเจริงเบาสไร้สายก่อนจะขึ้นเครื่องบินและ ท้ามใช้งานหลังจากที่ขึ้นเครื่องบินแล้ว

⚠ 警告 ● 如果有異物(如液體、鐵片)進入本產品,則請立即停止使用,並自個人電腦取下接收器和移除軌跡球滑鼠中的電池。如照常使用,可能會造成火災或觸電。 ◆ 若本產品表現異常,如發熱、冒煙或發出異味,請立即停止使用並關閉電腦。在仔細檢查本產品發熱的原因,且小心不要造成自身灼傷後,請自個人電腦取下

安全注意事項

○ 禁止行為

4 強制行為

图 需要注意的狀況

接受器並移除軌跡球滑量中的電池。在此之後,請職 **络您的經銷商。如照常使用,可能會造成火災或觸雷**

球滑鼠中的電池。在此之後,請聯絡您的經銷商。如在損壞情況下照常使用,可能會造成火災或觸電。 請勿嘗試拆卸、修改或修理本產品。如此一來可能會 造成火災、觸電或故障。

高初將本產品丟入火中。產品破裂可能會引起火災或 人身傷害。

請勿使用潮濕的雙手將接收器插入或拔下。此外,請 勿修改或強行彎曲本產品。這會造成火災或觸電。

接收器有可能被兒童誤食,因此請務必存放於兒童無 法觸及的地方。這會造成火災或觸電。 <u>/</u>(注意 請勿將本產品放置於下列場所。

- 曝露於陽光下的車內、曝露於直射陽光之處- 過熱之處,如電暖器附近 • 潮溼或會凝結水氣的地方 不平坦或震動之處 • 產生磁場之處,如靠近磁鐵之處

◆產品不防水。請勿在具液體之處,如清水,使用或儲存本產品。雨水、水性噴霧、果汁、咖啡、蒸氣和汗水也都會造成故障。

本產品僅可用於個人電腦和電動。 請勿使用在有可能因為本產品操作錯誤而導致重大影響的裝置。 若不使用軌跡球滑鼠—個月或以上的時間,請將其從 個人電腦中插下接收器。

棄置本產品和電池時,請遵守當地法規。

onsult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

無線滑鼠。請在登機前關閉無線滑鼠的電源;切勿在 登機後使用。 *請注意,本公司將不承擔任何責任,就算是因本產品 故障而導致意外或社交損害的事件

(如心律調節器)。

<u>⚠</u>警告

電池

■清潔方式

中文・繁體 (ZH(TW))

本產品請使用 AA 鹼性電池、AA 錳電池或 AA 鎳氫充電電池。

若將長時間不使用本產品,請將電池拆下。否則可能 會造成液體洩漏或故障。

請勿使用不同種類的電池,或混用新舊電池。否則電池中的液體可能漏出,進而造成故障。

如果使用揮發性液體,如油漆稀釋液、苯和酒精,則 可能使產品的材質變質和變色。

本產品是一款可使用整個 2.4 GHz 頻寬的無線裝置,並能避免行動實體識別裝置的範圍。其採用 GFSK 方法作為電波方

使用本產品前,請確認附近的「其他無線站*」並未運作。

「其他無線站*」指的是使用與本產品相同 2.4 GHz 頻寬的工

業、科學和醫療儀器,以及相同類型的無線站,如需要憑 證的內部行動實體識別無線站、特定的低電源無線站台、 不需要憑證的業餘無線站台和用於工廠生產線的無線站。

詩勿將本產品使用在因本產品故障而會造成嚴重後果 的設備上。在極少數情況下,其可能會受到相同頻率 之無線電投作為的類行動電話無線電波的影響,而造

請勿在禁止使用無線電波的場所使用本產品,如醫院

由於可能影響飛航安全,民航法規禁止在飛機上使用

本產品的無線電波可能會影響電子裝置和醫療裝置

成故障、操作效能變差或停止運作。

如果本產品變髒,請用乾燥的軟布擦拭。

無線通訊的注意事項

式,且干擾距離為 10m。

責任限制 ● FLECOM Co., Ltd. 對因使用本產品造成的特殊損失、結果 性損失、間接損失、懲罰性損失或所損失利益的賠償均不承 ● ELECOM Co., Ltd.不對連線到本產品的裝置中可能發生的資料丟失、出錯或其他問題做出任何擔保。

Situasi yang membutuhkan perhatian

PERINGATAN

Tindakan Keselamatan Tindakan yang dilarang (Bahasa Indonesia (ID) Tindakan wajib

PERINGATAN

Jika benda saing (air, kepingan logam) masuk pada produk, segera hentkan penggunakan produk, cabut unit penerima dari PC, dan lepaskan bateral dari trackball. Jika digunakan dalam keadaan demiklan, kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi.

Jika produk beroperasi dengan tidak normal, seperti menghasilkan panas, asap atau mengeluarkan bau aneh, segera hentikan penggunaan produk, matikan komputer PC, dan setelah memeriksa dengan baik apakah produk menghasilkan panas tanpa terbakar, cabut unit penerima dari PC, dan lepaskan bateral dari tackball. Setelah itu, hubungi dealer Anda. Jika digunakan dalam keadaan demikian, kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi. Jangan biarkan produk terjatuh atau terbentur. Jika produk dalam keadaan rusak, segera hentikan penggunakan produk, cabut unit penerima dari PC, dan lepaskan baterai dari trackball. Setelah itu, hubungi dealer Anda. Jika digunakan dalam keadaan rusak jedaran atau sengatan listrik dapat terjadi.

keadaan rusak, kebakaran atau sengatan listrik dapat terjadi. Jangan coba membongkar, memodifikasi atau memperbaiki produk ini. Melakukan hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau keru

Jangan buang produk ini ke dalam api. Ledakan yang terjadi dapat menyebabkan kebakaran atau luka.

dapat menyebatakan tedakarian tadu lurak. Jangan memasukkan atau mencabut unit penerima dengan tangan basah. Selain itu, jangan memodifikasi atau menekuk produk dengan paksa. Melakukan hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik. Unit penerima berbahaya jika tertelan oleh anak-anak. Pastikan untuk menyimpannya di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Melakukan hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

PERHATIAN

terjadi

Pada tempat dengan permukaan tidak rata atau bergetar

Pada tempat yang tidak jauh dari medan magnet, seperti sekeliling magnet.

Di tempat berdebu Produk ini tidak tahan air, Gunakan atau simpan di tempat yang tidak terkena cairan seperti air, Hujan, percikan air, jus kopi, uap, keringat juga dapat menyebabkan malfungsi.

Gunakan trackball hanya pada Pc dan video game. Jangan gunakan produk ini pada perangkat yang dapat terkena dampak malfungsi produk ini.

Ketika membuang produk ini dan baterai, ikuti undang-undang dan peraturan lokal.

Jika trackball tidak digunakan selama satu bulan atau lebih, cabut unit penerima dari PC.

Gunakan baterai alkaline AA, baterai mangan AA, atau baterai nikel hidrida AA isi ulang untuk produk ini.

Cabut baterai jika tidak menggunakan produk ini untuk jangka waktu lama. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran cairan atau kerusakan. Cairan atau kerusakan.

Jangan gunakan baterai jenis lain atau baterai lama dan baru secara bersamaan. Baterai dapat menyebabkan kebocoran cairan, mengakibatkan kerusakan. Membersihkan Produk

Jika badan produk kotor, bersihkan dengan kain yang lembut dan Peringatan untuk koneksi nirkabel

Produk ini merupakan perangkat nirkabel yang dapat menggu seluruh 2.4 GHz band, dan mampu menghindari kicaran perang

seluruh 2.4 GHz band, dan mampu menghindari kisaran perangkat identifikasi entitas mobile. Metode GFSK digunakan sebagai metod gelombang radio, dan jarak gangguan adalah 10m. Sebelum menggunakan produk ini, periksa apakah "stasiun nirkabel lain*" tidak beroperasi di sekitar Anda. Jika terjadi gangguan sinyal radio antara produk ini dan "stasiun nirkabel lain", harap ganti lokasi penggunaan atau hentikan penggunaan produk ini. Penggunaan proudur "Stasiun nirkabel lainnya" merujuk pada instrumen industri, ilmiah, medis yang menggunakan pita 2.4 GHz sama dengan produk ini, serta stasiun nirkabel idaninya dari jenis yang sama, seperti stasiun nirkabel idanifikasi entitas mobile in-house yang memerlukan lisensi, stasiun nirkabel daya rendah khusus dan stasiun nirkabel amatir yang tidak memerlukan lisensi, digunakan dalam proses produksi pabrik.

PERINGATAN Jangan gunakan peralatan yang dapat menyebabkan dampak serius akibat malfungsi. Walaupun kemungkinannya kecil, hal ini dapat dipengaruhi oleh kemungkinannya kecil, hal ini dapat dipengaruhi oleh gelombang radio dengan frekuensi sama atau gelombang radio ponsel dari luar, menyebabkan malfungsi, penurunan performa operasi, atau berhenti berfungsi.

Jangan gunakan produk ini di tempat-tempat yang mana penggunaan gelombang radio adalah dilarang, seperti rumah sakit. Gelombang radio produk ini dapat mempengaruhi perangkat elektronik dan peralatan medis (misalnya alat pacu jantung).

Oleh karena dapat menggangu keamanan navigasi pesawat terbang, penggunaan mouse nirikabel pada pesawat dilarang oleh undang-rundang penerbangan sipil. Harap matikan mouse selehal memasuki pesawat dan iangan gunakan mouse selehal memasuki pesawat dan iangan gunakan mouse selehal memasuki pesawat.

jangan gunakan mouse setelah memasuki pesawat. Harap dicatat bahwa kami bertanggung jawab apapun jika terjadi hal-hal seperti kecelakaan atau gangguan ketertiban num oleh karena kegagalan produk ini.

Batasan Tanggung Jawab ELECOM Co., Ltd. tidak akan bertanggung jawab atas setiap kompensasi untuk kerusakan khusus, kerusakan konsekuinsi ELECOM Co., Ltd. tidak memberikan jaminan atas kehilar kesalahan, atau masalah lain yang mungkin terjadi pada perangkat yang terhubung ke produk ini.

البطاريات استخدم البطاريات القلوية AA، ويطاريات المنغيز AA، أو بطاريات هيدريد التيكل المعدني القابلة للشحن من نوع AA عند عدم استخدام هذا المنتج لفترات طويلة من الوقت، قر يزاللة البطاريات. قد يسبب بقاء البطاريات دون استخدام المنتج تسريباً

تنظيف المنتج --أصبح هيكل المنتج متسخاً، قمر بمسحه بقطعة قماش ناعمة وجافة. تدابير أمان الاتصال اللاسلكي

كامل، ويمكّنه تجنب التداخل مع مجال تعريف الأجهزة المحمولة. تمر اعتماد طريقة GFSK كطريقة لبث موجات الراديو، بمسافة تداخل تصل إلى 10 أمتار. قبل استخدام هذا المنتج، تحقق من عدم وجود "محطات لاسلكية أخرى*" . . تعمل بالقرب من مكانك. · في الحالات المستبعدة وعند حدوث تداخل بين موجات هذا المنتج و"محطات اللاسلكية من نفس النوع، كمحطات معرفات الأجهزة المحمولة المنزلية والتي تتطلب ترخيصاً، محطات لاسلكية محددة ذات طاقة منخفضة ومحطات لاسلكية للهواة لا تتطلب الترخيص، وتُستخدم في خطوط إنتاج المصانع.

هذا المنتج هو جهاز ذو اتصال لاسلكي يمكنه استخدام نطاق 2.4 غيغاهرتز بشكل

 الانستخدم المنتج في معدات قد تنجم عنها تأثيرات خطيرة بسالة المطالبة عنها تأثيرات خطيرة بسالة المطالبة الم ً -أعطالها. في حالات نادرة، قد تتأثر بالموجات اللاسلكية ذات التردد نفسه، أو موجات الهواتف النقالة من الخارج، مما يتسبب في حدوث عطل، تدهور في العملية، أو التوقف عن العمل. كل تستخدم هذا المنتج في الأماكن التي يحظر فيها استخدام الموجات اللاسلكية، مثل المستشفيات يمكن أن تؤثر الموجات اللاسلكية لهذا المنتج على الأجهزة الكهربائية والأجهزة الطبية (مثل أجهزة ضبط نبضات نظراً لإمكانية عرقلة الملاحة الآمنة للطائرات، يحظر استخدام أجهزة الماوس اللاسلكية في الطائرات حسب قانون الطيران المدني. قمر بإطفا أحهزة الماوس اللاسكية قبل الصعود على متن الطائرة ولا تستخدمها

مطلقاً بعد ذلك. يرجى ملاحظة أنه لا يمكننا تحمل أي مسؤولية، حتى في حالات الحوادث

● لن تتحمل شركة ELECOM Co., Ltd. المحدودة بأي حال من الأحوال مسئولية تعويض الأضرار الخاصة أو الأضرار المترتبة أو الأضرار غير المباشرة أو الأضرار التأديبية أو فقدان الأرباح الناجمة عن استخدام هذا المنتج. • لا تقدم شركة ELECOM Co., Ltd. المحدودة أي ضمانات فيما يتعلق بفقدان

البيانات أو الأخطاء أو أي مشكلات أخرى قد تحدث في الأجهزة

أو الأضرار الاجتماعية بسبب فشل عمل المنتج.

الإجراءات المحظورة

إجراءات إلزامية حالات تستدعي الانتباه ∱ تحذير إذا دخلت مادة غريبة إلى داخل المنتج (ماء، رقائق معدنية)، توقف عن استخدام المنتج فوراً وقمر بإزالة وحدة الاستقبال من جهاز الكومبيوتر، استخدام المضيح فون وهد المطاريات وحدة البريشتيان من جهار الموسيونر، و وإزالة البطاريات من المحددة كيريائية. حدوث حريق أو صدمة كهريائية. ذا كان المنتج يعمل بشكل غير طبيعي، أو يصدر حرارة، دخان، أو (الحة غريبة، توقف فوراً عن استخدام المنتج، وقد بإيقاف تشغيل

جهاز الكمبيوتر، ومن ثمر تحقق بعناية ما إذا كان المنتج يصدر الحرارة ون أن يحترق، قمر بإزالة وحدة الاستقبال من جهاز الكومبيوتر، وإزالة البطاريات من trackball. يرجى التواصل بعد ذلك مع البائع. يمكن أن تؤدي متابعة الاستخدام إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية. ر يرجى عدم إسقاط هذا المنتج أو تعريضه للصدمات. في الحالات المستبعدة وعند حدوث عطل في المنتج، توقف فوراً عن استخدامه، قم بإزالة وحدة الاستقبال من جهاز الكومبيوتر، وإزالة البطاريات من trackbal. يرجى التواصل بعد ذلك مع البائع. يمكن أن تؤدي متابعة الاستخدام إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية.

المستخدم بي عنوت عربي بو تعدمت مهرونيد. لا تحاول تفكيك أو تعديل أو إصلاح هذا المنتج. القيام بذلك قد يسبب حريقاً، صدمة كهربائية، أو تلف.

حريس، صدمه دهربانيه، او تلف. يرجى عدم رمي هذا المنتج في النار. قد يسبب تشظي المنتج حريقاً أو إصابة.

صابه. الرجاء عدم إدخال أو سحب وحدة الاستقبال إذا كانت يداك مبللتين. بالإضافة إلى ذلك، لا تعدل أو تحي المنتج قسراً. سيسبب ذلك حريقاً أو صدَّمة كهردائية. مثل وحدة الاستقبال خطراً إذا ما ثم ابتلاعها من قبل الأطفال، لذلك احرص على تخزينها بعيداً عن متناول الأطفال. سيسبب ذلك حريقاً أو صدمة كهربائية. لا تضع هذا المنتج في أي من الظروف التالية: .

• في أماكن معرضة لارتفاع درجة الحرارة، كوضعه بالقرب من سخان. • في مكان رطب أو مكان قد يحدث فيه تكانف • في مكان غير مسطح أو معرض لاهتزازات • في مكان معرض لمجال مغناطيسي، كوضعه بجوار مغناطيس. في مكان متسخ استخدم هذا المنتج فقط مع أجهزة الكومبيوتر وأنظمة ألعاب الفيديو. -لا تستخدم هذا المنتج مع أي جهاز قد يتأثر بشكل كبير في حالة حدوث عطا. دما االم:--

• في سيارة معرضة لضوء الشمس أو مكان معرض لأشعة الشمس المباشة

Các Biện Pháp Đề Phòng Về An Toàn

Hành động bị cấm Hành động bắt buộc 🕂 CẢNH BÁO

 \bigcirc

Nếu ngoại vật (nước, mành kim loại) đi vào sản phẩm, hãy ngay lập tức ngưng sử dụng sản phẩm, tháo bộ phân nhận thi hiệu ra khỏ PC, và tháo pin ra khổ bì xoạy. Nếu để nguyên sử dụng, có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. nguyên sử dung, có thể dân đến hòa hoạn hoặc điện giặt.

Nếu sán phẩm hoạt động bất thường, chẳng hạn như sinh nhiệt, khỏi, hoặc mùi lạ, hây ngay lập tức ngưng sử dụng sán phẩm, tất PC, và sau khi kiếm tra đầy đủ xem sản phẩm có sinh nhiệt mà khỏng cháy hay khỏng, hãy thóa bộ phần nhận tín hiệu ra khỏi PC, và tháo pin ra khỏi bì xoay, Sau đó, vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng của bạn. Nếu để nguyên sử dụng, có thể đần đến hòa hoạn hoặc điện giật.

Vui lòng không làm rơi hoặc va đập sán phẩm này, Trong trường hợp khó có khả năng là sán phẩm này Đị hòng, hây ngay lập túc ngưng sử dụng sán phẩm này bị hòng, hây ngay lập túc ngưng sử dụng sán phẩm, tháo bộ phận nhận tín hiệu ra khỏi PC, và tháo pin ra khỏi bì xoay, Sau đó, vui lòng liện hệ với đại lý bán hàng của ban. Nếu sử dụng trong

lòng liên hệ với đại lý bán hàng của bạn. Nếu sử dụng trong khi vẫn bị hỏng, có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật. Không được tìm cách tháo rời, điều chỉnh hay sửa chữa sản phẩm này. Làm như thế có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật, Vui lòng không gắn hay kéo bộ phận nhận tín hiệu bằng tay uớt. Ngoài ra, không được điều chính hay dùng lực bè cong sản phẩm. Việc đó sẽ gây ra hòa hoạn hoặc điện giật.

Bộ phận nhận tín hiệu có thế gây ra nguy hiểm cho trẻ khi nuốt phải, do đó hãy đầm bảo cất nó xa tấm với của trẻ em Việc đó sẽ gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Các biện pháp đề phòng đối với thiết bị không dây ♠ CẢNH BÁO

CANT BAU

Không được sử dụng trong thiết bị có thể gây ra các tác động
nghiêm trọng vì hồng hóc. Trong các trưởng hợp hiểm gặp,
nó có thể bị ảnh hưởng bởi sóng vô tuyến cũng tân số hoặc
sống vô tuyến của điện thoại đi đồng từ bên ngoài, gây ra hư
hỏng, giảm chất lượng hoặt động, hoặc ngưng hoạt động.

 Không được sử dụng sản phẩm này ở nơi cấm sử dụng sóng vô tuyến, chẳng hạn như bệnh viện. Sóng vô tuyến của sản phầm có thể ảnh tuởng đến các thiết bị điện tử và thiết bị y tế (ví dụ máy trợ tim). traiet bị te (ví dụ mày trợ tim).

Ví có khả màng cán trời sự định hướng an toàn của phi cơ, Đạo
Luật Hàng Không Dân Dung cấm sử dụng chuột không dây
trên mật þay. Hệy tất nguồn của chuột không dậy trước khi lên
máy bay và không bao giờ được sử dụng sau khi lên máy bay.

Vuí lông luu ý rằng chúng tôi không thể nhận bất kỳ trách
nhiệm nào, ngạy cá khi các sự kiện như tai nạn hoặc thiệt
hại xã hội xảy ra do lỗi của sản phẩm này.

Công ty ELECOM Co, Ltd. sẽ không chịu bất cử trách nhiệm bối thường nào cho các thất thoát lợi nhuận, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại mang tính hậu quá, thiệt hại gián tiếp, thiệt hại mang tính tường phạt phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm này.

Công ty ELECOM Co, Ltd. sẽ không chiu bất cử trách nhiệm bối thường nào liện quan đến việc mất dữ liệu, không, nàoệc bất kỷ viấn để nào khác có thể xây ra trên các thiết bị kết nổi với sản phẩm này. . من جهاز الكومبيوتر. لتعدام trackball لشهر أو أكثر، قم بإزالة وحدة الاستقبال من جهاز الكومبيوتر.

Giới hạn trách nhiệm

本产品是一种可以使用整个 2.4 GHz 频段的无线设备,并能够避开移动实体的识别设备范围。无线电波法采用了 GFSK 方法

• 灰塵多的地方

擔任何責任。

那十三回 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立 即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電 通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業 ,科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

www.elecom.co.jp/global/certification/

Trademark and name of the manufacturer: ELECOM CO., LTD. www.elecom.co.jp/global/ ELECOM Korea Co., Ltd.
5F Suam Bidg. 1358-17, Seocho2-dong, Seocho-gu,
Seoul 137-862, Korea
TEL: +82 (0) 2 - 1588 - 9514
FAX: +82 (0) 2 - 3472 - 5533
www.elecom.co.kr

新官麗客(上海)商貿有限公司 上海市徐汇区肇嘉浜路1065甲号1603H室 電話: +86 (0) 40 - 0867 - 3568 TEL: +65 6347 - 7747 FAX: +65 6753 - 1791

A customer who purchases outside Japan should contact the local retailer in the country of purchase for enquiries. in "ELECOM CO., LTD. (Jagan)", no customer support is available for enquiries about purchases or usage in/from any countries

ELECOM

Please see the current state of RoHS compliant 請參考 RoHS 合規性目前的狀態:



Around The World Trading Inc.

ELECOM Singapore Pte. Ltd 33 UBI AVENUE 3 # 03-56, VERTEX SINGAPORE (408868)

other than Japan. Also, no foreign language other than Japanese is available. Replacements will be made under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from outside of Japan.

Afon Building 223, Worthing Road Horsham,

ELECOM Sales Hong Kong Ltd. 2/F, Block A, 2-8 Watson Road, Causeway Bay, Hong Kong

Unauthorised copying and/or reproducing of all or part of this manual is prohibited.
The specifications and appearance of this product may be changed without prior notice for product improvement purposes.
When exporting this product, check the export regulations for the country of origin.
The Bluetoth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ELECOM CO., LTD. is under license.
Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.
-macOS and Macintosh are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Company names, product names, and other names in this manual are either trademarks or registered trademarks.

Manual, Safety precautions, and Compliance with regulations

©2018 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.

MSC-M-XPT1MR ver.111