kate spade NEW YORK

WIRELESS **HEADPHONES USER GUIDE**

PRODUCT OVERVIEW

I. Volume up (short press)

Volume up (short press)
 Next Track (long press)

"O" Multi-Function Button

1. Power On, Enter Pairing Mode

3. Reject Call (very long press)

(very long press)
2. Pause / Play / Answer Call (short press)

2. Next Track (long press)

"O" Multi-Function

"-" Butto:

- you are pairing with (see your device's instruction manual for information on activating its Bluetooth® settings). 2. Press and hold the "O" Multi-Function.
- button for 5 seconds on your Headphones The Headphones will turn on, and then automatically enter pairing mode.
- Go to your phone or device's Bluetooth® settings and select "Kate Headphone" from the list.
- If asked for passcode enter "0000"
- devices it has paired with. NOTE: If your Headphones do not have an
- active Bluetooth® connection and is left on it will shut itself off after 30 minutes. To restart your Headphones you will need to press and hold the "O" Multi-Function button for 5 seconds.

TURN ON AND **BLUETOOTH® PAIRING**

- 1. Activate Bluetooth® on the phone or device

- Your Headphones will remember the last 8

CHARGING YOUR **HEADPHONES**

- Before using your Headphones for the first time, charge the unit 7 to 9 hours
- To charge your Headphones, plug the included USB-to-Micro USB cable into: wall power adapter (not included) or intea powered USB port on a computer. Plug the Micro-USB connector end of the cable into the Headphone charging port

RECONNECTING A PREVIOUSLY PAIRED DEVICE

- . Disconnect from any other device by pressing and holding the volume dial. A one sounds and the LED blinks quickly.
- . If the LED keeps blinking, your Headphones can't automatically find the device you want paired. Go to your device and make sure the Bluetooth is still ON. and then select "Kate Headphone"

PLAY MUSIC

- . Start playing music on your paired device Music plays through your Headphone.
- 2. On your Headphone, push "+" or "-" button to increase or decrease volume

4. Press the "O" Multi-Function

again to resume playback.

button to pause playback. Press

3. NOTE: A tone sounds when maximum disconnect from Bluetooth. volume setting is achieved.

CONNECT WITH **AUDIO CABLE**

(like an MP3 player).

2. Press and hold the Volume Dial to

- Answer/make hands-free phone calls Connect a 3.5mm audio cable (not included) from your Headphone through Headphones. AUX jack to your audio device
 - You can listen through your Headphones and speak through your Headphone's integrated microphone during phone calls
 - If you make a call while paired: The audio and microphone automatically default to your Headphone.

USE AS A

SPEAKERPHONE

- Use your phone to make the call Press the "O" Multi-Function button to end the call
- If you receive a call while paired Your phone rings through your Headphones.
- To listen and speak through vour Headphone
- · Press the "O" Multi-Function button to answer the call
- · Press the "O" Multi-Function button to end the call
- · Press and hold the "O" Multi-Function button to reject the call

To listen and speak through your phone (depending on your phone), use your phone to answer the call, or use your phone settings to switch to your phone during a call

WARNINGS. **CAUTIONS & LEGAL** INFORMATION

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the speaker to rain or moisture while charging. The speaker should not be exposed to dripping or splashing, and objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on or near it while being charged or charging other devices. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the product. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard. The power supply must be used indoors only. Make no modifications to the product or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance, and will void the warranty. Do not place any flame sources, such as lighted candles, on or near the speaker. The speaker contains small parts that may be a choking hazard and is not suitable for children under age 3. Do not continue charging the battery if it does not reach full charge within the specified charging time. Overcharging may cause the battery to become hot, rupture, or ignite. If you see any heat deformation or leakage, properly dispose of the battery. Do not attempt to charge the battery in emperatures outside the range of 32°-104°F (0°-40°C). If the battery begins to leak, do not allow the liquid to come in contact with your skin or eyes. If contact has been made, wash the

nedical attention immediately. Do not expose device must accept any interference received he product or battery to excessive heat luding interference that may cause ncluding direct sunlight or fire and storage o indesired operation. use inside cars in hot weather, where it can be NOTE: This equipment has been tested and exposed to temperatures in excess of 115°F found to comply with the limits for a Class I 60°C). Doing so may cause the battery and digital device, pursuant to part 15 of the FCC power supply to generate heat, rupture, or Rules. These limits are designed to provide ignite. Using the product in this manner also easonable protection against harmful may result in a loss of performance and a nterference in a residential installation. This shortened life expectancy. Extended exposur quipment generates, uses and can radiate o direct sunlight may damage the external adio frequency energy and, if not installed and ppearance and material qualities. Do not ste ised in accordance with the instructions, may on, throw, or drop batteries or the power supply ause harmful interference to radio or device, or expose them to a strong shock. Do nmunications. However, there is no not pierce, crush, dent, or deform the batteries narantee that interference will not occur in a or power supply in any way. If either becomes rticular installation. If this equipment does deformed, properly dispose of it. Do not ause harmful interference to radio or short-circuit batteries. Do not attempt to servi levision reception, which can be determined the speaker yourself. Opening or removing by turning the equipment off and on, the user is overs may expose you to dangerous voltages o ouraged to try to correct the interference l other hazards and will void the manufacturer's one or more of the following measures:-Reoriwarranty. To prevent risk of fire or electric nt or relocate the receiving antenna. shock, avoid overloading wall outlets, extension -Increase the separation between the cords, or integral convenience receptacles. You nuipment and receiver. - Connect the Bluetooth device (mobile phone, music player ipment into an outlet on a circuit different tablet, laptop, etc.) must support the A2DP om that to which the receiver is connected. -Bluetooth profile in order to work wirelessly Consult the dealer or an experienced radio/T with your new speaker. The A2DP profile is echnician for help. CAUTION: Any changes upported by most recent mobile products with modifications not expressly approved by the built-in Bluetooth capability. Please refer to arty responsible for compliance could void the your device's user manual for details and ser's authority to operate the equipment. instruction regarding the Bluetooth profiles it FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT supports. This device complies with part 15 of This device complies with FCC radiation the FCC Rules. Operation is subject to the exposure limits set forth for an uncontrolled following two conditions: (1) This device may vironment. This device complies with ot cause harmful interference, and (2) this Industry Canada license-exempt RSS

omme il se doit. N'essayez nas de charger la

tre appareil Bluetooth (téléphone portable,

standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may no cause interference, and (9) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Under Industry Canada regulations, th radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful ommunication. Lithium Battery installed is no intended to be replaced by the USER. CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the sam or equivalent type. Where the MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 9.5 of RSS 109 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF xposure and compliance. Correct Disposal of this product. This marking indicates that this roduct should not be disposed with other ousehold wastes throughout the EU. To revent possible harm to the environment or uman health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return

and collection systems or contact the retailer

where the product was purchased.

est encouragé à essaver de remédier à

l'interférence à l'aide de plusieurs mesure

narmi celles qui suivent :— Réorientez ou

This product complies with California Energy Commission efficiency standards for consume battery chargers. (6 BC)

INCIPIO ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed against defects in materials and craftsmanship for one year For full details, please visit: www.incipio.com/warranty

INCIPIO STATEMENT

©2016 Incipio, LLC, All rights reserved Incipio is a trademark or registered trademark of Incipio, LLC. All other trademarks are property of their respective owners.

kate spade new york and the kate spade new york design mark are registered trademarks of Kate Spade, LLC.

www.katespade.com

isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) ne

dépasse pas ce qui est nécessaire pour une

ommunication réussie. La batterie lithium

Manufactured by Incipio, LLC.

For customer support please contact us at: Incipio, LLC. 6001 Ôak Canyon Irvine CA 92618

Toll Free In USA +1 800 733 0088

+1 949 950 4999

Email: support@incipio.com

www.incipio.com

Manufactured for Kate Spade & Company

2 Park Avenue, New York, NY 10016

kate spade NEW YORK

kate spade NEW YORK

GUIDE D'UTILISATEUR DU CASQUE SANS FIL

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT



 Augmenter le volume (appuyer brièvemen 2. Piste suivante (appuyer longtemps)

Bouton multifonctions « O 1. Allumage, passage en mode lumelage

3. Refuser l'appel (appuver très longtemps)

ALLUMAGE ET JUMELAGE PAR **BLUETOOTH**®

- l'appareil avec lequel vous effectuez le de votre appareil pour des informations su l'activation de ses paramètres Bluetooth®).
- Appuvez sur le bouton multifonctions « O » de votre casque et maintenez-le en foncé pendant 5 secondes. Le casque s'allumera puis passera automatique ment en mode jumelage.
- 3 Rendez-vous dans les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez le casque Kate (« Kate Headphone »).

4. Si on yous demande un code, tapez « 0000

appareils jumelés.

REMARQUE: si votre casque n'a pas de connexion Bluetooth® active et est laissé allumé, il s'éteindra au bout de 30 minutes. Pour rallumer votre casque, vous devrez appuyer sur le bouton multifonctions « O » et le maintenir appuyé pendant 5 secondes. CHARGEMENT DE **VOTRE CASQUE**

- Avant d'utiliser votre casque pour la première fois, chargez l'unité pendant 7 à 9 heures.
- Pour charger votre casque, branchez le câble USB-vers-micro-USB fourni dans un adaptateur électrique mural (non fourni) ou dans n'importe quel port USB d'un ordinateur alimenté par du courant Branchez l'extrémité du connecteur micro-USB du câble dans le port de charge du casque.

POUR RECONNECTER UN APPAREIL PRÉCÉDEMMENT JUMELÉ

. Déconnectez le dispositif des autre appareils en maintenant le bouton du volume enfoncé. Un bip sonore se fait entendre et le voyant clignote rapidement.

Si le voyant continue à clignoter. votre casque n'arrive pas à trouver automatiquement l'appareil que vous voulez immeler Rendez-vous sur votre appareil pour vous assurer que le Bluetooth est toujours activé puis sélectionnez le casque Kate (« Kate Headphone »).

LIRE DE LA MUSIQUE

- . Commencez à lire de la musique sur votre appareil jumelé. La musique est lue dans en mode mains libres avec le casque.
- Sur votre casque, appuvez sur le bouton « + » ou « - » pour augmenter ou baisser le volume.
- 3. REMARQUE : un bip sonore vous indique que vous avez atteint le volume maximum
- Appuvez sur le bouton multifonctions « O » pour mettre la lecture en pause. Appuvez à nouveau sur ce bouton

pour reprendre la lecture.

BRANCHEMENT AVEC LE CÂBLE AUDIO

1. Branchez un câble audio 3.5 mm (non fourni) de la prise AUX de votre casque vers votre appareil audio (comme un lecteur MP3).

UTILISATION COMME HAUT-PARLEUR

Répondez à des appels / passez des appels

communications téléphoniques.

- ppareil est jumelé : L'audio et le microphone passent utomatiquement par défaut dans votre casque.
- passer l'appel

Si vous recevez un appel lorsque otre appareil est jumelé

utilisant votre casque :

« O » pour terminer l'appel

Vous pouvez écouter ce qui est dit dans votre casque et parler en utilisant le microphone intégré à votre casque lors de

- Si vous passez un appel lorsque votre
- Utilisez votre téléphone pour Appuvez sur le bouton multifonctions « O » pour terminer l'appel

Votre téléphone sonne dans votre casque. Pour écouter et parler en

- Appuvez sur le bouton multifonctions
- « O » pour prendre l'appel Appuvez sur le bouton multifonctions
- Appuyez sur le bouton multifonctions « O » pour refuser l'appel

Pour écouter et parler en utilisant votre casque (en fonction de votre téléphone). utilisez votre téléphone pour répondre à l'appel ou paramétrez votre téléphone poi passer au téléphone pendant un appel.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS **JURIDIQUES**

ffected area with plenty of water and seek

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le haut-parleur à de la pluie ou à de l'humidité lorsqu'il est en charge. Le haut-parleur ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures. Les obiets remplis de liquide comme les vases ne doivent pas être placés sur ou à côté du haut-parleur pendant qu'il est en charge ou qu'il charge d'autres appareils. Comme avec n'importe que produit électronique, faites attention à ne pas renverser de liquides sur n'importe quelle partie du produit. Les liquides peuvent provoquer une panne et/ou un incendie. L'alimentation électrique ne doit être utilisée et les qualités des matériaux. Ne marchez pas qu'à l'intérieur. Ne modifiez pas le produit ou sur les batteries, l'alimentation électrique ou les accessoires. Les modifications non 'appareil, ne les lancez pas et ne les jetez pas, autorisées peuvent compromettre la sécurité, la Ne les exposez pas à un choc important. Évitez conformité avec les lois et la performance du de percer, d'écraser, de cabosser ou de système et annuler la garantie. Ne placez pas de déformer les batteries ou l'alimentation sources de flammes comme des bougies électrique de quelque manière que ce soit. En allumées sur ou près du haut-parleur. Le cas de déformation, effectuez une élimination haut-parleur contient de petites pièces qui adéquate. Ne court-circuitez pas les batteries. présentant un risque de suffocation et ne N'essavez-pas d'effectuer vous-même l'entretier convient pas pour les enfants de moins de 3 ans du haut-parleur. Ouvrir ou enlever les facades Ne continuez pas à charger la batterie si elle peut vous exposer à des voltages dangereux ou à l'autres dangers et annuler la garantie n'atteint pas sa pleine charge pendant le temps de charge spécifié. La surcharge peut amener la onstructeur. Pour éviter les risques d'incendie batterie à chauffer, se rompre ou prendre feu. ou d'électrocution, évitez de surcharger les Si vous vovez une déformation provoquée par la rises murales, les rallonges ou les multiprises chaleur ou une fuite, éliminez la batterie

hatterie à des températures sortant de la plag rtable, etc.) doit prendre en charge le profil 0°-40°C. Si la batterie commence à fuir évite: Bluetooth A2DP pour fonctionner sans fil avec que le liquide ne rentre en contact avec votre otre nouveau haut-parleur. Le profil A2DP es peau ou vos veux. En cas de contact, rincez pris en charge par la plupart des produits abondamment à l'eau les zones affectées et mobiles récents avec capacité Bluetooth consultez immédiatement un médecin intégrée, Veuillez consulter le manuel l'exposez pas le produit ou la batterie à une l'utilisation de votre appareil pour des détails chaleur excessive comme de la lumière directe et des instructions concernant les profils du soleil ou un feu et ne rangez ou n'utilisez pa Bluetooth pris en charge. Cet appareil est le produit ou la batterie dans des voitures par ompatible avec la partie 15 des règles de la emps chaud où la température pourrait FCC. Le fonctionnement de l'appareil est dépasser 60°C. Si vous le faites, votre batterie et soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet alimentation électrique pourraient générer de ppareil ne doit pas causer d'interférences la chaleur, se rompre ou prendre feu. Utiliser nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes ainsi le produit peut également nuire à sa les interférences recues y compris celles performance et réduire sa durée de vie. Une ouvant provoquer un fonctionnement xposition prolongée à la lumière du soleil directe peut endommager l'apparence extern

lecture de musique, tablette, ordinateur

REMAROUE : Cet équipement a été testé. Il a té prouvé qu'il satisfaisait aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, nformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une otection raisonnable contre les interférence ocives d'une installation domestique. Cet ipement génère, utilise et peut dégager de ergie de fréquence radio. S'il n'est pas nstallé et utilisé conformément aux nstructions, il peut provoquer des erférences nocives avec les communication radio. Cependant, rien ne garantit qu'une stallation particulière ne subisse pas de arasitage. Ŝi cet équipement provoque des érences nocives avec une radio ou un téléviseur, ce qui peut être déterminé en ıllumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur

positionnez l'antenne de réception — Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. — Branchez l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui sur equel le récepteur est branché. — Demandez de l'aide au revendeur ou à un technicien radio / TV expérimenté AVERTISSEMENT : Tout changement ou toute modification non expressément approuvé(e) par l'organisme responsable du respect des normes pourrait voquer une révocation de l'autorité de utilisateur à utiliser l'équipement DECLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX IRRADIATIONS : Cet ppareil est compatible avec les limites d'exposition aux irradiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé Cet ppareil est conforme à la norme/aux normes RSS d'Industrie Canada bénéficiant d'une exonération de licence. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions uivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences y compris celles pouvar rovoquer un fonctionnement indésirable. Co ransmetteur radio ne peut être utilisé qu'à l'aide d'une antenne selon les règlementations d'Industrie Canada du type et du gain maximal (ou inférieur) approuvés pour le transmetteur

par Industrie Canada, Afin de réduire les

utilisateurs, le type d'antenne et son gain

doivent être choisis de sorte que la puissance

erférences radio potentielles pour les autre

installée ne doit pas être remplacée par L'utilisateur AVERTISSEMENT : Danger d'explosion en cas de mauvais remplacement de la batterie. Ne remplacez l'élément que par le même type ou un type équivalent. Lorsque la prise secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif doit rester facilemen accessible pendant l'utilisation. Cet appareil satisfait à l'exonération des limites d'évaluation de routine dans la section 9 5 de RSS 109 et est conforme à l'exposition RSS-102 RF. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition et la conformité RF. Bonne élimination de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter la pollution environnementale et sanitaire rovoquée par une élimination non contrôlée des déchets, ce produit doit être recyclé afin de promouvoir une réutilisation durable des essources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de récupération ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit

Ce produit est conforme avec les normes d'efficience pour chargeurs de batterie de grande consommation de la commission californienne de l'énergie. (€ ®C

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN D'INCIPIO

Ce produit est garanti contre les défauts de natériaux et d'exécution pendant un an. Pou tous les détails, veuillez vous rendre sur le site www.incipio.com/warranty

Appel gratuit aux Etats-Unis : DÉCLARATION +1 800 733 0088 D'INCIPIO

©2016 Incipio, LLC, Tous droits réservés Incipio est une marque commerciale ou un marque commerciale déposée d'Incipio. LLC. Toutes les autres marq commerciales sont la propriété de leurs

propriétaires respectifs. Kate Spade New York et la marque de design Kate Spade New York sont des narques commerciales déposées de Kate

Spade LLC. www.katespade.com +1 949 950 4999

support@incipio.com www.incipio.com

Incipio, LLC.

Pour bénéficier de l'assistance client, veuille

nous contacter aux coordonnées suivantes

Incipio LLC

6001 Oak Canyon

Irvine, CA 92618

Fabriqué pour: Kate Spade & Company 2 Park Avenue, New York, NY 10016

(appuyer très longtemps)

2. Pause / lecture / prise d'appels

. Activez le Bluetooth® sur le téléphone ou iumelage (consultez le manuel d'instruction

Votre casque se rappellera les 8 derniers

1. Augmenter le volume 2. Piste suivante (appuyer