OVERVIEW Microphon kate spade NEW YORK furn: Volume Un/Dow Push: Pair/Play/Pause Answer Call/End Call **PORTABLE WIRELESS HOME SPEAKER** USER GUIDE

PRODUCT

12V Power Adapter Por

ttery Check Button with

Aux Port

5 LED Status Lights

ourner: augmenter / baisser le volume

Port Aux

puyer : jumeler / lire / mettre en paus

ondre à un appel / mettre fin à un appe

Port Adaptateur électrique 1

Bouton de contrôle de la batterie

TURN ON AND **BLUETOOTH**® PAIRING

- 1. Turn Power Dial clockwise to turn on your speaker. Turn Power Dial counterclockwise to turn off your speaker.
- 2. Activate Bluetooth® on the phone or device you are pairing with (see your device's instruction manual for information on activating its Bluetooth® settings).
- 3. Press and hold the Volume Dial on your speaker.
- 4. Go to your phone or device's Bluetooth® settings and select "Kate Home Speaker from the list
- 5. If asked for passcode enter "0000" Your speaker will remember the last 8

devices it has paired with.

NOTE: If your speaker does not have an active Bluetooth® connection and is left on, it will shut itself off after 30 minutes. To restart your speaker you will need to turn dial off and then clockwise to the on position.

CHARGING YOUR

- charge the unit until all 5 Battery indicator lights are solid (not flashing), indicating a full charge (typically 7 to 9 hours).
 - To charge your speaker, plug the included wall power adapter into power source. Plug the power adapter connector end of the cable into the speaker charging port.

SPEAKER

Before using your speaker for the first time.

RECONNECTING A PREVIOUSLY PAIRED DEVICE

. Disconnect from any other device by

- pressing and holding the volume dial. A tone sounds and the LED blinks quickly.
 - . If the LED keeps blinking, your speaker can't automatically find the device you want paired. Go to your device and make sure the Bluetooth is still ON, and then select "Kate Home Speaker"

PLAY MUSIC

- L Start playing music on your paired device. Music plays through your speaker.
- 2. On your speaker, turn dial to increase or decrease volume
- 3. NOTE: A tone sounds when maximum volume setting is achieved.
 - 4. Press the Volume Dial to pause playback. Press again to resume playback.

USE AS A **SPEAKERPHONE**

Your speaker has a built-in microphone Answer / end phone calls through your speaker, Position your speaker about 2 feet away and speak normally.

If you make a call while paired: The audio and microphone automatically

default to your speaker · Use your phone to make the call • Press the Volume Dial to end the call

If you receive a call while paired: Your phone rings through your speaker

To listen and speak through your speaker Press the Volume Dial to answer the call Press the Volume Dial to end the call · Press and hold the Volume Dial to reject the call

To listen and speak through your phone (depending on your phone), use your phone to answer the call, or use your phone settings to switch to your phone during a

CONNECT WITH **AUDIO CABLE**

1. Connect a 3.5 mm audio cable (not included) from your speaker's AUX jack to your audio device (like an MP3 player)

2. Press and hold the Volume Dial to disconnect from Bluetooth.

WARNINGS. **CAUTIONS & LEGAL** INFORMATION

To reduce the risk of fire or electric shock, do ignite. Using the product in this manner also not expose the speaker to rain or moisture may result in a loss of performance and a while charging. The speaker should not be shortened life expectancy. Extended exposure exposed to dripping or splashing, and objects to direct sunlight may damage the external filled with liquids, such as vases, should not be placed on or near it while being charged or charging other devices. As with any electronic or device, or expose them to a strong shock. Do products, use care not to spill liquids into any part of the product. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard. The power supply must be used indoors only. Make no modifications to deformed, properly dispose of it. Do not short-circuit batteries. Do not attempt to service the product or accessories. Unauthorized the speaker yourself. Opening or removing alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance, and will other hazards and will void the manufacturer's void the warranty. Do not place any flame sources, such as lighted candles, on or near the warranty. To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension speaker. The speaker contains small parts that cords, or integral convenience receptacles. Your may be a choking hazard and is not suitable for Bluetooth device (mobile phone, music player, children under age 3. Do not continue

ablet, laptop, etc.) must support the A2DP Bluetooth profile in order to work wirelessl with your new speaker. The A2DP profile is supported by most recent mobile products with built-in Bluetooth capability. Please refer to your device's user manual for details and instruction regarding the Bluetooth profiles i supports. This device complies with part 15 or the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and

following two conditions: (1) this device may found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed an used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio ommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or CAUTION: Danger of explosion if battery i television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is ncouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:-Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the nuipment and receiver. —Connect the RSS 102 and compliance with RSS-102 RF oment into an outlet on a circuit different

information on RF exposure and compliance Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal recycle it responsibly to promote the sustainable reuse o material resources. To return your used device. please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was nurchased

This product complies with California Energy Commission efficiency standards for consumer battery chargers. (6 BC

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference. including interference that may cause undesired operation of the device.

INCIPIO ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed against defects in materials and craftsmanship for one year For full details, please visit www.incipio.com/warranty

INCIPIO STATEMENT

©2016 Incipio, LLC. All rights reserved. Incipio is a trademark or registered trademark of Incipio, LLC. All other trademarks are property of their respective owners.

kate spade new york and the kate spade new york design mark are registered trademarks of Kate Spade, LLC.

www.katespade.com

Manufactured by Incipio, LLC.

For customer support please contact us at: Incipio, LLC. 6001 Oak Canvor Irvine, CA 92618

> Toll Free In USA +1.800.733.0088

Direct: +1 949 950 4999

Email support@incipio.com

www.incipio.com

Manufactured for: Kate Spade & Company 2 Park Avenue, New York, NY 10016

kate spade NEW YORK

GARANTIE LIMITÉE

D'UN AN D'INCIPIO

Ce produit est garanti contre les défauts de

natériaux et d'exécution pendant un an. Pour

tous les détails, veuillez vous rendre sur le site

www.incipio.com/warranty

DÉCLARATION

D'INCIPIO

©2016 Incipio, LLC, Tous droits réservés

Incipio est une marque commerciale ou un

Toutes les autres marques commerciales sor

la propriété de leurs propriétaires respectifs.

arque commerciale déposée d'Incipio, LLC

kate spade NEW YORK

GUIDE **D'UTILUSATEUR DU HAUT-PARLEUR** DOMESTIQUE SANS FIL PORTABLE

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT \circ

Si on vous demande un code, tapez « 0000 »

ALLUMAGE ET JUMELAGE PAR **BLUETOOTH®**

l. Tournez le bouton du volume dans le sens de aiguilles d'une montre pour allumer votre haut-parleur. Tournez le bouton du volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre our éteindre votre haut-parleur.

. Activez le Bluetooth® sur le téléphone ou l'appareil avec lequel vous effectuez le imelage (consultez le manuel d'instruction de votre appareil pour des informations su l'activation de ses paramètres Bluetooth®).

3. Appuyez sur le bouton du volume et maintenez-le enfoncé sur votre haut-parleur

4. Rendez-vous dans les paramètres Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez le haut-parleur domestique Kate (« Kate Home Speaker ») dans la liste

Votre haut-parleur se rappellera les 8 derniers appareils jumelés

REMARQUE: si votre haut-parleur n'a pas le connexion Bluetooth® active et est laisse llumé, il s'éteindra au bout de 30 minutes. Pour redémarrer votre haut-parleur, vous levez tourner le bouton jusqu'à la position le mise hors tension (OFF) puis le tourner nouveau dans le sens des aiguilles d'une nontre en position d'allumage (ON).

CHARGEMENT DE **VOTRE HAUT-PARLEUR**

 Avant d'utiliser votre haut-parleur pour la remière fois, chargez l'unité jusqu'à ce que es 5 voyants lumineux de la batterie soient allumés en fixe (sans clignoter) ce qui indique que la charge est pleine normalement 7 à 9 heures)

Pour charger votre haut-parleur, branchez l'adaptateur électrique fourni dans une source électrique. Branchez l'extrémité de 'adaptateur électrique du câble dans le port de charge du haut-parleur.

POUR RECONNECTER UN APPAREIL PRÉCÉDEMMENT JUMELÉ

Déconnectez le dispositif des autres appareils en maintenant le bouton du volume enfoncé. Un bip sonore se fait entendre et le voyant clignote

2. Si le voyant continue à clignoter, votre haut-parleur n'arrive pas à trouver automatiquement l'appareil que vous voulez jumeler. Rendez-vous sur votre appareil pour vous assurer que le Bluetooth est toujours activé pui sélectionnez "Kate Home Speaker

LIRE DE LA MUSIQUE

. Commencez à lire de la musique sur votre appareil jumelé. La musique est lue par le haut-parleur.

Sur votre haut-parleur, tournez le bouton pour augmenter ou baisser le volume.

. Appuvez sur le bouton du volume pour mettre la lecture en pause. Appuvez à nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.

3. Remarque : un bip sonore vous indique

que vous avez atteint le volume maximum

UTILISATION COMME HAUT-PARLEUR Votre haut-parleur est équipé d'un

Si vous passez un appel lorsque votre

microphone intégré. Répondez / mettez fin à des appels par l'intermédiaire de votre aut-parleur. Placez votre haut-parleur à nviron 61 cm et parlez normalement.

appareil est jumelé : l'audio et le micro passent automatiquement par défaut par votre haut-parleur. Utilisez votre téléphone pour passer l'appel

· Appuyez sur le bouton du volume pour mettre fin à l'appel Si vous recevez un appel lorsque votre

appareil est jumelé : Votre téléphone sonne par votre haut-parleur

Pour écouter et parler par le haut-parleui Appuyez sur le bouton du volume pour Appuyez sur le bouton du volume pour mettre fin à l'appel

Appuyez sur le bouton et volume et maintenez-le enfoncé pour refuser

Pour écouter et parler par votre téléphone (en fonction de votre téléphone) Utilisez votre téléphone pour répondre à l'appel

Ou utilisez les paramètres de votre téléphone pour passer à votre téléphone pendant un appel

BRANCHEMENT AVEC LE CÂBLE AUDIO

. Branchez un câble audio 3,5 mm (non fourni) de la prise AUX de votre haut-parleur vers votre appareil audio (comme un lecteur MP3).

2. Appuyez sur le bouton du volume et maintenez-le enfoncé pour vous déconnecter du Bluetooth.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS JURIDIQUES

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le haut-parleur à de la pluie ou à de l'humidité lorsqu'il est en charge. Le haut-parleur ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures. Les obiets remplis de liquide comme les vases ne doivent as être placés sur ou à côté du haut-parleur

d'autres appareils. Comme avec n'importe que produit électronique, faites attention à ne pas renverser de liquides sur n'importe quelle partie du produit. Les liquides peuvent ovoquer une panne et/ou un incendie. L'alimentation électrique ne doit être utilisée qu'à l'intérieur. Ne modifiez pas le produit ou les accessoires. Les modifications non utorisées peuvent compromettre la sécurité, la conformité avec les lois et la performance du système et annuler la garantie. Ne placez pas de sources de flammes comme des bougies allumées sur ou près du haut-parleur. Le haut-parleur contient de petites pièces qui présentant un risque de suffocation et ne convient pas pour les enfants de moins de 3 ans. Ne continuez pas à charger la batterie si elle n'atteint pas sa pleine charge pendant le temps de charge spécifié. La surcharge peut amener la batterie à chauffer, se rompre ou prendre feu. Si vous voyez une déformation provoquée par la chaleur ou une fuite, éliminez la batterie omme il se doit. N'essayez pas de charger la batterie à des températures sortant de la plage 0°-40°C. Si la batterie commence à fuir, évitez que le liquide ne rentre en contact avec votre peau ou vos yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau les zones affectées et onsultez immédiatement un médecin. N'exposez pas le produit ou la batterie à une haleur excessive comme de la lumière directe du soleil ou un feu et ne rangez ou n'utilisez pas le produit ou la batterie dans des voitures par emps chaud où la température pourrait

dépasser 60°C. Si vous le faites, votre batterie et g

charging the battery if it does not reach full

Overcharging may cause the battery to become

deformation or leakage, properly dispose of the

battery. Do not attempt to charge the battery in

emperatures outside the range of 32°-104°F

(0°-40°C). If the battery begins to leak, do not

skin or eyes. If contact has been made, wash th

medical attention immediately. Do not expose

including direct sunlight or fire and storage or

use inside cars in hot weather, where it can be

exposed to temperatures in excess of 115°F

(60°C). Doing so may cause the battery and

power supply to generate heat, rupture, or

appearance and material qualities. Do not step

on, throw, or drop batteries or the power suppl

not pierce, crush, dent, or deform the batteries

r power supply in any way. If either becomes

overs may expose you to dangerous voltages or

pendant qu'il est en charge ou qu'il charge

allow the liquid to come in contact with your

affected area with plenty of water and seek

the product or battery to excessive heat,

charge within the specified charging time.

hot, rupture, or ignite. If you see any heat

alimentation électrique pourraient générer de a chaleur, se rompre ou prendre feu. Utiliser ainsi le produit peut également nuire à sa performance et réduire sa durée de vie. Une exposition prolongée à la lumière du soleil directe peut endommager l'apparence extern et les qualités des matériaux. Ne marchez pas sur les batteries, l'alimentation électrique ou 'appareil, ne les lancez pas et ne les jetez pas. Ne les exposez pas à un choc important. Evite le percer, d'écraser, de cabosser ou de déformer les batteries ou l'alimentation électrique de quelque manière que ce soit. En cas de déformation, effectuez une élimination adéquate. Ne court-circuitez pas les batteries. l'essavez-pas d'effectuer vous-même l'entretie du haut-parleur. Ouvrir ou enlever les facades peut vous exposer à des voltages dangereux ou à d'autres dangers et annuler la garantie constructeur. Pour éviter les risques d'incendi ou d'électrocution, évitez de surcharger les rises murales, les rallonges ou les multiprise otre appareil Bluetooth (téléphone portable lecture de musique, tablette, ordinateur portable, etc.) doit prendre en charge le profil Bluetooth A2DP pour fonctionner sans fil avec votre nouveau haut-parleur. Le profil A2DP est pris en charge par la plupart des produits mobiles récents avec capacité Bluetooth intégrée. Veuillez consulter le manuel l'utilisation de votre appareil pour des détails et des instructions concernant les profils Bluetooth pris en charge. Cet appareil est compatible avec la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement de l'appareil est oumis aux deux conditions suivantes : (1) cet

opareil ne doit pas causer d'interférences uisibles et (2) cet appareil doit accepter toute les interférences recues y compris celles ouvant provoquer un fonctionnement indésirable

om that to which the receiver is connected -

Consult the dealer or an experienced radio/T

party responsible for compliance could void the

modifications not expressly approved by the

er's authority to operate the equipment.

exposure limits set forth for an uncontrolled

not cause interference, and (2) this device mu

accept any interference, including interference

hat may cause undesired operation of the

device. Under Industry Canada regulations

this radio transmitter may only operate using

an antenna of a type and maximum (or lesser

ain approved for the transmitter by Industry

Canada. To reduce potential radio interference

other users, the antenna type and its gain

otropically radiated power (e.i.r.p.) is not

mmunication Lithium Battery installed i

ot intended to be replaced by the USER.

ncorrectly replaced, Replace only with the

ame or equivalent type. Where the MAINS

nnect device shall remain readily

perable. The device meets the exemption from

e routine evaluation limits in section 9.5 of

plug is used as the disconnect device, the

posure, users can obtain Canadian

should be so chosen that the equivalent

more than that necessary for successful

vironment. This device complies with

Industry Canada license-exempt RSS

tandard(s). Operation is subject to the

This device complies with FCC radiation

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

chnician for help, CAUTÎON; Anv changes o

REMARQUE: Cet équipement a été testé. Il a été prouvé qu'il satisfaisait aux limites fixée: our un appareil numérique de classe B, onformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une rotection raisonnable contre les interférence ocives d'une installation domestique. Cet ipement génère, utilise et peut dégager de ergie de fréquence radio. S'il n'est pas nstallé et utilisé conformément aux structions, il peut provoquer des terférences nocives avec les communication radio. Cependant, rien ne garantit qu'une stallation particulière ne subisse pas de parasitage. Si cet équipement provoque des terférences nocives avec une radio ou un éléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateu st encouragé à essayer de remédier à interférence à l'aide de plusieurs mesures parmi celles qui suivent :- Réorientez ou ositionnez l'antenne de réception. igmentez la distance entre l'équipement et l cepteur. — Branchez l'équipement sur une ise située sur un circuit différent de celui su lequel le récepteur est branché. — Demandez le l'aide au revendeur ou à un technicien radio TV expérimenté. AVERTISSEMENT : Tout nangement ou toute modification non essément approuvé(e) par l'organisme

oonsable du respect des normes pourrait 10

appareil est compatible avec les limites 'exposition aux irradiations de la FCC définie pour un environnement non contrôlé. Cet pareil est conforme à la norme/aux norme RSS d'Industrie Canada bénéficiant d'une exonération de licence. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions uivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. Ce nsmetteur radio ne peut être utilisé qu'à l'aide d'une antenne selon les règlementations d'Industrie Canada du type et du gain maximal (ou inférieur) approuvés pour le transmetteu par Industrie Canada. Afin de réduire les nterférences radio potentielles pour les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de sorte que la puissance sotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour une nication réussie. La batterie lithiun nstallée ne doit pas être remplacée par 'utilisateur. AVERTISSEMENT : Danger d'explosion en cas de mauvais remplacement de a batterie. Ne remplacez l'élément que par le même type ou un type équivalent. Lorsque la rise secteur est utilisée comme dispositif de éconnexion, le dispositif doit rester facilement accessible pendant l'utilisation. Cet appareil satisfait à l'exonération des limites d'évaluation

de routine dans la section 2.5 de RSS 102 et est 11

rovoquer une révocation de l'autorité de

L'EXPOSITION AUX IRRADIATIONS : Cet

tilisateur à utiliser l'équipemer

DECLARATION DE LA FCC SUR

utilisateurs peuvent obtenir des informations anadiennes sur l'exposition et la conformité RF. Bonne élimination de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménage dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter la pollution environnementale et sanitaire rovoquée par une élimination non contrôlée des déchets, ce produit doit être recyclé afin de promouvoir une réutilisation durable des essources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de récupération ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Ce produit est conforme avec les normes d'efficience pour chargeurs de batterie de grande consommation de la com

onforme à l'exposition RSS-102 RF. Les

Kate Spade New York et la marque de design Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence L'exploitation est autorisée aux deux onditions suivantes 1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

compromettre le fonctionnement. le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf. l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restrict

californienne de l'énergie. (6 BC

Kate Spade New York sont des marques commerciales déposées de Kate Spade LLC www.katespade.com

2 Park Avenue, New York, NY 10016

Fabriqué par Incipio LLC

nous contacter aux coordonnées suivantes Incipio LLC. 6001 Oak Canyon Irvine, CA 92618

Pour bénéficier de l'assistance client, veuillez

Appel gratuit aux Etats-Unis ±1 800 733 0088

> Ligne directe : +1.949.250.4929

Email support@incipio.com

www.incipio.com Fabriqué pour: Kate Spade & Company