

MD501



CONTENT



CONTENTS

English		ì	ŀ		ì	ŀ	ì				ì	ì		ì			 4
Deutsch	ì	ì			ì		ì				ì	ì		ì			 10
Dansk	ì	ì			ì		ì				ì	ì		ì			 14
Espanol	ì	ì	ì		ì	ì	ì				ì	ì		ì			 18
Francais	ì	ì	ì		ì	ì	ì				ì	ì		ì			 22
Italiano	ì	ì	ì		ì	ì	ì				ì	ì		ì			 26
Nederlands.	į				ì		ì				ì						 30
Norsk	ì	ì			ì	ì	ì				ì	ì		ì			 34
Polski	ì	ì	ì		ì	ì	ì				ì	ì		ì			 38
Portuguesa.	ì	ì	ì		ì	ì	ì				ì	ì		ì			 42
Suomi	ì	ì	ì		ì	ì	ì				į	ì		ì			 46
Svenska	ì	ì	ì		ì	ì	ì				ì	ì		ì			 50

4 ENGLISH

RESERVATION

Technical Data is subject to change without notice. Changes, errors and misprints may not be used as a basis for any claim for damages. All rights reserved.

Manufactured under license by Global Mobile Communications Ltd.

Global Mobile Communications Ltd. cannot be held responsible for any data or other loss and direct or indirect damages caused by any improper use of this phone.

(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

MD501DS01RFV00

DEWALT® and the DEWALT® logo are trademarks of Stanley Black & Decker Inc. or an affiliate thereof and are used under licence.

INTRODUCTION

This document contains information and safety regulations which are to be observed without fail for safe operation of the smartphone **DEWALT MD501** under the described conditions.

The valid EC Declaration of Conformity, safety instructions and the detailed operating instructions can be downloaded at www.DEWALTPHONES.com, or requested from Global Mobile Communications Ltd.

NOTE

This document contains only the instructions necessary for setting up and safe use of your phone.

To ensure the IP protection of the phone, please make sure that the USB port cover and all the screw covers are in their correct place. ENGLISH 5

KEYS

1_Micro USB & Charging port:
Connect to external USB device or other mobile device.

2 Earphone Jack:

The built-in speaker will automatically shut down when the earphone tack is plugged in.

3_Volume up key:

To control the volume

4 Volume down kev:

To control the volume

5_Power key:

Short press to activate screen lock, long press to power on and off

6/7_Side key:

Optional keys used by different apps.

8_SD Card Slot:

Compartment for Micro SD card on the back of the device.

9_SIM Card Slots:

Compartment for Micro SIM cards on the back of the device.

10_Wireless charging and NFC areas:

Located mid-centre area on back of the device.

11_Back Key:

Return to previous screen.

12 Home Key:

Return to Home screen.

13 Menu:

Bring up a list with options.

6 ENGLISH

SAFETY AND HANDLING

See. "Errors and Inadmissible Loads" and "Additional Safety Information" in the detailed user guide.

RECYCLING

The symbol means that electrical and electronic products and batteries must be disposed of at the end of their life in a separate collection facility. This requirement applies in the European Union. Do not dispose of these products as unsorted municipal waste.

Always return your used electronic products, batteries, and packaging materials to dedicated collection points. This way you help to prevent uncontrolled waste disposal and to promote the recycling of materials.

More detailed information is available from the product retailer, local waste authorities, national producer responsibility organisations or your local representative.

SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) CERTIFICATION INFORMATION

SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) INFORMATION:

This Mobile Phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC/ISED RF EXPOSURE INFORMATION AND STATEMENT:

The SAR limit of FCC (ISED) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: TD-LTE digital mobile phone (FCC ID: ZLE-MD501) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.87W/kg and when properly worn on the body is 1.16W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 10mm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

The EU declaration can be found at the end of this manual.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.DEWALTPHONES.com.

C€1588@

This device complies with Part 15 of the FCC Rules [and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s)].

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EN

8 TITEL DES I ENGLISH

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by (manufacturer name) may void the FCC authorization to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Recrient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CONTACT/SERVICE CENTER

Visit our Online Customer Service Centre on our website: www.DEWALTPHONES.com For full Terms and Conditions and Warranty details visit our Online Customer Service Centre on our website: www.DEWALTPHONES.com.

EM

10 DEUTSCH

VORBEHALT

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt unter Lizenz von Global Mobile Communications Ltd.

Für Datenverluste oder andere Schäden gleich welcher Art, die durch den unsachgemäßen Gebrauch des Telefons entstanden sind, übernimmt die Global Mobile Communications Ltd. keine Haftung.

(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DEWALT® und das DEWALT® Logo sind Marken von Stanley Black & Decker Inc. oder der Tochtergesellschaften und werden unter Lizenz verwendet.

EINFÜHRUNG

Dieses Dokument enthält Informationen und Sicherheitsvorschriften, die für einen sicheren Betrieb des Smartphones DEWALT MD501 unter den beschriebenen Bedingungen unbedingt zu berücksichtigen sind.

Die gültige EG-Konformitätserklärung, Sicherheitshinweise und die ausführliche Bedienungsanleitung können unter www.DEWALTPHONES.com heruntergeladen oder bei der Global Mobile Communications Ltd. angefordert werden.

HINWEIS

Dieses Dokument enthält nur die für die Inbetriebnahme und die sichere Verwendung des Telefons nötigen Schritte. Um den IP-Schutz des Telefons sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Verschlüsse für den Headset- und USB-Anschluss und die Abdeckung der Gehäuseschrauben sicher und fest installiert sind.

TASTENBELEGUNG

1 Micro USB & Ladeanschluss:

Schließen Sie externe USB-Geräte oder ein anderes mobiles Gerät an.

2_Kopfhöreranschluss:

Der eingebaute Lautsprecher wird beim Einstecken der Kopfhörer automatisch abgeschaltet.

3_Lautstärke lauter:

Lautstärke lauter: Lautstärkereglung.

4_Lautstärke leiser:

Lautstärke leiser: Lautstärkereglung.

5 An/Aus Taste:

Kurzer Druck um Bildschirmsperre zu aktivieren. Langer Druck zum An-, bzw. Ausschalten.

6/7 Seitentaste:

Optionale Taste von verschiedenen Apps verwendet.

8_SD Kartenfach:

Kartenfach für die Mikro-SD Karte auf der Geräterückseite.

9 SIM Kartenfächer:

Das Kartenfach für die Mikro-SIM Karten auf der Geräterückseite.

10_Bereich für Induktive Ladung und NFC:

Auf dem mittleren Bereich der Rückseite des Gerätes.

11_Zurück Taste:

Zurück zum vorherigen Bildschirm

12_Home Taste:

Zurück zum Home Screen.

13_Kürzliche Apps Taste:

Zeigt eine Liste der zuletzt verwendeten Apps.

_

12 DEUTSCH

SICHERHEIT UND HANDHABUNG

Vgl. "Fehler und unzulässige Belastungen" und "Weitere Sicherheitshinweise" in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

WIEDERVERWERTUNG



Das Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschriften gelten in der Europäischen Union.

Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Entsorgen Sie gebrauchte elektronische Produkte, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den entsprechenden Sammelstellen. Sie beugen so der unkontrollierten Müllbeseitigung vor und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Global Mobile Communications Ltd. Vertreter.

DEUTSCH 13

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Global Mobile Communications Ltd., dass sich dieses drahtlose Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie befindet. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter www.DEWALTPHONES.com.

C€1588①

KONTAKT/SERVICE CENTER

Besuchen Sie unser Online Kundenservice Center auf unserer Website: www.DEWALTPHONES.com

Die vollständigen Geschäftsbedingungen und Garantiebestimmungen finden Sie in unserem Online Kundenservice Center auf unserer Website: www.DEWALTPHONES.com

FORBEHOLD

Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer. Ændringer, fejl eller trykfejl giver ikke ret til erstatning. Alle rettigheder forbeholdes.

Fremstillet under licens fra Global Mobile Communications Ltd.

For datatab eller andre skader af enhver art, som følge af forkert brug af telefonen, tager Global Mobile Communications Ltd. intet ansvar for.

(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DEWALT® og das DEWALT® Logoet er varemærker tilhørende Stanley Black & Decker Inc. eller dets datterselskaber og bruges under licens.

INTRODUKTION

Dette dokument indeholder oplysninger og sikkerhedsbestemmelser for sikker drift af smartphonen **DEWALT MD501** under de beskrevne betingelser.

Den gyldige EC Overensstemmelseserklæringen, sikkerhedsinstruktioner og den udførlige driftsvejledning kan downloades på www.DEWALTPHONES.com eller anmodes fra Global Mobile Communications Ltd.

BEMÆRK

Dette dokument indeholder kun de nødvendige instruktioner til opstart og sikker brug af telefonen. For at sikre IP-beskyttelse af telefonen, skal du sørge for, at lukningerne til headsettet og USB-porten og dækslet til skruerne er sikkert og fast installeret.

TASTATURLAYOUT

1_Mikro USB og opladningsstik:
Tilslut eksterne USB-enheder eller anden mobilenhed.

2_Tilslutning af headset:

Den indbyggede højttaler slukkes automatisk, når du sætter stikket fra hovedtelefonerne i.

3_Højere lyd:

Højere lyd: Volumenkontrol.

4_Lavere lyd:

Lavere lyd: Volumenkontrol.

5_Tænd/sluk-tast:

Et kort tryk for at aktivere skærmlåsen. Et langt tryk for at tænde eller slukke.

6/7_Ekstra taster:

Anvend valgfri taster til forskellige apps.

8_SD-kortslot:

Kortslot til mikro SD-kort findes på bagpanelet.

9_SIM-kortslot:

Kortslot til mikro SIM-kort findes på bagsiden.

10_Område for induktiv opladning og NFC: På den centrale del af bagpanelet.

11_Tilbagetast:

Går tilbage til den forrige skærm.

12_Hjemmetasten:

Går tilbage til startskærmen.

13_Genvejstast til app:

Viser en liste over sidst anvendte apper.

DA

SIKKERHED OG HÅNDTERIN

Se. "Fejl og Uacceptable Belastninger" og "Yderligere Sikkerhedsoplysninger" i den detaljerede brugervejledning.

GENBRUG



Symbolet betyder, at elektriske og elektroniske produkter og batterier skal bortskaffes i en særskilt container. når de ikke længere virker. Dette krav gælder i EU.

Smid ikke disse produkter ud, som usorteret husholdningsaffald. Bortskaf brugte elektroniske produkter, Akku-batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Du forhindrer dermed ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremmer genbrug af materielle ressourcer.

Yderligere information er tilgængelig via forhandleren, hvor du købte produktet, fra regionale affaldsvirksomheder, offentlige institutioner for overholdelse af det udvidede producentansvar eller de ansvarlige repræsentanter for Global Mobile Communications Ltd. i dit land eller region.

EU OVERENSSTEMMELS-ESERKLÆRING

Herved erklærer Global Mobile Communications Ltd., at denne trådløse enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i R&TTE direktivet.

En kopi af EU Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig online på www.DEWALTPHONES.com.

C€1588©

KONTAKT/SERVICECENTRET

Besøg vores online kundeservicecenter på vores website: www.DEWALTPHONES.com

Vores komplette vilkår og garantibetingelser finder du på vores online kundeservicecenter på vores hjemmeside: www.DEWALTPHONES.com 18 TITEL DES ESPANOL

RESERVA

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas. Los cambios, errores o erratas no sustentarán el derecho a daños y perjuicios. Todos los derechos reservados.

Fabricado baio licencia de Global Mobile Communications Ltd.

Global Mobile Communications Ltd. no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos u otros daños de cualquier tipo que puedan originarse por un uso indebido del teléfono.

(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DEWALT® y el logotipo de DEWALT® son marcas de Stanley Black & Decker Inc. o de sus filiales y se utilizan baio licencia.

INTRODUCCIÓN

Este documento contiene información y normas de seguridad que deben tomarse en consideración para garantizar un uso seguro de los teléfonos inteligentes **DEWALT MD501** en las condiciones descritas.

La declaración de conformidad de la CE, las instrucciones de seguridad y el manual de uso en vigor pueden descargarse de www.DEWALTPHONES.com o solicitarse a Global Mobile Communications Ltd.

AVISO

Este documento contiene solo los pasos necesarios para la puesta en marcha y el uso seguro del teléfono. Para garantizar la protección de la IP del teléfono, no se olvide de comprobar que los cierres para la conexión de los auriculares y el USB y la cobertura de los tornillos de la carcasa están instalados de manera segura y firme.

DISPOSICIÓN DE LAS TECLAS

1_Conexión de carga y micro USB: Conecte equipos USB externos u otro equipo móvil.

2 Conexión de auriculares:

El altavoz incorporado se desconectará automáticamente al conectar los auriculares.

3_Volumen más fuerte de sonido:

Volumen más fuerte de sonido: regulación del volumen del sonido.

4_Volumen más fuerte de sonido:

Volumen menos fuerte de sonido: regulación del volumen del sonido.

5 Tecla de ON/OFF:

Pulsación breve para activar el bloqueo de pantalla. Pulsación larga para conectar y desconectar.

6/7 Tecla lateral:

Tecla opcional utilizada por diferentes aplicaciones.

8_Compartimento para tarjetas SD:

Compartimento para la tarjeta micro-SD en la parte trasera del equipo.

9_Compartimento para tarjetas SIM:

El compartimento para tarjetas micro-SIM en la parte trasera del equipo.

10_Zona para la carga inductiva y NFC:

En la zona intermedia de la parte trasera del equipo.

11 Tecla de atrás:

Volver a la pantalla anterior.

12 Botón de inicio:

Volver a la pantalla de inicio.

13_Tecla de aplicaciones recientes:

Muestra la lista de las últimas aplicaciones utilizadas.

20 TITEL DES IESPANOL

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN

Comp. "Errores y cargas inadmisibles" e "Información de seguridad adicional" en la guía del usuario detallada.

RECICLAJE



Él símbolo significa que los productos eléctricos y electrónicos, así como las baterías deben ser depositados en un punto de recogida selectiva al final de su vida útil. Este requisito se aplica en la Unión Europea.

No se deshaga de estos productos como basura doméstica sin clasificar. Deshágase de los productos electrónicos usados, las baterías y los materiales de embalaje en el punto de recolección correspondiente. De este modo, contribuye a evitar la eliminación incontrolada de residuos y fomenta el reciclaje de los recursos materiales.

Podrá obtener más información a través del distribuidor al que haya comprado el producto, las empresas regionales de recolección de residuos, las autoridades regionales para el cumplimiento de la responsabilidad ampliada del fabricante o el representante responsable de Global Mobile Communications Ltd. de su país o región.

ESPANOLS KAPITELS 21

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Por la presente, Global Mobile Communications Ltd., declara que este dispositivo inalámbrico cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva R&TTE.

Una copia de la declaración de conformidad de la UE está disponible en línea, en la dirección www.DEWALTPHONES.com.

C€1588①

CONTACTO / CENTRO DE SERVICIO

Visite nuestro centro de atención al cliente en línea en nuestra página web: www.DeWALTPHONES.com

Para conocer los términos y condiciones completos de garantía, consúltelos a través de nuestro servicio de atención al cliente en línea en nuestro sitio web: www.DEWALTPHONES.com

22 FRANÇAIS

RÉSERVE

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Les modifications, erreurs ou fautes d'impression ne donnent pas droit à des dommages-intérêts. Tous droits réservés.

Fabriqué sous licence de Global Mobile Communications Ltd.

Global Mobile Communications Ltd. n'est pas responsable de la perte de données ou autres dommages de toute nature causés par l'utilisation non conforme du téléphone.

(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DEWALT® et le logo DEWALT® sont des marques de Stanley Black & Decker Inc. ou de ses filiales et ils sont utilisés sous licence.

INTRODUCTION

Ce document contient des informations et des consignes de sécurité pour le fonctionnement en toute sécurité du smartphone **DEWALT MD501** qui doivent impérativement être prises en considération dans les conditions décrites.

La déclaration de conformité CE en vigueur, les consignes de sécurité et le manuel d'utilisation peuvent être téléchargés sous www.DEWALTPHONES.com réclamés auprès de Global Mobile Communications Ltd.

REMARQUE

Ce document ne contient que les étapes nécessaires pour la mise en service et l'utilisation sûre du téléphone. Afin de garantir la protection IP du téléphone, veuillez vous assurer que les fermetures pour le casque et le port USB, ainsi que le cache des vis du hoîtier soit installé correctement et solidement. FRANÇAIS 23

AFFECTATION DES TOUCHES

1 Micro USB & raccordement:

Connectez les appareils USB externes ou un autre appareil mobile.

2_Raccordement du casque:

Le haut-parleur intégré est automatiquement désactivé lors de la connexion du casque.

3_Volume sonore plus fort:

Augmentation du volume: réglage du volume.

4_Volume sonore moins fort:

Baisse du volume sonore: réglage du volume.

5_Touche Marche / Arrêt:

Appuyez brièvement pour activer le verrouillage de l'écran. Appuyez longuement pour allumer ou éteindre.

6/7 Touche latérale:

Utiliser la touche en option afin d'utiliser différentes applications.

8_Logement pour carte SD:

Le logement pour la carte Micro SD se situe à l'arrière de l'appareil.

9_Logements pour cartes SIM:

Le logement pour la carte Micro SIM se situe à l'arrière de l'appareil

10_Domaine pour la charge inductive et NFC: Sur la partie centrale de l'arrière de l'appareil.

11 Touche retour:

Retour à l'écran précédent.

12 Touche accueil:

Retour à l'écran d'accueil.

13_Touche applications récentes:

Affiche une liste des applications récemment utilisées.

SÉCURITÉ ET MANIPULATION

Voir. « Erreurs et charges inadmissibles » et « Informations de sécurité supplémentaires » dans le mode d'emploi détaillé.

RECYCLAGE



Le symbole signifie que les produits et les batteries électriques et électroniques doivent être collectés séparément en fin de vie. Ces dispositions sont valables dans l'Union européenne.

Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères. Éliminez les produits électroniques, les batteries et les matériaux d'emballage utilisés dans un point de collecte dédié. Vous contribuez à prévenir l'élimination incontrôlée des déchets et vous promouvez le recyclage des ressources matérielles.

Des informations complémentaires sont disponibles auprès du revendeur chez lequel vous avez acheté le produit, auprès des entreprises d'élimination des déchets locales, auprès des organismes gouvernementaux chargés du respect de la responsabilité étendue du fabriquant ou auprès de Global Mobile Communications Ltd responsable dans votre pays ou dans votre région. Représentant.

FRANÇAIS KAPITELS 25

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Par la présente, Global Mobile Communications Ltd. déclare que cet appareil sans fil est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions applicables de la directive R&TTE.

Une copie de la déclaration de conformité de l'UE est disponible en ligne à l'adresse www.DEWALTPHONES.com.

C€1588①

CONTACT / SERVICE À LA CLIENTÈLE

Rendez-vous sur notre service à la clientèle en ligne sur notre site: www.DEWALTPHONES.com

Les Conditions générales et les conditions de garantie complètent sont disponibles auprès de notre service à la clientèle en ligne sur notre site: www.DEWALTPHONES.com 26 ITALIANO

RISERVA

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Modifiche, errori o errori di stampa non danno alcun diritto a risarcimento danni. Tutti i diritti riservati.

Prodotto su licenza di Global Mobile Communications Ltd.

Per la perdita di dati o altri danni di qualsiasi natura causati dall'uso improprio del telefono, Global Mobile Communications Ltd. non si assume alcuna responsabilità.

(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DEWALT® e il logo DEWALT® sono marchi registrati di Stanley Black & Decker Inc. o delle sue filiali e sono utilizzati su licenza.

INTRODUZIONE

Questo documento contiene informazioni e norme di sicurezza da rispettare necessariamente per un utilizzo sicuro dello smartphone **DEWALT MD501** nelle condizioni descritte.

La dichiarazione di conformità UE in vigore, le avvertenze di sicurezza e il manuale d'uso possono essere scaricati dal sito www.DEWALTPHONES.com o richiesti a Global Mobile Communications I td.

AVVERTENZA

Questo documento contiene solo i passaggi necessari per la messa in funzione e l'utilizzo sicuro del telefono. Per garantire la protezione IP del telefono, assicurarsi che le chiusure per l'ingresso delle cuffie, la porta USB e la copertura delle viti dell'alloggiamento siano installate in modo saldo e sicuro.

ITALIANO 27

ASSEGNAZIONE TASTI

1_Micro USB & collegamento di ricarica: collegare dispositivi esterni USB o un altro dispositivo mobile.

2_Collegamento cuffie:

l'altoparlante incorporato viene disattivato automaticamente quando si collegano le cuffie.

3_Aumentare il volume:

aumentare il volume: regolazione del volume.

4_Aumentare il volume:

abbassare il volume: regolazione del volume.

5 Tasto ON/OFF:

premere brevemente per attivare il blocco dello schermo. Premere a lungo per accendere o spegnere.

6/7_Tasto laterale:

tasto opzionale per l'utilizzo di diverse app.

8_Slot per schede SD:

slot per schede Micro SD sulla parte posteriore del dispositivo.

9_Slot per schede SIM:

slot per schede micro SIM sulla parte posteriore del dispositivo.

10_Area per la ricarica induttiva e NFC:

sulla parte centrale del retro del dispositivo.

11 Tasto indietro:

tornare alla schermata precedente.

12 Tasto Home:

tornare a home screen.

13 Pulsante app recenti:

visualizzare l'elenco delle app utilizzate di recente.

--

SICUREZZA E UTILIZZAZIONE

Cfr. "Errori e carichi inammissibili" e "Ulteriori informazioni sulla sicurezza" nel manuale di istruzioni per l'uso.

RICICLAGGIO



Il simbolo significa che i prodotti elettrici ed elettronici e le batterie devono finire, alla fine della loro durata, nella raccolta differenziata. Questi requisiti si applicano nell'Unione europea.

Non smaltire questi prodotti nei rifiuti domestici indifferenziati. Smaltire prodotti elettronici, batterie e materiali di imballaggio usati presso gli appositi punti di raccolta. In questo modo contribuite a prevenire lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e a promuovere il riciclaggio delle risorse materiali.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto, le imprese locali che si occupano dei rifiuti, le agenzie governative per il rispetto della responsabilità del produttore o il rappresentante di Global Mobile Communications Ltd. per il paese o la regione in questione.

ITALIANO KAPITELS 29

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Con la presente, Global Mobile Communications Ltd. dichiara che questo dispositivo wireless è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva R&TTE (apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione).

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online sul sito www.DEWALTPHONES.com.

CONTATTO / CENTRO ASSISTENZA

Visitate il nostro centro clienti online sul nostro sito web: www.DEWALTPHONES.com

Per i termini e le condizioni complete di garanzia, si rimanda al nostro centro clienti online sul nostro sito internet: www.DEWALTPHONES.com 30 NEDERLANDS

VOORBEHOUD

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen, fouten of drukfouten geven geen recht op schadevergoeding. Alle rechten voorbehouden.

Gefabriceerd onder licentie van Global Mobile Communications Ltd.

Voor het verlies van gegevens of andere schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik van de telefoon, neemt Global Mobile Communications Ltd. geen enkele aansprakeliikheid.

(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DEWALT® en het DEWALT®-logo zijn handelsmerken van Stanley Black & Decker Inc of haar dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.

INLEIDING

Dit document bevat informatie en veiligheidsvoorschriften voor een veilig gebruik van de smartphone **DEWALT MD501** onder de beschreven omstandigheden.

De geldige EG-conformiteitsverklaring, veiligheids- en gebruiksinstructies kunnen op www.DEWALTPHONES.com gedownload worden of worden opgevraagd bij Global Mobile Communications Ltd..

NOOT

Dit document bevat slechts de noodzakelijke stappen voor ingebruikname en veilig gebruik van de telefoon. Om de IP-beveiliging van de telefoon te garanderen, moet u ervoor zorgen dat de aansluitingen voor de headset en USB-poort en de afdekking van de behuizingsschroeven goed en stevig zijn geïnstalleerd. NEDERLANDS 31

TOETSENBORDINDELING

1_Micro USB- en laadconnector:

Sluit externe USB-apparaten of een ander mobiel apparaat aan.

2_Hoofdtelefoonaansluiting:

De ingebouwde luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u een koptelefoon aansluit.

3_Geluidsvolume harder:

Volume hoger: volumeregeling.

4_Geluidsvolume zachter:

Volume omlaag: volumeregeling.

5_Aan-/uitknop:

Kort indrukken om het scherm te activeren.

Lang indrukken voor aan- en uitschakelen.

6/7_Zijtoets:

Optionele knop die door verschillende apps wordt gebruikt.

8 SD-kaartslot:

Kaartslot voor micro SD-kaart op de achterzijde van het apparaat.

9_SIM-kaartsleuven:

Het kaartslot voor micro simkaarten op de achterzijde van het apparaat.

10_Gebied voor inductieladen en NFC:

Op het centrale gedeelte van de achterzijde van het apparaat.

11_Terug-toets:

Terug naar het vorige scherm.

12_Home-knop:

Ga terug naar het startscherm.

13_Recente apps-knop:

Hiermee ziet u een lijst met recent gebruikte apps.

32 TITEL INEDERLANDS

VEILIGHEID EN BEHANDELING

Zie "Fouten en ontoelaatbare belastingen" en "Extra veiligheidsinstructies" in de volledige gebruikershandleiding.

RECYCLING



Het symbool betekent dat elektrische en elektronische producten en batterijen aan het einde van hun levensduur gescheiden ingezameld moeten worden.

Deze voorschriften gelden in de Europese Unie.

Gooi deze producten niet bij het restafval. Lever gebruikte elektronische producten, accu's, batterijen en verpakkingsmaterialen altijd bij het betreffende inzamelpunt in. U voorkomt zo het ongecontroleerd weggooien van afval en bevordert het hergebruik van materialen.

Meer informatie is beschikbaar via de dealer waar u het product gekocht heeft, overheidsinstanties voor de naleving van de verantwoordelijkheid van de producent of de vestiging van Global Mobile Communications Ltd, die verantwoordelijk is voor uw land of regio.

NEDERLANDS ITELS 33

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Global Mobile Communications Ltd., dat het draadloze apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de R&TTE-richtlijn.

Een kopie van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar via www.DEWALTPHONES.com.

C€1588®

CONTACT / SERVICECENTRUM

Bezoek ons online klantenservicecentrum op onze website: www.DEWALTPHONES.com

Voor de volledige voorwaarden en garantiebepalingen verwijzen wij u naar onze online klantenservice op onze website: www.DEWALTPHONES.com

34 NORSK

FORBEHOLD

Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer. Endringer, feil eller trykkfeil gir ingen rett til erstatning.

Alle retter forbeholdt.

Produsert under lisens fra Global Mobile Communications Ltd.

For tap av data eller andre skader av ethvert slag som følge av feil bruk av telefonen, overtar Global Mobile Communications Ltd. ikke noe ansvar.

(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DEWALT® og DEWALT® Logoene er varemerker for Stanley Black & Decker Inc. eller dets datterselskaper og brukes under lisens.

INNFØRING

Dette dokumentet inneholder informasjon og sikkerhetsbestemmelser for sikker drift av smarttelefonen **DEWALT MD501** som skal behandles under de beskrevne betingelser.

Den gyldige EU-samsvarserklæringen, sikkerhetsinstruksjoner og detaljerte driftsinstruksjoner kan lasts ned på www.DEWALTPHONES.com eller ved forespørsel fra Global Mobile Communications Ltd.

MERK

Dette dokumentet inneholder kun de nødvendige trinn for oppstart og sikker bruk av telefonen. For å sikre IP-beskyttelse av telefonen må du sørge for at tilkobling til hodesett og USB-port samt skruer er skikkelig og ordentlig installert. NORSK 35

TASTEBELIGGENHET

NO E

1_Micro USB & ladetilkobling:

Koble til eksterne USB-enheter eller en annen mobil enhet.

2_Hodetelefontilkobling:

Den innebygde høyttaleren slås automatisk av når du plugger i hodetelefonene.

3_Volum høyere:

Volum opp: Volumkontroll.

4_Volum lavere

Volum ned:Volumkontroll.

5_På/Av-tast:

Kort trykk for å aktivere skjermlåsen. Langt trykk for å skru på eller av.

6/7 Sidetaster:

Valgfri taster til ulike apps som blir brukt.

8_SD-kortspor:

Kortspor for Micro-SD-kort på baksiden av apparatet

9_SIM kortspor:

Kortspor for Micro SIM-kort på baksiden av apparatet.

10_Område for induktiv lading og NFC: Midt på baksiden av apparatet.

11_Tilbakeføringstast:

Gå tilbake til forrige bildeskjerm.

12 Starttast:

Gå tilbake til startskiermen.

13_Siste apper-tast:

Viser en liste over nylig brukte applikasjoner.

SIKKERHET OG HÅNDTERING

Se. "Feil og utilstedelig last" og "Ekstra sikkerhetsinformasjon" i den detaljerte brukerhåndboken.

GJNEVINNING



Symbolet betyr at elektriske og elektroniske produkter og batterier må avhendes ved slutten av deres levetid på et separat henteanlegg. Slik bidrar du til å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materielle ressurser.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig via forhandleren du kjøpte produktet av, fra lokale avfallsstasjoner, offentlige etater for overholdelse av utvidet produsentansvar eller ansvarlige for Global Mobile Communications Ltd. i ditt land eller region. Representanter.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, von regionalen Abfallunternehmen, staatlichen Behörden für die Einhaltung der erweiterten Herstellerhaftung oder dem für Ihr Land oder Ihre Region zuständigen Global Mobile Communications Ltd. Vertreter. NORSK ES KAPITELS 37

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Global Mobile Communications Ltd., erklærer herved at denne trådløse enheten er I samsvar med de essensielle kravene og andre relevante bestemmelser av direktivet. En kopi av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig online på www.DEWALTPHONES.com.

C€1588©

KONTAKT / SERVICESENTER

Besøk vårt Online kundesenter på vår hjemmeside: www.DEWALTPHONES.com

For fullstendige vilkår og garantibetingelsene, vennligst se vår online kundesenteret på våre nettsider: www.DEWALTPHONES.com 38 POLSKI

ZASTRZEŽENIE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Zmiany, pomyłki lub bł dy w druku nie ustanawiaj prawa do odszkodowania. Wszelkie prawa zastrze one.

Wyprodukowano na licencji firmy Global Mobile Communications Ltd.

Firma Global Mobile Communications Ltd. nie ponosi odpowiedzialno ci w przypadku utraty danych lub innych wszelkiego rodzaju szkód spowodowanych niewła ciwym u ytkowaniem telefonu.

(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

Loga DEWALT® oraz DEWALT® s znakami towarowymi firmy Stanley Black & Decker Inc. lub jej podmiotów zale nych i s u ywane na podstawie licencji.

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument zawiera informacje oraz zasady bezpiecze stwa, których trzeba bezwzgl dnie przestrzega dla bezpiecznego korzystania ze smartfonu DEWALT MD501.

Obowi zuj c deklaracj zgodno ci WE, instrukcje bezpiecze stwa i obsługi znale mo na na stronie www.DEWALTPHONES.com lub w siedzibie firmy Global Mobile Communications Ltd.

WSKAZÓWKA

Niniejszy dokument zawiera jedynie niezb dne etapy do uruchomienia i bezpiecznego korzystania z telefonu. W celu zapewnienia ochrony IP dla telefonu, upewnij si, e blokady dla podł czenia zestawu słuchawkowego i portu USB oraz osłony rub obudowy zostały bezpiecznie i stabilnie zainstalowane. POLSKI 39

UK AD KLAWIATURY

1 Micro USB i zł cze ładowarki:

Podł cza zewn trzne urz dzenia USB lub inne mobilne urz dzenia.

2_Wej cie słuchawkowe:

Wbudowany gło nik jest automatycznie wył czany po podł czeniu słuchawek.

- 3_Podgła nianie gło nika: Podgła nianie gło nika: regulacja gło no ci.
- 4_ ciszanie gło nika: ciszanie gło nika: regulacia gło no ci.
- 5_Przycisk WŁ./WYŁ.:

Nacisn krótko przycisk, aby wł czy blokad ekranu. Długie naci ni cie w celu wł czenia lub wył czenia.

6/7_Przyciski boczne:

Opcjonalne przyciski do korzystania z ró nych aplikacji.

8_Kiesze na kart SD:

Kiesze na kart microSD na panelu tylnym urz dzenia.

9_Gniazdo na kart SIM:

Gniazdo na kart mikro SIM na panelu tylnym urz dzenia.

- 10_Zasi g ładowania indukcyjnego oraz NFC:
 - W centralnej cz ci na panelu tylnym urz dzenia.
- 11_Przycisk wstecz:

Powrót do poprzedniego ekranu.

12_Przycisk Home:

Powrót do ekranu głównego.

13 Przycisk skrótu do aplikacii:

Wy wietla list ostatnio u ywanych aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO I POSTEPOWANIE

Patrz "Bł dy i niedopuszczalnr obci enia" i "Dodatkowe informacje dotycz ce bezpiecze stwa" w szczegółowej instrukcji obsługi.

RECYKLING

Ten symbol oznacza, e po zako czeniu eksploatacji sprz t elektryczny i elektroniczny oraz baterie musz zosta dostarczone do miejsca, w którym prowadzona jest segregacja odpadów. Wymóg ten ma zastosowanie w krajach Unii Europejskiej.

Nie nale y wyrzuca tych produktów razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Zu yte produkty elektroniczne, baterie i materiały opakowa zawsze przekazywa do dedykowanego punktu zbiórki. Zapobiega to niekontrolowanemu za miecaniu rodowiska i wspiera wtórne wykorzystanie zasobów surowcowych.

Szczegółowe informacje dost pne s za po rednictwem sprzedawcy, u którego został zakupiony produkt, w regionalnych zakładach komunalnych, agencjach rz dowych dla zachowania rozszerzonej odpowiedzialno ci producenta lub we wła ciwym dla danego kraju lub regionu oddziale firmy Globalne Mobile Communications Ltd. Przedstawiciel. POLSKI ES KAPITELS 41

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym firma Global Mobile Communications Ltd. deklaruje, e urz dzenie bezprzewodowe jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami dyrektywy R&TTE.

Kopia deklaracji zgodno ci UE jest dost pna on-line na stronie internetowej www.DEWALTPHONES.com.

C€1588©

KONTAKT/ CENTRUM SERWISOWE

Odwied nasze Centrum Obsługi Klienta na stronie internetowej: www.DEWALTPHONES.com

Kompletne warunki handlowe i gwarancyjne mo na znale w naszym internetowym Centrum Obsługi Klienta na naszej stronie internetowej: www.DEWALTPHONES.com 42 PORTUGUESA

TERMOS E CONDIÇÕES

Reservamos-nos o direito de fazer alterações técnicas. Alterações, erros ou erros de impressão não abrangem o direito a indemnização. Todos os direitos reservados.

Fabricado sob licença da Global Mobile Communications Ltd.

Para a perda de dados ou outros danos de qualquer espécie causados pelo uso indevido do telefone, Global Mobile Communications Ltd. não assume quaisquer responsabilidades.

(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

O logótipos DEWALT® e o DEWALT® são marcas registadas da Stanley Black & Decker Inc. ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob aquisição de licença.

INTRODUÇÃO

Este documento contém informações e normas de segurança para a operação segura dos Smartphones **DEWALT MD501** conforme as condições descritas.

Poderá consultar a declaração CE válida de instruções de conformidade, segurança e operação descarregando através do nosso site www.DEWALTPHONES.com ou poderá solicitar a mesma junto da Global Mobile Communications Ltd.

RECOMENDAÇÕES

Este documento contém apenas o necessário para iniciar a utilização do seu telefone de forma segura. Para garantir o IP do telefone, certifique-se de que a entrada para fones de ouvido e as portas USB estão corretamente montadas e configuradas.

PORTUGUESA 43

CHAVES

1_Micro USB & ligação ao carregador:

Conete os dispositivos USB externos ou outro dispositivo móvel.

2_Entrada para fones:

O alto-falante embutido é automaticamente desligado quando ligar os auscultadores.

3_Volume mais alto:

Aumentar o volume: Controle de volume.

4_Volume mais silencioso:

Baixar o volume: controle de volume.

5_Botão de On/OFF:

Pressione rapidamente para ativar o bloqueio do ecrã. Pressão longa para ligar ou desligar o equipamento.

6/7_Botão de página:

Chave opcional utilizado em vários aplicativos.

8_Slot para cartão SD:

Slot para cartão Micro SD no painel traseiro.

9 Slot para cartão SIM:

Slot para cartão Micro-SIM no painel traseiro.

10_Local para carregamento indutivo e CNF:

Na porção central do painel traseiro.

11 Botão de retorno:

Voltar para o ecrã anterior.

12_Botão para a página principal:

Volte para o ecrã inicial.

13 Botão Apps recentes:

Exibe uma lista de aplicativos usados recentemente.

SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO

Veja "Erros e cargas inadmissíveis" e "Informações adicionais de segurança" no manual de instruções detalhado.

REUTILIZAR



Este símbolo significa que os produtos elétricos/eletrónicos e baterias devem ser fornecidos, para recolha, quando for para deitar fora. Wymóg ten ma zastosowanie w kraiach Unii Europeiskiei.

Nie nale y wyrzuca tych produktów razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Zu yte produkty elektroniczne, baterie i materiały opakowa zawsze przekazywa do dedykowanego punktu zbiórki. Zapobiega to niekontrolowanemu za miecaniu rodowiska i wspiera wtórne wykorzystanie zasobów surowcowych.

Szczegółowe informacje dost pne s za po rednictwem sprzedawcy, u którego został zakupiony produkt, w regionalnych zakładach komunalnych, agencjach rz dowych dla zachowania rozszerzonej odpowiedzialno ci producenta lub we wła ciwym dla danego kraju lub regionu oddziale firmy Globalne Mobile Communications I td. Przedstawiciel.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Neste sentido a Global Mobile Communications Ltd. declara que este dispositivo sem fios, está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva R&TTE.

Uma cópia da declaração UE de conformidade está disponível em unter www.DEWALTPHONES.com.

C€1588① CONTATO / APOIO AO CLIENTE

Visite o nosso Centro de Atendimento ao Cliente on-line no nosso site: www.DEWALTPHONES.com

Para obter os termos e condições completos de garantia, por favor consulte o nosso apoio ao cliente on-line no nosso site: www.DEWALTPHONES.com 46 SUOMI

VARAUS

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. Muutokset, virheet tai painovirheet eivät ole peruste vahingonkorvauksille. Kaikki oikeudet pidätetään.

Valmistettu Global Mobile Communications Ltd:n lisenssillä.

Global Mobile Communications Ltd ei ota mitään vastuuta tietojen menetyksestä tai muista vahingoista, jotka johtuvat puhelimen vääränlaisesta käytöstä.

(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DEWALT® ja DEWALT®-logo ovat Stanley Black & Decker Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tuotemerkkejä ja niitä käytetään lisenssillä.

JOHDANTO

Tämä asiakirja sisältää älypuhelimen **DEWALT MD501** turvallisessa käytössä välttämättömiä tietoja ja turvamääräyksiä.

Voimassaoleva EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus, turvallisuusja käyttöohjeet ovat ladattavissa sivulta www.DEWALTPHONES.com tai pyydettävissä Global Mobile Communications oy:ltä.

HUOMAUTUS

Tämä asiakirja sisältää vain käyttöönottoon ja turvalliseen käyttöön vaadittavat ohjeet. Varmistaaksesi puhelimen IP-suojan, varmista, että kuulokkeiden ja USB-portin suljin sekä kotelon ruuvien suoja ovat kunnolla kiinni. SUOMI 47

NÄPPÄIMET

1_Micro-USB- ja latausliitäntä: Liitä puhelimeen ulkoinen USB-laite tai muu mobiililaite.

2 Kuulokeliitäntä:

Sisäänrakennettu kaiutin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun kuulokkeet liitetään laitteeseen.

- 3_Äänenvoimakkuuden lisääminen: äänenvoimakkuuden säätö.
- 4_Äänenvoimakkuuden vähentäminen: äänenvoimakkuuden säätö.

5_Virtanäppäin:

Lyhyt painallus aktivoi ruudun lukituksen. Pitkä painallus käynnistää tai sammuttaa laitteen.

6/7_Sivunäppäin:

Lisänäppäin, jota eri sovellukset voivat käyttää.

8_SD-korttipaikka:

Korttipaikka microSD-kortille laitteen takana.

9_SIM-korttipaikka:

Korttipaikka microSIM-kortille laitteen takana.

10_Induktiolatauksen ja NFC:n alue: Laitteen takapaneelin keskiosassa.

11_Paluunäppäin:

Palaa edelliseen näyttöön.

12_Kotinäppäin:

. Palaa aloitusnävttöön.

13_Edelliset sovellukset -näppäin:

Näyttää luettelon viimeksi käytetyistä sovelluksista.

TURVALLISUUS JA KÄSITTELY

Katso. "Virhe ja kielletyt kuormat" ja "Turvallisuutta koskevia lisätietoja" yksityiskohtaisessa käyttöohjeessa.

UUSIOKÄYTTÖ



Symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja on toimitettava käytön jälkeen niille varattuun jätteenkeräykseen. Tämä määräys koskee Euroopan unionia.

Älä hävitä näitä tuotteita lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Hävitä käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisessä keräyspisteessä. Näin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Lisätietoja on saatavilla liikkeestä, josta tuote on ostettu, paikallisilta jäteasemilta, tuottajien vastuuta valvovilta valtion virastoilta tai oman maasi tai alueesi Global Mobile Communications Ltd. -edustaialta.

EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVA-KUUTUS

Täten Global Mobile Communications Oy vakuuttaa, että tämä langaton laite on yhdenmukainen olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen koskien R&TTE-direktiiviä.

Kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy internetistä osoitteesta www.DEWALTPHONES.com.

C€1588©

YHTEYDENOTTO / ASIAKASPALVELUKESKUS

Käy asiakaspalvelukeskuksessamme osoitteessa: www.DEWALTPHONES.com

Täydelliset käyttöehdot ja takuuehdot ovat saatavilla asiakaspalvelukeskuksestamme sivulta: www.DEWALTPHONES.com

50 SVENSKA

FÖRBEHÅLL

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar. Ändringar, fel eller tryckfel ger inte rätt till skadestånd. Alla rättigheter förbehållis.

Tillverkad under licens från Global Mobile Communications Ltd.

För dataförlust eller andra skador av vilket som helst slag, som orsakats av felaktig användning av telefonen, tar Global Mobile Communications Ltd. inget ansvar.

(C) 2016 GLOBAL MOBILE COMMUNICATIONS LTD.

DEWALT® och DEWALT®-logotypen är varumärken som tillhör Stanley Black & Decker Inc. eller dess dotterbolag och används under licens.

INTRODUKTION

Detta dokument innehåller information och säkerhetsföreskrifter för säker drift av smartphone **DEWALT MD501** och skall ovillkorligen efterfölias under de beskrivna förhållandena.

Den giltiga EG-försäkran om överensstämmelse, samt säkerhets- och den utförliga bruksanvisningen kan laddas ner från www.DEWALTPHONES.com eller erhållas från Global Mobile Communications Ltd.

ANMÄRKNING

Detta dokument innehåller endast för uppstart och säker användning av telefonen nödvändiga steg. För att säkerställa IP-skyddet av telefonen, vänligen se till att förslutningarna för headset och USB-port, och förslutningen av skruvarna till höljet är säkrade och ordentligt installerade. SVENSKA 51

KNAPPAR

1_Micro-USB- & laddningskontakt: Anslut externa USB-enheter eller någon annan mobil enhet

2_Anslutning för hörlurar:

Den inbyggda högtalaren stängs av automatiskt när du ansluter hörlurarna.

3_Högre ljudvolym:

Högre ljudvolym: volymkontroll.

4_Lägre ljudvolym:

Lägre ljudvolym: volymkontroll.

5_På/Av-knapp:

Tryck helt kort för att aktivera skärmlåset. Långt tryck för att slå på, respektive stänga av.

6/7_Sidoknapp:

Använd valfri knapp hos olika appar.

8_SD-kortplats:

Kortplats för micro-SD-kort på enhetens baksida.

9_SIM-kortplatser:

Kortplats för micro-SIM-kort på enhetens baksida.

10_Yta för induktiv laddning och NFC: Mitt på enhetens baksida.

11 Tillbaka-knapp:

Återgå till föregående skärm.

12_Hem-knapp:

Gå tillbaka till startskärmen.

13_Senaste app-knapp:

Visar en lista över nyligen använda appar.

SÄKERHET OCH ANVÄNDNING

Jmf. "Fel och otillåtna belastningar" och "Ytterligare säkerhetsinformation" i den utförliga bruksanvisningen.

ÅTERVINNING



Symbolen betyder att elektriska och elektroniska produkter och batterier måste tillföras en separat insamling vid slutet av sin livslängd.

Dessa föreskrifter gäller i Europeiska unionen.

Kassera inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Kassera alltid använda elektroniska produkter, batterier och förpackningar i en återvinningsstation. Du undviker därmed den okontrollerade sophanteringen och främjar återvinning av material.

Ytterligare information finns tillgänglig hos återförsäljaren där du köpte produkten, hos lokala återvinningsföretag, hos myndigheter för efterlevnad av producentansvaret eller den för ditt land eller region ansvariga delen av Global Mobile Communications Ltd. Representanter.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härigenom försäkrar Global Mobile Communications Ltd, att denna trådlösa enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i R&TTE-direktivet.

En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse finns på nätet under unter www.DEWALTPHONES.com.

C€1588©

KONTAKT / KUNDTJÄNST

Besök vår Online kundtjänst på vår hemsida: www.DEWALTPHONES.com

För fullständiga villkor och garantivillkor, se vår online kundtjänst på vår hemsida: www.DEWALTPHONES.com

Global Mobile Communications Ltd.

16 Sheaf Street | Daventry | Northants NN11 4AB | United Kingdom
www.DEWALTPHONES.com