


MANUAL CM-03/05


Li-ion battery powered tube motors
with pull and remote operation



MOTION

CM-03/05

Li-ion battery powered tube motors with
pull and remote operation




Motor features



Li-ion Battery
Integrated lithium-ion battery



USB Rechargeable
Rechargeable with micro USB



Wireless
Cable free installation



Speed Control
Consistent rolling speed



Bi-directional
Two-way communication for real-time response

Control options



Pull Control
Operate with pull control



Remote Control
Operate with a remote control



App Control
Operate with the MOTION app



Connectivity
Compatible with home and building automation

Support



Video

How to install, program and operate
rtube.nl/red980



App Store

Download the MOTION app
rtube.nl/red981




Google Play

Download the MOTION app
rtube.nl/red982

⚠️ WARNING

Read the instructions carefully before assembling and using the product. Assembly can be completed by non-professionals. For indoor use only.



- Young children can strangle themselves with the loop of pull cords, chains and tapes, and cords that operate window coverings.
- To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of reach of young children.
- Cords may ensnare a child's neck.
- Move beds, cots and furniture away from window covering cords.
- Do not tie cords together.
- Make sure cords do not twist together and form a loop.

English

Cleaning

Follow these general rules when cleaning the outside of the device and its components:

- Use a damp, soft, lint-free cloth. Avoid getting moisture in openings.
- Do not use aerosol sprays, solvents, alcohol, or abrasives.

Warranty Service

First follow the advice in this manual. If the product appears to be damaged or does not function properly, go to your local dealer for instructions on how to obtain warranty service.

Service & Support

Do not perform repairs yourself. Do not attempt to open the device or disassemble it. You run the risk of electric shock and voiding the limited warranty. No user-serviceable parts are inside.



IP 20



Conforms to
UL Std. 325
Certified to
CSA Std. C22.2#247

Important Safety instructions

WARNING: To reduce the risk of severe injury or death, it is important to follow these instructions for personal safety. Save these instructions.

- Read and follow all installation instructions.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.
- Do not allow children to play with fixed controls. Keep remote controls away from children.
- Frequently examine the installation for imbalance and signs of wear or damage to cables and springs. Do not use if repair or adjustment is necessary.
- This instruction manual is also available on the website.
- The drive must be disconnected from its power source during cleaning, maintenance and when replacing parts.
- The A-weighted emission sound pressure level of the drive is equal to or less than 70dB(A).
- Indoor and household use only.
- Disconnect the drive from the power supply or switch off the automatic controls when maintenance, such as window cleaning, is being carried out in the vicinity.
- When operating a biased switch, make sure that other persons are kept away.
- Do not operate when maintenance, such as window cleaning, is being carried out in the vicinity.
- The tube motor must only be supplied with safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.

Important Installation instructions

WARNING: Important safety instructions. Follow all instructions, since incorrect installation can lead to severe injury.

- This motor can only be used with soft material for driven parts.
- Hazardous unprotected moving parts of the drive must be installed higher than 2.5m above the floor or any other level surface that could provide access to it.
- Install the actuating member of a manual release at a height less than 1.8m.
- The actuating member of a biased switch is to be located within direct sight of the driven part but away from moving parts. It is to be installed at a minimum height of 1.5m and not accessible to the public.
- The mass and the dimension of the driven part must be compatible with the rated torque and rated operating time.
- Fixed controls have to be clearly visible after installation.
- The driven part must be compatible with the rated torque (1.1N.m/2.2N.m) and rated operating time (12min).
- Minimum tube diameter: Ø25mm.
- The drive is intended to be installed at a height of at least 2.5m above the floor or any other accessible level surface.
- All-pole disconnection switches must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

FCC Manual

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC ID: ZY4CM03

FCC ID: ZY4CM05

Regulatory Information

1 FCC Information for User

This product does not contain any user serviceable components and is to be used with approved antennas only. Any product changes or modifications will invalidate all applicable regulatory certifications and approvals.

2 FCC Electronic Emission Notices

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause harmful interference 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

3 FCC Radio Frequency Interference statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.



Operation of this equipment in a residential area may cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at

their own expense.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the distance separating the equipment and receiver
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

MOTION CM-03/05 LI-ION TUBULAR MOTOR


	Channels	Wall mount	Program blinds	Single select	Channel select	Max. blinds	
	CM-11 Hand-held remote	1	■	■	-	-	unlimited
	CM-12 Hand-held remote	5	■	■	■	■	unlimited
	CM-13 Hand-held remote	15	■	■	■	■	unlimited
	CM-15 Wall remote	1	■	■	-	-	unlimited
	CM-16 Wall remote	4	■	-	-	-	unlimited
	CM-17 Table remote	4	-	■	-	-	unlimited
	CM-18 Pull remote	1	-	-	-	-	unlimited
	CM-20 Motion Wi-Fi bridge	n/a	■	■	-	-	30

MOTION CM-03/05 LI-ION TUBULAR MOTOR






	Max. scenes	Frequency	Range	Power supply	Length	Width	Height	Certificates
1	n/a	433 MHz	30 m with 1 concrete wall	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm	CE FCC
1	n/a	433 MHz	30 m with 1 concrete wall	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm	CE FCC
1	n/a	433 MHz	30 m with 1 concrete wall	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm	CE FCC
1	n/a	433 MHz	30 m with 1 concrete wall	CR2430 3.0V	66 mm	32,5 mm	13,8 mm	CE FCC
1	n/a	433 MHz	30 m with 1 concrete wall	3 x CR2430 3.0V	86 mm	86 mm	17 mm	CE FCC
1	n/a	433 MHz	30 m with 1 concrete wall	2 x CR2450 3.0V	70,3 mm	62,7 mm	52,3 mm	CE FCC
1	n/a	433 MHz	20 m open space	2 x LR44 1.5V	19,5 mm Ø		69,9 mm	CE FCC
20	433 MHz Wi-Fi 2.4 GHz	30 m with 1 concrete wall	Micro USB - 5V DC	100 mm Ø		25 mm		CE FCC

English


CM-11
1 Channel Remote








CM-12
5 Channel Remote



CM-13
15 Channel Remote



CM-17
4 Channel Table Remote




English

MOTION CM-03/05 LI-ION TUBULAR MOTOR






CM-15

1 Channel Wall Remote



CM-16


4 Channel Wall Remote



MOTION CM-03/05 LI-ION TUBULAR MOTOR




CM-18

1 Channel Tassel Remote





CM-20

Motion Bridge



English




See manual CM-20


1 Install the blind




2





3



4




5 Activate the motor



Activate the motor by charging it with a micro USB cable. A green LED will start flashing. The motor can be used during charging. (To activate the motor without a micro USB cable, see step 25)

6 Pair a remote

- i** Pair a remote control that is able to program blinds. See pages 4 and 5 for remote control details. In this manual, CM-12 is displayed.




- 6.1** Shortly press the **program** button on the motor. The blind will start stepping, indicating that program mode has been activated.
(The blind keeps stepping until the program mode is deactivated.)

- 6.2** Select a desired channel for the blind using the **channel selection** button on the remote control.

- 6.3** Press the **pair** button on the back of the remote control to pair the blind with the selected channel. The blind will shortly stop stepping, indicating that the remote has been paired to the blind.

- i** Repeat steps 6.1 - 6.3 to remove a blind from a channel.




- i** End limits must be programmed to use a blind properly and to prevent it from being damaged. Proceed to step 12 if end limits are already set.

7 Check rotational direction




- WARNING:** risk of damage.
Stop the blind before reaching the end positions.



- 7.1** Shortly press the **down** button to check if the blind unrolls the right way. If the blind moves up, the rotational direction must be changed.


- 7.2** Simultaneously press the **up** and **down** button to change the rotational direction.

8 Set bottom position





8.1 Press and hold the **down** button until the blind reaches the desired bottom position.

WARNING: risk of damage.
Slowly approach the bottom position.





9.1 Simultaneously hold the **centre** and the **up** button until the blind stops stepping and starts stepping again.
The bottom position has been saved.

10 Set top position


- 10.1** Press and hold the **up** button until the blind reaches the desired top position.

WARNING: risk of damage.
Slowly approach the top position.

11

- 11.1** Simultaneously hold the **centre** and the **down** button until the blind stops stepping and starts stepping again.
The top position has been saved.


12 Set favourite position (optional)



12.1 Move the blind to a desired favourite position.



12.2 Hold the centre button to save this Favourite position. The blind shortly stops stepping indicating the favourite position has been saved.

13 Deactivate program mode





13.1 Shortly press the program button to deactivate program mode. The blind stops stepping and can be operated.

14 Operate the blind




i **Remote control:** Choose the channel with which the blind has been paired using the **channel** button. Press the **up** or **down** button to operate the blind. Press the **centre** button to stop the blind.

15 Move to favourite position




i **Remote control:** press the **centre** button to move the blind to the favourite position.

16 Reset favourite position



17 Deactivate direct control


i When pressing the up or down button on the remote control, the blind directly moves to its end positions (direct control). To operate the blind with smaller steps using the up and down button, direct control can be deactivated. Now, the blind only directly moves to its end positions when the up or down button is held longer than two seconds.



- 17.1 Press the **program** button on the motor to activate program mode. The blind starts stepping.
- 17.2 Hold the **program** button until the blind stops stepping (approximately 5 seconds) to deactivate or reactivate direct control.

18 Reset the blind

i It is possible to only delete end limits or to do a factory reset.
Factory reset will delete the end limits and remove the connection to any paired remote.




18.1 Press the program button on the motor to activate program mode.

i Delete end limits: to delete the end limits of the blind, hold the **program** button until the blind stops stepping for the first time, and keep holding the button until the blind stops stepping for the second time. (approximately 10 seconds)


i Factory reset: to reset the blind to factory defaults hold the button for at least 20 seconds. The blind will stop stepping twice. After the second stop the blind will give one extra step to confirm factory reset.

19 Recharge the battery


Use a micro USB cable
to charge the motor



LED light flashes
red during operation;
Charge the battery



LED light flashes
green;
battery is charging




LED light constantly
green;
battery is fully charged

Advanced options

20 Manual control

 In case there is no remote control or pull control, the blind can be operated with the program button on the motor.




20.1 Hold the **program** button to manually operate the blind. The blind will move as long as the button is being pressed. (max. 15 sec.)

20.2 To move the blind in opposite direction, release the **program** button and repeat step 20.1.


21 Single select 5 channel remote

 Single select makes it possible to activate program mode on a single blind through a remote control, without having to physically press the program button on the blind.


21.1 To activate Single select, simultaneously hold the **centre** button and press the **pair** button.




21.2 The remote starts searching for blinds (search mode). This is indicated by the LEDs flashing from left to right.




21.3 Once a blind is found, the channel LED will flash and the blind starts stepping, indicating that program mode has been activated. The blind can now be (un)pai red to the remote and/or programmed.



21.4 To search for the next blind, press the **right** button. Search mode will be activated. To find the previous blind, press the **left** button.



21.5 To exit Single select, press the **right** button during search mode.




22 Single select 15 channel remote




Single select makes it possible to activate program mode on a single blind through a remote control, without having to physically press the program button on the blind.


- 22.1** To activate Single select, simultaneously hold the **centre** button and press the **pair** button.




+



- 22.2** The remote starts searching for blinds (search mode). This is indicated by the horizontal bars on the remote.




- 22.3** Once a blind is found, the channel number will flash and the blind starts stepping, indicating that program mode has been activated. The blind can now be (un) paired to the remote and/or programmed.




22.4

- To search for the next blind, press the **right** button. Search mode will be activated. To find the previous blind, press the **left** button.



22.5

- To exit Single select, press the **right** button during search mode. The display shows the letter **O**.




English



23 Channel select 5 channel remote

i Channel select makes it possible to copy blinds in between channels/remotes without having to physically press the program button on the motors.


- 23.1** Select the channel from which the blinds must be copied.




- 23.2** To activate channel select, simultaneously hold the **channel selection** button and press the **pair** button.



- 23.3** All blinds in the selected channel will start stepping, indicating program mode has been activated. All blinds can be copied to a new channel on the same remote or a different remote. Select a new channel on the (new) remote.



- 23.4** Press the pair button on the (new) remote to pair the blinds with the new channel.




- 23.5** To exit channel select, go back to the channel selected at step 23.1 and repeat step 23.2



24 Channel select 15 channel remote

i Channel select makes it possible to copy blinds in between channels/remotes without having to physically press the program button on the motors.


- 24.1** Select the channel you would like to copy.




- 24.2** To activate channel select, simultaneously hold the **channel selection** button and press the **pair** button.



- 24.3** All blinds in the selected channel will start stepping, indicating program mode has been activated. All blinds can be copied to a new channel on the same remote or to different remotes. Select a channel on a (new) remote.




- 24.4** Press program button on the (new) remote to pair the blinds with the (new) remote.



- 24.5** To exit channel select, choose the channel you selected at step 24.1 and repeat step 24.2

25 Activate / deactivate the motor

- i** To prevent the blind from getting damaged, the motor has a transport mode that makes sure the blind will not be activated before installation.
- 25.1** Hold the program button and pull twice to activate or deactivate the motor.
The motor can also be activated by charging it with a micro USB cable.



Frequently Asked Questions

Problem	Cause	Solution
Blind does not work.	Motor is in transport mode.	Activate the motor. See step 25.
	Motor battery is empty.	Charge the motor. See step 19.
	Remote battery is empty. (LEDS of remote are flashing rapidly.)	Replace the battery in the remote. See the manual of the remote.
	Remote battery is inserted incorrectly.	Replace the battery in the remote. See the manual of the remote.
	Radio-frequency interference	Make sure that the antenna of the motor is out of the way of metal objects.
	The distance from the remote to the motor is too far.	Move closer to the motor.
	The remote is not connected to the blind.	Pair the remote with the motor. See step 6.
Motor LED flashes red.	The battery of the motor is empty.	Charge the motor. See step 19.
Blind is not charging.	Charger is not plugged in or does not work.	Try a different charger or make sure the charger is plugged in the outlet.
Multiple blinds respond to a remote. (Unable to program a single blind)	Multiple blinds are paired with a single channel.	Pair the blind with a free channel to program or use single select to program the blind.
Blind moves in small steps.	1) No end limits are programmed. 2) Direct control is deactivated.	1) Program end limits. See step 8 - 11. 2) Activate direct control. See step 17.
Favourite position can not be programmed.	No end limits are programmed.	Program end limits. See step 8 - 11.
Blind lowers too far.	End limits are programmed incorrectly.	Reprogram end limits. See step 8 - 11.
Blind moves in the opposite direction.	The rotational direction has been set incorrectly.	Change the rotational direction. See step 7.
The blind keeps moving up and down.	The blind is in program mode.	Press the program button on the motor to exit program mode.

MOTION CM-03/05 LI-ION TUBULAR MOTOR

For the latest information and updated
manuals, visit rtube.nl/cm-03

Disclaimer:

© Copyright Coulisse

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, digital or otherwise without the written permission of the publisher.

Although this manual has been composed with the utmost care, Coulisse B.V. does not accept any responsibility for damage due to mistakes and/or faults in this manual.


Coulisse B.V. reserves the right to revise the manual and to revise and/or change its content at any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or changes.

The most recent version replaces older versions of this manual. The most recent version is available at my.coulisse.com or by contacting your Coulisse contact person.

We invite you to send remarks and comments about this manual to Coulisse at manuals@coulisse.com.

CM-03/05

Li-ionbatteriebetriebene Rohrmotoren mit Zieh- und ferngesteuertem Betrieb




Motoreigenschaften



Li-ion-Batterie
Integrierte
Lithium-Ionenbatterie



USB wiederaufladbar
Wiederaufladbar mit
Mikro-USB-Kabel



Kabellos
Kabellose
Installation



**Geschwindigkeits-
kontrolle**
Einheitliche
Rollgeschwindigkeit



Bidirektional
Beidseitige
Kommunikation für
Echtzeit-Reaktion

Steueroptionen



Zieh-Steuerung
Betrieb mit
Zieh-Steuerung



Fernsteuerung
Betrieb mit
Fernbedienung



App-Steuerung
Betrieb mit der
MOTION-App



Konnektivität
Kompatibel mit
Heim- und Gebäude-
automatisierung

Support



Video
Installation,
Programmierung und
Betrieb
rtube.nl/red980



App-Store
Laden Sie die
MOTION-App herunter
rtube.nl/red981




Google Play
Laden Sie die
MOTION-App herunter
rtube.nl/red982

⚠ ACHTUNG

Lesen Sie die Gebrauchs-anweisung sorgfältig vor der Montage und Verwendung des Produkts. Montage kann durch Nicht-Profis gemacht sein. Nur für den Innenbereich.

- Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindlichen Schnüren zum betätigen des Produktes stranguliert werden.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten,



um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden.

- Der Hals eines Kindes kann in Schnüre Verwickelt werden.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind Entfernt von Schnüren für Fensterdekorationen aufzustellen.
- Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden.
- Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.

Deutsch

Reinigung

Befolgen Sie bei der Reinigung des Systems und der einzelnen Komponenten diese allgemeinen Regeln:

- Verwenden Sie ein feuchtes, weiches und fusselfreies Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Öffnungen eindringt.
- Verwenden Sie keine Sprays, Lösungsmittel, Alkohol oder Scheuermittel.

Service & Support

Führen Sie Reparaturen nie selbst durch. Versuchen Sie nicht das System zu öffnen oder auseinanderzunehmen. Sie riskieren einen

Elektroschock und setzen gegebenenfalls die Garantie außer Kraft. Es befinden sich keine durch den Benutzer zu wartenden Teile im Inneren des Systems.

Garantieservice

Folgen Sie zunächst den Hinweisen dieser Bedienungsanleitung. Sollte das Produkt beschädigt sein oder nicht korrekt funktionieren, wenden Sie sich bitte an einen Vertragshändler vor Ort, um gegebenenfalls die Produktgarantie in Anspruch zu nehmen.



IP 20



Conforms to
UL Std. 325
Certified to
CSA Std. C22.2#247

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG: Zur Vermeidung von Verletzungs- und Todesrisiken. Für die Sicherheit von Menschen ist es wichtig, diese Hinweise zu beachten. Speichern Sie diese Hinweise.

- Lesen und befolgen Sie sämtliche Installationshinweise.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Kapazitäten oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern diese Personen Aufsicht oder Anweisungen in Bezug auf die sichere Nutzung dieses Geräts erhalten haben und die eingeschlossenen Risiken kennen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Erlauben Sie es Kindern nicht, mit fest angebrachten Steuerungselementen zu spielen. Bewahren Sie Fernbedienungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Untersuchen Sie die Installation regelmäßig auf Ungleichgewicht sowie Zeichen von Verschleiß oder Schaden an Kabeln und Sprungfedern. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Reparaturen oder Anpassungen erforderlich sind.
- Diese Bedienungshinweise sind auch auf der Webseite verfügbar.
- Der Antrieb sollte während der Reinigung, der Wartung sowie bei dem Ersetzen von Teilen von seiner Stromquelle abgeschlossen werden.
- Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel beträgt höchstens 70dB(A).
- Verwendung nur im Innenbereich und Haushalt.
- Untersuchen Sie die Installation regelmäßig auf Ungleichgewicht sowie Zeichen von Verschleiß oder Schaden an Kabeln und Sprungfedern. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Reparaturen oder Anpassungen erforderlich sind.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle oder schalten Sie die automatische Steuerung aus, wenn in der Umgebung Reinigungs- oder Wartungsarbeiten wie beispielsweise Fensterputzen vorgenommen werden.
- Bei der Verwendung eines Totmannschalters sollten Sie sicherstellen, dass andere Personen Abstand halten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn in der Umgebung Reinigungs- oder Wartungsarbeiten wie beispielsweise Fensterputzen vorgenommen werden.
- Der Rohrmotor darf nur mit extraniedriger Sicherheitsspannung geliefert werden, entsprechend der Markierung auf dem Gerät.
- Dieses Gerät enthält nicht ersetzbare Batterien.

Wichtige Installationshinweise

WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Befolgen Sie sämtliche Hinweise, da eine fehlerhafte Installation zu ernsten Verletzungen führen kann.

- Dieser Motor kann nur mit weichen Materialen für die Antriebsteile verwendet werden.
- Gefährliche ungeschützte bewegliche Teile des Antriebs sollten mehr als 2,5m über dem Boden bzw. einer anderen Oberfläche, von der aus auf das Gerät zugegriffen werden kann, installiert werden.
- Installieren Sie das betätigende Element der Handauslösung auf einer Höhe von weniger als 1,8m.
- Das betätigende Element eines Totmannschalters sollte sich in Direksicht des Antriebsteils befinden, aber entfernt von den beweglichen Teilen. Es sollte auf mindestens 1,5m Höhe installiert werden und nicht erreichbar für andere Personen sein.
- Die Masse und Maße der Antriebsteile sollte kompatibel sein mit dem Nenndrehmoment und der Nennbetriebszeit.

- Die festen Steuerelemente sollten nach der Installation deutlich sichtbar sein.
- Das Antriebsteil sollte kompatibel sein mit dem Nenndrehmoment (1,1N.m/2,2N.m) und der Nennbetriebszeit (12min).
- Minimaler Rohrdurchmesser: Ø25mm.
- Der Antrieb sollte auf einer Höhe von mindestens 2,5m oberhalb des Bodens bzw. einer anderen Oberfläche, von der aus das Gerät erreicht werden kann, installiert werden.
- Die allpolige Trennung muss gemäß den Verdrahtungsregeln in die feste Verkabelung integriert werden.

FCC-Handbuch

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien.

Bei Betrieb müssen die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sein:

- (1) dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich Interferenz, die unerwünschten Betrieb zur Folge haben könnte.

FCC ID: ZY4CM03

FCC ID: ZY4CM05

Regulierungsinformationen

1 FCC Information für Benutzer

Dieses Produkt enthält keine durch den Benutzer zu wartenden Komponenten und darf ausschließlich mit genehmigten Antennen verwendet werden. Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Produkts machen sämtliche regulatorischen Zertifikate und Genehmigungen ungültig.

2 FCC Hinweis zu elektronischen Emissionen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien.

Bei Betrieb müssen die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Dieses Gerät darf keine schädigenden Interferenzen verursachen
2. Dieses Gerät muss jede empfangene Interferenz akzeptieren, einschließlich Interferenz, die unerwünschten Betrieb zur Folge haben könnte.



3 FCC Funkstörungserklärung

Dieses Gerät wurde getestet. Es wurde festgestellt, dass es die Begrenzungen für ein digitales Gerät der Klasse B erfüllt, wie in Abschnitt 15 der FCC Richtlinien ausgeführt. Diese Begrenzungen dienen dazu, angemessene Sicherheit gegen schädigende Interferenzen zu wahren, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann dieselbe ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Hinweisen installiert und verwendet wird, kann es schädigende Interferenzen für Funkgeräte verursachen. Der Betrieb dieses Geräts in einer Wohnumgebung kann schädigende Interferenzen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer die Interferenz auf seine eigenen Kosten korrigieren.

Sollte das Gerät schädigende Interferenzen für Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch das An- und Abschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Interferenz mit einer oder mehreren der folgenden Methoden zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfangsantennen neu aus oder platzieren Sie sie anders.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose eines anderen Stromkreises als jener, mit dem der Empfänger verbunden ist
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Rat

MOTION CM-03/05 LI-ION ROHRMOTOR

	Kanäle	Wand Montage	Program- mierung des Rollos	Einze- lauswahl	Kana- lauswahl	Max. Rollos	
	CM-11 Handfernbedienung	1	■	■	-	-	unbegrenzt
	CM-12 Handfernbedienung	5	■	■	■	■	unbegrenzt
	CM-13 Handfernbedienung	15	■	■	■	■	unbegrenzt
	CM-15 Wand-Fernbedienung	1	■	■	-	-	unbegrenzt
	CM-16 Wand-Fernbedienung	4	■	-	-	-	unbegrenzt
	CM-17 Tisch-Fernbedienung	4	-	■	-	-	unbegrenzt
	CM-18 Zieh-Fernbedienung	1	-	-	-	-	unbegrenzt
	CM-20 Motion Wi-Fi-Brücke	n/a	■	■	-	-	30

MOTION CM-03/05 LI-ION ROHRMOTOR


Max. Szenen	Frequenz	Bereich	Stromquelle	Länge	Breite	Höhe	Zertifikate
1	n/a	433 MHz	30 m mit 1 konkreten Mauer	CR2430 3,0V	120 mm	45 mm	14 mm
1	n/a	433 MHz	30 m mit 1 konkreten Mauer	CR2430 3,0V	120 mm	45 mm	14 mm
1	n/a	433 MHz	30 m mit 1 konkreten Mauer	CR2430 3,0V	120 mm	45 mm	14 mm
1	n/a	433 MHz	30 m mit 1 konkreten Mauer	CR2430 3,0V	66 mm	32,5 mm	13,8 mm
1	n/a	433 MHz	30 m mit 1 konkreten Mauer	3 x CR2430 3,0V	86 mm	86 mm	17 mm
1	n/a	433 MHz	30 m mit 1 konkreten Mauer	2 x CR2450 3,0V	70,3 mm	62,7 mm	52,3 mm
1	n/a	433 MHz	20 m offener Raum	2 x LR44 1,5V	19,5 mm Ø	69,9 mm	CE FCC
20	433 MHz Wi-Fi 2,4 GHz	30 m mit 1 konkreten Mauer	Micro USB - 5V DC	100 mm Ø	25 mm		CE FCC

Deutsch

MOTION CM-03/05 LI-ION ROHRMOTOR






CM-11

1 Kanal-Fernbedienung




CM-12

5 Kanal-Fernbedienung








CM-13

15 Kanal-Fernbedienung



CM-17


4 Kanal Tisch-Fernbedienung



MOTION CM-03/05 LI-ION ROHRMOTOR






CM-15

1 Kanal Wand-Fernbedienung



CM-16


4 Kanal Wand-Fernbedienung



MOTION CM-03/05 LI-ION ROHRMOTOR




CM-18

1 Channel Qasten-Fernbedienung





CM-20

Motion hub



Deutsch

Kopplung
Knopf



Siehe Anleitung CM-20


1 Das Rollo installieren




2




3



4




5 Den Motor aktivieren




6 Mit einer Fernbedienung koppeln

i Mit einer Fernbedienung koppeln, mit der sich Rollos programmieren lassen. Siehe Seiten 4 und 5 für Fernbedienungsdetails. In diesem Handbuch ist ein CM-12 dargestellt.



- 6.1 Drücken Sie kurz den **Programm**-Knopf auf dem Motor. Das Rollo beginnt, sich schrittweise zu bewegen, um anzudeuten, dass der Programmmodus aktiviert wurde. (Das Rollo bewegt sich schrittweise, bis der Programmmodus deaktiviert wird.)
- 6.2 Wählen Sie den gewünschten Kanal für das Rollo aus, indem Sie den Knopf zur **Kanalauswahl** auf der Fernbedienung betätigen.
- 6.3 Drücken Sie den **Kopplungs**-Knopf auf der Rückseite der Fernbedienung, um das Rollo mit dem ausgewählten Kanal zu verkoppeln. Das Rollo wird kurz darauf die Bewegungen einstellen, um zu signalisieren, dass die Fernbedienung mit dem Rollo verkoppelt wurde.
- 6.4 Wiederholen Sie die Schritte 6.1 - 6.3, um ein Rollo von einem Kanal zu entfernen.




i Obere und untere Endpositionen müssen programmiert werden, um ein Rollo ordnungsgemäß zu verwenden und Schäden zu vermeiden. Fahren Sie fort mit Schritt 12, falls die Endpositionen bereits eingestellt sind.

7 Rotationsrichtung überprüfen



WARNUNG:


Beschädigungsgefahr. Halten Sie das Rollo an, bevor es die Endpositionen erreicht.




- 7.1 Drücken Sie kurz den **Runter**-Knopf, um zu prüfen, ob das Rollo sich in der richtigen Richtung entrollt. Wenn das Rollo sich nach oben bewegt, muss die Rotationsrichtung verändert werden.



- 7.2 Drücken Sie gleichzeitig den **Runter**- und **Rauf**-Knopf, um die Rotationsrichtung zu verändern.

8 Untere Position einstellen





9



10 Obere Position einstellen


- 10.1** Drücken und halten Sie den **Rauf**-Knopf, bis das Rollo die gewünschte obere Position erreicht.

WARNUNG: Beschädigungsgefahr.
Bringen Sie das Rollo langsam in die obere Position.

11

- 11.1** Halten Sie gleichzeitig den **mittleren** und den **Runter**-Knopf gedrückt, bis das Rollo aufhört, sich schrittweise zu bewegen, und wieder anfängt, sich schrittweise zu bewegen.
Die obere Position wurde gespeichert.


12 Lieblingsposition einstellen (optional)



12.1 Bringen Sie das Rollo in Ihre gewünschte Lieblingsposition.



12.2 Halten Sie den mittleren Knopf gedrückt, um diese Lieblingsposition zu speichern. Das Rollo hört kurz auf, sich zu bewegen, um anzudeuten, dass die Lieblingsposition gespeichert wurde.

13 Programmiermodus deaktivieren





13.1 Halten Sie kurz den Programmknopf gedrückt, um den Programmiermodus zu deaktivieren. Das Rollo hört auf, sich zu bewegen, und kann normal benutzt werden.

14 Das Rollo benutzen





Fernbedienung: Wählen Sie mithilfe des **Kanal**-Knopfs den Kanal aus, mit dem das Rollo gekoppelt wurde. Drücken Sie den **Hoch**- oder **Runter**-Knopf, um das Rollo zu steuern. Drücken Sie den **mittleren** Knopf, um das Rollo anzuhalten.

15 In Lieblingsposition bringen



Fernbedienung: Drücken Sie den **mittleren** Knopf, um das Rollo in Ihre Lieblingsposition zu bringen.


16 Lieblingsposition neu einrichten



- 16.1 Versetzen Sie das Rollo in Ihre gewünschte Lieblingsposition.
- 16.2 Drücken Sie den **Programm**-Knopf auf dem Motor, um den Programmiermodus zu aktivieren. Das Rollo beginnt, sich schrittweise zu bewegen.
- 16.3 Halten Sie den **mittleren** Kopf gedrückt, um die aktuelle Position als Lieblingsposition zu speichern. Das Rollo hört kurz darauf auf, sich zu bewegen, um anzudeuten, dass die Lieblingsposition gespeichert wurde.
- 16.4 Drücken Sie den **Programm**-Knopf auf dem Motor, um den Programmiermodus zu deaktivieren. Das Rollo hört auf, sich zu bewegen.

17 Direktsteuerung deaktivieren

- i** Wenn Sie den Hoch- oder Runter-Knopf auf der Fernbedienung drücken, bewegt sich das Rollo direkt in seine Endpositionen (Direktsteuerung). Um das Rollo mit dem Hoch- und Runterknopf in kleineren Schritten zu steuern, können Sie die Direktsteuerung deaktivieren. Nun bewegt sich das Rollo nur dann direkt in seine Endpositionen, wenn der Hoch- oder Runter-Knopf länger als zwei Sekunden gedrückt wird.




- 17.1 Drücken Sie den **Programm**-Knopf auf dem Motor, um den Programmiermodus zu aktivieren. Das Rollo beginnt, sich schrittweise zu bewegen.
- 17.2 Halten Sie den **Programm**-Knopf gedrückt, bis das Rollo aufhört, sich zu bewegen (ca. 5 Sekunden), um die Direktsteuerung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

18 Rollo auf Werkseinstellungen zurücksetzen

i Sie können entweder nur die Endpositionen neu einstellen oder das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden die Endpositionen sowie die Verbindung zu sämtlichen gekoppelten Fernbedienungen gelöscht.




18.1 Drücken Sie den Programmknopf auf dem Motor, um den Programmiermodus zu aktivieren.

i **Endpositionen löschen:** Um die Endpositionen des Rollos zu löschen, halten Sie den **Programm**-Knopf gedrückt, bis das Rollo zum ersten Mal aufhört, sich schrittweise zu bewegen. Anschließend halten Sie den Knopf gedrückt, bis das Rollo ein zweites Mal aufhört, sich zu bewegen. (Ca. 10 Sekunden)


i **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:** Um das Rollo auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie den Knopf für mindestens 20 Sekunden gedrückt. Das Rollo wird zweimal aufhören, sich schrittweise zu bewegen. Nach dem zweiten Stoppt wird das Rollo einen einzigen weiteren Schritt machen, um die Zurücksetzung auf Werkseinstellungen zu bestätigen.

19 Batterie wieder aufladen


Verwenden Sie ein
Mikro-USB-Kabel, um
den Motor aufzuladen



LED-Lampe blinkt rot
während des Betriebs;
Batterie aufladen



LED-Lampe blinkt grün;
Batterie wird geladen




LED-Lampe leuchtet
dauerhaft grün;
Batterie ist vollständig
geladen

i Erweiterte Optionen

20 Manuelle Steuerung

i Falls keine Fern- oder Zieh-Steuerung verfügbar ist, kann das Rollo mit dem Programmknopf auf dem Motor gesteuert werden.




20.1 Halten Sie den **Programm**-Knopf gedrückt, um das Rollo manuell zu bedienen. Das Rollo wird sich bewegen, solange der Knopf gedrückt gehalten wird. (Max. 15 Sek.)

20.2 Um das Rollo in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, lassen Sie den **Programm**-Knopf los und wiederholen Sie Schritt 20.1.


21 Einzelauswahl 5 Kanal-Fernbedienung

f Die Einzelauswahl ermöglicht es, den Programmiermodus auf einem einzelnen Rollo durch eine Fernbedienung zu aktivieren, ohne dass Sie den Programmknopf auf dem Rollo physisch betätigen müssen.


21.1 Um die Einzelauswahl zu aktivieren, halten Sie gleichzeitig den **mittleren** Knopf gedrückt und drücken Sie den **Kopplungs**-Knopf.




21.2 Die Fernbedienung beginnt, nach Rollos zu suchen (Suchmodus). Dies wird angezeigt, indem die LEDs von links nach rechts blinken.




21.3 Sobald ein Rollo gefunden wird, blinkt die LED auf, und das Rollo beginnt, sich schrittweise zu bewegen, um anzudeuten, dass der Programmiermodus aktiviert wurde. Das Rollo kann nun mit der Fernbedienung gekoppelt (oder von ihr entkoppelt) und/oder programmiert werden.



21.4 Um nach dem nächsten Rollo zu suchen, drücken Sie den **Rechts**-Knopf. Der Suchmodus wird aktiviert. Um das vorherige Rollo zu finden, drücken Sie den Links-Knopf.



21.5 Um die Einzelauswahl zu beenden, drücken Sie den **Rechts**-Knopf während des Suchmodus.




22 Einzelauswahl 15 Kanal-Fernbedienung




Die Einzelauswahl ermöglicht es, den Programmiermodus auf einem einzelnen Rollo durch eine Fernbedienung zu aktivieren, ohne dass Sie den Programmknopf auf dem Rollo physisch betätigen müssen.

22.1

Um die Einzelauswahl zu aktivieren, halten Sie gleichzeitig den **mittleren** Knopf gedrückt und drücken Sie den **Kopplungs**-Knopf.




+




22.2

Die Fernbedienung beginnt, nach Rollen zu suchen (Suchmodus). Dies wird durch horizontale Balken auf der Fernbedienung angezeigt.




22.3

Sobald ein Rollo gefunden wurde, blinkt die Kanalnummer auf und das Rollo beginnt, sich schrittweise zu bewegen, um anzuzeigen, dass der Programmiermodus aktiviert wurde. Das Rollo kann nun mit der Fernbedienung gekoppelt (oder von ihr entkoppelt) und/oder programmiert werden.




22.4

Um nach dem nächsten Rollo zu suchen, drücken Sie den **Rechts**-Knopf. Der Suchmodus wird aktiviert. Um das vorherige Rollo zu finden, drücken Sie den Links-Knopf.



22.5


Um die Einzelauswahl zu beenden, drücken Sie den **Rechts**-Knopf während des Suchmodus. Das Display zeigt den Buchstaben **O** an.




23 Kanalauswahl 5 Kanal-Fernbedienung

i Kanalauswahl ermöglicht es, Rollos zwischen Kanälen/Fernbedienungen zu kopieren, ohne dass Sie den Programmknopf auf den Motoren physisch betätigen müssen.


- 23.1** Wählen Sie den Kanal aus, von dem die Rollos kopiert werden sollen.




- 23.2** Um die Kanalauswahl zu aktivieren, halten Sie gleichzeitig den **Kanal -Auswahl-Knopf** gedrückt und drücken Sie den **Kopplungs-Knopf**.



- 23.3** Alle Rollos im ausgewählten Kanal beginnen, sich schrittweise zu bewegen, um anzuzeigen, dass der Programmiermodus aktiviert wurde. Alle Rollos können auf einen neuen Kanal auf derselben oder einer anderen Fernbedienung kopiert werden. Einen neuen Kanal auf der (neuen) Fernbedienung auswählen.



- 23.4** Halten Sie den Kopplungs-Knopf auf der (neuen) Fernbedienung gedrückt, um die Rollos auf den neuen Kanal zu kopieren.




- 23.5** Um einen Kanal zu verlassen, gehen Sie zurück zu dem Kanal, den Sie in Schritt 23.1. ausgewählt haben, und wiederholen Sie Schritt 23.2.


24 Kanalauswahl 15 Kanal-Fernbedienung

i Kanalauswahl ermöglicht es, Rollos zwischen Kanälen/Fernbedienungen zu kopieren, ohne dass Sie den Programmknopf auf den Motoren physisch betätigen müssen.


- 24.1** Wählen Sie den Kanal aus, den Sie kopieren möchten.




- 24.2** Um die Kanalauswahl zu aktivieren, halten Sie gleichzeitig den **Kanal -Auswahl-Knopf** gedrückt und drücken Sie den **Kopplungs-Knopf**.



- 24.3** Alle Rollos im ausgewählten Kanal beginnen, sich schrittweise zu bewegen, um anzuzeigen, dass der Programmiermodus aktiviert wurde. Alle Rollos können auf einen neuen Kanal auf derselben Fernbedienung oder anderen Fernbedienungen kopiert werden. Wählen Sie einen Kanal auf der (neuen) Fernbedienung aus.



- 24.4** Drücken Sie den Programmknopf auf der (neuen) Fernbedienung, um die Rollos mit der (neuen) Fernbedienung zu koppeln.



- 24.5** Um die Kanalauswahl zu verlassen, wählen Sie den Kanal aus, den Sie unter Schritt 24.1. ausgesucht haben, und wiederholen Sie Schritt 24.2.

25 Motor aktivieren / deaktivieren




Um eine Beschädigung des Rollos zu vermeiden, verfügt der Motor über einen Transportmodus, der sicherstellt, dass das Rollo nicht vor der Installation in Betrieb genommen wird.

25.1

Halten Sie den Programmknopf gedrückt und ziehen Sie zweimal, um den Motor zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Der Motor kann auch aktiviert werden, indem Sie ihn mit einem Mikro-USB-Kabel aufladen.



oder

Häufig gestellte Fragen

Problem	Grund	Lösung
Rollo funktioniert nicht.	Motor ist im Transportmodus.	Aktivieren Sie den Motor. Siehe Schritt 25.
	Motorbatterie ist leer.	Laden Sie den Motor auf. Siehe Schritt 19.
	Die Fernbedienungsbatterie ist leer. (LEDs der Fernbedienung blinken schnell.)	Ersetzen Sie die Batterie in der Fernbedienung. Siehe Handbuch der Fernbedienung.
	Fernbedienungsbatterie ist falsch eingesetzt.	Ersetzen Sie die Batterie in der Fernbedienung. Siehe Handbuch der Fernbedienung.
	Hochfrequenzstörung	Stellen Sie sicher, dass die Motorantenne sich nicht neben Metallobjekten befindet.
	Der Abstand der Fernbedienung zum Motor ist zu groß.	Nähern Sie sich dem Motor.
	Die Fernbedienung ist nicht mit dem Rollo verbunden.	Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Motor. Siehe Schritt 6.
Motor-LED blinkt rot.	Die Motorbatterie ist leer.	Laden Sie den Motor auf. Siehe Schritt 19.
Rollo lädt nicht auf.	Ladegerät ist nicht angeschlossen oder funktioniert nicht.	Probieren Sie ein anderes Ladegerät aus oder stellen Sie sicher, dass das Ladegerät mit einer Stromquelle verbunden ist.
Mehrere Rollos reagieren auf eine Fernbedienung. (Es ist nicht möglich, ein einzelnes Rollo zu programmieren)	Mehrere Rollos sind mit einem einzigen Kanal gekoppelt.	Koppeln Sie das Rollo zum Programmieren an einen freien Kanal, oder verwenden Sie die Einzelauswahl, um das Rollo zu programmieren.
Rollo bewegt sich in kleinen Schritten.	1) Keine Endpositionen programmiert. 2) Direktsteuerung ist deaktiviert.	1) Endpositionen programmieren. Siehe Schritte 8 - 11. 2) Direktsteuerung aktivieren. Siehe Schritt 17.
Lieblingsposition kann nicht programmiert werden	Keine Endpositionen sind programmiert.	Endpositionen programmieren. Siehe Schritte 8 - 11.
Rollo fährt zu weit nach unten.	Endpositionen sind falsch programmiert.	Endpositionen neu programmieren. Siehe Schritte 8 - 11.
Rollo bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung.	Die Rotationsrichtung ist falsch eingestellt.	Rotationsrichtung ändern. Siehe Schritt 7.
Das Rollo bewegt sich hoch und runter.	Das Rollo befindet sich im Programmiermodus.	Drücken Sie den Programmknopf auf dem Motor, um den Programmiermodus zu verlassen.

MOTION CM-03/05 LI-ION ROHRMOTOR

Für die neuesten Informationen und aktualisierte Handbücher besuchen Sie

bitte rtube.nl/cm-03

Haftungsausschluss:

© Copyright Coulisse

Alle Rechte vorbehalten. Keine der hier aufgeführten Inhalte dürfen ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers reproduziert, in elektronischen Systemen verarbeitet oder gespeichert werden, weder elektronisch, noch maschinell, bildtechnisch, digital oder auf irgendeine andere Art und Weise. Obwohl diese Bedienungsanleitung sorgfältig zusammengestellt wurde, können Fehler enthalten sein.


Coulisse B.V. ist nicht verantwortlich für Schäden, die aufgrund von fehlerhaften Informationen in dieser Bedienungsanleitung zustande gekommen sind und übernimmt keinerlei Haftung. Coulisse B.V. behält sich das Recht vor, diese Bedienungsanleitung jederzeit zu überarbeiten und im Zuge dessen die Inhalte zu ändern. Coulisse B.V. ist nicht dazu verpflichtet, Personen oder Institutionen über vorgenommene Änderungen in dieser Bedienungsanleitung zu informieren.

Die aktuellste Version dieses Dokuments ersetzt automatisch die vorherige Version. Die aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung ist auf mycoulisse.com zu finden oder kann bei einer Kontakterson bei Coulisse abgefragt werden.

Sollten Sie Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge zu dieser Bedienungsanleitung haben, senden Sie diese gerne an manuals@coulisse.com.

CM-03/05

Moteurs tubulaires alimentés par batterie Li-ion avec traction et télécommande




Caractéristiques du moteur



Batterie Li-ion
Batterie intégrée au lithium-ion



Rechargeable (USB)
Rechargeable avec micro USB



Sans fil
Installation sans câble



Régulateur de vitesse
Vitesse d'engrènement constante



Bidirectionnel
Communication bidirectionnelle pour une réponse en temps réel

Options de contrôle



Contrôle de traction
Fonctionne avec contrôle de traction



Télécommande
Fonctionne avec une télécommande



Contrôle de l'application
Fonctionne avec l'application MOTION



Connectivité
Compatible avec l'automatisation domestique et d'immeuble

Support



Vidéo
Comment installer, programmer et faire fonctionner
rtube.nl/red980



App Store
Téléchargez le MOTION
apprtube.nl/red981




Google Play
Téléchargez le MOTION
apprtube.nl/red982

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez attentivement les instructions avant d'assembler et d'utiliser le produit.

Le montage peut être effectué par des non professionnels.
Usage intérieur uniquement

- Des cas d'étranglements dus aux boucles dans les cordons de hissage, chaînes, bandes et cordons intérieurs servant à actionner le produit ont déjà été observés chez de jeunes enfants.
- Pour éviter les étranglements et enchevêtrements, tenez les



cordons hors de portée des jeunes enfants. Les cordons peuvent s'enrouler autour du cou des enfants.

- Ne placez pas de lit d'enfant, parc ou meuble à proximité des cordons de hissage.
- Ne nouez pas les cordons entre eux.
- Assurez-vous que les cordons ne soient pas emmêlés et qu'ils ne forment pas de boucle.

French

Nettoyage

Suivez les règles générales suivantes lors du nettoyage de la partie extérieure de l'appareil et de ses composants:

- Utilisez un chiffon non pelucheux, doux et humide. Veillez à ne pas laisser pénétrer d'humidité dans les ouvertures.
- N'utilisez pas d'aérosols, de solvants, d'alcool ou de produits abrasifs.

Entretien et assistance

Ne procédez pas aux réparations vous-même.
Ne tentez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil.

Vous risquez de vous exposer à une décharge électrique et d'annuler la garantie limitée. Les pièces incluses ne peuvent faire l'objet daucun entretien par l'utilisateur.

Obtention du service de garantie

Commencez par suivre les conseils du présent livret, puis rendez-vous chez votre revendeur local. Si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, rendez-vous chez votre revendeur local pour connaître la procédure d'obtention du service de garantie.



IP 20



Conforms to
UL Std. 325
Certified to
CSA Std. C22.2#247

Instructions de sécurité importantes

AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessure grave ou de mort. Pour la sécurité des personnes, il est important de suivre ces instructions. Conservez ces instructions.

- Lisez et suivez toutes les instructions d'installation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions relatives à l'utilisation sécurisée de l'appareil et si elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec des contrôles fixes. Conservez les télécommandes hors de la portée des enfants.
- Examinez fréquemment l'installation pour déceler des déséquilibres et des signes d'usure ou de dommages aux câbles et aux ressorts. Ne l'utilisez pas si une réparation ou un ajustement est nécessaire.
- Ce manuel d'instructions est également disponible sur le site Web.
- La transmission doit être déconnectée de sa source d'alimentation pendant le nettoyage, la maintenance et le remplacement des pièces.
- Le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A de la transmission est égal ou inférieur à 70 dB (A).
- Usage intérieur et domestique seulement.
- Examinez fréquemment l'installation pour déceler des déséquilibres et des signes d'usure ou de dommages aux câbles et aux ressorts. Ne l'utilisez pas si une réparation ou un ajustement est nécessaire.
- Déconnectez la transmission de l'alimentation ou coupez les commandes automatiques lorsque des

travaux de maintenance, tels que le nettoyage des vitres, sont effectués à proximité.

- Lors de l'utilisation d'un commutateur de décalage, assurez-vous que les autres personnes se tiennent à l'écart.
- Ne l'utilisez pas lorsque des opérations de maintenance, telles que le nettoyage des vitres, sont effectuées à proximité.
- Le moteur tubulaire doit uniquement être alimenté à très basse tension de sécurité correspondant au marquage sur l'appareil.
- Cet appareil contient des piles non remplaçables.

Instructions d'installation importantes

AVERTISSEMENT : instructions de sécurité importantes. Suivez toutes les instructions, car une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves.

- Ce moteur ne peut être utilisé qu'avec un matériau souple pour les pièces entraînées.
- Les parties mobiles dangereuses non protégées du variateur doivent être installées à plus de 2,5 m au-dessus du sol ou à un autre niveau pouvant en permettre l'accès.
- Installez l'élément d'actionnement d'un déclencheur manuel à une hauteur inférieure à 1,8 m.
- L'élément d'actionnement d'un commutateur de rappel doit être situé à la vue directe de la partie entraînée mais à l'écart des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public.
- La masse et la dimension de la partie entraînée doivent être compatibles avec le couple nominal et le temps de fonctionnement nominal.
- Les contrôles fixes doivent être clairement visibles après l'installation.
- La partie entraînée doit être compatible avec le couple nominal (1.1Nm / 2.2Nm) et le temps de fonctionnement nominal (12min).
- Diamètre minimum du tube : Ø25mm.

- Le variateur est destiné à être installé à une hauteur d'au moins 2,5 m au-dessus du sol ou d'une autre niveau d'accès.
- La déconnexion de tous les pôles doit être incorporée dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

Manuel FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 des Règles de la FCC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences nocives et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

FCC ID :

ZY4CM03FCC ID : ZY4CM05

Informations réglementaires

1 Informations FCC à l'utilisateur

Ce produit ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur et ne doit être utilisé qu'avec des antennes agréées. Tout changement ou modification de produit annulera toutes les certifications et approbations réglementaires applicables.

2 Avis d'émission électroniques de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.

3 Déclaration d'interférence des fréquences radio de la FCC




Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle peut générer des interférences préjudiciables, auquel cas il appartiendra à l'utilisateur de corriger les interférences à ses frais.

Si cet équipement provoque effectivement une interférence préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être établi en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide

MOTION CM-03/05 MOTEUR TUBULAIRE LI-ION

	Chaînes	Mur montage	Program- mer les stores	Sélection unique	Sélection de chaîne	Stores max.	
	CM-11 Télécommande manuelle	1	■	■	-	-	illimité
	CM-12 Télécommande manuelle	5	■	■	■	■	illimité
	CM-13 Télécommande manuelle	15	■	■	■	■	illimité
	CM-15 Télécommande murale	1	■	■	-	-	illimité
	CM-16 Télécommande murale	4	■	-	-	-	illimité
	CM-17 Télécommande de table	4	-	■	-	-	illimité
	CM 18 Tirez sur la télécommande	1	-	-	-	-	illimité
	CM-20 Pont Wi-Fi de mouvement	s/o	■	■	-	-	30


MOTION CM-03/05 MOTEUR TUBULAIRE LI-ION

ax.	Scènes max.	Fréquence	Portée	Alimentation	Longueur	Largeur	Hauteur	Certificats
	s/o	433 MHz	30 m avec 1 mur de béton	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm	CE FCC
	s/o	433 MHz	30 m avec 1 mur de béton	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm	CE FCC
	s/o	433 MHz	30 m avec 1 mur de béton	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm	CE FCC
	s/o	433 MHz	30 m avec 1 mur de béton	CR2430 3.0V	66 mm	32,5 mm	13,8 mm	CE FCC
	s/o	433 MHz	30 m avec 1 mur de béton	3 x CR2430 3.0V	86 mm	86 mm	17 mm	CE FCC
	s/o	433 MHz	30 m avec 1 mur de béton	2 x CR2450 3.0V	70,3 mm	62,7 mm	52,3 mm	CE FCC
	s/o	433 MHz	20 m d'espace ouvert	2 x LR44 1,5 V	19,5 mm Ø		69,9 mm	CE FCC
20		433 MHz Wi-Fi 2.4 GHz	30 m avec 1 mur de béton	Micro USB - 5V DC	100 mm Ø		25 mm	CE FCC

Français






CM-11

Télécommande à 1 chaîne




CM-12

Télécommande à 5 chaînes








CM-13

Télécommande à 15 chaînes




CM-17

Télécommande de table à 4 chaînes








CM-15

Télécommande murale à 1 chaîne




CM-16

Télécommande murale à 4 chaînes





CM 18

Télécommande à gaine à 1 chaîne





CM-20

Motion hub



Français

Coupler bouton




Voir le manuel CM-20


1 Installez le store




2





3



4




5 Activez le moteur




Activez le moteur en le chargeant avec un câble micro-USB. Une LED verte commencera à clignoter. Le moteur peut être utilisé pendant le chargement.

(Pour activer le moteur sans micro câble USB, voir l'étape 25)



6 Associez une télécommande

i Associez une télécommande capable de programmer des stores. Voir les pages 4 et 5 pour plus de détails sur les télécommandes. Dans ce manuel CM-12 est affiché.




6.1 Appuyez brièvement sur le **bouton programme** sur le moteur. Le store commencera à avancer, indiquant que le mode programme a été activé.

(Le store reste actif jusqu'à ce que le mode programme soit désactivé.)

6.2 Sélectionnez la chaîne souhaitée pour le store en utilisant le **bouton de sélection de chaîne** sur la télécommande.

6.3 Appuyez **sur le bouton de couplage** à l'arrière de la télécommande pour coupler le store au chaîne sélectionné. Le store va bientôt s'arrêter de marcher indiquant que la télécommande a été jumelée au store.

i Répétez les étapes 6.1 à 6.3 pour supprimer un store d'un chaîne.




i Les limites d'extrême doivent être programmées pour utiliser correctement un store et pour éviter qu'il ne soit endommagé. Passez à l'étape 12 si les limites d'extrême sont déjà définies.

7 Vérifiez le sens de rotation






ATTENTION :risque de dommage. Arrêtez le store avant d'atteindre les positions finales.





7.1 Appuyez brièvement sur la **touche bas** pour vérifier si le store se déroule correctement. Si le store se soulève, le sens de rotation doit être modifié.

7.2 Appuyez simultanément sur les **touches en haut et bas** pour changer le sens de rotation.

8 Définir la position du bas



10 Définir la position du haut





Croissant

- 10.1** Appuyez et maintenez la **touche croissant** jusqu'à ce que le store atteigne la position supérieure désirée.

ATTENTION : risque de dommage.
Approcher lentement la position supérieure.


11



- 11.1** Tenez simultanément la touche **centre** et **bas** jusqu'à ce que le store cesse de marcher et recommence à marcher.

La position du haut a été enregistrée.


12 Définir la position favorite (facultatif)



12.1 Déplacez le store vers une position favorite souhaitée.



12.2 Maintenez le bouton central pour enregistrer cette position favorite. Le store cessera bientôt de marcher, indiquant que la position favorite a été sauvegardée.

13 Désactivez le mode programme





13.1 Appuyez brièvement sur le bouton de programme pour désactiver le mode programme. Le store cesse de marcher et peut être actionné.

14 Faire fonctionner le store




Télécommande : choisissez la chaîne auquel le store a été associé en utilisant le **bouton chaîne**. Appuyez sur la **touche croissant** ou **bas** pour actionner le store. Appuyez sur le **bouton** centre pour arrêter le store.

15 Faites fonctionner à la position favorite




Télécommande : appuyez sur le **bouton** centre pour déplacer le store vers la position favorite.

16 Réinitialiser la position favorite



17 Désactiver le contrôle direct


i Lorsque vous appuyez sur le bouton haut ou bas de la télécommande, le store se déplace directement vers ses positions finales (contrôle direct). Pour faire fonctionner le store avec des pas plus petits en utilisant les boutons haut et bas, le contrôle direct peut être désactivé. Maintenant, le store ne se déplace directement que vers ses positions finales lorsque le bouton haut ou bas est maintenu plus de deux secondes.



- 17.1** Appuyez sur le **bouton** programme sur le moteur pour activer le mode programme. Le store commence à marcher.
- 17.2** Tenez le **bouton de** programme jusqu'à ce que le store cesse de marcher (environ 5 secondes) pour désactiver ou réactiver le contrôle direct.

18 Réinitialiser le store

i Il est possible de supprimer uniquement les limites finales ou de réinitialiser les paramètres d'usine. La réinitialisation d'usine effacera les limites et supprimera la connexion à toute télécommande couplée.




18.1 Appuyez sur le bouton de programme sur le moteur pour activer le mode programme.

i Supprimer les limites finales : pour supprimer les limites finales du store, tenez le bouton de **programme** jusqu'à ce que le store cesse de marcher pour la première fois, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le store cesse de marcher pour la deuxième fois. (environ 10 secondes)

i Retour aux paramètres d'usine : pour réinitialiser le store aux valeurs par défaut, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 20 secondes. Le store cessera de marcher deux fois. Après le deuxième arrêt, le store ferra un pas supplémentaire pour confirmer la réinitialisation d'usine.

19 Recharger la batterie

Utilisez un câble micro-USB pour charger le moteur



La lumière LED clignote en rouge pendant l'opération ; Charger la batterie



La lumière LED clignote en vert ; la batterie se charge




La lumière LED est constamment verte ; la batterie est complètement chargée

i Options avancées

20 Commande manuelle

i Dans le cas où il n'y a pas de commande à distance ou de contrôle de traction, le store peut être actionné avec le bouton de programme sur le moteur.




20.1 Tenez le**bouton de programme** pour actionner manuellement le store. Le store se déplacera tant que le bouton sera enfoncé. (maximum 15 secondes)

20.2 Pour déplacer le store dans la direction opposée, relâchez le**bouton de programme** et répétez l'étape 20.1.


21 Sélection unique de télécommande à 5 chaînes

f La sélection simple permet d'activer le mode programme sur un seul store grâce à une télécommande, sans avoir à appuyer physiquement sur le bouton du programme sur le store.


21.1 Pour activer la sélection simple, maintenez simultanément le**bouton centre** et appuyez sur le**bouton découplage**.




21.2 La télécommande commence la recherche de stores (mode de recherche). Ceci est indiqué par le clignotement des LED de gauche à droite.




21.3 Une fois qu'un store est trouvé, la LED de chaîne clignote et le store commence à avancer, indiquant que le mode programme a été activé. Le store peut maintenant être (dé)couplé à la télécommande et / ou programmé.



21.4 Pour rechercher le prochain store, appuyez sur le bouton**droit**. Le mode de recherche sera activé. Pour trouver le store précédent, appuyez sur le bouton gauche.



21.5 Pour quitter la sélection simple, appuyez sur la touche-**droite-** pendant le mode de recherche.




22 Sélection unique de télécommande à 15 chaînes




La sélection simple permet d'activer le mode programme sur un seul store grâce à une télécommande, sans avoir à appuyer physiquement sur le bouton du programme sur le store.

22.1

Pour activer la sélection simple, maintenez simultanément **le bouton centre** et appuyez sur **le bouton découplage**.




+




22.2

La télécommande commence la recherche de stores (mode de recherche). Ceci est indiqué par les barres horizontales sur la télécommande.




22.3

Une fois qu'un store est trouvé, le numéro de chaîne clignote et le store commence à avancer, indiquant que le mode programme a été activé. Le store peut maintenant être (dé)couplé à la télécommande et / ou programmé.




22.4

Pour rechercher le prochain store, appuyez sur le bouton **droit**. Le mode de recherche sera activé. Pour trouver le store précédent, appuyez sur le bouton gauche.



22.5


Pour quitter la sélection simple, appuyez sur la touche **droite** pendant le mode de recherche. L'affichage montre la lettre **O**.





23 Sélection de chaîne de télécommande à 5 chaînes

i La sélection de chaîne permet de copier les stores entre les chaînes / télécommandes sans avoir à appuyer physiquement sur le bouton de programmation des moteurs.


- 23.1** Sélectionnez la chaîne à partir duquel les stores doivent être copiés.




- 23.2** Pour activer la sélection de chaîne simultanément, maintenez **la touche de désélection de chaîne** enfoncée et appuyez sur **le bouton de déclage**.



- 23.3** Tous les stores de la chaîne sélectionnée commenceront à avancer, indiquant que le mode programme a été activé. Tous les stores peuvent être copiés sur un nouveau chaîne sur la même télécommande ou sur une autre télécommande. Sélectionnez un nouveau chaîne sur la (nouvelle) télécommande.



- 23.4** Appuyez sur le bouton de couplage de la (nouvelle) télécommande pour coupler les stores au nouveau chaîne.




- 23.5** Pour quitter la sélection de chaîne, retournez au chaîne sélectionné à l'étape 23.1 et répétez l'étape 23.2



24 Sélection de chaîne de télécommande à 15 chaînes

i La sélection de chaîne permet de copier les stores entre les chaînes / télécommandes sans avoir à appuyer physiquement sur le bouton de programmation des moteurs.


- 24.1** Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez copier.




- 24.2** Pour activer la sélection de chaîne simultanément, maintenez **la touche de désélection de chaîne** enfoncée et appuyez sur **le bouton de déclage**.



- 24.3** Tous les stores de la chaîne sélectionnée commenceront à avancer, indiquant que le mode programme a été activé. Tous les stores peuvent être copiés sur un nouveau chaîne sur la même télécommande ou sur d'autres télécommandes. Sélectionnez un chaîne sur une (nouvelle) télécommande.




- 24.4** Appuyez sur le bouton de programmation de la (nouvelle) télécommande pour coupler les stores à la (nouvelle) télécommande.



- 24.5** Pour quitter la sélection de chaîne, sélectionnez la chaîne que vous avez sélectionné à l'étape 24.1 et répétez l'étape 24.2

25 Activer / désactiver le moteur

- i** Pour éviter que le store ne soit endommagé, le moteur dispose d'un mode de transport qui garantit que le store ne sera pas activé avant l'installation.
- 25.1** Maintenez le bouton de programme enfoncé et tirez deux fois pour activer ou désactiver le moteur.
Le moteur peut également être activé en le chargeant avec un câble micro USB.



Foires aux Questions

Problème	Cause	Solution
Le store ne fonctionne pas.	Le moteur est en mode de transport.	Activez le moteur. Voir l'étape 25.
	La batterie du moteur est vide.	Chargez le moteur. Voir l'étape 19.
	La batterie à distance est vide. (Les LED de la télécommande clignotent rapidement.)	Remplacez la batterie de la télécommande. Voir le manuel de la télécommande.
	La pile de la télécommande est mal insérée.	Remplacez la batterie de la télécommande. Voir le manuel de la télécommande.
	Perturbations par rayonnement radio fréquence	Assurez-vous que l'antenne du moteur n'obstrue pas les objets métalliques.
	La distance de la télécommande au moteur est trop loin.	Rapprochez-la du moteur.
	La télécommande n'est pas connectée au store.	Associez la télécommande au moteur. Voir étape 6.
La LED du moteur clignote en rouge.	La batterie du moteur est vide.	Chargez le moteur. Voir l'étape 19.
Le store ne charge pas.	Le chargeur n'est pas branché ou ne fonctionne pas.	Essayez un chargeur différent ou assurez-vous que le chargeur est branché dans la prise.
Plusieurs stores répondent à une télécommande. (Impossible de programmer un seul store)	Plusieurs stores sont associés à un seul chaîne.	Associez le store à un chaîne libre pour programmer ou utiliser la sélection unique pour programmer le store.
Le store se déplace à petits pas.	1) Aucune limite finale n'est programmée. 2) Le contrôle direct est désactivé.	1) Limites finales du programme. Voir l'étape 8 - 11. 2) Activer le contrôle direct. Voir l'étape 17.
La position préférée ne peut pas être programmée.	Aucune limite finale n'est programmée.	Limites finales du programme. Voir les étapes 8 - 11.
Le store s'abaisse trop loin.	Les limites finales sont programmées de manière incorrecte.	Reprogrammez les limites finales. Voir les étapes 8 - 11.
Le store se déplace dans la direction opposée.	Le sens de rotation a été réglé de façon incorrecte.	Changez le sens de rotation. Voir l'étape 7.
Le store continue à monter et descendre.	Le store est en mode programme.	Appuyez sur le bouton de programme sur le moteur pour quitter le mode programme.

MOTION CM-03/05 MOTEUR TUBULAIRE LI-ION

Pour les dernières informations et les manuels mis à jour, rendez-vous sur
rtube.nl/cm-03

Fransais

Clause de non-responsabilité :

© Copyright Coulisse

Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche informatique ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement, numérique ou autre), sans le consentement écrit de l'éditeur.


Bien que ce manuel ait été composé avec le plus grand soin, CoulisseB.V. décline toute responsabilité pour les dommages dus à des erreurs et / ou des défauts dans ce manuel. Coulisse B.V. se réserve le droit de réviser le manuel et de réviser et / ou modifier son contenu à tout moment, sans obligation d'informer toute personne ou entité de telles révisions ou modifications.

La version la plus récente remplace les anciennes versions de ce manuel. La version la plus récente est disponible à l'adresse my.coulisse.com ou contactez votre interlocuteur Coulisse.

Nous vous invitons à envoyer vos remarques et commentaires sur ce manuel à Coulisse à l'adresse : manuals@coulisse.com.

CM-03/05

Buismotoren met trek- en afstandsbediening op basis van li-ionbatterij




Kenmerken van de motor



Li-ionbatterij
Geïntegreerde lithium-ionbatterij



Oplaadbaar via USB-aansluiting
Oplaadbaar met micro USB



Draadloos
Installatie zonder kabels



Snelheidsregeling
Consistente rolsnelheid



Bi-directioneel
Tweeweks communicatie voor realtime reactie

Besturingsopties



Trekbediening
Bedienen met trekbediening



Afstandsbediening
Bediening met een afstandsbediening



Bediening via app
Bediening met de MOTION-app



Connectiviteit
Compatibel met domotica systemen

Ondersteuning



Video
Uitleg over installatie, programmeren en bediening
rtube.nl/red980



App Store
Download de MOTION-app
rtube.nl/red981




Google Play
Download de MOTION-app
rtube.nl/red982



WAARSCHUWING

Lees deze handleiding aandachtig alvorens het product te monteren en te gebruiken. De montage kan worden uitgevoerd door niet-professionals. Alleen voor gebruik binnenshuis.

- Kleine kinderen kunnen verstrikkt raken en stikken in lussen van trekkoorden, kettingen, linten en trekkoorden in het product zelf waarmee het product wordt bediend.



- Houd alle koorden buiten het bereik van kleine kinderen om wurging en verstrikking te voorkomen.
- Kinderen kunnen met hun nek in een koord verstrikkt raken.
- Plaats bedden, kinderbedjes en meubilair niet in de buurt van koorden van raambekleding.
- Knoop koorden niet aan elkaar vast.
- Let erop dat koorden niet in elkaar draaien en een lus vormen.

Nederlands

Reiniging

Volg de algemene regels voor het reinigen van het apparaat en de onderdelen:

- Gebruik een zachte, pluisvrije, licht vochtige doek. Voorkom dat er vocht in de openingen komt.
- Gebruik geen sprays, oplosmiddelen, alcohol of schurende middelen.

de garantie. Bevat geen door de gebruiker te vervangen onderdelen.

Garantie

Volg altijd eerst de instructie in deze handleiding voordat u naar uw dealer gaat. Als het apparaat defect lijkt of niet goed functioneert ga dan naar uw dealer voor garantie.

Service & Ondersteuning

Voer zelf geen reparaties uit. Probeer het apparaat niet te openen of te demonteren. Gevaar voor elektrische schokken en het vallen van



IP 20



Conforms to
UL Std. 325
Certified to
CSA Std. C22.2#247

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Om het risico op ernstige verwondingen of op de dood te verminderen is het belangrijk voor de veiligheid van personen om deze instructies te volgen. Bewaar deze instructies.

- Lees alle installatie-instructies en volg ze op.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen en door personen zonder ervaring en kennis, mits er sprake is van toezicht of van instructies over het veilige gebruik van het apparaat en mits ze de mogelijke gevaren van het gebruik ervan hebben begrepen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden.
- Laat de kinderen niet spelen met vaste bedieningselementen. Houd de afstandsbediening buiten bereik van kinderen.
- Controleer regelmatig of de installatie niet uit balans is en of er sporen zijn van slijtage of schade aan kabels en veren. Gebruik het product niet als er reparatie of aanpassing nodig is.
- Deze handleiding is ook online beschikbaar.
- De aandrijving moet van de voedingsbron worden losgekoppeld tijdens het vervangen van onderdelen, schoonmaken en onderhouden.
- Het A-gewogen geluidsdruppelniveau in de oren van de gebruiker is gelijk aan of minder dan 70 dB(A).
- Alleen voor gebruik binnenshuis en in huishoudelijke omgevingen.
- Koppel de aandrijving los van de voeding of schakel de automatische bediening uit wanneer er onderhoudswerkzaamheden in de omgeving worden uitgevoerd, zoals tijdens het wassen van ramen.
- Zorg dat er geen andere personen in de buurt zijn als u een dodemansschakelaar gebruikt.

- Bedien het product niet wanneer er onderhoudswerkzaamheden in de buurt worden uitgevoerd, zoals het wassen van ramen.
- De buismotor mag alleen werken met een veilige, extra lage spanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
- Dit apparaat bevat accu's die niet kunnen worden vervangen.

Belangrijke installatie-instructie

WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsinstructies. Volg alle instructies; onjuiste installatie kan tot ernstig letsel leiden.

- Deze motor kan alleen worden gebruikt met zacht materiaal voor aangedreven onderdelen.
- Gevaarlijke onbeschermd bewegende onderdelen van de aandrijving moeten hoger dan 2,5m boven de vloer of andere vlakke ondergrond die er toegang toe biedt worden geïnstalleerd.
- Installeer het bewegende deel van een handmatige vrijgave minder dan 1,8 m hoog.
- Het bewegende deel van een dodemansschakelaar moet binnen het zicht van het aangedreven onderdeel maar uit de buurt van bewegende onderdelen worden geplaatst. Het moet op een minimale hoogte van 1,5 m worden geïnstalleerd en ontoegankelijk zijn voor het publiek.
- De massa en dimensie van het aangedreven onderdeel moeten compatibel zijn met het nominale vermogen en de nominale bedrijfstijd.
- Vaste bedieningsonderdelen moeten na de installatie duidelijk zichtbaar zijn.
- Het aangedreven deel moet compatibel zijn met het nominale vermogen (1,1 N.m/2.2 Nm) en de nominale bedrijfstijd (12 min.).
- Minimale buisdiameter: Ø 25 mm.

- De aandrijving is bedoeld om te worden geïnstalleerd op een hoogte van minimaal 2,5m boven de vloer of een andere ondergrond die toegang biedt.
- De ontkoppeling van alle polen moet in de vaste bedrading worden verwerkt volgens de bedradingsregels.

FFC-handleiding

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken;
- (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle storingen die worden ontvangen, inclusief storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

FCC-ID: ZY4CM03

FCC-ID: ZY4CM05

Wettelijk verplichte informatie

1 FCC-informatie voor de gebruiker

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd en mag alleen worden gebruikt met goedgekeurde antennes. Wijzigingen of aanpassingen aan het product zorgen dat wettelijke certificeringen en goedkeuringen die van toepassing zijn ongeldig worden.

2 FCC-kennisgevingen inzake elektronische emissies

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken;
2. Dit apparaat moet bestand zijn tegen alle storingen die worden ontvangen, inclusief

storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

3 FFC-verklaring inzake storingen door radiofrequentie

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor digitale apparaten van Klasse B,

zoals beschreven in deel 15 van de FCC-regels.



Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer de apparatuur in een bedrijfsomgeving wordt bediend. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze energie uitstralen; als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan deze schadelijke storingen in de radiocommunicatie veroorzaken.

Gebruik van dit apparaat in een woonomgeving kan mogelijk schadelijke storing veroorzaken. In dat geval is de gebruiker verplicht om de storing voor eigen rekening te verhelpen.

Als dit apparaat schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaakt (wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten), dan wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een van de volgende maatregelen uit te voeren:

- Verstel of verplaats de ontvangstantenne;
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger;
- Sluit de apparatuur op een stopcontact aan dat zich in een ander circuit bevindt dan het stopcontact van de ontvanger;
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

MOTION CM-03/05-BUISMOTOR (LI-ION)

	Kanalen	Wand-montage	Rolgordijnen progra-mmeren	Enkele selectie	Kanaal selecteren	Max. rolgordijnen	
	CM-11 Afstandsbediening	1	■	■	-	-	onbeperkt
	CM-12 Afstandsbediening	5	■	■	■	■	onbeperkt
	CM-13 Afstandsbediening	15	■	■	■	■	onbeperkt
	CM-15 Afstandsbediening op muur	1	■	■	-	-	onbeperkt
	CM-16 Afstandsbediening op muur	4	■	-	-	-	onbeperkt
	CM-17 Afstandsbediening op tafel	4	-	■	-	-	onbeperkt
	CM-18 Afstandsbediening (trekken)	1	-	-	-	-	onbeperkt
	CM-20 Motion-wifi-bridge	n.v.t.	■	■	-	-	30

MOTION CM-03/05-BUISMOTOR (LI-ION)


Item	Max. scènes	Frequentie-	bereik	Voeding	Lengte	Breedte	Hoogte	Certificaten
1	n.v.t.	433 MHz	30 m bij 1 betonnen muur	CR2430 3,0 volt	120 mm	45 mm	14 mm	CE FCC
2	n.v.t.	433 MHz	30 m bij 1 betonnen muur	CR2430 3,0 volt	120 mm	45 mm	14 mm	CE FCC
3	n.v.t.	433 MHz	30 m bij 1 betonnen muur	CR2430 3,0 volt	120 mm	45 mm	14 mm	CE FCC
4	n.v.t.	433 MHz	30 m bij 1 betonnen muur	CR2430 3,0 volt	66 mm	32,5 mm	13,8 mm	CE FCC
5	n.v.t.	433 MHz	30 m bij 1 betonnen muur	3 x CR2430 3,0 volt	86 mm	86 mm	17 mm	CE FCC
6	n.v.t.	433 MHz	30 m bij 1 betonnen muur	2 x CR2450 3,0 volt	70,3 mm	62,7 mm	52,3 mm	CE FCC
7	n.v.t.	433 MHz	20 m open ruimte	2 x LR44 1,5 volt	19,5 mm Ø		69,9 mm	CE FCC
20		433 MHz Wifi 2,4 GHz	30 m bij 1 betonnen muur	Micro USB - 5 volt, gelijkstroom	100 mm Ø		25 mm	CE FCC

Nederlands

MOTION CM-03/05-BUISMOTOR (LI-ION)






CM-11

Afstandsbediening met 1 kanaal




CM-12

Afstandsbediening met 5 kanalen






CM-13

Afstandsbediening met 15 kanalen





CM-17

Tafel-afstandsbediening met 4 kanalen




Nederlands



MOTION CM-03/05-BUISMOTOR (LI-ION)






CM-15

Afstandsbediening met 1 kanaal op muur




CM-16

Afstandsbediening met 4 kanalen op muur





CM-18

Afstandsbediening met 1 kanaal





CM-20

Motion-bridge



Nederlands

Koppelings-
knop




Zie handleiding CM-20


1 Installeer het rolgordijn




2





3



4



5 Activeer de motor




Activeer de motor door deze op te laden met een micro USB-kabel. Een groen ledlampje begint te knipperen. De motor kan tijdens het opladen worden gebruikt.


(Zie stap 25 om de motor te activeren zonder micro USB-kabel)

6 Koppel een afstandsbediening

- i** Koppel een afstandsbediening die rolgordijnen kan programmeren.
Raadpleeg pagina 4 en 5 voor meer informatie over de afstandsbediening. In deze handleiding wordt CM-12 weergegeven.



- 6.1 Druk kort op de programmeerknop op de motor. Het rolgordijn begint te draaien om aan te geven dat de programmeermodus is geactiveerd. (Het rolgordijn blijft draaien totdat de programmeermodus wordt uitgeschakeld.)
- 6.2 Selecteer met behulp van de knop **kanaalkeuze** op de afstandsbediening een gewenst kanaal voor het rolgordijn.
- 6.3 Druk op de **koppelingsknop** op de achterkant van de afstandsbediening om het rolgordijn aan het gewenste kanaal te koppelen. Het rolgordijn stopt kort met draaien om aan te geven dat de afstandsbediening aan het rolgordijn is gekoppeld.
- i** Herhaal de stappen 6.1 - 6.3 om een rolgordijn uit een kanaal te verwijderen.




i Om een rolgordijn goed te gebruiken en om te voorkomen dat deze beschadigd raakt, moeten er onder- en bovengrenzen worden geprogrammeerd. Ga naar stap 12 als de eindposities al zijn ingesteld.

7 Controleer de draairichting




WAARSCHUWING: risico op beschadiging. Stop het rolgordijn voordat deze de eindposities bereikt.




- 7.1 Druk kort op de knop **omhoog** om te controleren of het rolgordijn op de juiste manier wordt afgerold. De draairichting moet worden veranderd als het rolgordijn omhoog gaat.
- 7.2 Druk tegelijkertijd op de knop **omhoog** en **omlaag** om de draairichting te wijzigen.



8 Onderste positie instellen



9





10 Bovenste positie instellen



- 10.1** Houd de knop **omhoog** ingedrukt totdat het rolgordijn de gewenste bovenste positie bereikt.


WAARSCHUWING: Risico op beschadiging.
Laat het rolgordijn langzaam omhoog bewegen tot de bovenste positie.

11




- 11.1** Houd tegelijkertijd de knopen **midden** en **omlaag** ingedrukt totdat het rolgordijn stopt met draaien en opnieuw begint te draaien.
De bovenste positie is opgeslagen.


12 Optioneel: Favoriete positie instellen




13 Programmeermodus uitschakelen




14 Het rolgordijn bedienen



15 De favoriete positie activeren




16 Favoriete positie opnieuw instellen



17 Schakel de directe bediening uit

i Als u op de knop 'omhoog' of 'omlaag' op de afstandsbediening drukt, beweegt het rolgordijn gelijk naar de eindposities (directe bediening). De directe bediening kan worden uitgeschakeld, zodat het rolgordijn in kleinere stappen kan worden bediend met behulp van de knoppen 'omhoog' en 'omlaag'. Het rolgordijn kan nu alleen direct naar de eindposities bewegen als er langer dan twee seconden op de knop 'omhoog' of 'omlaag' wordt gedrukt.




- 17.1 Druk op de knop **programmeren** op de motor om de programmeermodus te activeren. Het rolgordijn begint te draaien.
- 17.2 Houd de knop **programmeren** ingedrukt totdat het rolgordijn stopt met draaien (circa 5 seconden); de directe bediening wordt nu uitgeschakeld of opnieuw geactiveerd.

18 Het rolgordijn opnieuw instellen

i Het is mogelijk om alleen eindposities te verwijderen of om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen.

Als de fabrieksinstellingen worden hersteld, worden de eindposities verwijderd en de verbinding met een gekoppelde afstandsbediening gewist.




18.1 Druk op de knop 'programmeren' op de motor om de programmeermodus te activeren.

i Eindposities verwijderen: Houd de knop **programmeren** ingedrukt totdat het rolgordijn voor de eerste keer stopt met draaien, zodat de eindlimieten voor het rolgordijn worden verwijderd. Houd de knop ingedrukt totdat het rolgordijn voor de tweede keer stopt met draaien (ca. 10 seconden).


i Fabrieksinstellingen herstellen: Houd de knop minimaal 20 seconden ingedrukt om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen van het rolgordijn. Het rolgordijn stopt twee keer met draaien. Het rolgordijn zal na de tweede stop nog een keer draaien om te bevestigen dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

19 De batterij opladen


Gebruik een micro USB-kabel om de motor op te laden



Het ledlampje knippert rood wanneer het systeem actief is; laad de batterij op



Het ledlampje knippert groen; de batterij wordt opgeladen




Het ledlampje brandt groen; de batterij is helemaal opgeladen

i Uitgebreide opties

20 Handmatige bediening

i Als er geen afstandsbediening of trekbediening is, kan het rolgordijn worden bediend via de programmeerknop op de motor.




20.1 Houd de knop **programmeren** ingedrukt om het rolgordijn handmatig te bedienen. Het rolgordijn zal bewegen zo lang de knop wordt ingedrukt (max. 15 sec.).

20.2 Laat de knop **programmeren** los en herhaal stap 20.1 om het rolgordijn in de tegenovergestelde richting te bewegen.


21 Afstandsbediening met 5 kanalen en enkele selectie

f Met 'Enkele selectie' kunt u een programmeermodus voor een rolgordijn activeren via een afstandsbediening, zonder dat u op de fysieke programmeerknop op het rolgordijn hoeft te drukken.


21.1 Houd de knop **midden** ingedrukt en druk op de **koppelingsknop** om 'Enkele selectie' te activeren.




+




21.2 De afstandsbediening begint te zoeken naar rolgordijnen (zoekmodus). Deze modus wordt aangegeven doordat de ledlampjes van links naar rechts knipperen.




21.3 Nadat er een rolgordijn is gevonden, knippert het ledlampje van het kanaal en begint het rolgordijn te draaien om aan te geven dat de programmeermodus is geactiveerd. Het rolgordijn kan nu worden gekoppeld/ontkoppeld van de afstandsbediening en/of worden geprogrammeerd.



21.4 Druk op de knop **rechts** om naar het volgende rolgordijn te zoeken. De zoekmodus zal worden geactiveerd. Druk op de knop 'links' om naar de vorige rolgordijn te zoeken.




21.5 Druk in de zoekmodus op de knop **rechts** om 'Enkele selectie' af te sluiten.




22 Afstandsbediening met 15 kanalen en enkele selectie

i Met 'Enkele selectie' kunt u een programmeermodus voor een rolgordijn activeren via een afstandsbediening, zonder dat u op de fysieke programmeerknop op het rolgordijn hoeft te drukken.


- 22.1** Houd de knop **midden** ingedrukt en druk op de **koppelingsknop** om 'Enkele selectie' te activeren.




- 22.2** De afstandsbediening begint te zoeken naar rolgordijnen (zoekmodus). Dit wordt aangegeven door de horizontale streepjes op de afstandsbediening.




- 22.3** Nadat er een rolgordijn is gevonden, knippert het nummer van het kanaal en begint het rolgordijn te draaien om aan te geven dat de programmeermodus is geactiveerd. Het rolgordijn kan nu worden gekoppeld/ontkoppeld van de afstandsbediening en/of worden geprogrammeerd.



- 22.4** Druk op de knop **rechts** om naar het volgende rolgordijn te zoeken. De zoekmodus zal worden geactiveerd. Druk op de knop 'links' om naar de vorige rolgordijn te zoeken.




- 22.5** Druk in de zoekmodus op de knop **rechts** om 'Enkele selectie' af te sluiten. Het display toont de letter **0**.





23 Afstandsbediening met 5 kanalen en kanaal selecteren

i Met 'Kanaal selecteren' kunnen rolgordijnen tussen kanalen/afstandsbedieningen worden gekopieerd zonder dat er op de programmeermobiel op de motoren hoeft te worden gedrukt.


- 23.1** Selecteer het kanaal waarvan het rolgordijnen moeten worden gekopieerd.




- 23.2** Houd de knop **kanaal selecteren** ingedrukt en druk op de **koppelingsknop** om 'Kanaal selecteren' te activeren.



- 23.3** Alle rolgordijnen in het geselecteerde kanaal zullen beginnen te draaien om aan te geven dat de programmeermodus is geactiveerd. Alle rolgordijnen kunnen nu worden gekopieerd naar een nieuw kanaal op dezelfde afstandsbediening of op een andere afstandsbediening. Selecteer een nieuw kanaal op de (nieuwe) afstandsbediening.



- 23.4** Druk op de koppelingsknop op de (nieuwe) afstandsbediening om het rolgordijnen aan het nieuwe kanaal te koppelen.




- 23.5** Ga terug naar het kanaal dat in stap 23.1 is geselecteerd en herhaal stap 23.2 om 'Kanaal selecteren' af te sluiten.



24 Afstandsbediening met 15 kanalen en kanaal selecteren

i Met 'Kanaal selecteren' kunnen rolgordijnen tussen kanalen/afstandsbedieningen worden gekopieerd zonder dat er op de programmeermobiel op de motoren hoeft te worden gedrukt.


- 24.1** Selecteer het kanaal dat u wilt kopiëren.




- 24.2** Houd de knop **kanaal selecteren** ingedrukt en druk op de **koppelingsknop** om 'Kanaal selecteren' te activeren.



- 24.3** Alle rolgordijnen in het geselecteerde kanaal zullen beginnen te draaien om aan te geven dat de programmeermodus is geactiveerd. Alle rolgordijnen kunnen nu worden gekopieerd naar een nieuw kanaal op dezelfde afstandsbediening of op andere afstandsbedieningen. Selecteer een kanaal op een (nieuwe) afstandsbediening.



- 24.4** Druk op de programmeermobiel op de (nieuwe) afstandsbediening om het rolgordijnen te koppelen aan de (nieuwe) afstandsbediening).



- 24.5** Ga terug naar het kanaal dat u in stap 24.1 hebt geselecteerd en herhaal stap 24.2 om 'Kanaal selecteren' af te sluiten.


25 Activeer/deactiveer de motor



Om schade aan het rolgordijn te voorkomen, heeft de motor een transportmodus. Deze zorgt dat het rolgordijn niet voortijdig wordt geactiveerd voordat deze is geïnstalleerd.

25.1

Houd de programmeerknop ingedrukt en trek twee keer om de motor in of uit te schakelen. De motor kan ook worden geactiveerd door deze op te laden met een microUSB-kabel.



Veelgestelde vragen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het rolgordijn werkt niet.	De motor is actief in de transportmodus.	Activeer de motor. Zie stap 25.
	De batterij van de motor is leeg.	Laad de motor op. Zie stap 19.
	De batterij van de afstandsbediening is leeg. (Ledlampjes van afstandsbediening knipperen snel.)	Vervang de batterij in de afstandsbediening. Raadpleeg de handleiding voor de afstandsbediening.
	De batterij is verkeerd in de afstandsbediening geplaatst.	Vervang de batterij in de afstandsbediening. Raadpleeg de handleiding voor de afstandsbediening.
	RF-storing	Controleer of de antenne van de motor niet wordt gehinderd door metalen voorwerpen.
	De afstand tussen de afstandsbediening en de motor is te groot.	Ga dichter bij de motor staan.
	De afstandsbediening is niet verbonden met het rolgordijn.	Koppel de afstandsbediening aan de motor. Zie stap 6.
Het ledlampje voor de motor knippert rood.	De batterij van de motor is leeg.	Laad de motor op. Zie stap 19.
Het rolgordijn wordt niet opgeladen.	De oplader is niet aangesloten of werkt niet.	Probeer een andere oplader of controleer of de oplader op het stopcontact is aangesloten.
Meerdere rolgordijnen reageren op een afstandsbediening. (Er kan niet slechts een rolgordijn worden geprogrammeerd.)	Er zijn meerdere rolgordijnen aan een kanaal gekoppeld.	Koppel het rolgordijn aan een vrij kanaal om het te programmeren of gebruik 'Enkele selectie' om het rolgordijn te programmeren.
Het rolgordijn beweegt in kleine stappen.	1) Er zijn geen eindposities geprogrammeerd; 2) De directe bediening is uitgeschakeld.	1) Programmeer eindposities Zie stap 8-11. 2) Activeer de directe bediening, Zie stap 17.
De favoriete positie kan niet worden geprogrammeerd.	Er zijn geen eindposities geprogrammeerd.	Programmeer eindposities. Zie stap 8-11.
Het rolgordijn zakt te ver.	De eindposities zijn verkeerd geprogrammeerd.	Programmeer de eindposities opnieuw. Zie stap 8-11.
Het rolgordijn beweegt in de tegenovergestelde richting.	De draairichting is verkeerd ingesteld.	Verander de draairichting. Zie stap 7.
Het rolgordijn blijft omhoog en omlaag bewegen.	Het rolgordijn is actief in de programmeermodus.	Druk op de knop 'programmeren' op de motor om de programmeermodus af te sluiten.

MOTION CM-03/05-BUISMOTOR (LI-ION)

Ga naar rtube.nl/cm-03 voor de nieuwste
info en updates van handleidingen

Disclaimer:

© Copyright Coulisse

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag in enige vorm of op enige wijze (elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnemen, digitaal of anderszins) worden verveelvoudigd, verzonden, of opgeslagen in een retrieval system zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Coulisse B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolkomenheden en/of fouten in deze handleiding.

Coulisse B.V. behoudt zich het recht voor om de handleiding op elk gewenst moment te herzien en om inhoud aan te vullen en/ of te wijzigen. Coulisse B.V. is niet verplicht om enige persoon of entiteit te informeren over dergelijke herzieningen of wijzigingen. De meest recente versie vervangt alle oudere versies van deze handleiding. De meest recente versie is beschikbaar op my.coulisse.com of via uw contactpersoon bij Coulisse.

We nodigen u uit om opmerkingen en commentaar over deze handleiding te delen met Coulisse via manuals@coulisse.com.

CM-03/05


Motores tubulares accionados por una batería de Li-ion, con mecanismo de tracción y operación remota

**Características del motor**

Batería de Li-ion
Batería de Li-ion integrada



Recargable mediante USB
Recargable con un cable micro-USB



Sin cables
Instalación sin cables



Control de velocidad
Velocidad de enrollado constante



Bi-direccional
Comunicación en dos vías para respuesta en tiempo real

Opciones de control

Mecanismo de tracción
Operar con mecanismo de tracción



Operación remota
Operar con mando a distancia



Control mediante App
Operar con la aplicación MOTION



Conectividad
Compatible con domótica para viviendas y edificios

Asistencia

Vídeo
Cómo instalar, programar y operar
rtube.nl/red980



App Store
Descargue la MOTION app
rtube.nl/red981




Google Play
Descargue la MOTION app
rtube.nl/red982

⚠ ADVERTENCIA

Lea detenidamente las instrucciones antes de instalar y usar el producto.
El proceso de montaje puede ser completado por personas no profesionales. Para uso en interiores.

- Se han producido estrangulaciones de niños con cordones de tiro, cadenas, cintas y cordones de accionamiento de este producto.
- Mantenga los cordones fuera del alcance de los niños para evitar que puedan



quedarse atrapados en ellos y estrangularse.

- Los cordones pueden enrollarse en el cuello de los niños.
- Separe las camas, las cunas y los muebles de los cordones de las cortinas.
- No anude los cordones.
- Asegúrese de que los cordones no se entrecrucen y formen un lazo.

Español

Limpieza

Siga estas reglas generales al limpiar la parte exterior del dispositivo y sus componentes:

- Usar un trapo suave, sin pelusa, húmedo. Evitar que entre humedad en las aperturas.
- No usar aerosoles en spray, disolventes, alcohol, ó abrasivos.

Servicio y Soporte

No hacer ninguna reparación. No intente abrir o desamblar el dispositivo. Corre el riesgo de una descarga eléctrica e invalidar la garantía

limitada. No hay ninguna parte en el interior servible para el usuario.

Obtener Servicio de Garantía

Primero seguir los consejos de este folleto y luego ir a su distribuidor local.

Si el producto parece estar dañado ó no funciona adecuadamente, diríjase a su distribuidor local para recibir instrucciones de cómo obtener el servicio de garantía.



IP 20



Conforms to
UL Std. 325
Certified to
CSA Std. C22.2#247

Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte. Es importante para la seguridad de las personas que siga estas instrucciones. Conserve estas instrucciones.

- Lea y siga todas las instrucciones de instalación.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos siempre que estén bajo supervisión y hayan recibido instrucciones pertinentes sobre el uso del dispositivo de manera segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con los mandos fijos. Mantenga los mandos remotos fuera del alcance de los niños.
- Examine la instalación periódicamente para detectar desajustes y signos de desgaste o daños en cables y muelles. No la utilice si necesita ser ajustada o reparada.
- Este manual de instrucciones también está disponible en la página web.
- La unidad de accionamiento debe desconectarse de su fuente de energía durante la limpieza, el mantenimiento o al reemplazar piezas.
- El nivel de presión acústica de emisión ponderado A de la unidad de accionamiento es igual o inferior a 70dB(A).
- Solo para uso doméstico y en interiores.
- Examine la instalación periódicamente para detectar desajustes y signos de desgaste o daños en cables y muelles. No la utilice si necesita ser ajustada o reparada.
- Desconecte la unidad de accionamiento del suministro eléctrico o apague los controles

automáticos cuando se realicen tareas de mantenimiento en las inmediaciones, tales como la limpieza de cristales.

- Cuando se use en el modo de hombre muerto, asegúrese de que otras personas estén lejos.
- No utilice la instalación cuando se realicen tareas de mantenimiento en las inmediaciones, tales como la limpieza de cristales.
- El motor tubular solo debe alimentarse con una tensión baja de protección, según la indicación en el dispositivo.
- Este dispositivo contiene baterías no reemplazables.

Instrucciones de instalación importantes

ADVERTENCIA: Instrucciones de seguridad importantes. Siga todas las instrucciones, ya que una instalación incorrecta puede provocar lesiones graves.

- Este motor solo puede utilizarse con material suave para las partes accionadas.
- Las piezas móviles, peligrosas y desprotegidas de la unidad de accionamiento deben instalarse a una altura superior a 2,5 m del suelo o en otro nivel que permita acceder a ellas.
- Instale el mecanismo de accionamiento para el desbloqueo manual a una altura inferior a 1,8 m.
- El mecanismo de accionamiento de un dispositivo de hombre muerto debe situarse a escasa distancia de la parte accionada pero alejado de las piezas móviles. Debe instalarse a una altura mínima de 1,5 m y no ser accesible al público.
- La masa y la dimensión de la parte accionada deben ser compatibles con el par de giro nominal y el tiempo de funcionamiento nominal.
- Los mandos fijos deben ser claramente visibles después de su instalación.

- La parte accionada debe ser compatible con el par de giro nominal (1.1N.m/2.2N.m) y el tiempo de funcionamiento nominal (12min).
- Diámetro mínimo del tubo: Ø25mm.
- La unidad de accionamiento debe instalarse a una altura de, al menos, 2,5 m del suelo o a otro nivel de acceso.
- La desconexión para todos los polos debe ser incorporada en el cableado fijo, de conformidad con las normas de cableado.

Manual de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Registro de FCC: ZY4CM03

FCC ID: ZY4CM05

Información reglamentaria

1 Información de la FCC para el usuario

Este producto no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar o reemplazar, y solo debe utilizarse con antenas aprobadas. Cualquier cambio o modificación al producto invalidará todas las certificaciones y aprobaciones reglamentarias aplicables.

2 Avisos de emisión electrónica de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

3 Declaración de interferencia de radiofrecuencia de la FCC


Este equipo ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase B, conforme al apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales, cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir la interferencia a su propio coste.

Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de la televisión o radio, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al utilizado para la conexión del receptor
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda

MOTION CM-03/05 LI-ION MOTOR TUBULAR


	Canales	Soporte de pared	Programar persianas	Selección individual	Selección de canal	Máx. de persianas	
	CM-11 Control remoto de mano	1	■	■	-	-	ilimitado
	CM-12 Control remoto de mano	5	■	■	■	■	ilimitado
	CM-13 Control remoto de mano	15	■	■	■	■	ilimitado
	CM-15 Control remoto de pared	1	■	■	-	-	ilimitado
	CM-16 Control remoto de pared	4	■	-	-	-	ilimitado
	CM-17 Control remoto de mesa	4	-	■	-	-	ilimitado
	CM-18 Mecanismo tirador	1	-	-	-	-	ilimitado
	CM-20 Puente wifi MOTION	n/a	■	■	-	-	30

MOTION CM-03/05 LI-ION MOTOR TUBULAR






	Máx. de escenas	Frecuencia	Alcance	Alimentación	Largo	Ancho	Alto	Certificados
n/a	433 MHz	30 m con 1 muro de hormigón	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm		CE FCC
n/a	433 MHz	30 m con 1 muro de hormigón	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm		CE FCC
n/a	433 MHz	30 m con 1 muro de hormigón	CR2430 3.0V	120 mm	45 mm	14 mm		CE FCC
n/a	433 MHz	30 m con 1 muro de hormigón	CR2430 3.0V	66 mm	32,5 mm	13,8 mm		CE FCC
n/a	433 MHz	30 m con 1 muro de hormigón	3 x CR2430 3.0V	86 mm	86 mm	17 mm		CE FCC
n/a	433 MHz	30 m con 1 muro de hormigón	2 x CR2450 3.0V	70,3 mm	62,7 mm	52,3 mm		CE FCC
n/a	433 MHz	20 m espacio abierto	2 x LR44 1.5V	19,5 mm Ø		69,9 mm		CE FCC
20	433 MHz Wi-Fi 2.4 GHz	30 m con 1 muro de hormigón	Micro-USB - 5V CC	100 mm Ø		25 mm		CE FCC

Español

CM-11
Mando de 1 canal




CM-12
Mando de 5 canales








CM-13

Mando de 15 canales



CM-17


Mando de mesa de 4 canales



MOTION CM-03/05 LI-ION MOTOR TUBULAR






CM-15

Mando de pared de 1 canal




CM-16

Mando de pared de 4 canales







CM-18

Mecanismo tirador de 1 canal



CM-20

Puente Motion



Consultar manual CM-20

Español


1 Instalar la persiana




2





3



4




5 Activar el motor



Cargue el motor con un cable micro-USB para activarlo. Una luz LED verde empezará a parpadear. El motor se puede utilizar durante la carga. (Para activar el motor sin cable micro-USB, consulte el paso 25)

6 Emparejar un mando

i Empareje un mando a distancia para programar las persianas. Consulte las páginas 4 y 5 para obtener más detalles. En este manual se muestra el CM-12.




6.1 Pulse brevemente el botón **programar** del motor. La persiana se moverá para indicar que el modo de programación ha sido activado. (La persiana seguirá moviéndose hasta que el modo de programación se desactive).

6.2 Seleccione el canal deseado para la persiana utilizando el botón **selección de canal** en el mando a distancia.

6.3 Pulse el botón **emparejar** en la parte posterior del mando para emparejar la persiana con el canal seleccionado. La persiana dejará de moverse brevemente para indicar que el mando ha sido emparejado.

i Repita los pasos 6.1 - 6.3 para quitar una persiana de un canal.




i Las posiciones finales deben ser programadas para el uso correcto de la persiana y para evitar que se dañe. Proceda al paso 12 si ya han sido configuradas.

7 Compruebe el sentido de rotación




ADVERTENCIA: riesgo de daños. Detenga la persiana antes de llegar a la posición final.



7.1 Pulse brevemente el botón **bajar** para comprobar si la persiana se desenrolla de forma correcta. Si la persiana sube, el sentido de rotación debe cambiarse.

7.2 Pulse simultáneamente el botón **subir** y **bajar** para cambiar el sentido de rotación.


8 Ajustar la posición inferior



8.1 Pulse y sostenga el botón **bajar** hasta que la persiana alcance la posición inferior deseada.



ADVERTENCIA: Riesgo de daños.
Acérquese lentamente a la posición inferior.

9



9.1 Mantenga pulsado simultáneamente el botón **centro** y el botón **subir** hasta que la persiana se detenga y vuelva a moverse de nuevo.
La posición inferior se ha guardado.



10 Ajustar la posición superior



- 10.1** Pulse y sostenga el botón **subir** hasta que la persiana alcance la posición superior deseada.


ADVERTENCIA: Riesgo de daños.
Acérquese lentamente a la posición superior.

11



- 11.1** Mantenga pulsado simultáneamente el botón **centro** y el botón **bajar** hasta que la persiana se detenga y vuelva a moverse de nuevo.
La posición superior se ha guardado.


12 Ajustar la posición favorita (opcional).



12.1 Ajuste la persiana en la posición favorita deseada.



12.2 Mantenga pulsado el botón centro para guardar esta posición favorita. La persiana se detendrá brevemente para indicar que la posición favorita se ha guardado.

13 Desactivar el modo de programación





13.1 Pulse brevemente el botón programar para desactivar el modo de programación. La persiana dejará de moverse y puede ser utilizada.

14 Activar la persiana




Operación remoto: Elija el canal al que se ha emparejado la persiana mediante el botón **canal**. Pulse el botón **subir** o **bajar** para operar la persiana. Pulse el botón **centro** para detener la persiana.

15 Activar hasta la posición favorita




Operación remoto: Pulse el botón **centro** para mover la persiana hasta la posición favorita.

16 Restablecer la posición favorita



17 Desactivar el control directo


i Al pulsar el botón subir o bajar del mando a distancia, la persiana se mueve directamente a las posiciones finales (control directo). Para avanzar en pasos más pequeños usando los botones de subir y bajar, se puede desactivar el control directo. Ahora, la persiana solo avanzará directamente a las posiciones finales si se mantiene pulsado el botón de subir o bajar durante más de dos segundos.



- 17.1** Pulse el botón **programar** del motor para activar el modo de programación. La persiana empezará a moverse.
- 17.2** Mantenga pulsado el botón **programar** hasta que la persiana deje de moverse (aprox. 5 segundos) para desactivar o reactivar el control directo.

18 Restablecer la persiana

i Es posible borrar solamente las posiciones finales o restablecer los valores de fábrica. Al restablecer los valores de fábrica, se borrarán las posiciones finales y la conexión a cualquier mando emparejado.




18.1 Pulse el botón programar del motor para activar el modo de programación.

i Borrar las posiciones finales: Para borrar las posiciones finales de la persiana, mantenga pulsado el botón **programar** hasta que la persiana deje de moverse por primera vez y sostenga el botón hasta que la persiana deje de moverse por segunda vez. (aproximadamente 10 segundos)


i Restablecimiento de fábrica: Para restablecer la persiana a los valores de fábrica, mantenga pulsado el botón durante al menos 20 segundos. La persiana dejará de moverse dos veces. Después de la segunda vez, la persiana dará un paso más para confirmar el restablecimiento de fábrica.

19 Recargar la batería


Utilice el cable
micro-USB para
cargar el motor



Si la luz parpadea
en rojo durante el
funcionamiento,
cargue la batería



Si parpadea en
verde, la batería se
está cargando




Si la luz está en verde,
la batería está comple-
tamente cargada

i Opciones avanzadas

20 Control manual

i Si no dispone de un mando a distancia o mecanismo de tracción, la persiana se puede operar con el botón de programación en el motor.




20.1 Mantenga el botón **programar** pulsado para operar la persiana manualmente. La persiana se moverá mientras que el botón se presione. (máx. 15 seg.)

20.2 Para mover la persiana en sentido contrario, suelte el botón **programar** y repita el paso 20.1.


21 Mando de 5 canales con Selección individual

i La Selección individual permite activar el modo de programación de una sola persiana con el mando a distancia, sin tener que pulsar físicamente el botón de programación de la persiana.


21.1 Para activar el modo de Selección individual, sostenga simultáneamente el botón **centro** y pulse el botón **emparejar**.




21.2 El mando empezará a buscar persianas (modo de búsqueda). Esto se indica mediante el parpadeo de las luces LED de izquierda a derecha.




21.3 Cuando se encuentre una persiana, la luz LED del canal parpadeará y la persiana empezará a moverse para indicar que el modo de programación ha sido activado. Ahora, la persiana se puede (des) emparejar con el mando y/o programar.



21.4 Para buscar la siguiente persiana, pulse la flecha **derecha**. Se activará el modo de búsqueda. Para encontrar la persiana anterior, pulse la flecha izquierda.



21.5 Para salir de la Selección individual, pulse la flecha **derecha** durante el modo de búsqueda.




22 Mando de 15 canales con Selección individual




La Selección individual permite activar el modo de programación de una sola persiana con el mando a distancia, sin tener que pulsar físicamente el botón de programación de la persiana.


- 22.1** Para activar el modo de Selección individual, sostenga simultáneamente el botón **centro** y pulse el botón **emparejar**.




- 22.2** El mando empezará a buscar persianas (modo de búsqueda). Esto se indica mediante las barras horizontales del mando.




- 22.3** Cuando se encuentre una persiana, el número del canal parpadeará y la persiana empezará a moverse para indicar que el modo de programación ha sido activado. Ahora, la persiana se puede (des)emparejar con el mando y/o programar.



- 22.4** Para buscar la siguiente persiana, pulse la flecha **derecha**. Se activará el modo de búsqueda. Para encontrar la persiana anterior, pulse la flecha izquierda.




- 22.5** Para salir de la Selección individual, pulse la flecha **derecha** durante el modo de búsqueda. En la pantalla se mostrará la letra **O**.




23 Mando de 5 canales con Selección de canal

i La Selección de canal permite copiar persianas entre canales/mandos sin tener que pulsar físicamente el botón de programación de los motores.


- 23.1** Seleccione el canal cuyas persianas deben ser copiadas.




- 23.2** Para activar el modo de Selección de canal, sostenga simultáneamente el botón **canal** y pulse el botón **emparejar**.



- 23.3** Todas las persianas del canal seleccionado empezarán a moverse para indicar que el modo de programación ha sido activado. Todas las persianas pueden ser copiadas a un canal nuevo del mismo mando o de otro mando. Seleccione un canal nuevo en el mando (nuevo).



- 23.4** Pulse el botón emparejar del mando (nuevo) para emparejar las persianas con el canal nuevo.




- 23.5** Para salir de la Selección e canal, vuelva al canal seleccionado en paso 23.1 y repita el paso 23.2.


24 Mando de 15 canales con Selección de canal

i La Selección de canal permite copiar persianas entre canales/mandos sin tener que pulsar físicamente el botón de programación de los motores.


- 24.1** Selecciona el canal que desea copiar.




- 24.2** Para activar el modo de Selección de canal, sostenga simultáneamente el botón **canal** y pulse el botón **emparejar**.



- 24.3** Todas las persianas del canal seleccionado empezarán a moverse para indicar que el modo de programación ha sido activado. Todas las persianas pueden ser copiadas a un canal nuevo del mismo mando o de otro mando. Seleccione un canal en el mando (nuevo).




- 24.4** Pulse el botón de programación del mando (nuevo) para emparejar las persianas con el mando (nuevo).



- 24.5** Para salir de la Selección e canal, vuelva al canal seleccionado en el paso 24.1 y repita el paso 24.2.

25 Activar / desactivar el motor

- i** Para evitar que la persiana se dañe, el motor dispone de un modo de transporte que asegura que la persiana no se active antes de la instalación.
- 25.1** Mantenga el botón de programación pulsado y tire dos veces del contrapeso para activar o desactivar el motor.
También se puede activar el motor cargándolo con un cable micro-USB.



Preguntas frecuentes

Problema	Causa	Solución
La persiana no funciona.	El motor está en el modo de transporte.	Active el motor. Consulte paso 25.
	La batería del motor está vacía.	Cargue el motor Consulte paso 19.
	Las pilas del mando están vacías. (Las luces del mando parpadean rápidamente)	Reemplace las pilas del mando. Consulte el manual del mando.
	Las pilas del mando se han colocado incorrectamente.	Reemplace las pilas del mando. Consulte el manual del mando.
	Interferencias de radiofrecuencias	Compruebe que la antena del motor esté fuera del alcance de objetos metálicos.
	La distancia entre el mando y el motor es demasiado grande.	Acérquese al motor.
	El mando no está conectado a la persiana.	Empareje el mando con el motor. Consulte paso 6.
La luz del motor parpadea en rojo.	La batería del motor está vacía.	Cargue el motor. Consulte paso 19.
La persiana no se carga.	El cargador no está enchufado o no funciona.	Pruebe con un cargador diferente o compruebe que el cargador esté enchufado en la toma de corriente.
Varias persianas responden a un mando. (No se puede programar solo una persiana)	Varias persianas están conectadas a un solo canal.	Empareje la persiana con un canal libre o utilice la Selección individual para programarla.
La persiana avanza paso a paso.	1) No se han programado posiciones finales. 2) El control directo está desactivado.	1) Programe posiciones finales. Consulte paso 8 - 11. 2) Active el control directo. Consulte paso 17.
No se puede programar la posición favorita.	No se han programado posiciones finales.	Programe posiciones finales. Consulte paso 8 - 11.
La persiana baja demasiado.	Las posiciones finales se han programado mal.	Vuelva a programar las posiciones finales. Consulte paso 8 - 11.
La persiana se mueve en la dirección opuesta.	El sentido de rotación se ha configurado mal.	Cambie el sentido de rotación. Consulte paso 7.
La persiana no para de moverse hacia arriba y abajo.	La persiana está en el modo de programación.	Pulse el botón programar del motor para salir del modo de programación.

MOTION CM-03/05 LI-ION MOTOR TUBULAR

Para la información más reciente
y los manuales actualizados,
visite rtube.nl/cm-03

Aviso legal:

© Copyright Coulisse

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, guardada en cualquier sistema recuperable, o transmitida en cualquier forma, ya sea por medios electrónicos, mecánicos, fotocopiados, grabados, digitales o cualquier otro sin el consentimiento por escrito del editor. A pesar de que este manual se ha preparado con el máximo cuidado, Coulisse B.V. no aceptará ninguna responsabilidad por daños debido a errores y/o defectos en este manual.

Coulisse B.V. se reserva el derecho de revisar el manual y revisar y/o cambiar el contenido en cualquier momento, sin la obligación de notificar a cualquier persona o entidad de tales revisiones o cambios.

La versión más reciente reemplaza las versiones anteriores de este manual. La versión más reciente está disponible en my.coulisse.com o póngase en contacto con su representante de Coulisse.

Le invitamos a que nos envié sus observaciones y comentarios acerca de este manual de Coulisse a la dirección de correo electrónico: manuals@coulisse.com.

MOTION CM-03/05 LI-ION TUBULAR MOTOR

MOTION CM-03/05 LI-ION TUBULAR MOTOR

Coulisse B.V. Vonderweg 48 7468 DC Enter The Netherlands
t +31 547 85 55 55 f +31 547 85 55 50 e info@coulisse.com

coulisse.com