
3.5 " Pan-Tilt Wireless Video Baby Monitor

User's Manual Manuel de l'utilisateur Manual del Usuario Bedienungsanleitung Manuale d'uso






Figures and Quick Guide/Figures et Guide d'utilisation rapide /Figuras y guía rápida/Abbildungen und Schnellanleitung /Figure e Guida rapida

Product Layout/Description du produit/Esquema del producto/Produktübersicht/Struttura del prodotto

Camera / Caméra / Cámara / Kamera / Telecamera



Monitor/Moniteur




Fig. 2

Camera / Caméra / Cámara / Kamera / Telecamera

- 1. Light sensor / Capteur de lumière / Sensor luminoso / Lichtsensor / Sensore luci
- 2. Microphone / Microfono / Mikrofon / Microfono
- 3. Lens / Objectif / Objetivo / Objektiv / Obiettivo
- Infrared LEDs / DEL infrarouges / LED de infrarrojos / Infrarot-LEDs / LED a infrarossi
- 5. Speaker / Haut-parleur / Altavoz / Lautsprecher / Altoparlante
- 6. Power adapter plug / Prise de l'adaptateur de courant /
 - Enchufe del adaptador de alimentación / Netzteilstecker / Spina adattatore di corrente
- Power/Pairing button / Bouton d'alimentation/appariement / Botón de encendido y asociación / Ein/Aus-/Kopplungstaste / Tasto di alimentazione/associazione
- 8. Antenna / Antenne / Antenna / Antenna
- Temperature sensor / Capteur de température / Sensor de temperatura / Temperatursensor / Sensore temperatura
- Power indicator LED / Voyant d'alimentation DEL / LED del indicador de alimentación / Betriebsanzeige-LED / LED di alimentazione

Monitor/Moniteur

- 1. LCD screen / Écran LCD / Pantalla LCD / LCD-Bildschirm / Schermo LCD
- 2. Left button / Bouton gauche / Botón Izquierda / Linkstaste / Tasto sinistro
- 3. Up button / Bouton haut / Botón Arriba / Aufwärtstaste / Tasto su
- Zoom/OK button / Bouton Zoom/OK / Botón Zoom/Aceptar / Zoom/OK-Taste / Tasto di zoom/OK
- 5. Right button / Bouton droite / Botón Derecha / Rechtstaste / Tasto destro
- 6. Down button / Bouton bas / Botón Abajo / Abwärtstaste / Tasto giù
- 7. Speaker / Haut-parleur / Altavoz / Lautsprecher / Altoparlante
- 8. Microphone / Microphone / Microfono / Mikrofon / Microfono
- 9. Power indicator LED / Voyant d'alimentation / LED del indicador de alimentación / Betriebsanzeige-LED / LED di alimentazione
- VOX indicator LED / Voyant de TCV DEL / LED del indicador VOX / VOX-Anzeige-LED / LED VOX
- 11. Volume indicator LEDs / Voyant de volume DEL / LED del indicador de volumen / Lautstärkeanzeige-LEDs / LED volume
- 12. Power button / Bouton d'alimentation / Botón de alimentación / Ein-/Austaste / Tasto di alimentazione
- 13. VOX button / Bouton TCV / Botón VOX / VOX-Taste /Tasto VOX
- 14. Volume setup button / Bouton de configuration du volume / Botón de configuración de volumen / Lautstärkeeinstelltaste / Tasto di impostazione volume
- Talkback button / Bouton de réponse / Botón Intercomunicador / Gegensprech-Taste / Tasto vivavoce
- 16. Menu button / Bouton menu / Botón Menú / Menütaste / Tasto menu
- Battery compartment / Compartiment des piles / Compartimento de la batería / Akkufach / Vano batteria
- 18. Holder / Support / Soporte / Halter / Supporto
- 19. Power adapter plug / Prise de l'adaptateur de courant / Enchufe del adaptador de alimentación / Netzteilstecker / Spina adattatore di corrente

Setup / Installation / Configuración / Einrichtung / Installazione

- 1 Camera Setup/Installation de la caméra/Configuración de la cámara/Kameraeinrichtung/Installazione della telecamera
- **1.1** Power Supply Using AC Power Alimentation Avec alimentation secteur Fuente de alimentación Utilizar la alimentación de CA Stromversorgung über Netzstrom Alimentazione Uso dell'alimentazione CA






Fig. 3

- Monitor Setup/Installation du moniteur/Configuración del monitor /Monitoreinrichtung/Installazione del monitor
- **2.1** Power Supply / Alimentation / Fuente de alimentación / Stromversorgung / Alimentazione


Loading the Battery/Installation de la batterie/Insertar las pilas /Akku einlegen/Inserimento delle batterie




Using AC Power/Utilisation de l'alimentation secteur / Uso de la alimentación de CA/Netzstrom verwenden / Uso dell'alimentazione CA




2.2 Monitor Remote Control Function




2.3 Zoom in Function / Fonction de zoom / Función de zoom de ampliación / Vergrößern-Funktion / Funzione ingrandimento




2.4 VOX (Voice-Operated Transmission) Function Fonction TCV (Transmission de Commande Vocale) Función VOX (transmisión de activación por voz) VOX-Funktion (geräuschaktivierte Übertragung) Funzione VOX (trasmissione attivata a voce)



2.5 Volume Setting/Réglage du volume / Configuración del volumen / Lautstärkeeinstellung/Impostazione del volume



2.6 Talkback Function / Fonction de réponse / Función de intercomunicador / Gegensprechfunktion / Funzione interfono



3 Menu Options/Options du menu/Opciones del menú/Menüoptionen/Opzioni del menu




Fig. 11

3.1 Camera Selection / Sélection de la caméra / Selección de la cámara / Kameraauswahl / Selezione telecamera




Fig. 12

3.2 Feed Timer Setting / Paramètre du minuteur d'alimentation / Configuración del temporizador de fuentes / Fütterungstimer-Einstellung / Impostazione timer alimentazione




Fig. 13

3.3 Temperature Setting / Réglage de la température / Configuración de la temperatura / Temperatureinstellung / Impostazione temperatura




Fig. 14

3.4 Camera Setting / Paramètre caméra

/ Configuración de la cámara

/ Kameraeinstellung / Impostazione videocamera




Fig. 15

3.5 Brightness Setting/Réglage de la luminosité/Configuración del brillo /Helligkeitseinstellung/Impostazione della luminosità




Fig. 16

3.6 VOX Sensitivity/Sensibilité VOX/Sensibilidad de VOX/VOX-Empfindlichkeit/Sensibilità VOX





Fig. 17

4 Status Information / Informations de statut / Información de estado / Status informationen / Informazioni di stato



Package Contents

- One Camera
- One Monitor
- Two Power Adapters
- Battery for Monitor (3.7V 1100mAH Li-ion)
- Two Cable Clips
- One Screw and One Wall Anchor
- This User's Manual

Product Layout Camera (Fig. 1)

- 1. Light sensor
- 2. Microphone
- 3. Lens
- 4. Infrared LEDs
- 5. Speaker
- 6. Power adapter plug
- 7. Power/Pairing button
- 8. Antenna
- 9. Temperature sensor
- 10. Power indicator LED

Monitor (Fig. 2)

- 1. LCD screen
- 2. Left button
- 3. Up button
- 4. Zoom/OK button
- 5. Right button
- 6. Down button
- 7. Speaker
- 8. Microphone
- 9. Power indicator LED
- 10. VOX indicator LED
- 11. Volume indicator LEDs
- 12. Power button
- 13. VOX button
- 14. Volume setup button
- 15. Talkback button
- 16. Menu button
- 17. Battery compartment
- 18. Holder
- 19. Power adapter plug

Setup

1 Camera Setup

1.1 Power Supply - Using AC Power

1. Plug one end of the provided power adapter into a wall outlet and the other end into the back of the camera. See Fig. 3.

Note: Use the adapter labeled OUTPUT: 6V DC with the camera.

2. Press the POWER button 1 and keep it around 3 seconds to turn on the monitor. The LED on the camera will light up (green light). See Fig. 3.

Note: Press the POWER button and keep it around 3 seconds to turn off the monitor.

1.2 Fine Tuning

Place the camera in a convenient location, point the lens toward the observation area.

1.3 Night Vision

The camera has eight high-intensity LEDs for picking up clear images in the dark. When the light sensor detects low ambient light levels, the LEDs will be automatically activated.

1.4 Room Temperature Measurement

Temperature sensor can measure room temperature on camera side and the room temperature indicator will be displayed on the screen of the monitor unit.

2 Monitor Setup

2.1 Power Supply

The monitor uses 3.7V 1100mAH (Li-ion) battery or the household AC power current.

Loading the Battery

- 1. Open the battery compartment cover on the rear of the monitor. See Fig. 4.
- 2. Insert the battery with the metal facing the battery compartment. See Fig. 4.
- 3. Close the battery compartment cover, and make sure it is locked securely.
- 4. Press the POWER button (b) and keep it around 3 seconds to turn the monitor on. See Fig. 4.
- **Note 1:** When power is sufficient, the "Power" LED will light up (green light); When battery is low, the red LED light will start blinking.
- **Note 2:** Press the POWER button and keep it around 3 seconds to turn off the monitor.

Using AC Power

- 1. Plug one end of the provided power adapter into a wall outlet and the other end into the monitor. See Fig. 5.
- **Note:** Use the adapter labeled OUTPUT: 6V DC with the monitor.
- 2. Press the POWER button \circlearrowleft and keep it around 3 seconds to turn the monitor on. See Fig. 5.
- **Note 1:** When power on the monitor, "Power" LED will light up (green light).
- **Note 2:** "Out of Range" will be displayed on the LCD screen if the monitor exceeds the range (unlink).
- **Note 3:** Press the POWER button and keep it around 3 seconds to turn off the monitor.

2.2 Monitor Remote Control Function

The monitor can control the movement of the camera. The camera head has the ability to rotate up, down, right and left. Press the up ▲ or down ▼ buttons on monitor to move the camera up or down. Press the left ◀ or right ▶ buttons on monitor to move the camera left or to the right. See Fig. 6.

2.3 Zoom in Function

Press the Zoom/OK button on monitor once for a 2X zoom of image and press again to change back to normal view. See Fig. 7.

2.4 VOX (Voice-Operated Transmission) function

- 1. Press the VOX button 💋 on the monitor unit to enable the VOX function. This will turn OFF the screen but the VOX LED 💋 will remain ON (green) to remind you the VOX function is enabled. See Fig. 8.
- 2. When the sound from the camera reaches the setting level (See Fig. 17), the screen will turn ON automatically. It will turn OFF again after 30 seconds. If the sound from the camera still reaches the setting level during the 30 seconds, it will extend 30 seconds to turn OFF the screen from the last voice event.

2.5 Volume Setting

- 1. Press the volume setup button **4))** to enter volume setup. See Fig. 9.
- 2. Press up ▲ or down ▼ buttons to adjust volume level, and then press ok button ⊙ to confirm the setting. Fig. 9.

2.6 Talkback Function

Press the talkback button \mathfrak{g} to speak through the camera unit, and the \mathfrak{g} icon will then be displayed on the screen. See Fig. 10.

3 Menu Options

- 1. Press the menu button 🏠 on the monitor unit to display the main menu on the screen. See Fig. 11.
- 2. Use the left ◀ and right ▶ buttons to navigate through the menu.
- 3. Press the Zoom/OK Q button to confirm a setting.
- 4. The main menu contains 6 submenus.

3.1 Camera Selection (Camera Select)

In this submenu you can switch between multiple cameras if the cameras have been paired. See Fig. 12.

3.2 Feed Timer Setting (Feed Timer)

In this submenu you can set up feed timer to remind you the timing. See Fig. 13.

3.3 Temperature Setting (Temp. Setting)

- 1. In this submenu you can choose the temperature unit between degrees Celsius or degrees Fahrenheit. See Fig. 14.
- 2. You can set the temperature range of the temperature alert. If you select "Alert On" to enable the temperature alert and the temperature is outside the range, a warning sound will be emitted from the monitor unit. See Fig. 14.

3.4 Camera Setting (Camera Setting)

The system comes with a camera unit that has already been paired with the monitor unit. The "Cam Setting" function gives each baby unit a separate channel on the monitor unit. This is necessary for configuring additional camera units.

- 1. If you want to add a new camera, please choose which number of cameras you want to add, and then select add camera icon and press the object to confirm your selection (See Fig. 15).
 - The screen will show "Press the pairing button on the Baby unit", and then please also press and hold the power button less than 1 second on the camera side at the same time.
- 2. If you want to delete a paired camera, please choose which number of cameras you want to delete, and then select delete camera icon **g** to delete the camera (See Fig. 15).

3.5 Brightness Setting (Brightness)

In this submenu you can adjust brightness of the screen. See Fig. 16

3.6 VOX Sensitivity (VOX Sensitivity)

This submenu lets you choose the VOX (voice activation) sensitivity level. When the level set to high, the screen will turn on by lower sounds. See Fig. 17.

4 Status Information

The status bar will be displayed on the top of the screen. See Fig. 18.

- 1. Signal strength indicator
- 2. Camera number indicator
- 3. Temperature alert on/off indicator
- 4. Room temperature indicator
- 5. Zoom in indicator
- 6. Feed timer
- 7. Talkback indicator
- 8. Battery status/Charging indicator

Troubleshooting

You don't getting any signal at all

- Make sure the camera and the monitor are turned on.
- Make sure the power plugs are pushed all the way in.

If the signal is poor, or there is interference

- If there is a microwave oven in use in the path between the camera and monitor, remove the microwave oven or turn it off.
- Make sure the camera and the monitor are within range of each other (range of approximately 500 feet; 150 meters in a clear line of sight).
- If the power LED is on but only voice signal input is detected, the monitor can be in voice-activated mode. Press the VOX button to turn on the screen.

Care and Maintenance

- Keep all parts and accessories out of children's reach.
- Fingerprints or dirt on the lens surface can adversely affect camera performances. Avoid touching the lens surface with your fingers.
- Should the lens become dirty, use a blower to blow off dirt and dust, or a soft, dry cloth to wipe off the lens.
- Keep the camera dry. Precipitation, humidity, and other liquids contain minerals will corrode electronic circuits.
- Do not use or store in dusty, dirty areas.
- Do not store in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices and warp or melt certain plastics.
- Do not store in very cold areas. When the system warms up (to its normal temperature), moisture can form inside the case, which may damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the case. Non-expert handling of the device may damage the system.
- Avoid dropping or strong shocks.
- Operate this product using only with the power supply included or provided as an accessory.
- Do not overload electrical outlets or extension cords this can result in fire or electric shocks.
- Do remember that you are using public airwaves when you use the system and that sound and video may be broadcast to other 2.4 GHz receiving devices. Conversations, even from rooms near the camera, may be broadcast. To protect the privacy of your home, always turn the camera off when not in use.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna
- · Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution


- To comply with FCC RF exposure compliance requirements, a separation distance of at least 20 cm must be maintained between the antenna of this device and all persons.
- This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

Following the safety tips

To prevent deaths and injuries associated with baby monitor cords:

 Make sure the baby unit and AC adapter cords are always out of reach of the baby at least 3 feet (1 meter) away.

Note: It's important even if your baby is not yet standing or mobile.



- Use a wireless baby monitor to avoid risk of strangulation.
- Never use extension cords with AC adapters. Only use the AC adapters provided.

Specifications

Camera		Monitor	
Frequency	2.4 GHz	Frequency	2.4 GHz
Antenna	Dipole antenna	Antenna	Monopole antenna
Transmission distance	150 M (Line of Sight)	Modulation	GFSK, FHSS
Modulation	GFSK, FHSS	Display	3.5" LCD panel
Image Sensor	CMOS image sensor	Display colors	Full-color
Lens	f 3.0mm, F 2.4	Brightness Control	8 levels
IR LED	8 pcs	VOX	Voice activation
Dimensions	8.5(W) x 11(H) x 10(D) cm	Dimensions	12(W) x 8.3(H) x 2.6(D) cm
Weight	223g	Weight	154g
Power	DC 6V, 800mA	Power	DC 6V, 800mA or Li battery
Operating temperature	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	Operating temperature	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Specifications subject to change without notice



This item is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Contenus de la boîte

- Une caméra
- Un moniteur
- Deux adaptateurs de courant
- Batterie pour le moniteur (3,7V 1100mAH Li-ion)
- Deux clips de câble
- Une vis et un ancrage de mur
- Ce Manuel de l'utilisateur

Description du produit Caméra (Fig. 1)

- 1. Capteur de lumière
- 2. Microphone
- 3. Objectif
- 4. DEL infrarouges
- 5. Haut-parleur
- 6. Prise de l'adaptateur de courant
- 7. Bouton d'alimentation/appariement
- 8. Antenne
- 9. Capteur de température
- 10. Voyant d'alimentation DEL

Moniteur (Fig. 2)

- 1. Écran LCD
- 2. Bouton gauche
- 3. Bouton haut
- 4. Bouton Zoom/OK
- 5. Bouton droite
- 6. Bouton bas
- 7. Haut-parleur
- 8. Microphone
- 9. Voyant d'alimentation
- 10. Voyant de TCV DEL
- 11. Voyant de volume DEL
- 12. Bouton d'alimentation
- 13. Bouton TCV
- 14. Bouton de configuration du volume
- 15. Bouton de réponse
- 16. Bouton menu
- 17. Compartiment des piles
- 18. Support
- 19. Prise de l'adaptateur de courant

Installation

1 Installation de la caméra

1.1 Alimentation - Avec alimentation secteur

1. Branchez un coté de l'adaptateur d'alimentation fourni sur une prise de courant et l'autre coté sur la prise à l'arrière de la caméra. Voir Fig. 3.

Remarque: Utilisez l'adaptateur indiqué SORTIE: 6V DC avec la caméra.

2. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION **(b)** sans arrêter pendant environ 3 secondes pour allumer le moniteur. Le DEL de la caméra s'allumera (couleur verte). Voir Fig. 3.

Remarque : Appuyez sur le bouton ALIMENTATION sans arrêter pendant environ 3 secondes pour éteindre le moniteur.

1.2 Réglages précis

Placez la caméra à un endroit pratique, pointez l'objectif vers la zone d'observation.

1.3 Vision nocturne

La caméra possède huit DEL haute intensité pour prendre des images claires dans l'obscurité. Quand le détecteur de lumière détecte des niveaux de lumière ambiante faibles, les DEL seront activées automatiquement.

1.4 Mesure de la température de la pièce

Le capteur de température peut mesurer la température de la pièce où la caméra a été installée et l'indicateur de température de pièce sera affiché sur l'écran de l'unité du moniteur.

2 Installation du moniteur

2.1 Alimentation

Le moniteur utilise une batterie 3,7V 1100mAH (Li-ion) ou une prise de courant secteur de la maison.

Installation de la batterie

- 1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie à l'arrière du moniteur. Voir Fig. 4.
- 2. Insérez la batterie avec la partie métallique faisant au compartiment de la batterie. Voir Fig. 4.
- 3. Fermez le couvercle du compartiment de la batterie et vérifiez qu'il est bien fermé.
- 4. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION **(b)** sans arrêter pendant environ 3 secondes pour allumer le moniteur. Voir Fig. 4.
- **Remarque 1:** Lorsque l'alimentation est suffisante, le voyant "Alimentation" est allumé (en vert) ; lorsque la batterie est faible, le voyant DEL rouge commence à clignoter.
- **Remarque 2:** Appuyez sur le bouton ALIMENTATION sans arrêter pendant environ 3 secondes pour éteindre le moniteur.

Utilisation du courant secteur

1. Branchez un coté de l'adaptateur d'alimentation fourni sur une prise de courant et l'autre coté sur la prise de la caméra. Voir Fig. 5.

Remarque: Utilisez l'adaptateur indiqué SORTIE: 6V DC avec le moniteur.

- 2. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION \circlearrowleft sans arrêter pendant environ 3 secondes pour allumer le moniteur. Voir Fig. 5.
- **Remarque 1:** Lors de l'allumage du moniteur, la DEL "Alimentation" s'allumera (en vert).
- **Remarque 2:** "Hors de portée" s'affichera sur l'écran LCD si le moniteur dépasse la portée (supprimer liaison).
- **Remarque 3:** Appuyez sur le bouton ALIMENTATION sans arrêter pendant environ 3 secondes pour éteindre le moniteur.

2.2 Fonction télécommande du moniteur

2.3 Fonction de zoom avant

Appuyez sur le bouton Zoom/OK une fois pour un zoom 2X de l'image et appuyez à nouveau pour revenir à une vue normale. Voir Fig. 7.

2.4 Fonction TCV (Transmission de Commande Vocale)

- 1. Appuyez sur le bouton VOX sur le moniteur pour activer la fonction VOX. Ceci éteindra l'écran mais la DEL VOX restera allumée (en vert) pour vous rappeler que la fonction VOX est activée. Voir Fig. 8.
- 2. Lorsque le son de la caméra atteint le niveau défini (voir Fig. 17), l'écran s'allumera automatiquement. Il s'éteindra à nouveau après 30 secondes. Si du son de la caméra continue à atteindre le niveau défini pendant 30 secondes, il se prolongera de 30 secondes avant d'éteindre l'écran après le dernier événement vocal.

2.5 Réglage du volume

- 1. Appuyez sur le bouton de configuration du volume **4)** pour accéder à la configuration du volume. Voir Fig. 9.
- 2. Appuyez sur les boutons haut ▲ ou bas ▼ pour ajuster le niveau de volume, puis sur le bouton OK ♀ pour confirmer le réglage. Fig. 9.

2.6 Fonction de réponse

Appuyez sur le bouton de réponse ((2) pour parler via l'unité de caméra, l'icône ((2) s'affichera alors sur l'écran. Voir Fig. 10.

3 Options du menu

- 1. Appuyez sur le bouton menu 🏠 de l'unité du moniteur pour afficher le menu sur l'écran. Voir Fig. 11.
- 2. Utilisez les boutons gauche ◀ et droite ▶ pour naviguer à travers le menu.
- 3. Appuyez sur le bouton Zoom/OK **Q** pour confirmer un paramètre.
- 4. Le menu principal est composé de 6 sous-menus.

3.1 Sélection de caméra (Choisir caméra)

Dans ce sous-menu, vous pouvez basculer entre plusieurs caméras si les caméras ont été appariées. Voir Fig. 12.

3.2 Paramètre de minuteur d'alimentation (Minuteur d'alimentation)

Dans ce sous-menu, vous pouvez configurer le minuteur d'alimentation pour vous rappeler le timing. Voir Fig. 13.

3.3 Paramètre température (Param. température)

- 1. Dans ce sous-menu, vous pouvez choisir l'unité de la température, degrés Celsius ou degrés Fahrenheit. Voir Fig. 14.
- Vous pouvez régler la plage de la température pour l'alerte de température. Si vous sélectionnez "Alerte activée" pour activer l'alerte de température et que la température est hors de la plage, un son d'avertissement sonnera sur l'unité du moniteur. Voir Fig. 14.

3.4 Paramètre caméra (Paramètre caméra)

Le système vient avec une unité de caméra qui a déjà été appariée avec l'unité du moniteur. La fonction "Paramètres caméra" permet d'utiliser un canal différent pour chaque unité de bébé sur l'unité du moniteur. Cela est nécessaire pour configurer d'autres unités de caméra.

- 1. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle caméra, veuillez en choisir le nombre que vous souhaitez ajouter, puis sélectionner l'icône d'ajout de caméra et appuyez sur le bouton pour confirmer votre sélection (Voir Fig. 15). L'écran affichera "Appuyez sur le bouton de l'appariement de l'unité bébé", appuyez alors sur le bouton d'alimentation et maintenez-le 1 seconde sur le côté de la caméra au même moment.
- Si vous souhaitez supprimer une caméra appariée, veuillez choisir le nombre de caméras à supprimer, puis sélectionnez l'icône de suppression de caméra pour supprimer la caméra (Voir Fig. 15).

3.5 Paramètre luminosité (Luminosité)

Dans ce sous-menu, vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran. Voir Fig. 16.

3.6 Sensibilité TCV (Sensibilité TCV)

Ce sous-menu vous permet de choisir le niveau de sensibilité de la fonction TCV (activation vocale). Quand le niveau est défini sur élevé, l'écran s'allumera avec des sons plus faibles. Voir Fig. 17.

4 Informations de statut

La barre de statut d'affichera au sommet de l'écran. Voir Fig. 18.

- 1. Indicateur de puissance de signal
- 2. Indicateur du numéro de la caméra
- 3. Indicateur d'alerte de température marche/arrêt
- 4. Indicateur de température de la pièce
- 5. Indicateur de zoom avant
- 6. Minuteur d'alimentation
- 7. Indicateur de réponse
- 8. Indicateur de recharge/statut de la batterie

Guide de dépannage

Vous ne recevez aucun signal.

- Assurez-vous que la caméra et que le moniteur sont allumés.
- Assurez-vous que les prises sont bien branchés jusqu'au fond.

Si le signal est faible ou qu'il y a des interférences.

- Si vous avez un four à micro-ondes dans le chemin entre la caméra et le moniteur, déplacez le four à micro-ondes ou éteignez-le.
- Assurez-vous que la caméra et le moniteur sont à une distance raisonnable l'un de l'autre (la plage est d'environ 500 pieds ou 150 mètres avec une vue directe).
- Si le LED d'alimentation est allumé mais que seulement le signal vocal est détecté, le moniteur est peut-être en mode d'activation vocale. Appuyez sur le bouton VOX pour allumer l'écran.

Entretien et maintenance


- Gardez toutes les pièces et les accessoires hors de la portée des enfants.
- Les empreintes de doigt ou de la poussière sur la surface de l'objectif
 peuvent affecter les performances de la caméra. Evitez donc de toucher la
 surface de l'objectif avec les doigts.
- Si l'objectif est sale, utilisez un souffleur pour enlever la saleté et la poussière, ou un chiffon doux et sec pour essuyer l'objectif.
- Gardez la caméra au sec. La pluie, l'humidité et les liquides contenant des minéraux peuvent endommager les circuits électroniques.
- Ne pas utiliser ou ranger l'appareil dans des endroits sales ou poussiéreux.
- Ne pas ranger l'appareil dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- Ne pas ranger l'appareil dans des endroits très froids. Lorsque l'appareil se réchauffe à sa température normale, de la buée peut se former à l'intérieur, ce qui pourrait endommager les circuits électroniques.
- Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier. Une utilisation incorrecte de l'appareil peut l'endommager.
- Evitez de le faire tomber ou de le cogner.
- Utilisez cet appareil uniquement avec la source d'alimentation fournie avec celui-ci ou en tant qu'accessoire optionnel.
- Ne pas surcharger les prises murales ou les rallonges électriques, car cela risquerait de causer un incendie ou une électrocution.
- Souvenez-vous que vous utilisez les ondes publiques lorsque vous utilisez cet appareil et que l'audio et la vidéo peut être reçue sur d'autres appareils récepteurs fonctionnant sur 2,4 Ghz. Les conversation dans les pièces près de la caméra peuvent être diffusées. Pour protéger votre vie privée, éteignez toujours la caméra lorsque vous ne voulez pas l'utiliser.

Suivez les astuces suivantes de sécurité

Pour protéger contre les blessures ou la mort à cause des cordons du moniteur de bébé :

• Assurez-vous que l'unité de bébé et que le cordon de l'adaptateur secteur sont hors de la portée des bébés, par au moins 3 pieds (1 mètre).

Remarque: Cela est important même si votre bébé ne peut pas encore marcher ou se déplacer.



- Utilisez un moniteur de bébé sans fil pour éviter le risque d'étranglement.
- N'utilisez jamais des cordons d'extension avec les adaptateurs électriquess. Utilisez uniquement les adaptateurs électriques fournis.

Contenido del paquete

- Una cámara
- Un monitor
- Dos adaptadores de alimentación
- Pila para el monitor (3,7 V 1100 mAH, de iones de litio)
- Dos abrazaderas de cables
- Un tornillo y un taco para pared
- Este Manual del usuario

Esquema del producto Cámara (Fig. 1)

- 1. Sensor luminoso
- 2. Micrófono
- 3. Objetivo
- 4. LED de infrarrojos
- 5. Altavoz
- 6. Enchufe del adaptador de alimentación
- 7. Botón de encendido y asociación
- 8. Antena
- 9. Sensor de temperatura
- 10. LED del indicador de alimentación

Monitor (Fig. 2)

- 1. Pantalla LCD
- 2. Botón Izquierda
- 3. Botón Arriba
- 4. Botón Zoom/Aceptar
- 5. Botón Derecha
- 6. Botón Abajo
- 7. Altavoz
- 8. Micrófono
- 9. LED del indicador de alimentación
- 10. LED del indicador VOX
- 11. LED del indicador de volumen
- 12. Botón de alimentación
- 13. Botón VOX
- 14. Botón de configuración de volumen
- 15. Botón Intercomunicador
- 16. Botón Menú
- 17. Compartimento de la batería
- 18. Soporte
- 19. Enchufe del adaptador de alimentación

Configuración

1 Configuración de la cámara

1.1 Fuente de alimentación - Utilizar la alimentación de CA

1. Enchufe un extremo del adaptador de alimentación suministrado en una toma de corriente de la pared y el otro extremo en la parte posterior de la cámara. Vea la Fig. 3.

Nota: utilice el adaptador denominado SALIDA: 6 VCC con la cámara.

2. Presione el botón de encendido 🖰 y manténgalo presionado durante 3 segundos aproximadamente para encender el monitor. El indicador LED de la cámara se iluminará en verde claro. Vea la Fig. 3.

Nota : presione el botón de encendido y manténgalo presionado unos 3 segundos para apagar el monitor.

1.2 Enfoque

Coloque la cámara en una ubicación cómoda, apuntando con el objetivo hacia el área de observación.

1.3 Visión nocturna

La cámara tiene ocho LED de alta intensidad para capturar imágenes en la oscuridad. Cuando el sensor luminoso detecte bajos niveles de luz ambiental, los LED se activarán automáticamente.

1.4 Medición de la temperatura ambiente

El sensor de temperatura puede medir la temperatura ambiente desde la cámara y el indicador de temperatura ambiente se mostrará en la pantalla de la unidad del monitor.

2 Configuración del monitor

2.1 Fuente de alimentación

El monitor utiliza pilas de iones de litio de 3,7 V 1100 mAH o la alimentación de CA doméstica.

Insertar las pilas

- 1. Abra la tapa del compartimento de las pilas en la parte posterior del monitor. Vea la Fig. 4.
- 2. Inserte la pila con la parte metálica orientada hacia el compartimento de las pilas. Vea la Fig. 4.
- 3. Cierre la tapa del compartimento de las pilas y asegúrese de que queda bloqueado.
- 4. Presione el botón de encendido **(b)** y manténgalo presionado durante 3 segundos aproximadamente para encender el monitor. Vea la Fig. 4.
- **Nota 1:** cuando el nivel de las pilas sea suficiente, el indicador LED "Alimentación" se iluminará (verde claro); cuando el nivel de las pilas sea bajo, el LED rojo comenzará a parpadear.
- **Nota 2:** presione el botón de encendido y manténgalo presionado unos 3 segundos para apagar el monitor.

Uso de la alimentación de CA

1. Enchufe un extremo del adaptador de alimentación suministrado en una toma de corriente de la pared y el otro extremo en el monitor. Vea la Fig. 5.

Nota: utilice el adaptador denominado SALIDA: 6 VCC con el monitor.

- 2. Presione el botón de encendido 🖖 y manténgalo presionado durante 3 segundos aproximadamente para encender el monitor. Vea la Fig. 5.
- **Nota 1:** cuando el monitor se encienda, el LED "Alimentación" se iluminará (luz verde).
- **Nota 2:** "Fuera de intervalo" se iluminará en la pantalla LCD si el monitor supera el intervalo (desvincular).
- **Nota 3:** presione el botón de encendido y manténgalo presionado unos 3 segundos para apagar el monitor.

2.2 Función del mando a distancia del monitor

El monitor puede controlar el movimiento de la cámara. La cámara tiene la capacidad de girar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Presione los botones Arriba ▲ o Abajo ▼ del monitor para mover la cámara hacia arriba o hacia abajo. Presione los botones Izquierda ◀ o Derecha ▶ del monitor para mover la cámara hacia la izquierda o hacia la derecha. Vea la Fig. 6.

2.3 Función de ampliación de zoom

Presione el botón Zoom/Aceptar **Q** del monitor una vez para aplicar un zoom 2X a la imagen; vuelva a presionarlo para volver a la vista normal. Vea la Fig. 7.

2.4 Función VOX (transmisión de activación por voz)

- Presione el botón VOX del monitor para habilitar la función VOX. Esta acción APAGARÁ la pantalla pero el LED VOX permanecerá ENCENDIDO (verde) para recordarle que la función VOX está habilitada. Vea la Fig. 8.
- 2. Cuando el sonido de la cámara alcance el nivel establecido (vea la Fig. 17), la pantalla se ENCENDERÁ automáticamente Se volverá a APAGAR después de 30 segundos. Si el sonido procedente de la cámara sigue alcanzando el nivel establecido durante los 30 segundos, se aumentarán 30 segundos para APAGAR la pantalla desde el último evento de voz.

2.5 Configuración del volumen

- 1. Presione el botón de configuración de volumen **◄**)) para entrar en la configuración del volumen. Vea la Fig. 9.
- 2. Presione los botones Arriba ▲ o Abajo ▼ para ajustar el nivel de volumen y, a continuación, presione el botón Aceptar ♀ para confirmar la configuración. Fig. 9.

2.6 Función de intercomunicador

Presione el botón de intercomunicador ((1/2) para hablar a través de la unidad de la cámara; se mostrará en la pantalla el icono (1/2). Vea la Fig. 10.

19

3 Opciones del menú

- 1. Presione el botón de menú 😘 de la unidad del monitor para mostrar el menú principal en la pantalla. Vea la Fig. 11.
- 2. Utilice los botones Izquierda ◀ y Derecha ▶ para desplazarse por los menús.
- 3. Presione el botón Zoom/Aceptar para confirmar una configuración.
- 4. El menú principal contiene 6 submenús.

3.1 Selección de cámara (seleccionar cámara)

En este submenú puede cambiar entre varias cámaras si estas están asociadas. Vea la Fig. 12.

3.2 Configuración del temporizador de fuentes (temporizador de fuentes)

En este submenú puede configurar el temporizador de fuentes para recordarle la temporización. Vea la Fig. 13.

3.3 Configuración de la temperatura (configuración de la temp.)

- 1. En este submenú puede elegir la unidad de temperatura entre grados centígrados o grados fahrenheit. Vea la Fig. 14.
- 2. Puede establecer el intervalo de temperatura de la alerta. Si selecciona "Alerta activada" para activar la alerta de temperatura y la temperatura se encuentra fuera del intervalo, se emitirá un sonido de advertencia desde la unidad del monitor. Vea la Fig. 14.

3.4 Configuración de la cámara (configuración de la cámara)

El sistema viene con una unidad de la cámara que ya se ha asociado con la unidad del monitor. La función "Configuración de la cámara" proporciona a cada unidad del bebé un canal independiente en la unidad del monitor. Esto es necesario para configurar las unidades de cámaras adicionales.

- 1. Si desea añadir una cámara nueva, elija el número de cámaras que desee añadir y, a continuación, seleccione el icono Añadir cámara y presione el botón para confirmar la selección (vea la Fig. 15).
 La pantalla mostrará "Presione el botón de asociación de la unidad del bebé" y, a continuación, mantenga presionado el botón de encendido durante menos de 1 segundo en el lateral de la cámara simultáneamente.
- 2. Si desea eliminar una cámara asociada, elija el número de cámaras que desea eliminar y, a continuación, seleccione el icono Eliminar cámara para eliminarla (vea la Fig. 15).

3.5 Configuración de brillo (brillo)

En este submenú puede ajustar el brillo de la pantalla. Vea la Fig. 16.

3.6 Sensibilidad VOX (sensibilidad VOX)

Este submenú permite elegir el nivel de sensibilidad de VOX (activación por voz). Cuando el nivel se establece en alto, la pantalla se encenderá con sonidos más bajos. Vea la Fig. 17.

4 Información de estado

La barra de estado se mostrará en la parte superior de la pantalla. Vea la Fig. 18.

- 1. Indicador de potencia de la señal
- 2. Indicador de número de cámara
- 3. Indicador de activación y desactivación de alerta de temperatura
- 4. Indicador de temperatura de la habitación
- 5. Indicador de ampliación de zoom
- 6. Temporizador de fuente
- 7. Indicador Intercomunicador
- 8. Estado de la batería/Indicador de carga

Resolución de problemas

No recibe ninguna señal en absoluto

- Asegúrese de que la cámara y el monitor están encendidos.
- Asegúrese de que los enchufes de alimentación están insertados por completo.

Si la señal es deficiente o hay interferencias

- Si hay un microondas en uso entre la cámara y el monitor, retírelo o apáguelo.
- Asegúrese de que la cámara y el monitor estén dentro del alcance uno del otro: alcance de aproximadamente 150 metros (500 pies) en una línea clara de visión.
- Si el LED de alimentación está encendido pero solo se detecta la entrada de señal de voz, el monitor puede estar en el modo de voz. Presione el botón VOX para encender la pantalla.


Cuidado y mantenimiento

- Mantenga todas las piezas y los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Las huellas digitales o la suciedad en la superficie del objetivo pueden afectar negativamente a las prestaciones de la cámara. Evite tocar la superficie del objetivo con los dedos.
- Si el objetivo está sucio, utilice un ventilador para soplar la suciedad y el polvo, o un paño seco para limpiar el objetivo.
- Mantenga la cámara seca. La lluvia, la humedad y otros líquidos contienen minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos.
- No utilice ni almacene los dispositivos en áreas con polvo y sucias.
- No almacene los dispositivos en áreas donde la temperatura sea elevada. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, y deformar o derretir ciertos plásticos.
- No almacene los dispositivos en zonas donde la temperatura sea baja. Cuando el sistema se calienta (hasta su temperatura normal), se puede formar humedad dentro de la carcasa, lo que puede dañar las placas del circuito.
- No intente abrir la carcasa. El manejo del dispositivo por personas no expertas puede dañar el sistema.
- Evite las caídas o fuertes descargas.
- Utilice este producto solo con la fuente de alimentación incluida o proporcionada como accesorio.
- No sobrecargue las tomas eléctricas o extensiones, ya que esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.
- Recuerde que utiliza ondas de radio públicas al utilizar el sistema, y que el sonido y el vídeo se pueden transmitir a otros dispositivos de recepción de 2,4 GHz. Las conversaciones, incluso desde las habitaciones cercanas a la cámara, se pueden transmitir. Para proteger la privacidad de su hogar, apague la cámara cuando no esté en uso.

Consejos de seguridad

Para evitar la muerte y las lesiones asociadas con los cables del monitor para bebés:

 Asegúrese de que la unidad del bebé y los cables del adaptador de CA siempre están fuera del alcance del bebé, al menos a 1 metro.
 Nota: es importante incluso si su bebé aún no se pone de pie o se mueve.



- Utilice un monitor para bebés inalámbrico para evitar el riesgo de estrangulamiento.
- Nunca utilice cables de extensión con adaptadores de CA. Utilice solo los adaptadores de CA proporcionados.

Lieferumfang

- Eine Kamera
- Ein Monitor
- Zwei Netzteile
- Akku für Monitor (Lithium-Ionen-Akku, 3,7 V, 1100 mAh)
- Zwei Kabelklemmen
- Eine Schraube und ein Dübel
- Diese Bedienungsanleitung

Produktübersicht Kamera (Abb. 1)

- 1. Lichtsensor
- 2. Mikrofon
- 3. Objektiv
- 4. Infrarot-LEDs
- 5. Lautsprecher
- 6. Netzteilstecker
- 7. Ein/Aus-/Kopplungstaste
- 8. Antenne
- 9. Temperatursensor
- 10. Betriebsanzeige-LED

Monitor (Abb. 2)

- 1. LCD-Bildschirm
- 2. Linkstaste
- 3. Aufwärtstaste
- 4. Zoom/OK-Taste
- 5. Rechtstaste
- 6. Abwärtstaste
- 7. Lautsprecher
- Mikrofon
- 9. Betriebsanzeige-LED
- 10. VOX-Anzeige-LED
- 11. Lautstärkeanzeige-LEDs
- 12. Ein-/Austaste
- 13. VOX-Taste
- 14. Lautstärkeeinstelltaste
- 15. Gegensprech-Taste
- 16. Menütaste
- 17. Akkufach
- 18. Halter
- 19. Netzteilstecker

Einrichtung

1 Kameraeinrichtung

1.1 Stromversorgung – über Netzstrom

 Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Netzteils an eine Steckdose an, verbinden Sie das andere Ende mit dem Anschluss an der Rückseite der Kamera. Siehe Abb. 3.

Hinweis: Verwenden Sie das mit OUTPUT: 6V DC gekennzeichnete Netzteil mit der Kamera.

2. Halten Sie die Ein-/Austaste 🖒 zum Abschalten des Monitors etwa 3 Sekunden gedrückt. Die LED an der Kamera leuchtet auf (grünes Licht). Siehe Abb. 3.

Hinweis: Halten Sie die Ein-/Austaste zum Abschalten des Monitors etwa 3 Sekunden gedrückt.

1.2 Feineinstellung

Bringen Sie die Kamera in eine geeignete Position, richten Sie das Objektiv auf den Überwachungsbereich.

1.3 Nachtsicht

Die Kamera hat acht LEDs mit hoher Intensität, mit denen Sie auch bei Dunkelheit klare Bilder aufnehmen können. Wenn der Lichtsensor geringe Umgebungsbeleuchtung erkennt, werden die LEDs automatisch aktiviert.

1.4 Raumtemperaturmessung

Der Temperatursensor kann die Raumtemperatur am Aufstellungsort der Kamera messen; die Raumtemperaturanzeige erscheint am Bildschirm der Monitoreinheit.

2 Monitoreinrichtung

2.1 Stromversorgung

Der Monitor funktioniert mit einem Lithium-Ionen-Akku (3,7 V, 1100 mAh) oder Netzstrom.

Akku einlegen

- 1. Öffnen Sie die Akkufachabdeckung an der Rückseite des Monitors. Siehe Abb. 4.
- 2. Legen Sie den Akku so ein, dass das Metall in Richtung des Akkufachs zeigt. Siehe Abb. 4.
- 3. Schließen Sie die Akkufachabdeckung; achten Sie darauf, dass sie sicher verschlossen ist.
- 4. Halten Sie die Ein-/Austaste 🖒 zum Abschalten des Monitors etwa 3 Sekunden gedrückt. Siehe Abb. 4.
- **Hinweis 1:** Bei ausreichender Akkuleistung leuchtet die Betriebsanzeige-LED (grün); wenn der Akkustand gering ist, beginnt die rote LED zu blinken.
- **Hinweis 2:** Halten Sie die Ein-/Austaste zum Abschalten des Monitors etwa 3 Sekunden gedrückt.

Netzstrom verwenden

1. Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Netzteils an eine Steckdose an, verbinden Sie das andere Ende mit dem Monitor. Siehe Abb. 5.

Hinweis: Verwenden Sie das mit OUTPUT: 6V DC gekennzeichnete Netzteil mit dem Monitor.

- 2. Halten Sie die Ein-/Austaste 🖖 zum Abschalten des Monitors etwa 3 Sekunden gedrückt. Siehe Abb. 5.
- **Hinweis 1:** Wenn der Monitor eingeschaltet wird, leuchtet die Betriebsanzeige-LED (grün).
- **Hinweis 2:** "Out of Range (Außer Reichweite)" wird am LCD-Bildschirm angezeigt, wenn der Monitor die Reichweite überschreitet (Verbindungstrennung).
- **Hinweis 3:** Halten Sie die Ein-/Austaste zum Abschalten des Monitors etwa 3 Sekunden gedrückt.

2.2 Monitorfernbedienungsfunktion

Der Monitor kann die Kamerabewegung steuern. Der Kamerakoch kann sich nach oben, unten, rechts und links drehen. Drücken Sie zum Auf- oder Abwärtsbewegen der Kamera die Aufwärts- ▲ oder Abwärtstate ▼ am Monitor. Drücken Sie zur Bewegung der Kamera nicht links oder rechts die Links- ◀ oder Rechtstate ▶ am Monitor. Siehe Abb. 6.

2.3 Vergrößern-Funktion

Drücken Sie die Zoom/OK-Taste am Monitor zur 2fachen Vergrößerung des Bildes einmal, durch erneute Betätigung gelangen Sie zur normalen Ansicht zurück. Siehe Abb. 7.

2.4 VOX-Funktion (geräuschaktivierte Übertragung)

- 1. Drücken Sie zum Aktivieren der VOX-Funktion die VOX-Taste (am Monitor. Dadurch schaltet sich der Bildschirm ab; die VOX-LED (bleibt jedoch eingeschaltet (grün) und erinnert Sie so daran, dass die VOX-Funktion aktiviert ist. Siehe Abb. 8.
- 2. Wenn der Ton von der Kamera die eingestellte Lautstärke (siehe Abb. 17) erreicht, schaltet sich der Bildschirm automatisch ein. Nach 30 Sekunden schaltet er sich wieder aus. Falls der Ton von der Kamera während der 30 Sekunden immer noch die eingestellte Lautstärke aufweist, wird die Abschaltung des Bildschirms ab dem letzten Sprachereignis um 30 Sekunden herausgezögert.

2.5 Lautstärkeeinstellung

- 1. Drücken Sie zum Aufrufen der Lautstärkeeinstellung die Lautstärkeeinstelltaste (4)). Siehe Abb. 9.
- 2. Passen Sie die Lautstärke mit der Aufwärts- ▲ oder Abwärtstaste ▼ an, drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung die OK-Taste Q . Abb. 9.

2.6 Gegensprechfunktion

Drücken Sie die Gegensprech-Taste (4) , wenn Sie direkt über die Kamera sprechen möchten; das (4) -Symbol wird am Bildschirm angezeigt. Siehe Abb. 10.

3 Menüoptionen

- 1. Drücken Sie zur Einblendung des Hauptmenüs am Bildschirm die Menütaste 🏠 . Siehe Abb. 11.
- 2. Navigieren Sie mit der Links- ◀ und Rechtstaste ▶ durch das Menü.
- 3. Drücken Sie zum Bestätigen einer Einstellung die Zoom/OK-Taste Q .
- 4. Das Hauptmenü enthält 6 Untermenüs.

3.1 Kameraauswahl

In diesem Untermenü können Sie zwischen mehreren Kameras umschalten, falls die Kameras gekoppelt wurden. Siehe Abb. 12.

3.2 Fütterungstimer-Einstellung (Fütterungstimer)

In diesem Untermenü können Sie zur Erinnerung den Fütterungstimer einstellen. Siehe Abb. 13

3.3 Temperatureinstellung (Temp.-Einst.)

- 1. In diesem Untermenü können Sie die Temperatureinheit wählen: Grad Celsius oder Grad Fahrenheit. Siehe Abb. 14.
- Sie können den Temperaturbereich des Temperaturalarms einstellen. Falls Sie zum Aktivieren des Temperaturalarms "Alert On (Alarm ein)" wählen und sich die Temperatur außerhalb des Bereichs befindet, gibt der Monitor einen Warnton aus. Siehe Abb. 14.

3.4 Kameraeinstellung

Das System wird mit einer Kamera geliefert, die bereits mit dem Monitor gekoppelt wurde. Die "Cam Setting (Kameraeinstellung)" -Funktion teilt jeder Babyeinheit einen separaten Kanal an der Monitoreinheit zu. Dies ist zur Konfiguration zusätzlicher Kameras erforderlich.

- Falls Sie eine neue Kamera hinzufügen möchten, wählen Sie bitte die Anzahl Kameras, die Sie hinzufügen möchten; wählen Sie dann das Kamerahinzufügen-Symbol und drücken die Taste zum Bestätigen Ihrer Auswahl (siehe Abb. 15).
 - Der Bildschirm zeigt "Press the pairing button on the Baby unit (Kopplungstaste an der Babyeinheit drücken)", halten Sie dann bitte gleichzeitig auch die Ein-/Austaste an der Kamera weniger als 1 Sekunde gedrückt.
- 2. Falls Sie eine gekoppelte Kamera löschen möchten, wählen Sie bitte die Anzahl Kameras, die Sie löschen möchten; wählen Sie dann zum Löschen der Kamera das Kamera-löschen-Symbol (siehe Abb. 15).

3.5 Helligkeitseinstellung (Helligkeit)

In diesem Untermenü können Sie die Bildschirmhelligkeit anpassen. Siehe Abb. 16

3.6 VOX-Empfindlichkeit

Über dieses Untermenü können Sie die Empfindlichkeit der VOX-Funktion (Geräuschaktivierung) wählen. Wenn der Wert hoch eingestellt ist, schaltet sich der Bildschirm bei leiseren Geräuschen ein. Siehe Abb. 17.

4 Statusinformationen

Die Statusleiste wird im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt. Siehe Abb. 18.

- 1. Signalstärke
- 2. Kameranummer
- 3. Temperaturalarm ein/aus
- 4. Raumtemperatur
- 5. Vergrößern
- 6. Fütterungstimer
- 7. Gegensprechfunktion
- 8. Akkustatus/Ladeanzeige

Problemlösung

Sie empfangen keinerlei Signale

- Stellen Sie sicher, dass Kamera und Monitor eingeschaltet sind.
- Prüfen Sie, ob die Netzstecker vollständig eingesteckt sind.

Bei schwachem Signal oder Signalstörungen

- Falls sich eine Mikrowelle im Pfad zwischen Kamera und Monitor befindet, stellen Sie die Mikrowelle an einen anderen Ort bzw. schalten Sie sie aus.
- Stellen Sie sicher, dass sich Kamera und Monitor innerhalb der unterstützten Reichweite zueinander befindet (ca. 150 Meter in direkter Sichtverbindung).
- Falls die Betriebsanzeige-LED leuchtet, jedoch nur ein Audiosignaleingang erkannt wird, befindet sich der Monitor möglicherweise im geräuschaktivierten Modus. Drücken Sie die VOX-Taste zum Einschalten des Bildschirms.


Pflege und Wartung

- Bewahren Sie alle Teile und sämtliches Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Fingerabdrücke und Schmutz an der Linsenoberfläche können sich erheblich auf die Kameraleistung auswirken. Achten Sie darauf, die Linsenoberfläche nicht mit Ihren Fingern zu berühren.
- Sollte die Linse schmutzig werden, beseitigen Sie Schmutz und Staub mit einem Druckluftreiniger oder einem weichen, trockenen Tuch.
- Halten Sie die Kamera trocken. Niederschlag, Feuchtigkeit und andere Flüssigkeiten mit Mineralien lassen elektronische Schaltkreise korrodieren.
- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an staubigen, schmutzigen Orten.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an heißen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebenszeit elektronischer Geräte verkürzen und bestimmte Kunststoffteile verformen oder schmelzen lassen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an sehr kalten Orten auf. Wenn sich das System erwärmt (auf normale Betriebstemperatur) kann sich Feuchtigkeit im Inneren des Gehäuses bilden und die elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen. Unsachgemäße Handhabung des Gerätes kann das System beschädigen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten oder als Zubehör bereitgestellten Netzteil.
- Überlasten Sie Steckdosen oder Verlängerungskabel nicht, da dies Brandund Stromschlaggefahr bergen kann.
- Denken Sie daran, dass Sie beim Einsatz des Systems öffentliche Funkwellen verwenden und Ton und Video auf andere 2,4-GHz-Empfangsgeräte übertragen werden können. Es können sogar Gespräche von Orten in der Nähe der Kamera übertragen werden. Schalten Sie die Kamera zum Schutz Ihrer Privatsphäre immer aus, wenn Sie sie nicht verwenden.

Sicherheitstipps befolgen

So vermeiden Sie (lebensgefährliche) Verletzungen in Verbindung mit den Kabeln des Babymonitors:

 Achten Sie darauf, dass sich die Kabel von Babyeinheit und Netzteil immer außerhalb der Reichweite des Babys befinden (mindestens 1 Meter entfernt).
 Hinweis: Dies ist auch dann zu beachten, wenn Ihr Baby noch nicht stehen oder sich bewegen kann.



- Verwenden Sie zur Vermeidung von Strangulierungsgefahr einen kabellosen Babymonitor.
- Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel in Verbindung mit Netzteilen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.

Contenuti della confezione

- Una telecamera
- Un monitor
- Due adattatori di corrente
- Batterie per il monitor (ioni di Litio, 3.7V, 1100mAH)
- Due fermacavo
- Una vite e una grappa
- Questo Manuale d'uso

Layout del prodotto Videocamera (Fig. 1)

- 1. Sensore luci
- 2. Microfono
- 3. Obiettivo
- 4. LED a infrarossi
- 5. Altoparlante
- 6. Spina adattatore di corrente
- 7. Tasto di alimentazione/associazione
- 8. Antenna
- 9. Sensore temperatura
- 10. LED di alimentazione

Monitor (Fig. 2)

- 1. Schermo LCD
- 2. Tasto sinistro
- 3. Tasto su
- 4. Tasto di zoom/OK
- 5. Tasto destro
- 6. Tasto giù
- 7. Altoparlante
- 8. Microfono
- 9. LED di alimentazione
- 10. LED VOX
- 11. LED volume
- 12. Tasto di alimentazione
- 13. Tasto VOX
- 14. Tasto di impostazione volume
- 15. Tasto vivavoce
- 16. Tasto menu
- 17. Vano batteria
- 18. Supporto
- 19. Spina adattatore di corrente

Installazione

1 Impostazione della videocamera

1.1 Alimentazione - Uso dell'alimentazione CA

1. Inserire un'estremità dell'adattatore di alimentazione in dotazione in una presa di corrente e l'altra estremità nella parte posteriore della videocamera. Vedere la Fig. 3.

Nota: Con questa videocamera, usare l'adattatore con l'etichetta OUTPUT: 6V DC.

2. Premere il tasto POWER 😃 e tenerlo premuto per circa 3 secondi per accendere il monitor. Il LED della videocamera si accende (spia verde). Vedere la Fig. 3.

Nota: Premere il tasto POWER e tenerlo premuto per circa 3 secondi per spegnere il monitor.

1.2 Sintonia fine

Posizionare la videocamera in un luogo comodo e puntare l'obiettivo verso l'area di osservazione.

1.3 Visione notturna

La videocamera dispone di otto LCD ad alta intensità per acquisire immagini nitide al buio. Quando il sensore luci rileva bassi livelli di luce ambientale, gli LCD si attivano automaticamente.

1.4 Misurazione della temperatura ambientale

Il sensore di temperatura è in grado di misurare la temperatura ambientale sul lato della videocamera e l'indicatore della temperatura ambientale viene visualizzato sullo schermo del monitor.

2 Impostazione del monitor

2.1 Alimentazione

Il monitor usa una batteria a 3,7 V 1100 mAH (ioni di litio) o la corrente CA domestica.

Inserimento della batteria

- 1. Aprire il coperchio del vano batterie sulla parte posteriore del monitor. Vedere la Fig. 4.
- 2. Inserire la batteria con la parte metallica rivolta verso il vano batteria. Vedere la Fig. 4.
- 3. Chiudere il coperchio del vano batteria e assicurarsi che sia bloccato saldamente.
- 4. Premere il tasto POWER 🖒 e tenerlo premuto per circa 3 secondi per accendere il monitor. Vedere la Fig. 4.
- **Nota 1:** Se l'alimentazione è sufficiente, il LED di "alimentazione" si accende (spia verde); se la batteria è quasi scarica, il LED rosso inizia a lampeggiare.
- **Nota 2:** Premere il tasto POWER e tenerlo premuto per circa 3 secondi per spegnere il monitor.

Uso di alimentazione CA

- 1. Inserire un'estremità dell'adattatore di alimentazione in dotazione in una presa di corrente e l'altra estremità nel monitor. Vedere la Fig. 5.
- Nota: Con questo monitor, usare l'adattatore con l'etichetta OUTPUT: 6V DC.
- 2. Premere il tasto POWER 😃 e tenerlo premuto per circa 3 secondi per accendere il monitor. Vedere la Fig. 5.
- **Nota 1:** Quando si accende il monitor, il LED di "alimentazione" si accende (spia verde).
- **Nota 2:** Sullo schermo LCD viene visualizzato "Fuori range" se il monitor non rientra nel range (scollegato).
- **Nota 3:** Premere il tasto POWER e tenerlo premuto per circa 3 secondi per spegnere il monitor.

2.2 Funzioni del telecomando del monitor

Il monitor è in grado di controllare il movimento della videocamera. La testa della videocamera può ruotare verso l'alto, il basso, destra e sinistra. Premere i tasti su ▲ o giù ▼ del monitor per spostare la videocamera verso l'alto o il basso. Premere i tasti sinistro ◀ o destro ▶ del monitor per spostare la videocamera verso sinistra o destra. Vedere la Fig. 6.

2.3 Funzione ingrandimento

Premere una volta il tasto di zoom/OK del monitor per un ingrandimento 2X dell'immagine, quindi premere di nuovo per tornare alla visualizzazione normale. Vedere la Fig. 7.

2.4 Funzione VOX (trasmissione attivata a voce)

- 1. Premere il tasto VOX (1) del monitor per attivare la funzione VOX. In tal modo si spegne lo schermo, ma il LED VOX (1) rimane acceso (verde) per ricordare che la funzione VOX è attivata. Vedere la Fig. 8.
- 2. Quando l'audio emesso dalla videocamera raggiunge il livello di impostazione (vedere la Fig. 17), lo schermo si accende automaticamente. Si spegne di nuovo dopo 30 secondi. Se l'audio emesso dalla videocamera raggiunge il livello di impostazioneper 30 secondi, si estende di 30 secondi per spegnere lo schermo dall'ultimo evento vocale.

2.5 Impostazione del volume

- 1. Premere il tasto di impostazione volume **◄**)) per accedere alla relativa impostazione. Vedere la Fig. 9.
- 2. Premere i tasti su ▲ o giù ▼ per regolare il livello di volume, quindi premere il tasto Ok ② per confermare l'impostazione. Fig. 9.

2.6 Funzione vivavoce

Premere il tasto vivavoce (\$\forall \forall \) per parlare attraverso la videocamera. L'icona (\$\forall \forall \) viene visualizzata sullo schermo. Vedere la Fig. 10.

3 Opzioni del menu

- 1. Premere il tasto menu 📤 del monitor per visualizzare il menu principale sullo schermo. Vedere la Fig. 11.
- 3. Premere il tasto di zoom/OK o per confermare un'impostazione.
- 4. Il menu principale contiene 6 menu secondari.

3.1 Selezione della videocamera (Selezione videocamera)

In questo menu è possibile passare tra varie videocamere, se sono state associate. Vedere la Fig. 12.

3.2 Impostazione timer alimentazione (Timer alimentazione)

In questo menu secondario è possibile impostare il timer alimentazione come promemoria. Vedere la Fig. 13.

3.3 Impostazione della temperatura (Impostazione temp.)

- 1. In questo menu secondario è possibile scegliere l'unità di temperatura tra gradi Celsius e gradi Fahrenheit. Vedere la Fig. 14.
- 2. È possibile impostare l'intervallo di temperatura dell'avviso temperatura. Se si seleziona "Avviso On" per attivare l'avviso temperatura e la temperatura è fuori range, dal monitor viene emesso un avviso acustico. Vedere la Fig. 14.

3.4 Impostazione della videocamera (Impostazione videocamera)

Il sistema dispone di una videocamera già associata al monitor. La funzione "Impostazione videocamera" garantisce a ciascuna unità bambino un canale a parte sul monitor. Ciò è necessario per la configurazione di altre videocamere.

- Per aggiungere altre videocamera, scegliere il numero di videocamere da aggiungere, quindi selezionare l'icona di aggiunta videocamera e premere il tasto per confermare la selezione (vedere la Fig. 15).
 Sullo schermo viene visualizzato "Premere il tasto di associazione sull'unità bambino", quindi tenere premuto contemporaneamente il tasto di alimentazione per meno di 1 secondo sulla videocamera.
- 2. Per eliminare una videocamera associata, scegliere il numero di videocamere da eliminare, quindi selezionare l'icona di eliminazione della videocamera per eliminarla (vedere la Fig. 15).

3.5 Impostazione di luminosità (Luminosità)

In questo menu secondario è possibile regolare la luminosità dello schermo. Vedere la Fig. 16.

3.6 Sensibilità VOX (Sensibilità VOX)

Questo menu secondario consente di selezionare il livello di sensibilità VOX (attivazione voce). Se il livello di impostazione è alto, lo schermo si accende abbassando I suoni. Vedere la Fig. 17.

4 Informazioni di stato

Sulla parte superiore dello schermo viene visualizzata la barra di stato. Vedere la Fig. 18.

- 1. Indicatore intensità di segnale
- 2. Indicatore numero di videocamera
- 3. Indicatore di avviso temperatura On/Off
- 4. Indicatore temperatura ambientale
- 5. Indicatore di ingrandimento
- 6. Timer alimentazione
- 7. Indicatore vivavoce
- 8. Indicatore di stato batteria/carica

Risoluzione dei problemi

Non si riceve alcun segnale

- Assicurarsi che sia la fotocamera ed il monitor siano accesi.
- Assicurarsi che le spine siano completamente inserite nelle prese.

Se il segnale è scarso, o ci sono interferenze

- Se nel percorso tra la telecamera ed il monitor c'è un forno a microonde in uso, rimuovere il forno a microonde o spegnerlo.
- Assicurarsi che la telecamera ed il monitor si trovino all'interno dei rispettivi campi di copertura (portata di circa 500 piedi o 150 metri di una linea di vista senza ostacoli).
- Se il LED di alimentazione è acceso, ma è rilevato solo l'ingresso del segnale vocale, il monitor può essere in modalità di attivazione vocale. Premere il tasto VOX per accendere i monitor.

Cura e manutenzione


- Tenere tutte le parti e gli accessori lontani dalla portata dei bambini.
- Impronte digitali o sporcizia sulla superficie dell'obiettivo possono influenzare negativamente sulle prestazioni della telecamera. Evitare di toccare la superficie dell'obiettivo con le dita.
- Se l'obiettivo è sporco, usare un soffiatore per rimuovere lo sporco e la polvere, oppure usare un panno morbido e asciutto per pulire l'obiettivo.
- Tenere la telecamera asciutta. Pioggia, umidità e altri liquidi contengono minerali che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o conservare in aree sporche e polverose.
- Non conservare in ambienti caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata utile dei dispositivi elettronici e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non conservare in ambienti molto freddi. Quando il sistema si riscalda (al sua normale temperatura) al suo interno si può formare della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire la copertura. Il sistema può subire danni se è maneggiato da personale non specializzato.
- Evitare cadute o forti impatti.
- Far funzionare il prodotto usando solo l'alimentatore incluso o fornito come accessorio.
- Non sovraccaricare le prese a muro e le prolunghe, perché si possono provocare incendi e scosse elettriche.
- Ricordare che, quando si usa il sistema, si usano onde radio pubbliche e audio e video possono essere trasmessi ad altri dispositivi di ricezione
 2.4 GHz. Possono essere trasmesse conversazioni, anche tenute in stanze vicine alla telecamera. Per proteggere la privacy della propria casa, spegnere sempre la telecamera quando non è in uso.

Osservare le istruzioni sulla sicurezza

Per prevenire la morte e lesioni in associazione ai cavi del baby monitor:

• Assicurarsi che i cavi dell'unità e dell'adattatore AC siano sempre fuori della portata del bambino, ad una distanza di almeno 3 piedi (1 metro).

Nota: È importante, anche se il vostro bambino non è ancora in grado di stare in piedi o di muoversi autonomamente.



- Usare un baby monitor wireless per evitare il rischio di strangolamento.
- Non usare mai prolunghe con gli adattatori AC. Usare solo gli adattatori AC forniti in dotazione.

Foscam Digital Technologies LLC

14027 Memorial Dr. #132, Houston,TX 77079 USA Toll Free: 1-800-930-0949 Direct: +1 713 893 7869

Sales Email: sales@foscam.us Support Email: support@foscam.us

www.foscam.us