
## Projet RADAR Promotion 2022-23







Antenne de transmission

# Antenne boite à Thé (guide rectangulaire)

F. Daout & F. Schmitt

https://cva-geii.parisnanterre.fr/

LP MHR

- Concevoir et réaliser une antenne simple, low cost et directive (antenne externe)
- Utilise le principe d'un guide d'onde rectangulaire court-circuité
- Utilise une boite métallique (type boite à Thé ....)
- Nécessite uniquement un seul perçage (deux si on met en place une « patte » de fixation)

## Pour réaliser l'antenne (ex : 2.45GHz)

- Une calculatrice
- Un connecteur SMA avec vis et écrous de fixation
- 5 cm de fil de cuivre de diamètre 1mm
- Une boîte à Thé, métallique de marque « Twinings » dans lcas ou f=2.45GHz
- De la soudure, un fer à souder et une perceuse avec un foret de 3mm
- De la toile abrasive (toile d'émeri ou papier de verre)

## Pour mesurer (caractériser) l'antenne

- Un analyseur de réseau vectoriel
- Un moyen de mesure type chambre anéchoïque (chambre Boris Vian à l'IUT de Ville d'Avray)


S'inspire d'une transition coaxiale - guide d'onde utilisée comme une antenne



2459MHz Waveguide - Coaxial line Transformer

Exemple de transition


(http://www.chinaguoguang.com)



Rectangular Waveguide Transition

QX0611-Wade13

#### La dimension A détermine la bande de fréquence de l'antenne



La longueur d'onde de coupure (mode TE10) est donc liée à la dimension A :

$$\lambda_c = 2A$$

La dimension B correspond généralement à la moitié de A.

Généralement, les relations suivantes sont utilisées pour déterminer la bande passante du guide :

- fréquence minimale : min(f) = 1.25f<sub>c</sub> Cette définition permet de calculer la fréquence f<sub>c</sub> . Cette contrainte fixe la fréquence de coupure de l'antenne.
- fréquence maximale : max(f) = 1.89f<sub>c</sub> . Cette relation est une indication, généralement la bande de fréquence est plus importante.


## La bande de fréquence de l'antenne



En fonction des dimensions de la boîte, calculer la bande de fréquence de votre antenne. Pour cela, déterminer :

- Fc
- La fréquence minimum
- La fréquence maximum
- La bande de fréquence possible

Pour alimenter l'antenne, il faut déterminer la longueur du monopôle d'alimentation (Probe length)




Probe length = 
$$\lambda_0/4$$

$$\lambda_0 = c_0/f_0$$
 Fréquence souhaitée

À déterminer

Le diamètre du monopôle est aussi un paramètre de la bande passante de l'antenne

## Position de la sonde d'alimentation (Backshort) 9



La longueur d'onde dans le guide est différente de la longueur d'onde dans le vide. Elle est donnée à partir de la formule :

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - (\frac{\lambda_0}{\lambda_c})^2}}$$

avec  $\lambda_0$  la longueur d'onde dans le vide.

Distance Backshort = 
$$\lambda_g/4$$

### Sonde d'alimentation



À partir de votre cahier des charges, déterminer :

- La position de la sonde : distance « backshort »
- La longueur du monopôle d'alimentation : Probe length



Monopôle d'alimentation


Connecteur SMA du monopôle d'alimentation



To Do...

- **1. Soudez** un morceau de fil de cuivre dans la broche du connecteur SMA :
  - la longueur du fil de cuivre doit être supérieure à la valeur calculée (+30%) afin d'ajuster ultérieurement l'antenne.
  - Pensez à ôter le vernis sur le fil avant la soudure
- 2. Repérez la position du point d'alimentation puis percez la boîte à cet endroit.
- 3. Fixer le connecteur SMA au point d'alimentation.
- 4. Mesurez le |S11|dB de l'antenne avec un analyseur de réseau vectoriel (VNA).
- Lorsque l'antenne rayonne à la bonne fréquence : |S11|dB < -10 dB.
- Si ce n'est pas le cas, coupez le cuivre par petits incréments jusqu'à obtenir |S11|dB < -10 dB

#### Avec un analyseur de réseau vectoriel (VNA) étalonné





Kit d'étalonnage

En mesurant son ROS (VSWR) ou le paramètre S11 sur le VNA

- Plus le module du coefficient de réflexion |S11|dB est faible, moins la puissance incidente est réfléchie et donc plus la puissance rayonnée est importante.
- Le VSWR s'exprime en fonction du | S11|dB :

$$VSWR = \frac{1 + |S_{11}|}{1 - |S_{11}|}$$

$$|S_{11}| = 10^{|S_{11}|_{dB}/20}$$

Rédigez la Datasheet de votre antenne et justifier les paramètres importants par des courbes de mesures:

- Fréquence
- Bande passante
- ROS
- Dimensions
- Poids
- Connecteur
- ...

