# MODUL 6 POINT-TO-POINT DENGAN WIRELESS



# **CAPAIAN PEMBELAJARAN**

1. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi pada piranti Router



# **KEBUTUHAN ALAT/BAHAN/SOFTWARE**

- 1. Router Mikrotik
- 2. Kabel LAN
- 3. Laptop/smartphone untuk menguji koneksi
- 4. winbox



# **DASAR TEORI**

# **Bridge**

Membuat bridge melalui jaringan wlan, dalam mode wireless mikrotik mampunyai dua mode yang berbeda antara lain: AP Bridge dan Station Bridge. Mode inilah yang akan digunkan untuk manghubungkan jaringan manggunakan wireless. Jadi router akan dijadikan switch untuk menghubungkan jaringan yang sama.




#### **PRAKTIK**

# 1. Seting Jaringan

Pada prakti ini akan maenggunakan peralatan sebagai berikut:

- 2 unit Mikrotik RB941-2nD atau RB951Ui 2HnD 2
- Kabel UTP
- 3 atau 2 PC
- winbox
- Intalasi perangkat seperti ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar Instalasi jaringan menggunakan bridge

# 2. Konfigurasi AP Bridge

# 1) Reset Konfigurasi

sebelum melakukan konfigurasi hapuslah dulu konfigarasi lama dengan cara sebagai berikut:

Pilih menu New Teminal , ketikan skrip berikut:


[admin@MikroTik] > system reset-configuration no-default=yes

# 2) Setting wireless interface

Lakukan setting bagian WLAN difungsikan sebagai Access Point Bridge, seperti pada langkah berikut:

- Klik pada menu Wireless
  - Interface List
    - pilihlah tab Interface
    - double click pada nama Interface Wireless yang akan digunakan yaitu:
       wlan1
  - o Interface <wlan1>
    - Pilihlah Mode ap-bridge
    - tentukanlah SSID : R1 (nama boleh bebas asal nanti disamakan pada setaion bridge)

- Band : 2.4GHz-B/G/N
- dan Frekuency:2412 Mhz atau disesuaikan dengan keinginan
- Jangan lupa mengaktifkan Default authenticated dan Default Forward
- Lalu aktifkankanlah Interface Wireless Apply atau Enable
- dan klik OK
- Seperti ditunjukkan pada gambar berikut:




Gambar Setting Access Point Bridge

# 3) Membuat Interface Bridge

Bridge ini digunakan untuk menggabungkan interface ether 2dan wlan 1 pada sisi AP bridge. Cara memebuat interface bridge baru dengan nama BRIDGE\_1, seperti pada langkah berikut:


- Pilih menu **Bridge**
- Pilih tab Bridge klik tombol +,
- New Interface tab General:
  - Name: BRIDGE\_1Type: Bridge
  - o Klik Tombol **OK**, seperti ditunjukkan pada gambar



Gambar ... Membuat BREDGE\_1

[admin@MikroTik] > interface bridge add name=BRIDGE\_1


- 4) Masukkan IP Address pada interface BRIDGE\_1
  - Pilih Menu IP
  - Klik Addresses
  - Addresess List
    - Klik Add (+)
    - New Address
      - Address: 192.168.10.2/24Interface: BRIDGE\_1
      - Klik OK
  - Seperti ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar ... Memberi alamat IP pada BRIDGE\_1


[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.10.2 interface=BRIDGE\_1

- 5) Masukkan ether2 ke dalam interface bridge BRIDGE\_1
  - Pilih Bridge
  - Bridge
    - o Pilih tab Ports
    - Klik Add (+)
  - New Bridge Port
    - General
    - Interface : ether2Bridge : BRIDGE\_1
    - o Klik **OK**
    - o seperti ditunjukkan pada gambar



Gambar .. Manambahkan ether 2ke BRIDGE\_1


- 6) Masukkan wlan1 ke dalam interface bridge BRIDGE\_1
  - Pilih Bridge
  - Bridge
    - Pilih tab Ports
    - Klik Add (+)
  - New Bridge Port
    - o General
    - Interface : wlan1Bridge : BRIDGE\_1
    - o Klik OK
    - o Seperti ditunjukkan pada gambar ..



Gambar ... Menambahkan wlan1 ke BRIDGE\_1

```
[admin@MikroTik] >interface bridge port add bridge=BRIDGE_1 interface=ether2
[admin@MikroTik] >interface bridge port add bridge=BRIDGE_1 interface=wlan1
```

untuk melihat hasilnya pada kotak Brigdge pilih tab Ports. Sehingga hasilnya seperti ditunukan pada gambar:



Gambar Daftar Interface BRIDGE\_1

# 3. Konfigurasi Station Bridge

#### 1) Reset Konfigurasi

sebelum melakukan konfigurasi hapuslah dulu konfigarasi lama dengan cara sebagai berikut:

Pilih menu New Teminal, ketikan skrip berikut:


[admin@MikroTik] > system reset-configuration no-default=yes

# 2) Setting wireless interface.

Lakukan setting bagaian WLAN difungsikan sebagai Station Bridge, seperti pada langkah berikut:

- Klik pada menu Wireless
  - Interface List
    - pilihlah tab Interface
    - double click pada nama Interface Wireless yang akan digunakan wlan1
  - o Interface <wlan1>
    - Pilihlah Mode station-bridge
    - tentukanlah SSID : R1 (nama boleh bebas asal nanti disamakan dengan AP bridge)
    - Band : **2.4GHz-B/G/N**
    - dan Frekuency:2412 Mhz atau disesuaikan dengan keinginan

- Jangan lupa mengaktifkan Default authenticated dan Default Forward
- Lalu aktifkankanlah Interface Wireless Apply atau Enable
- dan klik OK
- Seperti ditunjukkan pada gambar berkut:




Gambar ... Setting Station Bridge

## 3) Membuat Interface Bridge

Bridge ini digunakan untuk menggabungkan interface ether 2dan wlan 1 pada sisi AP bridge. Cara memebuat interface bridge baru dengan nama BRIDGE\_1, seperti pada langkah berikut:

- Pilih menu Bridge
- Pilih tab Bridge klik tombol +,
- New Interface tab General:
  - O Name: BRIDGE\_1
  - Type: Bridge
  - Klik Tombol OK, seperti ditunjukkan pada gambar




Gambar ... Membuat BRIDGE\_2

```
[admin@MikroTik] > interface bridge add name=BRIDGE_2
```

- 4) Masukkan IP Address pada interface BRIDGE\_2
  - Pilih Menu IP
  - Klik Addresses
  - Addresess List
    - Klik Add (+)
    - New Address
      - Address: 192.168.10.3/24Interface: BRIDGE\_2

#### Klik OK

• Seperti ditunjukkan pada gambar berikut:




Gambar ...Memberi alamat IP pada BRIDGE\_1

Atau Anda bisa menggunakan perintah lewat console seperti skrip berikut:


```
[admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.10.2
interface=BRIDGE_1
```

- 5) Masukkan ether2 ke dalam interface bridge BRIDGE\_2
  - Pilih Bridge
  - Bridge
    - Pilih tab Ports
    - Klik Add (+)
  - New Bridge Port
    - General
    - Interface : ether2Bridge : BRIDGE\_2
    - o Klik OK
    - Seperti ditunjukkan pada gambar



Gambar .. Menambahkan ether 2ke BRIDGE\_2

- 6) Masukkan wlan1 ke dalam interface bridge BRIDGE\_2
  - Pilih Bridge
  - Bridge
    - o Pilih tab Ports
    - Klik Add (+)
  - New Bridge Port
    - o General
    - Interface : wlan1Bridge : BRIDGE\_2
    - o Klik OK
    - Seperti ditunjukkan pada gambar



```
[admin@MikroTik] >interface bridge port add bridge=BRIDGE_2 interface=ether2
[admin@MikroTik] >interface bridge port add bridge=BRIDGE_2 interface=wlan1
```

# 5. Pengujian Koneksi

Setelah konfiigurasi bridge selesai lakukan pengunjian koneksi antar bridge. Menggunakan menu **New Terminal**, tulikan ping 192.168.10.3 seperti ditunjukkan pada gambar berikut:


```
□×
Terminal
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.3
 SEQ HOST
                                               SIZE TTL TIME
                                                              STATUS
   0 192.168.10.3
                                                 56 64 4ms
   1 192.168.10.3
                                                 56
                                                     64 3ms
   2 192.168.10.3
                                                 56 64 4ms
   3 192.168.10.3
                                                 56 64 3ms
   4 192.168.10.3
                                                 56 64 4ms
   5 192.168.10.3
                                                 56 64 2ms
   6 192.168.10.3
                                                     64 lms
   7 192.168.10.3
                                                 56 64 5ms
   8 192.168.10.3
                                                 56
                                                    64 2ms
   9 192.168.10.3
                                                 56 64 3ms
  10 192.168.10.3
                                                 56
                                                     64 4ms
  11 192.168.10.3
                                                 56
                                                    64 2ms
  12 192.168.10.3
                                                 56
                                                     64 2ms
  13 192.168.10.3
                                                 56
                                                    64 5ms
  14 192.168.10.3
                                                 56 64 lms
  15 192.168.10.3
                                                 56
                                                    64 lms
  16 192.168.10.3
                                                 56 64 2ms
```

Kemudian sebalikan dari station bridge dengan perintah menu **New Terminal** ping 192.168.20.2, seperti ditunjukkan pada gambar..

```
□×
Teminal
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
 SEQ HOST
                                               SIZE TTL TIME
   0 192.168.10.2
                                                56 64 0ms
   1 192.168.10.2
                                                56 64 0ms
   2 192.168.10.2
                                                56 64 0ms
   3 192.168.10.2
                                                56 64 0ms
   4 192.168.10.2
                                                56 64 0ms
   5 192.168.10.2
                                                56 64 0ms
   6 192.168.10.2
                                                56 64 0ms
   7 192.168.10.2
                                                56 64 0ms
   8 192.168.10.2
                                                56
                                                    64 0ms
   9 192.168.10.2
                                                56 64 1ms
  10 192.168.10.2
                                                56 64 1ms
  11 192.168.10.2
                                                56 64 30ms
  12 192.168.10.2
                                                56 64 0ms
```

# 6. Konfigurasi Alamat IP di PC1


Tambahkan kofigurasi pada PC1 menggunakan IP Statis seperti ditunjukkan pada gambar:..



Gambar Konfigurasi Alamat IP PC1

#### 7. Konfigurasi Alamat IP di PC2

Tambahkan kofigurasi pada PC2 menggunakan IP Statis seperti ditunjukkan pada gambar:..



Gambar Konfigurasi Alamat IP PC2

Lakukan Penngujian koneksi antar PC

Ping dari PC1 ke PC2, menggunakan *command prompt* CMD C:>ping 192.168.10.4, hasilnya seperti ditunjukkan pada gambar berikut:

```
C:\>ping 192.168.10.4

Pinging 192.168.10.4 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.4: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.4:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>_
```

Gambar Hasil pengujian Koneksi dari PC1 ke PC4

Ping dari PC2 ke PC1, menggunakan command prompt CMD C:>ping 192.168.10.1, hasilnya seperti ditunjukkan pada gambar berikut:

```
C:\Users\Badi>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\Badi>
```

Gambar Hasil pengujian Koneksi dari PC4 ke PC1



#### **LATIHAN**

- 1) Tambahkan ether3, ether4 ke dalam interface bridge BRIDGE 2
- 2) Hubungkan PC berikutnya PC3, dan PC4, berikan IP statis masing-masing PC sesuai urutan alamat IP berikutnya.
- 3) Lakakukan pengujian koneksi
- 4) Buatlah akses shared folder c:\users\ dari PC1 ke PC2, PC3, PC3



# **TUGAS**

Capture tabel Routing seperti yang ada pada bagian latihan dan jelaskan arti bagian-bagiannya.



### **REFERENSI**