



# 9. STM32的DMA



# 目录

CONTENTS.

STM32-9

01

DMA功能框图讲解

02

DMA相关库函数讲解

03

DMA编程实例

# 直接内存访问 (DMA) 简介

- DMA(“Direct Memory Access”，直接内存访问) 是一种不经过CPU而直接从内存存取数据的数据交换模式。
- DMA的主要功能是可以把数据从一个地方搬到另外一个地方，而且不占用CPU。
- 在DMA模式下，CPU只须向DMA控制器下达指令，让DMA控制器来处理数据的传送，数据传送完毕再把信息反馈给CPU.
- 好处：
  - 减轻了CPU资源占有率，可以大大节省系统资源。
  - 使用 DMA 还可以保持 CPU 在低功耗模式下与外设单元之间传送数据，不需要唤醒，这就降低了整个系统的功耗。
- 例如：只需要 CPU 极少的干预，DMA 就可以将数据从诸如 ADC 或 RF 收发器等外设单元传送到存储器，从存储器传送数据到 USART，或定期在 ADC 和存储器之间传送数据样本，等等。


# STM32的DMA概览

**DMA1:** 有7个通道，可以实现 P->M, M->P,  
M->M (M: Memory, P:Peripherals)

**DMA2:** 有5个通道，可以实现 P->M, M->P,  
M->M (只有大容量/互联型产品才有DMA2)

# DMA功能框图讲解

1-DMA请求  
2-通道  
3-仲裁器



如果外设要想通过DMA来传输数据，必须先给DMA控制器发送DMA请求，DMA收到请求信号之后，控制器会给外设一个应答信号，当外设应答后且DMA控制器收到应答信号之后，就会启动DMA的传输，直到传输完毕。

# DMA请求+通道

## DMA1请求映射

外设	通道1	通道2	通道3	通道4	通道5	通道6	通道7
ADC1	ADC1						
SPI/I <sup>2</sup> S		SPI1_RX	SPI1_TX	SPI/I2S2_RX	SPI/I2S2_TX		
USART		USART3_TX	USART3_RX	USART1_TX	USART1_RX	USART2_RX	USART2_TX
I <sup>2</sup> C				I2C2_TX	I2C2_RX	I2C1_TX	I2C1_RX
TIM1		TIM1_CH1	TIM1_CH2	TIM1_TX4 TIM1_TRIG TIM1_COM	TIM1_UP	TIM1_CH3	
TIM2	TIM2_CH3	TIM2_UP			TIM2_CH1		TIM2_CH2 TIM2_CH4
TIM3		TIM3_CH3	TIM3_CH4 TIM3_UP			TIM3_CH1 TIM3_TRIG	
TIM4	TIM4_CH1			TIM4_CH2	TIM4_CH3		TIM4_UP

注： M->M可以使用任意通道

# DMA请求+通道

## DMA2请求映射

外设	通道1	通道2	通道3	通道4	通道5
ADC3 <sup>(1)</sup>					ADC3
SPI/I2S3	SPI/I2S3_RX	SPI/I2S3_TX			
UART4			UART4_RX		UART4_TX
SDIO <sup>(1)</sup>				SDIO	
TIM5	TIM5_CH4 TIM5_TRIG	TIM5_CH3 TIM5_UP		TIM5_CH2	TIM5_CH1
TIM6/ DAC通道1			TIM6_UP/ DAC通道1		
TIM7/ DAC通道2				TIM7_UP/ DAC通道2	
TIM8 <sup>(1)</sup>	TIM8_CH3 TIM8_UP	TIM8_CH4 TIM8_TRIG TIM8_COM	TIM8_CH1		TIM8_CH2

ADC3/SDIO/TIM8 的DMA请求只有大容量的单片机才有

# 仲裁器

多个DMA请求一起来，怎么办？


□ 1、软件阶段， DMA\_CCRx: PL[1:0]。

位13:12	PL[1:0]: 通道优先级 (Channel priority level) 这些位由软件设置和清除。 00: 低 01: 中 10: 高 11: 最高
--------	--

□ 2、硬件阶段，通道编号小的优先级大， DMA1 的优先级高于DMA2的优先级。

# 目录

CONTENTS.



STM32-9

01

DMA功能框图讲解

02

DMA相关库函数讲解

03

DMA编程实例

# DMA初始化结构体

初始化结构体在固件库头文件中：stm32f10x\_dma.h

## ▪ DMA\_InitTypeDef 初始化结构体

---

```
1 typedef struct {
2     uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr;      // 外设地址
3     uint32_t DMA_MemoryBaseAddr;          // 存储器地址
4     uint32_t DMA_DIR;                   // 传输方向
5     uint32_t DMA_BufferSize;            // 传输数目
6     uint32_t DMA_PeripheralInc;         // 外设地址增量模式
7     uint32_t DMA_MemoryInc;             // 存储器地址增量模式
8     uint32_t DMA_PeripheralDataSize;    // 外设数据宽度
9     uint32_t DMA_MemoryDataSize;        // 存储器数据宽度
10    uint32_t DMA_Mode;                 // 模式选择
11    uint32_t DMA_Priority;              // 通道优先级
12    uint32_t DMA_M2M;                  // 存储器到存储器模式
13 } DMA_InitTypeDef;
```

---

使用DMA，最核心就是配置要传输的数据，包括数据从哪里来，要到哪里去，传输的数据的单位是什么，要传多少数据，是一次传输还是循环传输等等

# DMA初始化结构体

## 一、数据从哪里来，要到哪里去

```
uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr;    // 外设地址
uint32_t DMA_MemoryBaseAddr;         // 存储器地址
uint32_t DMA_DIR;                  // 传输方向
```

- 1、外设地址，DMA\_CPAR：设置为外设的数据寄存器地址，
- 2、存储器地址，DMA\_CMAR
- 3、传输方向，DMA\_CCR:DIR

位4	DIR: 数据传输方向 (Data transfer direction) 该位由软件设置和清除。 0: 从外设读 1: 从存储器读
----	---

0 表示从外设到存储器，1 表示从存储器到外设

```
#define DMA_DIR_PeripheralDST ((uint32_t)0x00000010)
#define DMA_DIR_PeripheralSRC ((uint32_t)0x00000000)
```

# DMA初始化结构体

## 一、数据从哪里来，要到哪里去

M->M

uint32\_t DMA\_M2M;

// 存储器到存储器模式<sup>4)</sup>

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
保留	MEM2MEM	PL[1:0]	MSIZE[1:0]	PSIZE[1:0]	MINC	PINC	CIRC	DIR	TEIE	HTIE	TCIE	EN			
位14															
MEM2MEM：存储器到存储器模式 (Memory to memory mode) 该位由软件设置和清除。 0：非存储器到存储器模式； 1：启动存储器到存储器模式。															

1、外设地址，DMA\_CPAR：

设置为其中一个存储器地址。

2、存储器地址，DMA\_CMAR

3、传输方向，DMA\_CCR:DIR

```
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)aSRC_Buffer;  
DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)aDST_Buffer;  
DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;  
DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable;
```

```
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)aDST_Buffer;  
DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)aSRC_Buffer;  
DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST ;  
DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable;
```

# DMA初始化结构体

## 二、数据要传多少，传的单位是什么

```
uint32_t DMA_BufferSize;           // 传输数目
uint32_t DMA_PeripheralInc;       // 外设地址增量模式
uint32_t DMA_MemoryInc;          // 存储器地址增量模式
uint32_t DMA_PeripheralDataSize;  // 外设数据宽度
uint32_t DMA_MemoryDataSize;      // 存储器数据宽度
```

- 1、传输数目， DMA\_CNDTR
- 2、外设地址是否递增， DMA\_CCRx:PINC
- 3、存储器地址是否递增， DMA\_CCRx:MINC
- 4、外设数据宽度， DMA\_CCRx:PSIZE
- 5、存储器数据宽度， DMA\_CCRx:MSIZE

# DMA初始化结构体

## 三、什么时候传输结束

```
uint32_t DMA_Mode; // 模式选择
```

### □ 1、模式选择，DMA\_CCRx:CIRC

- 一次传输：即是传输一次之后就停止，要想再传输的话，必须关断 DMA 使能后再重新配置后才能继续传输。
- 循环传输：则是一次传输完成之后又恢复第一次传输时的配置循环传输，不断重复。

### □ 2、每个通道有4个状态标志位：传输过半，传输完成，传输出错，DMA\_ISR(DMA全局中断)

- 数据什么时候传输完成，通过查询标志位或者通过中断的方式来鉴别。每个 DMA 通道在 DMA 传输过半、传输完成和传输错误时都会有相应的标志位，如果使能了该类型的中断后，则会产生中断。

# DMA库函数

```
406  /** @defgroup DMA_Exported_Functions
407  * @{
408  */
409
410 void DMA_DeInit(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx);
411 void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx, DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct);
412 void DMA_StructInit(DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct);
413 void DMA_Cmd(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx, FunctionalState NewState);
414 void DMA_ITConfig(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx, uint32_t DMA_IT, FunctionalState NewState);
415 void DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx, uint16_t DataNumber);
416 uint16_t DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx);
417 FlagStatus DMA_GetFlagStatus(uint32_t DMAy_FLAG);
418 void DMA_ClearFlag(uint32_t DMAy_FLAG);
419 ITStatus DMA_GetITStatus(uint32_t DMAy_IT);
420 void DMA_ClearITPendingBit(uint32_t DMAy_IT);
421
422     /**
423      * @arg DMA2_FLAG_GL5: DMA2 Channel5 global flag.
424      * @arg DMA2_FLAG_TC5: DMA2 Channel5 transfer complete flag.
425      * @arg DMA2_FLAG_HT5: DMA2 Channel5 half transfer flag.
426      * @arg DMA2_FLAG_TE5: DMA2 Channel5 transfer error flag.
427      * @retval The new state of DMAy_FLAG (SET or RESET).
428     */
429     FlagStatus DMA_GetFlagStatus(uint32_t DMAy_FLAG)
430 {
431     FlagStatus bitstatus = RESET;
432     uint32_t tmpreg = 0;
```

# 目录

CONTENTS.

STM32-9

01

DMA功能框图讲解

02

DMA相关库函数讲解

03

DMA编程实例

# 实验设计

**1-M to M:** FLASH to SRAM，把内部FLASH

的数据传输到内部的SRAM。

**2-M to P:** SRAM to 串口，同时LED灯闪烁，

演示DMA传数据不需要占用CPU。

## M To M 编程要点

- 1-在FLASH中定义好要传输的数据，在SRAM中定义好用来接收FLASH数据的变量。
- 2-初始化DMA，主要是配置DMA初始化结构体。
- 3-编写比较函数。
- 4-编写main函数。

1-在FLASH中定义好要传输的数据，在SRAM中定义好用来接收FLASH数据的变量。

bsp\_dma\_mtm.h

```
#ifndef __BSP_DMA_MTM_H
#define __BSP_DMA_MTM_H

#include "stm32f10x.h"

// 要发送的数据大小
#define BUFFER_SIZE    32

#define MTM_DMA_CLK      RCC_AHBPeriph_DMA1
#define MTM_DMA_CHANNEL   DMA1_Channel6
#define MTM_DMA_FLAG_TC  DMA1_FLAG_TC6

void MtM_DMA_Config(void);
uint8_t Buffercmp(const uint32_t* pBuffer, uint32_t* pBuffer1, uint16_t BufferLength);

#endif /* __BSP_DMA_MTM_H */
```

1-在FLASH中定义好要传输的数据，在SRAM中定义好用来接收FLASH数据的变量。

bsp\_dma\_mtm.c

```
#include "bsp_dma_mtm.h"

/* 定义aSRC_Const_Buffer数组作为DMA传输数据源
 * const关键字将aSRC_Const_Buffer数组变量定义为常量类型
 * 表示数据存储在内部的FLASH中 */
const uint32_t aSRC_Const_Buffer[BUFFER_SIZE] = {
    0x01020304,0x05060708,0x090A0B0C,0x0D0E0F10,
    0x11121314,0x15161718,0x191A1B1C,0x1D1E1F20,
    0x21222324,0x25262728,0x292A2B2C,0x2D2E2F30,
    0x31323334,0x35363738,0x393A3B3C,0x3D3E3F40,
    0x41424344,0x45464748,0x494A4B4C,0x4D4E4F50,
    0x51525354,0x55565758,0x595A5B5C,0x5D5E5F60,
    0x61626364,0x65666768,0x696A6B6C,0x6D6E6F70,
    0x71727374,0x75767778,0x797A7B7C,0x7D7E7F80};

/* 定义DMA传输目标存储器存储在内部的SRAM中 */
uint32_t aDST_Buffer[BUFFER_SIZE];
```

## 2-初始化DMA，主要是配置DMA初始化结构体。

bsp\_dma\_mtm.c

```
void MtM_DMA_Config(void) {
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;

    RCC_AHBPeriphClockCmd(MTM_DMA_CLK, ENABLE); // 开启DMA时钟
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)aSRC_Const_Buffer; // 源数据地址
    DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)aDST_Buffer; // 目标地址
    DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; // 方向：外设到存储器
    DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = BUFFER_SIZE; // 传输大小
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable; // 外设地址递增
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; // 外设数据单位
    DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // 内存地址递增
    DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word; // 内存数据单位
    DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; // DMA模式，一次(非循环)模式
    DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_High; // 优先级：高
    DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable; // 使能内存到内存的传输

    DMA_Init(MTM_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStruct); // 配置DMA通道
    DMA_ClearFlag(MTM_DMA_FLAG_TC); // 清除TC标志
    DMA_Cmd(MTM_DMA_CHANNEL, ENABLE); } // 使能DMA
```

### 3-编写比较函数。

bsp\_dma\_mtm.c

```
1 uint8_t Buffercmp(const uint32_t* pBuffer,
2                     uint32_t* pBufferl, uint16_t BufferLength)
3 {
4     /* 数据长度递减 */
5     while (BufferLength--) {
6         /* 判断两个数据源是否对应相等 */
7         if (*pBuffer != *pBufferl) {
8             /* 对应数据源不相等马上退出函数，并返回 0 */
9             return 0;
10        }
11        /* 递增两个数据源的地址指针 */
12        pBuffer++;
13        pBufferl++;
14    }
15    /* 完成判断并且对应数据相对 */
16    return 1;
17 }
```

## 4-编写main函数。

```
1 int main(void)
2 {
3     /* 定义存放比较结果变量 */
4     uint8_t TransferStatus;
5
6     /* LED 端口初始化 */
7     LED_GPIO_Config();
8
9     /* 设置 RGB 彩色灯为紫色 */
10    LED_PURPLE;
11
12    /* 简单延时函数 */
13    Delay(0xFFFFFFF);
14
15    /* DMA 传输配置 */
16    DMA_Config();
17
18    /* 等待 DMA 传输完成 */
19    while (DMA_GetFlagStatus(DMA_FLAG_TC)==RESET)
20    {
21    }
22
23
24    /* 比较源数据与传输后数据 */
25    TransferStatus=Buffercmp(aSRC_Const_Buffer, aDST_Buffer, BUFFER_SIZE);
26
27    /* 判断源数据与传输后数据比较结果*/
28    if (TransferStatus==0)
29    {
30        /* 源数据与传输后数据不相等时 RGB 彩色灯显示红色 */
31        LED_RED;
32    }
33    else
34    {
35        /* 源数据与传输后数据相等时 RGB 彩色灯显示蓝色 */
36        LED_BLUE;
37    }
38
39    while (1)
40    {
41    }
42 }
```

## M To P 编程要点

- 1-初始化外设（串口）（从现有的例程移植过来）
- 2-配置DMA初始化结构体。
- 3-编写主函数（开启外设(串口)发送DMA请求，  
DMA传输同时CPU可以运行其他任务）。

## 1-初始化外设

```
#include "stm32f10x.h"  
#include <stdio.h>
```

### // 串口工作参数宏定义

```
#define DEBUG_USARTx          USART1  
#define DEBUG_USART_CLK        RCC_APB2Periph_USART1  
#define DEBUG_USART_APBxClockCmd  RCC_APB2PeriphClockCmd  
#define DEBUG_USART_BAUDRATE    115200
```

### // USART GPIO 引脚宏定义

```
#define DEBUG_USART_GPIO_CLK      (RCC_APB2Periph_GPIOA)  
#define DEBUG_USART_GPIO_APBxClockCmd  RCC_APB2PeriphClockCmd  
  
#define DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT   GPIOA  
#define DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN    GPIO_Pin_9  
#define DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT   GPIOA  
#define DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN    GPIO_Pin_10
```

### // 串口对应的DMA请求通道

```
#define USART_TX_DMA_CHANNEL DMA1_Channel4  
// 外设寄存器地址  
#define USART_DR_ADDRESS     (USART1_BASE+0x04)
```

### bsp\_usart\_dma.h

```
#define USART1_BASE  
(APB2PERIPH_BASE + 0x3800)
```

### // 一次发送的数据量

```
#define SENDBUFF_SIZE 5000
```

```
void USART_Config(void);  
void USARTx_DMA_Config(void);
```

```
#endif /* __USARTDMA_H */
```

## 25.6.2 数据寄存器(USART\_DR)

地址偏移: 0x04

# 1-初始化外设

bsp\_usart\_dma.c

```
void USART_Config(void){  
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;  
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;  
  
    DEBUG_USART_GPIO_APBxClockCmd(DEBUG_USART_GPIO_CLK, ENABLE); // 打开串口GPIO的时钟  
  
    DEBUG_USART_APBxClockCmd(DEBUG_USART_CLK, ENABLE); // 打开串口外设的时钟  
  
    // 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式  
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_TX_GPIO_PIN;  
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  
    GPIO_Init(DEBUG_USART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);  
  
    // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式  
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DEBUG_USART_RX_GPIO_PIN;  
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;  
    GPIO_Init(DEBUG_USART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);  
  
    // 配置串口的工作参数  
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEBUG_USART_BAUDRATE; // 配置波特率  
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 配置帧数据字长  
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 配置停止位  
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; // 配置校验位  
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 配置硬件流控制  
  
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 配置工作模式，收发一起  
    USART_Init(DEBUG_USARTx, &USART_InitStructure); // 完成串口的初始化配置  
    USART_Cmd(DEBUG_USARTx, ENABLE); // 使能串口
```

## 2-配置DMA初始化结构体。

bsp\_usart\_dma.c

```
void USARTx_DMA_Config(void)
{
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;

    // 开启DMA时钟
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
    // 设置DMA源地址：串口数据寄存器地址*/
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART_DR_ADDRESS;
    // 内存地址(要传输的变量的指针)
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
    // 方向：从内存到外设
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
    // 传输大小
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
    // 外设地址不增
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    // 内存地址自增
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    // 外设数据单位
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
    DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    // 内存数据单位
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    // DMA模式，一次或者循环模式
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ;
    //DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    // 优先级：中
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
    // 禁止内存到内存的传输
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    // 配置DMA通道
    DMA_Init(USART_TX_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
    // 使能DMA
    DMA_Cmd (USART_TX_DMA_CHANNEL, ENABLE);
}
```

### 3-编写主函数

main.c

```
16 int main(void)
17 {
18     uint16_t i;
19     /* 初始化USART */
20     USART_Config();
21
22     /* 配置使用DMA模式 */
23     USARTx_DMA_Config();
24
25     /* 配置RGB彩色灯 */
26     LED_GPIO_Config();
27
28     //printf("\r\n USART1 DMA TX 测试 \r\n");
29
30     /*填充将要发送的数据*/
31     for(i=0;i<SENDBUFF_SIZE;i++)
32     {
33         SendBuff[i] = 'P';
34     }
35
36
37     /*为演示DMA持续运行而CPU还能处理其它事情，持续使用DMA发送数据，量非常大，
38     *长时间运行可能会导致电脑端串口调试助手会卡死，鼠标乱飞的情况，
39     *或把DMA配置中的循环模式改为单次模式*/
40
41     /* USART1 向 DMA发出TX请求 */
42     USART_DMACmd(DEBUG_USARTx, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
43
44     /* 此时CPU是空闲的，可以干其他的事情 */
45     //例如同时控制LED
46     while(1)
47     {
48         LED1_TOGGLE
49         Delay(0xFFFF);
50     }
51 }
52 }
```

# Reference

```
stm32f10x_usart.c
430 }
431 }
432
433 /**
434 * @brief Enables or disables the USART DMA interface.
435 * @param USARTx: Select the USART or the UART peripheral.
436 *   This parameter can be one of the following values:
437 *   USART1, USART2, USART3, USART4 or USART5.
438 * @param USART_DMARReq: specifies the DMA request.
439 *   This parameter can be any combination of the following values:
440 *   @arg USART_DMARReq_Tx: USART DMA transmit request
441 *   @arg USART_DMARReq_Rx: USART DMA receive request
442 * @param NewState: new state of the DMA Request sources.
443 *   This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
444 * @note The DMA mode is not available for USART5 except in the STM32
445 *       High density value line devices(STM32F10X_HD_VL).
446 * @retval None
447 */
448 void USART_DMACmd(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_DMARReq, FunctionalState NewState)
449 {
450     /* Check the parameters */
451     assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
452     assert_param(IS_USART_DMAREQ(USART_DMARReq));
453     assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
454     if (NewState != DISABLE)
455     {
456         /* Enable the DMA transfer for selected requests by setting the DMAT and/or
457             DMAR bits in the USART CR3 register */
458         USARTx->CR3 |= USART_DMARReq;
459     }
}
```