
DATENBUS
ADRESSBUS
STEUERBUS
BUSS
DATEN
ROM-A
/DK13
CPU
8 BIT
Z80CPU
74LS245N
74LS541
74LS138
74LS20
74LS10
74LS00
74LS04
74LS02
74LS03
74LS32
2764-27128-27256
8Kx8
EPROM
DMUX
TASTER
Kontrolle
5V Kontrolle
LED2G$2
LED1G$2
VD13 = BAT 42
VD1...VD8 = BAT42
CPU
TITLE: Z1013-128
Document Number:
REV:
Date: 30.06.2019 19:26
Sheet: 1/5


DATENBUS
ADRESSBUS
STEUERBUS
ANWENDERPORT
TASTATUR
D45
PIO
8 BIT
Z80PIO
D46.1
D46.2
DMUX
74LS138
D47
74LS75N
D27
D103
AT90S2313P
B761D
D48
JP1..4
1-2 = 2.02 Moni
2-3 = Brosig Moni
offen = 2.02 Moni
geschl. = Brosig Moni
Anwenderport
Kassette
Tastatur
PS2 Tastatur
Zusatzpin-Tastatur
X2A13
PS2-6
PIO+Tastatur+Kassette
TITLE: Z1013-128
Document Number:
REV:
Date: 30.06.2019 19:26
Sheet: 2/5


DATENBUS
ADRESSBUS
STEUERBUS
GND
TAKT
BILD
Q1
8MHz
R30
2,7k
R33
4,7k
C95
33p
D6/G1
D6/G2
D6/G3
74LS04
MHz
JP7
A 4 2 1
D3
D4
D5
D12
74LS93
ZSI
BI1
BI2
BI3
BI4
BI5
BI6
BI7
BI8
BI9
BI10
BI11
BI12
BI13
BI14
BI15
BI16
BI17
D10/G3
74LS10
D13/G6
D13/G1
D13/G2
D13/G3
D13/G4
D13/G5
D9/G1
D9/G2
D9/G3
D9/G4
74LS00
D20/G2
D20/G1
74LS74
D11/G2
D11/G1
74LS20
D19/G1
D19/G2
D19/G3
D19/G4
D8/G1
D10/G1
D10/G2
E
F
ZAI
BAI
VIDEO
/DK13
/WR
D29
D42
D18
74LS257
MUX
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
BE1
BE2
BE3
BE4
BE5
BE6
BE7
BE8
BE9
BE10
BE11
D30
6264
D43
74LS245
/DK13
/RD
P5
D44
27C32
D21
D22
74LS295
RG<
JP17
D107/G2
2.ZS
LED4G$1
R48
680R
JP19/3
JP19/1
LED4-2
D2/G1
D2/G2
D2/G3
D2/G4
74LS32
VD16
VD17
R55
4,7k
Tacktumschaltung von 2 auf 4 MHz
D32/G3
D32/G4
74LS03
R38
1,5k
R36
470R
R34
56R
R39
270R
X6
BAS
Bipolar
C1.8
2,2µ
C1.7
2.2n
Bild + Takt
TITLE: Z1013-128
Document Number:
REV:
Date: 30.06.2019 19:26
Sheet: 3/5


DATENBUS
ADRESSBUS
STEUERBUS
D26/G4
74LS00
64k High
LED3G$1
680R
R46
P5
/MEMDI+
4,7k
R54
D205/G4
74LS32
/MEMDI
0 - FFFFh
D33...40
628128
8000 - FFFFh
D200
EPROM
32Kx8
27256
BS OFF
LED1G$1
Eprom ON
LED2G$1
R19
R45
680R
D204/G3
D204/G4
/IOSEL1
R11
R12
4,7k
D203/G1
74LS74
JP8
VD9
/RESET-C
D26/G1
JP11
D204/G2
74LS32
R13
R14
D203/G2
JP9
VD10
R15
ROM-A
JP6
GND
/WR
/RD
/MEMDI
R44
330R
D201/G1
74LS20
/BS
/DK13
MREQ
A15
R51
VD14
VD15
D201/G2
D204/G1
/MREQ
D205/G2
D205/G1
/IOSEL1
R25
R26
D202/G1
JP19
JP19/1
VD11
/RESET-C
JP19/3
Z17
R27
R28
D202/G2
JP21
JP18
VD12
D206
MUX
74LS257
VD 8..15 = BAT42
2x32 DIN
2x29 ESF
X7
P12 gelb
GND schwarz
N5 blau
P5 rot
Strom Z1013
Speicher + Eprom
TITLE: Z1013-128
Document Number:
REV:
Date: 30.06.2019 19:26
Sheet: 4/5



Grundposition der Jumper	
JP12	Geschlossen
JP14	1-2
JP15	Geschlossen
JP1	1-2
JP2	1-2
JP3	1-2
JP4	1-2
JP5	offen
JP10	Geschlossen
JP13	**Geschlossen**
JP7	1-Autom
JP17	2-3
JP6	2-3
JP8	1-2
JP9	2-3
JP11	1-2
JP18	1-2
JP19	1-2
JP21	1-2
JP16	offen
JP20	1-2
JP22	1-2

TITLE: Z1013-128	
Document Number:	REV:
Date: 30.06.2019 19:26	Sheet: 5/5