```
W10
                                     .23.24
   Steuer-PIO
                                    .9.10
   R-ROM II W-ROM
                                    .8.7.6.13.16
                                          .12.15
                                          .11.14.22.20
                                                .21.19.17
  | Daten-PIO
                                                   .. 18
                                           .25 .5.4
                                 .1.2
                                W1 .3 W11 .26
        W3
             BCDEFGH
Brueckenbestueckung der Synchronisationssteuerung
BUSRQ | 17-19,20-22,14-11,7-8,9-10,2-3,12-15,W3:A-I
      1 18-19,21-22,16-13,12-11,9-8,27-28,29-30,6-7,1-2,W3:A-I
                                              der Leiterkarte.
             zur Einstellung der Adresse
W3:A-I ist standartmaessig gewickelt.
Messpunkte
           Ausgang des Quarzoszillators (5 MHz)
W2: 4-5
           Ausgang der PLL-Schaltung
W10:23-24
           (PLL mit R22 auf 1 MHz - 5kHz einstellen,
```

dazu Bruecke 23-24 entfernen)

W11:25-26