
robotron

Bürocomputer A 5120

Universelles Bildschirmterminal K 8931



1. Auflage Karl-Marx-Stadt, 1981

Inhaltsverzeichnis

- I. Technische Daten
- II. Aufstellungsplan
- III. Montage- und Inbetriebnahmevorschrift
 - IV. Belegungsplan
 - V. Gruppenverbindungsplan
 - VI. Reparaturanleitung
- VII. Dokumentationsübersicht

I. Technische Daten

Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeine Charakteristik
- 2. Betriebsarten
- 3. Technische Daten
- 3.1. Leistungsparameter
- 3.1.1. Rechner
- 3.1.2. Tastatur
- 3.1.3. Druckeranschluß
- 3.1.4. Floppy-Disk MF 3200
- 3.1.5. Kassettenmagnetbandgerät robotron K 5200
- 3.1.6. Mini-Floppy-Disk MFS 1
- 3.1.7. Monitor
- 3.2. Elektrotechnische Kennwerte
- 3.2.1. Netzspannung
- 3.2.2. Netzfrequenz
- 3.2.3. Leistungsbedarf
- 3.3. Flächen- und Raumbedarf
- 3.3.1. Geräteabmessungen
- 3.3.2. Flächenbedarf für Bedienung, Wartung und Reparatur
- 3.4. Masse
- 3.5. Netzanschluß
- 4. Technische Förderungen
- 4.1. Betriebsart
- 4.2. Anschlußbedingungen
- 5. Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz
- 5.1. Schutzklasse/Schutzgrad
- 5.2. Sicherheitstechnische Forderungen
- 5.3. Geräuschbestimmung
- 5.4. Funkentstörung
- 5.5. Schutzleiter, Schutzleiteranschlußstelle
- 6. Einsatzbedingungen
- 6.1. Umgebungsbedingungen
- 6.2. Belüftungsart
- 6.3. Vermeidung von Störbeeinflussungen
- 7. Lagerungs- und Transportbedingungen
- 7.1. Lagerungsbedingungen
- 7.2. Transportbedingungen
- 8. Datenträger
- 8.1. Disketten
- 8.2. Magnetbandkassetten

1. Allgemeine Charakteristik

Die freiprogrammierbaren bildschirmorientierten Geräte sind in zwei Anwendungslinien einsetzbar:

- Bürocomputer für ein relativ autonomes Aufgabengebiet, z. B. der Datenerfassung, Datenhandhabung und Datenspeicherung, als robotron A 5120;
- intelligentes universelles Bildschirmterminal in Datenfernverarbeitungs- und Kommunikationssystemen mit der Möglichkeit der dezentralen Datenverarbeitung als robotron K 8931.

Diese Geräte sind aufgrund der modularen Hardware und Software in verschiedenen Konfigurationen lieferbar. Für die vielseitige Anwendbarkeit und die Funktionssicherheit sorgt ein komfortables Betriebssystem mit den entsprechenden Programmiersprachen sowie Dienst- und Diagnoseprogrammen.

Wesentliche Baugruppen/Merkmale sind:

- Rechner

Die Funktionssteuerung übernehmen Moduln des Mikrorechners robotron K 1520 mit der Zentraleinheit K 2526 unter Regie des Betriebssystems. Dazu gehören die simultane Bedienung des Speichers und der externen Peripherie als auch die Möglichkeit der automatischen Einschaltung des Gerätes bei Anliegen eines Rufes am ausgeschaltetem Terminal. Der konfigurierbare Speicher, in RAM-, ROM- und PROM-Technik ausgeführt, ist bis zu einer Gesamtkapazität von 64 K Bytes ausbaufähig. Ein speziell geschützter Bereich des RAM-Speichers sichert den Datenerhalt bei Stromausfall. Am System-Bus sind verschiedene periphere Geräte wie Drucker, Datenträgereinheiten, Monitore anschließbar.

- Tastatur

Sie arbeitet auf rein elektronischer Basis und dient der Dateneingabe, zur Steuerung des Programmablaufes und zum Abruf von Informationen. Der Tastaturblock enthält die internationale Zehnertastatur, Funktionstastatur einschließlich Tasten mit Selektorwirkung sowie Tasten für die Dialogarbeit. Er steht nach Vereinbarung in landesspezifischen Varianten zur Verfügung.

- Magnetbandkassetteneinheit

Sie dient zur Speicherung von Programmen und Daten. Es können wahlweise 1 bzw. 2 Laufwerke genutzt werden. Damit wird es möglich, Datenströme zu mischen, sowie Kassetteninhalte zu duplizieren. Pro Kassette wird eine Kapazität von 520 K Byte erreicht. Die
Aufzeichnung und Organisation erfolgt nach internationalen Standards. Die Kompatibilität zum Magnetbandkonverter robotron 1255 und Konvertiereinrichtungen mit gleicher
Norm ist gegeben.

- Floppy-Disk-Einheit

Als Speicher mit schnellem, direktem Zugriff auf große Datenmengen (Dateien) wird eine Floppy-Disk-Einheit mit 1 bis 3 Laufwerken genutzt. Die Aufzeichnung und Organisation erfolgt nach internationalen Standards.

- Mini-Floppy-Disk-Einheit

Mit der Mini-Floppy-Disk-Einheit wird ein moderner Folienspeicher angeboten, der gegenüber dem Standard-Floppy-Disk seine Vorzüge in der Miniaturisierung, geringerer Leistungsaufnahme und einer höheren Speicherkapazität pro Volumeneinheit hat und die Eigenschaften der Folienspeichertechnik besitzt.

- Monitor

Er dient der Bedienerführung, Datenausgabe und Programmüberwachung. Entsprechend den anwendungstechnischen Belangen und Ansprüchen können wahlweise zwei Monitore eingesetzt werden (unterschiedliche Zeichenkapazität/Zeichengröße, 2-Hellig-keitsstufen).

- Datenfernübertragung

Die Geräte robotron A 5120/K 8931 können als intelligente Terminalrechner sowohl autonom als auch in DFV-Systemen als Peripherierechner arbeiten. Die Anschlußformen, Übertragungsarten und -geschwindigkeiten richten sich nach der Problemstellung.

- Kontruktive Gestaltung

Die Geräte robotron A 5120/K 8931 sind als kompakte Auftischgeräte mit abgesetzter Tastatur konstruiert. Im Grundgerät sind der Rechner, der Monitor, der jeweilige Datenträger sowie die erforderliche Stromversorgung untergebracht. Die Tastatur besitzt ein eigenes Gefäß und wird über Kabel mit dem Grundgerät verbunden. Eine Erweiterung des Funktionsumfanges des Grundgerätes ist durch Beistellen von Geräten möglich.


- Beistellgeräte

- . Folienspeicher
 - Grundgeräte, die mit einem Folienspeicherlaufwerk ausgestattet sind, können durch Anschluß eines Beistellgerätes mit 1 oder 2 FS-Laufwerken in der Datenträgerkapazität erweitert werden.
- . Drucker

Wahlweiser Einsatz eines Nadeldruckers für hohe Ausgabegeschwindigkeiten bzw. eines Typenraddruckers mit leicht wechselbarer Typenscheibe für verschiedene Schriftarten ermöglichen eine flexible Anpassung an das Einsatzgebiet.

Litsprechend den organisatorischen Erfordernissen können beide Druckervarianten mit variabler Formulartechnik ausgerüstet werden:

- Leporello, einfach oder doppelt
- Journalbogen, auch mit geteilter Walze
- Kontokarten



Systemübersicht

2. Betriebsarten

Die Geräte können grundsätzlich autonom (off-line) mit allen Geräten und Systemen zusammenarbeiten, deren Anschluß für magnetische Datenträger nach der Norm ISO 5654 (Floppy-Disk) bzw. ISO 3407 (Magnetbandkassette) ausgelegt ist.

Als Bürocomputer ist der Einsatz insbesondere in dezentralen Datenerfassungs- und Datenverarbeitungsstellen vorgesehen.

Das Gerät dient zur manuellen Erfassung von Daten, deren Verarbeitung und deren Aufzeichnung auf externe Datenträger (Standarddiskette, Kassettenmagnetband-Minidiskette). Als Bildschirmterminal eingesetzt stellt das Gerät einen intelligenten Terminalrechner dar.

Insbesondere sind folgende Betriebsarten möglich:

- Datenerfassung, Datenverarbeiten, -mischen, -ausgeben
- Programmierung
- Senden und Empfangen von Daten
- Ausgabe von Daten auf Beistelldrucker
- Duplizieren von Datenträgern

3. Technische Daten

3.1. Leistungsparameter

3.1.1. Rechner

- Zentrale Recheneinheit (Mikroprozessor mit 8-bit-Verarbeitungsbreite, 2 x 8 universellen Registern und 158 unterschiedlichen Befehlen)

- Bauelementebasis

MOS-LSI, TTL

- Übertragungsrate (BUS)

≥ 122 K Byte/s

- Speicherausstattung

≤ 64 K Byte
(ROM, PROM) und
(RAM) ausgeführt,

teilweise als Festwertspeicher teilweise als Operativspeicher

24 K Byte

. Minimalausstattung

4 K Byte oder 16 K Byte

. aufrüstbar in Moduln von

 Speicherschutz durch Betriebssystem

- wahlweise Ausstattung im RAM-Speicher

Datenerhalt bei Netzausfall

Basis CMOS ≤ 200 Stunden (Stufung 4 K Byte)

3.1.2. Tastatur

- Anschluß über gerätenahes Interface
- kontaktloses alphanumerisches Tastenfeld
- kontaktloses numerisches Tastenfeld .
- kontaktloses Funktionstastenfeld

_	Anzahl der Tastenfunktionen	robotron A 5120	robotron K 8931
	. alphanumerische Tasten	max. 95	95
	. Startfunktionen	12	19
	. Ruf- und Steuertasten	16	16
	. Selektoren	6	2
	. Umschalttasten	2	2
	. Umschaltfeststeller	1	1
	. Fehleranzeige	1	1
	. Lichtemitterdioden	8	4

3.1.3. Druckeranschluß

An die Geräte robotron A 5120/K 8931 sind Beistelldrucker anschließbar, die über die Schnittstelle "Interface-PIO" angesteuert werden (vorzugsweise SD robotron 1152 oder SD robotron 1157). Der Anschluß von Druckern über IFSS ist möglich. Die Übertragungsgeschwindigkeit darf 200 Zeichen/s nicht übersteigen.

3.1.4. Floppy-Disk MF 3200

- Aufzeichnungsverfahren	ISO 5654
- Informationsträger	flexible Magnetplatte nach ISO 5654
- Nennkapazität unformatiert formatiert	3,2 M bit 256 K Byte
- Datenrate	250 K bit/s
- Drehzahl der Platte	360 min ⁻¹ ± 2,5 %

3.1.5. Kassettenmagnetbandgerät robotron K 5200

- Aufzeichnungsverfahren	ISO 3407
- Informationsträger	3,81 mm-Magnetbandkassette für digitale Aufzeichnung
- Nennkapazität unformatiert	2,75 M bit
- Datenrate	12 K bit/s
- Transportgeschwindigkeit	0,38 m/s
- Aufzeichnungsdichte	32 bit/mm
•	

3.1.6. Floppy-Disk MFS 1

_	Aufzeichnungsverfahren	MFM
	Informationsträger	Minidiskette 0,13 m Ø
-	Nennkapazität unformatiert	2 M bit
-	Übertragungsrate	100 K Byte
_	Datenrate	125 K bit/s

- Drehzahl

300 min⁻¹

Es können maximal 3 Folienspeicher (1 Laufwerk im Grundgerät und 2 Laufwerke im Beistellgerät) oder 2 Kassettenmagnetbandgeräte oder 3 Minifolienspeicher angeschlossen werden.

3.1.7. Monitor

- Bilddiagonale

0,31 m

- Farbe

grün

- 2 Varianten möglich

Display mit

- . 16 x 64 = 1024 Stellen (Zeichen)
- . Zeichenvorrat: 128
- . Zeichendarstellung: 7 x 10 Punktraster

Display mit

- . 12 x 40 = 480 Stellen (Zeichen) umschaltbar 24 x 80 = 1920 Stellen (Zeichen)
- . Zeichenvorrat: 96
- . Zeichendarstellung: 7 x 10 Punktraster

- Kursortaste
- Hell-Dunkel-Steuerung der Zeichen; Inversdarstellung

3.2. Elektrotechnische Kennwerte

3.2.1. Netzspannung

Einphasenwechselspannung

U = 220 V + 10 %

3.2.2. Netzfrequenz

 $f = 50 \text{ Hz} \pm 1 \text{ Hz}$

3.2.3. Leistungsbedarf

abhängig von der konkreten Speicher- und Peripherieausstattung

Grundgerät

200 VA ... 300 VA

Beistellgerät mit 2 Floppy-Disk

110 W

3.3. Flächen- und Raumbedarf

3.3.1. Geräteabmessungen (mm)

	Breite	Tiefe	Höhe
Grundgerät	672	337	408
Tastaturbaugruppe	524	63	250
Beistellgerät (für FS)	510	337	408

3.3.2. Flächenbedarf für Bedienung, Wartung und Reparatur

3.4. Masse

	Brutto	Netto
Grundgerät Tastatur	63,5 kg	38 kg 6 kg
Beistellgerät/Floppy-Disk	43,5 kg	28 kg

3.5. Netzanschluß

getrennt für Grundgerät und Beistellgerät

netzseitig geräteseitig steckbar Schukostecker nach TGL 6972 Gerätestecker G nach TGL 10267

4. Technische Forderungen

4.1. Betriebsart

Das Gerät ist für 24-Stundenbetrieb geeignet.

4.2. Anschlußbedingungen

Es ist ein Datenfernübertragungsanschluß vorgesehen, der wahlweise die 3 folgenden Verfahren realisieren kann:

- Schnittstelle	I 2 (V 24)
Übertragungsverfahren	Start-Stop, halbduplex
- Schnittstelle Übertragungsverfahren	I 2 (V 24) synchron, halbduplex
- Schnittstelle	IFSS
Übertragungsverfahren	Start-Stop

Das Gerät ist als Sologerät betreibbar.

.5. Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz

5.1. Schutzklasse/Schutzgrad

Schutzklasse I nach TGL 21366 Schutzgrad IP 20 nach TGL 15165/01

5.2. Sicherheitstechnische Forderungen

Die Geräte besitzen die Schutzgüte gemäß Schutzgüterichtlinie des VEB Kombinat Robotron.

5.3. Geräuschbestimmung

Schalleistungspegel im Betriebsfall 65 dB (AI) Schalleistungspegel im Leerlauf 60 dB (AI)

Messung nach TGL 37345

5.4. Funkentstörung

Funkstörspannung F 1/15 nach TGL 28855 Funkstörfeldstärke F 2/15 nach TGL 28855

5.5. Schutzleiter, Schutzleiteranschlußstelle

Die Schutzleiteranschlußstelle entspricht den Forderungen nach TGL 7783 und TGL 21590. Die Höhe des Übergangswiderstandes nach Schutzgüterichtlinie des VEB Kombinat Robotron.

6. Einsatzbedingungen

6.1. Umgebungsbedingungen

EKL 3 nach TGL 26465 + $5/+40/+30/95/0-1_{E}/61$

zulässiger Temperaturgradient 15 K/h

Staubgehalt der Luft max. 1 mg/m³, Kornstärke max. 3 µm

Die Einsatzbedingungen der Datenträger sind zu beachten (Pkt. 8).

6.2. Belüftungsart

zwangsbelüftet

6.3. Vermeidung von Störbeeinflussungen

- Räume, die unter dem Einfluß mit hoher elektrischer und magnetischer Felder stehen, sind für die Aufstellung des Gerätes ungeeignet.

 Solche Störfelder können entstehen durch HF-Generatoren, große Werkzeugmaschinen, Starkstromanlagen und -schalteinrichtungen u. a..
- Werden in dem Aufstellungsraum noch andere elektronische Geräte installiert, soll der Abstand an der engsten Stelle größer als 0,05 m sein.
- Elektrische Geräte, die zusammen mit dem Gerät an einer gemeinsamen Verteilung betrieben werden, sollten den gleichen Funkstörgrad wie das Gerät aufweisen.

- An Spannungs- und Signalquellen des Gerätes dürfen während des Betriebes keine weiteren Geräte angeschlossen werden. Bei der Fehlersuche und Erprobung ist der Anschluß der entsprechenden Prüfgeräte erlaubt.
- Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

7. Lagerungs- und Transportbedingungen

7.1. Lagerungsbedingungen

EKL 3 nach TGL 26465

7.2. Transportbedingungen

EKL 3 nach TGL 26465

8. Datenträger

8.1. Disketten

Es sind nur Disketten einsetzbar, die ISO 5654 und der "Datenträgerrichtlinie Kombinat Robotron" KROS-R 5109 entsprechen.

Einsatzbedingungen der Disketten:

+ 10 °C ... + 35 °C Temperatur 40 % ... 90 % (30 °C) relative Luftfeuchte

Staubgehalt:

10 mg/m² wasserunlöslich

max. Korngröße 3 Jum

0,1 g (50 Hz ... 500 Hz) Schwingung

Magnetfeld 4000 A/m

8.2. Magnetbandkassetten

Es sind nur Magnetbandkassetten einsetzbar, die ISO 3407 und der Datenträgerrichtlinie KROS 5107 entsprechen.

10 °C ... 45 °C Temperatur

20 % ... 80 % relative Luftfeuchte

26 °C Kondensationstemperatur

II. Aufstellungsplan

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines

- 2. Technische Daten
- 2.1. Bezeichnung, Chiffre-Nr.
- 2.2. Systemanschluß
- 2.3. Konstruktive Gestaltung
- 2.3.1. Aufbau des Gerätes
- 2.3.2. Einzelbaugruppenübersicht
- 2.4. Hauptabmessungen
- 2.4.1. Begrenzungsmaße
- 2.4.2. Masse
- 2.4.3. Brandmasse
- 2.4.4. Flächenbedarf
- 2.5. Elektrische Anschlußwerte
- 2.6. Schutzgrad, Schutzklasse
- 2.7. Wärmeumsatz der Geräte
- 2.8. Schallpegel
- 2.9. Funkstörspannung
- 3. Bedingungen zur Geräteaufstellung
- 3.1. Zwangsabstände zu anderen Geräten
- 3.2. Klimatische Raumanforderungen
- 4. Installationsbedingungen
- 4.1. Raumanforderungen
- 4.2. Erforderliche Schutzmaßnahmen
- 4.3. Bedingungen des Netzanschlusses zum einheitlichen Potential
- 4.4. Anforderungen an die Netzspannung
- 5. Verkabelung der Anlage
- 5.1. Verlegung von Interfaceleitungen
- 5.2. Kabellängen

083-7-030-000/20

1. Allgemeines

Diese Vorschrift dient als Projektierungsgrundlage für die Aufstellung des Bürocomputers robotron A 5120 und UPT robotron K 8931 beim Anwender.

Sie dient als Grundlage für die Raumgestaltung und die elektrischen Installationsbedingungen.

Die Komponenten der Anlage werden bei der Herstellung auf Einhaltung ihrer technischen Parameter geprüft.

Bei der Aufstellung der Geräte ist dafür zu sorgen, daß die in dieser Vorschrift definierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden, da sonst eine Funktionsfähigkeit der Anlage nicht garantiert ist.

Diese Vorschrift enthält nicht die Aufstellungstechnologie, das ist Inhalt der Montageund Inbetriebnahmevorschrift.

2. Technische Daten

In dieser Vorschrift wird nur ein Überblick gegeben, weitergehende Angaben sind im Technischen Datenblatt enthalten. (Sele Sete Z-11)

2.1. Bezeichnung, Chiffre-Nr.

Burocomputer robotron A 5120
Universelles Bildschirmterminal robotron K 8931

2.2. Systemanschluß

Es ist ein Datenfernübertragungsanschluß vorgesehen, der wahlweise die 3 folgenden. Verfahren realisieren kann:

- Schnittstelle I 2 (V 24)

Übertragungsverfahren Start-Stop, halbduplex

- Schnittstelle I 2 (V 24)

Übertragungsverfahren synchron, halbduplex

- Schnittstelle IFSS

Übertragungsverfahren Start-Stop

2.3. Konstruktive Gestaltung

2.3.1. Aufbau des Gerätes

Die Geräte robotron A 5120/K 8931 sind als Auftischgeräte konzipiert.

Sie bestehen aus den Hauptbaugruppen:

Grundgerät, Tastatur, Beistelldrucker, Beistellgerät zur Speichererweiterung und Modem. Die Tastatur und das Grundgerät werden im Weiteren als Kommunikationseinheit bezeichnet. Die Kommunikationseinheit repräsentiert die Minimalvariante. Alle weiteren Baugruppen können wahlweise angeschlossen werden. Das Modem ist nicht Lieferbestandteil der Geräte

und wird daher in dieser Vorschrift nicht behandelt.

Dafür gelten die Bedingungen des Herstellers und die Vorschriften der Deutschen Post.

Das Grundgerät und das Beistellgerät sind zwangsbelüftet. Die Luftaustrittsöffnung befindet sich an der Rückseite der Baugruppen. Der Luftstrom ist mit einem Winkel von ca. 45° nach unten gerichtet. Das ist bei der Aufstellung zu berücksichtigen, um Belästigungen anderer Arbeitsplätze zu vermeiden. Die Luftaustrittsöffnungen dürfen nicht verstellt werden. Der Mindestabstand zu anderen Geräten beträgt 0,1 m.

In Abbildung 1 sind die Hauptbaugruppen in ihrer äußeren Form dargestellt.




Abb. 1

2.3.2. Einzelbaugruppenübersicht

Baugruppen, die unabhängig von der Ausstattungsvariante vorhanden sind:

_	G	é	f	ä	В

kompaktes modulares Auftischgefäß für Grundgerät und Speichererweiterung

- Steuereinheit

Paneel mit 11 Plätzen enthält zentrale Recheneinheit, Speicher (Festwert- und Operativspeicher), Anschlußsteuereinheiten für die Peripheriegeräte entsprechend der Ausstattung

- Stromversorgung

DEKK Moduln ergänzt mit zusätzlichen Baugruppen

zur Erzeugung von Sonderspannungen

- Tastatur

alphanumerische Schreib- und Funktionstastatur

Variable Baugruppen:

- Druckwerk

SD 1152 oder SD 1157 mit Journal- oder Leporelloeinrichtung

- Folienspeicher FS

1 bis 3 mal MOM 3200 (bei Anzahl > 1 ist ein Beistellgerät vorhanden)

- Minifolienspeicher MFS

- Kassettenmagnetbandgerät KMBG

1 oder 2 Geräte möglich

- Bildschirmanzeigebaugruppe Monitor

Monitor 1 1024 Zeichen oder Monitor 2 1920 Zeichen mit einem Zeichenvorrat von 96 Zeichen

- Datenfernübertragungsanschluß

wahlweise I 2 synchron, I 2 Start-Stop, halbduplex oder IFSS

2.4. Hauptabmessungen

2.4.1. Begrenzungsmaße (mm)

	Breite	Höhe	Tiefe
Grundgerät	672	. 377	408
Tastatur - A 5120	672	63	250
K 8931	524	63	· 250
Beistellgerät	510	377	408
Drucker SD 1152	724	, 230	457
Drucker SD 1157	922	230	457

2.4.2. Masse (kg)

Grundgerät	35 40 (entsprechend Ausstattung)
Tastatur - K 8931	5
- A 5120	6
Beistellgerät	31)
Drucker SD 1152	25
Drucker SD 1157	35

2.4.3. Brandmasse (kg)

(ohne Formularpapiere)

	PUR-Strukturschaum SD 4502	PVC und sonstiges
Grundgerät	4,5	ca. 4
Tastatur	1,5	ca. 1,5
Beistellgerät	1,2	ca. 1
Drucker	, 	ca. 4

2.4.4. Flächenbedarf

optimale Tischgröße

Die Aufstellung der Baugruppe ist, soweit die Anschlußkabel es zulassen, beliebig. Im folgenden werden einige Empfehlungen für die Gestaltung der Aufstelltische gegeben.

Tischhöhe minimale Tischgröße (für Grund-

variante)

680 mm ... 730 mm für Sitzarbeit

Breite: 670 mm

Tiefe: 750 mm

Dabei ragt das Gerät mit seiner Rückwand über den Tisch hinaus (s. Abb. 2ā).

Breite: 1200 mm


Tiefe: 750 mm

Damit wird ein günstiger Betrachtungsabstand Bildschirm - Auge von ca. 0,5 m gewährleistet

(s. Abb. 2b).

Für größere Ausstattungen (mit Beistellgeräten) empfiehlt es sich mehrere Tische entsprechend der Gerätegröße zusammenzustellen (s. Abb. 2c).

Für den Service ist die Zugängigkeit zu den Baugruppen zu gewährleisten.






Abb. 2

2.5. Elektrische Anschlußwerte

Netzanschluß steckbar, Schukostecker nach TGL 6972

netzseitig und Gerätestecker G nach TGL 10267

auf der Geräteseite

Netzspannung Einphasenwechselstrom 187 V ... 242 V

50 Hz ± 1 Hz

Leistungsaufnahme 220 W ... 600 W (abhängig von Ausstattung)

Gerätesicherung T 4,0 A Feinsicherung

2.6. Schutzgrad, Schutzklasse

Schutzgrad IP 20 TGL 15165 Schutzklasse 1 TGL 21366

2.7. Wärmeumsatz der Geräte

ca. 0,87 x 10^6 J/h ... 2,16 x 10^6 J/h je nach Ausstattung und Programmauslastung

2.8. Schallpegel

Äquivalenter Dauerschalleistungs- 65 dB für das Grundgerät pegel 73 dB bei Druckerbetrieb

2.9. Funkstörspannung

Das Gerät hält die Forderungen der TGL 20885 Forderungswert F1/15 und die Forderungs-werte nach VD E 0871/B ein.

3. Bedingungen zur Geräteaufstellung

3.1. Zwangsabstände zu anderen Geräten

Die Abstände werden durch die geforderte Zugängigkeit zur Bedienung und Wartung bestimmt. Weiterhin gilt, daß der Abstand zu gleichen Anlagen oder anderen elektronischen Geräten mindestens 0,5 m betragen muß.

Eine Berührung elektrisch leitender Teile von zwei verschiedenen Anlagen ist unbedingt zu vermeiden.

3.2. Klimatische Raumanforderungen

Es sind keine klimatisierten Räume erforderlich. Die Grenzen der Umgebungsbedingungen gibt die Einsatzklsse 3 (EKL 3) nach TGL 26465 an.

Temperatur

relative Luftfeuchte

Luftverunreinigung wasserlöslich

 $t_{min} = 278 \text{ K/ } 5 ^{\circ}\text{C}$ $t_{max} = 313 \text{ K/ } 40 ^{\circ}\text{C}$ $t_{max} = 95 \% \text{ bei}$ $t_{Umax} = 303 \text{ K/ } 30 ^{\circ}\text{C}$ max. 1 mg/m³ bei einer max. Korngröße von 3 µm

(Einschränkung gegenüber EKL 3)

Anteil HCl; $Cl_2 \le 0.1 \text{ mg/m}^3$ $H_2S \le 0.01 \text{ mg/m}^3$

Darüber hinaus gilt der Grundsatz:

Geräte, die mit magnetischen Datenträgern ausgerüstet sind, arbeiten umso zuverlässiger, je staubfreier die Luft ist.

Bei der Aufstellung des Gerätes ist zu beachten, daß die Baugruppen keiner direkten Sonneneinstrahlung sowie zu großer Wärmebestrahlung von Heizkörpern (Mindestabstand 0,5 m) ausgesetzt werden.

4. Installationsbedingungen

4.1. Raumanforderungen

Um einen störungsfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, sind folgende Hinweise zu beachten:

Räume, die unter dem Einfluß hoher Störfeldstärken stehen, sind für die Aufstellung der Geräte nicht geeignet. Solche Störfelder können entstehen durch HF-Generatoren, große Werkzeugmaschinen, Starkstromanlagen und Schalteinrichtungen, Fahrstuhlschalteinrichtungen u. ähnliche Geräte.

4.2. Erforderliche Schutzmaßnahmen

Die Anlage entspricht der Schutzklasse 1, es sind die Bedingungen der TGL 200-0602 und TGL 200-0603 (Schutzmaßnahmen und Erdung in elektrischen Anlagen) bei der elektrischen Installation einzuhalten.

Weiterhin sind die unter 4.3. (dritter Anstrich) genannten Bedingungen zu beachten.

4.3. Bedingungen des Netzanschlusses zum einheitlichen Potential

Um eine sichere Funktion der Geräte zu gewährleisten, sind folgende Bedingungen bei der Installation zu beachten:

- Peripheriegeräte, die einen eigenen Anschluß haben (Beistelldrucker, Beistellgerät, Modem) erfordern einen phasengleichen Netzanschluß.
- Die Steckdosen, die zu einer Anlage gehören (max. 4, Grundgerät, Drucker, Beistellgerät und Modem), müssen an einer gemeinsamen Verteilung angeschlossen werden.
- Die Schutzleiter sind ab dieser gemeinsamen Verteilung für jede Steckdose getrennt zu führen, bei Schutzmaßnahme "Nullung" dürfen die Schutzleiter von der gemeinsamen Verteilung bis zu den Steckdosen nicht als Rückleiter verwendet werden.

(Nicht in den Steckdosen brücken, sondern 3-polig installieren)

Die Schutzleiter zwischen den Gerätesteckdosen müssen in jedem Betriebsfall und in allen Steckern außer im Fehlerfall stromlos sein.

4.4. Anforderungen an die Netzspannung

Um einen störungsfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten, ist für eine stabile Netzspannung zu sorgen. Spannungseinbrüche dürfen eine Zeitdauer von 10 ms nicht überschreiten.

5. Verkabelung der Anlage

5.1. Verlegung von Interfaceleitungen

Alle Interfaceleitungen, die die Einzelgeräte verlassen, sind als geschirmte Kabel ausgeführt. Die Verlegung der Leitungen bezüglich Abstände zu Netzkabeln oder anderen Leitungen ist beliebig. Es wird keine Unterflurverkabelung verlangt.

Bei der Verlegung sind die Belange des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes zu beachten (Stolpergefahr, Herunterreißen von Geräten).

5.2. Kabellängen

- Anschlußkabel zur Verbindung der Gerätekomponenten

Bezeichnung	Kabel	Länge
Tastaturkabel	19-paarig abgeschirmt	1,5 m
Druckeranschlußkabel	19-paarig abgeschirmt	2 m
Anschlußkabel für Modem	19-paarig abgeschirmt	5 m
Anschlußkabel für Beistellgerät	19-paarig abgeschirmt	2 m

- Netzanschlußleitungen (3-polig)

Gerätekomponente	Stecker		Länge
	Geräteseite	Netzseite	
Kommunikationseinheit	TGL 10267	TGL 6972	3,15 m steckbar
Drucker	TGL 10267	TGL 6972	3,15 m steckbar
Beistellgerät	TGL 10267	TGL 6972	3,15 m
Modem	geräteabh	ängig	

III. Montage- und Inbetriebnahmevorschrift

Inhaltsverzeichnis

- Allgemeines
- 2. Montageanleitung
- 2.1. Verpackung
- 2.2. Transport
- 2.3. Auspacken des Gerätes
- 2.4. Sichtkontrolle
- 2.5. Montage des Gerätes
- 2.5.1. Tastatur anschließen
- 2.5.2. Anschluß Beistellgerät
- 2.5.3. Kopplung Modem
- 2.6. Überprüfung der Steckverbinder
- 3. Inbetriebnahmevorschrift
- 3.1. Inbetriebnahme im autonomen Betrieb (off-line-Betrieb)
- 3.1.1. Manuelle Kontrolle
- 3.1.2. Funktionskontrolle der Baugruppen
- 3.2. Inbetriebnahme bei Kopplung an die Gegenstelle im DFÜ-System (on-line-Betrieb)

1. Allgemeines

Die vorliegende Montagevorschrift beinhaltet eine Beschreibung der Aufstellungstechnologie für die Geräte robotron A 5120 und robotron K 8931 beim Anwender. Sie gilt für die Aufstellung aller Funktions- und Fertigungsmuster.

Im Punkt 2 erfolgt eine Darstellung aller für die Montage des Gerätes notwendigen Arbeitsgänge. Anschließend folgt im Punkt 3 die Inbetriebnahmevorschrift. Laut dieser Inbetriebnahmevorschrift ist vor der Übergabe des Gerätes an den Anwender eine Funktionskontrolle durchzuführen.

Bevor mit der Montage von Geräten begonnen wird, ist der Aufstellungsort auf die Er-füllung aller im Aufstellungsplan geforderten Bedingungen zu prüfen.

Erforderliche Hilfsmittel, Dokumentation

- Transporthilfsmittel
- Mechanikerwerkzeug
- Nageleisen
- Hammer 500 g
- Programmkassetten bzw. Disketten mit Funktionsprüfprogrammen
- 1 ... n Datenkassetten bzw. Disketten (n = Anzahl der vorhandenen Laufwerke)
- Vielfachmesser
- Aufstellungsplan
- Programmunterlagen (Bedienungsanleitung, Programmbeschreibung, Funktionsprüfprogramm)
- Wartungsvorschrift

2. Montageanleitung

2.1. Verpackung

Für die Verpackung der Geräte sind spezielle Versandeinheiten vorgesehen. Geräte ohne Beistellgefäß werden komplett in einer solchen Versandeinheit untergebracht. Bei Geräten mit Beistellgerät erfolgt die Verpackung des Beistellgerätes in einer zweiten Versandeinheit.

2.2. Transport

Der Transport der Versandeinheiten zum Aufstellungsort erfolgt mit Transporthilfsmitteln. Ist ein Handtransport nicht zu vermeiden, sind mindestens 2 männliche Personen erforder-lich (eventuell das Gerät auspacken!).

Achtung! Das Gerät darf nur an den Seitenschalen angehoben werden.

Gewicht (kg)	Brutto	Netto
Grundgerät	65	46
Beistellgerät	39	31

2.3. Auspacken des Gerätes

Für das Auspacken des Gerätes sind folgende Arbeitsgänge notwendig:

- Bandstahlumreifung entfernen
- Nägel des Kistendeckels mittels Nageleisen und Hammer entfernen, Deckel abnehmen
- Tastatur und Grundgerät einzeln aus der Kiste entnehmen, Folienbeutel öffnen und entfernen

Beim Beistellgerät sind die gleichen Arbeitsgänge auszuführen.

2.4. Sichtkontrolle

Nach dem Auspacken ist das Gerät auf Vollständigkeit und Transportschäden zu kontrollieren.

- Zubehör lt. Packliste
- Ausstattung lt. Lieferschein

2.5. Montage des Gerätes

Das Gerät ist nach dem Auspacken zu komplettieren und wenn erforderlich zu reinigen (Wartungsvorschrift). Vor der Montage ist die Rückwand abzuschrauben.

2.5.1. Tastatur anschließen

Das Tastaturkabel ist an die ZRE anzustecken und die Zugentlastung ist in den Kamm einzustecken.

2.5.2. Anschluß Beistellgerät

Ist ein Beistellgerät zur Speichererweiterung vorgesehen, ist deises über das zugehörige Rundkabel am FS-Verteiler am Stecker im Grundgerät anzustecken und die Zugentlastungsschelle ist einzustecken. In gleicher Weise ist das Kabel im Beistellgerät anzuschließen.

2.5.3. Kopplung Modem

Der Anschluß des Modems erfolgt über ein Rundkabel. Dieses wird geräteseitig an den Stecker der DFÜ-Anschlußsteuereinheit angesteckt. Die Zugentlastungsschelle ist in den Kamm einzustecken.

2.6. Überprüfung der Steckverbinder

Vor der Inbetriebnahme sind sämtliche Steckverbinder auf festen Sitz zu prüfen. Dabei ist auf die Rastung der Steckverbinder zu achten.

Es sind alle Bauelemente, die auf Steckfassungen montiert sind, auf Festsitz zu prüfen.

3. Inbetriebnahmevorschrift

3.1. Inbetriebnahme im autonomen Betrieb (off-line-Betrieb)

3.1.1. Manuelle Kontrolle

Bedienung sämtlicher manuell bedienbarer Bedienelemente.

3.1.2. Funktionskontrolle der Baugruppen

Die Funktionskontrolle zum Nachweis der Funktionsfähigkeit der Geräte GBG 20 Bürocomputer A 5120 und Universelles Bildschirmterminal K 8931 erfolgt mittels Baugruppenprüfprogramm des Funktionsprüfprogrammes DDT/BWK-Geräte. Nach Einlesen des Funktionsprüfprogrammes vom FS bzw. KMBG erfolgt die Auswahl der Baugruppenprüfprogramme entsprechend der Konfiguration des Gerätes. Durch Abarbeiten eines vollständigen Programmzyklus der entsprechenden Baugruppenprüfprogramme werden die Gerätefunktionen nachgewiesen.

Nach einmaligem Durchlauf ist die Funktionskontrolle beendet. Die Funktionskontrolle ist positiv, wenn keine Fehler auftreten. Beim Auftreten von Fehlern ist der Programmdurchlauf für die entsprechende Baugruppe zu wiederholen.

Tritt der Fehler weiterhin auf, wird die Inbetriebnahme bis zur Beseitigung des Fehlers unterbrochen und anschließend weitergeführt.

Die Durchführung der Funktionskontrolle erfolgt nach der "Bedienungsanleitung zur Durchführung der Funktionskontrolle der DDT/BWK-Geräte".

3.2. Inbetriebnahme bei Kopplung an die Gegenstelle im DFÜ-System (on-line-Betrieb)

Die Inbetriebnahme der Geräte robotron A 5120/K 8931 im on-line-Betrieb ist abhängig von den Koppelbedingungen, die durch den Übertragungsweg und die Gegenstelle gegeben sind und die unterschiedlich sein können für verschiedene DFÜ-Systeme. Deshalb ist für die Kopplung der Geräte robotron A 5120/K 8931 an die Gegenstelle des DFÜ-Systems eine auf dieses System bezogene Inbetriebnahmekonzeption durch das Vertriebsorgan (bzw. durch vom Vertriebsorgan beauftragte Partner) zu erarbeiten.

Folgende Kriterien sind dabei zu beachten bzw. festzulegen:

- Übertragungsverfahren, Übertragungsprozedur, Übertragungsgeschwindigkeit, Übertragungscode, Datenformat, Blocklänge
- DFÜ-Schnittstelle
- zulässige Modems
- Leitungsart, Parameter des Übertragungsweges
- Einstellung der Geräte robotron A 5120/K 8931, der Modems und der Gegenstelle entsprechend der Koppelbedingungen und der Parameter des Übertragungsweges
- Abstimmung zu den Inbetriebnahmeprogrammen für die Geräte robotron A 5120/K 8931 und der Gegenstelle

Die Kopplung der Geräte robotron A 5120/K 8931 an die Gegenstelle im DFÜ-System erfolgt auf der Grundlage dieser die systemspezifischen Merkmale berücksichtigenden Inbetriebnahmekonzeption.

Dabei ist zu beachten, daß beim Auftreten eines Fehlers dieser sowohl im Gerät als auch auf dem Übertragungsweg (Modem, Übertragungsleitung) und in der Gegenstelle liegen kann.

IV. Belegungsplan

Inhaltsverzeichnis

Stromversorgungsmodul	STM 100 W
	STM 150 W
	STM 36 P/300 W
	STM 24 P/72 W
Sockelstromversorgung	SST
Rahmen für Stromversorgung	RSTM
Einschaltbaugruppe	EBG
Einsatz für Steckeinheiten	ESE
Zentrale Recheneinheit	ZRE
Alphanumerische Funktionstastutur	ANFT
Komplettastatur	KT
Anschlußsteuerung BAB, BAB	ABS
Anschlußsteuerung KMBG	AKB
Kassettenmagnetbandgerät	KMBG
Anschlußsteuerung FS	AFS
Folienspeicher	FS
Verteiler Folienspeicher	FSV
Adapter Drucker, IFSS, V.24	ADS
Druckwerk SD 1152, SD 1157	SD 1, SD 2
Anschlußsteuerung MFS, MFS	AMF, MFS

Baugruppen: STM 100 W K 0362 SST STM 150 W K 0363 RSTM (BG)

STM 100 W-X1 STM 150 W-X1 SST-X17, -X18, BG-X2, -X5

Belegung

- Netz
- Netz
- Schutzleiter

STM 100 W-X2

STM 150 W-X2

SST-X7, -X8, RSTM-X4

n	Belegung
1	Ausgang +
2	Ausgang +
3	Ausgang +
4	Ausgang -
5	Ausgang -
6	Ausgang -

n	An	Cn
1	Ausgang +	Fernfühler +
2	Hilfsspannung -	Fernfühler -
3	ŷ.	•
4 .	Ausgang +	Koppler +
5	Bereit Koppler	Koppler -
6 ·	Hilfsspannung -	Halt
7	Ausgang -	OO Modul
8	Bereit	Hilfsspannung STZ
9	Hilfsspannung -	Ausgang -

SST-X21

n	Belegung	3_
1	Ausgang	+
2	Ausgang	_
2		

Baugruppen: STM 36 P/300 W STM 24 P/72 W

STM 36 P/300 W-XS310

n	Belegung			
1	+ 36 P			
2	+ 36 P			
3				
4	00			
5				
6	00			

n	An	Cn
1	Koppler +	Koppler -
2		
- 3	OL	OL
4		
5	36 P	
6		
7		36 PF
8	·	
9	00	

STM 24 P/72 W-XS300

n	Belegung		n ·	An	Cn
1	+ 24 P		1		Koppler -
2	+ 24 P		2		
3			3		Koppler +
4	00		4		
5		<u>;</u>	5	24 P	\mathtt{OF}
6	00		6		
			7	00	24 PF
			8		
			9 -		•

STM 36 P/300 W-XS311 STM 24 P/72 W-XS301

n	Belegung
1	Netz 1
2	Netz 2
3	Sahutalaitan

Baugruppe: SST

SST-X1, -X2, -X5

SST-X3

n	SST-X1	SST-X2	SST-X5	n	An	Bn_
1	24/15 P	5 N	Netz	1	Reset	12 N
2	15 N	12 N	Netz	2	SA	12 N
3	00		SL	3	5 P (intern)	12 N
4	Bereit 24 P/15 P	Bereit 5 N	00	4	00	12 N
5	Bereit 15 N	Bereit 12 N	5 P (intern)	5		12 N
6	12 P	12 P	24 P (intern)			

SST-X4

SST-X6

n	An	Bn	n	An	Bn
1	Bereit 5 N	00	1		5 P(intern)
2	Bereit 12 N	Halt STM-12 P	2		00
3			3	24 P (intern)	Relais
4		Bereit 12 P	4	SA	A
5		Bereit 5 P	5		
[^] 6	•				
7					-
8		Halt STM 24 P(B6)	-		
9			-		
10		5 P (intern)			
11		Reset			
12	Bereit 24 P/15 P	A			
13	Bereit 15 N	BSS			

SST-X7, -X8 siehe Belegungsplan Seite 26 SST-X17, -X18 SST-X21

SST-X9, -X10.1, -X10.2, -X11, -X12, -X13, -X14, -X16

SST-X	Belegung
9	5 N
10.1	12 N
10.2	Halt STM 24
11	24 P/15 P
12	15 N
13	5 P
14	12 P
16	00

Baugruppe: SST

SST-X15

SST-X20 (Netzbuchse)

n	Belegung	n	Belegung
2	Thermofühler	1	Netz
4	Thermofühler	2	Netz
6	Netz	3	SL
8	Netz	•	

SST-X19 (Relais)

SST-X22

n	Belegung	n	Belegung
1.1	Netz geschaltet	2	Netz
1.2	Netz	4	Netz
1.4	Netz geschaltet		•
1.5	Netz		
1.7	Relaisspannung (24 P intern)		
3.1	Netz geschaltet		
3.2	Netz		
3.4	Netz geschaltet		
3.5	Netz		
3.7	Relaisspannung (24 P intern)		

Baugruppen: RSTM (G)

EBG (BG)

RSTM-X1 $\mathtt{E}\mathtt{B}\mathtt{G}\mathbf{-}\mathtt{X}$

STM 25 W K RSTM-X2

n	Belegung
1	Netzausgang
2	Netzausgang
3	SL
4	Netzeingang
5	Netzeingang
6	24 P

Belegung Netz Netz \mathtt{SL}

RSTM-X3

n	An	Bn	Cn	<u>n</u>	Aı	1	Bn	Cn	
1	5 P		5 P	1			Ausgan	g +	
2				2			Ausgan	g +	
3	00		00	. 3	HS	q Z	Bereit	$\mathbf{F}\mathbf{F}$	~
4				4	1	Ausgan	g -	\mathbf{FF}	+
5				5	I	Ausgan	g +		
6									
7			Halt STM 24		HS	Sp - H:	ilfsspanı	nung	
8					FI	F - Fe	ernfühle:	r	
9	Halt	STM24 E	Bereit STM 5 P						

RSTM-X4, -X5: siehe Seite 26

RSTM-X6: Netz

RSTM-X9

n	Belegung			
1	5 P			
2	24 P			
3	X102 (Hal	t STM	24	P)
Λ	5 D			

Baugruppen: ESE

 \mathtt{SST}

ESE-X1 (Systembus)

ESE-X2 (Koppelbus)

n	An	Cn	n	An	Cn
1	00	00	1	5 P	5 P
2	00	00	2	SSp1	SSp1
3	5 PG	5 PG	3	SSp3	SSp2 (5 PG)
4	DB7	DB6	4		
5	DB5	DB4	5	•	
6	DB3	DB2	6		
7	DB1	DBO	7	•	TEP
8	WR	$\overline{ ext{RD}}$	8		
.9	MREQ	MEMDI	9		
10	ĪEO	ĪĒĪ	10		
11	AB14	AB15	11		
12	AB12	AB13	12		
13	AB10	AB11 .	13		
14	AB8	AB9	14		
15	5 N	5 N	.15		
16	AB6	AB7	16		
17	AB4	AB5	17		
18	AB2	AB3	18		
19	ABO	AB1	19		
20	RESET	BUSRQ	20		SA
21	TAKT	00	21	MEMDI1	MEMDI2
22	IODI	00	22		SUE
23	NMI	INT	23		,

n	An	Cn	n	An	Cn
24	WAIT	IORQ	24		
25	RFSH	RDY	25	ZC/TO	
26	MT	HALT	26	IEO1	IEI1
27	BAO	BA1	27	12 N	12 N
28	12 P	12 P	28	00	00
29	5 P	5 P	29	00	00

SST-X3
ESE-X3 (10-pol. Stecker)

n	. An	Bn
1	RESET	12 N
2	SA	12 N
3	5 PH	12 N
4	Masse	12 N
5		12 N

Steckplatz:

1 — 2 — 3 —	- 4 —	5 <u></u>	6	7	8	9	10	11
,	ZRE	ABS für		Spei-	Spei-	Spei-	Spei-	Spei-
Die Steckplätze 3 bis 1		BAB 1	Speicher	cher	cher	cher	cher	cher
sind mit den Adapter-	• /	ABS für	ABS für					
sind mit den Adapter-	U.C.	BAE 2	BAE 2					-
AFS, AMF, ALB, ADA ihrer		<u>mit</u>	ohne '					
Priorität entsprechend zu		Stecker-	Stecker-					
belegen, wobei Platz 3		leiste	leiste					
die hochste Prioritat be-		an der .	an der					
sitzt.		Griff-	Griff-					
Beispiel: 1 2 3		seite .	seite					
ALB ADS AKB								l
oder AFS ADS AKB			,			7		
Bei nicht vollständiger								
Bestückung der Plätze 3			•	,				
bis 1 mit Adaptern sind						·	İ	
diese freien Steckplätze]
immer mit Speicherplatten								
zu belegen.								
Beispiel: 1 2 3								
SPEICHER ADS AKB								
oder SPEICHER SPEI- AMF								
CHER	٠.							

Beachte: Wird Platz 3 <u>nicht</u> mit AKB bestückt, ist die Wickelverbindung 3A26-3C26 (br) am Koppelbus aufzutrennen!

Baugruppen: ZRE K 2526

ANFT K 7606, K 7636 KT K 7604, K 7634

ZRE-X1 Systembus MR K 1520 (siehe ESE)

ZRE-X2 Koppelbus MR K 1520 (siehe ESE)

ZRE-X3 ANFT-X KT-X

n	An	Bn
1	00	00
2	5 PH	5 N
3	UB1	UBO
4	UB3	UB2
5	UB5	UB4
6	UB7	UB6
7	5 P	UNIT
8	UCS4	SA
9	บิ Cิริ2	บิตรา
10	5 P	UCS3
11	5 P	5 P
12	12 P	5 P
13	00 (Schirm)	5 P

Baugruppe: ABS K 7023

ABS K 7023.01

BAB I K 7221.11/21 BAB II K 7222.11/21

ABS-X1

ABS-X2

n	An	Cn	n An	Cn
1	00	00	1	
2	00	00	2	
3	•	•	3	
4	DB7	DB6	4	
5	DB5	DB4	5	
6	DB3	DB2	6	
7	DB1	DBO	7 .	
8	WR	RD	8	
9	MREQ	MEMDI	9	
10	IEO	IEI	10	
11	AB14	AB15	11	
12	AB12	AB13	12	
13	AB10	AB11	13	
14	AB8	AB9	14	
15	5 N	5 N	15	
16	AB6	AB7	16	
17	AB4	AB5	17	
18	AB2	AB3	18	
19	ABQ	AB1	19	
20	RESET		20	

n An	Cı	1		n	An ·	<u> </u>
21			•	21		
22.				22		
23				23		
24				24		e de la companya del companya de la companya del companya de la co
25	. R	DY		25		
26	-			26	IEO1	IEI1
27 BAO	B.	A1		27		
28 12	P 13	2 P		28		
29 5 P	5	P		29		
•						•
Anschlu	B an Griff	seite		BAB	I-X9 (mi	t 2 Helligkeiten
				BAB	II-X9	
ABS-X25	(Brücken))				•
X25:1	VIDEO			<u>n</u> .	An	
X25:2	BYSN	٠,	7000	1	VIDEO	
ABS-X24	(Brücken)	κ ۲	7023	2	BSYN	
X24:1	00			3	00	
X24:2	00	i		4 ~	INTENS	
		ر ۱		5	00	
ABS-X25						
X25:1	VIDEO					
X25:2	INTENS					
X25:3	BSYN	} ĸ	7023.01			•
ABS-X24	(Brücken)					•
X24:1	00					•
X24:2	00		4			

Baugruppen: ABS K 7025 K 7024.30

ABS-X1

n	Àn	Cn
1	00	00
2	00	00
3		
4	DB7	DB6
5	DB5	DB4
6	DB3	DB2
7	DB1	DBO
8	WR	RD
9	MREQ	MEMDI
10	IEO	IEI
11	AB14	AB15
12	AB12	AB13
13	AB10	AB11
14	AB8	AB9
15	5 N	. 5 N
16	AB6	AB7
17	AB4	AB5

ABS-X2

n	An	Cn
1	·	
2		
3		
4	BSYN x)	
5	MC x)	`
6	ZT7-8 x)	C1/C2 x)
7	BR x)	
8	P81 x)	P109 x)
9	PO x)	UBT X)
10	ZT1-2 x)	cur x)
11	HOR x)	L12FF x)
12	GRA X)	AO x)
13	A1 x)	A2 x)
14	A3 x)	A4 x)
15	Δ5 X)	A6 x)
16	A7 x)	A8 x)
17	A9 x)	CS x)

n	An	Cn	n	An -	Cn
18	AB2	AB3	18	LPO x)	LP1 x)
19	ABO	AB1	19	LP2 x)	LP3 x)
20	RESET		20	LP3	
21			21		
22			22		
23			23		
24	•		24		¥
25		RDY	25		
26			26	IEO1	IEI1
27	BAO	BAI	27		
28	12 P	12 P ,	28	-	
29	5 P	5 P	29		

• x) - nur bei K 7025

ABS-X5

n	An	Bn
1	INTENS	
2	00	
3	BSYN	
4	00	
5	VIDEO	

Baugruppen: AKB K 5020 KMBG K 5200

AKB-X1 Systembus MR K 1520

(siehe ESE)

AKB-X3 (IFKB) AKB-X4 (IFKB) W2 KMBG-X1 W2 KMBG-X2 KMBG-X2

AKB-X2 Koppelbus MR K 1520 (nicht belegt)

AKB-X5 (Prüfsteckverbinder)

n	An	Bn	n	An	Bn
1	Masse	Masse	1	Masse	TAKT-0
2			2		TAKT-1
3	WID	ANS	` 3		
4	AUF	WGB1	4		
5	UMS	AZB1	5		
6	HGE	ÀZV	6		
7	RCK	KNG	7		
8	VOR	AEB	8	**	
9	AWA	AVE	9		4.4
10	RES	KSB	10		•
11	•	NIB	11		
12			12		
13	Schirm	+ 5 V	13	\mathbf{ZF}	

KMBG-X1

n	An
1	- 15 V
2	Masse
3	Schutzleiter
4	+ 5 V
5	
6.	+ 15 V

Baugruppen: AFS

AMF

AFS-X1

AMF-X1

AFS-X2 AMF-X2

	٨٣	Cn		n	An		Cn
<u>n</u>	00	00		1	5 P		5 P
2	00	- 00		2	12 N		12 N
3	00			. 3			
ر 4	DB7	DB6		4			
5	DB7 DB5	DB4		5			
· 6	DB3	DB2		6			
7	DB1	DBO		7	-	٠.	IEP
8	WR	RD		8			MP5
9		÷ .		9			
10	IEO	TEI		10			MP1
11			•	11			
12		e e		12			
-13				13			**
14		•		14			
15	5 N			15			MP4 x)
16	AB6	AB7	•	. 16			MP2 x)
17		AB5		17			MP3 x)
18		AB3	,	18			
19		AB1	,	19			
20		BUSRQ		20			\overline{SA} x)
21		00		21			
22	•	00		22	•		
23		INT		23	•		
24		IORQ		24			
25		RDY		25			
26				26	IEO1		IEI1
27		BAI		27			
28	12 P	12 P		28	00		.00
29	5 P	5 P		29	00		00
		•					•

FS

AFS

AFS-X4 W1 FSV-X FSV-X BG W3 FSV-X1 W1 FSV-X1 (BG)

	Λ ===	D.,
n	An	Bn
1	00	00
2	HL	SD
3	FR	SE3
4	SE2	SET
5.	SEO	WD
6	SA	WE
7	ST	LCK3
8	00	LCK2
9	LCK1	LCKO
10	, 00	WP
11	TO	FW
12	00	IX
13	00	RD

n	An	Bn
1	00	00
2	Halt STM24	HL
3	SD	$\overline{\mathbf{F}\mathbf{R}}$
4	SE2	SE1
5	WD	SA
6	WE	ST
7	00	00
8	LCK2	LCK1
9	00	WP
10	TO	FW
11	00	IX
12	5 Px.	RD
13	Schirm	5N

W1 FS-X1 W1 FS-X2 W1 FS-X3

18 **TO**

19 FW

20 IX

21 RD

23 5 P

24 5 P

25 24 P

5 N

22

FS-X1

FS-X2 (Buchsenklemmleiste)

220 V

220 V

Schutzleiter

2

n	An	Bn
1	24 P	00
2	24 P	00
3	HL	00
4	SD ·	00
5	FR	00
6	SE x)	00
7	αw	00
8	WE	00
9	ST	00
10		00
11		00
12		00
13		00
14		00
15	,	00
16	LCK1 x)	00
17	WP	00

00

00

00

00

00

00

00

x)	folgender	Zusammenhang	der	Signale
	SE und LCI	K ist zu beach	iten	:

		SE	LCK
W1	FS-X1	SEO	LCKO
W1	FS-X2	SET	LCK 1
W1	FS-X3	SE2	LCK2

Δ	D	S	_X	1
n		v	$-\mathbf{\Lambda}$	- 1

ADS-X2

n ·	An	Cn	n An	Cn
1	00	00	1 5 P	5 · P
2	00	00	2 .	
3			3	SSp2 (5 PH)
4	DB7	DB6	4 .	
5	DB5	DB4	5	
6	DB3	DB2	6	
7	DB1	DBO	7	TEP
8	WR	$\overline{ ext{RD}}$	8	
9		•	9	
10	IEO	IE1	10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	•
15		•	15	Prüfpkt.
16	AB6	AB7	16	Prüfpkt.
17	AB4	AB5	17	
18	AB2	AB3	18	
19	ABO	AB1	19	
20	RESET		20	SA
21	TAKT		21	
22			22	
23	-	INT	23.	
24		TORQ	24	
25		RDY	25 ZC/TO	
26	<u>M1</u>		26 IEO T	IEIT
27	BAO	BA1	27 12 N	12 N
28	12 P	12 P	28 12 N	12 N
29	5 P	5 P	29 00 ′	00
ADS			ADS-X6	
W 7	MOD-X1		W1 SD-X1,	SD-X1
n	An	Bn	n An	Bn
1	V 102		1 00	00
2		V125	2	· 12 N
3	V103	•	3 00 .	AREADYR
4		V104	4 00	AREADYT
5	V105		5 00	00
6		V106	6 DAT6	DAT7
7	V107	•	7 DAT4	DAT5
8	•	V 108	8 DAT2	DAT3
9	V 109		9 DATO	DAT1
10		V111	10 00	RST
11	*		11 00	BREADYR
12		V114	12 00	BREADYT
13	V115	•	13 00	5 P
	-			-

Baugruppen: AMF

MFS

AMF-X1, -X2 siehe Belegungsplan Baugruppen AFS, AMF


AMF-X3

MFS-X

					Bn
<u>n</u>	An	Bn	<u>n</u>	An	
1	00	00	1	00	00
2	HL	SD	2	5 P	5 P
3	FR	SE3	3	MO	5 P
4	SE2	SE1	4	RDY	HL
5	SEO	$\overline{\mathtt{W}}\overline{\mathtt{D}}$	5	TO	SE
6	RDY	WE	6	WP	ST
7	ST	LCK3	7	FW	LCK
8	00	LCK2	8	RD	MD
9	LCK1	LCKO	9	IX .	WE
10	00	WP	10	FR	SD.
11	TO	F.M.	11	. 00	12 P
12	00	IX	12	00	12 P
13	00	RD	13	- 00	12 P
1)	00				


Folgender Zusammenhang der Signale SE und ICK ist zu beachten:

	SE	LCK
MFS-X1	SEO	LCKO
MFS-X2	SE1	LCK1
MFS-X3	SE2	LCK2
MFS-X4	SE3	LCK3




V. Gruppenverbindungsplan

083-7-030-000/17





3





VI. Reparaturanleitung

Inhaltsverzeichnis

- 1. Meß- und Prüfmittel, Hilfsmittel und Werkzeuge für robotron A 5120/K 8931
- 1.1. Handelsübliche Meß- und Prüfmittel, Hilfsmittel und Werkzeuge
- 1.2. Gerätespezifische Meß- und Prüfmittel, Hilfsmittel und Werkzeuge
- 2. Service-Schaltpläne
- 3. Einstellvorschrift
- 4. Beschreibung der Prüfmikroprogramme
- 5. Beschreibung der Funktionsprüfprogramme

1. Meß- und Prüfmittel, Hilfsmittel und Werkzeuge für robotron A 5120/K 8931

1.1. Handelsübliche Meß- und Prüfmittel, Hilfsmittel und Werkzeuge

Bezeichnung	A 5120	Werkstatt-	Techniker-
	K 8931	ausrüstung	ausrüstung
Zweistrahloszillograph z. B. EO 203	×	1	0
- y-Verstärker O Hz 10 MHz 10 mV/cm		•	
- x-Verstärker 2 Hz 1 MHz			
- Zeitablenkung 1 s/cm 0,2 µs/cm - Triggerbereich 1 Hz 15 MHz			
Speicheroszillograph z. B. OG 2-31	x	1	0
- Schreibgeschwindigkeit 100 km/s - Speicherzeit 24 h			·
- y-Auslenkung O Hz 10 MHz - x-Auslenkung O Hz 6 MHz	Y	:	
Bezugsfrequenz 100 kHz Ablenkkoeffizient 1,7 V/cm ± 2 %	`		
Digitalvoltmeter z. B. G 1001.500	x	1	0
Meßbereich			
Gleichspannung ± 100 uV ± 1000 V Gleichstrom ± 100 nA ± 2 A		•	
Wechselspannung U _{eff} = 100 µV 500 V Wechselstrom 100 nA 2 A Widerstand 100 mOhm 2 MOhm			
Violfoohma@nonvit D			
Vielfachmeßgerät z.B. UNI 7 Gleich- und Wechselspannung	.	1	1
Gleich- und Wechselstrom Widerstandsmessung			
Innenwiderstand 20 kOhm/V			
Niederspannungsregler z. B. Satron 3205	x	1	0
Trennstelltrafo z. B. TST 280/6	x -	1 .	0
Nickelzeug z.B. AWW 05-10 Entlöteinrichtung	x	1,	· O
Brito term for tung	х	1	0

Die handelsüblichen Meß- und Prüfmittel, Hilfsmittel und Werkzeuge gelten als Empfehlung und werden vom Vertriebsbetrieb nicht angeboten.

1.2. Gerätespezifische Meß- und Prüfmittel, Hilfsmittel und Werkzeuge

Bezeichnung :	Bestell-Nr.	A 5120 K 8931	Werkstatt- ausrüstung	Techniker- ausrüstung
BUS-Simulator	750010837000000	x	1	0
Anschlußadapter für BUS-Simu- tor	772010837000000	x	_. 1	0
Steckeinheiten Prüfmikroprogramm	794010837000000	x	1	1
Steckeinheitenadapter	771020837000000	x	1	0
Universalplattenzieher	470010837000000	x	1	-1
TTL-Prüfstift	782910000080427	x .	1	1
Adapterplatte 251-014	170-3-983-002	x	1	0
Service-Steckeinheit 251-015	170-3-983-063,	x	. 1	1
Meisterscheibe mit Fühllehre	170-3-983-006	x	1	1
Inbetriebnahmeplatte Wagenlauf 251-027	170-3-983-004	x	1	1
Zwischenadapter TA/TB 251-029	170-3-983-005	x	1	1
Verlängerungsadapter für Netzteil		x	1	1
Einstelldiskette CE Floppy-Disk	080-3-130-004	x	2	0
MOM-Flex-Tester	170-3-980-018	x	1	0
Prüfgerät DFÜ-Kanal	755010837000000	x	1	0
Universalcodierstecker	793010837000000	x	1	1
Funktionsprüf- und Inbetrieb- nahmeprogramm einschließlich				•
Datenträger				

2. Service-Schaltpläne

In den Service-Schaltplänen sind enthalten:

- Funktionsschaltpläne
- Belegungspläne
- Schaltteillisten

Sie sind jeweils Bestandteil der Betriebsdokumentation der einzelnen Baugruppen.

3. Einstellvorschrift

Die Einstellvorschrift erscheint nach den jeweiligen Erfordernissen in der Betriebs-dokumentation der Baugruppen.

- 4. Beschreibung der Prüfmikroprogramme
- 5. Beschreibung der Funktionsprüfprogramme *

^{*} Erscheinen als getrennte Dokumentationen.

VII. Dokumentationsübersicht

Betriebsdokumentation robotron A 5120/K 8931

Zentrale Recheneinheit K 2526

Speichersteckeinheiten K 3520; K 3521; K 3525; K 3820

DFÜ-Anschluß K 6028

Drucker-Anschluß K 6028

Anschlußsteuerung Monitor 1 K 7023

Anschlußsteuerung Monitor 2 K 7024/K 7025

Floppy-Disk MF 3200

Mini-Floppy-Disk MFS1 K 5600

Anschlußsteuerung Mini-Floppy-Disk MFS1 K 5120

Tastatur K 7606/K 7604

Drucker SD 1152, SD 1157

Kassettenmagnetbandgerät K 5200

Wartungsvorschrift Bausteinübersicht