Created by Undigersed Version Declaração de Variáveis e Funções Inicialização de Componentes e Pinos (void setup) Sim Estado de Emergência Botão de 1 - Desliga Equipamentos Emergência 2 - Bloqueia Comandos Acionado? 3 - Atualiza LCD 4 - Atualiza Estado do Sistema Não Verifica Estado da Chave Modo Operação Local Remoto Created by Unlicensed Version 1 - Lê Sensores 2 - Atualiza LCD 1 - Lê Sensores 3 - Atualiza Estado do Sistema 2 - Atualiza LCD 3 - Verifica se Houve entrada de usuário pelo Painel 4 - Caso afirmativo, executa a ação determinada 5 - Atualiza Estado do Sistema Recebe Recebe Regusição Comando de Estado Aplica Comando Envia Estado do 1 - Ligar Bomba Sistema 2 - Desligar Bomba 3 - Ligar Aquecedor 4 - Desligar Aquecedor Alterar Velocidade da Bomba nlicensed Version