

INS. ELECTRICA

SIMBOLOGÍA

- TABLERO PRINCIPAL

ILUMINACIÓN

PUNTO

PUNTO DOBLE

PUNTO TRIPLE

PUNTO COMBINADO

LUMINARIA DE TECHO

LUMINARIA DE PARED

LUMINARIA DE PISO

EXTRACTOR

CERRADURA ELECTRICA
- TOMACORRIENTES

TOMA COMUN

TOMA DOBLE

TOMA USB

TOMA COMUN + USB

TERMOSTATO

TOMA ESPECIAL
- CORRIENTES DEBILES

TELEVISION

TELEFONO

INTERNET

*Detalle 1
Alturas de cajas y tomacorrientes para TV

