ES1 - HMI | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: IM0

X2: T1 / M21

X3: IM1

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 8 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 9 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **A: morsetto 1**

2 — **A: morsetto 2**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

FILO 10 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 11 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **B: morsetto 1**

2 — **B: morsetto 2**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > IM0 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > IM1

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

HMI gia collegata: fili 8-9-10-11 invariati. A/B = due blocchi NC.

V8 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

HMI: cablaggio esistente invariato. ES2/ES3/ES4: numeri 1-4 del rispettivo cavo. Colori grafici = canali.

ES2 - FRONTE | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: IM2

X2: T1 / M21

X3: IM3

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 1 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 2 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **A: morsetto 1**

2 → **A: morsetto 2**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

FILO 3 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 4 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **B: morsetto 1**

2 → **B: morsetto 2**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > IM2 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > IM3

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Cavo dedicato: fili 1-2-3-4 per questa stazione. A/B = due blocchi NC.

V8 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

HMI: cablaggio esistente invariato. ES2/ES3/ES4: numeri 1-4 del rispettivo cavo. Colori grafici = canali.

ES3 - FIANCO | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: I4

X2: T1 / M21

X3: I5

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 1 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 2 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **A: morsetto 1**

2 → **A: morsetto 2**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

FILO 3 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 4 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 → **B: morsetto 1**

2 → **B: morsetto 2**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > I4 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > I5

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Cavo dedicato: fili 1-2-3-4 per questa stazione. A/B = due blocchi NC.

V8 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

HMI: cablaggio esistente invariato. ES2/ES3/ES4: numeri 1-4 del rispettivo cavo. Colori grafici = canali.

ES4 - RETRO | COLLEGAMENTO E-STOP

Due contatti NC separati - quattro conduttori dal quadro alla stazione

QUADRO ELETTRICO

PILZ PNOZ m B0 - a1

MORSETTI PILZ

X2: T0 / M20

X3: I6

X2: T1 / M21

X3: I7

PULSANTE DI EMERGENZA

Vista illustrativa 3D + contatti posteriori

FILO 1 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 2 | RITORNO

E-STOP > PILZ

FILO 3 | ANDATA

PILZ > E-STOP

FILO 4 | RITORNO

E-STOP > PILZ

1 — **A: morsetto 1**

CONTATTO A / CH1

NC: chiuso a fungo rilasciato

2 — **A: morsetto 2**

1 — **B: morsetto 1**

CONTATTO B / CH2

NC: chiuso a fungo rilasciato

2 — **B: morsetto 2**

COME SEGUIRE I FILI

T0 > contatto A: 1; contatto A: 2 > I6 | T1 > contatto B: 1; contatto B: 2 > I7

T0 e T1 sono impulsi di test: non sostituirli con +24 V e non ponticellare i due canali.

Cavo dedicato: fili 1-2-3-4 per questa stazione. A/B = due blocchi NC.

V8 | 12-11-2026 | Ingressi riscontrati nella copia PILZ simulata; programma installato e cablaggio fisico da verificare.

HMI: cablaggio esistente invariato. ES2/ES3/ES4: numeri 1-4 del rispettivo cavo. Colori grafici = canali.

EDM: CABLAGGIO OSSERVATO E CONFLITTO

SCHLENKER 36/10 | 12/11/2026 | Revisione documentale V9

Le prime quattro pagine conservano il disegno V8 dei quattro E-stop. Questo allegato aggiorna il riscontro EDM: non cambia fili, numerazione HMI o circuito di sicurezza.

La scritta EDM-I10 e la marcatura del filo: non prova la destinazione I10.

PROGRAMMA: a1.I11 e gia assegnato a PLC_UNLOCK_REQ, Main Program pagina 5. Con SRC_E100_ZS alimenta AND_UNLOCK_PERM e le uscite di sblocco a5.O0, O1, O2 e O3.

PROGRAMMA: a5.I7 alimenta il feedback di SAFE_OUT_K1_K2, Main Program pagina 3. Nella copia e identificato EDM_K1_K2.

FOTO: a5.I7 mostra la marcatura GS12-I47. La funzione reale di quel filo non e dimostrata; non assegnarlo automaticamente a una porta o a PLC_UNLOCK_REQ.

CONSEGUENZA POSSIBILE: se il filo osservato e effettivamente il ritorno EDM, lo stato dei rele puo essere interpretato come richiesta di sblocco in presenza del consenso zero-speed. Non e una prova di attivazione reale.

CORREZIONE PROPOSTA E PROVE RICHIESTE

SCHLENKER 36/10 | 12/11/2026 | Revisione documentale V9

1. Pagina 3: sostituire la sorgente EDM a5.I7 con a1.I11 solo dopo conferma della continuita del ritorno NC S1/S2. Conservare controllo feedback, reset monitorato, uscite sicure e parametri temporali.

2. Pagina 5: rimuovere a1.I11 come sorgente di PLC_UNLOCK_REQ. Non riutilizzare il ritorno EDM per lo sblocco porte. La nuova sorgente va ricavata dal cablaggio effettivo; nessuno scambio automatico con a5.I7.

3. Finche la sorgente di richiesta sblocco non e identificata, prevedere richiesta inattiva nella copia di prova. Questo limita lo sblocco porte: non e una versione funzionalmente completa da rilasciare alla macchina.

4. Non alterare o cancellare la funzione collegata ad a5.I7 sulla base della sola etichetta GS12-I47. Identificare origine e destinazione; verificare anche la corrispondenza delle altre assegnazioni del modulo.

5. Dopo applicazione autorizzata sulla copia: validazione nativa, controllo riferimenti, nuovo checksum e simulazione. Provare E-stop singoli, mancato riavvio al rilascio, reset, EDM assente/incoerente e recupero, assenza di sblocco causato dal solo EDM.

6. Prima del download: chiudere riscontro EDM e richiesta porte, compatibilita EF1MM 2.3/2.4, validazione della copia modificata, backup e identita del target. X12 vuoto nelle foto: motion non collaudato; trasferimento statico non equivale ad autorizzazione RUN o movimento.

Fonti e limiti

Report nativi del 12/11/2026: copia E-stop, PDF pp.10/12/17-20; programma acquisito, PDF pp.12/16/18. a1.I11 risulta gia utilizzato nella versione acquisita: il conflitto preesiste ai quattro E-stop.

Foto operatore: 1000160136 (rele), 1000160137 (B0), 1000160139 (EF8DI4DO). Schema REV D, foglio 21. Foto e schema non sostituiscono la prova elettrica di continuita.

Esito di questa revisione: confronto documentale completato; correzione preparata, NON applicata e NON simulata. Nessuna dichiarazione di prontezza al download.