随车机师故障提报终端

操作手册

公 司: [北京铁道工程机电技术研究所有限公司]

时 间: [二零一八年十一月]

地 址: [北京中关村科技园总部基地]

电 话: [010-51852819]

2 引言

2.1 编写目的

为了让用户在第一次使用本平台时,可以很快上手操作,并快速了解本平台各个模块的功能。特地编写了此用户操作手册,为用户提供便利,方便解决使用平台时遇到的问题。

2.2 读者对象

使用本平台的所有用户。

2.3 环境要求

硬件环境: Android 系统设备

3 软件综述

3.1 系统简介

随车机师故障提报终端 Android 版基于原生方式开发,支持 Android 平台,旨在提高并网自发自用率,使用户安装、配置更加便捷。

用户可以在登录本系统后,进行列车的故障记录的新建,录入文字、图片、视频,并打包 zip 文件输出。

随车机师故障提报终端 Android 版通过本地输出的方式,使用户不受限于无网络环境情况下的传输数据。并且打包的 zip 文件使用了 MD5 加密技术,保证了数据的安全性,完整性。

4 系统功能介绍

4.1 用户登录

1. 用户在手机上打开 app 后, 开启欢迎界面, 后跳转到用户登录界面。

2. 进入用户登录界面(如图 3-1 所示),输入用户名和密码,点击登录按钮进行登录 (用户名需无特殊字符,并且 3 到 30 个字符,密码需无特殊字符,6 到 30 个字符, 密码在 app 打包时,统一配置初始密码,登录后可以修改)。



图 3-1 用户登录界面

3.2 管理员登录

- 1. 管理员在手机上打开 app 后,开启欢迎界面,后跳转到用户登录界面,长按 Logo 图片 3 秒,进入管理员登录界面。
- 2. 进入管理员登录界面(如图 3-2 所示),输入密码后点击登录按钮进行登录(密码需无特殊字符,6 到 30 个字符,密码在 app 打包时,统一配置,无法修改)



图 3-2 管理员登录界面

3.3 管理员功能

- 1. 管理员登录成功后进入管理员功能页面(如图 3-3 所示),点击重置密码按钮,可以将密码重置为 app 打包时候的初始密码。
- 2. 点击服务器配置,进入服务器配置页面。





图 3-3 管理员功能界面

配置服务器界面

3.4 主页面

- 1. 用户登录成功后, 进入 app 主界面(如图 3-4 所示)。
- 2. 主界面包括系统新闻展示,最新故障,主要功能3个模块。
- 3. 新闻展示,会展示新闻图片和新闻标题,已3秒的频率进行切换。
- 4. 最新故障,在没有数据的情况下,显示"新建记录"的提示,点击后进入故障新建界面。如果有数据,会显示最新的故障记录。点击后进入当前故障记录详情界面。
- 5. 主要功能,包括新建记录,故障记录,个人信息,关于系统,系统帮助,注销退出6个功能。点击相关功能跳转到相应界面。

6. 点击注销退出按钮,弹出提示过(如图 3-5 所示),点击确定按钮,退出用户,进入登录页面。



图 3-4 主界面



图 3-5 注销退出提示

3.5 系统帮助

1. 在主界面点击系统帮助按钮,进入系统帮助界面(如图 3-6 所示),系统帮助界面,暂时当前系统的帮助文档。



图 3-6 系统帮助界面

3.6 关于系统

- 1. 在主界面点击关于系统按钮,进入关于系统界面(如图 3-7 所示)。
- 2. 在系统界面中展示,公司 logo,项目名称,app 版本,公司官网,公司电话,公司地址等信息。



图 3-7 关于系统界面

3.7 个人信息

- 1. 在主界面点击个人信息按钮,进入个人信息界面(如图 3-8 所示)
- 2. 在个人信息界面中包括,个人信息展示和修改密码2大功能,
- 3. 点击修改密码按钮可以调转到修改密码界面。




图 3-8 个人信息界面

3.8 修改密码

- 1. 在个人信息界面,点击修改密码按钮后,进入修改密码界面(如图 3-9 所示)
- 2. 在输入旧密码、新密码和确认新密码 3 项后,点击修改密码按钮,验证成功后修改密码并跳转到登录页面(密码需无特殊字符,6-30 个字符)。



图 3-9 修改密码界面

3.9 新建故障记录

- 1. 在主页面点击新建记录按钮,或者在主页无数据的情况下,显示"新建记录"提示下点击,进入新建故障记录界面(如图 3-10 所示)
- 2. 在新建故障记录界面,显示记录时间,用户工号等基本信息,填写故障车次,选择故障车组,信息来源等信息后,点击保存按钮,弹出保存提示框(如图 3-11 所示),点击确定按保存故障记录,保存成功后,返回主页面,主界面的"新建记录"提示部分变为当前故障(如图 3-12 所示),点击进入故障记录详情界面(如图 3-13 所示)。

月08日	2018年10月			记录时间:
admin	ā			用户工号:
	车次	*	С	故障车次:
•	A1234			故障车组:
~	乘务日志			信息来源:

保存

图 3-10 新建故障界面



图 3-11 新建故障记录保存提示框



图 3-12 新建故障记录成功后主界面



图 3-13 故障记录详情界面

3.10 录入故障

- 1. 在故障记录详情界面,点击录入故障按钮,进入添加故障界面(如图 3-14 所示)。
- 2. 在添加故障界面中,展示发现时间,可以选择故障类型、故障模式和故障车厢,填写故障代码和问题描述(最多可以输入 140 字),点击加号弹出视频图片提示框(如图 3-15 所示),点击图片进入图片选择界面(如图 3-16 所示),点击视频进入视频拍摄界面(如图 3-17 所示),视频时长不可低于 1.5 秒,不可长与 10 秒,图片和视频,最多选择 9 个。
- 3. 数据数据填选完毕后(如图 3-18 所示),点击保存按钮弹出保存提示框(如图 3-19 所示),点击确定按钮即可为当前故障记录添加故障。
- 4. 故障记录添加故障成功后,返回故障记录详情界面(如图 3-20 所示),点击打包按钮即可到处包含数据的 zip 文件。
- 5. 点击故障列表的向,可以进入故障详情界面(如图 3-21 所示),查看故障信息,点击打包按钮,即可将当前此故障信息打包成加密的 zip 文件导出。

下午1:57 🤛 🔞	0.05K/s 전 'Sil 중, 전환,28%
	添加故障
发现时间:	2018年10月08 13:57
故障类型:	车体及车端连接 ▼
故障模式:	其他 ▼
故障代码:	代码
故障车厢:	
01 02 03	04 05 06 07 08
O 09 O 10 O 11	0 12 0 13 0 14 0 15 0 16
问题描述:	0/140
[+]	
	保存

图 3-14 添加故障界面



图 3-15 视频照片提示框




图 3-16 照片选择界面



图 3-17 视频拍摄界面



图 3-18 数据填写完毕界面



图 3-19 保存提示框







图 3-20 添加故障完成的故障记录详情界面



图 3-21 故障详情界面

3.11 故障记录列表

- 1. 在主页面点击故障记录按钮,进入故障记录列表界面(如图 3-22 所示)
- 2. 故障记录列表页面按照月份查看当前用户的故障记录,点击故障记录项,进入故障记录详情界面。



图 3-22 故障记录列表