

# Linux3.0.8平台搭建移植文档——SPI移植

### 1. SPI 子系统

### 1)添加 S3C64xx SPI 控制器驱动的支持

由于我们当前架构是 S5PV210, 其 spi 控制器驱动依赖于 S3C64xx 架构, 而在 make menuconfig 时无法看到 spi 控制器驱动选项, 因此我们要修改其 Kconfig, 让其支持 S5PV210架构(可以在 arch/arm/kconfig 目录下找到该架构的宏名"ARCH S5PV210")

#### #vi driver/spi/kconfig

```
找到 config SPI_S3C64XX, 修改内容如下:
```

```
config SPI_S3C64XX
    tristate "Samsung S3C64XX series type SPI"
    depends on (ARCH_S3C64XX || ARCH_S5P64X0 || ARCH_S5PV210)
    select S3C64XX_DMA if ARCH_S3C64XX
    help
        SPI driver for Samsung S3C64XX and newer SoCs.
```

### 2)添加 SPI 控制器 platform 资源

spi 控制器的 platform 资源定义在 arch/arm/mach-s5pv210/dev-spi.c 文件中,而该文件当前未被编译进内核,因此我们要将其加入编译队伍,通过 makefile 文件查看出 dev-spi.c 文件的编译依赖宏 S3C64XX\_DEV\_SPI,因此我们要在 kconfig 中添加该宏。

## #vi arch/arm/mach-s5pv210/kconfig

找到 config MACH SMDKV210选项,添加内容如下:

```
config MACH_SMDKV210
   bool "SMDKV210"
   ...
   select S3C64XX_DEV_SPI
   help
     Machine support for Samsung SMDKV210
```

#### #vi arch/arm/mach-s5pv210/mach-smdkv210.c



};

### 3) 修改 linux3. 0. 8内核有关 spi 子系统的参数

在 bsp 中调用 s5pv210\_spi\_set\_info 函数对 spi 控制器进行参数设置时会为其设置 s3c64xx spi info 参数, 在该参数中有 cfg gpio 配置函数的指定(s5pv210 spi cfg gpio 函数)。

#### #vi arch/arm/mach-s5pv210/dev-spi.c

#### 4) 配置 SPI 子系统支持

#### #make menuconfig

```
Device Drivers --->
          [*] SPI support --->
                    --- SPI support
                            Debug support for SPI drivers
                       *** SPI Master Controller Drivers ***
                            Altera SPI Controller
                      < >
                      -*-
                            Utilities for Bitbanging SPI masters
                            GPIO-based bitbanging SPI Master
                      <*>
                      < >
                            OpenCores tiny SPI
                      <*>
                            Samsung S3C64XX series type SPI
                      < >
                            Xilinx SPI controller common module
                      < >
                            DesignWare SPI controller core support
                      *** SPI Protocol Masters ***
                      <*>
                            User mode SPI device driver support
                      \langle \ \rangle
                            Infineon TLE62X0 (for power switching)
```

#### 5) make

将在 arch/arm/boot/下生成编译好的可执行程序 zImage 下载到开发板即可

# 2. bct3288a 呼吸灯移植

# 1) 添加 bct3288a 驱动代码

bct3288a 为呼吸灯模组通过 SPI 接口与处理器连接,因此移植 bct3288a 必须保证系统支持 SPI



控制器。这次我们采用动态插入的方式添加该驱动,即系统运行起来后通过 insmod 进行 bct3288a 驱动的添加,此外我们还需要在 mach-smdkv210.c 文件中添加呼吸灯模组的资源信息。

编译提供好的 bct3288a 模组驱动程序最终生成. ko 文件。

使用方式: 等待内核运行起来进行动态添加。

2)添加 bct3288a 的 spi board info 资源

#vi arch/arm/mach-s5pv210/mach-smdkv210.c

添加 spi board info 及 s3c64xx spi csinfo 相关资源,具体操作如下:

<a>在 static struct i2c board info smdkv210 i2c devs2[]的后面,添加 spi board info 资源, 具体内容如下:

```
static struct s3c64xx spi csinfo smdk spi0 csi[] = {
      [0] = \{
           .1ine = S5PV210 GPB(1),
           .set level = gpio set value,
           .fb delay = 0x0,
      },
 }:
static struct s3c64xx spi csinfo smdk spi1 csi[] = {
      \lceil 0 \rceil = \{
           .1ine = S5PV210 GPB(5),
           .set_level = gpio_set_value,
           . fb delay = 0x0,
      },
 };
 static struct spi board info smdkv210 spi devs[] initdata = {
      [0] = \{
           .modalias
                           = "bct3288a",
                                              /* device node name */
                             = SPI MODE 0,
                                              /* CPOL=0, CPHA=0 */
           . mode
           . max speed hz = 10000000,
           /* Connected to SPI-1 as 1st Slave */
           .bus num
                            = 1,
           .irq
                             = IRQ_SPI1,
           .chip select
                           = 0,
           .controller data = &smdk spi1 csi[0],
      },
 };
```

〈b〉在 smdkv210 machine init 函数中在 i2c register board info 函数调用的后面,添加以下函 数调用,完成 spi board info 的注册, 具体内容如下:

```
static void __init smdkv210_machine_init(void)
{
          s5pv210 spi set info(0, S5PV210 SPI SRCCLK PCLK,
               ARRAY SIZE(smdk spi0 csi));
          s5pv210 spi_set_info(1, S5PV210_SPI_SRCCLK_PCLK,
```



#### <c>在文件开始位置添加 spi 相关头文件,如下所示:

```
#include finux/spi/spi.h>
#include <plat/s3c64xx-spi.h>
#include <mach/spi-clocks.h>
```

# 3) make

将在 arch/arm/boot/下生成编译好的可执行程序 zImage 下载到开发板即可