

嵌入式系统工程师





IIC原理及控制



大纲

- ▶IIC总线协议介绍
- ►IIC模拟实现
- ➤ IIC应用实例-bma150



大纲

- ▶IIC总线协议介绍
- ►IIC模拟实现
- ➤ IIC应用实例-bma150




- ▶ I2C (Inter-Integrated Circuit), PHILIPS公司开发的<u>两线式</u>半双工同步串行总线, 具有接口线少,控制方式简单, 通信速率较高等优点。
- ➤可以用来连接存储器(EEPROM、FLASH)、A/D、D/A 转换器、LCD驱动器、传感器等等。
- ▶ I2C是一个多主机的总线,每个设备既可以当主控器 或被控器,又可作为发送器或接收器,一条总线上可 以有多个主机,但同一时刻只允许一个主机工作。




➤ I2C总线有两根信号线:

双向数据线(SDA)/时钟线(SCL)








i2c时序图解析



▶起始信号:


SCL线是高电平时, SDA线从高电平向低电平跳变。





▶应答信号:


接收器收到每个字节后的第9个时钟周期会发送一个应答信号(ACK)或非应答信号(NACK)





▶终止信号

SCL线高电平时, SDA线从低电平向高电平跳变。





▶设备地址


每个支持i2c总线的设备,它都会有一个可以代表自己的地址。这个地址是唯一的,用7位或10位来表示,在出厂时已经确定固化。

▶I2C数据传输办法

I2C为电平触发方式(数据先发高位,再发低位)

- ·SDA线上的数据必须在SCL的高电平周期保持稳定。
- ·SDA线的电平状态在SCL为低电平时才可以改变。








➤ I2C传输格式(写数据)

NOTES:

- S: Start, rS: Repeat Start, P: Stop, A: Acknowledge
- From Master to Slave, : From Slave to Master







➤ I2C传输格式(读数据)

NOTES:

- S: Start, rS: Repeat Start, P: Stop, A: Acknowledge
- From Master to Slave, : From Slave to Master









- ➤ I2C几种工作模式
- ▶ 标准模式: 位速率100kbit/s。
- ▶ 快速模式: 位速率可达400kbit/s, 向下兼容。
- ▶ 高速模式: 位速率可达3.4Mbit/s, 向下兼容。



大纲

- ▶IIC总线协议介绍
- ►IIC模拟实现
- ➤ IIC应用实例-bma150



IIC模拟实现

写数据完整流程

- 1. 起始信号
- 2. 写芯片地址
- 3. 写寄存器地址
- 4. 写数据
- 5. 终止信号



IIC模拟实现

▶读数据完整流程

- 1. 起始信号
- 2. 写芯片地址
- 3. 写寄存器地址
- 5. 终止信号

- 1. 起始信号
- 2. 写芯片地址
- 3. 读数据
- 5. 终止信号

先写后读



IIC模拟时序

- ➤ IIC模拟实现
 - •很多时候我们可以通过I0口自行模拟I2C时序 而且方便灵活、易于使用。
 - ·参考前面IIC时序分别模拟IIC起始信号、终止信号、应答信和数据传输。


【提示】

- •在SCL为高电平时SDA线上不能有电平的改变,只能在SCL 低电平期间改变数据。
 - •模拟时序时SCL和SDA要有适当的延时时间。

参考i2c_sim_timesq_demo.c



IIC模拟时序





大纲


- ➤ IIC总线协议介绍
- ►IIC模拟实现
- ➤ IIC应用实例-bma150



- ▶ BMA150是一款三轴重力加速度传感器能够感知到加速度的变化,比如晃动、跌落、上升、下降等各种移动变化都能被BMA150转化为电信号,用户直接从寄存器读取坐标即可
- ➤ BMA150可以测量配置+/-2g +/-4g +/-8g范围的加速度,同时也可测量温度
- ➤ BMA150提供给用户spi/i2c接口
- ➤ 电源电压范围 : 2.4 V ~ 3.6 V



▶电路连接






- ➤ BMA150操作流程
 - ▶ 芯片在上电或是复位会自动拷贝默认配置到EEPROM ,此时芯片就可以正常工作
 - ➤检测chid_id是否正确(00h)
 - ▶读取坐标信息(x、y、z/02h-07h)
- >注:
 - ▶ 芯片有默认配置,用户直接读取数据即可得到坐标值,如果想要特殊配置,写相应寄存器即可



▶写时序

Figure 15: I2C multiple write protocol





▶读时序





15h	SPI4 enable_adv_INT	new_data_INT	latch_INT	shadow_dis	wake_up	p_pause	wake_up	control	10000000b
14h	range<1:0> bandwidth<2:0>							control	xxx 01 110b
13h	customer_reserved 2 <7:0>							status	13
12h	customer_reserved 1 <7:0>							status	162
11h	any_motion_dur	HG	9_hyst<2:0>		LG_hyst<2:0>			settings	00 000 000b
10h	any_motion_thres<7:0>							settings	0
OFh	HG_dur<7:0>							settings	150
0Eh	HG_thres<7:0>							settings	160
0Dh	LG_dur<7:0>							settings	150
0Ch	LG_thres<7:0>							settings	20
0Bh	alert any_motion	counter_	_HG	count	er_LG	enable_HG	enable_LG	control	0 0 00 00 1 1b
0Ah	reserved reset_INT	update_image	ee_w	self_test_1	self_test_0	soft_reset	sleep	control	×0000000b
09h	st_result wat	nasą s	alert_phase	LG_latched	HG_latched	status_LG	status_HG	status	NA
08h	temp<7:0>							data	NA
07h	acc_z<9:2> (msb)							data	NA
06h	acc_z<1:0> (lsb)			ពេលខេត្តព្			new_data_z	data	NA
05h	acc_y<9:2> (msb)							data	NA
04h	acc_y<1:0> (lsb)			เหนเลอซ์			new_data_y	data	NA
03h	acc_x<9:2> (msb)						data	NA	
02h	acc_x<1:0> (lsb)			unused			new_data_x	data	NA
01h	al_versi	ml_version<3:0>				data	NA		
00h		พนลอดี				chip id<2:0>		data	010b





凌阳教育官方微信: Sunplusedu

Tel: 400-705-9680, BBS: www.51develop.net, QQ群: 241275518

