NT-Acc7260

MANUAL



NT-Acc7260 MANUAL ㈜엔티렉스

NT-Acc7260(Ver1.0) MANUAL

본 매뉴얼은 ㈜엔티렉스에서 제공하는 NT-Acc7260 제품의 사용법에 관한 내용입니다. 상기 제품 설명서에 대한 모든 사용권과 사용된 기술의 권리는 저작권법에 의한 보호를 받고 있습니다. 따라서 본 제품(관련자료 및 본 제품에 대한 아이디어 및 설명서, 기타 등등)의 어떠한 부분도 사전에 본사와 동의 없이 변경, 재생산할 수 없으며 다른 언어로도 번역될 수 없습니다. 이를 준수하지 않아 생길 수 있는 문제에 대해서 본사에서는 어떠한 책임도 지지 않으므로 주의하시기 바랍니다.

본 문서의 내용 및 기능은 품질 개선을 위하여 사전 통보 없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

㈜엔티렉스

서울특별시 금천구 가산동 481-11 대륭테크노타운 8차 12층 1214호

전 화: 070-7019-8887 팩 스: 02-6008-4953

메일:

일반문의 - <u>ebiz@ntrex.co.kr</u> 기술문의 - <u>lab@ntrex.co.kr</u> 영업문의 - <u>sales@ntrex.co.kr</u>

홈페이지 : <u>www.ntrex.co.kr</u> 쇼핑몰 : www.devicemart.co.kr

Copyright © by NTrex Co., Ltd. All Right Reserved.

- 인쇄 내역 -

제 1 판, 2008/09/19 초판 NT-Acc7260(Ver1.0)

목차

1	NT-Acc7260 의 소개	4
2	제품의 특징	4
3	제품의 응용 분야	4
4	제품의 정격	4
5	제품의 핀 배치	5
6	제품의 치수	5
7	제품을 회로도	6
8	제품의 개요 및 동작	7
9	제품의 동작 예제 프로그램	9
10	제품의 취급 주의 및 문의 사항	.10

1. NT-Acc7260 의 소개

NT-Acc7260 은 Freescale 사의 MMA7260Q 을 이용한 소형 모듈입니다.

NT-Acc7260 은 고감도 출력으로 MMA7260Q 안에 3 축의 가속도센서가 포함되어 있고, 또한 배터리 소비를 줄이기 위해 저전력의 슬립(Sleep) 모드가 포함되어 있으며, 가속도 감지 모드를 선택 할 수 있도록 설계되어 있습니다.

전자 기술이 필요로 하는 회로들이 센서와 함께 하나의 칩에 포함되어 있습니다.

센서를 동작시키기 위해 필요한 주변 회로들은 PCB 에 장착하였습니다.

일반 2.54mm(100mil)의 핀 간격으로 PCB 에 쉽게 연결할 수 있습니다.

2. 제품의 특징

- 선택 가능한 Gravity 범위(1.5g/2g/4g/6g)
- 낮은 동작 전압 : DC + 2.2 ~ 3.6 V
- 낮은 소비 전류 : 500 µA
- 슬립(Sleep) 모드에서 소비 전류: 3 µA
- Low Pass Filter 로 인한 신호 조절
- 견고한 디자인으로 강한 충격에도 견디는 내구성

3. 제품의 응용 분야

가속도센서는 많은 어플리케이션에 사용되는 칩이며, 현재 많은 인텔리전트(intelligence) 제품(가전제품, 자동차등)에 많이 사용될 칩입니다.

- ✓ 무선마우스
- ✓ 카메라 손 떨림방지
- ✓ 관성항법장치
- ✓ 로봇과 게임기
- ✓ 휴대폰 / PDA

4. 제품의 정격

● 공급 전압: DC +2.2 ~ +3.6 V

→ 공급 전류: +500 μA→ 반응도: ±0.03 %/℃

● 동작 온도: -20 ~ +85 ℃

● 무게: 2.2 g


● 크기: 20.5 mm(가로) x 21.5 mm(세로) x 11.6 mm(높이) (오차:±0.3mm)

• 모양: 4-pin DIP(dual in-line package)


5. 제품의 핀 배치

NT-Acc7260 은 male 4-header pin 으로 되어 있습니다.


핀 번호	핀 명칭	설 명	
1	VDD	DC +2.2 ~ +3.6 V	
2	gs1	g-select 1	
3	gs2	g-select 2	
4	GND	Ground	
5	/SLP	Sleep Mode	
6	Z	Z 방향 출력	
7	Y	Y 방향 출력	
8	Х	X 방향 출력	



6. 제품의 치수




7. 제품의 회로도



8. 제품의 개요 및 동작

가속도센서 제품의 X 축(Pitch 각)에 대해서만 설명합니다.



가속도센서를 이용하여 피치 각을 결정하려면, 가속도센서 X 축에 대해서 알아야 합니다. 가속도의 X 축은 중력가속도와 관계된 값이고, 피치 각과 직각을 이루는 값입니다.

가속도센서는 말 그대로 X 축의 가속상태를 말하는 것으로, 중력가속도를 이용하여 피치 각을 알수 있습니다.

빨강색은 중력가속도이고, 파랑색은 가속도 측정값이므로, 벡터량을 구하는 공식을 이용해서 아래와 같이 정리를 할 수 있습니다.

가속도센서
$$X$$
 축 = $\cos \theta \times \overline{S}$ 력가속도
$$\cos \theta = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} + \frac{1}{3}$$
$$\theta = \arccos \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} + \frac{1}{3}$$

여기서, 피치각 = 90° + θ 이므로

피치각 =
$$\arcsin \frac{$$
가속도센서 X 축} 중력가속도

가속도 센서를 이용하여 피치 각을 구할 때,

주의할 점은 arcsin 함수는 -90° ~ 90°까지만 가능하다는 점을 알아 두시기 바랍니다.




그림 1. Arcsin(x)함수의 그래프


위의 방법으로는 항공기가 위로 수직이 되어있는지, 아래로 수직이 되어 있는지 정확하게 알 수 없습니다. 이럴 경우는 가속도센서 3 축을 전부 사용을 하여야 합니다.

그 이상의 각을 사용하여야 할 경우는 Freescale 사의 두 개의 참조문서를 참조하여 주시기 바랍니다.(사이트에 첨부)

- Tilt Sensing Using Linear Accelerometers
- Measuring Tilt with Low-g Accelerometers

가속도센서는 진동에 예민하기 때문에 많은 노이즈를 발생하는 취약점이 있으므로, 자이로 센서와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

아래 그래프는 NT-Acc7260 을 이용하여 피치 각을 구한 예제입니다. 오른쪽으로 90°, 왼쪽으로 90° 로 돌려 테스트하였습니다. 또한, Arcsin 값은 math 함수를 이용하였기 때문에 90°이상은 잘랐습니다.



상기 그래프와 자료들은 엑셀파일에 첨부하여 등록되어 있습니다.




그림 2. 가속도 방향

9. 제품의 예제 프로그램

NT-Acc7260 의 출력값은 전압의 변화로 나타납니다.

전압의 변화(아날로그)를 디지털로 바꾸어 처리하기 위해서는 ADC IC 또는 ADC 가 내장된 마이크로콘트롤러를 사용해야 될 것입니다.

NT-Acc7260 의 동작 예제 프로그램에서는

마이크로콘트롤러 : AVR(ATmega16)

크리스탈 : 외부 16 MHz

Analog Reference 전압: +3.3 V

컴파일러: WinAVR

NT-Acc7260 의 X, Y, Z 핀들은 ATmega16 의 Port A 0, 1, 2 핀으로 연결되어 있습니다.

ADC(Analog to Digital Converter)는 10 비트를 이용하였습니다.

g-select 2 와 1 은 Low 으로 1.5g 로 설정하였으며, /SLP 를 High 로 설정하었습니다.

전원이 올바르게 연결되어 있는지, 빨강 LED 를 통해 전원의 유무를 확인할 수 있습니다.

丑 1. g-select table

g-Select 2	g-Select 1	g-Range	Sensitivity
0(Low)	0(Low)	1.5g	800 mV/g
0(Low)	1(High)	2 g	600 mV/g
1(High)	0(Low)	4 g	300 mV/g
1(High)	1(High)	6 g	200 mV/g

그림 3. 샘플 소스





그림 4. 하이퍼터미널로 표시(첨부파일의 9600.ht)

10. 제품의 취급 주의 및 문의 사항

NT-Acc7260 의 취급 주의 사항은 아래와 같습니다.

- ❖ 제품의 자세한 사항들을 확인해 보시기 위해서는 센서의 데이터시트를 필히 숙지하여 확인하시기 바랍니다.
- ❖ 올바른 핀 연결과 전원 전압을 확인하여 주시기 바랍니다.사용 중 파손된 제품에 대해서는 수리 및 교환이 되지 않습니다.
- ❖ 제품을 출하하기 전에 검사 과정을 거쳐 보내드립니다.

ESD(electrostatic discharge)에 민감한 제품입니다. ▼주의로 인해 부품에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.



❖ NT-Acc7260 의 기본 및 A/S 문의 사항은 모두 온라인에서만 진행하는 것을 원칙으로 합니다.

제품의 문의 사항은 (주)엔티렉스의 열린 공간(http://forum.ntrex.co.kr) 내에서 가능합니다. 이용해 주셔서 감사합니다.