

# **USBCAN-4E-U**

# USBCAN-4E-U Linux 驱动使用说明

UM01010101 V1.00 Date: 2017/11/01

类别	内容
关键词	USBCAN-4E-U
摘要	Linux 驱动使用说明



# **USBCAN-4E-U**



Linux 驱动使用说明

# 修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2017/11/01	创建文档

# **USBCAN-4E-U**



Linux 驱动使用说明

# 目 录

1.	安装驱动	1
2.	驱动开发库接口函数说明	. 2
3.	<b>免责声明</b>	C



# 1. 安装驱动

USBCAN-4E-U 设备提供了 i386、x86\_64、armhf 三个版本的驱动程序,请根据自己的系统下载合适的版本的安装包,下面以 x86\_64 为例说明驱动程序的安装方法:

下载到的 x86\_64 版本的驱动包名 usbcan-4e\_x86\_64\_yyyymmdd\_installer(yyyymmdd 代表发布日期),使用一下命令进行安装:

# ./ usbcan-4e\_x86\_64\_yyyymmdd\_installer

注:执行该程序需要 root 权限,请根据系统的实际情况进行提权。如果本程序的执行权限丢失请先执行 chmod 操作。

安装成功系统将提示 Install OK。

如果使用 armhf 版本驱动程序,并且使用交叉编译环境,可以在执行  $usbcan-4e\_armhf\_yyyymmdd\_installer$  时加路径参数指定安装安装位置,并在交叉编译过程中使用该路径作为编译链接参数。

如指定了安装位置为/opt/usbcan-4e/,安装驱动文件时指定:

# $./\ usbcan-4e\_armhf\_yyyymmdd\_installer \\ \hspace{0.2in} /opt/usbcan-4e/$

安装程序将所有的库和开发头文件安装到/opt/usbcan-4e/目录下,交叉编译时通过指定-I和-L参数来标示该安装位置的 include 和 lib 目录。

本驱动程序为通用的 Linux 库,没有 Linux 发行版本及内核版本的限制,只需根据操作系统的位数选择即可。



# 2. 驱动开发库接口函数说明

USBCAN-4E-U 的开发库采用 zlgcan2.0 编程接口,使用该驱动库时需要包含 zlgcan.h 头文件:

#### #include <zlgcan/zlgcan.h>

链接程序时需要增加 -lusbcan-4e 及 -lusb-1.0 的链接标志。

# 1. 打开设备

DEVICE\_HANDLE ZCAN\_OpenDevice(UINT device\_type, UINT device\_index, UINT reserved);

# 函数说明:

该函数打开一个设备,并返回用于操作该设备的句柄,调用时请判断返回值是否为合法的句柄。

# 参数说明:

device\_type: 要打开的设备类型, USBCAN-4E-U 对应值为 ZCAN\_USBCAN\_4E\_U;

device\_index:要打开的设备索引号,0表示第一个设备,设备索引号与设备接入电脑的时间和接入的 USB 口相关,如果电脑只接入一个 USBCAN-4E-U 则使用 0;

reserved: 无用途;

#### 返回值:

成功:返回非 INVALID\_DEVICE\_HANDLE 的句柄,该句柄代表着打开的设备,后续对该设备的操作需要使用该句柄;

失败:返回 INVALID\_DEVICE\_HANDLE

注:本函数操作需要 root 权限。

# 2. 关闭设备

# INT ZCAN\_CloseDevice(DEVICE\_HANDLE device\_handle);

#### 函数说明:

该函数用于关闭不再使用的设备。

# 参数说明:

device\_handle: 需要关闭设备的句柄;

#### 返回值:

成功:返回0;

失败: 返回-1;

# 3. 获取设备信息

# $INT\ ZCAN\_GetDeviceInf(DEVICE\_HANDLE\ device\_handle,\ ZCAN\_DEVICE\_INFO*\ pInfo);$

#### 函数说明:

该函数用于获取设备的基本信息。

# 参数说明:

device handle: 需要操作设备的句柄;

pInfo: 存放设备信息的指针,需要传递类型为 ZCAN\_DEVICE\_INFO 的非 NULL 指针; 返回值:

# 产品用户手册

©2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..



成功:返回 0; 失败:返回-1;

ZCAN DEVICE INFO 结构体定义如下:

# typedef struct tagZCAN\_DEVICE\_INFO {

USHORT hw\_Version;

USHORT fw\_Version;

USHORT dr\_Version;

USHORT in\_Version;

USHORT irq\_Num;

BYTE can\_Num;

UCHAR str\_Serial\_Num[20];

UCHAR str\_hw\_Type[40];

USHORT reserved[4];

#### }ZCAN\_DEVICE\_INFO

对应 USBCAN-4E-U 设备,只有 hw\_Version、fw\_Version、can\_Num、str\_Serial\_Num 着四个域有意义,分别代表着设备的硬件版本、固件版本、可操作的 CAN 数、产品序列号。 其他区域读取值为 0。

# 4. 初始化 CAN 通道

CHANNEL HANDLE ZCAN InitCAN(DEVICE HANDLE device handle, UINT can index,

ZCAN\_CHANNEL\_INIT\_CONFIG\* pInitConfig);

函数说明:

该函数用于初始化指定的 CAN 通道。

# 参数说明:

device\_handle: 需要操作设备的句柄;

can\_index: 需要初始化的 CAN 通道号, 0 表示第一个 CAN 通道, USBCAN-4E-U 取值 区间为 0~3;

InitConfig:表示初始化配置信息指针,USBCAN-4E-U 无用途,传递 NULL 指针即可。返回值:

成功:返回非 INVALID\_CHANNEL\_HANDLE 的句柄,该句柄代表着初始化后的通道句柄,后续对该通道的操作需要使用该句柄;

失败: 返回 INVALID CHANNEL HANDLE

# 5. 获取属性接口

#### IProperty\* GetIProperty(DEVICE\_HANDLE device\_handle);

# 函数说明:

该函数用于获取设备的属性接口,通过该接口可以为设备设置属性。

#### 参数说明:

device\_handle: 需要操作设备的句柄;

# 返回值:

成功: 返回设备的属性接口,通过该接口可进一步操作设备,接口类型为 IProperty;

失败: NULL;

# 产品用户手册

©2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..

Linux 驱动使用说明

IProperty 属性接口结构体定义为:

其中 USBCAN-4E-U 只有 SetValue 方法可用,其他方法为 NULL。SetValue 方法类型如下所示:

typedef int (\*SetValueFunc)(const char\* path, const char\* value);

其中参数 path 指出设置的属性路径名, value 指出设置的属性值。方法成功返回 0,失败返回-1。

USBCAN-4E-U 支持的属性如表 1 所示:

表 1 USBCAN-4E-U 支持属性列表

可用属性名	可选属性值	说明
"info/channel/channel_x/baud_rate"	"1000000" : 1M 波特率	设置波特率
x 代表通道号	"800000" : 800K 波特率	
	"500000":500K 波特率	
	"250000" : 250K 波特率	
	"125000" : 125K 波特率	
	"100000": 100K 波特率	
	"50000":50K 波特率	
	"20000": 20K 波特率	
	"10000": 10K 波特率	
	"5000":5K 波特率	
"info/channel/channel_x/work_mode"	"0": 正常工作模式	设置工作模式
x 代表通道号	"1": 只听工作模式	
"info/channel/channel_x/redirect"	格式: "ch enable"	设置转发
x 代表通道号	ch: 表示转发的通道号,取值 0~3,且 ch不	
	等于 x	
	enable: 是否启用转发,0表示取消转发,1	
	表示启用转发	
"info/channel/channel_x/whitelisting "	格式: "action extern start stop"	设置滤波
x 代表通道号	action: 0表示增加滤波,1表示清空滤波,	白名单方式,支持多
	当 action 为 1 时无后续参数;	组滤波设置(最多
	extern:表示增加滤波的帧类型,1表示扩展	20组)。
	帧,0表示标准帧;	
	start:标准新增滤波的起始帧 ID,需用十六	
	进制方式给出(必须带 0x),如 0x123	
	stop:表示新增滤波的终止帧 ID, 需用十六	
	进制方式给出(必须带 0x),如 0x123	

Linux 驱动使用说明

"info/channel/channel\_x/autotxobj"
x 代表通道号

格式: "index action interval can\_id extern remote len data[0]...data[7]" index: 定时发送对象编号,自行维护正整数,十进制给出。后续如需删除该对象需根据此编号操作;

action: 1表示增加定时对象,0表示删除定时对象。当值为0时,无需后续参数;interval:表示定时周期,单位为ms,十进制

方式给出;

can\_id: 定时对象的 CAN 帧 ID, 需用十六进制方式给出(必须带 0x),如 0x123; extern:表示定时对象的帧类型,1表示扩展帧,0表示标准帧;

remote:表示定时对象帧格式,0表示数据帧,

remote: 表示足的对象帧恰式,0表示数据帧, 1表示远程帧;

len:表示定时对象的帧数据长度,可选 0-8, 后续的 data 参数个数需跟此值匹配; data[0]~data[7]:定时对象的帧数据,最多可带 8 个字节数据,需用十六进制方式给出(必须带 0x); 设置定时发送任务 最多支持 36 个不同 定时周期,每个定时 周期最多可设置 64 帧数据。

注:所有属性设置需要在启动 CAN 操作前完成才能生效。

#### 6. 启动 CAN

# INT ZCAN\_StartCAN(CHANNEL\_HANDLE channel\_handle);

函数说明:

该函数用于启用 CAN 通道。

参数说明:

channel\_handle: 需要操作通道的句柄;

返回值:

成功:返回0; 失败:返回-1;

7. 关闭 CAN

# INT ZCAN\_ResetCAN(CHANNEL\_HANDLE channel\_handle);

函数说明:

该函数用于关闭 CAN 通道。

参数说明:

channel\_handle: 需要操作通道的句柄;

返回值:

成功:返回 0; 失败:返回-1;

8. 清空发送缓存



# INT ZCAN\_ClearBuffer(CHANNEL\_HANDLE channel\_handle);

#### 函数说明:

该函数用于清空指定 CAN 通道发送缓存。

# 参数说明:

channel\_handle: 需要操作通道的句柄;

#### 返回值:

成功:返回0; 失败:返回-1;

# 9. 发送 CAN 帧

INT ZCAN\_Transmit(CHANNEL\_HANDLE channel\_handle, ZCAN\_Transmit\_Data\* pTransmit, UINT len);

# 函数说明:

该函数用于发送 CAN 帧。

# 参数说明:

channel handle: 需要操作通道的句柄;

pTransmit: 需要发送帧列表, CAN 帧用 ZCAN\_Transmit\_Data 来表示。

len: 需要发送的帧数目;

#### 返回值:

成功:返回已发送帧数;

失败: 返回-1;

# ZCAN\_Transmit\_Data 结构体定义为:

```
typedef struct tagZCAN_Transmit_Data
```

can\_frame frame;

UINT transmit\_type;

}ZCAN\_Transmit\_Data;

# 该结构体包含两个成员:

frame: CAN 帧结构, 类型为 can\_frame;

transmit\_type: 发送类型, 0表示正常发送, 2表示自发自收;

# canframe 结构体定义如下:

# #define CAN\_MAX\_DLEN 8

```
/* special address description flags for the CAN_ID */
```

#define CAN\_EFF\_FLAG 0x80000000U /\* EFF/SFF is set in the MSB \*/

#define CAN\_RTR\_FLAG 0x4000000U /\* remote transmission request \*/

#define CAN\_ERR\_FLAG 0x2000000U /\* error message frame \*/

#define CAN\_ID\_FLAG 0x1FFFFFFFU /\* id \*/

/\* valid bits in CAN ID for frame formats \*/

#define CAN\_SFF\_MASK 0x000007FFU /\* standard frame format (SFF) \*/



```
#define CAN_EFF_MASK 0x1FFFFFFU /* extended frame format (EFF) */
#define CAN ERR MASK 0x1FFFFFFU /* omit EFF, RTR, ERR flags */
#define CAN_ID(id, eff, rtr, err) (id | (!!(eff) << 31) | (!!(rtr) << 30) | (!!(err) << 29))
#define IS_EFF(id) (!!(id & CAN_EFF_FLAG)) //1:extend frame 0:standard frame
#define IS_RTR(id) (!!(id & CAN_RTR_FLAG)) //1:remote frame 0:data frame
#define IS_ERR(id) (!!(id & CAN_ERR_FLAG)) //1:error frame 0:normal frame
struct can_frame {
         canid_t can_id; /* 29 bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */
                  can_dlc; /* frame payload length in byte (0 .. CAN_MAX_DLEN) */
         __u8
         __u8
                  __pad; /* padding */
                  __res0; /* reserved / padding */
         __u8
                  __res1; /* reserved / padding */
         __u8
                  data[CAN_MAX_DLEN]/* __attribute__((aligned(8)))*/;
         __u8
};
```

can\_frame 结构体包含多个变量,但目前 CAN 帧仅使用到 can\_id, can\_dlc 和 data 数组 三个,这三个变量用途如下:

can\_id:用于保存接收或发送帧的帧 ID 及远程帧、扩展帧、错误帧的标志位。其中bit0~bit28 用于保存帧 ID,bit29 为错误帧标志,bit30 为远程帧标志,bit31 为扩展帧标志。当 CAN 帧为标准帧时,帧 ID 保存在 bit0~bit10,当 CAN 帧为扩展帧时,帧 ID 保存在bit0~bit28。在 zlgcan.h 头文件中已经定义了若干宏来帮助 can\_id 的处理。

can dlc: 用于保存帧数据的长度,值为0~8。

data: 用于保存帧数据。

# 10. 接收 CAN 帧

INT ZCAN\_Receive(CHANNEL\_HANDLE channel\_handle, ZCAN\_Receive\_Data\* pReceive, UINT len, INT wait\_time);

# 函数说明:

该函数用于接收 CAN 帧。

#### 参数说明:

channel\_handle: 需要操作通道的句柄;

pReceive: 需要接收帧的指针, CAN 帧用 ZCAN\_Receive\_Data 来表示。

len: 本次接收最大帧数目;

wait\_time: >0 表示接收超时时间,单位为 ms。<0 表示一直等待。=0 立即返回。 返回值:

成功:返回接收到帧数;

失败: 返回-1:

ZCAN\_Receive\_Data 结构体定义为:

```
typedef struct tagZCAN_Receive_Data
{
    can_frame frame;
    UINT64 timestamp;
```



# }ZCAN\_Receive\_Data;

该结构体包含两个成员:

frame: CAN 帧结构,类型为 can\_frame,同发送函数。

timestamp:接收时间,单位为微秒。

# 11. 获取错误信息

INT ZCAN\_ReadChannelErrInfo(CHANNEL\_HANDLE channel\_handle, ZCAN\_CHANNEL\_ERR\_INFO\* pErrInfo);

# 函数说明:

该函数用于读取一条错误信息。

# 参数说明:

channel\_handle: 需要操作通道的句柄;

pErrInfo: 需要错误信息的指针,错误信息用 ZCAN\_CHANNEL\_ERR\_INFO 来表示。

# 返回值:

成功: 1表示获取到1个错误帧,0表示无错误帧;

失败: 返回-1;

# ZCAN\_CHANNEL\_ERR\_INFO 的结构体定义为:

typedef struct tagZCAN\_CHANNEL\_ERR\_INFO {

UINT error\_code;

BYTE passive\_ErrData[3];

BYTE arLost\_ErrData;

# } ZCAN\_CHANNEL\_ERR\_INFO;

对应 USBCAN-4E-U 该结构只需关注 error\_code, error\_code 可以取值如表 2 所示:

表 2 帧状态对应的错误状态

error_code	代表的具体错误内容
0xE1	CAN 控制器内部 FIFO 溢出
0xE2	CAN 控制器错误报警
0xE3	CAN 控制器消极错误
0xE4	CAN 控制器仲裁丢失
0xE5	CAN 控制器总线关闭
0xE6	CAN 总线其他错误
0xE7	
0xEF	CAN 数据缓冲区溢出



Linux 驱动使用说明

# 3. 免责声明



# 销售与服务网络

# 广州致远电子有限公司

地址:广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋2楼

邮编: 510660 **网址:** www.zlg.cn

全国销售与服务电话: 400-888-4005

7 B

全国服务电话: 400-888-4005

# 销售与服务网络:

广州总公司

广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼

电话: 020-28267893

上海分公司

上海市北京东路 668 号科技京城东楼 12E 室

电话: 021-53865720-801

北京分公司

武汉分公司

北京市丰台区马家堡路 180 号 蓝光云鼎 208 室

电话: 010-62536178

深圳分公司

深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 12 楼 1203

室

电话: 0755-82941683 0755-82907445

南京分公司

武汉市洪山区民族大道江南家园 1 栋 3 单元 602

电话: 027-62436478 13006324181

南京市秦淮区汉中路 27 号友谊广场 17 层 F、G 区

电话: 025-68123919

杭州分公司

杭州市西湖区紫荆花路2号杭州联合大厦A座4单

元 508

电话: 0571-86483297

成都分公司

成都市一环路南2段1号数码科技大厦319室

电话: 028-85439836-805

郑州分公司

河南省郑州市中原区建设西路与百花路东南角锦绣

华庭 A座 1502

电话: 400-888-4005 (0371)66868897

重庆分公司

重庆市九龙坡区石桥铺科园一路二号大西洋国际大

厦(百脑会) 2705 室 电话: 023-68797619

西安办事处

西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

电话: 029-87881295

天津办事处

天津市河东区津塘路与十一经路交口鼎泰大厦 1004

电话: 022-24216606

青岛办事处

山东省青岛市李沧区青山路 689 号宝龙公寓 3 号楼

701室

电话: 0532-58879795 17660216799

请您用以上方式联系我们,我们会为您安排样机现场演示,感谢您对我公司产品的关注!

产品用户手册

©2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..