

# **USBCAN-8E-U**

## USBCAN-8E-U Linux 驱动使用说明

UM01010101 V1.00 Date: 2017/11/01

类别	内容	
关键词	USBCAN-8E-U	
摘 要 Linux 驱动使用说明		



## **USBCAN-8E-U**



Linux 驱动使用说明

## 修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2017/11/01	创建文档

## **USBCAN-8E-U**



Linux 驱动使用说明

## 目 录

1.	安装驱动	1
2	驱动开发库接口函数说明	2
۷.	业别并及户货口四数机引	∠
3.	免责声明	. 9



## 1. 安装驱动

USBCAN-8E-U 设备提供了 i386、x86\_64、armhf 三个版本的驱动程序,请根据自己的系统下载合适的版本的安装包,下面以 x86\_64 为例说明驱动程序的安装方法:

下载到的 x86\_64 版本的驱动包名 usbcan-8e\_x86\_64\_yyyymmdd\_installer(yyyymmdd 代表发布日期),使用一下命令进行安装:

#### ./ usbcan-8e\_x86\_64\_yyyymmdd\_installer

注:该命令将驱动文件安装至/usr/lib/目录,执行该程序需要 root 权限,请根据系统的实际情况进行提权。如果本程序的执行权限丢失请先执行 chmod 操作。

安装成功系统将提示 Install OK。

如果使用 armhf 版本驱动程序,并且使用交叉编译环境,可以在执行  $usbcan-8e\_armhf\_yyyymmdd\_installer$  时加路径参数指定安装安装位置,并在交叉编译过程中使用该路径作为编译链接参数。

如指定了安装位置为/opt/usbcan-8e/,安装驱动文件时指定:

#### ./ usbcan-8e\_armhf\_yyyymmdd\_installer /opt/usbcan-8e/

安装程序将所有的库和开发头文件安装到/opt/usbcan-8e/目录下,交叉编译时通过指定-I和-L参数来标示该安装位置的 include 和 lib 目录。

本驱动程序为通用的 Linux 库,没有 Linux 发行版本及内核版本的限制,只需根据操作系统的位数选择即可。



## 2. 驱动开发库接口函数说明

USBCAN-8E-U 的开发库采用 zlgcan2.0 编程接口,使用该驱动库时需要包含 zlgcan.h 头文件:

#### #include <zlgcan/zlgcan.h>

链接程序时需要增加 -lusbcan-8e 及-lusb-1.0 的链接标志。

#### 1. 打开设备

DEVICE\_HANDLE ZCAN\_OpenDevice(UINT device\_type, UINT device\_index, UINT reserved);

#### 函数说明:

该函数打开一个设备,并返回用于操作该设备的句柄,调用时请判断返回值是否为合法的句柄。

#### 参数说明:

device\_type: 要打开的设备类型, USBCAN-8E-U 对应值为 ZCAN\_USBCAN\_8E\_U;

device\_index:要打开的设备索引号,0表示第一个设备,设备索引号与设备接入电脑的时间和接入的 USB 口相关,如果电脑只接入一个 USBCAN-8E-U 则使用 0;

reserved: 无用途;

#### 返回值:

成功:返回非 INVALID\_DEVICE\_HANDLE 的句柄,该句柄代表着打开的设备,后续对该设备的操作需要使用该句柄;

失败:返回 INVALID\_DEVICE\_HANDLE

注:本函数操作需要 root 权限。

### 2. 关闭设备

#### INT ZCAN\_CloseDevice(DEVICE\_HANDLE device\_handle);

#### 函数说明:

该函数用于关闭不再使用的设备。

#### 参数说明:

device\_handle: 需要关闭设备的句柄;

#### 返回值:

成功:返回0;

失败: 返回-1;

### 3. 获取设备信息

## $INT\ ZCAN\_GetDeviceInf(DEVICE\_HANDLE\ device\_handle,\ ZCAN\_DEVICE\_INFO*\ pInfo);$

#### 函数说明:

该函数用于获取设备的基本信息。

#### 参数说明:

device handle: 需要操作设备的句柄;

pInfo: 存放设备信息的指针,需要传递类型为 ZCAN\_DEVICE\_INFO 的非 NULL 指针; 返回值:

### 产品用户手册



成功:返回 0; 失败:返回-1;

ZCAN DEVICE INFO 结构体定义如下:

```
typedef struct tagZCAN_DEVICE_INFO {
    USHORT hw_Version;
    USHORT dr_Version;
    USHORT in_Version;
    USHORT in_Version;
    USHORT irq_Num;
    BYTE can_Num;
    UCHAR str_Serial_Num[20];
    UCHAR str_hw_Type[40];
    USHORT reserved[4];
}ZCAN_DEVICE_INFO
```

对应 USBCAN-8E-U 设备,只有 hw\_Version、fw\_Version、can\_Num、str\_Serial\_Num 着四个域有意义,分别代表着设备的硬件版本、固件版本、可操作的 CAN 数、产品序列号。 其他区域读取值为 0。

### 4. 初始化 CAN 通道

CHANNEL\_HANDLE ZCAN\_InitCAN(DEVICE\_HANDLE device\_handle, UINT can\_index, ZCAN\_CHANNEL\_INIT\_CONFIG\* pInitConfig);

函数说明:

该函数用于初始化指定的 CAN 通道。

#### 参数说明:

device\_handle: 需要操作设备的句柄;

can\_index: 需要初始化的 CAN 通道号, 0 表示第一个 CAN 通道, USBCAN-8E-U 取值 区间为 0~7;

InitConfig:表示初始化配置信息指针,该指针类型为 ZCAN\_CHANNEL\_INIT\_CONFIG。返回值:

成功:返回非 INVALID\_CHANNEL\_HANDLE 的句柄,该句柄代表着初始化后的通道句柄,后续对该通道的操作需要使用该句柄;

失败:返回INVALID\_CHANNEL\_HANDLE

ZCAN\_CHANNEL\_INIT\_CONFIG 结构体定义如下:

```
typedef struct tagZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG {
    UINT can_type; // 0:can 1:canfd,对应 USBCAN-8E-U,只值恒为 0
    union
    {
        struct
        {
            UINT acc_code;
            UINT acc_mask;
            UINT reserved;
```



```
BYTE filter;
           BYTE timing0;
           BYTE timing1;
           BYTE mode;
       }can;
       struct
           UINT
                  acc_code;
           UINT
                  acc_mask;
           UINT
                   timing0;
           UINT
                   timing1;
           UINT
                   brp;
           BYTE
                  filter;
           BYTE
                  mode;
           USHORT pad;
           UINT
                   reserved;
        }canfd;
   };
}ZCAN_CHANNEL_INIT_CONFIG;
```

USBCAN-8E-U 需要关注该结构体中联合体的 can 中的成员,这些成员及含义如下:

acc\_code:验收滤波码 acc\_mask:验收屏蔽码

filter: 0表示双验收滤波,1表示单验收滤波

timing0: BTR0 的值 timing1: BTR1 的值

mode: 0表示正常工作模式,1表示只听模式。

关于验收滤波码、屏蔽码、单双滤波、BTR0、BTR1 的取值可以从 CANTest 软件中获取。

#### 5. 获取属性接口

## $IProperty*\ GetIProperty(DEVICE\_HANDLE\ device\_handle);$

#### 函数说明:

该函数用于获取设备的属性接口,通过该接口可以为设备设置属性。

### 参数说明:

device handle: 需要操作设备的句柄:

#### 返回值:

成功:返回设备的属性接口,通过该接口可进一步操作设备,接口类型为 IProperty;

失败: NULL;

IProperty 属性接口结构体定义为:

#### 产品用户手册



GetPropertysFunc GetPropertys;

#### }IProperty;

其中 USBCAN-8E-U 只有 SetValue 方法可用,其他方法为 NULL。SetValue 方法类型如下所示:

typedef int (\*SetValueFunc)(const char\* path, const char\* value);

其中参数 path 指出设置的属性路径名, value 指出设置的属性值。方法成功返回 0,失败返回-1。

USBCAN-8E-U 支持的属性如表 1 所示:

表 1 USBCAN-8E-U 支持属性列表

可用属性名	可选属性值	说明
"info/channel/channel_x/redirect"	"y z"	设置转发
x 代表通道号,取值 0~7	y:表示转发的通道号,取值0~7,	
	且 y 不等于 x	
	z: 是否启用转发,0表示取消转	
	发,1表示启用转发	

注:所有属性设置需要在启动 CAN 操作前完成才能生效。

#### 6. 启动 CAN

#### INT ZCAN\_StartCAN(CHANNEL\_HANDLE channel\_handle);

函数说明:

该函数用于启用 CAN 通道。

参数说明:

channel\_handle: 需要操作通道的句柄;

返回值:

成功:返回0; 失败:返回-1;

## 7. 关闭 CAN

#### INT ZCAN\_ResetCAN(CHANNEL\_HANDLE channel\_handle);

函数说明:

该函数用于关闭 CAN 通道。

参数说明:

channel\_handle: 需要操作通道的句柄;

返回值:

成功:返回 0; 失败:返回-1;

#### 8. 清空发送缓存

#### INT ZCAN\_ClearBuffer(CHANNEL\_HANDLE channel\_handle);

函数说明:

该函数用于清空指定 CAN 通道发送缓存。

#### 产品用户手册

Linux 驱动使用说明

#### 参数说明:

channel\_handle: 需要操作通道的句柄;

#### 返回值:

成功:返回0; 失败:返回-1;

#### 9. 发送 CAN 帧

INT ZCAN\_Transmit(CHANNEL\_HANDLE channel\_handle, ZCAN\_Transmit\_Data\* pTransmit, UINT len);

#### 函数说明:

该函数用于发送 CAN 帧。

#### 参数说明:

channel\_handle: 需要操作通道的句柄;

pTransmit: 需要发送帧列表,CAN 帧用 ZCAN\_Transmit\_Data 来表示。

len: 需要发送的帧数目;

#### 返回值:

成功:返回已发送帧数;

失败: 返回-1;

#### ZCAN\_Transmit\_Data 结构体定义为:

```
typedef struct tagZCAN_Transmit_Data
{
    can_frame frame;
    UINT transmit_type;
}ZCAN_Transmit_Data;
```

该结构体包含两个成员:

frame: CAN 帧结构, 类型为 can\_frame;

transmit\_type: 发送类型,0表示正常发送,1表示单次发送,2表示自发自收,3表示单次自发自收;

canframe 结构体定义如下:

```
#define CAN_MAX_DLEN 8
```

```
/* special address description flags for the CAN_ID */
#define CAN_EFF_FLAG 0x80000000U /* EFF/SFF is set in the MSB */
#define CAN_RTR_FLAG 0x40000000U /* remote transmission request */
#define CAN_ERR_FLAG 0x20000000U /* error message frame */
#define CAN_ID_FLAG 0x1FFFFFFFU /* id */

/* valid bits in CAN ID for frame formats */
#define CAN_SFF_MASK 0x000007FFU /* standard frame format (SFF) */
#define CAN_EFF_MASK 0x1FFFFFFFU /* extended frame format (EFF) */
#define CAN_ERR_MASK 0x1FFFFFFFU /* omit EFF, RTR, ERR flags */
```



```
#define CAN_ID(id, eff, rtr, err) (id | (!!(eff) << 31) | (!!(rtr) << 30) | (!!(err) << 29))
#define IS EFF(id) (!!(id & CAN EFF FLAG)) //1:extend frame 0:standard frame
#define IS_RTR(id) (!!(id & CAN_RTR_FLAG)) //1:remote frame 0:data frame
#define IS_ERR(id) (!!(id & CAN_ERR_FLAG)) //1:error frame 0:normal frame
struct can_frame {
         canid_t can_id; /* 29 bit CAN_ID + EFF/RTR/ERR flags */
                  can_dlc; /* frame payload length in byte (0 .. CAN_MAX_DLEN) */
         __u8
         __u8
                  __pad; /* padding */
                  __res0; /* reserved / padding */
         __u8
                  __res1; /* reserved / padding */
         __u8
         __u8
                  data[CAN_MAX_DLEN]/* __attribute__((aligned(8)))*/;
};
```

can\_frame 结构体包含多个变量,但目前 CAN 帧仅使用到 can\_id, can\_dlc 和 data 数组 三个,这三个变量用途如下:

can\_id:用于保存接收或发送帧的帧 ID 及远程帧、扩展帧、错误帧的标志位。其中bit0~bit28 用于保存帧 ID,bit29 为错误帧标志,bit30 为远程帧标志,bit31 为扩展帧标志。当 CAN 帧为标准帧时,帧 ID 保存在 bit0~bit10,当 CAN 帧为扩展帧时,帧 ID 保存在bit0~bit28。在 zlgcan.h 头文件中已经定义了若干宏来帮助 can\_id 的处理。

can\_dlc: 用于保存帧数据的长度, 值为 0~8。

data: 用于保存帧数据。

### 10. 接收 CAN 帧

INT ZCAN\_Receive(CHANNEL\_HANDLE channel\_handle, ZCAN\_Receive\_Data\* pReceive, UINT len, INT wait\_time );

#### 函数说明:

该函数用于接收 CAN 帧。

#### 参数说明:

channel\_handle: 需要操作通道的句柄;

pReceive: 需要接收帧的指针, CAN 帧用 ZCAN\_Receive\_Data 来表示。

len: 本次接收最大帧数目:

wait\_time: >0 表示接收超时时间,单位为 ms。<0 表示一直等待。=0 立即返回。

### 返回值:

成功:返回接收到帧数;

失败: 返回-1;

ZCAN\_Receive\_Data 结构体定义为:

```
typedef struct tagZCAN_Receive_Data
{
    can_frame frame;
    UINT64 timestamp;
}ZCAN_Receive_Data;
```

该结构体包含两个成员:



frame: CAN 帧结构,类型为 can\_frame,同发送函数。

timestamp:接收时间,单位为微秒。

11. 获取错误信息

INT ZCAN\_ReadChannelErrInfo(CHANNEL\_HANDLE channel\_handle, ZCAN\_CHANNEL\_ERR\_INFO\* pErrInfo);

### 函数说明:

该函数用于读取一条错误信息。

#### 参数说明:

channel handle: 需要操作通道的句柄;

pErrInfo: 需要错误信息的指针,错误信息用 ZCAN\_CHANNEL\_ERR\_INFO 来表示。

#### 返回值:

成功: 1表示获取到1个错误帧,0表示无错误帧;

失败: 返回-1;

## ZCAN\_CHANNEL\_ERR\_INFO 的结构体定义为:

## typedef struct tagZCAN\_CHANNEL\_ERR\_INFO {

UINT error\_code;

BYTE passive\_ErrData[3];

BYTE arLost\_ErrData;

#### } ZCAN\_CHANNEL\_ERR\_INFO;

对应 USBCAN-8E-U 该结构只需关注 error\_code, error\_code 可以取值如表 2 所示:

表 2 帧状态对应的错误状态

状态字	帧状态的具体错误内容
0x1	CAN 控制器内部 FIFO 溢出
0x2	CAN 控制器错误报警
0x3	CAN 控制器消极错误
0x4	CAN 控制器仲裁丢失
0x5	CAN 控制器总线错误
0x6	
0x7	CAN 数据缓冲区溢出



Linux 驱动使用说明

## 3. 免责声明



## 销售与服务网络

## 广州致远电子有限公司

地址:广州市天河区车陂路黄洲工业区7栋2楼

邮编: 510660 网址: www.zlg.cn

全国销售与服务电话: 400-888-4005

7 B

全国服务电话: 400-888-4005

#### 销售与服务网络:

广州总公司

广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼

电话: 020-28267893

上海分公司

上海市北京东路 668 号科技京城东楼 12E 室

电话: 021-53865720-801

北京分公司

武汉分公司

北京市丰台区马家堡路 180 号 蓝光云鼎 208 室

电话: 010-62536178

深圳分公司

深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 12 楼 1203

室

电话: 0755-82941683 0755-82907445

南京分公司

武汉市洪山区民族大道江南家园 1 栋 3 单元 602

电话: 027-62436478 13006324181

南京市秦淮区汉中路 27 号友谊广场 17 层 F、G 区

电话: 025-68123919

杭州分公司

杭州市西湖区紫荆花路2号杭州联合大厦A座4单

元 508

电话: 0571-86483297

成都分公司

成都市一环路南2段1号数码科技大厦319室

电话: 028-85439836-805

郑州分公司

河南省郑州市中原区建设西路与百花路东南角锦绣

华庭 A座 1502

电话: 400-888-4005 (0371)66868897

重庆分公司

重庆市九龙坡区石桥铺科园一路二号大西洋国际大

厦(百脑会) 2705 室 电话: 023-68797619

西安办事处

西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

电话: 029-87881295

天津办事处

天津市河东区津塘路与十一经路交口鼎泰大厦 1004

电话: 022-24216606

青岛办事处

山东省青岛市李沧区青山路 689 号宝龙公寓 3 号楼

701室

电话: 0532-58879795 17660216799

请您用以上方式联系我们,我们会为您安排样机现场演示,感谢您对我公司产品的关注!

产品用户手册