
CH9326 芯片 Android 软件开发说明

版本: 1.0

简介

本文档主要介绍其中CH9326的USB转通用输入输出口功能(以下简称CH9326 GPI0),以及Android 下如何使用APK操作CH9326的GPI0口。该功能基于Android USB Host协议完成,用户可调用相关的API实现与Android USB Host的通讯。

Android Host、USB Device、设备三者关系如下图。




CH9326 GPI0 提供 Android 接口需要基于 Android 3.1 及以上版本系统,使用 CH9326 GPI0 Android 驱动条件:

- 1、需要基于 Android 3.1 及以上版本系统
- 2、Android 设备具有 USB Host 或 OTG 接口

本文档将会重点说明 Android USB Host 与 Device 的通讯接口 API 以及测试程序的操作说明。 关于 Android USB Host 协议说明,可以参考 Google 官方文档。

1. Android Host

本文档所描述的例子程序皆是在 Android 3.1 及以上版本系统下编写的。Android 应用程序的启动参数是定义在 device_filter.xml 文件中的 product-id 和 vendor-id。基于 CH9326 GPI0 开发的 Android 应用程序主要分为两个部分,如下图:



2 Android USB To GPIO Demo

2.1 GPI 0

针对 CH9326 GPI0 的操作提供了 EmunateDevice、OpenDevice、ResumeUsbList、UsbFeatureSupported、setGPI0Dir、writeGPI0 和 readGPI0 方法以及 WriteTimeOutMillis 和 ReadTimeOutMillis 属性,实现与 CH9326 GPI0 功能模块的通讯。同时提供 CloseDevice 接口来关闭 Device, isConnected 接口来判断设备是否连接。

2.2 GPIO User-Layout

EnumerateDevice: 枚举 CH9326 设备

函数原型 : public UsbDevice EnumerateDevice()返回枚举到的 CH9326 的设备,若无设备则返回 null

OpenDevice: 打开 CH9326 设备

函数原型 : public void OpenDevice(UsbDevice mDevice)

mDevice : 需要打开的 CH9326 设备

ResumeUsbList: 枚举并打开 CH9326 设备,这个函数包含了 EnumerateDevice, OpenDevice 操作

函数原型: public boolean ResumeUsbList()

返回 true 则成功, 否则失败

UsbFeatureSupported: 安卓设备是否支持 USB Host 特性函数原型 : public boolean UsbFeatureSupported()返回 true 则支持,否则不支持

setGPIODir:设置GPIO接口的方向

函数原型 : public boolean setGPIODir(int dir_value)

dir_value : 位 0 表示 GPIO 的第 0 脚, 位 1 表示 GPIO 的第 1 脚, 位 2 表示 GPIO 的第 2 脚,

位 3 表示 GPI0 的第 3 脚; 值 0 表示输入, 1 表示输出

返回 true 表示设置成功, 否则失败

writeGPIO: 设置 GPIO 口输出

函数原型: public boolean writeGPIO(int value)

value : 位 0 表示 GPIO 的第 0 脚, 位 1 表示 GPIO 的第 1 脚, 位 2 表示 GPIO 的第 2 脚,

位 3 表示 GPI0 的第 3 脚; 值 0 表示输出低电平, 1 表示输出高电平

返回 true 表示设置成功, 否则失败

readGPIO: 读取 GPIO 口

函数原型: public int readGPIO()

返回读取到的值, 非负值表示成功, 否则失败; 位 0 表示 GPI0 的第 0 脚, 位 1 表示 GPI0 的第 1 脚, 位 2 表示 GPI0 的第 2 脚, 位 3 表示 GPI0 的第 3 脚; 值 0 表示低电平, 1 表示高电平

CloseDevice: 关闭设备

函数原型 : public void CloseDevice()

isConnected: 判断设备是否已经连接到 Android 系统

函数原型 : public boolean isConnected()

返回为 false 时表示未连入系统, true 表示设备已连接

除了上述提供的接口 API, 用户还可以根据自己的设备来设置读写超时时间:

函数原型 : public boolean SetTimeOut(int WriteTimeOut, int ReadTimeOut)

WriteTimeOut: 设置写超时时间, 默认为 10000ms ReadTimeOut: 设置读超时时间, 默认为 10000ms

3、测试软件操作说明

用户在有 0TG 接口的 Android 设备上安装我司提供的测试软件(即 CH9326GPI 0Demo. apk),若是第一次安装、使用该软件,则在插入 CH9236 GPI 0 功能模块以后,系统会自动弹出权限请求窗口,点击 "Use by default for this USB device",选择确定操作以后,再使用该模块就不会弹出这个permissions 请求窗口;如果不选择"Use by default for this USB device"而直接确定操作,则下次使用该模块时将还会弹出 permissions 请求窗口。

进入软件后,打开设备过程中会执行 ResumeUsbList 完成对 USB 设备的枚举、打开设备、获取设备资源信息等步骤(或可使用 EnumerateDevice 后 OpenDevice 打开设备),然后根据需要设置 GPIO口的方向,然后就可以读写 GPIO口了。