Bosch Motorsport ECU MS 4 Sport Function sheet / Funktionsrahmen

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>







Contents / Inhaltsverzeichnis

Naming convention / Namenskonventionen	2
Icons description / Bilderbeschreibung	<i>6</i>
System overview / Systemüberblick	7
% ACCDET	
% ATHDET	10
%CAN2	13
%CUSTOM	20
%DASHBOARD	23
%DIAGNOSIS	27
%ECUPINS	29
%ENGSETUP	33
%ETC	35
%FUELCALC	41
%FUELPUMP	
%GEARCUT/BLIPPER	45
%GEARDET	5 <i>6</i>
%IGNCALC	58
%INJCALC	61
%INJCUT	66
%INJENRICH	
%KNOCKCTRL	
% KNOCKDET	74
%LAMCTRL	82
%LAMDET	
%LAPDET	89
%LICMAN	
%LONGTERM	
%MAINRELAY	97
%MEMORY	98
% MINMAX	
%PRESSURES	100
%PROJECT	101
%RESETMON	102
%REVCALC / REVDET	103
%REVLIMIT	106
%RUNTIME	107
%SPEEDDET	
%SPEEDLIMIT	110
%TEMPERATURES	
%TRACTCTRL	112

Naming convention / Namenskonventionen

Throughout this document English texts will be written in normal font. Alle deutschen Texte innerhalb dieses Dokuments werden kursiv geschrieben.

Each variable or parameter has got a short-name (i.e. "rev") and corresponding long-name (i.e. "engine revolution") and obey to an unified naming convention.

Jede Variable oder Parameter hat einen Kurzbezeichner (z.B. "rev") und zugehörigen Langbezeichner (z.B. "Motordrehzahl") und unterliegen einer einheitlichen Namenskonvention.


Short-names / Kurzbezeichner

Short-names are uniform and consist of determinated prefixes and suffixes for better sortation in application software. Suffixes are selected according to type of variable or parameter. Values referred to bank 1 have their "normal" name. Values related to bank 2 additionally have a "2" in front of its suffix, such as "lam_u" and "lam_2u".

Short-names are assembled as followed:

Die Kurzbezeichner sind einheitlich und bestehen aus definierten Präfixe und Suffixe um eine bessere Sortierung in der Applikationssoftware zu gewährleisten. Die Suffixe werden je nach Typ der Variablen oder Parameter ausgewählt. Werte die sich auf Bank 1 beziehen haben ihren "normalen" Bezeichner. Werte die sich auf Bank 2 beziehen haben zusätzlich eine "2" vor dem Suffix, wie z.B. "lam_u" und "lam_2u".

Kurzbezeichner sind wie folgt aufgebaut:




<u>Suffix</u>	Meaning / Bedeutung
(none)	Direct value (unfiltered) / direkter Wert (ungefiltert)
2	Value referred to bank2 / Wert bezogen auf Bank 2
b	Logical value (bit) / logischer Wert (Bit)
С	Counting value / Zählwert
е	Error bit / Fehlerbit
ec	Error bit duration counter / Fehlerbit Zeitzähler
ee	Error bit stored in EEPROM / Fehlerbit gespeichert in EEPROM
f	Filtered value / gefilterter Wert
g	G radient / <i>Gradient</i>
k	Factor / Fa k tor
nr	number (i.e. cylinder number) / Nummer (z.B. Zylindernummer)
0	Offset / Offset
р	P rovisory value (intermediate) / provisorischer Wert (Zwischenwert)
u	Voltage value / Spannungswert


Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>





<u>Suffix</u>	Meaning / Bedeutung
2	Value referred to bank 2 / Wert bezogen auf Bank 2
CW	Code-word / Code-Wort
CNT	Count / Zählwert
DEF	Def ault value / <i>Defaultwert</i>
DEL	Time del ay / Verzögerungszeit
EM	Error bit mode / Fehlerbit Modus
FAK	Factor / <i>Faktor</i>
FIL	Filtering time constant / Filterzeitkonstante
GRD	Gradient / Gradient
HYS	Hys teresis / Hysterese
LIN	Lin earization curve / <i>Linearisierungskurve</i>
MAX	Maximum value / Maximalwert
MIN	Min imum value / <i>Minimalwert</i>
OFF	Offset / Offset
SYS	System constant / Systemkonstante
UMN	Minimum voltage / Minimale Spannung
UMX	Maximum voltage / Maximale Spannung



und Weitergaberecht, bei uns.

Remaining short-name / restlicher Kurzbezeichner Prefix / *Präfix*

<u>Prefix</u>	<u>Meaning / Bedeutung</u>
p	Pressure value / Druckwert
r	Resistance value / Widerstandswert
t	Temperature or time value / Temperatur- oder Zeitwert
V	Wheel speed (velocity) / Radgeschwindigkeitswert

Variable names ordinarily have one or two components, i.e. "rev" (engine speed) and "mappos" (map position switch) and are solely in English. Main denotation (i.e. "ti" or "gear") is always put at the beginning, such as "timap" (Injection duration from map) or "gearcut_k" (Power-shift injection factor).

Almost all parameter names have its main denotation at the beginning, too, and input indication at the end. Examples are "TITAIR_FAK" (intake air temperature factor of injection time) or "IGNTMOT_OFF" (Ignition angle correction over engine water temperature). Main engine parameters like "IGN_MAX", "IGN_MIN", "LAM_MAX", "LAM_MIN" etc. diverge from this standard to simplify.

Simple parameters can also have more than one component, whereupon main denotation always stands at first, such as "SPEEDLIMIT_MAX" (Speed limiter limiting value).


Variablennamen haben für gewöhnlich ein bis zwei Komponenten, wie z.B. "rev" (Motordrehzahl) oder "mappos" (Kennfeld-Umschalter) und sind ausschließlich in Englisch. Die Hauptbezeichnung (z.B. "ti" oder "gear") kommt immer am Anfang, wie z.B. "timap" (Einspritzdauer aus Kennfeld) oder "gearcut_k" (Power-shift Einspritzfaktor).

Fast alle Parameternamen haben die Hauptbezeichnung ebenfalls am Anfang und Eingangsinformationen am Ende. Beispiele sind "TITAIR_FAK" (Ansauglufttemperaturfaktor auf Einspritzzeit) oder "IGNTMOT_OFF" (Zündwinkelkorrektur über Motorwassertemperatur). Motorhauptgrößen wie z.B. "ZW_MAX", "ZW_MIN", "ZW_MIN", "ZM_MAX", "ZW_MIN", "ZW_MIN", "ZW_MAX", "ZW_MIN", "ZW_MAX", "ZW_MIN", "ZW_MIN",


Einfache Parameter können ebenfalls mehr als eine Komponente haben, wobei die Hauptgröße immer am Anfang kommt, wie z.B. in "SPEEDLIMIT_MAX" (Fahrzeuggeschwindigkeit für Pitspeed Limiter).



Longer labels with several terms are allowed to be assembled. Es können auch größere Bezeichner mit mehreren Komponenten gebildet werden.




Certain labels like "TMOT_UMAX" can have two suffixes, especially used for diagnosis. Bestimmte Labels können zwei Suffixe haben, speziell genutzt bei den Diagnosen.



Long-names / Langbezeichner

Long-names are built up logically, too: main denotation or entity is placed at the beginning, followed by modifiers or sub entities.

Auch die Langbezeichner sind logisch aufgebaut: Am Anfang kommt immer die Hauptgröße oder Entität, gefolgt von den Modifikatoren oder Sub-Entitäten.



For simplification only essential parts of long-names are used in this function sheet, while in application tools entire long-names are to be seen:

e.g. for "REVLIMITHARDGEAR" long name "engine speed limiter – hard limiter against gear" is simplified to "hard limit against gear".

At the end of each function description significant values are listed. Remaining related values are easily traceable according to rules described above.

All code words additionally have a list of possible configuration values beside of their long-names.

Zur Vereinfachung werden in diesem Funktionsrahmen nur die wesentlichen Teile der Langbezeichner aufgelistet, während in den Applikationstools die vollständigen Langbezeichner zu sehen sind:

z.B. wird für "REVLIMITHARDGEAR" der Langbezeichner von "**Motordrehzahlbegrenzer** harte Begrenzung in Abhängigkeit vom Gang" auf "Harte Begrenzung in Abhängigkeit vom Gang" vereinfacht.

ଲିଟ୍ରି Am Ende jeder Funktionsbeschreibung werden die wichtigsten Größen des Algorithmus aufgelistet. Die restlichen ରୁଚ୍ଚି verwandten Größen lassen sich anhand der oben aufgestellten Regeln nachvollziehen.

Alle Codewörter haben neben dem Langbezeichner zusätzlich eine Auflistung der möglichen Werte.

24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>



Exceptions in Naming convention / Ausnahmen in der Namenskonvention

If there is a reception of variables from other ecu's (i.e. ABS4 via CAN) the variable names from the other ecu are kept so it's easier to handle the ABS-documentation without a translation list to the MS4 – names.

Falls es empfangene Messwerte von anderen Steuergeräten (z.B. ABS über CAN) gibt werden die Variablennamen des anderen Steuergerätes beibehalten, dies vereinfacht das Nutzen der ABS – Dokumentation ohne eine Übersetzungsliste zu den MS4 – Namen..

Function names / Funktionsnamen

For function names main denotation comes first followed by specific function meaning, i.e. "LAMDET", "LAMCTRL", "REVLIMIT", "SPEEDLIMIT", etc. Exceptions are made by unique names like "MAINRELAY".

Bei den Funktionsnamen wird der Hauptname am den Anfang und die eigentliche Funktion dahinter gesetzt, z.B. "LAMDET", "LAMCTRL", "REVLIMIT", "SPEEDLIMIT", usw. Ausnahme bilden einmalige Namen, z.B. "MAINRELAY".

Most important names are as followed: Die wichtigsten Namen sind folgende:

CALC → Calculation / Berechnung

CAN → CAN / CAN

CTRL → Control / Regelung

CUT → Injection cut / Einspritzausblendung

DET → **Det**ection / Erfassung
DIAG → **Diag**nosis / Diagnose

GEAR

→ Gear / Gang

IGN
→ Ignition / Zündung

INJ
→ Injection / Einspritzung

KNOCK
→ Knocking / Klopfen

LAM
→ Lambda / Lambda

LIMIT
→ Limiting / Begrenzung

→ Output / Ausgabe

REV → Engine speed (revolutions) / Motordrehzahl
SPEED → Car speed / Fahrzeuggeschwindigkeit


For all functions it was tried to show main path at highest place, so that all correction, diagnosis and site paths are always shown below this main path. This facilitates immediate recognition of this main path and remaining special paths.


Es wurde versucht bei alle Funktionen den Hauptpfad an oberster Stelle zu zeigen, so dass alle Korrektur-, Diagnose- und Seitenpfade immer unterhalb dieses Hauptpfades gezeigt werden. Dies erleichtert die sofortige Erkennung dieses Hauptpfades und der restlichen Sonderpfade.


Alle Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fäll von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veröffentlichungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns
 All rights reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent reports. All rights such as copying and forwarding through us.



Icons description / Bilderbeschreibung










System overview / Systemüberblick

Complete system overview




%ACCDET

Acceleration detection

Beschleunigungserfassung

ACCDET 10.11



Labels/Langbezeichner

Acceleration value (unfiltered)

accx_o	Acceleration auto-zero offset	Beschleunigungs Auto-Nulloffset
accx_u	Acceleration sensor direct voltage	Beschleunigungsensor direkte Spannung
an Del		
ACCX_CW	Acceleration auto-zero offset action	Beschleunigung Offset Auto-Nullaktion
ACCX_DEF	Acceleration default value in case of error	Beschleunigungswert im Fehlerfall
ACCX_FIL	Acceleration filtering time constant	Beschleunigungsfilter Zeitkonstante
S ACCX_GRD	Acceleration sensor gradient	Beschleunigungssensor Gradient
ି କୁ ACCX_UMN	Acceleration sensor minimum diagnostic voltage	Beschleunigungssensor minimale Diagnosespannung
₿₿ ACCX_UMX	Acceleration sensor maximum diagnostic voltage	Beschleunigungssensor maximale Diagnosespannung

Description:

The acceleration value is calculated by using a sensor specific gradient ACCX_GRD with the raw sensor input voltage. In the event of a voltage outside the plausible range (e.g. defective sensor wire) the error flag accx_e will be set, and the output will switch to a default value ACCX_DEF. In addition to the normal acceleration value, a filtered value accx_f is available. The filter time constant is adjusted by ACCX_FIL. The ECU can be calibrated to the offset in the sensor output signal by toggling ACCX_CW from 0 -> 1 -> 0. ACCX_CW must be '0' for the function to operate normally.

Beschleunigungswert (ungefiltert)

For accx and accy it is possible to use the acceleration values from CAN ABS Interface. Before activating it is necessary to check if the ABS/ECU Can interface is compatible.

Beschreibung:

Beschleunigungen werden über einen sensorspezifischen Gradienten berechnet. Bei fehlerhaften Spannungswerten (z. B. defekte Sensorleitung) wird das zugehörige Fehlerflag gesetzt und der Beschleunigung ein Ersatzwert zugewiesen. Zusätzlich steht ein über die Zeitkonstante "ACCXX_FIL" konfigurierbarer gefilterter Wert zur Verfügung. Der Sensor kann kalibriert werden, indem "ACCX_CW=1" gesetzt und dann wieder zurückgesetzt wird, um die Kalibrierung abzuschalten.

und Weitergaberecht, bei

24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>




Bei accx und accy ist es optional möglich die Beschleunigungen über CAN vom ABS Steuergerät einzulesen. Vor Aktivierung ist das CAN Interface auf Kompatibiltät zu prüfen.


%ATHDET

Throttle-plate angle detection not active if ETC is activated with additional license key (etclicense_b = 1) → %ATHDET functionality is integrated in module %ETC

Drosselklappenwinkelerfassung nicht aktiv falls EGAS mit Zusatzlizenz aktiviert (etclicense_b = 1) → %ATHDET-Funktionalität ist integriert in Modul %ETC



Calibration



Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>



Labels / Langbezeichner

ath ath_e ath_g ath_o ath_p ath_u athcal_c athidle_o athpos1_u athpos2_u athpos2 dath idle_b	Throttle angle Throttle angle error Throttle angle gradient Throttle angle offset Throttle angle provisory (before idle-state offset) Throttle angle direct sensor voltage Throttle angle calibration counter Throttle angle idle-state calibration offset Throttle angle lower set-point voltage Throttle angle upper set-point voltage Throttle angle lower set-point Throttle angle upper set-point Throttle angle gradient Engine idle state	Drosselklappenwinkel Drosselklappenwinkel Fehler Drosselklappenwinkel Gradient Drosselklappenwinkel Offset Drosselklappenwinkel provisorischer Wert (vor Leerlaufoffset) Drosselklappenwinkel direkte Sensorspannung Drosselklappenwinkel Kalibrierungszähler Drosselklappenwinkel Leerlauf Kalibrierungsoffset Drosselklappenwinkel unterer Anschlag Spannung Drosselklappenwinkel oberer Anschlag Spannung Drosselklappenwinkel untere Anschlagsposition Drosselklappenwinkel obere Anschlagsposition Drosselklappenwinkelgradient Leerlaufstellung
ATH_CW ATH_DEF ATH_UMN ATH_UMX ATHIDLE_MIN ATHIDLECAL ATHPOS1 ATHPOS2	Throttle angle calibration (0=disabled, 1=endpoint1, 2=endpoint2, 3=idle state) Throttle angle default value Throttle angle minimum diagnosis voltage Throttle angle maximum diagnosis voltage Throttle angle idle-state detection threshold Throttle angle idle-state calibration Throttle lower set-point angle Throttle upper set-point angle	Drosselklappenwinkelkalibrierung (0=aus, 1=Endpunkt1, 2=Endpunkt2, 3=Leerlauf) Drosselklappenwinkel default Wert Drosselklappenwinkel minimale Diagnosespannung Drosselklappenwinkel maximale Diagnosespannung Drosselklappenwinkel Leerlauferkennungsschwelle Drosselklappenwinkel Leerlaufwinkelkalibrierung Drosselklappe unterer Anschlagwinkel Drosselklappe oberer Anschlagwinkel

Description

Calibration process of throttle plate:

Calibration of the throttle plate can be done only when the engine is not running (rev_b = 0) and the throttle plate signal has no error (ath e = 0). In the calibration software the working page must be active before performing this calibration process.

₹ Two point calibration (base calibration)

1₺ write upper and lower calibration angles to ATHPOS1 and ATHPOS2

2 move throttle plate to lower calibration position

3 s set lower calibration value with Codeword ATH_CW = "ATHPOS1 calibration"

4 g move throttle plate to upper calibration position

 $5\frac{8}{6}$ set upper calibration value with Codeword ATH_CW = "ATHPOS2 calibration"

Reset codeword ATHCW = 0

है Idle state angle calibration :

1 ន្ទឹ Set idle state angle to ATHIDLECAL, copy value to reference page

2 move throttle plate to idle position

3 ર્કું set idle state position with Codeword ATH_CW = "ATHIDLE calibration"

3 set idle state position with Coc 44 group Reset codeword ATHCW = 0 All rights reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent assorber and all rights reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent assorber as of patent as a factor of the case of the case of patent as a factor of the case of the



Beschreibung

Kalibriervorgang Drosselklappe:

Die Kalibrierung der Drosselklappe ist nur bei stehendem Motor und fehlerfreiem Drosselklappensignal möglich. Für den Kalibriervorgang muss das Steuergerät auf die Arbeitsseite geschaltet werden.

Zweipunktkalibrierung (Grundkalibrierung):

- 1. oberen und unteren Kalibrierwinkel in ATHPOS1 und ATHPOS2 eintragen
- 2. untere Drosselklappen-Kalibrierposition anfahren
- 3. Kalibrierwert mit Codewort ATH CW = 1 übernehmen
- 4. obere Drosselklappen-Kalibrierposition anfahren
- 5. Kalibrierwert mit Codewort ATH CW = 2 übernehmen
- 6. Codewort ATH CW auf 0 zurücksetzen

Leerlaufwinkel-Kalibrierung (Nachkalibrierung):

- 1. Drosselklappenwinkel für Leerlaufposition in ATHIDLECAL eintragen, die Arbeitsseite auf die Referenzseite kopieren
- 2. Drosselklappe in Leerlaufposition bringen
- 3. Leerlaufposition mit ATH_CW = 3 übernehmen
- 1. Codewort ATH_CW auf 0 zurücksetzen



%CAN2

External customer-specific CAN2 Kundenspezifischer externer CAN2

Description:

The ECU provides a CAN communication bus for sending data to external devices, such as data loggers.


Beschreibung:

Über das CAN2 Protokoll können externe Datenlogger angeschlossen werden.

Technical specifications / technische Spezifikation:

- Frame Type Standard Frame (11 Bit Identifier)
- bus speed selectable by codeword CAN2BAUDRATE_CW (1MBit/s, 500kBit/s)
- processor time slice (Tcpu) 25ns, 40MHz Clock
- Baud-Rate Prescaler (BRP) 1 (tq = 2*(BRP+1)*Tcpu = 100ns)
- Resynchronization Jump Width (SJW) 2 (Tsync = (SJW+1)*tq = 300ns)
- Time Segment before Sample Point (TSEG1) 5 (Tseg1 = (TSEG1+1)*tq = 600ns)
- Time Segment after Sample Point (TSEG2) 2 (Tseg2 = (TSEG2+1)*tq = 300ns)
- Sample Point (Tsync + Tseg1) / (Tsync + Tseg1 + Tseg2) = 700ns / 1000ns = 70%

Sample Point:



្តីBit timings:

bit time =
$$t_{\text{Sync-Seg}} + t_{\text{TSeg1}} + t_{\text{TSeg2}}$$

 $t_{\text{Sync-Seg}} = 1 \times t_{\text{q}}$
 $t_{\text{TSeg1}} = (\text{TSEG1} + 1) \times t_{\text{q}}$
 $t_{\text{TSeg2}} = (\text{TSEG2} + 1) \times t_{\text{q}}$
 $t_{\text{q}} = (\text{BRP} + 1) \times 2^{(1-\text{CPS})} \times t_{\text{XCLK}}$

© Alle Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veröffentlichungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns © All rights reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent reports. All rights such as copying and forwarding through us.

Send messages / Sendebotschaften:

		ID = 0x770	Injection		
byte	row	label	range, conversion formula	type	raster
0	-	ti_1	range=025.5[ms], phys = int * 25,5 / 255 ms	unsigned	5ms
1	-	ti_2	range=025.5[ms], phys = int * 25,5 / 255 ms	unsigned	5ms
2	-	ti_3	range=025.5[ms], phys = int * 25,5 / 255 ms	unsigned	5ms
3	-	ti_4	range=025.5[ms], phys = int * 25,5 / 255 ms	unsigned	5ms
4	-	ti_5	range=025.5[ms], phys = int * 25,5 / 255 ms	unsigned	5ms
5	-	ti_6	range=025.5[ms], phys = int * 25,5 / 255 ms	unsigned	5ms
6	-	ti_7	range=025.5[ms], phys = int * 25,5 / 255 ms	unsigned	5ms
7	-	ti_8	range=025.5[ms], phys = int * 25,5 / 255 ms	unsigned	5ms

		ID = 0x771	Injection		
byte	row	label	range, conversion formula	type	raster
0	-	tibase	range=025.5[ms], phys = int * 25,5 / 255 ms	unsigned	5ms
1	-	tibatt_o	range=025.5[ms], phys = int * 25,5 / 255 ms	unsigned	5ms
2	-	timap	range=025.5[ms], phys = int * 25,5 / 255 ms	unsigned	5ms
3	-	injang	range=0720[°KW], phys = int * 720 / 256 °KW	unsigned	5ms
4	-	injoff	range=0255, phys = int * 1	unsigned	5ms
5	-	lamctrl_k	range=02, phys = int * 2 / 255	unsigned	5ms
6	-	lamctrl_2k	range=02, phys = int * 2 / 255	unsigned	5ms
7	-	free			

		ID = 0x772	Ignition		
byte	row	label	range, conversion formula	type	raster
0		ign_1	range=-9695.25[°KW], phys = 191.25 * int / 255 [°KW]	signed	5ms
1		ign_2	range=-9695.25[°KW], phys = 191.25 * int / 255 [°KW]	signed	5ms
2		ign_3	range=-9695.25[°KW], phys = 191.25 * int / 255 [°KW]	signed	5ms
3		ign_4	range=-9695.25[°KW], phys = 191.25 * int / 255 [°KW]	signed	5ms
4		ign_5	range=-9695.25[°KW], phys = 191.25 * int / 255 [°KW]	signed	5ms
5		ign_6	range=-9695.25[°KW], phys = 191.25 * int / 255 [°KW]	signed	5ms
6		ign_7	range=-9695.25[°KW], phys = 191.25 * int / 255 [°KW]	signed	5ms
7		ign_8	range=-9695.25[°KW], phys = 191.25 * int / 255 [°KW]	signed	5ms

			ID = 0x773	Ignition / Rev / Ath		
hrough us	byte	row	label	range, conversion formula	type	raster
throu	0	-	ignbase	range=-9695.25[°KW], phys = 191.25 * int / 255 [°KW]	signed	5ms
rding	1	-	ignmap	range=-9695.25[°KW], phys = 191.25 * int / 255 [°KW]	signed	5ms
orwa	2	-	tdwell	range=025,5[ms], phys = int * 25.5 / 255 [ms]	unsigned	5ms
andı	3	-	rev.msb	range=032767 [rpm], phys = int * 32767.5 / 65535 [kph]	unsigned	5ms
pying	4	-	rev.lsb	range=032767 [rpm], phys = int * 32767.5 / 65535 [kph]	unsigned	5ms
as co	5	-	ath	range=0100[%], phys = int * 100 / 256 [%]	unsigned	5ms
nch	6	-	dath	range=-15361524 [%/s], phys = int * 3060 / 255 [%/s]	signed	5ms
ghts	7	-	free			

		ID = 0x774	Lambda		
byte	ro w	label	range, conversion formula	type	raster
0	-	lami	range=-3231.8 [%], phys = int * 64 / 256 [%]	signed	5ms
1	-	lami_2	range=-3231.8 [%], phys = int * 64 / 256 [%]	signed	5ms
2	-	lamp	range=-3231.8 [%], phys = int * 64 / 256 [%]	signed	5ms
3	-	lamp_2	range=-3231.8 [%], phys = int * 64 / 256 [%]	signed	5ms
4	-	lam	range=02, phys = int * 2 / 255	unsigned	5ms
5	-	lam_2	range=02, phys = int * 2 / 255	unsigned	5ms
6	-	lammap	range=02, phys = int * 2 / 255	unsigned	5ms
7	-	free			



		ID = 0x775	Speed		
byte	row	label	range, conversion formula	type	raster
0	-	speed.msb	range=0512 [kph], phys = int * 512 / 65536 [kph]	unsigned	5ms
1	-	speed.lsb	range=0512 [kph], phys = int * 512 / 65536 [kph]	unsigned	5ms
2	-	speedfl	range=0512 [kph], phys = int * 512 / 256 [kph]	unsigned	5ms
3	-	speedfr	range=0512 [kph], phys = int * 512 / 256 [kph]	unsigned	5ms
4	-	speedrl	range=0512 [kph], phys = int * 512 / 256 [kph]	unsigned	5ms
5	-	speedrr	range=0512 [kph], phys = int * 512 / 256 [kph]	unsigned	5ms
6	-	free			
7	-	free			

		ID = 0x776	Lapfunc		
byte	row	label	range, conversion formula	type	raster
0	-	lapdist.msb	range=065535[m], phys = int * 1 [m]	unsigned	5ms
1	-	lapdist.lsb	range=065535[m], phys = int * 1 [m]	unsigned	5ms
2	-	laptime.msb	range=0655,35 [s], phys = int / 100 [s]	unsigned	5ms
3	-	laptime.lsb	range=0655,35 [s], phys = int / 100 [s]	unsigned	5ms
4	-	laptimediff.msb	range=0655,35 [s], phys = int / 100 [s]	unsigned	5ms
5	-	laptimediff.lsb	range=0655,35 [s], phys = int / 100 [s]	unsigned	5ms
6	-	laptimefast.msb	range=0655,35 [s], phys = int / 100 [s]	unsigned	5ms
7	-	laptimefast.lsb	range=0655,35 [s], phys = int / 100 [s]	unsigned	5ms

		ID = 0x777	Gear / Dashboard / Acceleration		
byte	row	label	range, conversion formula	type	raster
0	-	gear	range=0255, phys = int * 1	unsigned	5ms
1	-	gcstate	range=0255, phys = int * 1	unsigned	5ms
2	-	gearratio	range=016, phys = int * 16 / 256	unsigned	5ms
3	-	gearcut_u	range=05 [V], phys = int * 5 / 255 [V]	unsigned	5ms
4	-	ddugear	range=0255, phys = int * 1 (ASCII value of current gear)	unsigned	5ms
5	-	accx	range=-43.96 [g], phys = int * 8 / 255 [g]	signed	5ms
6	-	ассу	range=-43.96 [g], phys = int * 8 / 255 [g]	signed	5ms
7	-	accz	range=-43.96 [g], phys = int * 8 / 255 [g]	signed	5ms

			ID = 0x778	Traction Control		
g by	yte	row	label	range, conversion formula	raster	raster
ybnc (0	-	tcpfac	range=-10099.21 [%], phys = int * 200 / 256 [%]	signed	5ms
g thre	1	-	tcsw	range=0255, phys = int * 1	unsigned	5ms
ardin	2	-	slipsp	range=020[%], phys = int * 20 / 255 [%]	unsigned	5ms
d forw	3	-	slra	range=020[%], phys = int * 20 / 255 [%]	unsigned	5ms
ng an	4	-	Vdraxle.msb	range=0512 [kph], phys = int * 512 / 65536 [kph]	unsigned	5ms
pyir			Vdraxle			
as copyii	5	_	.lsb	range=0512 [kph], phys = int * 512 / 65536 [kph]	unsigned	5ms
such	6	-	vref.msb	range=0512 [kph], phys = int * 512 / 65536 [kph]	unsigned	5ms
ghts	7	-	vref.lsb	range=0512 [kph], phys = int * 512 / 65536 [kph]	unsigned	5ms

ebo.	i de		ID = 0x779	Electronic Throttle Control		
tent	byte row label		label	range, conversion formula	type	raster
ofps	0	-	etb	range=0100[%], phys = int / 2 [%]	unsigned	5ms
case	1	-	etb_sp	range=0100[%], phys = int / 2 [%]	unsigned	5ms
or the	2	-	aps	range=0100[%], phys = int / 2 [%]	unsigned	5ms
elso f	3	-	p1.msb	range=06553,5 [mBar], phys = int * 6553,5 / 65535 [mBar]	unsigned	5ms
, Hqι	4	-	p1.lsb	range=06553,5 [mBar], phys = int * 6553,5 / 65535 [mBar]	unsigned	5ms
ng Gn	5	-	camshaftpos	range=0128 [°KW], phys = int * 128 / 256 [°KW]	unsigned	5ms
neerir	6	-	batt_u	range=018.0272 [V], phys = int * 18.0272 / 256 [V]	unsigned	5ms
Engii	7	-	lap_c	range=0255, phys = int * 1	unsigned	5ms
ę,			•			

		ID = 0x77A		State-Bytes, Diag-Bits			
byte	row	label		range, conversion formula	type	raster	
0	-	row counter			unsigned	5ms	
1	-	state byte 1	[bit 7]	injcut_b	bit	5ms	
			[bit 6]	injcutin_b	bit	5ms	
			[bit 5]	injenrich_b	bit	5ms	
			[bit 4]	injstartphase_b	bit	5ms	
			[bit 3]	lamctrl_b	bit	5ms	
			[bit 2]	lamctrl_2b	bit	5ms	
			[bit 1]	gearcut_b	bit	5ms	
			[bit 0]	tc_b	bit	5ms	
2	-	state byte 2	[bit 7]	idle_b	bit	5ms	
			[bit 6]	lap_b	bit	5ms	
			[bit 5]	laptrig_b	bit	5ms	
			[bit 4]	mil_b	bit	5ms	
			[bit 3]	oillamp_b	bit	5ms	
			[bit 2]	phsok_1b	bit	5ms	
			[bit 1]	phsokset_b	bit	5ms	
			[bit 0]	speedlimit_b	bit	5ms	
3	-	state byte 3	[bit 7]	ignoff_b	bit	5ms	
			[bit 6]	rev_b	bit	5ms	
			[bit 5]	revlimit_b	bit	5ms	
			[bit 4]	startend_b	bit	5ms	
			[bit 3]	knockadaptenable_b	bit	5ms	
			[bit 2]	knockenable_b	bit	5ms	
			[bit 1]	etbsys_e	bit	5ms	
			[bit 0]	speedlimitreq_b	bit	5ms	
4		pcrank		range=01275 [mbar], phys = int * 1275 / 255 [mBar]	unsigned	25ms	
5	1	poil		range=013,107 [bar], phys = int * 13,107 / 255 [bar]	unsigned	25ms	
6		pwat		range=013,107 [bar], phys = int * 13,107 / 255 [bar]	unsigned	25ms	
7		pfuel		range=013,107 [bar], phys = int * 13,107 / 255 [bar]	unsigned	25ms	
4		pamb.msb		range=06553,5 [mBar], phys = int * 6553,5 / 65535 [mBar]	unsigned	25ms	
5	2	pamb.lsb		range=06553,5 [mBar], phys = int * 6553,5 / 65535 [mBar]	unsigned	25ms	
6		mappos		range=0255, phys = int * 1	unsigned	25ms	
7		tair		range=-40215 [°C], phys = int - 40 [°C]	unsigned	25ms	
5		fuellap.msb		range=023,456 [I], phys = int * 23,456 / 65536 [I]	unsigned	25ms	
1	3	fuellap.lsb		range=023,456 [I], phys = int * 23,456 / 65536 [I]	unsigned	25ms	
6		fueltank.msb		range=-187,648187,642 [I], phys = int * 375,296/ 65536 [I]	signed	25ms	
7		fueltank.lsb		range=-187,648187,642 [I], phys = int * 375,296/ 65536 [I]	signed	25ms	
4		tfuel		range=-40215 [°C], phys = int - 40 [°C]	unsigned	25ms	
5 6 7		toil		range=-40215 [°C], phys = int - 40 [°C]	unsigned	25ms	
6	4	tlam		range=-401235 [°C], phys = int * 5 - 40 [°C]	unsigned	25ms	
		tlam_2		range=-401235 [°C], phys = int * 5 - 40 [°C]	unsigned	25ms	
4		tmot		range=-40215 [°C], phys = int - 40 [°C]	unsigned	25ms	
5	_	tex		range=-401235 [°C], phys = int * 5 - 40 [°C]	unsigned	25ms	
6	5	tex_2		range=-401235 [°C], phys = int * 5 - 40 [°C]	unsigned	25ms	
7		dduleds		oillamp_b: 6, battlow_b:5, shled5_b:4, shled4_b:3, shled3_b:2, shled2_b:1, shled1_b:0	unsigned	25ms	

		ID = 0x77C	Boost Pressures, Wastegate (without boost2license_b)		
byte	row	label	range, conversion formula	type	raster
. 0	-	p22_m.msb	range=06553,5 [mBar], phys = int * 6553,5 / 65535 [mBar]	unsigned	5ms
1	-	p22_m.lsb	range=06553,5 [mBar], phys = int * 6553,5 / 65535 [mBar]	unsigned	5ms
2	-	p22_2m.msb	range=06553,5 [mBar], phys = int * 6553,5 / 65535 [mBar]	unsigned	5ms
3	-	p22_2m.lsb	range=06553,5 [mBar], phys = int * 6553,5 / 65535 [mBar]	unsigned	5ms
4	-	p22_sp	range=06553,5 [mBar], phys = int * 25,7 [mBar]	unsigned	5ms
5	-	-	-	-	5ms
6	-	wgdc	range=0100[%], phys = int *100 / 255 [%]	unsigned	5ms
7	-	wgdc_2	range=0100[%], phys = int *100 / 255 [%]	unsigned	5ms

24.09.2012

Receive messages:

		ID = 0x24A	ABS wheelspeeds		
byte	bit	label	range, conversion formula	type	raster
0	07	speedABSfl	Lowbyte wheelspeed front left (16 bit), phys = int * 0.015625 [m/s]	unsigned	10 mg
1	07	speedABSII	Highbyte wheelspeed front left (16 bit), phys = int * 0.015625 [m/s]	unsigned	10 ms
2	07	speedABSfr	Lowbyte wheelspeed front right (16 bit), phys = int * 0.015625 [m/s]	unsigned	10 ms
3	07	speeuAbSii	Highbyte wheelspeed front right (16 bit), phys = int * 0.015625 [m/s]	unsigned	10 1115
4	07	speedABSrl	Lowbyte wheelspeed rear left (16 bit), phys = int * 0.015625 [m/s]	unsigned	10 ms
5	07	SpeedAboli	Highbyte wheelspeed rear left (16 bit), phys = int * 0.015625 [m/s]	unsigned	101115
6	07	speedABSrr	Lowbyte wheelspeed rear right (16 bit), phys = int * 0.015625 [m/s]	unsigned	10 ms
7	07	эрееильоп	Highbyte wheelspeed rear right (16 bit), phys = int * 0.015625 [m/s]	unaigned	101115

		ID = 0x5C0	ABS switch state, slip and speed		
byte	bit	label	range, conversion formula	type	raster
0	07	switchstateABS	Position of ABS switch	unsigned	10 ms
1	07	p HzABS	Lowbyte of brake pressure main cylinder (16Bit), phys = int * 0.0153 [bar]	signed	10 ms
2	07	P_HZABO	Highbyte of brake pressure main cylinder (16Bit), phys = int * 0.0153 [bar]	Signou	10 1113
3	0	blsABS	Brake light switch	unsigned	10 ms
3	17	Not used			
4	07	ax1 Bremse60ABS	Lowbyte longitudinal acceleration (16Bit), phys = int * 0.00012742 - 4.1768 [g]	unsigned	10 ms
5	07	_	Highbyte longitudinal acceleration (16Bit), phys = int * 0.00012742 - 4.1768 [g]	ű	
6	07	4 Dramas COADC	Lowbyte lateral acceleration (16 bit), phys = int * 0.00012742 - 4.1768 [g]		10
7	07	ay1_Bremse60ABS	Highbyte lateral acceleration (16 bit), phys = int * 0.00012742 - 4.1768 [g]	unsigned	10 ms
	l				
		ID = 0x100	Gearbox control unit 1 receive		
byte	bit	ID = 0x100 label	Gearbox control unit 1 receive range, conversion formula	type	raster
byte	bit 07			type unsigned	raster 10 ms
0		label	range, conversion formula	unsigned	10 ms
0	07	label	range, conversion formula		
0	07	label	range, conversion formula	unsigned	10 ms
0	07 07 07	label gearGCU	range, conversion formula Engaged gear, range= -1.56.5, phys = int * 0.5 – 1.5 Lowbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1 [1/min]	unsigned signed unsigned	10 ms 10 ms 10 ms
0 1 2 2 3	07 07 07 07	label	range, conversion formula Engaged gear, range= -1.56.5, phys = int * 0.5 – 1.5 Lowbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1	unsigned signed	10 ms
0 1 2 3	07 07 07 07	label gearGCU	range, conversion formula Engaged gear, range= -1.56.5, phys = int * 0.5 – 1.5 Lowbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1 [1/min] Highbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1	unsigned signed unsigned	10 ms 10 ms 10 ms
0 1 2 3 3 4 5 5 5	07 07 07 07 07	label gearGCU	range, conversion formula Engaged gear, range= -1.56.5, phys = int * 0.5 – 1.5 Lowbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1 [1/min] Highbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1	unsigned signed unsigned	10 ms 10 ms 10 ms
0	07 07 07 07 07 05 67	gearGCU revtrgtGCU	range, conversion formula Engaged gear, range= -1.56.5, phys = int * 0.5 – 1.5 Lowbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1 [1/min] Highbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1 [1/min]	unsigned signed unsigned unsigned	10 ms 10 ms 10 ms 10 ms
0	07 07 07 07 07 05 67	gearGCU revtrgtGCU	range, conversion formula Engaged gear, range= -1.56.5, phys = int * 0.5 – 1.5 Lowbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1 [1/min] Highbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1 [1/min]	unsigned signed unsigned unsigned	10 ms 10 ms 10 ms 10 ms
0	07 07 07 07 07 05 67 07	label gearGCU revtrgtGCU cutlevelGCU	range, conversion formula Engaged gear, range= -1.56.5, phys = int * 0.5 – 1.5 Lowbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1 [1/min] Highbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1 [1/min] Range 0 4.9999992, phys = 0.01960784 * int [V]	unsigned signed unsigned unsigned unsigned unsigned	10 ms 10 ms 10 ms 10 ms
0 1 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	07 07 07 07 07 05 67 03 4	revtrgtGCU cutlevelGCU blipreqGCU_b	range, conversion formula Engaged gear, range= -1.56.5, phys = int * 0.5 – 1.5 Lowbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1 [1/min] Highbyte revtrgtGCU, range 016383 (14 Bit), phys = int * 1 [1/min] Range 0 4.9999992, phys = 0.01960784 * int [V] bit	unsigned signed unsigned unsigned unsigned bit	10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

NOTE:

If you want to use wheel speeds from ABS modul, you have to set baudrate of CAN 2 to the baudrate of your ABS modul. You can select baudrate of CAN 2 using parameter CAN2BAUDRATE_CW from function CANCORE. There are 500 kBaud and 1000 kBaud available. Changes to baudrate take effect after reset of the ECU.

Hinweis:

Falls das ABS Modul zur Erfassung der Radgeschwindigkeiten verwendet werden soll, muß die Baudrate des CAN2 auf die Baudrate des ABS Moduls eingestellt werden. Die Baudrate des CAN2 kann mit Hilfe des Paramters CAN2BAUDRATE_CW der Funktion CANCORE eingestellt werden. Es sind 500kBaud und 1000kBaud verfügbar. Änderungen der Baudrate werden nach dem Reset des Steuergerätes wirksam.


24.09.2012



%CUSTOM

Customer specific functions Kundenspezifische Funktionen

Resonance Flap:



Description:

Resonance flap:

Function for steering a resonance flap or a black/white camshaft control.


The resonance flap can be switched depending on engine speed and throttle position. The value 2 out of RESFLAP means that the valve is activated. The value 0 means that the output is switched off. 1 is used as a hysteresis.

Beschreibung:

Resonanzklappe:

Realisierung einer Resonanzklappenschaltung oder einer 2 Punkt Nockenwellenumschaltung. Die Resonanzklappe kann in Abhängigkeit der Drehzahl und der Drosselklappe umgeschaltet werden. Dazu kann im Kennfeld RESFLAP 0,1 oder 2 eingetragen werden. Bei 2 wird das Ventil bestromt bei 0 wird es stromlos geschaltet. Der Wert 1 dient als Hysteresewert

Launch Control:



Description:

Launch control:

24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>




During start condition the engine revolution can be limited to LCREV_MAX. The function is enabled if the button lcreq_b is pressed and the conditions for gear and vehicle speed are fulfilled. If engine speed increases LCREV_MAX the ignition can be retarded and / or the injection can be faded out.

Beschreibung:

Start Funktion:

Dient zum Einregeln einer Startdrehzzahl LCREV_MAX. Die Funktion wird vom Fahrer über Taster/Schalter freigegeben zusätzlich müssen die Bedingungen für Geschwindigkeit und Gang erfüllt sind. Übersteigt die Drehzahl LCREV MAX wird der Zündwinkel in Richtung spät gestellt und / oder die Einspritzung ausgeblendet.

Fan Control:



Description:

Fan control:


The cooler fan can be switched on depending on engine temperature

Beschreibung:

Kühler Funktion:

Der Kühler wird abhängig der Motortemperatur angeschaltet.

Tachometer:



Description:

 $^{\$}$ A tachometer with a frequency input can be driven by the ECU. The tacho rate unit is in impulses per minute an can be adjusted with the conversion factor TACHO FAC. Example:

Tachometer expects 10 impulses/min/rev → TACHO_FAC = 10. With rev = 1000 1/min, the tachorate is 10000 g impulses/min.

Beschreibung:

🖁 Ein Tachometer mit Frequenzeingang kann an das Steuergerät angeschlossen werden. Der Frequenzausgang ist in Anzahl Impulsen/min angegeben und kann mit dem Faktor TACHO_FAC justiert werden. Beispiel:

Tachometer erwartet 10 Impulse/min/rev → TACHO_FAC = 10. Bei einer Drehzahl von 1000 1/min ergeben sich am Frequenzausgang 10000 Impulse/min.

Labels/Langbezeichner

Eall.





RESONANCE FLAP:

resflap_b **RESFLAP** resonance flap active map for switching resonance flap

Resonanzklappe aktiv

Kennfeld Schaltpunkte der Resonanzklappe

LAUNCH CONTROL:

Lcrevdiff Icreq_b Iniofftc

launch function revolution deviation launch function request active launch function injection disable masks launch function ignition angle offset

ignlc_o lc_b launch function active lcen_b launch function enabled

LCINJOFF launch function injection disable masks **LCIGNOFF** launch function ignition angle offset **LCGEAR** launch function enabling through gear LCSPEED MAX launch function maximum vehicle speed LCREV_MAX launch function limiting value

Injoffcustom igncustom_o custom specific injection disable masks

custom specific ignition angle offset

FAN CONTROL:

FANTMOT_ON FANTMOT_HYS fan_b

threshold for cooler fan hysteresis value for cooler cooler fan active

TACHOMETER:

tachorate TACHO_FAC Tachometer frequency Adjustment factor tachometer Startbegrenzer Solldrehzahlabweichung

Startbegrenzerwunsch aktiv

Startbegrenzer Einspritzungsabschaltmuster

Startbegrenzer Zündwinkeloffset

Startbegrenzer aktiv

Startbegrenzer freigeschalten

Startbegrenzer Einspritzungsabschaltmuster Startbegrenzer Zündwinkeloffset Startbegrenzer Aktivierung über Gang Startbegrenzer maximale Geschwindigkeit Startbegrenzer Begrenzungswert

kundenspezifische Einspritzabschaltmuster

kundenspezifischer Zündwinkeloffset

Einschaltschwelle Kühlerventilator

Hysteresewert für Kühler Kühler angeschaltet

Frequenz Tachoausgang


Umrechnungsfaktor Tachoausgang

Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veröffentlichungsbeitugnis, wie Kopier und Weitergaberecht, bei uns. nights reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent reports. All rights such as copying and forwarding through us.




%DASHBOARD


Dashboard inputs and outputs Display Ein- und Ausgänge



MILSPEC_CALC



Bosch Motorsport DDU4



DDU LED	standard configuration
L_01	Rev limit 1
L_02	Rev limit 2
L_03	Rev limit 3
L_04	Rev limit 4
L_05	Rev limit 5
L_06	Alarm battery voltage
L 07	Alarm oil pressure

Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>



Labels/Langbezeichner

SHIFTLED2

battlow_b Condition battery low Batteriespannung niedrig Ganganzeige in ASCII Format Gear in ASCII format ddugear mappos Map switch position Map-Schalter Position Condition ECU pin for map switch, pin 1 mapsw1_b

Bedingung SG-Pin für Map-Schalter, Pin1 mapsw2_b Condition ECU pin for map switch, pin 2 Bedingung SG-Pin für Map-Schalter, Pin2

mil_b Malfunction indicator lamp Fehlerlampe milspec_b Customer specific malfunction indicator lamp Kundenspezifische Fehlerlampe

Öldrucklampe an oillamp_b Oil pressure lamp on shledx_b Shift LED x on Schaltlampe x an

BATTREV_UMN Minimal Batteriespannung Battery minimum voltage **POILREV** Oil pressure minimum value Öldruck Minimalwert

Drehzahlschwelle für Einschalten der 1. SHIFTLED1 Engine speed threshold for turn on of the 1st shift LED Schaltlampe

Engine speed threshold for turn on of the 2nd Drehzahlschwelle für Einschalten der 2.

shift LED Schaltlampe Engine speed threshold for turn on of the 3rd

SHIFTLED3 Drehzahlschwelle für Einschalten der 3. shift LFD Schaltlampe

SHIFTLED4 Engine speed threshold for turn on of the 4th Drehzahlschwelle für Einschalten der 4.

Schaltlampe Engine speed threshold for turn on of the upper

SHIFTLEDREVGEAR Drehzahlschwelle für Einschalten der obersten shift LED Schalt-LED

SHIFTLAMPREVGEAR Engine speed threshold for turn on of shift lamp Drehzahlschwelle für Einschalten der

Schaltlampe MILMODE CW MIL turn-on mode: 0-normal, 1-new errors only MIL Ansteuerungsmode: 0-normal, 1-nur neue

Fehler MILON_DEL MIL minimum driving time MIL Mindestansteuerzeit

MILOFF DEL MIL turn-on delay MIL Ansteuerungsverzögerung MILS_DEL MILSPEC minimum driving time MILSPEC Mindestansteuerzeit

Description

und Weitergaberecht, bei

wie Kopier-

Veröffentlichungsbefugnis,

Jede

von Schutzrechtsanmeldungen.

GmbH, auch für den Fall v sering GmbH, also for the

1. The oil warning lamp is turned on if the oil pressure is below the engine speed dependent threshold (POILREV).

2. The battery warning lamp is turned on if the battery voltage is below the engine speed dependent threshold (BATTREV UMN).

The maximum engine speed for each gear must be written in the characteristic line SHIFTLEDREVGEAR. The parameters SHIFTLED1 OFF..SHIFTLED4 OFF define the engine speed thresholds for the shift lights below SHIFTLEDREVGEAR. The shift lights are sequentially activated as the engine speed exceeds each threshold.

Speed limit indicator: If the speed limiter is active, the shift lights will blink.

- The malfunction indicator lamp shows if errors have been detected. Codeword MILMODE CW will select if any errors present turn on the lamp or only the ones detected since the system start.
- The milspec lamp shows if any problem with the battery voltage, the oil pressure, the fuel pressure, the engine temperature or the oil temperature is detected.
- The mapsw1_b and mapsw2_b inputs determine which map position is selected. The injection and ignition maps are activated according to this value.

§ <u>Beschreibung</u>

- drehzahlabhängigen Öldruckwarnschwelle (POILREV). Bedatung der Bei Unterschreitung dieser Druckschwelle wird die Ölwarnlampe aktiviert.
- Bedatung der drehzahlabhängigen Batteriespannungs-Warnschwelle (BATTREV_UMN), bei Unterschreitung wird die Unterspannungswarnlampe aktiviert.
- Bedatung der Schaltlampen, gangabhängig. In der Kennlinie SHIFTLEDREVGEAR wird die größte gewünschte Drehzahl für die Aktivierung der Schaltlampe eingestellt.
 - Mit den Parametern SHIFTLED1_OFF..SHIFTLED4_OFF werden die Drehzahlschwellen für die Schaltlampen unterhalb SHIFTLEDREVGEAR definiert. Überschreitet die Drehzahl eine Schaltschwelle, wird die entsprechende Schaltlampe aktiviert.
- Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige: Wenn der Geschwindigkeitsbegrenzer aktiv ist, blinken die Schaltlampen.
- Die Fehlerlampe mil_b zeigt Ein- und Ausgangsfehler. Je nach der MILMODE_CW Einstellung werden alle Fehler oder nur die, die nach dem Start angetreten sind, berücksichtigt.
- Die kundenspezifische Fehlerlampe milspec b zeigt, wenn Probleme mit der Batteriespannung, Öldruck, Kraftstoffdruck, Motortemperatur oder der Öltemperatur erkannt wurden.



24.09.2012

7. Die mapsw1_b und mapsw2_b Eingänge bestimmen die Map-Stellung. Die Einspritz- und Zündkennfelder werden nach dieser Map-Stellung ausgewählt.



%DIAGNOSIS

Diagnosis Diagnose

All diagnostic flags from within the system are handled in the diagnosis module. Those flags are only set as long as the error cause is active, but can be further processed with an associated codeword (error mode ("XXX_EM"). In that way diagnosis flags can be stored permanently in the internal EEPROM of the ECU ("xxx_ee"), they can be packed into diagnosis bytes ("errbyte_x/eerbyte_x") for examination with an application tool, they can activate the MIL (mal indication light) and finally activate error statistics:

Sämtliche Diagnoseflags aus den verschiedenen Funktionen werden im Diagnosemodul zusammengefasst. Diese sind nur für die Dauer des auslösenden Fehlers gesetzt, können aber über ein zugehöriges Codewort (Fehlermodus "XXX_EM") weiterverarbeitet werden. Fehler können so dauerhaft im internen EEPROM abgespeichert werden ("xxx_ee"), in im Applikationstool sichtbare Diagnosebytes ("errbyte_x/eerbyte_x") gepackt werden, sowie die MIL (mal indication light) und eine Fehlerstatistik aktivieren:

	Error mode codeword XXX_EM / Fehlermodus Codewort XXX_EM							
bit 72		1	0					
Wert -		1 (only valid if bit0 is set)	1					
value								
		- diagnosis flag valid for MIL activation	- ERPROM errors active					
		 MIL error statistics active (errorsm_c, errtotm_c) 	 diagnosis flags stored in errbyte_x / eerbyte_x active 					
			- diagnosis flags statistics active					
		- MIL Fehleranzeige aktiviert	- EEPROM Fehlereintrag aktiviert					
		- MIL Fehlerstatistik aktiviert (errorsm_c, errtotm_c)	 Fehlereintrag in errbyte_x / eerbyte_x aktivert 					
			 Fehlerstatistik aktiviert (xxx_ec, errors_c, errtot_c) 					

All diagnosis flags are encoded in the bits of these "error-bytes" according to this table: Alle Diagnoseflags sind folgendermaßen gepackt:

errbyte_x eerbyte_x	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
1	accx	accy	accz	tcsw	resflap	eeprom	fuelpump	inj_1
2	inj_2	inj_3	inj_4	inj_5	inj_6	inj_7	inj_8	geardet
3	gearcut	knocknulltest	krof	krtp	Knockdet1	knockdet2	knockdet3	knockdet4
4	lap	lam	lam_2	lamheat	lamheat_2	mil	milspec	fan
5	nthres2	nws	nws_2	oillamp	p1	p1_2	p21	p21_2
6	p22	p22_2	pcrank	pfuel	pfuel_2		poil	pamb
7	pwat	pwg	pwg_2	sefikwx	sefinwx	gearlamp	su	tair
8	Tair_2	tex	tex2	tfuel	ath	tmot	tmot_2	toil
9	Ub	speed	speedfl	speedfr	speedrl	speedrr	ign_1	ign_2
10	ign_3	ign_4	ign_5	ign_6	ign_7	ign_8		
11								
12								
13	camshaft_1	vvtpwm_1	camphasediff_1e	camshaft_2e	vvtpwm_2e	camphasediff_2e		

Setting "STOREDERRORS_CW=1 deletes all EEPROM diagnosis flags at the same time.

Deleting individual EEPROM diagnosis flags is not possible.

Über das Codewort "STOREDERRORS_CW=1" können alle EEPROM-Diagnoseflags gleichzeitig gelöscht werden. Das selektive Löschen einzelner EEPROM-Diagnoseflags ist nicht möglich.

Labels/Langbezeichner

xxx_e	Diagnosis flag	Diagnoseflag
xxx_ee	Diagnosis flag in EEPROM	Diagnoseflag im EEPROM
xxx_ec	Diagnosis error time counter	Diagnose Fehlerzeitzähler
errors_c	Sum of current active diagnosis flags	Summe aktueller Diagnoseflags
errtot_c	Maximum value of sum of diagnosis flags	Maximalwert der Summe aktueller
	activated up to now since start-up	Diagnoseflags seit Hochlauf
errorsm_c	Sum of current active MIL relevant diagnosis	Summe aktueller MIL-relevanter Diagnoseflags
austatus a	flags Maximum value of sum of current active MIL	Maximalwart dar Cumma aktuallar MII
errtotm_c		Maximalwert der Summe aktueller MIL-
orrhyto v	relevant diagnosis flags since start-up Error byte normal diagnosis flags	relevanter Diagnoseflags seit Hochlauf Fehlerbyte normale Diagnoseflags
errbyte_x	, ,	, , ,
eerbyte_x	Error byte diagnosis flags stored in EEPROM	Fehlerbyte EEPROM-Diagnoseflags
DIAGBATT_MIN	Diagnosis battery minimum enable threshold	Diagnose minimale Aktivierungsschwelle
DIAGPOWERON_DEL	Diagnosis power-on enable delay	Diagnose Power-on Aktivierungsverzögerung
XXX_EM	Diagnosis error mode	Diagnose Fehlermodus
STOREDERRORS_CW	Diagnosis reset all EEPROM diagnosis flags	Diagnose globales Rücksetzen von EEPROM- Diagnoseflags

wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



24.09.2012

24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>



%ECUPINS

Pinlayout

<u>Pinlayout</u>							
Pin	I/O/PWR	Code	Definition	Electronics	Software Variable		
001	PWR	KL31	Main Ground GND / KL31 (Dynamic Loads)	direct (60A / 8 pins)			
002	PWR	KL31	Main Ground GND / KL31 (Dynamic Loads)	direct (60A / 8 pins)			
003	PWR	KL30_SWITCHED	External Main relay Input UBR (High-current)	direct (30A / 4 pins)			
004	0	LAMHEAT_2	Lambda Heating 2	BUK 108 (low-side / 12V / 7A / PWM)	lamheatpwm_2		
005	o	LAMHEAT	Lambda Heating	BUK 108 (low-side / 12V / 7A / PWM)	lamheatpwm		
006	o	Free	Free	CJ920 (low-side / 12V / 2.7A / PWM)	Free		
007	o	IGN_H	Ignition Coil H	CK110 (high-side / 5V / 20mA) (low-side / 5V / 30mA)	ign_8		
008	o	IGN_G	Ignition Coil G	CK110 (high-side / 5V / 20mA) (low-side / 5V / 30mA)	ign_7		
009	0	Free	Free	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A / PWM)	Free		
011	I	ACCX	X Longitudinal Acceleration	464k Gnd	accx_u		
012		LAMVM_2	Lambda Virtual Ground 2	CJ125			
013	1	LAMUN_2	Lambda Nernst Voltage 2	CJ125	lam_2u		
014	1	LAMIA_2	Lambda Calibration Current 2 (la2)	CJ125			
015	1	LAMIP_2	Lambda Pump Current 2 (Ip2)	CJ125			
016	I	TAIR	Intake Air Temperature	1k 5V	tair_u		
017	1	TFUEL	Fuel Temperature	1k 5V	tfuel_u		
018	o	Free	Free	CJ420 (low-side / 12V / 2.2A / PWM)	Free		
019	0	EV_H	Near Bank Fuel Injector H	CJ420 (low-side / 12V / 2.2A)	ti_8		
g 020	I	VRAD_FL	Wheel Speed FL (slow active)	2.15k 12V	dt_fl		
021	PWR	KL15	Ignition Switch KL15	4.84k Gnd	kl15_b		
022	0	Free	Free	CJ420 (low-side / 12V / 2.2A / PWM)	Free		
023	PWR	HR	External Main Relay Driver	CJ910 (low-side / 12V / 0.7A)	!mainrelay_b		
024	0	EV_G	Near Bank Fuel Injector G	CJ420 (low-side / 12V / 2.2A)	ti_7		
025	o	Free	Free	CJ920 (low-side / 12V / 2.7A / PWM)	Free		
026	I	TMOT	Engine Coolant Temperature	1k 5V	tmot_u		
027	PWR	KL31	Main Ground GND / KL31 (Dynamic Loads)	direct (60A / 8 pins)			
028	1/0	Free	Free	CJ910 (low-side / 10K 12V / 50mA)	Free		



029	I	APS2	driver pedal sensor (APS_2u)	464k Gnd	aps_2u
030	I		Free Digital Input	2.15k Gnd	
031	I	ASRSW	ASR Selection Switch	1k 5V	tcsw_u
032	0	FAN	cooler fan	CJ920 (low-side / 12V / 0.6A)	fan_b
033	PWR	SENSOR_GND	Sensor Ground	direct	
034	1	UGPOT	Gear Position Potentiometer	464k Gnd	geardet_u
035	1	UGC	Gear Power-Shift	464k Gnd	gearcut_u
036	PWR	SENSOR_GND	Sensor Ground	direct	
037	0	Free	Free	CJ920 (low-side / 250Ohm 12V / 0.6A)	Free
038	1	MAP_1	Map Switch 1	2.15k Gnd	mapsw1_b
039	1	MAP_2	Map Switch 2	2.15k Gnd	mapsw2_b
040	I	LAUNCHSW	Launch-control Switch	6.81k Gnd	lcreq_b
041	1/0	Free	Free	CJ910 (low-side / 10k Gnd / 100mA)	Free
042	I	Free	Free	6.81k Gnd	Free
043	1/0	KLINE	ECU K-Line	CJ910 (low-side / 12V)	TXD0 RXD0
044	0	Free	Free	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A / no PWM !)	Free
045	0	Free	Free	CJ920 (low-side / 12V / 1.2A)	Free
046	0	PUMP	Fuel Pump Relay	CJ920 (low-side / 12V / 0.6A)	!fuelpump_b
047	0	MIL	Malfunction Indication Light (Error Lamp)(depends in some PST on SY_GDI STEREO == 0)	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A / PWM)	mil_b
048	0	OILLAMP	Oil Pressure Lamp	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A)	!oillamp_b
049	1	APS PCRANK	driver pedal sensor (APS_u) Crank Case Pressure	464k Gnd	aps_u pcrank_u
050	PWR	SENSOR_GND	Sensor Ground	direct	
051		LAMVM	Lambda Virtual Ground	CJ125	
052	I	LAMIP	Lambda Pump Current (Ip)	CJ125	
053	PWR	5V_2	5V Sensor (Supply 2) (MS4 sensors only)	CJ910 (5V / 100mA / 2 pins)	
054	I	VRAD_RL	Wheel Speed RL (fast active)	2.15k 12V	dt_rl
055	1	PITLANE	Pitlane Speed Switch	1.37k Gnd	speedlimitreq_b
056	1	Free	Free	6.81k + Diode 12 V additional comparator	Free
057	l	FUEL_RESET	Fuel Tank Capacity Reset	2.15k Gnd	fuelsw_b
058	1/0	CAN1-	CAN-1 low	CF150_1 (oo Ohm)	
059			CAN-1 shield	direct	
060	1/0	CAN1+	CAN-1 high	CF150_1(oo Ohm)	
061	I	VRAD_FR	Wheel Speed FR (slow active)	2.15k 12V	dt_fr
062	PWR	KL30	Continuous Battery Input KL30 / UBD (low-current)	CJ910 (12V)	
063	0	SHIFTLIGHT	Shift-Up Light	CJ920 (low-side / 12V / 2.7A / PWM)	!gearlamp_b
064	0	Free	Free	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A / PWM)	Free

Alie Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veröffentlichungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei u
 Ali rights reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent reports. All rights such as copying and forwarding through us.



065	0	Free	Free	CJ920 (low-side / 12V / 0.6A)	Free
066	0	REVPWM	Engine rev display	CJ920 (low-side / 12V / 0.6A / PWM)	rpmoutpp / tachorate
067	1	LAPTRIG	Lap Trigger (available with VVT license, without VVT license selectable by codeword VVTPINOUT_CW)	2.15k 12V	lap_b
068	PWR	SENSOR_GND	Sensor Ground	direct	NC
069	1	ACCY	Y Transversal Acceleration	464k Gnd	accy_u
070	I	LAMUN	Lambda Nernst Voltage	CJ125	lam_u
071	1	LAMIA	Lambda Calibration Current (Ia)	CJ125	
072	PWR	5V_2	5V Sensor (Supply 2) (MS4 sensors only)	CJ910 (5V / 100mA / 2 pins)	
073	PWR	5V_1	5V Sensor (Supply 1) (MS4 sensors only)	CJ910 (5V / 100mA / 2 pins)	
074	1	PWAT	Engine Coolant Pressure	464k Gnd	pwat_u
075	1	Free	Free	2.15k Gnd	Free
076	I	Free	Free	2.15k Gnd	Free
077	1/0	CAN2-	CAN-2 low	CF150_1	
078			CAN-2 shield	direct	
079	1/0	CAN2+	CAN-2 high	CF150_1	
080	1	Free	Free	1k 5V	Free
081	1	CAMPOS LAPTRIG	Cam-Shaft Phase 2 (hall) (with VVT license) Lap Trigger (available without VVT license, with VVT license selectable by codeword VVTPINOUT_CW)	2.15k 12V	camphase_2b lap_b
082	I	REV+	Crankshaft Teeth (+)	CJ910 (10K (-))	rev
083	PWR	5V_1	5V Sensor (Supply 1) (MS4 sensors only)	CJ910 (5V / 100mA / 2 pins)	
084	1	ETB_2 TEX_2	ETB Voltage 2 (ETB_2u) Exhaust Gas Temperature 2	464k Gnd	etb_2u tex_2u
085	1	TEX	Exhaust Gas Temperature	1000k 12V	tex_u
086	1	CAMPOS	Cam-Shaft Cylinder 1 Phase (hall)	2.15k 12V	camshaft_b camphase
087	1	VRAD_RR	Wheel Speed RR (fast active)	2.15k 12V	dt_rr
880	0	EV_C	Near Bank Fuel Injector C	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A)	ti_3
089	0	EV_D	Near Bank Fuel Injector D	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A)	ti_4
090	1	REV-	Crankshaft Teeth (-)	CJ910 (10K (+))	rev
092	1	ATH ETB	Throttle Valve Position Poti ETB Voltage 1 (ETB_u)	464k Gnd	ath_u etb_u
093	1	TOIL	Oil Temperature	1k 5V	toil_u
094	0	IGN_C	Ignition Coil C	CK110 (high-side / 5V / 20mA) (low-side / 5V / 30mA)	ign_3
095	0	IGN_D	Ignition Coil D	CK110 (high-side / 5V / 20mA) (low-side / 5V / 30mA)	ign_4
096	0	EV_A	Near Bank Fuel Injector A	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A)	ti_1
097	0	EV_B	Near Bank Fuel Injector B	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A)	ti_2
098	PWR	5V_2	5V Sensor (Supply 2) (MS4 sensors only)	CJ910 (5V / 100mA / 2 pins)	
099		KNOCK_GDN	Knock Reference Ground	CJ195	
100	1	POIL	Engine Oil Pressure	464k Gnd	poil_u

24.09.2012

101	1	PFUEL	Fuel Pressure	1000k 12V	pfuel_u
102	0	IGN_A	Ignition Coil A	CK110 (high-side / 5V / 20mA) (low-side / 5V / 30mA)	ign_1
103	0	IGN_B	Ignition Coil B	CK110 (high-side / 5V / 20mA) (low-side / 5V / 30mA)	ign_2
104	0	RESFLAP	resonance flap	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A / PWM)	resflap_b
105	0	Free	Free	CJ920 (low-side / 2.7A / PWM)	Free
106	1	KNOCK_1	Knock Sensor 1	CJ195	
107	1	KNOCK_2	Knock Sensor 2	CJ195	
108	PWR	SHIELD	Sensor & Actuator Shield	direct	
109	1	P1 P22	Airbox Pressure Intake Manifold Pressure after Throttle	464k Gnd	p1_u p22_u
110	0	IGN_E	Ignition Coil E	CK110 (high-side / 5V / 20mA) (low-side / 5V / 30mA)	ign_5
111	0	IGN_F	Ignition Coil F	CK110 (high-side / 5V / 20mA) (low-side / 5V / 30mA)	ign_6
112	0	EV_E	Near Bank Fuel Injector E	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A)	ti_5
113	0	EV_F	Near Bank Fuel Injector F	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A)	ti_6
114	0	MILSPEC	Malfunction Indication Light (Special)	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A / PWM)	!milspec_b
115	0	VVT	Variable Valve Timing (with vvtlicense)	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A / PWM)	vvtpwm_1
116	0	Free	Free	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A / PWM)	Free
117	0	ETCDC	H-bridge Output DVE - PWM	CJ220 (H-bridge / 12V / 5A / PWM / 2 pins	etbdc
118	0	ETCDC	H-bridge Output DVE - Direction	CJ220 (H-bridge / 12V / 5A / PWM / 2 pins	etbdc
119	0	Free	Free	CJ920(low-side / 12V / 0.6A)	Free
120	0	VVT	Variable Valve Timing (2) (with vvtlicense)	CJ920 (low-side / 12V / 2.2A / PWM)	vvtpwm_2
121	0	Free	Free	BUK 108 (low-side / 12V / 7A / PWM)	Free

© Alle Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veröffentlichungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



%ENGSETUP

Engine setup Motorbeschreibung

Important hint: Wrong values may lead to serious engine damages

This module contains the main parameters of the engine. The number of cylinders CYLNUMBER and the TDC angle for each cylinder TDCCYL 1...N must be described for the engine to work properly.

If the crankshaft wheel has 36-2 teeth, CRANKWHEEL36 must be set to 1. A crankshaft wheel with 60-2 teeth will be taken otherwise. Changes will only be active after copying WP to RP.

The maximum engine speed REV_MAX is used for internal optimization of the injection and ignition timing calculation.

The software can handle inline engines and V-engines. These engines either have an equidistant ignition distance or two different angle distances. A valid setup configuration is indicated by engsetupOK_b = TRUE. If the setup is not accepted the injection is switched off for safety reasons.

Other engine configurations are possible with restrictions. Please contact our support.

Wichtiger Hinweis: Fehlbedatung kann zu schwerwiegenden Motorschäden führen.

In diesem Modul wird die Grundbedatung des Motors beschrieben. Die Zylinderzahl CYLNUMBER und die OT Winkel für jeden Zylinder TDCCYL_1...N müssen beschrieben werden, damit der Motor läuft.

Es werden Kurbelwellengeberräder mit 60-2 und 36-2 Zähnen vom System unterstützt. Hat das Kurbelwellengeberrad 36-2 Zähne, ist CRANKWHEEL36 auf 1 zu setzen. Die Änderungen werden nach Kopieren AS - RS übernommen.

Die maximale Motordrehzahl REV_MAX wird zur Optimierung der Berechnung des Zünd- und Einspritztiming benötigt.

Unterstützt werden Reihenmotoren und V-Motoren. Diese haben entweder einen äquidistanten Zündabstand oder zwei verschiedene Winkelwerte der Zündabstände. Eine gültige Konfiguration wird durch engsetupOK_b = TRUE angezeigt. Andernfalls wird aus Sicherheitsgründen die Einspritzung abgeschaltet.

Andere Motorkonfigurationen sind mit Einschränkungen möglich, sprechen Sie bitte mit Ihrem zuständigen Applikateur.

ੇ Example/*Beispiel*

A symmetrical 6 cylinder engine with a standard crankshaft wheel will be described. The first TDC is 78° from the second tooth after the gap.

Ein symmetrischer 6 Zylinder Motor mit einem 60-2 Nockenwellengeberrad wird beschrieben. OT1 ist 78° von dem

g CYLNUMBER = 6

₹ CRANKWHEEL36 =0 (60-2 teeth trigger wheel)

 $\frac{2}{8}$ REV_MAX = 9000 (for example)

TDCCYL1 = 78

TDCCYL2 = 198

^ಸ್ತ ಜ್ಞ TDCCYL3 = 318

₹TDCCYL4 = 438

⁸ TDCCYL5 = 558

TDCCYL6 = 678

Labels/Langbezeichner

crankwheelteeth engsetupOK_b Crankshaft wheel teeth number Engine setup correct

CYLNUMBER Cylinder number

CRANKWHEEL36 Crankshaft wheel has 36-2 teeth

Zähne Kurbelwellengeberrad Motorbeschreibung gültig

Zylinderzahl

Kurbelwellengeberrad hat 36-2 Zähne



24.09.2012

REV_MAX Maximum engine speed TDCCYL_1...8 Cylinder N TDC angle

Maximale Motordrehzahl Winkel OT Zylinder N


Alle Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsammeldungen. Jede Veröffenlichungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 All rights reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent reports. All rights such as copying and forwarding through us.




%ETC

Electronic throttle control activated with additional license key (etclicense_b = 1)


EGAS aktiviert mit Zusatzlizenz (etclicense_b = 1)




APS Error:




ETB Error:




ETB Setpoint:




ATH Calc:




ETB Control:





Calibration after RESET:





Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>

Labels/Langbezeichner

APS_UMN minimal pedal sensor voltage APS_UMX maximal pedal sensor voltage APSE_DEL Time delay pedal sensor voltage error **APSLMS** voltage at lower stop pedal sensor APSRC_DEL APSRC_UMX Time delay ETB common mode error APS Common mode maximum voltage difference **APSUMS** voltage at upper stop pedal sensor

ETB_UMN minimal voltage of ETB maximal voltage of ETB **ETB UMX** ETBCTRLD_FAK d-constant for ETB control ETBCTRLI_FAK integrator constant for ETB ETBCTRLI MAX maximum ETB control i-part ETBCTRLI_MIN minimum ETB control i-part

ETBCTRLP_FAK p constant for ETB control ETBDCLMST1 ETB calibration: duty cycle lower mechanical stop,

phase 1

ETBDCUMST1 ETB calibration: duty cycle upper mechanical stop,

ETBDIFF_DEL Time delay system deviation error

ETBDIFF_MAX maximal system deviation (supervisor) ETBE_DEL Time delay ETB voltage error ETBLMS_UMX maximal voltage at lower position

ETB calibration: duty cycle lower mechanical stop, ETBLMSDCT2

phase 2

ETBRC DEL Time delay ETB common mode error

ETBRC_UMX ETB Common mode maximum voltage difference

ETBSP Set point map for ETB

ETBUBATT_FAK battery voltage correction for ETB ETBUMS_UMN minimal voltage at upper position

ETBUMSDCT2 ETB calibration: duty cycle upper mechanical stop, phase 2

ETBUMST1_DEL Calibration time delay upper mechanical stop

phase 1

Calibration time delay upper mechanical stop ETBUMST2_DEL

Accelerator pedal position aps aps_2u Accelerator pedal sensor voltage 2 Accelerator pedal sensor error aps e Accelerator pedal sensor voltage aps_u APS Common mode error apsrc_e ath Throttle angle Throttle angle error ath_e cj220_e ETB H-Bridge Error Throttle angle gradient dath

etb Electronic throttle current position etb_2u Throttle position sensor voltage 2 etb_e Electronic throttle sensor error etb_o Offset for desired position etb_sp ETB set point etb_u Throttle position sensor voltage 1

etbblip ETB given blipper value etbblip_b ETB blipper activated ETB calibration ready etbcal_b ETB calibration error etbcal_e

d-part of pid closed loop control etbd

etbdc Duty cycle for ETB etbdiff system deviation ETB etbdiff_e ETB signal deviation error etbdiffabs system deviation absolut ETB gradient of system deviation etbi i-part of pid closed loop control etbint_k integrator constant for ETB etblh_u voltage at limp home position etblh limp home position etblms_u voltage at lower position

etbnorun_b Condition ignition/injection off etbp p-part of pid closed loop control

etbpid sum of P, I, and D components of ETC control

etbrc_e ETB Common mode error

etbsys_e ETC system error battery voltage correction for ETB etbubatt_k etbums u voltage at upper position injoffetc ETC Injection cut-off pattern

idle_b Engine idle state minimale Pedalwertspannung maximale Pedalwertspannung Entprellzeit Pedalwertgeberfehler

Spannung am unteren Anschlag des Pedalwertgebers Entprellzeit Pedalwertgeber Gleichlaufverletzung PDG-Gleichlaufspannung maximale Abweichung Spannung am oberen Anschlag des Pedalwergebers

minimale Spannung der DVE maximale Spannung der DVE D-Konstante der Lageregelung Integratorkonstante for DVE maximaler I-Anteil DVE minimaler I-Anteil DVE P-Konstante der Lageregelung

Drosselklappenkalibrierung: Tastverhältnis unterer

mech. Anschlag, Phase 1

Drosselklappenkalibrierung: Tastverhältnis oberer

mech. Anschlag, Phase 1 Entprellzeit Regelabweichung

maximale Regelabweichung (Überwachung)

Entprellzeit DVE Spannungsfehler

maximale Spannung am unteren Anschlag

Drosselklappenkalibrierung: Tastverhältnis unterer mech. Anschlag, Phase 2

Entprellzeit DVE-Gleichlauffehler

DVE-Gleichlaufspannung maximale Abweichung

Sollkennfeld for DVE Ubat-Korrektur fuer DVE

minimale Spg. am oberen Anschlag

Drosselklappenkalibrierung: Tastverhältnis oberer mechanischer Anschlag, Phase 2 Kalibrierzeit oberer mechanischer Anschlag Phase 1

Kalibrierzeit oberer mechanischer Anschlag Phase 2

Pedalwert

Spannung 2 Pedalwertgeber Errorflag Pedalwertgeber Pedalwertgeberspannung PDG-Gleichlauffehler Drosselklappenwinkel Drosselklappenwinkel Fehler Errorflag Diagnose Steller DVE Drosselklappenwinkelgradient

DVE Istwert

Spannung 2 der DVE

DVE Fehler

Offset fuer Sollposition Nominalwert DVE Spannung 1 der DVE DVE Blipper-Sollwert DVE Blipper aktiviert Bedingung DVE kalibriert DVE Kalibrierungsfehler D-Anteil der Lageregelung Tastverhaeltnis DVE Ansteuerung

Regeldifferenz DVE DVE Abweichungsfehler Regeldifferenz absolut DVE Gradient der Regeldifferenz DVE I-Anteil der Lageregelung Integratorkonstante for DVE Spannung am Notluftpunkt


Notluftpunkt

Spannung am unteren Anschlag Bedingung Zuendung/Einspritzung aus

P-Anteil der Lageregelung Summe aller Anteile DVE-Gleichlauffehler Errorflag System Egas Ubat-Korrektur fuer DVE Spannung am oberen Anschlag EGAS Einspritzausblendungsmuster

Leerlaufstellung





BOSCH EGAS connector

Description

The electronic throttle body (ETB) position is calibrated immediately after power on of the ECU. During the calibration, the ignition and injection outputs are disabled for safety reasons. For successful calibration, the voltage at the upper mechanical stop etbums_u must be higher than ETBUMS_UMN and the voltage at the lower mechanical stop etblms_u must be lower than ETBLMS_UMX. With labels ETBDCLMS and ETBDCUMS you can specify the duty cycles for driving to the upper and lower mechanical stop during the calibration process. These values depend on kind of used ETB device.

For correct operation of the ETB, two different sensor voltages etb_u and etb_2u are necessary. These voltages are complementary: etb_u rises with increasing throttle angle and etb_2u decreases. The accelerator pedal sensor (APS) also delivers two independent voltages: aps_u must have twice the voltage of aps_2u.

Plausibility checking of the etb_u, etb_2u inputs is performed. They are compared with the min. and max. voltage limits ETB_UMN / ETB_UMX and then for common mode operation (ETBRC_UMX). The plausibility check for APS is done in a similar manner.

In the event of an error condition, the corresponding flag aps_e / etb_e (voltage threshold error) or apsrc_e / etbrc_e (common mode error) is set.

For position control of the ETB, a PID-algorithm is used. The desired value (set point) is etb_sp and the actual position is etb. The set point value is given by curve ETBSP. It can be replaced by etbblip when blipper function is activated (etbblip_b is set).

Note: When direction (motor-) pin is GND and PWM (motor+) pin is Ubatt, the ETB will open.

Beschreibung

Nach dem Einschalten des Systems lernt die DVE den oberen und unteren mechanischen Anschlag der Drosselklappe. Während des Vorgangs wird die Einspritzung und Zündung aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Die Kalibrierung wird akzeptiert wenn die Spannung im oberen mechanischen Anschlag etbums_u höher als die Schwelle ETBUMS_UMN und die Spannung im unteren mechanische Anschlag etblms_u kleiner als ETBLMS_UMX ist. Mittels ETBDCLMS und ETBDCUMS können die duty cycles für den oberen und unteren mechanischen Anschlag während des Kalibrierungsvorgangs definiert werden. Diese Werte hängen vom verwendeten Drosselklappentyp ab.

Voraussetzung für den korrekten Betrieb der DVE ist eine redundante Erfassung der Spannungen etb_u und etb_2u. Diese sind gegenläufig: etb_u steigt mit zunehmenden Drosselklappenwinkel und etb_2u wird geringer. Ebenfalls redundant erfasst wird der Pedalwertgeber: aps_u muss den zweifachen Spannungswert von aps_2u aufweisen.

Zur Fehlerüberwachung werden die Spannungen etb_u, etb_2u auf obere und untere Schwellen (ETB_UMN, ETB_UMX) geprüft und ausserdem eine Gleichlaufüberwachung (ETBRC_UMX) durchgeführt. In derselben Weise wird der Pedalgeber überwacht.

Im Fehlerfall werden die entsprechenden Bits aps_e / etb_e (Spannungsfehler) oder apsrc_e / etbrc_e (Gleichlauffehler) gesetzt.



24.09.2012

Zur Lageregelung wird ein PID Regler eingesetzt. Dieser regelt die aktuelle Postion etb auf die Sollposition etb_sp ein. Die Sollposition ist vorgegeben durch das Kennfeld ETBSP. Sie kann druch etbblip ersetzt werden wenn der Blipper aktiviert ist (etbblip_b gesetzt).


Hinweis: motor- / direction auf Ubatt und masseschaltendes PWM öffnet die DVE.




%FUELCALC

Fuel consumption

Kraftstoffverbrauch



Consumption calc:



Labels/Langbezeichner

Fuel consumption since refuel fuelcons fuellap Fuel consumption on current lap fuellapold Fuel consumption previous lap fuelsw_b Fuel consumption calculation reset (switch input) fueltank Residual fuel tank content fueltotal

Total fuel consumption

CLRFUELCALC Codeword clear fuel calculation **CLRFUELTOT** Codeword clear absolute fuel consumption **FUELCALIB** Conversion factor mass -> volume FUELSWDIS_DEL Time after launch for which fuel reset can still occur

FUELTANKVOL Fuel tank capacity **QSTATEV**

Static injector flow rate for n-Heptan in g/min

Kraftstoffverbrauch seit Tanken Rundenverbrauch

Verbrauch vorige Runde

Kraftstoffverbrauchsberechnung zurücksetzen

(Schaltereingang) Resttankinhalt

Absoluter Kraftstoffverbrauch

Codewort Rücksetzen Verbrauchsberechnung Codewort Rücksetzen Gesamtverbrauch Umrechnungsfaktor Kraftstoffmasse -> Volumen Verzögerungszeit zum Sperren der Tankschalterfunktion nach Start Tankinhalt

Statische Ventilmenge für n-Heptan in g/min

Alle Rachte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fäll von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veröffenlichungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberscht, bei is All rights reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent reports. All rights such as copying and forwarding through us.



24.09.2012

@ application fuel pressure

24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>



Description

- 1. Set the static injector flow rate QSTATEV for the fuel injectors being used
- 2. Set the conversion factor FUELCALIB for the fuel that is being used (reciprocal of fuel density)
- 3. Set fuel tank capacity FUELTANKVOL for the car. Remaining fuel (fueltank) is calculated by subtracting the fuel used (fuelcons) from the fuel capacity of the tank FUELTANKVOL. A button (fuelsw_b) can be used to reset fuelcons (and thereby remaining fuel) when the car is refuelled. Resetting the fuel consumption with the button can be done only when there is no vehicle speed or up until a time *FUELSWDIS_DEL* after launch.

Codeword CLRFUELCALC will reset fuel consumption (fuelcons), current lap consumption (fuellap) and last lap consumption (fuellapold).

Codeword CLRFUELTOT will reset the total fuel consumption.

Beschreibung

- 1. Statische Ventildurchflußmenge (QSTATEV), abhängig von den verbauten Einspritzventilen eintragen (Ventilparameter).
- 2. Umrechnungsfaktor FUELCALIB in Abhängigkeit des verwendeten Kraftstoffes eintragen (Kehrwert der Kraftstoffdichte)
- 3. Tankvolumen FUELTANKVOL eingeben. Es wird die Restkraftstoffmenge (fueltank) berechnet. Beim Betanken wird mit Hilfe eines Tasters (fuelsw_b) die Restkraftstoffmenge mit dem Tankvolumen initialisiert. Das Zurücksetzen das Tankinhalts ist nur bei stehendem Fahrzeug, bzw. nach dem Anfahren für die Zeit FUELSWDIS_DEL möglich.


Mit Hilfe des Codewortes CLRFUELCALC werden der Gesamtkraftstoffverbrauch, der aktuelle Rundenverbrauch und der Rundenverbrauch der letzten Runde zurückgesetzt.

Mit Hilfe des Codeworte CLRFUELTOT kann der Gesamtkraftstoffverbrauch zurückgesetzt werden.

%FUELPUMP

Fuel pump control





Labels/Langbezeichner

fuelpump_b fuelpumpcw_b fuelpumpkl15_b

Fuel pump active

Fuel pump activated through codeword Fuel pump activated after KL15 turned on

FUELPUMP_CW FUELPUMPCW_DEL FUELPUMPKL15_DEL

Fuel pump manual activation Fuel pump codeword activation duration Fuel pump KL15-on activation duration

Kraftstoffpumpe aktiv Kraftstoffpumpe aktiviert durch Codewort Kraftstoffpumpe aktiviert nach KL15 ein

Kraftstoffpumpe manuelle Aktivierung Kraftstoffpumpe Codewort Aktivierungslänge Kraftstoffpumpe KL15-ein Aktivierungslänge




%GEARCUT/BLIPPER

Engine torque reduction / blipper


blipper activated with additional license key (bliplicense_b = 1)


Motormomentreduzierung / Blipper bei Gangwechsel

Blipper aktiviert mit Zusatzlizenz (bliplicense_b = 1)




Gear cut/blipper state machine:








Cut active phase control
























Blocked



Wait Release



Labels/Langbezeichner

bliprevdiff

Difference between engine speed and target engine

speed bliptime blip timer

blipreqGCU_b blipper request from Megaline GCU cutreqGCU_b cut request from megaline GCU

Simulated sensor voltage power-shift handle from cutlevelGCU

GCU

Injection correction factor on gear change gearcut_k

acstate Gear cut current state

Ignition angle for controlling target engine speed ignbliprevdiff

during blipper igngearcut

Ignition angle on gear cut/blipper activation Gear cut active gearcut b

ignoffgearcut_b Ignition completely switched off due to gear cut

gearcut_e Gearcut sensor error gcstartgear Gear index before gear cut

gearcut_u Power-shift handle direct sensor voltage

injoffgearcut Power-shift injection cut pattern Power-shift injection counter gcinj_c gcign_c Power-shift ignition counter target engine speed revtrgt

revtrgtGCU target engine speed from Megaline GCU receiveGCU_e CAN receive error from Megaline GCU

Codeword configuration of ignition output during CUTREQGCU_CW

blipper request from Megaline GCU ETC nominal throttle position, state blipper gear

ETBBLIPDISENSP disengage

ETC nominal throttle position curve, state blipper ETBBLIPSP_CURVE

ETBBLIPSP ETC nominal throttle position, state blipper active

GEARCUT_UMX GEARCUT UMN GCINJACT_FAK GCBLIPREV_THR GCBLIPATH_MIN

Shift force sensor error voltage, upper threshold Shift force sensor error voltage, lower threshold Injection reduction factor in active state engine speed activation threshold for blipper Throttle angle activation threshold for blipper Injection correction factor in state blip active, gear

GCBLIPDISENINJACT_FAK disengage

GCBLIPDISENTIME MAX Blipper phase gear disengage maximum duration GCBLIPINJACT_FAK Injection correction factor in state blip active

> **GCBLIPIGNACT** Ingnition output in state blip active (when enabled)

Ignition turnoff threshold in state blip active (when GCBLIPIGNACT_MAX enabled)

GCBLIPIGNREVDIFF Ignition angle in state blipper active GCBLIPACTTIME_MIN GCBLIPACTTIME_MAX

Blipper active phase minimum duration Blipper active phase maximum duration GCBLIPSPEED_MIN Vehicle speed activation threshold for blipper

Vehicle speed activation threshold for blipper

GCBLIPGEAR_MIN GCINJ FAK **GCIGNACT GCIGN GCERROR DEL GCTHRES1**

GCTHRES2

GCATH_MIN

Injection reduction factor in regulate state Ignition angle while in active state Ignition angle while in regulate states Gearcut sensor error detection delay Gearcut sensor threshold voltage 1 Gearcut sensor threshold voltage 2 Power-shift throttle angle activation threshold Power-shift engine speed activation threshold Power-shift break minimum engine speed

GCREV_THR GCREV_MIN GCTIME_MIN Power-shift active phase minimum duration GCTIME_MAX Power-shift active phase maximum duration **GCDELAY** Power-shift delay before reactivation

Codeword swapping of threshold logic for releasing GCPOTISWAP_CW

gear cut/blipper

Differenz aus Motordrehzahl und Anschlußfrehzahl

Blipper Timer

Anforderung Blipper von Megaline GCU Anforderung Ausblendung von Megaline GCU Simulierte Spannung Schalthebel von Megaline

Korrekturfaktor Einspritzung bei Gangwechsel

Aktueller Zustand Gangwechsel-Automat Zündwinkel zur Regelung Anschlußdrehzahl während Blipper

Zündwinkel bei Gangwechsel/Blipper

Gangwechsel aktiv

Komplette Zündausblendung bei Gangwechsel

Fehler Schaltkraftsensor

Gang vor Eintritt in Gangwechsel Schalthebel direkte Sensorspannung Power-shift Einspritzausblendungsmuster

Power-shift Einspritzungszähler Power-shift Zündungszähler Anschlußdrehzahl bei Gangwechsel Anschlußdrehzahl von Megaline-GCU Fehler CAN-Empfang von Megaline-GCU

Codewort Konfiguration Zündausgabe während Blipper Anforderung von Megaline Getriebe. EGAS-Drosselklappensollwert, Zustand: Blipper Gang ausrücken

EGAS-Drosselklappensollwert Verlaufskurve, Zustand: Blipper aktiv

EGAS-Drosselklappensollwert, Zustand: Blipper aktiv

Schaltkraftsensor Fehlerspannung, obere Schwelle Schaltkraftsensor Fehlerspannung, untere Schwelle Korrekturfaktor Einspritzung, Zustand: aktiv Drehzahl Aktivierungsschwelle für Blipper Drosselklappe Aktivierungsschwelle für Blipper Korrekturfaktor Einspritzung, Zustand: Blippen Gang ausrücken

Blipper Phase Gang ausrücken maximale Dauer Korrekturfaktor Einspritzung, Zustand: Blippen aktiv Zündwinkelausgabe während Zustand: Blippen aktiv (wenn aktiviert)

Abschaltschwelle für Zündausgabe im Zustand Blippen aktiv (wenn aktiviert)

Zündwinkel bei Gangwechsel, Zustand: Blipper aktiv Blipper Aktive Phase minimale Dauer

Blipper Aktive Phase maximale Dauer

Fahrzeuggeschwindigkeit Aktivierungsschwelle für Blipper

Kleinster Gang für Aktivierung Blipper

Korrekturfaktor Einspritzung, Zustand: regulate Zündwinkel bei Gangwechsel, Zustand: aktiv Zündwinkel bei Gangwechsel, Zustand: regulate Schaltkraftsensor Fehlererkennungsverzögerung

Schaltkraftsensor Schwellespannung 1 Schaltkraftsensor Schwellespannung 2

Power-shift Drosselklappe Aktivierungsschwelle Power-shift Drehzahl Aktivierungsschwelle

Power-shift Abbruch minimale Drehzahl Power-shift Aktive-phase minimal Dauer Power-shift Aktive-phase maximal Dauer

Power-shift Verzögerung vor Wiederaktivierung Codeword Umschaltung Logik Auslöseschwelle für

Schaltunterbrechung/Blipper

Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veröffenlichungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. ghts reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent reports. All rights such as copying and forwarding through us.



Description

This function influences the engine operation during two different phases: during a shifting up sequence a gear cut is processed while during a shift down sequence a blipper is processed. The blipper part of the function works only if the corresponding license bit is set (see %LICMAN) and furthermore depends on the usage of %ETC (also licensable) and a Megaline GCU, for which the function is prepared. The usage of the Megaline GCU can simply be set up by setting the codeword GCU_CW=1 (no extra license for the Megaline GCU, only for the blipper function in general).

Blipper (licensable)	with ETC (licensable)	w/o ETC
with MEGALINE GCU	Blipper function: mainly controlled by GCU. Blipper actuator: electronic throttle body.	Blipper: Controlled by GCU. external blipper actuator: under control of GCU.
w/o MEGALINE GCU	Blipper: only controlled by %GEARCUT. Blipper actuator: electronic throttle body.	Blipper: not possible

STATE: wait_shift (gcstate = 1)

While in this state, the system is waiting for a shift request from the driver (force applied to the shift lever).

The system will go to state "active phase control" if the shift sensor signal (gearcut_u) is either lower than GC_THRES1 or higher than GC_THRES2, and the throttle is higher than GCATH_MIN, and the engine speed is above GCREV_THR.

The system will go to state "error" if gear shift input voltage is not between GEARCUT_UMX and GEARCUT_UMIN.

STATE: cut_active (gcstate = 2)

During this state, the engine torque will be reduced in order to facilitate the gear shift. The ignition angle is taken from map GCIGNACT whose inputs are the gear prior to the shift event, and time. This means that the ignition angle (and thus engine torque) can be adjusted based on the starting gear, and also for the duration of the gear change event. In addition, fuel injection can be modified by a factor taken from GCINJACT_FAK (factor 0 means complete injection cut off). Signal gearcut_b will be TRUE during this state.

The system will go to state "blocked" (thus skipping state "regulate") if the ignition angle value from GCIGNACT is earlier (more advanced) than the normal ignition value or if the engine speed goes below GCREV_MIN.

The system will go to state "regulate" if the time exceeds GCTIME_MAX or a new gear is detected (if a Megaline GCU is used, then cutlevelGCU also must go to the neutral level).

the system will go to state "error" if gear shift input voltage is not between GEARCUT_UMX and GEARCUT_UMIN.

STATE: cut regulate (gcstate = 3)

During this state, the engine torque will be increased now that the gear change has occurred. The ignition angle is taken from the gear-dependent, and time-dependent map GCIGN. Map GCINJ_FAK can be used to apply a fuel of taken from the gear-dependent, and time-dependent map GCIGN. Map GCINJ_FAK can be used to apply a fuel of the enrichment factor, based on the number of injectors shut off during the gear change, to re-establish the fuel film on the intake walls. The fuel enrichment is terminated if a neutral factor of 1 is reached. Hint: The last map value must be as a signal gearcut_b will be TRUE during this state.

The system will go to state "error" if gear shift input voltage is not between GEARCUT_UMX and GEARCUT_UMIN.

§ STATE: blocked (gcstate = 4)

Alle Rechte bei Bosch Engineering G

After a gear change the system will wait in this state for GCDELAY milliseconds before going to state "wait release". This is to provide a minimum delay before another shift sequence can be activated, thus ignoring false shift requests due to poor signal quality. Signal gearcut_b will go to FALSE during this state.

The system will go to state "error" if gear shift input voltage is not between GEARCUT_UMX and GEARCUT UMIN.

STATE: wait release (gcstate = 0)

The system will wait in this state until the gear shift voltage is no longer in the active range defined by GCTHRES1 and GCTHRES2. This ensures that another shift sequence cannot be triggered while the shift lever is still inside the active range.

The system will go to state "error" if gear shift input voltage is not between GEARCUT_UMX and GEARCUT_UMIN.

STATE: blip_disengage (gcstate = 5)

When a blip request is set it can be assumed that the engine is in overrun condition. In order to disengage the gear the engine must deliver just as much torque so that the gear wheels are momentum-free. This torque depends mainly on the engine's inner friction torque and therefore from the engine speed. The corresponding nominal throttle angle etbblip is determined by the curve ETBBLIPDISENSP. The injection can be adjusted by the factor gearcut_k from the time dependant curve GCBLIPDISENINJACT_FAK. The state is left after a time given by the gear and engine speed dependant map GCBLIPDISENTIME_MAX. The ignition angle itself is not altered during this state as no torque intervention is done. If this state is not needed at all, the maximum time in map GCBLIPDISENTIME MAX must be set to zero.

STATE: blip_active (gcstate = 6)

In the blip_active state the engine speed will be increased by a short opening of the throttle, so that the engine speed will reach the target engine speed given by current vehicle speed and the gear ratio of the next smaller gear. The calculation of the target engine speed revtrgt is described in the subsystem "Target engine speed" and uses the ratios from the function %GEARDET. The nominal throttle angle etbblip is taken from the gear and engine speed dependant map ETBBLIPSP, whose value can be adjusted over time by the time dependant curve ETBBLIPSP_CURVE.

As the throttle is to slow to control the target engine speed, a (possible) engine speed overshoot is damped by a simple ignition angle intervention via the curve GCBLIPIGNREVDIFF. If the difference between the engine speed and the target engine speed "bliprevdiff" is positive, then a torque-reducing late ignition angle will be active in function %IGNCALC. Note that a minimum selection betwenn the base ignition angle and the ignition angle "ignbliprevdiff" from the map GCBLIPIGNREVDIFF is passed to %IGNCALC, so that only ignition angles later than the base ignition angle will be active. The state is left after the time GCBLIPACTTIME_MAX.

STATE: blip_active_GCU (gcstate = 7)

This state is only executable if the presence of a Megaline GCU is selected by the codeword GCU_CW. In order to disengage the gear an initial torque reduction is done by evaluating the cut request "cutreqGCU_b" from the GCU, which leads to ignition and injection cut-off. Using codeword CUTREQGCU_CW it is possible to avoid ignition cutoff an do a time dependent ignition angle control by map GCBLIPIGNACT. In parallel the blip request "blipreqGCU_b" is evaluated which opens the throttle to the ETBBLIPSP map based value etbblip. The precise time steps of torque cut and/or blipper are in the responsability of the Megaline GCU, which determines itself when exactly to apply which intervention. If the engine speed overshoots over the target engine speed, then an ignition angle intervention is done via the map GCBLIPIGNREVDIFF, taking the engine speed difference bliprevdiff as input. The resulting ingition angle igngearcut results from a minimum selection between ignblibrevdiff and the base ignition angle ignbas, so that only ignition angles later than the base ignition angle appy in %IGNCALC. The injection can be adjusted by the factor gearcut_k from the time dependant map GCBLIPINJACT_FAK.

As soon as the blipper request blipreqGCU_b from gearbox unit is reseted, the state is left, or if a maximum time GCBLIPACTTIME_MAX has exceeded, but not before the minimum time GCBLIPACTTIME_MIN has exceeded. The gear information is received directly from the Megaline GCU via CAN2 (see function %GEARDET), also the state is left, or if a maximum time GCBLIPACTTIME_MIN has exceeded. The gear information is received directly from the Megaline GCU via CAN2 (see function %GEARDET), also the state is left, or if a maximum time GCBLIPACTTIME_MIN has exceeded. The gear information is received directly from the Megaline GCU via CAN2 (see function %GEARDET), also the state is left, or if a maximum time gCBLIPACTTIME_MIN has exceeded.

STATE: blip_cut_GCU (gcstate = 8)

© Alle Rechte bei Posch Engineering GmbH. auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jade V

24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>



This state is also only executable if a Megaline GCU is used (GCU_CW=1). As in the previous state "blip_active_GCU" the throttle may have been opened relatively wide to accelerate the engine speed to the target engine speed. Depending on the dynamic behaviour of the throttle body, the gear box and the engine, the new gear could be engaged very fast, thus resulting in exiting the blip_active_GCU state with an immediate strong torque re-enacting by a still wide opened throttle. Therefore it is necessary to reside some time in the blip_cut_GCU state with ignition and fuel cut-off, until the throttle falls back to it's standard nominal value given by the pedal sensor. The states duration is determined by the maximum time GCBLIPCUTTIME_MAX or if the cut request flag "cutregGCU" b" is reset, but not if a minimum time GCBLIPCUTTIME MIN has exceeded.

STATE: error (gcstate = 9)

The system will stay in this state until the error condition with the gear shift input clears. Once the error condition is cleared, it will go to state "wait release."

Beschreibung

Diese Funktion beeinflußt die Motorfunktion während des Hochschaltvorgangs (Gearcut) und beim Herunterschalten (Zwischengasstoß, Blippen). Die Blipper-Teilfunktion ist lizenzierbar (siehe %LICMAN) und hängt von der Verwendung einer elektronischen Drosselklappe (%ETC, lizenzierbar) und von der Verwendung eines Megaline-Getriebesteuergeräts ab. Die Funktion ist auf die Zusammenarbeit mit einer Megaline-GCU abgestimmt. Die Verwendung dieser GCU wird über das Codewort GCU_CW=1 dem Motorsteuergerät bekanntgemacht (keine eigene Lizenzoption, die Blipperfunktion ist generell lizenzierbar).

Blipper (lizenzierbar)	mit ETC (lizenzierbar)	Ohne ETC
mit Megaline-GCU	Blipperfunktion: hauptsächlich gesteuert über GCU. Blipper-Aktuator: elektronische Drosselklappe.	Blipper: gesteuert über GCU. Externer Blipper-Aktuator: gesteuert über GCU.
ohne Megaline-GCU	Blipperfunktion: ausschließlich gesteuert über %GEARCUT. Blipper-Aktuator: elektronische Drosselklappe.	Blipperfunktion: nicht möglich

Zustand "wait_shift / gcstate = 1"

Die Schaltfunktion wird ausgelöst wenn der Schaltkraftsensor entweder die Schwelle GC_THRES1 unterschreitet oder die Schwelle GC_THRES2 überschreitet. Weitere Bedingungen sind Drosselklappe grösser GCATH_MIN und Drehzahl höher als GCREV_THR.

Zustand "cut_active / gcstate = 2"

Zur Reduktion des Motormoments wird der Zündwinkel aus dem gangabhängigen Kennfeld GCIGNACT als Funktion der Zeit in Millisekunden geholt. Die Einspritzung kann mit einem Faktor aus GCINJACT_FAK beaufschlagt werden (Faktor 0 bedeutet Einspritzausblendung). Der Zustand wird gewechselt wenn die maximale Zeit GCTIME_MAX überschritten wird oder ein neuer Gang erkannt wurde. Weiterhin wird der Zustand verlassen wenn der Zündwinkel aus dem GCIGNACT Kennfeld früher als der Kennfeldwert im Normbetrieb ist. Ein Kennfeldwert kleiner -40 Grad Zündwinkel blendet die Zündung aus.

Falls die Drehzahl unter GCREV_MIN fällt wird die Schaltfunktion abgebrochen.

Zustand "cut_regulate / gcstate = 3"

Nach erfolgtem Gangwechsel kann das Motormoment wieder aufgebaut werden. Dazu wird der Zündwinkel aus dem gangabhängigen Kennfeld GCIGN geholt. Ist dieser früher als der Zündwinkel im Normbetrieb wird die Funktion beendet. Um den Wandfilm nach einer eventuellen Einspritzausblendung wieder aufzubauen kann ein Anreicherungsfaktor aus dem gangabhängigen Kennfeld GCINJ_FAK über Motorarbeitsspiele eingerechnet werden. Beendet wird die Anreicherung wenn im Kennfeld der neutrale Faktor 1 steht. Bedatungshinweis: Letzter Kennfeldpunkt muss 1 sein!

Zustand "blocked / gcstate = 4"

🖁 Nach erfolgtem Schaltwechsel wird die Funktion für GCDELAY Millisekunden gesperrt.

Zustand "wait_release / gcstate = 0"

Rack Zur erneuten Auslösung der Schaltfunktion muss die Schaltkraftgeberspannung den Auslösebereich wieder gerlassen. Erst danach ist eine Neuauslösung möglich. (Vermeidung von Mehrfachauslösungen)

Zustand: "blip_disengage / gcstate = 5"



Bei einer Blipper-Anforderung kann prinzipiell von Schiebebetrieb ausgegangen werden. Zum Ausrücken des Ganges muss zunächst das Getriebe momentenfrei gemacht werden, indem die Drosselklappe leicht geöffnet wird und somit die Drehzahl leicht angehoben wird. Der zugehörige Drosselklappenwinkel etbblip wird über die Kennlinie ETBBLIPDISENSP bestimmt. Über die zeitabhängige Kennlinie GCBLIPDISENINJACT_FAK kann die Einspritzung mit dem Faktor gearcut_k beeinflußt werden. Der Zustand wird wird nach der gang- und drehzahlabhängigen Zeit GCBLIPDISENTIME MAX verlassen. Es wird kein Zündwinkeleingriff vorgenommen.

Zustand: "blip active / gcstate = 6"

In diesem Zustand wird die Drosselklappe kurz geöffnet, so daß bei zunächst ausgerücktem Gang die Anschlußdrehzahl für den nächstkleineren Gang erreicht wird. Die Anschlußdrehzahl wird im System "Target_engine_speed" aus der Fahrzeuggeschwindigkeit und den bekannten Gangübersetzungen errechnet. Der Solldrosselklappenwinkel etbblip wird dem gang- und drehzahlabhängigen Kennfeld ETBBLIPSP entnommen, der wiederum über die Zeit mit dem Faktor ETBBLIPSP_CURVE gewichtet werden kann.

Da die Drosselklappe zu träge zur Drehzahlregelung auf die Anschlußdrehzahl ist, wird ein positiver Drehzahlüberschwinger "bliprevdiff" aus der Kennlinie GCBLIPIGNREVDIFF über einen Zündwinkeleingriff "ignrevdiff" abgedämpft. Der in der Funktion %IGNCALC wirksame Zündwinkel igngearcut wird aus einer Minimalauswahl zwischen ignbliprevdiff und dem Basiszündwinkel ignbas gebildet, so daß nur spätere Zündwinkel als der Basiszündwinkel wirksam werden. Der Zustand wird nach der Zeit GCBLIPACTTIME_MAX verlassen.

Zustand: "blip_active_GCU / gcstate = 7"

Dieser Zustand wird nur bei Vorhandensein des Megaline-Getriebesteuergerät (GCU) ausgeführt (wählbar über GCU_CW=1). Zum Ausrücken des Ganges wird von der GCU eine Momentenreduktion "cutreqGCU_b" angefordert, so daß die Zündung und Einspritzung komplett abgeschaltet wird. Mit Hilfe des Codewortes CUTREQGCU_CW ist es möglich das Abschalten der Zündung zu vermeiden und eine zeitabhängige Steuerung des Zündwinkels mit Hilfe des Kennfeldes GCBLIPIGNACT zu applizieren. Die Blipanforderung "blipreqGCU_b" öffnet die Drosselklappe auf den Wert ETBBLIPSP. Die Regelung der von der GCU gelieferten Anschlußdrehzahl revtrgt erfolgt über einen Zündwinkeleingriff aus dem Kennfeld GCBLIPIGNREVDIFF, der in eine Minimalauswahl mit dem Basiszündwinkel ignbas eingeht, so daß nur spätere Zündwinkel als der Basiszündwinkel ausgegeben werden. Die genaue zeitliche Steuerung der Momentenreduktion als auch des Blippens obliegt dem Getriebesteuergerät. Über das zeitabhängige Kennfeld GCBLIPINJACT_FAK kann die Einspritzung mit dem Faktor gearcut k beeinflußt werden.

Der Zustand wird verlassen, wenn das Flag blipreqGCU_b von der Getriebsteuerung zurückgesetzt wurde oder eine maximale Zeit GCBLIPACTTIME_MAX verstrichen ist, aber nicht bevor eine minimale Zeit GCBLIPACTTIME_MIN abgelaufen ist. Die Ganginformation wird vom Getriebesteuergerät über CAN2 (siehe Funktion %CAN2) an das Motorsteuergerät gesendet, ebenso wie die Anschlußdrehzahl (siehe Grafik Target_engine_speed").

Zustand: "blip_cut_GCU/gcstate = 8"

Im vorhergehenden Zustand "blip_active_GCU" wird die Drosselklappe zum Einlegen des nächstkleineren Ganges geöffnet. Wird nun der neue Gang schnell eingelegt und erkannt, kann bei träger Drosselklappe diese noch zu weit geöffnet sein, auch wenn bereits die Funktion %GEARCUT die Kontrolle über die Drosselklappe wieder an die Funktion %ETC abgegeben hat. Daher wird nach dem Zustand "blip_active_GCU" noch der Folgezustand blip_cut_GCU durchlaufen, in dem Motormoment über Zünd- und Einspritzausblendung reduziert wird, so daß die Drosselklappe wieder sicher auf ihren durch den Pedalgeber vorgegebenen Wert fallen kann. Der Zustand wird nach der Zeit GCBLIPCUTTIME_MAX oder bei fallender Flanke des Signals cutreqGCU_b verlassen, aber nicht vor der Mindestzeit GCBLIPCUTTIME MIN.


Zustand "error / gcstate = 9"

Falls die Spannungsschwellen GEARCUT_UMX überschritten bzw. die Schwelle GEARCUT_UMN unterschritten bzw. die Schaltfunktion gesperrt.

Alle Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzre
 All rights reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of pater

%GEARDET

Gear position detection Gangpositionserkennung



Labels/Langbezeichner

Detected gear (0...6) gearGCU Gear from Megaline GCU Detected gear over voltage (0...6, 9 for reverse) gear_c Detected gear over ratio (0...6) qear_r geardet_e Gear potentiometer error geardet u Gear potentiometer direct voltage gearratio Calculated transmission ratio receiveGCU e CAN receive error Megaline GCU **DRIVEAXLERATIO** Traction axle transmission ratio **GEARDET_CW** Codeword default value in case of error GCU CW Codeword selection usage of Megaline GCU **GEAR_DEF** Gear detection default value in case of error Translation table gear information from Megaline **GEARCONVGCU** GCU to engine control unit **GEAR_UMN** Gear detection diagnosis minimum voltage GEAR_UMX Gear detection diagnosis maximum voltage **GEARUTOL** Gear potentiometer voltage tolerance **GEARRTOL** Gear ratio tolerance Gear potentiometer voltage for gear 1...6|N|R GEAR[x|N|R]..._U

Gear transmission ratio

Circumference of driven wheels

Erkannter Gang (0...6)
Ganginfo von Megaline GCU
Erkannter Gang (0...6, 9 für Rückwärtsgang)
Erkannter Gang über Übersetzungsverhältnis (0...6)
Gangpoti Fehler
Gangpoti direkte Spannung
Berechnetes Übersetzungsverhältnis
CAN-Empfangsfehler Megaline GCU

Traktionsachse Übersetzungsverhältnis Bedingung Ersatzwert im Fehlerfall Auswahl Verwendung Megaline GCU Gangerkennung Ersatzwert im Fehlerfall Übersetzungstabelle Ganginformation vom Getriebesteuergerät in Motorsteuergerät Gangerkennung Diagnose minimale Spannung Gangerkennung Diagnose maximale Spannung Spannungstoleranz Gangpoti Toleranz Übersetzungsverhältnis Gangpotispannung für Gang 1...6|N|R Übersetzungsverhältnis

Description:

GEARX R

WHEELCIRCREAR

Gear detection is done by evaluating a gear sensor signal. In case of a sensor signal fault a default value can be taken if GEARDET_CW is set to 1. Otherwise the gear ratio calculated over the engine speed and the vehicle speed is used to determine the current gear. If a Megaline gear control (GCU) unit is used and connected to the ECU via CAN2, then the GCU can be selected to deliver the gear info by setting GCU_CW=1. In case of a CAN receive error (no CAN messages are received from the GCU, receiveGCU_e=1), then the default gear GEAR_DEF is used. The gear info from the GCU is translated into the ECU's gear info via the table GEARCONVGCU.

24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>




Beschreibung:


Die Gangerkennung wird über ein Gangpotentiometer berechnetet. Im Fehlerfall wird ein Ersatzwert genommen, wenn GEARDET_CW = 1. Andernfalls wird anhand des Übersetzungsverhältnisses der aktuelle Gang erkannt. Falls über CAN2 ein Megaline-Getriebesteuergerät (GCU) angeschlossen ist (auswählbar über GCU_CW=1) wird die Ganginformation direkt von der GCU über die Übersetzungstabelle GEARCONVGCU entnommen. Bei fehlenden CAN-Nachrichten von der GCU wird ein Fehler receiveGCU_e gesetzt und der Ersatzwert GEAR_DEF genommen.

%IGNCALC

Ignition calculations







58/123

Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>



Labels/Langbezeichner

ign_1...10 Ignition angle for cylinder 1...10 Zündwinkel für Zylinder 1...10 Ignition angle provisory (pre-correction) ign_p Zündwinkel provisorisch ign1...10 e Ignition output driver error Zündendstufenfehler ignoff_b Ignition disable active Zündausblendung aktiv ignbase Ignition angle base value after maps and corrections Zündwinkel Basiswert nach Maps und Korrekturen ignmap Ignition angle from maps Zündwinkelwert aus den Maps ignstart Ignition angle during start Zündwinkel im Start Zündwinkelkorrektur über Ansauglufttemperatur igntair_o Ignition angle correction over intake air temperature Ignition angle correction over engine water temperature Zündwinkelkorrektur über Motorwassertemperatur igntmot_o tdwell Ignition circuit dwell time Zündkreis Schliesszeit **TDWELLBATTREV** Dwell time over battery voltage and engine speed Schliesszeit über Batteriespannung und Motordrehzahl TDWELLMAX_OFF Offset for max dwell time over two crankshaft rotations Schliesszeitoffset für maximale Schliesszeit IGN DEF Ignition angle default map Zündwinkel Defaultman IGN MAX Ignition angle maximum map Zündwinkel Maximalmap IGN MIN Ignition angle minimum map Zündwinkel Minimalmap IGN_OFF Ignition angle global offset for all cylinders Zündwinkel globales Öffset IGNREV_OFF_1...10 Ignition angle phase correction over engine speed Zündwinkel Phasenkorrektur über Motordrehzahl **IGNREVRANGE** Ignition range switch-over engine speed threshold Zündbereich Umschaltmotordrehzahlschwelle **IGNSTARTREV** Zündwinkel über Motordrehzahl im Start Ignition angle over engine speed during start IGNSTARTTMOT_OFF Ignition angle correction over engine water temperature Zündwinkelkorrektur über Motorwassertemperatur im

Start

Zündwinkelkorrektur über Ansauglufttemperatur

Zündwinkelkorrektur über Motorwassertemperatur

Description

IGNTAIR OFF

IGNTMOT_OFF

during start

Ignition angle correction over intake air temperature

Ignition angle correction over engine water temperature

The base ignition angle ignbase calculation is dependent on engine speed, throttle position, map switch position as well as intake air and engine temperature. Several ECU functions also need to control the ignition angle. Traction control and the pit speed limiter modify the ignition angle by applying an offset to ignbase (igntc_o, ignspeedlimit_o). Other functions such as gearcut (igngearcut) and engine speed limiter (ignrevlimit) have their own ignition angle values, independent of the base ignition angle.

On engine start, instead of base ignition angle ignbase the ignition angle ingstart is used. This value is composed of two table outputs. IGNSTARTREV is based on engine speed, and IGNSTARTTMOT_OFF is based on engine coolant temperature.

With parameter IGN_OFF it is possible to give a global ignition angle offset to all cylinders. IGNREV_OFF(1..10) is a group of tables that can apply a cylinder-specific ignition angle correction, based on engine speed.

Knock control tables ignknock_o(1..10), which are based on an engine's knock limit, can modify the ignition angles for each individual cylinder.

There are some functions that can turn off the ignition completely, e.g. engine speed limiter ignoffrevlimit_b, gearcut ignoffgearcut_b, or electronic throttle body etbnorun_b.

The dwell time tdwell calculation is based on engine speed and battery voltage by the map TDWELLBATTREV. For the minimum dwell time is limited to 0.3 ms. The upper limit of dwell time is calculated by segment time tseg and the number of cylinders. Dwell time must be shorter than two crankshaft rotations (calculated by the product of tseg and number of cylinders). TDWELLMAX_OFF is subtracted from the maximum dwell calculated by this method.

The base ignition angle ignbase is determined by the engine speed dependent and throttle plate dependent maps IGN_MIN, IGN_DEF and IGN_MAX. The map position switch mappos determines which one of these three maps is used. The output of the selected table ignmap is then corrected by engine temperature IGNTMOT_OFF/igntmot_o and by intake air temperature IGNTAIR_OFF/igntair_o to obtain this base ignition angle.

Beschreibung

Der Grundzündwinkel ignbase wird in Abhängigkeit der Drehzahl, der Drosselklappe, der Mapschalterposition sowie der Ansaug- und Motortemperatur berechnet. Verschiedene Betriebsbedingungen benötigen Eingriffe auf den Zündwinkel. Eingriffe der Traktionskontrolle und des Geschwindigkeitsbegrenzers werden additiv zum Grundzündwinkel als Offset eingerechnet (igntc_o, ignspeedlimit_o).

Andere Zündwinkeleingriffe, wie Gangwechsel (igngearcut) und Drehzahlbegrenzer (ignrevlimit) werden ohne Berücksichtigung des Grundzündwinkels eingerechnet und durch eigene Zündwinkelwerte vorgeben.

Beim Motorstart wird der an Stelle des Grundzündwinkels ignbase der Zündwinkel ignstart ausgegeben. Zur Applikation des Startzündwinkels steht die drehzahlabhängige Kennlinie IGNSTARTREV zur Verfügung, auf die ein von der Motortemperatur abhängiger Offset aus der Kennlinie IGNSTARTTMOT_OFF addiert wird.

Mit Hilfe des Parameters IGN_OFF kann der Zündwinkel global für alle Zylinder um den gewünschten Wert verstellt werden. Eine drehzahlabhängig zylinderindividuelle Zündwinkelkorrektur erfolgt mit Hilfe der Gruppenkennlinien IGNREV_OFF_(1..10), falls erforderlich.

Zündwinkeleingriffe der Klopfregelung erfolgen zylinderindividuell über die Größe ignknock_o_(1..10).

Verschiedene Funktionen haben die Möglichkeit, die Zündung abzuschalten, z.B. der Drehzahlbegrenzer (ignoffrevlimit_b), der Gangwechsel (ignoffgearcut_b) oder die Sicherheitsabschaltung bei Verwendung einer elektronischen Drosselklappe (etbnorun_b).


Die Schließzeit tdwell wird in Abhängigkeit der Drehzahl und der Batteriespannung aus dem Kennfeld TDWELLBATTREV berechnet. Die kürzeste Schließzeit ist auf 0.3 ms begrenzt. Die obere Begrenzung der Schließzeit wird aus der Segmentzeit tseg und der Zylinderzahl berechnet. Die Schließzeit muß kleiner sein, als die Zeit für zwei Motorumdrehungen (Produkt aus tseg und Zylinderzahl), deshalb wird der Wert TDWELLMAX_OFF von dieser Zeit abgezogen.

Der Grundzündwinkel ignbase besteht im wesentlichen aus den drehzahl- und drosselklappenabhängigen Kennfeldern IGN_MIN, IGN_DEF und IGN_MAX. Welches dieser drei Kennfelder in die aktuelle Zündwinkelberechnung eingeht, hängt von der Stellung des Mapschalters ab (mappos). Auf den daraus ermittelten Zündwinkelwert ignmap werden additive Korrekturen über die Motortemperatur tmot (IGNTMOT_OFF, igntmot_o) und die Ansauglufttemperatur tair (IGNTAIR OFF, igntair o) eingerechnet.




%INJCALC

Injection calculations



INJECTION_MAPS:




CYLINDER_INDIVIDUAL: 1-10 tibase tinorm 1-10 (CYLINDER-INDIVIDUAL FACTORS) TIREVATH_FAK (TIREV RED/TIATHRED) (LAMBDA CORRECTION) ↓ lamctrl_k → bank_b CYLBANK_CW (ROTATIVE CUT-OFF PATTERNS) injoff INJOFFPATTERN cyl_c

/45/svn


INJECTION_START:

-□€

CYLNUMBER







Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>



Labels/Langbezeichner

inj1_c Injection counter during start during phase 1 inj2_c Injection counter during start during phase 2

injang Injection angle injoff Injection cut off level

injpattern_c Injection cut pattern rotation counter

injstartphase_b Injection phase for start (0=Phase 1, 1=Phase 2)

ti 1...10 Injection duration on valve 1...10 tibank1 Injection duration for bank 1 tibank2 Injection duration for bank 2

Injection duration from map and after corrections tibase Manual injection leaning/enrichment enabled tifak b

timap Injection duration from map

tinorm 1...10 Final injection duration on normal operation for valve 1...10

CYLBANK_CW INJANG OFF **INJANGREVATH INJST CNT INJANGSTREV INJOFFPATTERN REVSTTMOT MAX**

TI DEF

TI_FAK

TI_MAX

TI MIN

TIBATT_OFF

TIPFUEL_FAK

TISTARTBASE

TISTCNT_FAK

TISTPAMB_FAK

TISTPFUEL_FAK TISTREV_FAK

TISTTMOT1_FAK

TISTTMOT2_FAK

TIREVPAMB_FAK

TIREVATH_FAK_1...10

Injection angle global offset Injection angle over engine speed and throttle Injections count during start for phase 2 transition Injection angle during start over engine speed Injection disable pattern

Bank correspondence of the individual cylinder

Maximum engine speed for start phase 1

Injection duration default map Injection duration global factor Injection duration maximum map Injection duration minimum map Injection duration battery correction

Injection duration factor over fuel pressure Injection duration cylinder-individual factor for cylinders 1...10 Injection dur. factor over engine speed and ambient pressure

Injection base duration during start

Injection duration factor over injection count during start Injection duration factor over ambient pressure during start Injection duration factor over fuel pressure during start Injection duration factor over engine speed during start Inj. dur. factor over engine temp. during start (phase 1) Inj. dur. factor over engine temp. during start (phase 2)

Injection duration factor over intake air temperature TITAIR_FAK TITMOT_FAK Injection duration factor over engine water temperature Einspritzzähler während des Starts in Phase 1 Einspritzzähler während des Starts in Phase 2

Einspritzwinkel Einspritzausblendstufe

Einspritzausblendmuster Rotierungszähler

Einspritzungsphase im Start (0=Phase 1, 1=Phase 2)

Einspritzdauer auf Ventil 1...10 Einspritzdauer für Bank 1 Einspritzdauer für Bank 2

Einspritzdauer aus Map und nach Korrekturen Manuelle Einspritzabmagerung/anfettung aktiv

Einspritzdauer aus Map

Endeinspritzdauer im normalen Betrieb für Ventil 1...10

Bankzuordnung der einzelnen Cylinder

Einspritzwinkel globales Offset

Einspritzwinkel über Motordrehzahl und Drosselklappe Einspritzungszähler im Start für die Umschaltung auf Phase 2

Einspritzwinkel im Start über Motordrehzahl

Einspritzausblendmuster

Maximale Motordrehzahl für Phase 1 des Starts

Einspritzdauer Defaultmap Einspritzdauer globaler Faktor Einspritzdauer Maximalmap Einspritzdauer Minimalmap

Einspritzdauer Batteriespannungskorrektur Einspritzdauerfaktor über Kraftstoffdruck

Einspritzdauerfaktor Zylinderindividuell für Zylinder 1...10 Einspritzdauerfaktor über Motordrehzahl und Umgebungsdruck

Einspritzdauer Basiswert im Start

Einspritzdauerfaktor über Einspritzungszähler im Start Einspritzdauerfaktor über Umgebungsdruck im Start Einspritzdauerfaktor über Kraftstoffdruck im Start Einspritzdauerfaktor über Motordrehzahl im Start Einspritzdauerfaktor über Motorwassertemp. im Start (Phase 1) Einspritzdauerfaktor über Motorwassertemp. im Start (Phase 2)

Einspritzdauerfaktor über Ansauglufttemperatur Einspritzdauerfaktor über Motorwassertemperatur

Alle Rachte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veröffentlichungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. All rights reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent reports. All rights such as copying and forwarding through us.

Description

This function calculates the cylinder-specific fuel injection time. The battery voltage correction is done with TIBATT_OFF. TI_FAK allows for a global factor to be applied to the injection time for dyno use. If this factor is not equal to 1 (tifak_b = 1), then lambda control is prohibited.

INJECTION MAPS

There are 3 injection maps TIMIN, TIDEF, TIMAX that are selected by a map switch signal mappos. The injection time is corrected with engine temperature, intake air temperature, fuel pressure and ambient pressure.

CYLINDER INDIVIDUAL

The injection time can be adjusted for each cylinder individually by TIREVATH_FAKx in case of cylinder to cylinder variations. The lambda control function multiplies its correction factor to the injection time to achieve the desired lambda.

The codeword array CYLBANK_CW assigns which cylinders are on which bank for lambda control, bank 1 or bank 2. Please note that the cylinders are displayed in firing order, which is not necessarily the actual cylinder number!

A cylinder individual injection cut can be done to reduce engine torque for functions such as traction control, speed limiter and rev-limiter. This requested cut off level is made via the signal injoff. The values in INJOFPATTERN represent 10-bit binary values where each bit corresponds to a cylinder. The first cylinder in the firing order is the least-significant bit (or right-most) position. To cut injection for a cylinder, place a '1' in its bit location. The number of cylinder injections cut should be made to increase as the cut off value injoff increases. This cut pattern is switched every 720 degrees of crankshaft angle.

Example INJOFFPATTERN for a 4-cyl engine:

injoff - - - \rightarrow

y/x	0	1	2	3	4
0	0	1 (=0001b)	3 (=0011b)	7 (=0111b)	15 (=1111b)
1	0	2 (=0010b)	12 (=1100b)	7 (=0111b)	15 (=1111b)
2	0	4 (=0100b)	3 (=0011b)	14(=1110b)	15 (=1111b)
3	0	8 (=1000b)	12 (=1100b)	13(=1110b)	15 (=1111b)

injoff = 0 : no cylinder injections are cut

s injoff = 2 : cut cylinders 1 and 2, then after 720 degrees cut cylinders 3 and 4, and so on

injoff = 4: all cylinder injections are cut

INJECTION START

The injection time during starting of the engine comes from TISTARTBASE, which is corrected by ambient pressure ISTPAMB_FAK and fuel pressure TISTPFUEL_FAK. During phase 1, an additional correction is made for engine temperature TISTMOT1_FAK. If engine speed goes higher than REVSTTMOT_MAX or more than the number of INJST_CNT injections occur, then phase 2 is entered. In phase 2, the injection time can be corrected by the number of injections TISTCNT_FAK, engine temperature TISTMOT2_FAK, and by engine speed TISTREV FAK.

INJECTION ANGLE

INJANGSTREV allows for the injection end angle to be adapted during engine start. INJANGREVATH allows for the injection end angle to be adapted over engine speed and throttle plate position. The injection end angle (in degrees crankshaft) is in relation to top dead center.

gaberecht, bei



Beschreibung

Mit dieser Funktion wird die zylinderindividuelle Einspritzzeit berechnet. Die Verzugszeit der Einspritzventile wird mit TIBATT_OFF korrigiert. Mit TI_FAK kann ein globaler Faktor auf die Einspritzzeit eingerechnet werden (Prüfstandsbetrieb). Falls dieser Faktor ungleich 1 ist, wird die Lambdaregelung gesperrt.

INJECTION MAPS

Zu den 3 mapschalterabhängigen Lambdakennfeldern existieren 3 Einspritzkennfelder zur Vorsteuerung des gewünschten Lambdawertes. Korrigiert wird dieser Wert noch über die Motortemperatur, Ansauglufttemperatur, den Benzindruck und den Umgebungsdruck.

CYLINDER INDIVIDUAL

Die Einspritzzeit kann für jeden Zylinder mit Hilfe von TIREVATH_FAKx individuell angepasst werden. Die Korrektur der Lambdaregelung wird ebenfalls eingerechnet.

Die Bankzuordung der einzelnen Zylinder wird im Codewortarray CYLBANK_CW festgelegt (Bank 1 oder Bank 2). Achtung: Die Zylinder werden in aufsteigender Zündreihenfolge dargestellt, die nicht zwingend mit der tatsächlichen Zylindernummerierung übereinstimmern muss!

Zur Reduzierung der Motorleistung kann von verschiedenen Funktionen wie Traktionskontrolle, Boxengassenbegrenzer oder Drehzahlbegrenzer eine zylinderindividuelle Einspritzausblendung angefordert werden. Die angeforderte Ausblendstufe steht in injoff. Im Kennfeld INJOFFPATTERN stehen Werte die binär interpretiert den auszublendenden Zylinder angeben. Mittels injpattern_c wird alle 720 Grad Kurbelwelle auf ein anderes Ausblendmuster derselben Ausblendstufe umgeschaltet.

Beispiel für INJOFFPATTERN:

y/x	0	1	2	3	4
0	0	1 (=0001b)	3 (=0011b)	7 (=0111b)	15 (=1111b)
1	0	2 (=0010b)	12 (=1100b)	7 (=0111b)	15 (=1111b)
2	0	4 (=0100b)	3 (=0011b)	14(=1110b)	15 (=1111b)
3	0	8 (=1000b)	12 (=1100b)	13(=1110b)	15 (=1111b)

Beispiel :injoff = 2 : Ausblendung Zylinder 1,2; dann nach 720 Grad 3,4 usw.

INJECTION START

Die Einspritzzeit im Start wird durch TISTARTBASE korrigiert mit motortemperatur-, benzindruck- und umgebungsdruckabhänigen Faktoren berechnet (Start Bereich 1). Der Bereich 1 wird verlassen wenn die Motordrehzahl größer als eine Drehzahlschwelle ist oder wenn mehr als INJST_CNT Einspritzungen abgesetzt wurden. Im Bereich 2 kann die Einspritzmenge dann mit Hilfe der Kennlinie TISTCNT_FAK in Abhängigkeit der Einspritzanzahl in Bereich 2 reduziert werden.


INJECTION ANGLE

In INJANGREVATH und INJANGSTREV wird der Vorlagerungswinkel (Einspritzende) in Grad Kurbelwelle vor dem oberen Totpunkt (Zünd OT) im Betrieb bzw. Start festgelegt.

Alle Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veröffentlichungsbefügnis, wie Kopier- und Weit
 All rights reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent reports. All rights such as copying and forwarding through us.

%INJCUT

Injection cut-off and cut-in Schubabschalten und Wiedereinsetzen



Labels/Langbezeichner

injcut_b Injection cut-off active injcutin_b Injection cut-in active injcutin_c Engine cycle counter for injection cut-in reduction injcutoff_c Engine cycle counter injection cut-off duration injoffcutoff Injection cut-off level Seacount number of segments per camshaft turn

tiinjcut_o Injection cut-in offset

INJCUTGEAR INJCUTINRED_FAK INJCUTREV_MAX INJCUTREV_MIN TIINJCUTIN OFF

Enable depending on gear Injection cut-in reduction factor Cut over maximum engine speed Cut over minimum engine speed Injection cut-in offset non-reduced

Schubabschalten aktiv (Einspritzausblendung) Wiedereinsetzen aktiv (Einspritzeinblendung) Zähler für die Dauer der Einspritzausblendung

Reduktionszähler für Einspritzeinblendung

Schubabschalten Einsptrizausblendstufe Anzahl Segmente pro Nockenwellenumdrehung Einspritzeinblendungsoffset

Schubabschalten in abhängigkeit vom Gang Einspritzeinblendung Reduktionsfaktor Schubabschalten über maximale Motordrehzahl Schubabschalten über minimale Motordrehzahl Einspritzeinblendungsoffset nicht-reduziert

Description

Fuel cut off is enabled above the engine speed INJCUTREV_MX if the throttle is closed (idle_b=1) and it is allowed by the selected gear INJCUTGEAR. Fuel will turn back on if the driver opens the throttle or if the engine speed falls below INJCUTREV_MIN. In order to compensate for wall wetting effects, an offset is added onto the injection time at fuel cut in (injcutin_b=1). This offset is taken out of the curve TIINJCUTIN_OFF which is based on the duration of the fuel cut off (measured in engine cycles). The additional fuel given by the offset is then reduced back to 0 with INJCUTINRED_FAK (also measured in engine cycles).

<u>Beschreibung</u>

Oberhalb der Drehzahlschwelle INJCUTREV_MAX wird Schubabschalten freigegeben wenn die Drosselklappe geschlossen ist (idle b=1). Beendet wird die Schubabschaltung wenn der Fahrer Gas gibt oder die Drehzahl unter

und Weitergaberecht, bei uns.

24.09.2012


Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>



die Schwelle INJCUTREV_MIN fällt. Um den Wandfilmabbau nach Schubabschaltung schnell wieder aufzubauen wird beim Wiedereinsetzen (injcutin_b=1) ein additiver Offset auf die Einspritzzeit eingerechnet. Als Startwert wird aus der Kennlinie TIINJCUTIN_OFF ein von der Verweildauer (gemessen in Arbeitsspielen) in der Schubabschaltung abhängiger Wert geholt und über die Kennlinie INJCUTINRED_FAK wieder auf 0 abgeregelt.

%INJENRICH

Injection enrichment upon acceleration Einspritzbeschleunigungsanreicherung



Labels/Langbezeichner

athgrdmax injenrich_b

Throttle gradient maximum value during enrichment

Fuel enrichment active Fuel enrichment factor

injenrich k Engine cycle counter for fuel enrichment cut-in injpostenrich_c

INJENRICHREVATHGRD

INJENRICHATHGRD MIN INJENRICHREV MIN **INJPOSTENRICH** INJPOSTENRICH FAK Fuel enrichment over engine speed and throttle gradient Fuel enrichment minimum throttle gradient for activation Fuel enrichment minimum engine speed for activation Fuel enrichment after injection cut-in Fuel enrichment after injection cut-in slow-down factor

Drosselklappengradient Maximalwert während der Anreicherung Krafstoffanreicherung aktiv

Krafstoffanreicherungsfaktor

Kraftstoffanreicherungszähler nach Wiedereinsetzen

Kraftstoffanreicherung über Motordrehzahl Drosselklappengradient Kraftstoffanreicherung minimaler Drosselklappengradient für Aktivierung Kraftstoffanreicherung minimale Motordrehzahl für Aktivierung Kraftstoffanreicherung nach Wiedereinsetzen

Kraftstoffanreicherung nach Wiedereinsetzen Verzögerungsfaktor

Description

This function corrects the injected fuel amount during changes of throttle position. It allows for additional fuel to be added immediately after the change in throttle position and then taper off over a number of engine cycles.

Acceleration enrichment is activated (injenrich b = 1) when the change in the throttle angle is above the threshold INJENRICHATHGRD MIN and the engine speed is higher than INJENRICHREV MIN (the rev limiter and injector cutoff request must also be inactive). At this point, the maximum gradient (change) of the throttle angle input athgrdmax is reset to zero and then increases until it matches the maximum of change in throttle dath. This maximum value (along with engine speed) is used in table INJENRICHREVATHGRD to determine the fuel correction value based on engine speed and magnitude of the throttle position change. The engine cycle counter injpostenrich_c is held at zero during this time. When injenrich_b becomes '0' (the change in the throttle angle falls below INJENRICHATHGRD), the counter injpostenrich_c begins counting the engine cycles (count value can be slowed down by value INJPOSTENRICH_FAK). Table INJPOSTENRICH outputs a multiplier that reduces the fuel amount over a certain number of several engine cycles. It should be used in such a way that it eventually decays to zero. This allows control over the duration of the fuel enrichment.

Beschreibung

Zur Auslösung der Beschleunigungsanreicherung muss der Gradient der Drosselklappe grösser als INJENRICHATHGRD MIN und die Motordrehzahl oberhalb INENRICHREV MIN sein. Mit dem maximal

und Weitergaberecht, bei

24.09.2012


Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>




aufgetretenen Drosselklappengradient wird ein Startwert für die Anreicherung aus dem Kennfeld INJENRICHREVATHGRAD geholt. Dieser Faktor auf die Einspritzmenge wird dann über die Kennlinie INJPOSTENRICH_FAK über Motorarbeitsspiele wieder auf den neutralen Anreicherungs-wert 1 abgeregelt.


%KNOCKCTRL

Knock-control Klopfregelung activated with additional license key (knocklicense_b = 1) aktiviert mit Zusatzlizenz (knocklicense_b = 1)









Labels/Langbezeichner

ath_h	Throttle angle with hysteresis	Drosselklappenwinkel mit Hysterese
ignknock110_o	Knock-control ignition angle offset final	Klopfregelung Zündwinkel Offsets endgültig
knockadapt_EEPROM	Knock-adaptation offsets stored in EEPROM	Klopfadaptionswerte gespeichert im EEPROM
knockadaptdyn_EEPROM	Knock-adaptation dynamic offsets stored in EEPROM	Klopfadaptionsdynamikwerte gespeichert im EEPROM
knockadapt110_o	Knock-adaptation ignition angle offset	Klopfadaption Zündwinkel Offset
knockadaptforce_b	Knock-adaptation forced angle	Klopfadaption Pflichtwinkel
knockctrl110_o	Knock-control ignition angle offset	Klopfregelung Zündwinkel Offset
knockearly110_c	Knock-control early shift counter	Klopfregelung Frühverstellungszähler
knockearlyadapt110_b	Knock-control early shift upon adaptation range	Klopfregelung Frühverstellung bei
	change active	Adaptionsbereichwechsel activ
rev_h	Engine-speed with hysteresis	Motordrehzahl mit Hysterese
KNOCKADAPT_FAK	Knock-adaptation factor (normal operation)	Klopfadaptionsfaktor (normaler Betrieb)
KNOCKADAPTATH_HYS	Knock-adaptation throttle hysteresis for range change	Klopfadaption Lasthysterese für Bereichwechsel
KNOCKADAPTERASE_CW	Knock-adaptation erasing of all adaptation values	Klopfadaption löschen aller Adaptionswerte
KNOCKADAPTDYN_FAK	Knock-adaptation factor (during engine dynamics)	Klopfadaptionsfaktor (während Motordynamik)
KNOCKADAPTRANGES	Knock-adaptation engine-speed/load ranges	Klopfadation Drehzahl/Last Bereiche
KNOCKADAPTRANGESDYN	Knock-adaptation engine-speed/load dynamic ranges	Klopfadation Drehzahl/Last Dynamik Bereiche
KNOCKADAPTREV_HYS	Knock-adaptation engine-speed hysteresis for range change	Klopfadaption Motordrehzahlhysterese für Bereichwechsel
KNOCKEARLY_CNT	Knock-control early-shift counter	Klopfregelung Frühverstellungszähler
KNOCKEARLY_OFF	Knock-control early-shift offset	Klopfregelung Frühverstellungsoffset
KNOCKEARLYDYN_OFF	Knock-control dynamic early-shift offset	Klopfregelung Dynamik Frühverstellungsoffset
KNOCKEARLYADAPT_CNT	Knock-control early-shift counter upon adaptation	Klopfregelung Frühverstellungszähler bei
	range change	Adaptionsbereichwechsel
KNOCKIGNSAFE_OFF	Knock-control safe ignition angle upon errors	Klopfregelung Zündwinkel Sicherheitswert im Fehlerfall
KNOCKLATE_MAX	Knock-control late-shift offset maximum	Klopfregelung Spätverstellungsoffset maximal
KNOCKLATE_OFF	Knock-control late-shift offset (normal operation)	Klopfregelung Spätverstellungsoffset (normaler Betrieb)
KNOCKLATEDYN_OFF	Knock-control late-shift offset (upon engine dynamics)	Klopfregelung Spätverstellungsoffset (bei Motordynamik)

Description

The knock control function will retard the ignition angle for specific cylinders-specific if spark-related knocking occurs. This function can be enabled or disabled for selected fuel maps by the setting the appropriate values in the table KNOCKENABLE_CW. The ignition retard values in table KNOCKIGNSAFE are used as a default in the event of a missing camshaft signal or error in the knock sensor signals. The values entered into this table should be such that they keep the engine safely out of the knock region.

KNOCK CONTROL

If knocking occurs, the cylinder-specific ignition angle at the next ignition point is retarded by the value in KNOCKLATE_OFF. During dynamic engine conditions (load-dependent) the ignition angle value is taken out of the curve KNOCKLATEDYN_OFF. The retard limit is set by KNOCKLATE_MAX. After a KNOCKEARLY_CNT number of combustions of the specific cylinder, KNOCKEARLY_OFF degrees are added to the actual ignition angle until the retard value is zero.

KNOCK ADAPT

If the engine operation point changes from one load-/speed operation range to another, the adaptation value of each cylinder is calculated (KNOCKADAPTRANGES) and stored in the ECU memory knockadapt_EEPROM. The knock control function then continues with the adaptation values stored in the new adaptation range. For relearning the maximum ignition angle after crossing an adaptation area, the speed-dependent value of KNOCKEARLYADAPT_CNT is used until a knocking combustion is detected again. After the first detection of a knocking combustion, the speed-dependent value of KNOCKEARLY_CNT is used. The fast re-learning of the ignition angle is prohibited if the adaptation is done under dynamic conditions (dynamic adaptation ranges are an input to KNOCKADAPTRANGESDYN). The re-learning of dynamic spark retard values is done between the dynamic conditions. The adaptation speed can be chosen with KNOCKADAPT_FAK (steady state) or KNOCKADAPTDYN_FAK (dynamic conditions)

24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>



Beschreibung

Die Klopfregelung verstellt zylinderindividuell den Zündwinkel pro Klopfereignis in Richtung spät.

Die Regelung kann wahlschalterabhängig freigegeben oder gesperrt werden. Bei fehlendem Nockenwellensignal ist die Klopfregelung gesperrt In diesem Falle und bei Sensorfehler wird der Zündwinkel aus Sicherheitsgründen um KNOCKIGNSAFE Grad spät gezogent.

KNOCK CONTROL


Bei einem Klopfereignis wird der zylinderindividuelle Zündwinkel der nächsten Zündung um KNOCKLATE_OFF in Richtung spät verstellt. Im Dynamikfall (Lastdynamik) wird hierfür der Wert aus KNOCKLATEDYN_OFF verwendet. Die Spätverstellung wird auf KNOCKLATE_MAX begrenzt. Die Frühverstellung wird nach KNOCKEARLY_CNT Verbrennungen des jeweiligen Zylinders um KNOCKEARLY OFF bis zur Spätverstellung Null durchgeführt.

KNOCK ADAPT


Ändert sich der Betriebspunkt des Motors von einem Last-/Drehzahlbereich in einem anderen, so wird der Adaptionswert jedes Zylinders berechnet und im Steuergerät abgelegt (Bereichsgrenzen sind Stützstellen von KNOCKADAPTRANGES). Die Regelung wird mit den Adaptionswerten des Zündwinkels des neuen Last-/Drehzahlbereichs fortgesetzt, die beim letzen Anfahren dieses Bereichs berechnet wurden. Als Frühverstellungswert der Zündung wird nach Adaptionsüberschreitung statt KNOCKEARLY_CNT solange KNOCKEARLYADAPT_CNT genommen bis der Zylinder klopft. Nach der ersten klopfenden Verbrennung wird wieder mit KNOCKEARLY_CNT aufgeregelt. Die schnelle Aufregelung wird beim Sprung in dynamische Adaptionsbereiche (Bereichsgrenzen sind Stützstellen von KNOCKADAPTRANGESDYN) nicht durchgeführt. Während des dynamischen Motorbetriebs wird der Zündwinkel nur in Richtung spät gezogen. Die Aufregelung der dynamischen Spätverstellung erfolgt zwischen den dynamischen Betriebspunkten. Die Lerngeschwindigkeit der Adaption kann mit den Faktoren KNOCKADAPT_FAK und KNOCKADAPTDYN_FAK festgelegt werden.

%KNOCKDET

Knock-detection Klopfsensor Erfassung












KNOCK_DIAGNOSIS




KNOCK_SENSORS



KNOCK WINDOW




KNOCK_AMPLIFIER






KNOCK INTEGRALS



KNOCK_DETECTION



Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>

Labels/Langbezeichner

knock1...10_b Knock event detected
knock1...10_k Knock1...10_u Knockadaptenable_b Knock-adaptation active

knock1...10_b Knock event detected
Knock voltage ratio actual value/reference voltage
Knock-adaptation active

knockamp1...10_k Knock-chip CC195 amplification factor

knockcyl1...10_e Knock-control cylinder error

Knockcyl_nr Knock control actual cylinder number knockdet1...4_e Knock-sensor error Knock-control dynamics detected

knockenable_b Knock-control enabled

knockfreq
knockintbegintest_u
knockintend1...10_u
knockintendtest u
knockintendtest

knockint_u Knock-integral voltage

knockinttest_g Knock-integral voltage correction gradient

knocknulltest_e Null-test not successful

knockref1...10_p Knock-integral reference voltage provisory

knockref1...10_u Knock-integral reference voltage KnockOT_c Knocksensor_c Knock-control calculating sensor

knockthreshold1...10_k Knock-control knocking detection threshold

knockwin_b Knock-window active Knockwintest_b Knock-testwindow active Knock-integral sampling

knockwinbegin
knockwinlength
OT_b
tknockwinbegin
Knock-integral sampling window beginning
Knock-integral sampling window length
Cylinder upper dead-point reached (edge-up)
Knock-integral sampling window beginning delay from OT

tknockwinlength Knock-integral sampling window length

KNOCK_UMX
KNOCKADAPTATH_MIN
KNOCKADAPTREV_MIN
KNOCKADAPTTMOT_MIN
KNOCKATH_MIN
KNOCKATH_MIN
KNOCKATHDYN_DEL
KNOCKATHDYN_MIN
KNOCKENABLE_CW
KNOCKFREQ

KNOCKREF_FIL

KNOCKREFAMP_UMN

KNOCKREFAMP_UMX KNOCKREFCALC_UMN KNOCKREFDIAG_DEL

KNOCKREFDIAG_UMN KNOCKREFDIAG_UMX

KNOCKREFDYN_FIL

KNOCKREFINI KNOCKREV_MIN KNOCKSENSORCYL KNOCKSENSORS_CW

KNOCKTHRESDYN_FAK

KNOCKTHRESHFAK1...10 KNOCKTMOT_MIN KNOCKWINBEGIN KNOCKWINLENGTH Knock voltage threshold for knock detection Knock-adaptation minimum throttle angle Knock-adaptation minimum engine speed Knock-adaptation minimum engine water temperature Knock-chip CC195 initial amplifying factor Knock-control minimum throttle angle

Knock-control engine dynamics detection persistence delay Knock-control engine Dynamics detection threshold Knock-control/adaptation enable over map-switch Knock-chip CC195 band-pass filter central frequency Knock-integral reference filtering time-constant (normal operation)

Knock-integral reference minimum amplification factor for amplification increase

Knock-integral reference maximum amplification factor for amplification decrease

Knock-integral reference minimum voltage allowed Knock-integral reference diagnosis delay

Knock-integral reference diagnosis minimum voltage Knock-integral reference diagnosis maximum voltage Knock-integral reference filtering time-constant (engine dynamics)

Knock-control reference voltage initial value Knock-control minimum engine speed Knock-control cylinder/sensor correspondence

Knock-control attached sensors

Knock-control detection threshold extra factor (engine dynamics)

Knock-control detection threshold factor

Knock-control minimum engine water temperature Knock-integral sampling window begin Knock-integral sampling window length Klopfereignis erkannt

Klopfspannungverhältnis Messwert/Referenzspannung

Klopfspannung zylinderindividuell

Klopfadaption aktiv

Klopfchip CC195 Verstärkungsfaktor

Klopfregelung Zylinderfehler

Klopfregelung aktuelle Zylindernummer

Klopfsensorfehler

Klopfregelung Dynamik erkannt

Klopfregelung aktiv

Klopf-chip CC195 Band-pass Filter zentrale Frequenz Klopfintegral Testmessfenster Anfangsspannung Klopfintegral Messfenster Endspannung

Klopfintegral Testmessfenster Endspannung

Klopfintegral Spannung

Klopfintegral Korrekturspannungsgradient

Nulltest fehlerhaft

Klopfintegral Referenzspannung provisorisch

Klopfintegral Referenzspannung Klopfregelung aktueller OT-Zähler Klopfregelung berechnender Sensor Klopfregelung Klopferkennungsschwelle

Klopfregelung Klopferkennungssch Klopfmessfenster aktiv Klopftestmessfenster aktiv Klopfintegral Messfensteranfang

Klopfintegral Messfensterlänge Oberer Kolbentotpunkt erreicht (steigende Flanke) Klopfintegral Messfensteranfangsverzögerung zu OT

Klopfintegral Messfensterlänge

Klopfspannungsschwelle Erkennung Klopfereignis Klopfadaption minimaler Drosselklappenwinkel Klopfadaption minimale Motordrehzahl Klopfadaption minimale Motorwassertemperatur Klopfchip CC195 initialer Verstärkungsfaktor Klopfregelung minimaler Drosselklappenwinkel Klopfregelung Motordynamikerkennung Persistänzverzögerung Klopfregelung Motordynamikerkennungsschwelle Klopfregelung/-adaption Aktivierung über Mapschalter Klopf-chip CC195 Band-pass Filter zentrale Frequenz Klopf-integral Referenz Filter Zeitkonstante (normaler Betrieb)

Klopfintegral Referenz minimaler Verstärkunsfaktor für Verstärkungsreduzierung

Klopfintegral Referenz maximaler Verstärkunsfaktor für Verstärkungserhöhung Klopfintegral Referenz minimale erlaubte Spannung

Klopfintegral Referenz minimale erlaubte Spannung Klopfintegral Referenz Diagnoseentprellung

Klopfintegral Referenz Diagnose minimale Spannung Klopfintegral Referenz Diagnose maximale Spannung

Klopfintegral Referenz Filter Zeitkonstante (Motordynamik)

Klopfregelung Referenzspannung Initialwert Klopfregelung minimale Motordrehzahl Klopfregelung Zylinder/Sensor Korrespondenz Klopfregelung angeschlossene Sensoren Klopfregelung extra Erkennungsfaktor (Motordynamik)


Klopfregelung Erkennungsfaktor

Klopfregelung minimale Motorwassertemperatur


Klopfintegral Messfensteranfang Klopfintegral Messfensterlänge



CC195 Chip Hardware



Knocking integrator details



Description

KNOCKENABLE

The knock control (KR) and the knock adaption (KRA) is enabled depending on engine speed, throttle position and engine temperature. Also the map switch position can enable or disable KR / KRA (0 = disabled; 1 = KR enabled; 2 = KR and KRA enabled).

KNOCKDIAGNOSIS

Checks the integrated knock sensor chip inside the ECU for proper operation (called "nulltest") and is used for diagnosis of the knock sensors voltages. Therefore the filtered knock voltage (reference voltage) is compared with the thresholds KNOCKREFDIAG UMX and KNOCKREFDIAG UMX.

The actual amplification level is also taken into consideration

KNOCKSENSORS

With the codeword KNOCKSENSOR_CW the knock sensors can be activated. The MS4Sport can have up to 2 knock sensors, the MS4.4Sport up to 4. The input is interpreted as a binary value (0011b = 3 for use of 2 sensors and 1111b = 15 for 4 knock sensors). The assignment of which cylinder in the firing order belongs to which knock sensor number is determined with KNOCKSENSORCYL.

KNOCK WINDOW

The acoustic knock measurement is done for each cylinder over a certain crankshaft range starting from KNOCKWINBEGIN and ending KNOCKWINLENGTH degrees of crankshaft angle later. This is referred to as the knock window.

The sum of KNOCKWINBEGIN and KNOCKWINLENGTH has to be smaller than angles between upper ignition dead-points (OT).

KNOCK AMPLIFIER

The built-in knock chip has an internal amplifier which regulates the signal level in certain ranges for proper knock detection. If the filtered knock voltage (reference voltage) crosses the threshold KNOCKREFAMP_UMN the amplifier gain is doubled. If the voltage is higher than KNOCKREFAMP_UMX, the amplifier gain is halved. Take care that the value of KNOCKREFAMP_UMX is more than twice of the value in KNOCKREFAMP_UMN. The characteristic curve KNOCKFREQ is used to select the correct mid frequency for the built-in band-pass filter of the knock chip depending on engine speed. The following frequencies are valid: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 and 16 kHz

KNOCK INTEGRALS

The knock voltage offset for each cylinder is calculated from of the knock chip voltage (see picture Knocking Integrator Details). The integrator offset is calculated during the "null-test" after power up.

KNOCK DETECTION

If the ratio of actual knock voltage and the filtered reference voltage is higher than the cylinder-specific K factor KNOCKTHRESFAKx or if the reference level is above KNOCK_UMX, knocking is detected. For calculation of the reference voltage the filtered knock voltage is used. During dynamic engine conditions (load depending) the knock detection can be made less sensitive by multiplying the K-factor with KNOCKTHRESDYN_FAK. For filtering of the knock voltage, different filter constants are used for dynamic or steady state engine conditions.

24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>



Beschreibung

KNOCKENABLE

Dient der Freigabe der Klopfregelung (KR) und Klopfadaption (KRA). Die Klopfregelung /- adaption wird drehzahlabhängig, lastabhängig und motortemperaturabhängig freigegeben. Mittels des Mapschalters kann die KR/KRA ebenfalls gesperrt/ freigegeben werden (0 = gesperrt, 1 = KR frei; 2 = KR/KRA frei)

KNOCKDIAGNOSIS

Dient zur Überprüfung der korrekten Funktion des Klopfbausteins im Steuergerät (Nulltestspannung) und überwacht die Klopfsensoren auf plausible Spannungswerte. Dazu wird die gefilterte Klopfspannung (Referenzspannung) mit den Schwellwerten KNOCKREFDIAG_UMX und KNOCKREFDIAG_UMN verglichen. Die aktuelle Verstärkerstufe des Klopfbausteins wird dabei berücksichtigt.

KNOCKSENSORS

Mit Hilfe des Labels KNOCKSENSOR_CW werden die Klopfsensoren aktiviert. Bei der MS4Sport können 2 Sensoren aktiviert werden, wogegen bei der MS4.4Sport 4 Klopfsensoren verfügbar sind. Die Eingabe erfolgt in binärer Darstellung (0011b = 3 für 2 Sensoren und 1111b = 15 für 4 Sensoren). Die Zuordnung welcher Zylinder (Zündfolgennummer) mit welcher Sensor überwacht wird kann in KNOCKSENSORCYL eingetragen werden.

KNOCK WINDOW

Das über Klopfsensoren erfasste Körperschallsignal wird zylinderspezifisch während eines bestimmten Kurbelwinkelbereiches ab KNOCKWINBEGIN für den Winkelbereich KNOCKWINLENGTH (Messfenster) für die Klopferkennung ausgewertet.

Die Summe aus KNOCKWINBEGIN und KNOCKWINLENGTH muss kleiner sein als die Winkel zwischen den oberen Zündzeitpunkten (OT).

KNOCK AMPLIFIER

Der Klopfbaustein besitzt eine interne Verstärkerschaltung die den Signalpegel stets auf einen geeigneten Spannungsbereich einregelt. Falls die gefilterte Klopfspannung (Referenzspannung) die Schwelle KNOCKREFAMP_UMN unterschreiten wird die Verstärkung verdoppelt, bei Überschreitung der Schwelle KNOCKREFAMP_UMX wird die Verstärkung halbiert. Es ist darauf zu achten dass KNOCKREFAMP_UMX mehr als den zweifachen Wert von KNOCKREFAMP_UMN beinhaltet.

Mit Hilfe der drehzahlabhängigen Kennlinie KNOCKFREQ wird die Mittenfrequenz der Bandpassfilters des Klopfbausteins festgelegt. Folgende Frequenzen sind möglich: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 und 16 kHz

[№] KNOCK INTEGRALS

Aus der Spannung des Klopfbausteins wird die offsetkorrigierte Klopfspannung zylinderindividuell ermittelt (siehe Bild Knocking Integrator Details). Der Integratoroffset wird im Nulltest ermittelt.


KNOCK DETECTION

Klopfen wird erkannt wenn das Verhältnis des aktuellen Klopfintegral zur Referenzspannung grösser als der zylinderspezifische K-Faktor KNOCKTHRESFAKx ist oder der zylinderspezifische Referenzpegel grösser KNOCK_UMX ist. Zur Berechnung der Referenzspannung dient die gefilterte Klopfspannung. Im lastdynamischen Motorbetrieb kann die Klopferkennung unempfindlicher gemacht werden, indem der K-Faktor mit dem Wert KNOCKTHRESDYN_FAK multipliziert wird. Als Filterkonstanten für die Berechnung der Referenzspannung werden im lastdynamischen Betrieb und im stationären Betrieb verschiedene Filterkonstanten verwendet.


Alle Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanme

%LAMCTRL

Lambda-controller Lambdaregler








Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>



PI Controller



Labels/Langbezeichner

lamfunc_b Lambda controller functional release Lambda-controller reference value out

lammap Lambda-controller reference value out of maps lamp Lambda-controller proportional component

LAM_DEF Lambda default map LAM MAX Lambda maximum map LAM_MIN Lambda minimum map LAMASR_DEL Lambda-controller activation delay after ASR action LAMCTRL_CW Lambda-controller activation LAMCTRL_MAX Lambda-controller global limitation LAMCTRL_MIN Lambda-controller global limitation LAMCTRLATH_MIN Lambda-controller throttle angle activation threshold LAMCTRLI_FAK

LAMCTRLI_FAK
LAMCTRLI_MAX
LAMCTRLI_MIN
LAMCTRLP_FAK
LAMCTRLP_FAK
LAMCTRLEV_MIN
LAMCUSTOM_DEL
LAMCUSTOM_DEL
LAMCUSTOM_DEL
LAMCTRLP_FAK
LAMCUSTOM_DEL
LAMCUSTO

LAMGEARCUT_DEL LAMINJCUT_DEL LAMINJENRICH_DEL LAMREVLIMIT_DEL LAMSPEEDLIMIT_DEL Lambda-controller activation delay after gear-cut Lambda-controller activation delay after fuel-cut Lambda-controller activation delay after fuel-enrichment Lambda-controller activation delay after engine speed limiting Lambda-controller activation delay after car speed limiting Lambda-Kontroller aktiv
Lambda-Kontroller Faktor
Lambda-Controller Integrationskomponente
Lambda-Kontroller Abweichung
Lambda-Kontroller Abweichung normalisiert
Lambda-Kontroller Abweichung normalisiert absoluter Wert
Lambda-Kontroller funktionale Freigabe
Lambda-Kontroller Sollwert aus Maps
Lambda-Kontroller Proportionalkomponente

Lambdawert Defaultmap Lambda Maximalmap Lambda Minimalmap

Lambda-Kontroller Aktivierung nach ASR-Eingriff

Lambda-Kontroller Aktivierung Lambda-Kontroller globale Limitierung Lambda-Kontroller globale Limitierung

Lambda-Kontroller Drosselklappe Aktivierungsschwelle Lambda-Kontroller Integrationskomponente Faktor Lambda-Kontroller Integrationskomponente Limitierung Lambda-Kontroller Integrationskomponente Limitierung Lambda-Kontroller Proportional Komponente Faktor" Lambda-Kontroller Motordrehzahl Aktivierungsschwelle Lambda-Kontroller Aktivierung nach kundenspezifischer

Lambda-Kontroller Aktivierung nach Schaltwechsel Lambda-Kontroller Aktivierung nach Schubabschalten Lambda-Kontroller Aktivierung nach Kraftstoffanreicherung Lambda-Kontroller Aktivierung nach Motordrehzahlbegrenzung Lambda-Kontroller Aktivierung nach Geschwindigkeitsbegrenzung

Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>

24.09.2012

Description

lambda control enable

The following conditions must be met in order to enable lambda control:

- No manual override of injected fuel amount, e.g. for application purposes (tifak b = 0)
- 2. Lambda sensor installed and operational
- 3. Engine speed higher than LAMCTRLREV_MIN
- 4. Throttle position higher than LAMCTRLATH MIN
- 5. Lambda control enabled (LAMCTRL CW = 1)

Lambda control is not active during injection cut off, gearcut, traction control, fuel enrichment, engine speed limitation and speed limitation functions. After these functions run, lambda control is re-enabled after a time delay.

lambda controller

- 1. Set values in the enginespeed / thottle plate dependent lambda maps (LAM_MIN. LAM_DEF_LAM_MAX). For each map position, there is a separate lambda map (min/def/max). The values need to be set according to the corresponding injection maps (TI_MIN, TI_DEF, TI_MAX)
- 2. From the control deviation value lamdiff, a normalized value of control deviation lamdiffn is calculated with respect to the lambda set value. This normalized value is used as the input to the PI-controller.
- 3. The lambda controller is a PI-controller implementation. P- and I-control factors can be adapted by engine speed and curve values LAMCTRLP_FAK and LAMCTRLI_FAK.
 - The output value of the I-part is limited by LAMCTRLI MIN, LAMCTRLI MAX.
 - The control output lamctrl_k is limited by LAMCTRL_MAX and LAMCTRL_MIN. The factor lamctrl_k is used as a multiplier for injection time ti_base (see INJCALC) to control the injected fuel amount.

Beschreibung

Freigabe Lambdaregler

Folgende übergeordnete Freigabebedingungen für die Lambdaregelung müssen erfüllt sein:

- 1. keine manuelle Korrektur der Einspritzmenge, z.B. für Applikationszwecke (tifak b = 0).
- 2. Lambdasonde betriebsbereit (lamb = 1)
- 3. Drehzahl über LAMCTRLREV_MIN
- 4. Drosselklappe über LAMCTRLATH_MIN
- 5. Lambdaregelung aktiviert (LAMCTRL_CW = 1)

Bei den Betriebsbedingungen Schubabschalten, Schaltwechsel, Traktionskontrolle, Beschleunigungsanreicherung, Drehzahl- und Geschwindigkeitsbegrenzung, ist die Lambdaregelung nicht aktiv. Die erneute Freigabe nach einer der genannten Bedingungen erfolgt erst nach Ablauf einer individuellen Verzugszeit.

<u>Lambdar</u>egler

Abstimmung der drehzahl-/drosselklappenabhängigen Lambdakennfelder (LAM_MIN, LAM_DEF, LAM_MAX). Für jede Mapschalterposition steht ein eigenes Lambdakennfeld zur Verfügung(min/def/max). Die Abstimmung erfolgt parallel zum zugehörigen Einspritzkennfeld (TI_MIN, TI_DEF, TI_MAX).

Aus der Regelabweichung lamdiff wird die auf den Lambda Sollwert normierte Regelabweichung lamdiffn berechnet. Daraus ergibt sich ein relativer Wert für Lambdaabweichung.

Der Lambdaregler besteht aus einem PI-Regler. Der P- und I-Faktor können jeweils in einem drehzahl- und regelabweichungsabhängigen Kennfeld appliziert werden. (LAMCTRLP_FAK, LAMCTRLI_FAK).

Der Ausgangswert des I-Reglers wird durch die Werte LAMCTRLI_MIN, LAMCTRLI_MAX begrenzt.


Der Reglerausgangswert lamctrl_k wird durch die Werte LAMCTRL_MAX und LAMCTRL_MIN begrenzt. Der Faktor lamctrl_k wird mit die Einspritzzeit ti_base multipliziert (siehe INJCALC).

© Alle Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutznechtsanmeldungen. Jede Veröffennlichungsbefugnis, wie Kopier- und




%LAMDET


Lambda value detection Lambdawert Berechnung



LAMBDA_CALC:



LAMBDA_HEAT:



Labels/Langbezeichner

CJ125 e Chip CJ125 error code lam Lambda value

Lambda sensor ready for operation lam b Lambda sensor value filtered

lam_f lamheatpwm Lambda heater PWM

Lambda sensor internal impedance rlam

tlam Lambda sensor temperature

tlam_b Lambda sensor operating temperature reached

Lambda heating PWM for LSU42/49 LAMHEAT42/49 LAMTYPE_CW Lambda sensor type (0=LSU42, 1=LSU49) TLAM_MIN Lambda sensor minimum operating temperature

 $\mathsf{TLAMDIAG}_{\mathsf{DEL}}^{\mathsf{-}}$

Lambda sensor heater diagnosis delay

TLAMDIAG_MIN Lambda sensor minimum temperature for diagnosis Baustein CJ125 Fehlercode

Lambdawert

Lambdasensor betriebsbereit

Lambdawert gefiltert Lambda Heizungs- PWM Lambdasensor Innenwiderstand

Lambdasensor Temperatur

Lambdasensor Betriebstemperatur erreicht

Lambda PWM-Heizung für LSU42/49 Lambdasensor Typ (0=LSU42, 1=LSU49)

Lambdasensor minimale Betriebsbereitschaftstemperatur

Lambda Heizungsdiagnoseverzögerung

Lambda sensor minimale Temperatur für Diagnose

Description

Calculation Lambda:

The LSU4.9/4.2 wide-band sensor is used along with the internal CJ125 chip for continuous Lambda control in the range of 0.75 and 4.0. The output voltage "lam_u" of the CJ125 is linearized by the characteristic curve "LAM_LIN" and results in a true lambda value "lam". Signal "lam_f" is filtered value of "lam" created by using a low pass filter with the time constant "LAM FIL."

Lambda heating:

The sensor heater element is controlled by the ECU with a pulse width modulated signal (f=50Hz). When the lambda sensor has reached its operating temperature, the sensor is ready for use (lam b = TRUE). Special care must be taken to not apply maximum heat (duty cycle) to a cold sensor. Damage to the ceramic core of the sensor will occur if it is heated abruptly while water condensation is present. The exhaust gas temperature of the engine can vary greatly across engine load, so care must also be taken to not over-heat the sensor (the duty cycle of the sensor heater should be reduced or shut off during periods of high exhaust gas temperatures).

The sensor temperature is calculated from the CJ125 output voltage "rlam_u". Parameters "RLAM_GRD" and "RLAM_OFF" are set to the correct values for the LSU4.x sensor family before the ECU leaves the factory. These values do not need adjustment unless another sensor family is used.

·Codeword "LAMTYPE_CW" will select which sensor type (LSU4.9 / LSU4.2) should be used. The raw sensor temperature "rlam u" is linearized into the sensor temperature value "tlam", which is used to determine the duty 24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>



cycle for the lambda heater. The heater element is activated if "tlam" falls below the minimum temperature "TLAM_MIN" ("tlam_b"=TRUE). For proper operation, the lambda sensor requires the ceramic temperature to be maintained at 780°C (LSU4.9) or 750°C (LSU4.2).

Diagnosis:

The CJ125 device provides diagnostic information about the lambda sensor. The error flag "lam_e" is set if the lambda sensor voltage is out of range or if a short circuit is recognized. A correctly working lambda sensor delivers voltages within the range of 0.2V and 4.0V. However, voltage peaks may occur under conditions such as extreme fuel enrichment of fuel cut-off. The parameter "LAMDIAG_DEL" allows the lambda diagnostics function to ignore short durations where such an event would cause an inappropriate value of the lambda signal. The error flag "lamheat_e" is set when the CJ125 detects a defective output stage or if the sensor is not sufficiently heated after the delay "TLAMDIAG_DEL". The CJ125 diagnostics functions are only active if the sensor temperature is above "TLAMDIAG MIN".

Beschreibung

Berechnung Lambda:

Die Breitbandsonde LSU4.9/4.2 wird zusammen mit dem Auswerte-IC CJ125 für eine stetige Lambdaregelung im Bereich von Lambda 0.75 bis 4.0 eingesetzt. Die stromproportionale Ausgangsspannung "lam_u" des CJ125 wird über die Kennlinie "LAM_LIN" linearisiert und ist somit ein Maß für Lambda.

Über einen Tiefpass mit der Zeitkonstante "LAM_FIL" steht ein gefilterter Lambdawert "lam_f" zur Verfügung.

Lambdaheizung:

Die Heizungen der beiden Sensoren werden mittels eines pulsweitenmodulierten Signals über zwei Transistoren angesteuert (f=50Hz). Wenn die LSU durch die Heizung aktiv wird, wird die Betriebsbereitschaft "lam_b" gesetzt. Eine kalte Sonde darf zunächst nicht mit maximalem Tastverhältnis geheizt werden, damit die Keramik wegen des großen Temperaturunterschiedes und Kondensation keinen Schaden nimmt. Ein dauerhaftes Einschalten der Heizung über längere Zeit ist nicht zulässig. Die Sondentemperatur wird aus dem Innenwiderstand der Sonde abgeleitet, der über eine Hilfsspannung "rlam_u" aus dem CJ125 berechnet wird. "RLAM_GRD" sowie "RLAM_OFF" sind steuergeräteabhängig und nicht applizierbar. Die über das Codewort "LAMTYPE_CW" wählbaren Kennlinien "TLAM42/49" überführen den gefilterten Innenwiderstand "rlam_f" in die Sondentemperatur "tlam", die wiederum über die Kennlinie "LAMHEAT42/49" das Tastverhältnis der Sondenheizung steuert. Überschreitet die Sondentemperatur "tlam" den Wert "TLAM_MIN", gilt die Sonde als ausreichend erhitzt ("tlam_b=TRUE"). Für den bestmöglichen Betrieb der Sonde muss die Keramik eine Temperatur von 780°C (LSU4.9) bzw. 750°C (LSU4.2) einhalten.

🖁 Diagnose:

Der Baustein CJ125 liefert für verschiedene Fehlerzustände Fehlercodes in "CJ125_e", die vom Modulge weiterverarbeitet werden.

Der Fehler "lam_e" wird gesetzt, wenn die CJ125-Diagnose Kurzschlüsse, unzureichende Spannungen oder unplausible Spannungswerte des Sensors feststellt. Eine gut funktionierende LSU/CJ125-Kombination liefert für "lam_u" Spannungswerte zwischen 0.2V und 4.0V. Jedoch können bei extremer Anfettung oder Abmagerung Spannungsspitzen auftreten, so dass ein entsprechender Fehler erst um die Zeit "LAMDIAG_DEL" verzögert wirkt. Der Fehler "lamheat_e" wird immer dann gesetzt, wenn der CJ125 einen Defekt an der Endstufe feststellt (Kurzschluss oder keine Last) und wenn nach der Verzögerung "TLAMDIAG_DEL" die Sonde immer noch nicht ausreichend aufgeheizt ist ("tlam_b=FALSE").

Die CJ125-interne Diagnose wird erst ab einer Sondentemperatur "TLAMDIAG_MIN" aktiviert. Unterhalb dieser Schwelle ist eine korrekte Diagnose nicht möglich.



Fehlercodes / error codes CJ125_e:

Bits							
7	6	5	4	3	2	1	0
Diagnosis lambda heating Diagnosis currents		Diagnosis nernst voltage		Diagnosis virtual ground			
Diagnose Sondenheizung Diagnose Ströme (IA/IP):		Diagnose Nernstspannung (UN):		Diagnose Virtuelle Masse (VM)			

Bits	Funktion / function			
1:0	00->Kurzschluss /	01->Unterspannung/	10->Kurzschluss / short circuit	11->kein Fehler / no error
	short circuit GND	low voltage Vcc	Vbatt	
3:2	00->Kurzschluss /	01->Unterspannung/	10->Kurzschluss / short circuit	11->kein Fehler / no error
	short circuit GND	low voltage Vcc	Vbatt	
5:4	00->Kurzschluss /	01->Unterspannung/	10->Kurzschluss / short circuit	11->kein Fehler / no error
	short circuit GND	low voltage Vcc	Vbatt	
7:6	00->Kurzschluss /	01->Offene Last / open	10->Kurzschluss / short circuit	11->kein Fehler / no error
	short circuit GND	load	Vbatt	

Typical values / Typische Werte:

 $\begin{array}{lll} \mathsf{LAM_FIL} &= 20 \; \mathsf{ms} \\ \mathsf{LAM_MAX} &= 4.5 \; \mathsf{V} \\ \mathsf{LAM_MIN} &= 0.2 \; \mathsf{V} \\ \mathsf{LAMDIAG_DEL} &= 1 \; \mathsf{s} \\ \mathsf{LAMTYPE_CW} &= 0 \; (\mathsf{LSU}) \end{array}$

 $\begin{array}{lll} \text{LAMTYPE_CW} &= 0 \text{ (LSU 4.2)} \\ \text{RLAM_FIL} &= 320 \text{ms} \\ \text{TLAM_MIN} &= 650 \text{ °C} \\ \text{TLAMDIAG_DEL} &= 10 \text{ s} \\ \end{array}$

tlam [°C] 550 600 650 700 710 720 730 740 750 760 780 LAMHEAT42 50 % 75 % 99.9% 99.9% 99.9% 90 % 80 % 70% 30% 0% 0% tlam [°C] 550 600 650 700 725 750 760 770 780 790 800 LAMHEAT49 50 % 75 % 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 80% 45% 0% 0%

Sensor Pins:




Pin 1red/rot
Pin 2yellow/gelb
Pin 3white/weiss
Pin 4gray/grau
Pin 5green/grün
Pin 6black/schwarzUN




%LAPDET

Lap-trigger detection Lap-trigger Erfassung

Enabling Laptrigger:




Lap Functions:




<40CS0X36 (Clubsport Basis)>

Lapsegment Functions:



Clearing Laptrigger:



Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>



Labels/Langbezeichner

lapsegmenttimetable Laptime actual lapsegmenttimetablefast Laptime fastest lap lapsegmenttimetablelast Laptime last lap

fuellap Lap fuel consumption actual lap fuellapold Lap fuel consumption last lap

lap_c Lapcounter lapdist Lapdistance actual lapdistold Lapdistance last lap

Lapsegmentdistance for lapsegment trigger lapdistsegment

Index for lap segments lapsegmentindex Laptime actual

laptime

laptimediff Difference laptime (selectable last of fastest lap)

laptimefast Laptime fastest lap laptimeold Laptime last lap laptrig_b Bit laptrigger Lap_b Laptrigger input ECU

LAPDISTFAK_MAX Factor lapdistance forced Laptrigger LAPDISTFAK_MIN Factor lapdistance enabeling laptrigger

LAPFASTCLR CW Codeword clear fastest lap

LAPLENGTH Lap distance

LAPTIMEDIFF_CW Codeword display laptime difference

LAPTRIGCLR_CW Codeword clear laptimes LAPTRIGPOL_CW LAPTRIGREV_MIN Codeword polarity of laptrigger Engine speed threshold for laptrigger LAPTRIGSPEED_MIN Speed threshold for laptrigger

Rundensegmentzeiten aktuell

Rundensegmentzeiten schnellste Runde Rundenseamentzeiten letzte Runde Rundenkraftstoffverbrauch aktuell Rundenkraftstoffverbrauch letzte Runde

Rundenzähler

Rundendistanz aktuell Rundendistanz letzte Runde

Rundensegmentdistanz für Segmenttrigger

Index für Rundenseamente

Rundenzeit aktuell

Differenz Rundenzeit (wählbar schnellste oder letzte

Runde)

Rundenzeit schnellste Runde Rundenzeit letzte Runde Bit Laptrigger

Laptrigger Eingang ECU

Faktor Rundenlänge für Zwangslaptrigger Faktor Rundenlänge für Freigabe Laptrigger

Codewort schnellste Runde löschen

Rundenlänge

Codewort für Anzeige Rundenzeit Differenz

Codewort Rundenzeiten löschen Codewort Polarität Laptrigger Drehzahlschwelle Laptrigger Geschwindigkeitsschwelle Laptrigger

Alle Rachte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veröffentlichungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. All rights reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent reports. All rights such as copying and forwarding through us.



Description

Enabling Laptrigger

- 1. Set polarity of the lap trigger signal using LAPTRIGPOL_CW (1 = active high, 0 = active low)
- 2. Set minimum engine speed threshold to enable lap trigger signal (LAPTRIGREV_MIN)
- 3. Set minimum vehicle speed threshold to enable lap trigger signal (LAPTRIGSPEED MIN)
- 4. Enter track length (LAPLENGTH). With track length and factor LAPDISTFAK_MIN (typically 0.8) the lower distance threshold is calculated. A lap trigger can only occur, if lapdist is more than the calculated threshold. It is important to adapt the LAPLENGTH to the track distance.
- 5. With track length and factor LAPDISTFAK_MAX (typically 1.2) the distance threshold for generation of a forced lap trigger is set. If driven lap distance lapdist is more than this threshold (e.g. a missed trigger box), the lap trigger signal is triggered automatically. If the value of LAPDISTFAK_MAX is set to greater than 2, forced lap triggers will be disabled.

Lap Functions

If a laptrigger occurs:

- The lapcounter lap_c in incremented
- The driven lapdistance lapdist is copied to lapdistold
- The fuel consumption of this lap is copied to fuellapold
- The laptime is copied to laptimeold
- Laptime and lap distance lapdist is reset
- If laptime is less than the stored fastest lap (laptimefast), laptime is copied to laptimefast and replaces the old value.

In the event of a forced lap trigger there are following conditions:

- Lap distance lapdist isn't reset, but rather preset to a value calculated with LAPLENGTH and factor LAPDISTFAK_MAX. The driven distance since the missed laptrigger is estimated in that way.
- The calculation of fastest lap is disabled until after two valid lap trigger signals occur. The ensures that the shorter lap time caused by a forced lap trigger will not affect the fastest lap time stored in memory.

Lapsegment Functions

The ECU calculates an actual lap time difference laptimediff using the driven lap distance lapdiste and two lap time tables. The lap is separated in 50 equi-distant pieces. If driven lap distance lapdist exceeds the actual section lapdistsegment, the corresponding laptime value is copied to the lapsegmenttimetable. For every track, there will be 50 intermediate times after a complete lap.

When a lap is completed, the table with the new intermediate times (lapsegmenttimetable) is copied to the table of the last lap (lapsegmenttimetablelast). If the lap was faster than fastest lap, the new table is also copied to the table for fastest lap (lapsegmenttimetablefast).

In the event of a forced laptrigger, the tables of last lap and fastest lap are not overwritten, because the recorded times may not be correct.

With codeword LAPTIMEDIFF_CW, it is possible to select the calculation (laptimediff) between actual lap and last lap, or between actual lap and fastest lap. Laptimediff is recalculated after every track section (1/50 of a complete lap).

Clearing Laptrigger

- With codeword LAPFASTCLR_CW the section time table of fastest lap can be reset.
- With codeword LAPTRIGCLR CW all lap time and lap distance values are reset



Beschreibung

Enabling Laptrigger

- Polarität des Laptrigger Singnals mit LAPTRIGPOL_CW einstellen (1 = highaktiv, 0 = lowaktiv)
- 2. minimale Motordrehzahlschwelle zur Freigabe des Laptriggersignals eingeben (LAPTRIGREV MIN)
- 3. minimale Geschwindigkeitsschwelle zur Freigabe des Laptriggersignals eingeben (LAPTRIGSPEED_MIN)
- 4. Rundenlänge eingeben (LAPLENGTH). Aus der Rundenlänge wird mit Hilfe des Faktors LAPDISTFAK_MIN (typisch 0.8) die untere Wegschwelle berechnet. Ein Laptrigger kann erst nach Überschreiten dieser Schwelle der zurückgelegten Rundendistanz ausgelöst werden. Wichtig ist die Rundenlänge streckenindividuell anzupassen!
- 5. Aus der Rundenlänge und dem Faktor LAPDISTFAK_MAX (typisch 1.2) wird die Wegschwelle für die Auslösung eines Zwangslaptriggers eingestellt. Überschreitet die zurückgelegte Rundendistanz lapdist diese Schwelle, wird das Laptriggersignal automatisch ausgelöst (z.B. wenn ein Laptriggersignal nicht empfangen werden konnte).
 - Bei Werten LAPDISTFAK_MAX größer als zwei ist die Funktionalität Zwangslaptrigger abgeschaltet.

Lap Functions

Wenn ein Laptrigger erkannt wurde:

- Wird der Rundenzähler lap c erhöht
- Die zurückgelegte Rundendistanz lapdist in lapdistold gespeichert
- Die verbrauchte Kraftstoffmenge der letzen Runde fuellap in fuellapold gespeichert
- Die Rundenzeit laptime in laptimeold gespeichert
- Die Rundenzeit laptime und die Rundenstrecke lapdist zurückgesetzt
- Falls die Rundenzeit schneller war, als die bisher schnellste Rundenzeit (laptimefast), wird laptimefast mit der aktuell schnellsten Rundenzeit beschrieben.

Im Falle eines Zwangstriggers gelten folgende Besonderheiten:

- Die Rundendistanz lapdist wird nicht auf Null zurückgesetzt, sondern auf einen Wert gesetzt, der aus der Rundenlänge und dem Faktor LAPDISTFAK_MAX berechnet wird. Damit wird die gefahrene Strecke seit dem ausgebliebenen Laptrigger abgeschätzt.
- Die Berechnung der schnellsten Runde wird ausgesetzt bis zwei aufeinanderfolgende gültige Laptriggersignale empfangen wurden, weil die Rundenzeit nicht korrekt sein könnte.

Lapsegment Functions

Das Steuergerät ermittelt einen aktuellen Rundenzeitvergleich laptimediff mit Hilfe der zurückgelegten Rundenstrecke lapdist und zwei Rundenzeittabellen. Die Runde wird in 50 äquidstante Teilstücke unterteilt. Überschreitet die Rundendistanz lapdist der Wert des aktuellen Teilstückes lapdistsegment, wird der zugehörige Rundenzeitwert in der Tabelle lapsegmenttimetable gespeichert. Für jedes Teilstück liegen nach einer kompletten Runde 50 Zwischenzeitwerte vor.

ିଆ Ist die Runde beendet, wird die Tabelle mit den aktuellen Zeitwerten (lapsegmenttimetable) in die Tabelle mit den ୟ Zeitwerten der letzten Runde (lapsegmenttimetablelast) kopiert.

Ist die vergangene Runde schneller gewesen, als die schnellste Runde, wird die Tabelle mit den Zeitwerten der schnellsten Runde (lapsegmenttimetablefast) ebenfalls aktualisiert.

Im Falle eines Zwangslaptriggers werden die Segmentzeittabellen der letzten Runde und der schnellsten Runde nicht überschrieben, weil die Daten möglicherweise ungültig sind.

Mit Codewort LAPTIMEDIFF_CW kann die Vergleichberechnung laptimediff zwischen aktueller Runde und letzter Runde, oder zwischen aktueller Runde und schnellster Runde gewählt werden. Die Rundenzeitdifferen laptimediff wird in jedem Segment neu berechnet.

House House Clearing Laptrigger

- Mit Codewort LAPFASTCLR CW kann die Segmentzeittabelle der schnellsten Runde gelöscht werden.
- Mit Codewort LAPTRIGCLR_CW werden alle Rundenzeit und Rundenwegspeicher zurückgesetzt.

Fa!

Weitergaberecht, bei uns.



%LICMAN

License Manager Lizenzierungssystem

This module activates additional functionalities through license keys. These license keys are attached to the ECU and can be obtained from your local Bosch Motorsport distributor. Licenses should only be applied when the engine is not running. If the wrong license key has been input 3 times, the function is blocked and no further functions can be activated until the ECU is reset.

Dieses Modul aktiviert Zusatzfunktionen über Lizenzschlüssel. Diese Schlüssel sind nur für ein SG bestimmt und werden von Bosch Motorsport bereitgestellt. Lizenzschlüssel sollten eingegeben werden, wenn der Motor nicht läuft. Wenn ein Lizenzschlüssel 3 Mal falsch eingegeben wurde, wird die Funktion bis zum Neustart gesperrt.

Labels/Langbezeichner

 etclicense_b
 ETC license active

 knocklicense_b
 Knock control license active

 licman_b
 License manager active

 tclicense_b
 Traction control license active

 vvtlicense_b
 Variable valve timing license active

 bliplicense_b
 Blipper license active

boost2license_b 2 chamber boost control license active

LICMANKEYHIGH License key high word License key low word


EGAS freigeschaltet Klopfregelung freigeschaltet Lizenzierungssystem freigeschaltet Traktionskontrolle freigeschaltet Nockenwellenlageregelung freigeschaltet Blipper freigeschaltet

Ober-/Unterkammerladedruckregelung freigeschaltet

Lizenzschlüssel High-word Lizenzschlüssel Low-word



%LONGTERM



Labels/Langbezeichner

ltrevmax_b

Itrevthres

Itrevthres2

clrltdist_b	Condition clear distance covered over lifetime
ciriteng_b	Condition clear engine operating time
clrltrevmx_b	Condition clear maximum engine speed memory
ciritrevth_b	Condition clear engine overspeed monitor
Itdistm	Distance covered over lifetime, meter counter
ltdistkm	Distance covered over lifetime, kilometer counter
Itecu	ECU operating time
Itecusec	ECU operating time, seconds counter
Iteng	Engine operating time
Itengsec	Engine operating time, seconds counter
Itrevmax	Maximum engine speed memory

Condition new maximum engine speed occured Engine speed monitor Engine speed monitor 2 Bedingung Motorbetriebszeit löschen
Bedingung Maximaldrehzahlspeicher löschen
Bedingung Überdrehzahlmonitor löschen
Zurückgelegte Strecke über Lebensdauer, Meterzähler
Zurückgelegte Strecke über Lebensdauer, Kilometerzähler
SG-Betriebszeit
SG-Betriebszeit, Sekundenzähler
Motorbetriebszeit
Motorbetriebszeit, Sekundenzähler
Maximaldrehzahlspeicher
Bedingung neue Maximaldrehzahl aufgetreten
Drehzahlmonitor
Drehzahlmonitor 2

Bedingung zurückgelegte Strecke über Lebensdauer löschen



24.09.2012

Itstore_c Lifetime store process counter

Clear lifetime values: Itrevthres | Itrevmax | Itdistkm |

Iteno

LTATH_MIN Minimum throttle angle for lifetime counter
LTREV_MIN Minimum engine speed for lifetime counter
LTREVTH Engine speed monitor threshold
LTREVTH2 Engine speed monitor threshold 2

Rücksetzen Lebensdauerspeicher: Itrevthres | Itrevmax | Itdistkm | Iteng Drosselklappenwinkel für Lebensdauerspeicher

Drehzahlschwelle für Motorbetriebszeit Drehzahlschwelle für Drehzahlmonitor Drehzahlschwelle für Drehzahlmonitor 2

Zähler Lebensdauerspeichervorgänge

Function description:

CLRLT_CW

The LONGTERM function captures different values in nonvolatile memory of ECU. This values are ECU operating time, engine Operating time, maximum engine speed, driven distance and two engine speed monitors that count period of time over an engine speed threshold.

The values are stored either every 6 minutes or if new maximum engine speed is detected, or if engine speed falls below threshold value LTREV_MIN, or during ECU afterrun

Funktionsbeschreibung:

Die LONGTERM Funktion zeichnet verschiedene Größen in einem nichtflüchtigen Speicher des Steuergerätes auf. Dies sind die Steuergeräte Betriebszeit, die Motorbetriebszeit, die Maximal aufgetretene Motordrehzahl, die zurückgelegte Distanz und zwei Drehzahlmonitore.


Die Größen werden zyklisch alle 6 Minuten, beim Auftreten einer neuen Maximaldrehzahl, beim Unterschreiten der Motordrehzahl LTREV_MIN und im Steuergerätenachlauf geschrieben,



%MAINRELAY

Main ECU power relay activation

Hauptrelais Aktivierung



Labels/Langbezeichner

afterrun After-run duration Nachlaufdauer

afterrunmax_b After-run maximum duration reached Nachlauf maximale Dauer erreicht

mainrelay_b Main relay activation Hauptrelais Aktivierung

AFTERRUN_MAX After-run maximum allowed duration Nachlauf maximal erlaubte Dauer

%MEMORY

Labels/Langbezeichner

memtime_w

READCLOMEM

memdist w distance information for recording memtblk_w number of transmitted time blocks number of transmitted synchro blocks memsblk_w number of connection set-up trials memrst w memrec b recording is active newly initialized card recognized memcardnew b memcard_b memory card in card memory recognized known value of recording information ok memkenn b memainf_b recording information ok memcan_b external card memory recognized unknown command sent memwacom b status block is being transmitted memstat b memlap_b lap information is being transmitted memfirm_w firmware version card memory tclomemvr real time clock: year tclomemmon real time clock: month real time clock: day tclomemday tclomemhr real time clock: hour tclomemmin real time clock: minute tclomemsec real time clock: second ECU identification number ecunumb_w

read Card Memory real time clock with rising edge

timeline for memory recording

SETCLOMEM set Card Memory real time clock **CLOMEMYR** real time clock: year CLOMEMMON real time clock: month **CLOMEMDAY** real time clock: day **CLOMEMHR** real time clock: hour **CLOMEMMIN** real time clock: minute CLOMEMSEC real time clock: sec **DATAVERS** version string for data set **DATAVERS2** version string 2 for data set

Zeitspur für Memoryaufzeichnung Wegspur für Memoryaufzeichnung Zähler für übertragene Zeitblöcke Zähler für übertragene Synchroblöcke Zähler für Versuche Kommunikationsaufbau

Aufzeichnung aktiv

neu initialisierte Karte erkannt Speicherkarte in Memory erkannt

Kennung der Aufzeichnungsinformation in Ordnung

Aufzeichnungsinformation in Ordnung externes Memory erkannt falsches Kommando übermittelt Statusblock wird gesendet Rundeninformation wird gesendet

Firmwarestand des Card Memory Echtzeit aus Memory, Jahr Echtzeit aus Memory, Monat Echtzeit aus Memory, Tag Echtzeit aus Memory, Stunde Echtzeit aus Memory, Minute Echtzeit aus Memory, Sekunde

Steuergerätenummer

Echtzeit aus Memory lesen bei steigender Flanke

Echtzeit im Memory setzen Echtzeiteingabe für Memory, Jahr Echtzeiteingabe für Memory, Monat Echtzeiteingabe für Memory, Tag Echtzeiteingabe für Memory, Stunde Echtzeiteingabe für Memory, Minute Echtzeiteingabe für Memory, Sekunde

Textstring für Datenstand Textstring 2 für Datenstand

Setting of the real time clock:

To set the real time clock (RTC) in the Card Memory, the engine must be stopped (rev_b = 0) and any flashcards should be removed (memcard_b = 0). The RTC is set with the values in parameters CLOMEMxxx when SETCLOMEM transitions from 0 to 1 (rising edge). After being set, the RTC is automatically re-read and dispatched to the values tclomemxxx.

Reading the real time clock:

The RTC can be read anytime with a rising edge of READ. It does not matter if the engine is running or if any flash cards are installed. Furthermore, the RTC is automatically read every 10 seconds in measurement mode (memrec b = TRUE), and the date of the recording end-time is written in the status block.

ទី Setzen der Echtzeituhr:

Das Setzen der Echtzeituhr im CardMemory ist nur bei stehendem Motor (Drehzahl = 0, abgeprüft über Bit rev_b) und bei nicht gesteckter Flashkarte (abgeprüft über memcard_b) möglich. Die Echtzeit wird bei einem Flankenwechsel von SETCLOMEM von 0 nach 1 übernommen. Die eingegebene Echtzeit wird im Steuergerät auf Einhalt der Grenzen überprüft und ggf. korrigiert.

Nach dem Setzen der Echtzeituhr wird zur Kontrolle automatisch die Echtzeituhr wieder ausgelesen und an den unten angegebenen RAM-Größen ausgegeben.


Auslesen der Echtzeituhr:

Die Echtzeituhr wird bei einem Flankenwechsel von READCLOMEM von 0 nach 1 einmalig ausgelesen. Dies kann jederzeit erfolgen, unabhängig davon, ob eine Karte gesteckt ist. Außerdem wird während des Messmodus (memrec_b = TRUE) ca. alle 10 Sekunden die Echtzeituhr automatisch ausgelesen und angezeigt, da sie in den statusblock für den Zeitpunkt des Endes der Aufzeichnung eingetragen wird.



%MINMAX

Minimum and maximum values detection Minimal- und Maximalwerte Erkennung



Values/Grössen


S.	Value / Hauptgrösse	Raster
i uns.	rev, tibank	synchro
ıt, bei	accx, accy, accz, ath, lam, lam_k, pcrank, pfuel, poil, speed	20ms
erecht,	batt, mappos, pamb, tair, tex, tmot, toil	1000ms

^g Labels/Langbezeichner

υ υ			
a we	xxxmin	Minimum values	Minimalwerte
ugu	xxxmax	Maximum values	Maximalwerte
rigsperugnis, id forwarding	minmax_b	Function min/max active	Funktion min/max aktiv
nd r			
enillich pying a	MINMAX CW	Min/Max activation mode (0=inactive, 1=new CM	Min/Max Aktivierungsmode (0=inaktiv, 1=neue CM
	MINIMAX_CVV	card resets values, 2=resets without CM)	Karte löscht Werte, 2=löscht ohne CM)
vero as c	MINMAXREV_MIN	Minimum engine speed for min/max activation	Minimale Motordrehzahl zur Aktivierung des min/max

%PRESSURES

Pressure detection Druckerfassung



Labels/Langbezeichner

р1 Airbox pressure Luftdruck vor Drosselklappe Ambient pressure Umgebungsdruck pamb Crankcase pressure Kurbelgehäusedruck pcrank Kraftstoffdruck pfuel Fuel pressure poil Engine oil pressure Motoröldruck pwat Water pressure Wasserdruck Direct sensor voltage Direkte Sensorspannung pxxx_u

print_1 2 rote concerns to tage

PXXX_DEF Default pressure in case of error Defaultdruck im Fehlerfall Filterfaktor

PXXX_SNS Sensor sensitivity Sensorempfindlichkeit

PXXX_OFF Sensor offset Sensoroffset
PXXX_UMN Minimum diagnosis voltage Minimale Diagnosespannung

PXXX_UMNMinimum diagnosis voltageMinimale DiagnosespannungPXXX_UMXMaximum diagnosis voltageMinimale DiagnosespannungMaximum diagnosis voltageMaximale Diagnosenspannung

Description:

Pressures are calculated using sensor specific offset and sensitivity (or gradient). In case of unreasonable voltage values (e.g. defective sensor wire) a corresponding error flag is set, thus switching the pressure to a default value. Additionally, a filtered value is available and its time constant can be adjusted by PXXX_FIL.

Beschreibung:

Drücke werden über einen sensorspezifischen Spannungs-Offset und Empfindlichkeit berechnet. Bei fehlerhaften Spannungswerten (z. B. defekte Sensorleitung) wird das zugehörige Fehlerflag gesetzt und dem Druck ein Ersatzwert zugewiesen. Zusätzlich steht ein gefilterter Wert zur Verfügung, der über die Zeitkonstante "PXXX_FIL" konfigurierbar ist.

24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>



%PROJECT

Project-specific program constants Projekt-spezifische Programkonstanten

These are the project-specific constants for the software corresponding to this function manual. Diese sind die Projekt-spezifischen Konstanten des Programms für diesen Funktionsrahmen.

GAPTEETH_SYS \rightarrow STEREOLAMBDA_SYS \rightarrow SECURITY_SYS \rightarrow LICENSE_SYS \rightarrow



%RESETMON

RESET monitor RESET-Monitor

RESET sources/RESET Ursachen

resetsource_c_0	COPY2FLASH_RESET
resetsource_c_1	FLASHTOOL_RESET
resetsource_c_2	KWP2000_RESET
resetsource_c_3	NMI_TRAP_RESET
resetsource_c_4	NORMAL_RESET
resetsource_c_5	Internal use only
resetsource_c_6	ADC_RESET
resetsource_c_7	TASKLIST_DEADLINE_RESET
resetsource_c_8	ILLBUS_TRAP_RESET
resetsource_c_9	ILLINA_TRAP_RESET
resetsource_c_10	ILLOPA_TRAP_RESET
resetsource_c_11	PRTFLT_TRAP_RESET
resetsource_c_12	STKOV_TRAP_RESET
resetsource_c_13	STKUN_TRAP_RESET
resetsource_c_14	SUPERVISOR_ASIC_RESET
resetsource_c_15	SUPERVISOR_MASTER_RESET
resetsource_c_16	UNDOPC_TRAP_RESET
resetsource_c_17	WATCHDOG_RESET
resetsource_c_18	PLL_NOTLOCKED_RESET
resetsource_c_19	UNDEFINED_RESET

Copy data from RAM to FLASH WinPROF programming External tool RESET KL15 off-on with KL30 still on KL15 ein nach erstem KL30 ein Internal use only Analog-Digital converter error Tasklist overrun error Illegal external bus access Illegal instruction access Illegal word operand access Protected instruction fault Stack overflow Stack underflow ASIC supervision error MASTER supervision error Undefined opcode error Watchdog overrun PLL not-locked error Undefined RESET

Kopie der RAM Daten aufs FLASH WinPROF Programmierung Externes Tool RESET KL15 aus-ein mit KL30 noch an KL15 ein nach KL30 zum 1. Mal ein Internal use only Analog-Digital Wandler Fehler Taskliste Överrun Fehler Illegaler externer Buszugriff Illegaler Befehlszugriff Illegaler Word Operand Zugriff Geschützter Befehl Fehler Stack Überlauf Stack Unterlauf ASIC Überwachungsfehler MASTER Überwachungsfehler Undefinierter Opcode Fehler Watchdog Überlauf PLL nicht-gelocked Fehler Undefiniertes RESET

Labels/Langbezeichner

criticalreset_b resetsource_c r1msRst r2msRst r5msRst r10msRst r20msRst r100msRst	Critical RESET happened RESET sources counter (see above table) Reset caused by the 1ms raster Reset caused by the 2ms raster Reset caused by the 5ms raster Reset caused by the 10ms raster Reset caused by the 20ms raster Reset caused by the 100ms raster Reset caused by the 100ms raster Reset caused by the 1000ms raster
	Reset caused by the 100ms raster
r1000msRst rBgRst rSvnRst	Reset caused by the Background raster
rSynkst	Reset caused by the Synchro raster

RESETS_CW Clear all reset-sources


Kritisches RESET vorgekommen RESET Ursachenzähler (siehe obere Tabelle) Reset ausgelöst durch das 1ms-Raster Reset ausgelöst durch das 2ms-Raster Reset ausgelöst durch das 5ms-Raster Reset ausgelöst durch das 10ms-Raster Reset ausgelöst durch das 20ms-Raster Reset ausgelöst durch das 100ms-Raster Reset ausgelöst durch das 1000ms-Raster Reset ausgelöst durch das Backgrounf-Raster Reset ausgelöst durch das Synchro-Raster

Lösche alle Reset-Ursachen




%REVCALC / REVDET

Engine speed Motordrehzahl



Grad calc:



ଞ୍ଜି <u>Labels/*Langbezeichner*</u>

numbcyl Number of configured cylinders Engine speed rev Engine speed raw value rev rev_b Engine speed detected revd Difference in current and last calculated engine speed revgrd_f Filtered engine speed gradient over last segment time Engine speed at the last segment time revold startend_b Engine is in normal operation camshaft_b Camshaft active level Camshaft events counter camshaft_c camshaftpos Camshaft position relative to the gap

Konfigurierte Zylinderanzahl
Motordrehzahl Rohwert
Motordrehzahl detektiert
Motordrehzahlunterschied zum vorherigen Arbeitsspiel
Motordrehzahlunterschied zum vorherigen Arbeitsspiel
Motordrehzahl im vorherigen Arbeitsspiel
Motor befindet sich im Normalbetrieb
Nockenwellensignal aktiv
Nockenwellenzähler
Nockenwellenposition gegenüber zur Lücke



Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>

crankrev_c Crankshaft rotations Cylinder counter cyl_c

> gap_b Gap present in current segment

phsok_b Phase signal ok

phsokset b Phase signal successfully detected

segments_c Segment counter

Engine position corrections counter synccorr_c synched_b Engine position synchronised Engine position loss counter synclost_c number of segments per camshaft turn Segcount

tsea Seament duration

Segment duration (lower engine speeds) tseglow

REV_MIN Minimum crankshaft speed to enable engine speed

output to other ECU functions

SEG AVG NUM Number of used segements used for average engine

speed detection

STARTENDREV_HYS Engine speed lower threshold difference for start recognition

STARTENDREV_MAX Engine speed upper threshold for normal operation

recognition

CAMSHAFT_CW Camshaft signal polarity (0:active low) **CLEARCOUNTERS_CW** Clear all synchronisation counters

GAPTOLERANCE Gap recognition tolerance

PHSOKC_MIN Minimum number engine revolutions for detecting

phase signal ok

TEETHDEBOUNCE1 Teeth debounce during start (teeth) TEETHDEBOUNCE2 Teeth debounce during start (time)

Kurbelwellenumdrehungen

Zylinderzähler

Lücke in diesem segment

Phasensignal ok

Phasensignal erfolgreich erkannt

Segmentzähler

Motorposition Korrekturenzähler Motorposition synchronisiert Motorposition Verlustzähler

Anzahl Segmente pro Nockenwellenumdrehung

Seamentdauer

Segmentdauer (niedrigere Motordrehzahlen)

Motordrehzahl Minimalschwelle für Erkennung

Anzahl der genutzten Segemente zur Mittelwertberechnung der Motordrehzahl Motordrehzahl untere Schwellendifferenz für

Starterkennung

Motordrehzahl obere Schwelle für Normalbetrieb-

erkennung

Nockenwellensignal Polarität (0:aktiv low) Löschen aller Synchronisationszähler

Lückenerkennungstoleranz

Mindestanzahl Umdrehungen Erkennung Phasensignal

OK

Zähneentprellung im Start (Zähne) Zähneentprellung im Start (Zeit)

REVCALC:

Description

In this function the engine speed and the gradient (rate of change) of the engine speed are calculated. Engine speed is determined by the amount of time that elapses between cylinder TDCs, which is also known as segment time tseg. The end of the engine starting phase "startend_b = 0" and transition into normal operation "startend_b = 1" occurs when engine speed goes above the limit set by STARTENDREV_MAX. Hysteresis is applied to this limit such that engine speed must drop below STARTENDREV_MAX - STARTENDREV_HYS before entering the start phase again. The engine speed must be above REV_MIN in order for the ECU to start the engine. Below this speed, spark and fuel functions do not operate.

Beschreibung

Die Funktion dient der Berechnung der Motordrehzahl und des Drehzahlgradienten. Weiterhin wird oberhalb STARTENDREV_MAX auf Startende erkannt. Zur Entprellung kann mit STARTENDREV_HYS Hysteresisdrehzahl programmiert werden. Bei Unterschreitung von STARTENDREV MAX um STARTENDREV HYS wird erneut auf Start erkannt. REV MIN ist die unterste Drehzahlschwelle die zum Systemanlauf führt.

REVDET (no picture available):

Description

In this function the engine is synchronized on the trigger wheel. Do not change TEETHDEBOUNCE1 and TEETHDEBOUNCE2 and GAPTOLERANCE since these are optimized values for proper operation.

With CAMSHAFT_CW = 0 you select a camshaft sensor which is active low otherwise the sensor is assumed to be active high.

Beschreibung

Die Funktion synchronisiert das Steuergerät auf das Kurbelwellengeberrad. Die Verstellwerte TEETHDEBOUNCE1 🕏 und TEETHDEBOUNCE2 und GAPTOLERANCE dürfen nicht geändert werden, da sie für den Betrieb bereits optimiert sind.

Mit CAMSHAFT_CW = 0 wählen sie einen Nockenwellensensor der aktiv low ist.


24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>



%REVLIMIT

Engine speed limiter Motordrehzahlbegrenzer



Labels/Langbezeichner

ignoffrevlimit_b
injoffrevlimit
revdiffsoft

Ignition cut-off
Injection cut-off level
Engine speed deviation to the

soft limit

revdiffhard Engine speed deviation to the

revlimit_b Limiter active ignrevlimit Limited ignition angle

REVLIMITHARDGEAR REVLIMITIGNOFF_OFF REVLIMITSOFTGEAR IGNREVLIMITSOFT INJREVLIMITHART

Hard limit depending on gear Igniton cut offset to hard limit Soft limit depending on gear Soft limit ignition angle Hard limit injection cut off level Zündungsausblendung Einspritzausblendstufe

Motordrehzahl Abweichung von weicher Begrenzung

Motordrehzahl Abweichung von harter Begrenzung

Begrenzer aktiv Begrenzter Zündwinkel

Harte Begrenzung in Abhängigkeit vom Gang Zündungsausblendungoffset zur harten Begrenzung Weiche Begrenzung in Abhängigkeit vom Gang

Weiche Begrenzung Zündwinkel

Einspritzausblendstufe bei harter Begrenzung

Description:

The engine speed limiter operates on three levels:

- Soft limiting: torque is reduced by retarding the ignition angle, where the ignition angle is an absolute value (i.e. the value output from table IGNREVLIMITSOFT will be the actual ignition angle given to the engine). This is designed to be the first level of intervention to engine torque.
- Hard limiting: If the soft limiter is not enough to drop the engine speed below the rev limit, torque is then
 reduced by injection cut-off.
- Extreme Limiting: If injection cut-off is active, ignition can be switched off in addition. This can be used to prevent undesirable ignition of any residual air fuel mixture in the combustion chamber.

Beschreibung:

ner Drehzahlbegrenzer arbeitet dreistufig:

- Soft limiting: Der erste Drehmomenteingriff erfolgt üblicherweise über Zündwinkelrücknahme, wobei der Zündwinkel ein absoluter Wert ist (kein Offset auf Zündwinkelkennfeld "IGN X").
- Hard Limiting: Reicht der Zündwinkeleingriff nicht aus, können zusätzlich Ausblendstufen appliziert werden.
- Extreme Limiting: Bei Ausblendung kann zusätzlich die Zündung deaktiviert werden, um Zündungen von Restgemisch zu vermeiden.

24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>



%RUNTIME

ECU runtime calculation Laufzeitberechnung


Labels/Langbezeichner

rt1ms Runtime of the 1ms raster Laufzeit des 1ms-Rasters rt2ms Runtime of the 2ms raster Laufzeit des 2ms-Rasters rt5ms Runtime of the 5ms raster Laufzeit des 5ms-Rasters rt10ms Runtime of the 10ms raster Laufzeit des 10ms-Rasters rt20ms Runtime of the 20ms raster Laufzeit des 20ms-Rasters rt100ms Runtime of the 100ms raster Laufzeit des 100ms-Rasters rt1000ms Runtime of the 1000ms raster Laufzeit des 1000ms-Rasters Runtime of the Background task rtBg Laufzeit des Hintergrundtasks rtBgcycle Cycle-time of the Background raster Zykluszeit des Hintergrund-Rasters rtCPUload Processor occupancy (unfiltered) Prozessor-Auslastung (ungefiltert) Processor occupancy (filtered) rtCPUload f Prozessor-Auslastung (gefiltert) rtCPUloadmax Prozessor-Auslastung maximal Processor occupancy maximum rtCPUloadmin Processor occupancy minimum Prozessor-Auslastung minimal Runtime of the Synchro raster Laufzeit des Synchro-Rasters rtSyn

RUNTIME_CW Clear runtime minimum and maximum values Lösche die minimal und maximal Auslastungswerte

%SPEEDDET

Vehicle speed detection Fahrzeuggeschwindigkeitserfassung



Labels/Langbezeichner

Vehicle speed

speedfx Vehicle speed by wheel speed front Vehicle speed by wheel speed rear speedrx

SPEED FIL ABS SENSORSEL CW

WHEELCIRCFRONT WHEELCIRCREAR SPEEDENA CW

SPEEDTEETHREVFRONT_CNT SPEEDTEETHREVREAR_CNT SPEEDSENSORSEL_CW Time constant wheelspeed filter Wheel speed detection by ABS over CAN2

Wheel circumference front Wheel circumference rear

Enabling ECU internal wheel speed detection Number of teeth per front wheel revolution Number of teeth per rear wheel revolution

Selection of speed signal source

Fahrzeuggeschwindigkeit

Fahrzeuggeschwindigkeit über Vorderrad Fahrzeuggeschwindigkeit über Hinterrad

Zeitkonstante Radgeschwindigkeitsfilter

Geschwindigkeitserfassung von ABS über CAN2

Radumfang Vorderrad

Radumfang Hinterrad

Aktivierung ECU-interne Geschwindigkeitserfassung

Zahnzahl pro Vorderradumdrehung

Zahnzahl pro Hinterradumdrehung

Auswahl Signalguelle für Fahrzeuggeschwindigkeit

Description:

This system support up to 4 wheel speed inputs. Any of the 4 inputs can be activated by setting the appropriate bits of codeword "SPEEDENA CW":

Example:

speedfl + speedfr = 1 + 2 = 3speedfl + speedfr+speedrl+speedrr= 1 + 2 + 4 + 8 = 15 → SPEEDSENSORSEL CW = 3.

→ SPEEDSENSORSEL CW = 15.

The main vehicle speed is the maximum speed measured by the sensors selected by codeword "SPEEDSENSORSEL_CW".

und Weitergaberecht, bei uns.

24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>



It is possible to use speed values from ABS instead of speed detection by the ECU. By setting parameter ABS_SENSORSEL_CW = TRUE internal speed detection is disabled, instead the values received by CAN2 from ABS ECU are used for speed dependent calculations (see CAN2).

Special feature in case of using ABS – speeds:

Although the car is stopped the ABS sends a minimum speed of 0.27 m/s. This means the MS4 – speeds get the speed 0 Km/h only in this case.

Beschreibung:

Das System unterstützt die Messung von bis zu 4 Raddrehzahlsensoren. Jeder kann einzeln über die Bits des Codewort "SPEEDENA_CW" aktiviert werden. Beispiel:

```
speedfl + speedfr = 1 + 2 = 3  \Rightarrow SPEEDSENSORSEL_CW = 3.
speedfl + speedfr+speedrl+speedrr= 1 + 2 + 4 + 8 = 15 \Rightarrow SPEEDSENSORSEL_CW = 15.
```

Als Fahrzeuggeschwindigkeit wird die höchste Radgeschwindigkeit verwendet die im Codewort SPEEDSENSORSEL_CW gesetzt sind.


Alternativ zur Geschwindigkeitserfassung durch das Steuergerät, können die Geschwindigkeiten des ABS Steuergerätes ausgewertet werden. Mit Parameter ABS_SENSORSEL_CW (Bit 0) wird die interne Geschwindigkeitserfassung abgeschaltet und die via CAN2 vom ABS Steuergerät übertragenen Werte für die geschwindigkeitsabhängigen Berechnungen verwendet (siehe CAN2).

Besonderheit bei Auswertung der ABS – Geschwindigkeiten:

Obwohl das Fahrzeug steht sendet das ABS eine Mindestgeschwindigkeit von 0.27 m/s. Das bedeutet nur in diesem Fall wird die MS4 – Geschwindigkeit auf 0 Km/h gesetzt.

%SPEEDLIMIT

Pitlane vehicle speed limiter Geschwindigkeitsbegrenzer Boxengasse



Labels/Langbezeichner

injoffspeedlimit
ignspeedlimit_o
speedlimit_b
speedlimiten_b
speedlimitreq_b
speeddiff
speedlimitreq_b
speeddiff
speedlimitreq_b
speedlimitreq_b
speedlimitreq_b
speedlimitreq_b
speedlimitreq_b
speedlimitreq_b
speedlimitreq_b
speedlimitreq_b
speedlimitreq_b

SPEEDLIMIT_MAX SPEEDLIMITGEAR SPEEDLIMITINJOFF SPEEDLIMITIGNOFF SPEEDLIMITREV_MIN Limiting speed value Speed limiter enabling through gear Injection cut-off level Ignition angle offset Minimum engine speed Einspritzungsausblendstufe Zündwinkeloffset

Geschwindigkeitsbegrenzer aktiv

Geschwindigkeitsbegrenzer freigeschalten

Begrenzungswunsch aktiv Geschwindigkeitsabweichung

Geschwindigkeitbegrenzungswert

Geschwindigkeitsbegrenzer Aktivierung über Gang

Einspritzungsausblendstufe

Zündwinkeloffset Minimale Motordrehzahl

Description:

Vehicle speed is limited to "SPEEDLIMIT_MAX" by reducing engine torque either by increasing the injection cut-off level and/or retarding the ignition angle. The speed limiter can be enabled/disabled for each gear and the engine speed at which it can be enabled is controlled by SPEEDLIMITREV_MIN. The driver request to activate the speed limiter is done with signal "speedlimitreq_b".


Beschreibung:

Die Fahrzeuggeschwindigkeit kann über Ausblendstufen und/oder Zündwinkelrücknahme auf "SPEEDLIMIT_MAX" begrenzt werden. Der Begrenzer wird gang- und drehzahlabhängig über einen Schalter aktiviert.



%TEMPERATURES

Temperature detection Temperaturenerfassung



Labels/Langbezeichner

tair Intake air temperature Ansauglufttemperatur Exhaust gases temperature Auslassgasetemperatur tex tfuel Fuel temperature Kraftstofftemperatur tmot Engine water temperature Motorwassertemperatur Engine oil temperature Motoröltemperatur toil Direct sensor voltage Direkte Sensorspannung txxx_u TXXX_DEF Default temperature in case of error Defaulttemperatur im Fehlerfall TXXX_LIN Sensor linearization curve Sensor Linearisierungskurve Minimale Diagnosespannung TXXX UMN Minimum diagnosis voltage TXXX_UMX Maximum diagnosis voltage Maximale Diagnosenspannung

Description:

und Weitergaberecht, bei uns.

Temperature sensor input voltages "txxx_u" are linearized with "Txxx_LIN" in order to get the actual temperature value. In the event of sensor voltage outside the limits (e.g. defective sensor wire) the corresponding error flag is set, and the temperature is switched to a default value "Txxx_DEF".


Beschreibung:

Spannungen von Temperatursensoren werden über "TAIR_LIN" linearisiert. Bei fehlerhaften Spannungswerten (z. B. defekte Sensorleitung) wird das zugehörige Fehlerflag gesetzt und dem Temperaturwert ein Ersatzwert zugewiesen.


<40CS0X36 (Clubsport Basis)>

%TRACTCTRL

Traction control Antriebsschlupfregelung activated with additional license key (tclicense_b = 1) aktiviert mit Zusatzlizenz (tclicense_b = 1)



Error detection and enabling



Fehlererkennung und Freigabe

TC switch should deliver equidistant voltage level TC Schalter muss äquidistante Spannungswerte liefern

Position	Resistance/Widerstand
0	43,2 Ohm
1	143 Ohm
2	261 Ohm
3	412 Ohm
4	604 Ohm
5	845 Ohm
6	1180 Ohm
7	1650 Ohm
8	2430 Ohm
9	3830 Ohm
10	6980 Ohm
11	23200 Ohm

TCVREF MIN

Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>



Labels/Langbezeichner

diffsl Slip difference between front and rear axle
dvdraxle wheel speed difference of driven axle
Traction control ignition angle offset
Traction control injection cut-off pattern
Slipse Slip set point
Slip rear axle

speedxx Wheel speed values fl, fr, rl, rr
tc_b Traction control active
tcpfac Traction control P-part
tcsw TC switch position
tcsw_u vdraxler Vehicle speed driven axle
vref Reference speed

TC_CW Traction control enable
TCAXLE_CW Traction control driven axle selection

TCACCYyyy_FAK
TCATH_MIN
TCGEARP
TCIGNyyy_OFF
TCINJOFFyyy
TCMEANVAL_CW

CIGNyyy_OFF
TCINJOFFyyy
EANVAL_CW
Traction control ignition angle offset
Traction control injection cut pattern
Traction control speed selection rear axle
mean/minimum value
Correction oversteering
Minimum engine speed for traction control

Acceleration dependant slip factor

rev. dependant P part of controller

Minimum throttle angle for traction control

Traction control gear dependant P factor

TCREVP TCSLIPMAP TCSLIPyyy_OFF TCSW_DEF

TCSW_DEF
TCSW_UMN
TCSW_UMX
TCSW_UMX
TCVREF_MIN

Default traction control switch value
TC switch minimum diagnosis voltage
TC switch maximum diagnosis voltage
Minimum vehicle speed for traction control

Gear dependant slip offset

Schlupfdifferenz zw. Vorder- und Hinterachse Geschwindigkeitsdifferenz angetriebene Achse

ASR Zündwinkeloffset

ASR Einspritzungsausblendmuster

Sollwert Schlupf Schlupf Hinterachse Raddrehzahlen fl, fr, rl, rr Antriebsschlupfregelung aktiv

ASR P-Anteil ASR-Schalterstellung ASR-Schalter Spannung

Fahrzeuggeschwindigkeit angetriebene Achse

Referenzgeschwindigkeit

Antriebschlupfregelung Aktivierung Antriebsschlupfregelung Codewort für

angetriebene Achse

Beschleunigungsabhängiger Schlupffaktor ASR Drosselklappe Aktivierungsschwelle

ASR Gangabhängiger P-Faktor ASR Zündwinkeloffset

ASR Ausblendmuster ASR Hinterachse Mittelwert/Minimalwert

Geschwindigkeitsschalter Korrektur Übersteuerung

Minimalwert Motordrehzahl Traktionskontrolle Drehzahlabhängiger P-Anteil Traktionskontrolle

Schlupfkennfeld

Gangabhängiger Schlupfoffset Ersatzwert ASR-Schalter

ASR-Schalter minimale Diagnosespannung ASR-Schalter maximale Diagnosespannung

ASR Fahrzeugsgeschwindigkeit

Aktivierungsschwelle

%TRACTCTRL function description

Slip map

The traction control function is enabled depending on engine speed, load and vehicle speed. With the traction control switch it is possible to choose either "dry condition" (position 1-5), "wet condition" (position 6-10) or "no traction control" (position 0 or 11).

With the codeword TCMEANVAL_CW the desired calculation type for vrear can be chosen. Either vrear is calculated as the mean (average) value of the rear speeds or as the lowest value of the 2 rear speeds. For the calculation of the actual slip, the difference speed of the driven wheels can be used to weight the calculated slip that the calculated slip are to the calculated slip to the cal

For the calculation of the slip set point there are 10 different maps TCSLIPMAP (dependent on TC switch position). The slip set point can be corrected by gear and lateral acceleration.

For torque reduction the difference slip diffsl is calculated. The difference slip is multiplied with the normalized gear ratio (last gear is 1) to calculate the actual torque on the rear axle. The engine torque characteristic can be taken into account with TCREVP. Furthermore this curve is used to scale the input value tcpfac [0..100%] for ignition retard and fuel cut off.

Alle Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veröffentlichungsbefugnis, wie Kopier-und Weitergaberecht, bei uns All nähts reserved by Bosch Engineering GmbH, also for the case of patent reports. All nähts such as copying and forwarding through us.

Funktionsbeschreibung %TRACTCTRL

Die Traktionskontrolle wird drehzahlabhängig, geschwindigkeitsabhängig und lastabhängig freigegeben. Mit Hilfe des Traktionswahlschalters kann zwischen den Bereichen "trocken" (Stellung1-5), "naß" (Stellung 6-10) und "Regelverbot" (Stellung 0,11) gewählt werden.

Mittels des Codeworts TCMEANVAL_CW kann die gewünschte Berechnung der Geschwindigkeit der Antriebräder gewählt werden. Entweder wird vrear aus dem Mittelwert der Hinterradgeschwindigkeiten oder der minimalen Hinterradgeschwindigkeit bestimmt. Eine Gewichtung der Differenzgeschwindigkeit der angetriebenen Räder zur Schlupfberechung kann mit der Kennline TCOVSTEERyy_FAK vorgenommen werden. Als Fahrzeugreferenzgeschwindigkeit dient die maximale Radgeschwindigkeit der nicht angetriebenen Vorderachse.


Zur Ermittlung des Sollschlupfes existieren 10 verschiedene Kennfelder TCSLIPMAP (TC-Wahlschalterstellung 1..10). Der ermittelte Sollschlupf kann noch gangäbhängig und querbeschleunigungsabhängig korrigiert werden.

Zur Momentenreduktion wird der Differenzschlupf berechnet. Dieser wird mit dem auf den höchsten Gang normierten Übersetzungsverhältnis multipliziert. Damit wird das tätsächlich am Hinterrad auftretende Moment berechnet. Die Momentencharakteristik des Motors kann in der Kennlinie TCREVP berücksichtigt werden. Ausserdem kann mit dieser Kennline die Eingangsgröße tcpfac [0..100%] für die Zündwinkelspätverstellung und Einspritzausblendung skaliert werden.




%VVT


Variable valve timing Nockenwellenlageregelung activated with additional license key (vvtlicense_b = 1) aktiviert mit Zusatzlizenz (vvtlicense_b = 1)



Slew Rate Limiter



PID Control



Bosch Motorsport MS 4 Sport

<40CS0X36 (Clubsport Basis)>



Labels/Langbezeichner

*camphase_1 *camphase_1p Camshaft phase displacement provisory (absolute) *camphase 1sp Nominal camshaft phase Camshaft phase offset *camphase_1o *camshaft_1e Error bit: camshaft sensor *camphasediff_1e Error bit: maximum control deviation exceeded *camphasediff_1 VVT control deviation *camphasediffabs_1 Absolute value VVT controller VVT active vvt b *vvtctrl 1 sum of precontrol and control value D term of VVT control *vvtdterm_1 deviation VVT controller *vvtedt_1 I term of VVT control *vvtiterm_1 *vvtpterm_1 P term of VVT control Duty cycle of VVT output *vvtpwm 1 Sum of PID terms of VVT control *vvtspid_1 *vvtubc_1_k factor Battery voltage correction of VVT output

Camshaft phase relative

Relative Nockenwellenposition Nockenwellenposition provisorisch (absolut) Nockenwellenposition Sollwert Nockenwellenposition Verschiebung Fehlerbit Nockenwellensensor Fehlerbit maximale Reglerabweichung überschritten VVT Reglerabweichung VVT Reglerabweichung Absolutwert VVT freigeschaltet Summe Vorsteuer- und Reglerwert D-Anteil VVT Regler Änderung VVT Reglerabweichung I-Anteil VVT Regler

P-Anteil VVT Realer Tastverhältnis VVT Ausgang Summe PID Anteile VVT Regler Faktor Batterriespannungskorrektur für VVT Ausgang

*CAMPHASESPSR_1 Slew rate limiter for camshaft phase set point *CAMPHASEDIFF 1 MAX Maximum VVT controller error *CAMPHASEDIFF 1 DEL Debounce time max. control deviation exceeded *CAMPHASECORR_1 Camshaft phase correction *CAMPOSSP_1 Camshaft position set point *CAMPOSTHR_1 Threshold on/off actuator *CAMPOSHYS_1 Hysteresis on/off actuator *VVTPRECTRL_1 Camshaft position pre-control **VVTATH MIN** Minimum throttle angle for VVT *VVTCTRLNEG_1_CW codeword PID control direction *VVTI_1_FAC KL I factor of VVT PID-controller *VVTI_1_MAX Maximum I term of VVT control *VVTI_1_MIN Minimum I term of VVT control Minimum oil pressure for VVT VVTPOIL_MIN **VVTPWMFREQ** Frequency of VVT output signal *VVTPONPWM 1 Duty cycle on/off actuator at maximum travel *VVTPOFFPWM 1 Duty cycle on/off actuator idle position Maximum VVT output duty cycle *VVTPWM_1_MAX

*VVTPWM_1_MIN Minimum VVT output duty cycle VVTREV_MIN Minimum engine speed for VVT D factor of VVT PID-controller dependent on oil *VVTTOILD_1_FAC

*VVTTOILP 1 FAC P factor of VVT PID-controller dependent on oil temperature

*VVTUBC 1 Battery voltage correction of VVT output *VVTSEL_1_CW Selection on/off actuator or PID controller (also available for second camshaft control)

temperature

Änderungsgeschwindigkeitsbegrenzer für VVT Sollwert

Maximale Reglerabweichung VVT

Fehlerentprellung max. Reglerabweichung überschritten

Nockenwelle Phasenkorrektur Nockenwellenposition Sollwert Umschaltschwelle On/Off-Steller Hysterese On/Off-Steller

Nockenwellenlageregelung Vorsteuerung Minimaler Drosselklappenwinkel für VVT Codewort Regelrichtung des PID-Reglers

I-Faktor VVT Regler Maximaler I-Anteil VVT Regler Minimaler I-Anteil VVT Regler Minimaler Öldruck für VVT Frequenz VVT Ausgang

Tastverhältnis On/Off-Steller ausgelenkt Tastverhältnis On/Off-Steller Ruhelage Maximales Tastverhältnis VVT Ausgang Minimales Tastverhältnis VVT Ausgang Minimale Drehzahl f ür VVT

D-Faktor VVT Regler (öltemperaturabhängig)

P-Faktor VVT Regler (öltemperaturabhängig)

Batterriespannugskorrektur VVT Ausgang Auswahl zw. On/Off-Steller oder PID-Regler

🗟 Description:

 $rac{1}{2}$ This function controls the variable valve timing system, designed for two independent controllable camshafts. The working principle is described for only one camshaft, the second works in the same way.

g The camshaft sensor provides a phase angle camphase_1 that corresponds to the valve angle offset. The phase value 0 means that the intake valve is in its latest position.

The map CAMPOSNOM_1 sets the nominal phase required depending on the throttle position and the engine speed. It is possible to correct any offset of the camshaft using CAMPHASECORR_1. The curve CAMPOSPRE_1 allows to pre-control the system.

The controller is a typical PID controller. The P- and D-factors depend on toil. The integral factor depends on the gabsolute value of the deviation vyte 1. For big deviations the integral term can be reduced to avoid a saturation of the integrator.

The correction curve VVTUBC_1 modifies the duty cycle of the PWM output according to the battery voltage.

VVTPWMMAX 1 and VVTPWMMIN 1 limit the duty cycle and VVTPWMFREQ (for boths cam shaft actuators) g defines the PWM signal frequency.

und Weitergaberecht, bei uns. wie Kopier-



24.09.2012

The function will start controlling the actuator after the throttle position exceeds the value of VVTATH_MIN, the engine speed is higher than VVTREV_MIN, the oil pressure is higher than VVTPOIL_MIN and no error is present.

The camshaft sensor should provide an alternating signal each CYLCOUNT / 2 segments. If this doesn't happen, the flag camshaft_1_e will be set and the control will be locked.

A malfunction in the actuator would cause a big deviation that can be detected if it exceeds VVTE_1_MAX. In this case the control will also be blocked and the pwm output will be set to zero. Additionally, the nominal cam phase position camphase_1_n is set to the current value of the camphase_1_c, so that the deviation error can be healed. Otherwise, this error state could never be left, as the pwm output is disabled.

© Alle Rechte bei Bosch Engineering GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veröffentlichungsbeitughis, wie Kopier und Weitergaberecht, bei uns.



Beschreibung:

Diese Funktion dient der Nockenwellenlageregelung, wobei zwei Nockenwellen unabhängig voneinander angesteuert werden können. Es wird nur die Funktionsweise einer Nockenwellenlageregelung beschrieben, die zweite Lageregelung für die zweite Nockenwelle funktioniert gleich.

Aus dem Nockenwellensignal wird eine Phasenlage camphase_1 bestimmt, die der Phasenverschiebung des Ventils entspricht. Eine Phase gleich Null bedeutet, daß das Ventil in Spätverstellung ist, eine Phase größer Null bedeutet eine Frühverstellung.

Das Kennfeld CAMPOSNOM_1 definiert den Sollwert in Abhängigkeit des Drosselklappenwinkels und der Drehzahl.


Eine Verschiebung der Nockenwelle kann mit CAMPHASECORR_1 korrigiert werden.


Die Kennlinie CAMPOSPRE_1 dient zur Vorsteuerung des Systems. Der Regler ist ein typischer PID-Regler. Die P- und D-Faktoren hängen von der Öltemperatur toil ab. Der I-Faktor ist abhängig von der Reglerabweichung vvte_1. Für größere Abweichungen kann dieser verringert werden, um die Sättigung des Integrators zu vermeiden.


Die Korrekturkennlinie VVTUBC_1 passt das PWM Signal der Batteriespannung an. Das Tastverhältnis des Ausgangssignals wird zwischen VVTPWM_1_MAX und VVTPWM_1_MIN begrenzt. Die Frequenz des Ausgangssignals wird durch VVTPWMFREQ (für beide Nockenwellensteller gleichartig) definiert.

Die Funktion wird freigeschaltet, wenn der Drosselklappenwinkel ath größer als VVTATH_MIN, der Öldruck poil größer als VVTPOIL_MIN und die Motordrehzah rev größer als VVTREV_MIN ist.

Der Nockenwellensensor muß ein alternierendes Signal jedes CYLCOUNT / 2 Segmente messen. Ist dies nicht der Fall, wird das Fehlerbit camshaft_1_e gesetzt und die Regelung wird gesperrt. Ein nicht funktionierender Aktuator verursacht eine große Regelabweichung. Wenn vvte_1 größer als VVTE_1_MAX ist, wird die Regelung gesperrt und der Ausgang abgeschaltet. Zusätzlich wird die Sollposition camphase_1_n auf den aktuellen Wert der korrigierten Phasenlage camphase_1_c gesetzt, damit der Abweichungsfehler nicht dauerhaft anliegt, da sonst der Fehlerzustand ja wegen des abgeschalteten Aktuators nicht mehr verlassen werden kann.







24.09.2012

Bosch Motorsport MS 4 Sport <40CS0X36 (Clubsport Basis)>

Contacts / Kontakte

Bosch Engineering GmbH Motorsport Robert-Bosch-Allee 1 74232 Abstatt Germany

Tel.: 00 49 7061 911 79101 Fax: 00 49 7062 911 79104

North and South America:

Bosch Engineering North America Motorsports 38000 Hills Tech Drive Farmington Hills, MI 48331-3417 United States of America

Tel.: 00 1 248 876-2977 Fax: 00 1 248 876-7373

Asia Pacific:

Bosch Engineering Japan K.K. **Motorsports** 3-33-8 Tsuruya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi Kanagawa 221-0835 Japan

Tel.: 00 81 45 410 1650 Fax: 00 81 45 410 1651

E-Mail: motorsport@bosch.com Website: www.bosch-motorsport.com



Arrival by Car Leave the A81 at exit 11 "Heilbronn/ Untergruppenbach" and turn right. Then follow the signs in the direction of "BOSCH."

Arrival by Public Transport From the direction of Stuttgart:

Take the S-Bahn (city railway) line S4 from the Stuttgart Main Railway Station to Marbach, From there, take the bus to Beilstein. Then take the bus to Heilbronn and get off at the stop "Bosch-Abstatt."

From the direction of Heilbronn: From the Heilbronn Bus Station, take the bus line 642 and get off at the stop "Bosch Abstatt.'

