

HERMES **M102**

CPU MODULE

STATUS	ERR	GSM
	RxEx	TxEx
	RxMB	TxMB
IN / OUTPUTS	DI 1	DI 0
	DI 3	DI 2
	DI 5	DI 4
	DI 7	DI 6
		OUT



MICROCOM
SISTEMAS MODULARES, S. L.

HERMES **M110**

8 DIGITAL
INPUT
MODULE

STAT	PWR
	TX
	RX
INPUTS	DI 7
	DI 6
	DI 5
	DI 4
	DI 3
	DI 2
	DI 1
	DI 0



MICROCOM
SISTEMAS MODULARES, S. L.

HERMES **M120**

4 ANALOG
INPUT
MODULE

STAT	PWR
	TX
	RX



MICROCOM
SISTEMAS MODULARES, S. L.