Comelit Dooropener

Trilingual user guide - version 0.1.119

Comelit Dooropener is an Android app for controlling a Simplebus2 Bridge through Home Assistant. It can open the entrance door, control an optional parking garage switch, show doorbell notifications, use automatic opening modes, read bridge status and open project information through the header info button.

This guide is generic. It does not contain private Home Assistant URLs, tokens, WiFi passwords or bridge proxy tokens.

First Start

Item	Description
Default administrator PIN	8882. Use this PIN to unlock Settings and administrator-only screens.
Important	Change the administrator PIN immediately after installation.
If the PIN is forgotten	Reset or reinstall the app and configure it again.

Requirements

- Android phone or tablet with notification permission enabled.
- Home Assistant with the Simplebus2 Bridge exposed through MQTT entities.
- A long-lived Home Assistant access token.
- Optional: Home Assistant Cloud/Nabu Casa or another secure HTTPS external URL.
- Optional: a secure bridge proxy for reaching the bridge web/API from outside the local network.
- Optional: a Home Assistant switch entity for extra controls, for example a parking garage door.

Main Screen

Area	Description
Header	Shows the app name, connection state and compact status for entrance, bridge and auto-open.
Info button	Opens app information, GitHub and this user guide.
Entry door open	Large primary button for opening the main entrance door.
Extra control	Optional button for a parking garage or another Home Assistant switch.
Auto-open	Administrator control for one-time, timed, permanent or disabled automatic opening.
Doorbell notifications	Starts or stops the persistent monitor service.
Doorbell history	Shows recent rings and actions stored locally on the phone.

Settings

Setting	Purpose
Internal URL	Local Home Assistant address, for example http://homeassistant.local:8123.
External URL	Home Assistant Cloud/Nabu Casa URL or another secure HTTPS address.
Connection mode	Automatic, Internal or External. Automatic switches between configured addresses.
Long-lived access token	Created in Home Assistant under the user profile. Keep it private.

Setting	Purpose
App name	Name shown in the header and notifications.
Language	Dutch, English or German.
Admin/User mode	Admin shows all controls. User mode only shows safe daily controls.
Administrator PIN	Default is 8882. Change it after installation.

Automatic Opening

Automatic opening is powerful. Use it deliberately, especially permanent mode.

Mode	Behavior
Off	No automatic opening.
One-time	The next valid ring opens the door once, then turns itself off.
Timed	Rings open the door until the selected time expires.
Permanent	Rings keep opening the door until manually disabled.
Repeat count	The app can repeat the open command for reliability.

Bridge, Bus Monitor and Updates

Function	Description
Bridge Web/API	Configure bridge URL, optional proxy, WiFi, MQTT, address, gain and threshold.
Bus monitor	Shows latest bus activity, previous activities and bridge debug counters. It is not a full packet analyzer.
GitHub updates	The app reads version.json and can point to the latest release, APK and guide.
Security	Keep tokens and proxy keys private. Use HTTPS for external access.

Release Files

File	Purpose
Comelit-dooropener-0.1.119-release.apk	Installable Android package.
Comelit-dooropener-0.1.119-user-guide.pdf	This trilingual user guide.
version.json	Public update metadata with version, APK link, guide link and release notes.

Comelit Dooropener

Nederlandse handleiding - versie 0.1.119

Comelit Dooropener is een Android-app voor de Simplebus2 Bridge via Home Assistant. De app kan de entreedeur openen, optioneel een parkeergarage bedienen, belmeldingen tonen, automatisch openen gebruiken, bridge-status uitlezen en via het info-icoon projectinformatie openen.

Deze handleiding bevat geen privegegevens zoals Home Assistant URLs, tokens, WiFi-wachtwoorden of bridge-proxy tokens.

Eerste start

Onderdeel	Uitleg
Standaard beheerders-PIN	8882. Gebruik deze PIN om Instellingen en beheerschermen te openen.
Belangrijk	Wijzig de beheerders-PIN direct na installatie.
PIN vergeten	Reset of installeer de app opnieuw en configureer de app opnieuw.

Benodigdheden

- Android-telefoon of tablet met toestemming voor meldingen.
- Home Assistant met de Simplebus2 Bridge via MQTT-entiteiten.
- Een long-lived access token van Home Assistant.
- Optioneel: Home Assistant Cloud/Nabu Casa of een andere veilige externe HTTPS URL.
- Optioneel: een veilige bridge-proxy om de bridge Web/API buiten het lokale netwerk te bereiken.
- Optioneel: een Home Assistant switch-entiteit voor extra bediening, bijvoorbeeld een parkeergarage.

Hoofdscherm

Gebied	Beschrijving
Kop	Toont appnaam, verbinding en compacte status voor hoofdingang, bridge en auto-open.
Info-knop	Opent appinformatie, GitHub en deze handleiding.
Entree deur openen	Grote primaire knop om de hoofdingang te openen.
Extra bediening	Optionele knop voor parkeergarage of een andere Home Assistant switch.
Automatisch openen	Beheerfunctie voor eenmalig, tijdelijk, permanent of uitgeschakeld automatisch openen.
Belmeldingen	Start of stopt de permanente monitorservice.
Belgeschiedenis	Toont recente belmomenten en acties die lokaal op de telefoon worden opgeslagen.

Instellingen

Instelling	Doel
Interne URL	Lokaal Home Assistant-adres, bijvoorbeeld http://homeassistant.local:8123.
Externe URL	Home Assistant Cloud/Nabu Casa URL of een andere veilige HTTPS URL.
Verbindingsmodus	Automatisch, Intern of Extern. Automatisch wisselt tussen de ingestelde adressen.
Long-lived access token	Aangemaakt in Home Assistant onder het gebruikersprofiel. Houd dit prive.
Appnaam	Naam die in de kop en meldingen wordt getoond.

Instelling	Doel
Taal	Nederlands, Engels of Duits.
Beheer/Gebruiker	Beheer toont alles. Gebruikersmodus toont alleen veilige dagelijkse bediening.
Beheerders-PIN	Standaard is 8882. Wijzig deze na installatie.

Automatisch openen

Automatisch openen is krachtig. Gebruik dit bewust, vooral de permanente stand.

Stand	Werking
Uit	Geen automatisch openen.
Eenmalig	De volgende geldige bel opent de deur een keer en schakelt daarna uit.
Tijdelijk	Bellen opent de deur tot de ingestelde tijd voorbij is.
Permanent	Bellen blijft de deur openen totdat dit handmatig wordt uitgezet.
Herhalen	De app kan het open-commando herhalen voor betrouwbaarheid.

Bridge, busmonitor en updates

Functie	Beschrijving
Bridge Web/API	Configureert bridge URL, optionele proxy, WiFi, MQTT, adres, gain en threshold.
Busmonitor	Toont laatste busactiviteit, vorige activiteiten en debugtellers van de bridge. Dit is geen volledige packet-analyzer.
GitHub updates	De app leest version.json en kan verwijzen naar de laatste release, APK en handleiding.
Beveiliging	Houd tokens en proxy-sleutels prive. Gebruik HTTPS voor externe toegang.

Releasebestanden

File	Purpose
Comelit-dooropener-0.1.119-release.apk	Installable Android package.
Comelit-dooropener-0.1.119-user-guide.pdf	This trilingual user guide.
version.json	Public update metadata with version, APK link, guide link and release notes.

Comelit Dooropener

Deutsche Anleitung - Version 0.1.119

Comelit Dooropener ist eine Android-App fuer die Simplebus2 Bridge ueber Home Assistant. Die App kann die Eingangstuer oeffnen, optional ein Garagentor steuern, Klingelmeldungen anzeigen, Auto-Oeffnen verwenden, Bridge-Status lesen und ueber das Info-Symbol Projektinformationen oeffnen.

Diese Anleitung enthaelt keine privaten Home Assistant URLs, Tokens, WLAN-Passwoerter oder Bridge-Proxy-Tokens.

Erster Start

Punkt	Beschreibung
Standard-Administrator-PIN	8882. Mit dieser PIN werden Einstellungen und Administratorseiten freigeschaltet.
Wichtig	Aendern Sie die Administrator-PIN direkt nach der Installation.
PIN vergessen	App zuruecksetzen oder neu installieren und erneut konfigurieren.

Voraussetzungen

- Android-Telefon oder Tablet mit aktivierter Benachrichtigungsberechtigung.
- Home Assistant mit Simplebus2 Bridge ueber MQTT-Entitaeten.
- Ein Long-lived Access Token von Home Assistant.
- Optional: Home Assistant Cloud/Nabu Casa oder eine andere sichere externe HTTPS URL.
- Optional: ein sicherer Bridge-Proxy fuer Zugriff auf die Bridge Web/API ausserhalb des lokalen Netzwerks.
- Optional: eine Home Assistant Switch-Entitaet fuer Zusatzfunktionen, zum Beispiel Parkgarage.

Hauptbildschirm

Bereich	Beschreibung
Kopfbereich	Zeigt Appname, Verbindung und kompakten Status fuer Eingang, Bridge und Auto-Oeffnen.
Info-Taste	Oeffnet Appinformationen, GitHub und diese Anleitung.
Eingangstuer oeffnen	Grosse Haupttaste zum Oeffnen der Eingangstuer.
Zusatzbedienung	Optionale Taste fuer Parkgarage oder einen anderen Home Assistant Switch.
Auto-Oeffnen	Administratorfunktion fuer einmalig, zeitgesteuert, dauerhaft oder ausgeschaltet.
Klingelmeldungen	Startet oder stoppt den permanenten Monitorservice.
Klingelverlauf	Zeigt letzte Klingelereignisse und Aktionen, lokal auf dem Telefon gespeichert.

Einstellungen

Einstellung	Zweck
Interne URL	Lokale Home Assistant Adresse, zum Beispiel http://homeassistant.local:8123.
Externe URL	Home Assistant Cloud/Nabu Casa URL oder eine andere sichere HTTPS URL.
Verbindungsmodus	Automatisch, Intern oder Extern. Automatisch wechselt zwischen den konfigurierten Adressen.
Long-lived access token	In Home Assistant im Benutzerprofil erstellt. Privat halten.

Einstellung	Zweck
Appname	Name im Kopfbereich und in Benachrichtigungen.
Sprache	Niederlaendisch, Englisch oder Deutsch.
Admin/Benutzer	Admin zeigt alle Funktionen. Benutzermodus zeigt nur sichere Alltagsbedienung.
Administrator-PIN	Standard ist 8882. Nach Installation aendern.

Auto-Oeffnen

Auto-Oeffnen ist eine starke Funktion. Bitte bewusst verwenden, besonders den dauerhaften Modus.

Modus	Verhalten
Aus	Kein automatisches Oeffnen.
Einmalig	Das naechste gueltige Klingeln oeffnet einmal und schaltet danach aus.
Zeitgesteuert	Klingeln oeffnet bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
Dauerhaft	Klingeln oeffnet weiter, bis die Funktion manuell ausgeschaltet wird.
Wiederholen	Die App kann den Oeffnen-Befehl zur Zuverlaessigkeit wiederholen.

Bridge, Busmonitor und Updates

Funktion	Beschreibung
Bridge Web/API	Konfiguriert Bridge URL, optionalen Proxy, WLAN, MQTT, Adresse, Gain und Threshold.
Busmonitor	Zeigt letzte Busaktivitaet, vorherige Aktivitaeten und Debugzaehler der Bridge. Kein vollstaendiger Packet Analyzer.
GitHub Updates	Die App liest version.json und kann zur letzten Release, APK und Anleitung verweisen.
Sicherheit	Tokens und Proxy-Schluessel privat halten. Fuer externen Zugriff HTTPS verwenden.

Release-Dateien

File	Purpose
Comelit-dooropener-0.1.119-release.apk	Installable Android package.
Comelit-dooropener-0.1.119-user-guide.pdf	This trilingual user guide.
version.json	Public update metadata with version, APK link, guide link and release notes.