




Benutzer Eingaben




Simulation aller Strecken mit allen Fahrtzeiten: (TrackSimTime)



Fahrtsimulation für vorgegebene Strecke, Fahrtzeit und Fahrzeugtyp: Simulationsmethode Fahrplanoptimiert




Fahrtsimulation für vorgegebene Strecke, Fahrtzeit und Fahrzeugtyp: Simulationsmethode Geschwindigkeitsoptimiert




und Übergabe an Funktion "TrackSimTime"


Funktion zur Berechnung der aktuellen Bremsstrecke




Berechnung des Fahrplanes (FahrplanSim)





Angaben der Batterieparameter für die Simulation mit vorgegebener Batterie:




Simulation mit vorgegebener Batterie: SimBatFast5









Angabe von Parametern für die Auslegung von Traktionsbatterien









BatDimPeak;

Darstellung der Resultate

Auslegung von Traktionsbatterien für gesamte Fahrt: CalcBatDimTot





Berechnung der Modulkonfiguratinen der ausgelegten Traktionsbatterien

