





TI C6416DSK开发平台介绍-DSP培训课件之九

上海交大-TI 联合DSP实验室

版权所有

目录

- **▶** 平台硬件
- 軟件环境
- **▶ 注意事项**



平台概况

- DSK——DSP Starter Kit
- ▶ TMS320C6416
- Windows 2000 with service pack 2/Windows XP
- ▶ USB Version 1.10 or 2.0
- CCS Version 3.1





TI DSP培训以及技术服务简介

上海交大BME-美国德州仪器联合DSP实验室成立于2007年,是国内最权威的TI技术服务于培训机构。实验室有TI(C6000,C2000,C5000,达芬奇,多核DSP)全系列开发平台,提供DSP ,MSP430等技术培训与技术服务,项目合作等。培训内容有

- 1) CCS开发环境精解与实例;
- 2) DSP/SYS BIOS 实例:
- 3) C6000/C5000/C2000全系列DSP架构以及汇编, C语言, 混合编程等;
- 4) HPI, EMIF, EDMA, Timer等外设;
- 5) C6416、DM642, C6678多核EVM开发平台实例;
- 6) Boot loader 原理以及实例等。

常年开班,三人以上集体报名8折优惠,学生5折。

联系电话: 13651621236(牛老师),颁发TI授权证书

邮件报名: jhniu@sjtu.edu.cn , niujinhai@yahoo.com.cn








颁发TI授权的培训证书



平台硬件

Kit Contents



C6416 DSK Board



+5V Universal Power Supply



AC Power Cord



C6416 DSK Code Composer Studio CD ROM



TMS320C6416 DSK Technical Reference



USB Cable







平台硬件

- ▶ C6416 I GHz DSP Development Board
- ► C6416 DSK Code Composer Studio™ IDE
- Quick Start Guide
- Technical Reference
- Customer Support Guide
- USB Cable
- Universal Power Supply
- AC Power Cord(s)
- MATLAB from The Mathworks 30 day free evaluation





- ▶ TMS3206416 DSP 工作频率为IGHz
- ▶ TLV320AIC23 codec
- ▶ 2M x 64 SDRAM
- ▶ 512K Flash ROM



> 三个可扩展接口 存储接口(Memory Interface) 外围设备接口 (Peripheral Interface) 主机接口 (Host Port Interface) **D** 四个音频接口 耳机/扬声器 (speaker) 麦克风 (microphone) 线性输入 (line-in) 线性输出 (line-out)



- ▶ 四个用户可定义的LED灯
- ▶ 四个用户可定义的DIP开关




- ▶ 内置 | 149.1 JTAG连接器,用于调试
- ▶ 内置USB JTAG 控制器
- ▶ 不需要专门的JTAG连接线,直接用USB连接电脑



硬件连接安装

- ▶ 通过USB将DSK板与电脑相连
- ▶ 麦克风、扬声器等必须在接通电源前与DSK板相连
- > 最后接通电源





硬件连接安装

- ▶ 连接并通电后,上电自检 (POST) 自动开始,这时可以看到LED灯先亮后天
- ▶连接完成后,需要安装硬件驱动,驱动程序为CCS安装光盘上的dsk6416.inf,可以手动指定也可以让系统自动搜索



硬件连接安装

▶ 通过C6416 DSK Diagnostic Utility可检测DSK是否正确 连接



▶ 开始检测后,经过约30s后,所有灯全绿即为正确连接



硬件工作机理

- ▶ DSK通电后USB控制器会启动并等待上位机信号,上 位机给USB控制器信号后,CCS才能启动
- ▶ CCS启动后,仿真器驱动连接DSK,并将仿真器固件 下载到DSK中
- ▶ 仿真器固件会与USB控制器断开连接,再以仿真器形式连接
- ▶ 连接后,仿真器工作时,LED DS201会闪烁
- > 退出CCS后,DDB与USB控制器断开连接,再以启动模式连接,为下次调试做好准备



使用外置JTAG

- ▶ 一般情况下,JTAG信号由USB控制器提供
- ▶ 使用外置JTAG需在断电后接入,再上电
- ▶ 若带电接入外置JTAG,会使JTAG信号紊乱




一些限制

- ▶ 一台电脑智能连接一个DSK
- ▶ 用USB连接时,需要用管理员账户登录windows



1. 安装


▶ 打开光盘,选择 INSTALL PRODUCTS





1. 安装

▶ 按提示安装 (I)CCS3.I (2)target content (3)FlashBurn





1. 安装


- > 安装完成后,桌面上出现如下两个图标
 - ▶ 6416 DSK CCStudio v3.1
 - ▶ 6416 DSK Diagnostics Utility v3.1



▶ 连接目标板,安装芯片驱动,运行CCS3.1




- ▶ 2.1 启动
 - > 安装后有两种方法启动 FlashBurn
 - ▶ (1)通过CCS3.1启动
 - ► Tools → FlashBurn
 - ▶ (2)直接由目录启动
 - **)** 路径: C:\CCStudio V3.1\bin\utilitie s\flashburn






▶ 2.2 配置

- ▶ 启动后 FlashBurn后界 面如下:
-)新建一个.cdd文· 件或打开一个 现有的.cdd文件



▶ 2.2 配置

- File To Burn处选择 待烧写的二进制文 件.hex
- ▶ FBTC Program File 处选择Flash配置文 件.out。



▶ 2.2 配置

- ▶ FlashBurn 用.out操纵底层flash将.hex文件烧写到flash中,.out文件一般位于…\bin\utilities\flashburn\c6000\dsk6416v3\FBTC6416\FBTC6416.out。
- ▶ 更改.out文件后需要点击Program→Download FBTC



▶ 2.3 生成.hex文件


- ▶ CCS3.I 中build生成的.out文件必须转换成.hex文件才能烧写入flash中
- ▶ 位于 ··· \C6000\cgtools\bin\hex6x.exe可以用来将.out转换 为.hex 文件。




▶ 2.3 生成.hex文件

- ▶ 使用方法是:将hex6x.exe、xxx.cmd、.out文件放在一个目录下。然后在dos命令行中将盘符路径定位到该目录。接着输入:hex6x xxx.cmd 即可。
- 》注:xxx.cmd为hex6x的输入参数。





- ▶ 2.3 擦除及烧写
 - > 先点击Erase Flash, 擦除flash中原本内容
 - ▶ 再点击Program Flash,把新内容烧进去





3.连接及调试

▶ 3.1连接开发板

- ▶ 注意安装好CCS3.1并插好USB连接线,点击进入CCS3.1后 并不会自动连接开发板。类似于下图,左下角连接状态应 为 Disconnected
- ▶ 点击Debug→Connect 以连接目标板





3.连接及调试

▶ 3.2 Idle使用

▶ Idle中func名字前要加 "_",但c语言的源代码中的函数前不用加,因为c经汇编后函数名称前自动加有""。

```
Frecord, cdb
                                                                                          _ | | X
Estimated Data Size: 2697 Est. Min. Stack Size (MAUs): R P properties
   🛨 🎇 SWI - Software Interrupt Manager 🔥
                                                                       Value
                                         Property
                                                                       (add comments here)
   🛨 🕪 TSK - Task Manager
                                         comment
                                         function
                                                                      idleRecord
   □ IDL - Idle Function Manager
                                         Include in CPV load calibration
        DL_cpuLoad
        LNK dataPump
        RP
                                            record. c
        RTA_dispatcher
 🛨 🐝 Synchronization
                                                  void idleRecord();
 🛨 📠 Input/Output
 표 🥋 CSL - Chip Support Library (CSL CDB F
                                                  void main()
                                                  void idleRecord()
                                                        DSK6416 AIC23 CodecHandle hCodec;
                                                        Int16 pIndx;
                                                        Int16 pIndxPly;
                                                        Uint32 pSample[2];
```

3.连接及调试

▶ 3.3 BIOS使用

▶ BIOS的config会自动生成.cmd和.h文件,需要在project中添加.cmd文件,并且在c源代码添加中include".h"文件。





- ▶一.电脑系统要求
- 500MB 的可使用硬盘空间
- Microsoft Windows[™] 2000/XP
- I28MB of RAM
- 16-bit color display
- CD-ROM Drive



二.安装预先注意事项

- 电脑的杀毒软件安装时暂时关闭
- 保证电脑用户使用的优先权



三.使用中可能出现的问题及解决


- 6416DSK连接到PC机上时,如果你的电脑开启防火墙连接到网络,可能会让USB install 花费很长的时间, 这时需要在这期间断开网络。
- 在USB install过程中,让按钮处于关的位置,即SW3, 接好电源,先不上电。
- 使用中有些帮助文件是PDF格式,你需要安装这个软件



四.使用中USB和PC机之间未能连接导致的无法正常工作,如出现以下提示:

可能是下面的某种问题:

- USB与PC机不兼容
- USB线出现问题
- USB通道被别的占用






- 1.将DSP 6416板子的USB连接线连接到电脑后,透过windows的新增硬件功能,让作业系统先找到DSP 6416的Driver。
- 2.放入光盘后,顺序安装:
 - A.C6000 CODE COMPOSER STUDIO v3.0
 - B.DSK6416 Drivers and Target Content
- 3.安装完毕后,按下桌面(6416 DSK CCStudio 3) icon 开启IDE 软件



4.确认是否与板子连线,如果没有连线,则Debug \Connect 开启连线











6.进入File / New / DSP/BIOS Configuration..设定DSK6416的组态。






7.选定板子的型号:




8.按下GEL files 即会出现下边的视窗





9.选择System里的Clobal Settings 按下滑鼠标右键选择Properties




10.将板子的工作频率设......

定成1000 (即为IG)


注意:需要依照板子的

工作频率作出调整





- II.按下确定之后,要对此设定存档,并且档名需与 Project Name一样,存在Project File里面即可。
- 12.将刚才设定好的的组态档新增到Project的DSP/BIOS Configuration...里面,按下Add Files to Project









TI DSP培训以及技术服务简介

上海交大BME-美国德州仪器联合DSP实验室成立于2007年,是国内最权威的TI技术服务于培训机构。实验室有TI(C6000,C2000,C5000,达芬奇,多核DSP)全系列开发平台,提供DSP ,MSP430等技术培训与技术服务,项目合作等。培训内容有

- 1) CCS开发环境精解与实例;
- 2) DSP/SYS BIOS 实例:
- 3) C6000/C5000/C2000全系列DSP架构以及汇编, C语言, 混合编程等;
- 4) HPI, EMIF, EDMA, Timer等外设;
- 5) C6416、DM642, C6678多核EVM开发平台实例;
- 6) Boot loader 原理以及实例等。

常年开班,三人以上集体报名8折优惠,学生5折。

联系电话: 13651621236(牛老师),颁发TI授权证书

邮件报名: jhniu@sjtu.edu.cn , niujinhai@yahoo.com.cn





颁发TI授权的培训证书





SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

DSP实验室介绍

▶ 美国德州仪器(TI)一上海交通大学(SJTU) 联合 DSP实验室成立于2007年10月,位于上海交大闵行校区, 致力于TI DSP技术的推广,以及相关数字信号处理算 法的研究与开发,为客户提供优质的产品与服务,涉 及的技术领域有,无线通信,音频/视频信号处理,医 学信号/图像处理,数字马达控制等。实验室研发与培 训教师主要由上海交通大学青年教师承担,同时聘请 了多位有企业工作背景的DSP技术专家为实验室的顾问。



DSP实验室介绍



INCORPORATED



