Introducción a pmlib v2.0

Manuel F. Dolz et al





3 de julio de 2012


Índice

- 1 ¿Qué es pmlib?
 - Esquema general
 - Dispositivos de medición de potencia
 - Funcionamiento del demonio en el servidor
- Rutinas y herramientas pmlib
 - Rutinas básicas biblioteca pmlib
 - Comando de consulta pm_info
- Ejemplos de uso

¿Qué es pmlib?

Biblioteca pmlib

- Paquete de medición de la Universidad Jaume I
- Interfaz para interactuar y utilizar nuestros medidores de potencia
- También compatible con medidores de potencia comerciales



- Demonio servidor: recolecta los datos de potencia de los medidores y los envía a los clientes.
- Biblioteca cliente: habilita la comunicación con el servidor a través de una serie de primitivas básicas para recolección de datos de potencia.

Dispositivos de medición de potencia

- Dispositivos internos: miden la potencia disipada por los componentes de la placa base
 - Dispositivo interno basado en microcontrolador
 - Transductores LEM HXS 20-NP con microcontrolador PIC
 - Freciencia de muestreo: de 25 Hz a 100 Hz
 - Puerto serie RS232
 - Dispositivo National Instruments, tarjeta de adquisición de datos:
 - NI9205 / cDAQ-9178
 - Frecuencia de muestreo: 7 KHz!
 - Puerto USB
- O Dispositivos Externos: Miden la potencia global de la máquina
 - WattsUp? Pro .NET
 - Frecuencia de muestreo: 1 Hz
 - Sólo 1 enchufe!
 - Puertos USB/Ethernet
 - Unidad de distribución de potencia APC 8653
 - Frecuencia de muestreo: 1 Hz
 - 24 enchufes
 - SNMP/ssh vía Ethernet












Funcionamiento del demonio en el servidor



Gestión del demonio en el servidor

Fichero de configuración settings.py:

- Dirección IP y puerto donde escucha el servidor
- Ruta del fichero LOG
- Definición de "computadoras"
- Definición de "dispositivos"
- Definición de "líneas"

Ejemplo de inicio del demonio:

Puesta en marcha y parada del demonio en el servidor

```
$ pm_server --start
   Starting devices ...
   Starting device DCMeter1...
   Starting device DCMeter2...
   Starting device PDU...
   Starting device WattsUp2...
   Starting server...
   Server listening at ('0.0.0.0', 6526)
9
   $ pm_server --stop
11 Stopping devices ...
12 Stopping device DCMeter1...
   Stopping device DCMeter2...
                                    [ OK ]
   Stopping device PDU...
                                     Γ OK 1
   Stopping device WattsUp2...
                                       OK
   Stopping server...
                                       OK
```

Rutinas básicas biblioteca pmlib (I)

Estructuras:

```
server_t Tipo de datos "servidor" (IP y puerto)
device_t Tipo de datos "dispositivo" (nombre, frecuencia y núm. de líneas)
line_t Tipo de datos "linea" (máscara de bits que representa líneas)
counter_t Tipo de datos "contador" (tiempos y medidas de potencia)
```

Rutinas:

- int pm_set_server(char *svrip, int port, server_t *svr)
 ✓ Incializa el servidor con la IP y puerto para la comunicación con el servidor
- - ✓ Devuelve una lista con los dispositivos actualmente conectados
- int pm_get_device_info(server_t *svr, char* devn, device_t * dev)
 - ✓ Devuelve la frecuencia de muestreo y el número de lineas del dispositivo indicado

int pm_get_devices(server_t *svr, char** ldev, int *ndev)

Rutinas básicas biblioteca pmlib (II)

```
int pm_set_lines( char *lines, line_t *line )

√ Selecciona las líneas indicadas

            Cadena separada por "-" o ",". Ejemplo: "1-4,6,9-10".
      • void LINE_SET( line_t *line . int s_line )

√ Activa la línea i-ésima en el array de líneas

    void LINE_CLR( line_t *line . int s_line)

√ Desactiva la línea i-ésima en el array de líneas

      • int LINE_ISSET( line_t *line . int s_line)
              ✓ Consulta si la línea i-ésima en el array de líneas está activo
      void LINE_SET_ALL( line_t *line )

√ Activa todas las líneas en el array de líneas

      void LINE_CLR_ALL( line_t *line )

√ Desactiva todas las líneas en el array de líneas

• int pm_create_counter( char *ldev, line_t line, int aggr,
                            int freq. server_t svr. counter_t *pm_ctr)
       ✓ Envía una petición al servidor para la creación de un nuevo contador
• int pm_start_counter( counter_t *pm_ctr )

√ Empieza la medición del contador

• int pm_continue_counter( counter_t *pm_ctr )

√ Continúa la medición consevando datos previos
```

Rutinas básicas biblioteca pmlib (III)

```
int pm_stop_counter( counter_t *pm_ctr )

✓ Detiene la medición del contador.

int pm_get_counter_data( counter_t *pm_ctr )

√ Vuelca los datos en memoria.

int pm_print_data_stdout( counter_t *pm_ctr, line_t lines, int set )

√ Imprime los datos por la salida estándar

• int pm_print_data_text( char *file, counter_t *pm_ctr, line_t lines, int set )
       ✓ Imprime los datos en un fichero de texto (separados por tabulador)
• int pm_print_data_csv( char *file, counter_t *pm_ctr, line_t lines, int set )
       ✓ Imprime los datos en un fichero de texto en formato csv (separados por ;)
• int pm_print_data_paraver( char *file, counter_t *pm_ctr,
                               line_t lines, int set, char *unit )
       ✓ Imprime los datos en un fichero en formato compatible con Paraver
o int pm_finalize_counter( counter_t *pm_ctr )

√ Finaliza el contador en el servidor
```

Comando de consulta pm_info (I)

pm_info -h|--help Muestra ayuda sobre el comando

```
$ pm info --help
   Usage: pm info -s|--server SERVER:PORT
 3
          pm info -1|--lines
4
          pm info -c|--counters
 5
          pm_info -r|--read DEVNAME [-f|--freq FREQ]
   Options:
8
     -h. --help
                          show this help message and exit
     -s SERVER: PORT. --server=SERVER: PORT
10
    -1. --lines
11
     -c. --counters
12
     -r DEVNAME, --read=DEVNAME
13
     -f FREQ . --freq=FREQ
```

pm_info -s|--server SERVER Proporciona información de los dispositivos

```
$ pm_info -s joule.act:6526
Dev: DCMeter1 - Freq: 28 Hz - Lines: 12
- Computer: wats3
4
5 Dev: DCMeter2 - Freq: 28 Hz - Lines: 12
- Computer: wats1
7
8
9 Dev: WattsUp2 - Freq: 1 Hz - Lines: 1
- Computer: wats1
0 - Computer: wats1
```

Comando de consulta pm_info (II)

pm_info -s|--server SERVER -1|--lines Lista los dispositivos con la descripción de sus líneas

```
$ pm_info -s joule.act:6526 -1
   Dev: PDU - Freq: 1 Hz - Lines: 24
 3
     * Lines:
 4
     - Line: 0 - Name: Outlet 1 - Voltage: 220.0 V - Desc: Outlet 1 - Computer: tintorrum.act.uji.es
 5
     - Line: 1 - Name: Outlet 2 - Voltage: 220.0 V - Desc: Outlet 2 - Computer: compute-1-0
6
     - Line: 2 - Name: Outlet 3 - Voltage: 220.0 V - Desc: Outlet 3 - Computer: compute-1-1
7
8
9
10
     - Line: 22 - Name: Outlet 23 - Voltage: 220.0 V - Desc: Outlet 23 - Computer: compute - 0 - 3
11
     - Line: 23 - Name: Outlet 24 - Voltage: 220.0 V - Desc: Outlet 24 - Computer: NULL
```

pm_info -s|--server SERVER -c|--counters Lista los dispositivos con los contadores actuales

Las opciones -1 y -c pueden ser usadas conjuntamente!

Comando de consulta pm_info (III)

pm.info -s|--server SERVER -r|--read DEVNAME [-f|--freq FREQ] Lee los datos del medidor a tiempo real y con la frecuencia indicada

```
$ pm_info -s joule.act:6526 -r DCMeter1
   13:02:43- 0.00: 29.30: 0.00: 17.81: 34.92: 37.50: 41.72: 29.30: 14.06:
   13:02:44- 0.00: 27.89: 0.00: 16.64: 35.16: 38.20: 44.53: 31.17: 14.06:
   13:02:44- 0.00: 28.13: 0.00: 17.58: 34.92: 37.50: 40.08: 28.59: 13.83: 10.31: 39.14: 0.00= 250.08
5
6
   $ pm_info -s joule.act:6526 -r WattsUp2 -f 1
   14:53:46 - 65.90 = 65.90
   14:53:47 - 66.10 = 66.10
10 14:53:48 - 66.00 = 66.00
   14:53:49 - 66.10 = 66.10
  14:53:50 - 65.90 = 65.90
13 14:53:51 - 65.90 = 65.90
   14:53:52 - 65.90 = 65.90
  14:53:53 - 66.10 = 66.10
   14:53:54 - 66.00 = 66.00
17
   14:53:55 - 65.90 = 65.90
18
```

Uso de funciones de obtención de información de los dispositivos

ej1.c

```
#include <stdio.h>
   #include "pmlib.h"
 3
   int main (int argc, char *argv[])
 5
6
            server_t server;
 7
8
            device_t disp;
            char **list:
 9
            int i, num_devices;
10
11
            printf("Empieza,pm_set_server\n");
12
            pm_set_server("150.128.83.55", 6526, &server);
13
14
            printf("Empieza pm_get_devices n");
15
            pm_get_devices(server, &list, &num_devices);
16
17
            printf("Numero,de,dispositivos:, %d\n", num_devices);
18
            for(i=0; i<num_devices; i++)
19
                    printf("Disp %d: 1 %s \n", i, list[i]);
20
21
            printf("Empieza,pm_get_device_info\n");
22
            pm_get_device_info(server, list[0], &disp);
23
            printf("Nombre: 11 % \n", disp.name);
24
            printf("Frecuencia, maxima:,, %d\n", disp.max_frecuency);
25
            printf("Numeroudeulineas:u %d\n", disp.n_lines);
26
            return 0:
27
```

Resultado

```
1  $ gcc ejemplo1.c pmlib.a -o ejemplo1
2  $ ./ejemplo1
3  Empieza pm_set_server
4  Empieza pm_get_devices
5  Numero de dispositivos: 5
6  Disp0: DCMeter2
7  Disp1: WattsUp1
8  Disp2: WattsUp2
9  Disp3: DCMeter1
10  Disp4: PDU
1  Empieza pm_get_device_info
12  Nombre: DCMeter2
13  Frecuencia maxima: 28
1  Numero de lineas: 12
```

Uso de funciones de obtención de medidas

ej2.c

```
#include <stdio.h>
   #include "pmlib.h"
 3
   int main (int argc, char *argv[])
5
6
7
           server t server:
           counter t counter:
8
           line t lines:
9
           int i, frequency= 0, aggregate= 1;
10
11
           pm_set_server("150.128.83.55", 6526, &server);
12
           pm_set_lines("1-3", &lines);
13
           pm_create_counter("DCMeter1", lines, !aggregate, frequency, server, &counter);
14
           pm_start_counter(&counter);
15
            for (i=0; i<3; i++){
16
                    sleep(1);
17
                    pm_stop_counter(&counter);
18
                    sleep(1);
19
                    pm_continue_counter(&counter);
20
21
           pm_stop_counter(&counter);
22
           pm_get_counter_data(&counter);
23
           pm_print_data_text("out.txt", counter, lines, -1);
24
           pm_finalize_counter(&counter);
25
            return 0;
26
```

Resultado

\$./ej2					
	ut.txt				
Set_id	Time	Line 1	Line 2	Line 3	Sum
1	0.000000	29.766075	0.000000	17.344013	47.110088
1	0.035717	28.359804	0.000000	16.640877	45.000679
1	0.071434	29.062941	0.000000	17.812769	46.875710
2	0.00000	28.594183	0.000000	17.812769	46.406952
2	0.037041	27.656668	0.000000	19.453419	47.110085
2	0.074082	29.766075	0.000000	17.109634	46.875710
3	0.000000	29.062941	0.000000	17.344013	46.406952
3	0.037040	30.234833	0.000000	17.109634	47.344467
3	0.074079	28.125425	0.000000	18.281527	46.406952

Uso de funciones de impresión de datos

ej3.c

```
#include <stdio.h>
   #include "pmlib.h"
 3
   int main (int argc, char *argv[])
5
6
7
           server_t server;
           counter_t contador;
8
           line_t lines;
           int set= -1, frequency= 0, aggregate= 1;
10
11
           pm_set_server("150.128.83.55", 6526, &server);
12
           pm_set_lines("5-8", &lines);
13
           pm_create_counter("DCMeter1", lines, !aggregate, frequency, server, &contador);
14
15
           pm_continue_counter(&contador);
16
           sleep(1);
17
           pm stop counter(&contador):
18
19
           pm get counter data(&contador):
20
21
           pm print data text("out.txt", contador, lines, set);
22
           pm print data csv("out.csv", contador, lines, set):
23
           pm_print_data_paraver("out.prv", contador, lines, set, "us");
24
           pm print data stdout(contador, lines, set):
25
26
           pm finalize counter(&contador):
27
            return 0:
28
```

Resultado en formato .txt

	- INCSUILE	ido en iorinato							
1	\$./ej3.x								
2	\$ cat out.txt								
3	Set_id	Time	Line 5	Line 6	Line 7	Line 8	Sum		
4	1	0.000000	36.563053	43.360031	31.172346	13.125198	124.22067		
5	1	0.035720	37.500568	41.250626	29.297318	13.828334	121.87683		
6	1	0.071439	38.203705	41.953758	31.875483	13.828334	125.86127		
7	1	0.107159	37.969326	41.485004	28.359804	14.531470	122.34560		
8	1	0.142878	36.563053	41.953758	31.641104	14.297091	124.45500		
9	1	0.178598	38.203705	41.250626	29.062941	13.828334	122.34560		
10	1	0.214317	37.734947	41.719383	32.109859	13.125198	124.68939		
11	1	0.250037	37.734947	41.485004	29.297318	13.828334	122.34560		
12	1	0.285756	37.500568	41.719383	30.469212	14.062713	123.75187		
13	1	0.321476	39.375595	41.250626	29.062941	14.531470	124.22063		
14	1	0.357195	37.031811	43.125652	29.297318	14.765848	124.22062		
15	1	0.392915	39.141216	40.781868	29.062941	13.828334	122.81435		
16	1	0.428634	37.734947	42.422516	29.062941	14.765848	123.98625		
17	1	0.464354	39.609974	41.250626	30.234833	14.062713	125.15814		
18	1	0.500074	37.266190	42.188137	28.828562	14.531470	122.81436		
19	1	0.535793	40.078732	43.125652	29.062941	13.828334	126.09565		
20	1	0.571513	38.438080	40.781868	29.062941	15.000227	123.28311		
21	1	0.607232	41.250626	41.953758	30.234833	14.062713	127.50193		
22	1	0.642952	38.203705	41.250626	28.359804	14.062713	121.87684		
23	1	0.678671	40.313110	43.828789	28.359804	13.125198	125.62690		
24	1	0.714391	39.141216	41.485004	29.766075	13.593956	123.98625		
25	1	0.750110	40.078732	41.953758	29.766075	13.828334	125.62689		
26	1	0.785830	37.031811	42.656895	29.062941	14.062713	122.81436		
27	1	0.821549	40.313110	42.422516	29.766075	13.593956	126.09565		
28	1	0.857269	38.203705	41.250626	29.531696	14.062713	123.04873		
29	1	0.892988	36.797432	44.766304	29.062941	13.125198	123.75187		
30	1	0.928708	38.203705	41.250626	29.297318	13.359577	122.11122		
31	1	0.964427	39.141216	44.531925	29.531696	14.297091	127.50192		
	1								

Resultado en formato .csv

```
$ cat out.csv
   Set_id; Time; Line 5; Line 6; Line 7; Line 8; Sum
   1;0.000000;36.563053;43.360031;31.172346;13.125198;124.220627
   1;0.035720;37.500568;41.250626;29.297318;13.828334;121.876839
   1;0.071439;38.203705;41.953758;31.875483;13.828334;125.861275
   1;0.107159;37.969326;41.485004;28.359804;14.531470;122.345604
   1;0.142878;36.563053;41.953758;31.641104;14.297091;124.455009
   1;0.178598;38.203705;41.250626;29.062941;13.828334;122.345604
   1;0.214317;37.734947;41.719383;32.109859;13.125198;124.689392
   1;0.250037;37.734947;41.485004;29.297318;13.828334;122.345604
   1;0.285756;37.500568;41.719383;30.469212;14.062713;123.751877
   1;0.321476;39.375595;41.250626;29.062941;14.531470;124.220634
13
   1;0.357195;37.031811;43.125652;29.297318;14.765848;124.220627
   1:0.392915:39.141216;40.781868;29.062941;13.828334;122.814354
   1;0.428634;37.734947;42.422516;29.062941;14.765848;123.986252
   1;0.464354;39.609974;41.250626;30.234833;14.062713;125.158142
   1;0.500074;37.266190;42.188137;28.828562;14.531470;122.814362
   1;0.535793;40.078732;43.125652;29.062941;13.828334;126.095657
   1;0.571513;38.438080;40.781868;29.062941;15.000227;123.283119
   1:0.607232:41.250626:41.953758:30.234833:14.062713:127.501930
   1:0.642952:38.203705:41.250626:28.359804:14.062713:121.876846
   1:0.678671:40.313110:43.828789:28.359804:13.125198:125.626900
   1;0.714391;39.141216;41.485004;29.766075;13.593956;123.986252
24
   1:0.750110:40.078732:41.953758:29.766075:13.828334:125.626892
   1:0.785830:37.031811:42.656895:29.062941:14.062713:122.814362
   1;0.821549;40.313110;42.422516;29.766075;13.593956;126.095657
27
   1:0.857269:38.203705:41.250626:29.531696:14.062713:123.048737
   1:0.892988:36.797432:44.766304:29.062941:13.125198:123.751877
   1:0.928708:38.203705:41.250626:29.297318:13.359577:122.111221
   1:0.964427:39.141216:44.531925:29.531696:14.297091:127.501923
```

Resultado en formato .prv (Paraver)

```
$ cat out.prv
   #Paraver (20/06/2012 at 09:52):1000147.104263_us:1(1):1:1:(1:1)
   2:0:1:1:1:0.000000:500000015:36.563053
   2:0:1:1:1:0.000000:500000016:43.360031
   2:0:1:1:1:0.000000:500000017:31.172346
   2:0:1:1:1:0.000000:500000018:13.125198
   2:0:1:1:1:0.000000:500000009:124.220627
   2:0:1:1:1:35719.539438:500000015:37.500568
   2:0:1:1:1:35719.539438:500000016:41.250626
10
   2:0:1:1:1:35719.539438:500000017:29.297318
11
   2:0:1:1:1:35719.539438:500000018:13.828334
   2:0:1:1:1:35719.539438:500000009:246.097473
13
   2:0:1:1:1:71439.078876:500000015:38.203705
   2:0:1:1:1:71439.078876:500000016:41.953758
   2:0:1:1:1:71439.078876:500000017:31.875483
16
   2:0:1:1:1:71439.078876:500000018:13.828334
17
   2:0:1:1:1:71439.078876:500000009:371.958771
   2:0:1:1:1:107158.618314:500000015:37.969326
19
   2:0:1:1:1:107158.618314:500000016:41.485004
   2:0:1:1:1:107158.618314:500000017:28.359804
21
   2:0:1:1:1:107158.618314:500000009:494.304382
   2:0:1:1:1:142878.157752:500000015:36.563053
24
25
        ·1·1·142878 157752·500000017·31 641104
   2:0:1:1:1:142878.157752:500000018:14.297091
27
   2:0:1:1:1:142878,157752:500000009:618,759399
28
29
30
```

Uso de la opción aggregate

ej4.c

```
#include <stdio.h>
   #include "pmlib.h"
 3
   int main (int argc, char *argv[]){
 5
           server_t servidor;
6
           counter_t counter, counter2;
7
8
           line_t lines, lines2;
           int set= -1, frequency= 0, aggregate= 1;
9
10
           pm_set_server("150.128.83.55", 6526, &servidor);
           pm set lines("1.3-5", &lines):
11
12
           pm create counter("DCMeter2", lines, !aggregate, frequency, servidor, &counter);
13
           pm create counter("DCMeter2", lines, aggregate, frequency, servidor, &counter2);
14
15
            pm start counter(&counter):
16
           pm start counter(&counter2):
17
           sleep(1):
18
           pm stop counter(&counter):
19
           pm stop counter(&counter2):
20
           pm get counter data(&counter):
21
           pm get counter data(&counter2):
22
23
           pm set lines("3.4", &lines2):
24
           pm_print_data_text("out_non_aggregate.txt", counter, lines2, set);
25
           pm_print_data_text("out_aggregate.txt", counter2, lines, set);
26
           pm finalize counter(&counter):
27
           pm finalize counter(&counter2):
28
            return 0:
29
```

Resultado: muestra las medidas de las líneas 3 y 4 y la suma de los valores de ambas líneas

1	\$ cat o	\$ cat out_non_aggregate.txt				
2	Set_id	Time	Line 3	Line 4	Sum	
3	1	0.000000	0.234379	13.125198	13.359577	
4	1	0.037081	0.703136	8.203249	8.906384	
5	1	0.074162	0.00000	17.812769	17.812769	
6	1	0.111242	0.703136	8.672007	9.375142	
7	1	0.148323	0.703136	17.344013	18.047150	
8	1	0.185404	0.234379	8.672007	8.906385	
9	1	0.222485	0.703136	8.906384	9.609520	
10	1	0.259565	0.703136	8.906384	9.609520	
11	1	0.296646	0.234379	11.250171	11.484550	
12	1	0.333727	0.468757	8.672007	9.140763	
13	1	0.370808	0.234379	11.250171	11.484550	
14	1	0.407889	0.468757	8.437628	8.906384	
15	1	0.444969	0.00000	8.203249	8.203249	
16	1	0.482050	0.234379	17.578390	17.812769	
17	1	0.519131	0.00000	9.140763	9.140763	
18	1	0.556212	0.468757	13.125198	13.593955	
19	1	0.593293	0.00000	8.672007	8.672007	
20	1	0.630373	0.234379	9.140763	9.375142	
21	1	0.667454	0.703136	9.140763	9.843899	
22	1	0.704535	0.468757	8.203249	8.672006	
23	1	0.741616	0.468757	8.437628	8.906384	
24	1	0.778696	0.00000	8.672007	8.672007	
25	1	0.815777	0.00000	9.140763	9.140763	
26	1	0.852858	0.468757	8.437628	8.906384	
27	1	0.889939	0.468757	9.140763	9.609520	
28	1	0.927019	0.234379	8.672007	8.906385	
29	1	0.964100	0.703136	8.203249	8.906384	
30	1	1.001181	0.00000	8.203249	8.203249	

Resultado: muestra sólo el valor agregado de todas las líneas medidas (1, 3, 4 y 5)

```
$ cat out_aggregate.txt
   Set_id
            Timea
                              Value_aggregate
 3
            0.000000
                              25.078505
 4
            0.037060
                              14.531470
 5
            0.074120
                              24.375368
 6
            0.111180
                              15.468984
 7
            0.148241
                              25.312883
 8
            0.185301
                              14.765848
 9
            0.222361
                              17.812769
10
            0.259421
                              16.640877
11
            0.296481
                              21.797205
            0.333541
                              15.000227
13
            0.370602
                              20.390934
            0.407662
                              13.593956
                              14.062713
            0.444722
16
            0.481782
                              22.500341
17
            0.518842
                              20.156555
18
            0.555902
                              18.281527
19
                              18.750284
            0.592962
            0.630023
                              12.422063
21
            0.667083
                              15.703362
            0.704143
                              13.593956
            0.741203
                              16.172119
24
            0.778263
                              13.828334
            0.815323
                              15.703362
            0.852383
                              13.359577
27
            0.889444
                              14.765848
28
            0.926504
                              14.297091
29
            0.963564
                              14.297091
30
            1.000624
                              18.515905
```

Gracias

¿Dudas? ¿Preguntas?