


TP 3.1.5 Configuration d'une interface série - Routeurs de la gamme 2500



Objectif

Configurer une interface série sur chacun des deux routeurs pour qu'ils puissent communiquer.

Prérequis/Préparation

Tout routeur doté de l'interface appropriée peut être utilisé. Vous pouvez utiliser les routeurs 800, 1600, 1700, 2500, 2600 ou une combinaison de ces routeurs. Reportez-vous au tableau qui se trouve à la fin du TP pour repérer les identifiants d'interfaces à utiliser en fonction de l'équipement disponible. Dans ce TP, les informations affichées par le routeur lors de sa configuration ont été obtenues avec un routeur de la gamme 1721. Celles-ci peuvent varier légèrement avec un autre routeur. Les étapes qui suivent doivent être exécutées sur chaque routeur, sauf indication contraire.

Lancez une session HyperTerminal comme indiqué dans le TP intitulé Établissement d'une session en mode console avec HyperTerminal.

Remarque : Suivez les instructions d'effacement et de rechargement qui se trouvent à la fin de ce TP. Exécutez ces étapes sur tous les routeurs utilisés dans ce TP avant de continuer.

Étape 1 Configuration de base du routeur

a. Connectez les routeurs comme indiqué dans le schéma. Pour ce TP, vous avez besoin d'un câble série null et de deux câbles console ou à paires inversées.

Étape 2 Configurez le nom et les mots de passe du routeur 1

- a. Sur le routeur 1, passez en mode de configuration globale et configurez le nom d'hôte comme indiqué dans le tableau.
- b. Configurez la console, le terminal virtuel et les mots de passe enable. En cas de problème, reportez-vous au TP intitulé Configuration des mots de passe d'un routeur.

Étape 3 Configurez l'interface série Serial 0

À partir du mode de configuration globale, configurez l'interface série Serial 0 sur le routeur GAD. Reportez-vous au relevé des interfaces.

```
GAD(config)#interface serial 0
GAD(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
GAD(config-if)#clock rate 56000
GAD(config-if)#no shutdown
GAD(config-if)#exit
GAD(config)#exit
```

Remarque : Une fois en mode de configuration d'interface, notez l'adresse IP de l'interface. Entrez le masque de sous-réseau. Entrez la fréquence d'horloge uniquement pour le côté ETCD de l'équipement. La commande **no shutdown** active l'interface. Avec shutdown, l'interface est désactivée.

Étape 4 Enregistrez la configuration courante

En mode privilégié, remplacez la configuration de démarrage par la configuration courante :

```
GAD#copy running-config startup-config
```

Remarque: Enregistrez la configuration courante pour qu'elle soit utilisée au prochain redémarrage du routeur. Le redémarrage du routeur peut s'effectuer soit avec la commande reload, soit avec une mise hors tension. Dans ce cas, la configuration courante sera perdue si elle n'a pas été enregistrée, car, au démarrage, le routeur utilise la configuration de démarrage.

Étape 5 Affichez les informations sur l'interface série 0 sur GAD

a. Entrez la commande show interface serial 0 sur GAD. Reportez-vous au relevé des interfaces.

```
GAD#show interface serial 0
```

Les caractéristiques de l'interface Serial 0 s'affichent.

- b. Indiquez au moins trois caractéristiques découvertes grâce à l'exécution de cette commande.
- c. Serial 0 est désactivée. Le protocole de ligne est désactivé.
- d. L'adresse Internet est 192.168.15.1/24.
- e. Encapsulation HDLC
- f. À quelle couche du modèle OSI la notion « d'encapsulation » fait-elle référence ? <u>Liaison de</u> <u>données</u>
- g. Bien que l'interface série soit configurée, la commande **show interface serial 0** indique qu'elle est inactive. Pourquoi ?

L'autre extrémité de la liaison série n'a pas été configurée.

Étape 6 Configurez le nom et les mots de passe du routeur 2

 Sur le routeur Birmingham, passez en mode de configuration globale. Configurez le nom d'hôte, la console, le terminal virtuel et les mots de passe enable comme illustré dans le tableau précédent.

Étape 7 Configurez l'interface série Serial 0

À partir du mode configure terminal, configurez l'interface série Serial 0 sur le routeur BHM. Reportez-vous au relevé des interfaces.

```
BHM(config)#interface serial 0
BHM(config-if)#ip address 192.168.15.2 255.255.255.0
BHM(config-if)#no shutdown
BHM(config-if)#exit
BHM(config)#exit
```

Étape 8 Enregistrez la configuration courante

En mode privilégié, remplacez la configuration de démarrage par la configuration courante :

```
BHM#copy running-config startup-config
```

Étape 9 Affichez les informations sur l'interface série 0 sur BHM

a. Entrez la commande **show interface serial 0** sur BHM. Reportez-vous au relevé des interfaces.

```
BHM#show interface serial 0
```

Les caractéristiques de l'interface Serial 0 s'affichent.

- b. Indiquez au moins trois caractéristiques découvertes grâce à l'exécution de cette commande.
- c. Serial 0 est activée, le protocole de ligne est activé.
- d. L'adresse Internet est 192.168.15.2/24.
- e. Encapsulation HDLC
- f. Quelle est la différence entre l'état de ligne et de protocole précédemment enregistré sur GAD ? Pourquoi ?

Les deux états affichent à présent « up » (activé) car un signal porteur a été détecté sur le routeur BHM.

Étape 10 Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne correctement

a. Envoyez un requête ping à l'interface série de l'autre routeur.

```
BHM#ping 192.168.15.1
GAD#ping 192.168.15.2
```

- b. À partir de GAD, envoyez une requête ping à l'interface série du routeur BHM. La requête ping a-t-elle réussi ? Oui
- c. À partir de BHM, envoyez une requête ping à l'interface série du routeur GAD. La requête ping a-t-elle réussi ? Oui



Effacement et rechargement du routeur

Passez en mode privilégié à l'aide de la commande enable.

À l'invite, tapez le mot de passe **class**. Si « class » ne fonctionne pas, demandez de l'aide au professeur.

Router>enable

À l'invite du mode privilégié, entrez la commande erase startup-config.

Router#erase startup-config

Vous obtenez le message suivant :

Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]

Appuyez sur Entrée pour confirmer.

La réponse suivante devrait s'afficher :

Erase of nvram: complete

Ensuite, à l'invite du mode privilégié, entrez la commande reload.

Router#reload

Vous obtenez le message suivant :

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:

Tapez **n**, puis appuyez sur **Entrée**.

Vous obtenez le message suivant :

Proceed with reload? [confirm]

Appuyez sur Entrée pour confirmer.

La première ligne de la réponse est la suivante :

Reload requested by console.

Après le rechargement du routeur, la ligne suivante s'affiche :

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Tapez **n**, puis appuyez sur **Entrée**.

Vous obtenez le message suivant :

Press RETURN to get started!

Appuyez sur Entrée.

Le routeur est prêt et le TP peut commencer.

Relevé des interfaces de routeur					
Modèle de routeur	Interface Ethernet 1	Interface Ethernet 2	Interface série 1	Interface série 2	Interface 5
800 (806)	Ethernet 0 (E0)	Ethernet 1 (E1)			
1600	Ethernet 0 (E0)	Ethernet 1 (E1)	Serial 0 (S0)	Serial 1 (S1)	
1700	FastEthernet 0 (FA0)	FastEthernet 1 (FA1)	Serial 0 (S0)	Serial 1 (S1)	
2500	Ethernet 0 (E0)	Ethernet 1 (E1)	Serial 0 (S0)	Serial 1 (S1)	
2600	FastEthernet 0/0 (FA0/0)	FastEthernet 0/1 (FA0/1)	Serial 0/0 (S0/0)	Serial 0/1 (S0/1)	

Pour connaître la configuration exacte du routeur, observez les interfaces. Vous pourrez ainsi identifier le type du routeur ainsi que le nombre d'interfaces qu'il comporte. Il n'est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. En revanche, le tableau fournit les identifiants des combinaisons d'interfaces possibles pour chaque appareil. Ce tableau d'interfaces ne comporte aucun autre type d'interface même si un routeur particulier peut en contenir un. L'exemple de l'interface RNIS BRI pourrait illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l'abréviation normalisée qui permet de représenter l'interface dans une commande IOS.

```
GAD#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 567 bytes
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname GAD
enable secret 5 $1$0gQo$B5wDMtkHcHBxhNvHDkFZm.
enable password cisco
ip subnet-zero
interface Ethernet0
no ip address
shutdown
interface Serial0
ip address 192.168.15.1 255.255.255.0
no fair-queue
clockrate 56000
interface Serial1
no ip address
shutdown
ip classless
ip http server
!
line con 0
password cisco
login
line aux 0
line vty 0 4
password cisco
login
1
end
```

GAD#show interfaces Serial 0 SerialO is up, line protocol is up Hardware is HD64570 Internet address is 192.168.15.1/24 MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set Keepalive set (10 sec) Last input 00:00:04, output 00:00:02, output hang never Last clearing of "show interface" counters 00:03:32 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 9 packets input, 1208 bytes, 0 no buffer Received 9 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 14 packets output, 2085 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets O output buffer failures, O output buffers swapped out 4 carrier transitions DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

GAD#ping 192.168.15.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.15.2, timeout is 2 seconds: !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/36/36 ms

GAD#show interfaces Ethernet 0

Ethernet0 is administratively down, line protocol is down Hardware is Lance, address is 00e0.b055.ff85 (bia 00e0.b055.ff85) MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:03:18, output 00:03:18, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 11 packets input, 6798 bytes, 0 no buffer Received 11 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 input packets with dribble condition detected 43 packets output, 9348 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier

O output buffer failures, O output buffers swapped out

```
BHM#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 582 bytes
version 12.1
no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname BHM
enable secret 5 $1$HelO$1By9rBJqS1ecUCCpKQ9R..
enable password cisco
1.1
ip subnet-zero
interface Ethernet0
no ip address
 shutdown
interface Serial0
no ip address
no fair-queue
interface Serial1
ip address 192.168.15.2 255.255.255.0
interface BRI0
no ip address
 shutdown
ip classless
ip http server
line con 0
password cisco
login
line aux 0
line vty 0 4
password cisco
login
!
end
BHM#show interfaces Serial 1
Seriall is up, line protocol is up
 Hardware is HD64570
 Internet address is 192.168.15.2/24
 MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation HDLC, loopback not set
 Keepalive set (10 sec)
 Last input 00:00:06, output 00:00:02, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: weighted fair
```

```
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/2/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
71 packets input, 4855 bytes, 0 no buffer
Received 66 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
90 packets output, 6410 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 15 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
65 carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

BHM#ping 192.168.15.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.15.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/36/36 ms

BHM#show interfaces Ethernet 0

```
Ethernet0 is administratively down, line protocol is down
 Hardware is Lance, address is 0000.0c3b.a008 (bia 0000.0c3b.a008)
 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Keepalive set (10 sec)
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
 Last input 00:24:24, output 00:24:22, output hang never
 Last clearing of "show interface" counters never
 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
 Queueing strategy: fifo
 Output queue :0/40 (size/max)
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    38 packets input, 12942 bytes, 0 no buffer
    Received 38 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    O input packets with dribble condition detected
    36 packets output, 7800 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```