

BussTider

Oppsettguide

Gratulerer med din nye sanntids-avgangstavle! Denne guiden hjelper deg med å koble til WiFi og komme i gang.

Du trenger

USB-C kabel og lader (5V, minst 500mA)

Telefon eller PC med WiFi

WiFi-nettverk (2.4 GHz — 5 GHz støttes ikke)

Tilgang til avganger.filipjohn.com for å opprette endepunkt

Før du starter

Gå til avganger.filipjohn.com på telefonen eller PC-en og opprett et endepunkt for ditt stoppested. Kopier URL-en du får — du trenger den i steg 5.

Oppsett

Følg disse stegene for å koble displayet til WiFi og konfigurere avganger.

1

Koble til strøm

Koble USB-C-kabelen til displayet og en lader. Skjermen viser "Starter..." og går til Setup Mode.

2

Koble til WiFi-nettverket

På telefonen eller PC-en, gå til WiFi-innstillinger og koble til nettverket **BussTider-Setup**. Det krever ikke passord.

3

Åpne oppsett-siden

En nettside skal åpne seg automatisk (captive portal). Hvis ikke, åpne en nettleser og gå til **192.168.4.1**

4

Velg WiFi-nettverk

Trykk på ditt hjemmenettverk i listen. Skriv inn WiFi-passordet.

5

Legg inn API-endepunkt

Lim inn URL-en du opprettet på avganger.filipjohn.com i "API Endpoint"-feltet.

6

Lagre

Trykk "**Lagre og koble til**". Displayet starter på nytt og kobler seg til WiFi. Etter noen sekunder vises avgangstider.

Lese displayet

Når displayet er koblet til, viser det sanntids-avganger fra ditt stoppested.

Linjenummer	Vises i en invertert boks til venstre (f.eks. 54)
Destinasjon	Navnet på endestasjonen (f.eks. Kjelsaas)
Minutter	Tid til avgang (f.eks. 7m). naa = bussen er på holdeplassen
Sider	Flere enn 5 avganger? Displayet bytter side automatisk hvert 5. sekund. Trykk på knappen for å bla manuelt.

Feilsøking

Problem	Løsning
Skjermen er svart	Sjekk USB-kabel og at laderen gir minst 500mA.
"WiFi feilet!"	Feil passord eller nettverk utenfor rekkevidde. Går automatisk til Setup Mode — prøv igjen.
"HTTP feil"	API-endepunktet svarer ikke. Sjekk URL-en. Reset og konfigurer på nytt.
Finner ikke "BussTider-Setup"	Koble fra/til strøm. Allerede konfigurert? Hold inne Flash-knappen under oppstart for å resette.

Tilbakestille

For å slette all konfigurasjon og starte på nytt:

1.	Trykk på Reset -knappen
2.	Mens enheten restarter, hold inne Flash-knappen
3.	Skjermen viser "Reset config..." og displayet går tilbake til Setup Mode